NTT DoCoMo

取扱説明書

FOMA® N702iD

'06.2

i MODE®

ドコモ
W-CDMA方式

このたびは、FOMA N702iDをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
FOMA N702iDはあなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社
- FOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- FOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1. 電池パックをセットし、充電しましょう➡P.45
2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう➡P.50
3. 本体のボタンなど役割を確認しましょう➡P.26
4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう➡P.29
5. メニューの操作方法を確認しましょう➡P.34
6. 電話のかけかた受けかたを確認しましょう➡P.53

- この『FOMA N702iD取扱説明書』の本文中においては、『FOMA N702iD』を『本FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではminiSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードについて→P.302
-
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ページを探すことができます。

索引から → P.414

本FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、調べたい事項のキーワードから探します。

かんたん検索から → P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから → 表紙

表紙のインデックスを使用して、章の最初のページの目次から探します。

次ページで詳しく説明しています。

目次から → P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

特徴から → P.8

新機能や便利な機能など、FOMA N702iD の特徴的な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

メニュー機能一覧から → P.380

本FOMA端末に表示されるメニュー機能を一覧表でまとめています。

クイックマニュアルから → P.428

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

本書の見かた／引きかた（つづき）

「索引」、「かんたん検索」、「表紙インデックス」からの引きかたを、めざまし時計機能を例として説明します。

索引から

➡P.414

本FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称をはじめ、調べたい事項のキーワードから探します。

かんたん検索から

➡P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

こんなこともできます

表紙インデックスから

➡表紙

「表紙」→「章扉（章の最初のページ）」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい目次を記載しています。

●その他の便利な機能

※本文中のページとは内容が異なります。

本書では FOMA 端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

機能名称などを記載しています。

機能やサービスにより、お買い上げ時の設定、ご契約時の設定、お申し込みの必要の有無などを記載しています。

各手順での操作を表しています。

各手順を操作する際のポイントとなる画面を表します。ご使用のFOMA端末と照らし合わせてご覧ください。

画面に表示される項目名を記載しています（選択した操作によっては実行できない項目もあります）。

各項目の説明や操作手順を記載しています。

各機能を利用するときに必要な内容、注意事項や参考になる内容を記載しています。

機能メニュータイトルは、機能メニューのソフトキーアイコンとその機能メニューが表示される画面名で記載しています。

インデックスから章ごとに検索できます。

次のページに説明がつづくことを示します。

ページ番号

〈めざまし時計〉
めざまし時計として利用する お買い上げ時 OFF

● めざまし時計は3件まで登録できます。

めざまし時計を設定する

1 MENU 4 4
「めざまし時計画面」が表示されます。
以前にめざまし時計を設定したことがある場合は、前回の設定内容が表示されます。

機能メニュー➡P.329

2 **設定する項目を反転▶ [編集]**

3 **以下の項目から選択**

時刻入力……アラームを鳴らす時刻を入力します。
繰り返し……めざまし時計の繰り返しを設定します。
- **設定なし**……1回だけアラームを鳴らします。
- **毎日**（D）……毎日アラームを鳴らします。
- **曜日指定**（W）……▶で□（チェックボックス）を選択▶［完了］
  設定した曜日にアラームを鳴らします。

アラーム音選択……アラーム音をメロディのフォルダやｉモーションから選択します。
→P.278、290、301
「プリインストール」のフォルダから「時刻アラーム音」が選択できます。
アラーム音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

めざまし音量……▶で音量を調節
アラーム音量を設定します。
「着信音の音量を調節する」→P.71

スヌーズ通知……スヌーズ（繰り返し）で通知するかしないかを設定します。
- **スヌーズ通知する**……アラーム音が1分間繰り返し鳴り、その動作を約5分おきに6回まで繰り返します。
- **スヌーズ通知しない**……▶**鳴動時間（01～10分）を入力**
  アラーム音が鳴動時間で設定した時間で鳴り続けます。
  時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは［確定］を押します。

自動電源ON……アラーム時刻に自動で電源を入れるか入れないかを設定します。

4 **それぞれの項目を設定▶ ［完了］**

おしらせ
- 自動的に電源をONにしてめざましを通知する場合、「プリインストール」以外のアラーム音が選択されているとFOMAカード動作制限機能により「時刻アラーム音」で鳴ります。
- 「アラーム音選択」でｉモーションを選択してスヌーズ通知を行った場合、通知を停止している間は映像の再生は行われません。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を「電源ONしない」に設定し、本FOMA端末の電源をOFFにしてください。

機能 **めざまし時計画面**

めざまし時計画面（P.329）▶ [機能]
▶以下の項目から選択

編集……めざまし時計を編集します。
詳細表示……一覧表示のときに詳細表示にします。
1件OFF……めざまし時計を1件無効にします。
全件OFF……設定されているめざまし時計をすべて無効にします。

〈スケジュール〉
スケジュールを管理する

スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。また、休日や記念日も登録できます。登録したスケジュールや休日はカレンダーで一目で確認できます。また、カレンダーは1ヶ月表示と1週間表示に切り替えることができ、当日のスケジュールの件数や用件が表示されます。定例会議などの定期的なスケジュールを毎週決まった曜日に登録しておいたり、スケジュールの内容に合わせたアラーム音やアニメーションを設定したり、1日に複数のスケジュールを登録したりなど、いろいろな方法でスケジュールを管理できます。
- 2004年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。
- スケジュール、休日・記念日はそれぞれ100件まで登録できます。ただし、お買い上げのときに登録されている国民の祝日は休日の登録件数に含まれません。
- スケジュールは1日に複数の件数を登録できます。休日・記念日は1日に1件のみ登録できます。
- スケジュールのアラーム通知について→P.327

その他の便利な機能 めざまし時計として利用する

次ページにつづく

329

※本文中のページとは内容が異なります。

・本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で記載しています。
　また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
・お買い上げ後の設定の変更によって本FOMA端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。
・本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

かんたん検索

知りたい機能から操作方法を調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

出られない電話に対応したい

画面表示や着信メロディを変えたい

メールを使いこなしたい

＊ miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

カメラを使いこなしたい

・撮影する画像サイズを変えたい P.166
・シャッター音を変えたい P.167
・ズームやライトを使いたい P.176
・miniSD メモリーカードに画像を保存したい P.285
・撮影した画像を表示したい P.277 マイピクチャ

安心して電話を使いたい

・電話帳の内容を知られたくない P.149 シークレットモード／シークレット専用モード
・写真やメールなどを見られたくない P.150 シークレットフォルダ
・番号非通知の電話を受けたくない P.158 非通知着信設定
・電話帳未登録の人からの電話を受けたくない P.159 登録外着信拒否
・離れた場所から本 FOMA 端末を操作できなくしたい P.148 遠隔オールロック
・サイドボタンをロックしたい P.154 サイドボタン操作

こんなこともできます

・よく使う機能を簡単に呼び出したい P.37 オリジナルメニュー
・電池を節約したい P.128 照明設定（省電力モード）
・電卓として使いたい P.336 電卓
・QR コードやバーコードを取り込みたい P.177 バーコードリーダー
・パソコンや他の FOMA 端末と情報をやり取りしたい P.312 赤外線通信／OBEX
・めざまし時計として使いたい P.326 めざまし時計
・miniSD メモリーカードを使いたい P.302
・最新のソフトウェアにしたい P.406 ソフトウェア更新
・セキュリティを最新の状態にしたい P.410 スキャン機能

その他の操作の引き方については、「本書の見かた／引きかた」を参照してください。→P. 1
また、よく使う機能などの操作手順を「クイックマニュアル」としてご案内しています。→P.428

目　次

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

FOMA N702iDの特徴

FOMAとは、第3世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

ｉモードだからスゴイ!

ｉモードはｉモード端末のディスプレイを利用して、ｉモードメニューサイト（番組）やｉモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。
※ｉモードは、お申し込みが必要な有料サービスです。

P.183

ｉチャネル

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。
定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、ｉチャネルに対応している[ch MULTI]ボタンを押すことでチャネル一覧に表示できます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。
また、ｉチャネル対応端末を利用しているお客様でｉチャネル対応端末を利用している契約者回線についてｉチャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料でおためしサービスを利用できます。
※ｉチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。

P.271

テレビ電話

離れている相手と顔を見ながら会話することができます。お買い上げ時の設定では相手の声がスピーカから聞こえるようになっているので、すぐに会話をはじめることができます。また、外側カメラに切り替えて周囲の風景を相手に見せることもできます。

P.81

キャラ電

テレビ電話中に、自分の映像の代わりに内蔵キャラクタやダウンロードしたキャラクタを表示させることができます。ボタン操作によりキャラクタに表情や動きを付けられます。

P. 88, 295

デコメール

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

P.221

豊富なネットワークサービス

・留守番電話サービス
・キャッチホン
・転送でんわサービス
・迷惑電話ストップサービス
・番号通知お願いサービス
・デュアルネットワークサービス
・英語ガイダンス
・マルチナンバー

P.345

ｉアプリ、ｉアプリDX

さまざまなｉアプリをサイトからダウンロードして活用したり、それらを待受画面に設定したりできます。さらにｉアプリDXでは、電話帳やメールなどｉモード端末内の情報と連動することで、よりｉアプリの楽しみ方が広がります。

P.261

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

ミュージックプレーヤー

パソコンで取り込んだ音楽データをminiSDメモリーカードにコピーして、本FOMA端末で再生できます。平型ステレオイヤホンセット（別売）などを接続すれば、携帯オーディオプレーヤー感覚で利用できます。

※パソコンで音楽データ（AACファイル）を取り込んだり作成するには、変換用ソフトウェアが必要です。

P.317

スタイルモード

待受画面やメニューアイコンなどの各種コンテンツを、「Disney」をはじめ、本FOMA端末の本体色に合わせたコンテンツに一括設定することができます。また、現在の設定内容を「お気に入り」に保存しておき、あとでその設定に戻すこともできます。

P.140

カメラ機能

内側と外側の2つのカメラで静止画、連続撮影、動画を撮影できます。有効画素数125万画素（記録画素数123万画素）の外側カメラで1,280×960ドットの大画像も撮影可能です。大切な場面をのがさずに撮影できる「チャンスキャプチャ」機能や、撮影した静止画に音声を録音する「ピクチャボイス」機能を搭載しています。これらの機能で撮影、作成した動画は、iモーションに保存され、iモードメールに添付して送信することができます。

P.161

2.3型の大画面

2.3型の大画面で文字や画像を見ることができます。ゲームなどのiアプリも画面が大きいので、より楽しくご利用できます。

シンプルロック

ほかの人が個人情報を見たり、不正に書き換えたりすることを防ぐための「PIMロック」を、ワンタッチで設定したり解除したりできます。

P.153

バーコードリーダー

カメラ機能を利用してバーコードおよびQRコードを読み取り、読み取った情報によって電話帳登録、iモードメール作成などができます。

P.177

赤外線通信／赤外線リモコン

赤外線を利用してほかのFOMA端末などとデータのやりとりを行うことができます。また、赤外線リモコンに対応した機器に利用することもできます。

P.312, 316

マルチアクセス/マルチタスク

音声通話、iモード、SMSなどを同時に利用できるマルチアクセスによって、iモード中に通話をしたり、通話中にメールの送受信を行ったりすることができます。また、複数の機能を同時に3つまで使用できるマルチタスク機能を搭載しています。

P.322, 323

Flash™

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。

P.193

miniSDメモリーカード対応

miniSDメモリーカードを使って、電話帳やブックマーク、メール、画像などのデータをパソコンや他のFOMA端末とやりとりできます。

P.302

シークレットフォルダ

ほかの人に見られたくないマイピクチャ、iモーション（動画）、受信メール、送信メール、Bookmarkの各データを、シークレットフォルダに保管することができます。

P.150

あんしん設定

暗証番号やパスワードを利用してプライバシーを保護したり、紛失時に離れた場所からロックをかけるなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

P.143

着信音

FM＋WaveTable音源を採用した50和音ADPCM対応の着信音や声（効果音）などの着信音にも対応しています。

P.118

FOMA N702iDを使いこなす!

■FOMA N702iDの多彩な機能

最新情報が配信されると待受画面やイルミネーション･ウィンドウにテロップ表示される

i チャネル→P.271

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。
また、ｉチャネルに対応しているボタンを押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することができます。

未契約　契約後　接続

※各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

顔を見ながら話せる

テレビ電話→P.81

会話をしながらリアルタイムで映像を送信できるので、さまざまなシーンで活用できます。外側カメラに切り替えて景色を送ったり、遠隔監視機能を利用して、外出先から室内のペットの様子を確認することなどもできます。

相手側の映像
自分側の映像

いつでもテレビ番組情報が簡単に取得できる

Gガイド番組表リモコン→P.316

お住まいの地域に応じたテレビ局の番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード®を知ることができます。また、お使いのテレビのリモコン操作ができます（一部対応していない機種もあります）。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。
　お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

各種コンテンツを一括して設定できる
スタイルモード→P.140

着信画面、待受画面、メインメニュー画面などの各種コンテンツを、Disneyなどのコンテンツに一括して設定することができます。

受信内容に合わせて感情アイコンが表示される
感情お知らせメール→P.232

ｉモードメールやチャットメール、SMSを受信したときに感情お知らせメールのアイコンが表示されます。
また、受信したメールにあらかじめ指定したキーワードが含まれているときにもアイコンでお知らせします。

好き	嫌い	喜び
楽しい	驚き	アドバイス
ファイト	質問	哀しみ
OK	怒り	お願い

※上記の感情お知らせメールアイコンは一例です。

メールに含まれるキーワードからデコメールを自動生成する
おまかせデコメール→P.225

本文の内容にあわせて文字や背景、イラストなどの修飾が自動生成されるので、ｉモードメールを簡単にデコメールに変換できます。自動生成されるデコメールは3通りあるので、好きなものを選べます。

安全上のご注意　必ずお守りください。

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

表示	説明
⚠危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

絵表示	説明
禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. 本FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取扱いについて（共通）

危険

指示
本FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ（充電器含む）は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、本FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック N10
卓上ホルダ N09
FOMA ACアダプタ 01
FOMA DCアダプタ 01
データ通信アダプタ N01
FOMA海外兼用ACアダプタ 01

その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

水濡れ禁止
濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

分解禁止
分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止
火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。
機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。
また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

警告

禁止
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、本FOMA端末やアダプタ（充電器含む）、FOMAカードを入れないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、本FOMA端末、アダプタ（充電器含む）の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

禁止
強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止
ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

禁止
充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障の原因となります。

指示
使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。
1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜く。
2. 本FOMA端末の電源を切る。
3. 電池パックを本FOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

注意

指示
子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

禁止
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
故障の原因となります。

禁止
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがや故障の原因となります。

指示
乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

次ページにつづく

指示
イヤホンマイクを本FOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。
音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因になります。

指示
充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合において本FOMA端末や電池パック・アダプタ（充電器含む）の温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。本FOMA端末をアダプタ（充電器含む）に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

2. 本FOMA端末の取扱いについて

⚠警告

禁止
自動車などを運転中に使用しないでください。
2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。
なお、歩きながら使用するときは、周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。

指示
航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用など禁止行為をした場合は法令により罰せられる場合があります。

指示
心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
心臓に影響を与える可能性があります。

禁止
ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。
視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

禁止
赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

指示
高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、本FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

禁止
医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。
本FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

指示
ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず本FOMA端末を耳から離してください。
難聴になる可能性があります。

指示
屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。
落雷、感電の原因となります。

禁止
自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。
運転の妨げとなり、事故の原因となります。

禁止
エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に本FOMA端末を置かないでください。
エアバッグが展開した場合、本FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

⚠注意

指示
自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。
安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止
ストラップなどを持って本FOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止
miniSDメモリーカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

指示
miniSDメモリーカードを取り付け、取り外す際にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

禁止
本FOMA端末内のFOMAカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

禁止
磁気カードなどを本FOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

指示
万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した場合は、割れたガラスなどにご注意ください。
ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた切断面などに触れますと、けがの原因となります。

禁止
内蔵カメラのレンズに太陽光などの強い光が進入する状態で長時間放置しないでください。
レンズの集光作用により、火災、故障の原因となります。

禁止
ライトを目に近づけた状態で点灯しないでください。また、ライト点灯時は、照明部分に目を近づけて直接見ないようにしてください。
視力低下など、目に影響を与える場合があります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

禁止
ライトをカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。
約30秒間操作しないとライトは消灯しますので、カメラ撮影以外の用途（懐中電灯など）に使用すると、急に暗くなり事故の原因となります。

指示
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

指示
本FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となることがあります。

禁止
誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。
液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
失明や皮膚に傷害をおこす原因となります。

指示
長時間画面を見るときは、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を開けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。

3. 電池パックの取扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

⚠危険

禁止
火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止
端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止
電池パックを本FOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示
電池パック内部の液が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

禁止
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

⚠警告

指示
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示
電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害をおこす原因となります。

指示
電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

⚠注意

禁止
一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

4. アダプタ（充電器含む）の取扱いについて

⚠警告

指示
指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、FOMA海外兼用AC アダプタ 01 を使用してください。
ACアダプタ：
　AC100V
FOMA海外兼用ACアダプタ：
　AC100 ～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ：
　DC12V・24V（マイナスアース車専用）

禁止
DCアダプタや車載アダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります。

指示
DCアダプタや車載アダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。
指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

禁止
電源プラグがコンセントから抜けない場合、無理に抜かないでください。
破損し、感電や故障の原因となります。

禁止
コンセントや配線器具の定格を超えた使用はしないでください。
タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火災の原因となります。

電源プラグを抜く
長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く
万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットからプラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

禁止
アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

濡れ手禁止
濡れた手でアダプタ（充電器含む）のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。

禁止
コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁止
ACアダプタや卓上ホルダは、ふろ場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。
感電の原因となります。

指示
プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

禁止
雷が鳴り出したら、本FOMA端末、アダプタ（充電器含む）には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

禁止
充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
本FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

指示
ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

⚠注意

電源プラグを抜く
お手入れの際は、コンセントやソケットから抜いて、行ってください。
感電の原因となります。

禁止
アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

次ページにつづく

禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。
電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。

指示

アダプタ(充電器含む)をコンセントやソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

5. FOMAカードの取扱いについて

⚠警告

禁止

FOMAカードを火の中に投下しないでください。
溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。

⚠注意

指示

FOMAカード(IC部分)を取り外す際にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

指示

FOMAカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。

6. 医用電気機器近くでの取扱いについて

■ **本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。**

⚠警告

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から本FOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本FOMA端末の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本FOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

取扱い上の注意について

共通のお願い

水をかけないでください。
・本FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）は防水仕様にはなっておりません。ふろ場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
・本FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふくと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
・急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

本FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ると、ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

電池パックやアダプタ（充電器含む）に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

本FOMA端末についてのお願い

極端な高温、低温は避けてください。
・温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でお使いください。

使用中や充電中に本FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身で本FOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
・万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろポケットに本FOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
・故障の原因となります。

ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。
・本FOMA端末を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、本FOMA端末が損傷する恐れがあります。

ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
・傷つくことがあります。

ストラップに手を通してお持ちください。
・落下し、故障の原因となることがあります。

ストラップなどを挟んだまま、本FOMA端末を折り畳まないでください。
・故障、破損の原因となります。

通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリーカードスロットのカバーをはめた状態でご使用ください。
・ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。

カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
・素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

本体表面は、塗料の性質上汚れが目立つ場合がありますが、性能、品質等には影響ありません。

電池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。
・使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

電池パックの金属部分（端子）が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからご使用ください。

電池パックは、電池残量なしの状態で保管・放置をしないでください。
・電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

次ページにつづく

・長時間放置される場合は本FOMA端末から外し、乾燥した冷暗所に保存してください。また、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。

・長時間使用しないときは、使い切った状態で本FOMA端末またはアダプタ（充電器含む）から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ（充電器含む）についてのお願い

充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

・湿気、ほこり、振動の多い場所
・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DCアダプタや車載アダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

・車のバッテリーを消耗させる原因となります。

抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させないでください。

・故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

使用中、充電中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。

お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

極端な高温・低温は避けてください。

・温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でお使いください。

ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

・データの消失、故障の原因となります。

FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

・故障の原因となります。

FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。

・故障の原因となります。

FOMAカードの取外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

miniSDメモリーカードについてのお願い

miniSDメモリーカードの使用中は、miniSDメモリーカードを取り外したり、本FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

・データの消失、故障の原因となります。

車内ホルダについてのお願い

車内ホルダを利用する場合は、アームレストなどに確実に取り付けてください。また、車内ホルダに本FOMA端末をしっかりと固定してください。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「mova」「ｉモード」「ｉチャネル」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「ｉメロディ」「ｉエリア」「クイックキャスト」「ｉモーション」「mopera」「mopera U」「ｉモーションメール」「着モーション」「デコメール」「キャラ電」「ｉアニメ」「ｉアプリサーチ」「ｉショット」「sigmarion」「musea」「DoPa」「パケ・ホーダイ」「ショートメール」「デュアルネットワーク」「マルチナンバー」「FirstPass」「Vライブ」「ビジュアルネット」「セキュリティスキャン」「eビリング」「メッセージF」「トクだねニュース便」「My DoCoMo」および「FOMA」「i-mode」「ｉチャネル」「i-appli」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- miniSD™はSDアソシエーションの商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- LCフォント/LC FONT®、エルシーフォント®、LCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。
- T9 Text Input®およびT9ロゴマークはTegic Communications社の登録商標です。
- T9 テキストインプットは全世界において特許を取得または申請しております。
- Dialog Clarity、WOW、SRSと記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- Dialog Clarity、WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- フェイススタンプは、N-VisionのVirtual Accessoryエンジンを利用しています。
- Macromedia、Flash、Macromedia FlashはMacromedia, Inc.の米国内外における商標または登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- NetFrontおよび NetFront は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- IrFront®は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
  Copyright© 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- © Disney
- © Primeworks
- © Mikiya Takimoto
- 「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関係会社の日本国内における登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- Apple、Apple ロゴおよび QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Computer Inc.の商標です。
- QuickTime ロゴは、Apple Computer Inc.の商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はMacromedia, Inc.のMacromedia® Flash™テクノロジーを搭載しています。
  Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- Adobe および Reader は米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
  4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773
  5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073
  5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196
  5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754
  5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
  5,710,784 5,778,338
- 本製品はインターネット機能として、株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
  Copyright© 1996-2006 ACCESS CO.,LTD.
  本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、OBEX機能および赤外線通信機能としてIrFront®を搭載しています。
  IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

次ページにつづく

・本製品にはGNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
・本製品は抗菌加工を施しております。
・SIAAマークはJIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌対象箇所：携帯電話ボディー（ディスプレイ、各種ボタン、端子部を除く）

Windowsの表記について

・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。
・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
・Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
・本書では、Windows® 98とWindows® 98SEをWindows 98と記載しています。
・本書では、Windows® Millennium EditionをWindows Meと記載しています。
・本書では、Windows® 2000 ProfessionalをWindows 2000と記載しています。
・本書では、Windows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home EditionをWindows XPと記載しています。

■ 以下のデザインに関する著作権は株式会社サムライ、ＮＴＴドコモが有しています。

・待受画面：「RED BLUE BLACK」「VIOLET STRIPE」「YELLOW STRIPE」「BLACK STRIPE」
・ウェイクアップ画面：「HELLO!」
・メニュー：「BLACK」「WHITE」
・電話発信画面：「DIALING」
・電話着信画面：「CALLING」
・テレビ電話発信画面：「DIALING」
・テレビ電話着信画面：「CALLING」
・メール送信画面：「SENDING」
・メール受信画面：「RECEIVING」
・問い合わせ画面：「CHECKING」
・アラーム通知画面：「ALARM」
・フレーム：「星」「インスタントカメラ」「35ミリフィルム」
・デコメールピクチャ：「エアメール」「ハート」「DANGER!」「CAUTION!」「WARNING!」「Hello!」「Thank you!」
・デコメールテンプレート：「エアメール」「ハート」「DANGER!」「WARNING!」「Hello!」「Thank you!」
・背景パターン：「GRID Red」「GRID Black」「GRID White」「GRID Silver」「WOOD」「HAIRLINE」「BLUE BLACK」「VIOLET STRIPE」
・ｉモーション：「45」
・英数文字フォント：時計表示、カレンダー、ダイヤル、電卓、状態表示、各種アイコン、ｉアプリ

本体付属品および主なオプション品について

＜本体付属品＞

FOMA N702iD
（保証書、リアカバー N10含む）

FOMA N702iD取扱説明書
（本書）

※P.428にクイックマニュアルを記載しています。

FOMA N702iD用CD-ROM

※「データ通信マニュアル」（PDF形式）を収録しています。

＜主なオプション品＞

FOMA ACアダプタ 01
（保証書、取扱説明書付き）

卓上ホルダ N09
（取扱説明書付き）

電池パック N10
（取扱説明書付き）

その他オプション品について→P.391

ご使用前の確認

各部の名称と機能

本機のボタンの名称と機能は、右ページのとおりです。

NTT DOCOMO N702iD

miniSD

MEMO / CHECK

※1：アンテナは本体に内蔵されています。より良い条件で電話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

サイズ（mm）※2	高さ98×幅48×厚さ18.7
質量（g）※3	約112

※2：高さ、厚さは折り畳んでいるときのものです。
※3：電池パックを装着しているときのものです。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■ 機能について

❶ **赤外線ポート**
- 赤外線を送受信する窓です。→P.312

❷ **受話口**

❸ **内側カメラ**
- 静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相手側に送信する自分の映像を撮影します。

❹ **ディスプレイ**

❺ **ファンクションボタン1**
- 画面左下のソフトキーに表示された内容を実行します。→P.28

❻ **ファンクションボタン2**
- 画面右下のソフトキーに表示された内容（主に機能メニュー）を実行します。→P.28

❼ **マルチファンクションボタン**

上ボタン／下ボタン
- カーソルや反転表示を上方向または下方向へ移動させます。
- 表示内容を上方向または下方向へスクロールさせます。押し続けると連続スクロールになります。
- 入力した文字を漢字、カタカナ、数字に変換します。
- 上ボタンは、電話帳メニュー画面を表示します。
- 下ボタンは、電話帳検索メニュー画面を表示します。

左ボタン／右ボタン
- カーソルを左方向または右方向へ移動させます。
- 表示内容を画面単位で前の画面または次の画面へスクロールさせます。
- 左ボタンは、着信履歴を表示します。→P.69
- 右ボタンは、リダイヤルを表示します。→P.57

決定ボタン
- 画面中央下のソフトキーに表示された内容を実行します。→P.28

❽ **チャネル／マルチボタン**
- 待受画面でチャネル一覧を表示します。→P.273
- タスク（機能）を起動中はタスクメニューを表示します。→P.323

❾ **メニューボタン**
- メインメニューを表示します。→P.34

❿ **開始ボタン**
- 音声電話をかけます。→P.54
- 音声電話に出ます。→P.66
- テレビ電話に出ます。→P.87
- 入力した文字を小文字／大文字に切り替えます。→P.370

⓫ **戻る（クリア）ボタン**
- 操作を1つ前の状態に戻します。→P.37
- 通話を保留します。→P.55
- 入力した電話番号や文字を削除します。→P.54、372
- iアプリ待受画面に設定したソフトを起動します。→P.269

⓬ **電源／終了／応答保留ボタン**
- 1秒以上押して電源を入れます。→P.50
- 2秒以上押して電源を切ります。→P.50
- 通話を終了します。→P.54
- 応答を保留します。→P.72

⓭ **ダイヤルボタン～**
- 電話番号を入力します。→P.54
- 文字や数字を入力します。→P.369

⓮ **／公共モード（ドライブモード）ボタン**
- 「」や「http://」などの文字列を入力します。→P.365

⓯ **#／マナーボタン**
- 「#」や記号を入力します。→P.365
- 着信中に押すと「マナーモード」になり、「伝言メモ」に移ります。→P.79

⓰ **送話口／マイク**
- 通話中に送話口をふさがないでください。相手にお客様の声が聞こえにくくなります。
- カメラで動画を撮影するときや、「ピクチャボイス」で音声を録音するときにマイクになります。

⓱ **外部接続端子**
- 各種オプション類を接続するときに使用する端子です。

⓲ **充電端子**

⓳ **ストラップ取付穴**

⓴ **イヤホンマイク端子**
- 平型ステレオイヤホンセット（別売）や平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを差し込みます。イヤホンジャック変換アダプタP001（別売）を使用すれば、従来のスイッチ付イヤホンマイク（別売）もご利用になれます。

㉑ **スピーカ**

㉒ **HOME／音量大／（）ボタン※1**
- 「ホームURL設定」（P.202）で設定したサイトへｉモードで簡単に接続できます。
- 本FOMA端末を折り畳んだまま押すと、イルミネーション・ウィンドウが点灯し、時刻などを確認することができます。
- 通話中に受話音量を上げます。→P.71
- 文字を入力中に同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻します。→P.364
- カメラ撮影のときにライトを点灯します。
- イルミネーション・ウィンドウに表示中のテロップを消します。
- 表示内容を画面単位で前の画面へスクロールさせます。

㉓ **MEMO／CHECK／音量小／（）ボタン※1**
- 着信中に押すと「マナーモード」になり、「伝言メモ」に移ります。→P.79
- 伝言メモを再生します。→P.79
- 本FOMA端末を折り畳んだまま押すと、イルミネーション・ウィンドウが点灯し、時刻などを確認することができます。
- 本FOMA端末を折り畳んだまま、不在着信・新着メールを確認します。→P.76
- 通話中に受話音量を下げます。→P.71
- カメラ撮影をします。
- イルミネーション・ウィンドウに表示中のテロップを消します。
- 表示内容を画面単位で次の画面へスクロールさせます。

㉔ **miniSDメモリーカードスロット**
- miniSDメモリーカードを差し込みます。→P.302

㉕ **レンズ切替スイッチ**
- アクセスリーダーやバーコードリーダーで情報を読み取るときに、外側カメラのレンズを（マクロレンズ）に切り替えます。→P.162

㉖ **ライト／着信／充電ランプ**
- カメラ撮影するときに使用します。
- 音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、メールやメッセージR、メッセージFを受信したときに点滅します。充電中は赤色に点灯します。

㉗ **外側カメラ**
- 静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相手側に送信する風景などの映像を撮影します。

㉘ **イルミネーション・ウィンドウ**
- 本FOMA端末の状態をメッセージやアイコン、アニメーションで表示します。

㉙ **リアカバー**

※1：本書ではとを合わせてサイドボタンと呼びます。

ボタンの長押し操作について

ボタンを１秒以上押すことによって使える機能は以下のとおりです。

ボタン	機能	参照ページ	ボタン	機能	参照ページ
[発信アドレス]	受信アドレス一覧の表示	P.246	[＊]	サイドボタンの無効／有効（メインメニュー表示中）	P.154
[送信アドレス]	送信アドレス一覧の表示	P.246	[＊]	公共モード（ドライブモード）の設定／解除（待受画面表示中）	P.73
[3]	PIMロックの設定／解除（シンプルロック設定中で待受画面表示中）	P.153	[＊]	「p（ポーズ）」の入力（ポーズダイヤル編集中）	P.59
[5]	バックライトの点灯／消灯の切替	P.128	[サイド]	受話音量の調節（待受画面表示中、通話中）	P.71
[0]	「＋」の入力（待受画面、電話番号を入力する画面）	P.62	[MEMO／CHECK]	音声メモの録音（通話中）	P.332
			[MEMO／CHECK]	静止画撮影画面の表示（待受画面表示中）	P.162
[#]	マナーモードの設定／解除（待受画面表示中、通話中）	P.122	[メール]	ｉモード問い合わせ（待受画面表示中）	P.205、234
[ch MULTI]	タスクメニューの表示（待受画面表示中）	P.323	[ｉアプリ]	ｉアプリのソフト一覧表示（待受画面表示中）	P.264
[MENU]	待受画面の表示（マルチタスク中）	P.323	[決定]	親画面の表示切替（テレビ電話中）	P.82、84

ソフトキーの使いかた

画面下に表示されたソフトキーを実行するには、対応するファンクションボタンを押します。

■①のソフトキーを実行する場合

[メール]を押すと、①に表示されたソフトキーを実行します。
①には［文字］、［編集］、［登録］、［完了］、［デモ］、［スピーカーON］などが表示されます。

■②のソフトキーを実行する場合

[決定]を押すと、②に表示されたソフトキーを実行します。
②には［選択］、［確定］、［再生］、［切替］などが表示されます。

■③のソフトキーを実行する場合

[ｉアプリ]を押すと、③に表示されたソフトキーを実行します。
③には［機能］、［閉］などが表示されます。
［機能］が表示されているときに[ｉアプリ]を押すと、機能メニューが表示されます。→P.38

※本書の操作説明では、ファンクションボタンを押すときは原則として、[メール][編集]、[決定][選択]、[ｉアプリ][機能]のように、[ ]内にソフトキーの表示を記載します。

ディスプレイの見かた

ディスプレイおよびイルミネーション・ウィンドウに表示されるマーク（ 、 、 など）をアイコンといいます。

● ディスプレイにはカレンダーなどを設定することができます。→P.126

■ ディスプレイ

アイコン表示エリア
デスクトップアイコン表示エリア
タスクアイコン／ｉチャネルテロップ／時計表示エリア
ソフトキー表示エリア

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
MAIL 選択 mode

アイコン表示エリア

アイコン	アイコンの内容
	電池残量表示→P.49
	オールロック設定中→P.147
	シークレットモード中、シークレット専用モード中→P.149
	PIMロック設定中→P.152
	ダイヤル発信制限中→P.154
	ダイヤル発信制限とシークレットモードまたはシークレット専用モードを同時に設定中→P.149、154
	ダイヤル発信制限とPIMロックを同時に設定中→P.152、154
	未読メールあり→P.231
（赤色）	受信BOX満杯→P.231
	FOMAカードのSMS満杯→P.258
	未読メールあり／FOMAカードのSMS満杯→P.258
（赤色）	受信BOX満杯／FOMAカードのSMS満杯→P.231、258
	未読メッセージRあり→P.203
（赤色）	メッセージR満杯→P.204
	未読メッセージFあり→P.203
（赤色）	メッセージF満杯→P.204
	ｉモードセンターにメールあり→P.234
（赤色）	ｉモードセンターのメール満杯→P.234
	「メール選択受信設定」が「ON」に設定されているときにｉモードセンターにメールあり→P.233
	ｉモードセンターにメッセージRあり→P.205
（赤色）	ｉモードセンターのメッセージR満杯→P.205
	ｉモードセンターにメッセージFあり→P.205
（赤色）	ｉモードセンターのメッセージF満杯→P.205
	電波の受信レベル→P.50
	サービスエリア外や電波が届かないところにいるときに表示→P.50
self	セルフモード設定中→P.159
	ｉモード中→P.189
	ｉモード通信中→P.189
	パケット通信中※1
	パケット通信中（発信）※1
	パケット通信中（着信）※1
	パケット通信中（データ送信中）※1
	パケット通信中（データ受信中）※1
	SSL対応ページを表示中→P.191
	通信モード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	通信モード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	通信モード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	通信モード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309

次ページにつづく

アイコン	アイコンの内容
	miniSDモード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	miniSDモード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	miniSDモード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	miniSDモード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	赤外線通信中→P.312
	赤外線リモコン操作中→P.316
	miniSDメモリーカード取り付け時→P.302
	miniSDメモリーカード（不正）取り付け時→P.302
	miniSDリーダライタ使用中→P.309
	音声通話中→P.54
	64Kデータ通信中※1
	テレビ電話中の通信速度を表示→P.83
	音声電話・テレビ電話切替中→P.56、86
	マルチタスク中→P.323
	バイブレータ設定中→P.120
	着信音量を「消去」に設定中→P.71 メール／メッセージ鳴動を「OFF」に設定中→P.121
	マナーモード設定中→P.122
	遠隔監視設定中→P.93
	公共モード（ドライブモード）設定中→P.73
	アラーム通知機能設定中→P.324
～	伝言メモ設定中→P.77
～	留守番電話の伝言メッセージあり→P.348
	バックライトを「OFF」に設定中→P.128
	サイドボタンを「閉じた時無効」に設定中→P.154

※1：アイコンの詳細については、添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」（PDF形式）をご覧ください。

デスクトップアイコン表示エリア

アイコン	アイコンの内容
メール など	情報を通知するデスクトップアイコン→P.138
など	貼り付けたデスクトップアイコン→P.135

タスクアイコン／ｉチャネルテロップ／時計表示エリア

アイコン	アイコンの内容
など	タスクアイコン→P.139
ｉチャネルテロップ	待受画面のテロップ表示→P.273
時計表示	待受画面の時計表示→P.134 （待受画面以外の場合は時計表示の設定に関係なく時刻を表示）

ソフトキー表示エリア

アイコン	アイコンの内容	アイコン	アイコンの内容
MAIL	ファンクションボタン1に対応するソフトキーの内容を表示→P.28		マルチファンクションボタンのそれぞれの方向ボタンが使えるときに表示
選択	決定ボタンに対応するソフトキーの内容を表示→P.28	imode	ファンクションボタン2に対応するソフトキーの内容を表示→P.28

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■ イルミネーション・ウィンドウ

04.11 TUE PM 05:23

アイコン表示エリア

2006.04.11 TUE PM 05:23

アイコン表示エリア

アイコン	アイコンの内容
	電池残量表示→P.49
	オールロック設定中→P.147
	シークレットモード中、シークレット専用モード中→P.149
	PIMロック設定中→P.152
	ダイヤル発信制限中→P.154
	ダイヤル発信制限とシークレットモードまたはシークレット専用モードを同時に設定中→P.149、154
	ダイヤル発信制限とPIMロックを同時に設定中→P.152、154
	未読メールあり→P.231
	受信BOX満杯→P.231
	FOMAカードのSMS満杯→P.258
	未読メールあり／FOMAカードのSMS満杯→P.258
	受信BOX満杯／FOMAカードのSMS満杯→P.231、258
	ｉモードセンターにメールあり→P.234
	ｉモードセンターのメール満杯→P.234
	「メール選択受信設定」が「ON」に設定されているときにｉモードセンターにメールあり→P.233
	ｉモードセンターにメッセージRあり→P.205
	ｉモードセンターのメッセージR満杯→P.205
	ｉモードセンターにメッセージFあり→P.205
	ｉモードセンターのメッセージF満杯→P.205
	電波の受信レベル→P.50
	サービスエリア外や電波が届かないところにいるときに表示→P.50
	セルフモード設定中→P.159
	ｉモード中→P.189
	ｉモード通信中→P.189

アイコン	アイコンの内容
	パケット通信中※1
	パケット通信中（発信）※1
	パケット通信中（着信）※1
	パケット通信中（データ送信中）※1
	パケット通信中（データ受信中）※1
	SSL対応ページを表示中→P.191
	サイドボタンを「閉じた時無効」に設定中→P.154
	miniSDメモリーカード取り付け時→P.302
	miniSDメモリーカード（不正）取り付け時→P.302
	miniSDリーダライタ使用中→P.309
	通信モード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	通信モード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	通信モード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	通信モード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	miniSDモード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	miniSDモード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器未接続時→P.309
	miniSDモード中、USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	miniSDモード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器接続時→P.65、309
	赤外線通信中→P.312
	赤外線リモコン操作中→P.316
	音声通話中→P.54
	64Kデータ通信中※1
	テレビ電話中の通信速度を表示→P.83
	音声・テレビ電話切替中→P.56、86

次ページにつづく

アイコン	アイコンの内容
(マナーモードアイコン)	マナーモード設定中→P.122

※1：アイコンの詳細については、添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」（PDF形式）をご覧ください。

おしらせ

- 本端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、その特性上、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 表示アイコンの名称は、MENU 3 6 を押して確認できます。

イルミネーション・ウィンドウ（背面ディスプレイ）の見かた

イルミネーション・ウィンドウには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージやアニメーションなどで表示されるので、本FOMA端末の状況をすぐに確認できます。

● イルミネーション・ウィンドウに表示される内容は、「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）の設定内容（文字・情報表示／時計固定表示／OFF）によって異なります。

表示例

■時計表示

待受中に時計が表示されます。表示サイズやアイコン表示の有無などを組み合わせた５種類の表示パターンがあります。

04.11 TUE PM 05:23

「時計２」に設定したときの例

04.11 PM 05:23

「時計４」に設定したときの例

■着信中表示

電話がかかってきたときに、電話帳の「名前」や「電話番号」などが表示されます。そのほか「非通知設定」、「公衆電話」などと表示されることもあります。

CALLING ドコモ一郎

相手が電話帳に登録されているときの例

CALLING 090XXXXXXXX

相手が電話帳に登録されていないときの例

■新しいメールを受信したとき

「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）のメール表示を「ON」に設定しているときは、「受信完了しました」と表示された後に「送信日時／送信元／題名」が表示されます。

PM 05:23 メール・メッセージ 受信中 → PM 05:23 受信完了しました

■新しいｉチャネル情報を受信したとき

「テロップ表示設定」（P.274）を「イルミネーション・ウィンドウON」に設定しているときは、新しいｉチャネル情報を受信すると２回テロップ表示されます。

明日は全国的に → 明日は全国的に穏やかな天気

■その他の表示

本FOMA端末の各種の状態を通知します。通知内容にはさまざまなものがあります。

ALARM

PM 05:23 ★赤外線通信中★

電話やメールの相手を確認するとき

不在着信や新着メールがあるときに⍓［HOME］を押すと内容を確認できます。

● ツールグループの機能（P.40）を操作している場合は、イルミネーション・ウィンドウで不在着信を確認できません。

■不在着信表示

最新の３件まで確認することができます。

着信がありました　PM 05:23 → 04.11 17:23 ドコモ一郎

■新着メール表示

「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）のメール表示を「ON」に設定しているときは、「送信日時／送信元／題名」が表示されます。複数のメールを同時に受信した場合は、最新の３件まで確認することができます。

メールが届いています　PM 05:23 → 04/11 17:23 送信元：ドコモ一郎

時計表示や ｉ チャネル情報を確認するとき

イルミネーション・ウィンドウ非点灯時に⍓［HOME］を押すと、イルミネーション・ウィンドウが点灯し、時刻などを確認することができます。「テロップ表示設定」（P.274）を「イルミネーション・ウィンドウON」に設定しているときは、さらに⍓［HOME］を押すと、ｉチャネル情報が2回テロップ表示されます。

04.11 TUE PM 05:23 → ⇦明日は全国的に

おしらせ

- ｉチャネル情報がテロップ表示されているときに⍓［HOME］または⍌［MEMO／CHECK］を押すと、テロップが消え、イルミネーション・ウィンドウが非点灯状態になります。
- 「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）のメール表示を「ON」に設定しているときや、「履歴表示設定」（P.155）の着信履歴を「ON」に設定しているときに、新着メールや不在着信がある場合、⍓［HOME］を押してもｉチャネル情報は表示されず、「メール表示」や「着信履歴」が優先されます。新着メール、着信履歴の内容を確認した後、⍓［HOME］を押すと、ｉチャネル情報が2回テロップ表示されます。

メニューの選択方法

本FOMA端末の各種機能を実行、設定、確認する方法は1つだけではありません。主に、メインメニューから機能を選択する方法と、メニュー番号に対応するボタンを押して機能を呼び出す方法があります。よく使う機能を「オリジナルメニュー」に登録しておき、素早く実行する方法もあります。

● 待受画面で[MAIL]を押すとメールメニュー(P.216)が、[imode]を押すとｉモードメニュー(P.189)が簡単に表示できます。

メインメニューから機能を選択する

本FOMA端末の各種機能は、機能ごとに分類されています。→P.40

これらの機能はMENUを押して表示されるメインメニューから選択することができます。

<例：「通話中イルミネーション」機能の点滅色を設定する場合>

1 MENUを押す▶で(各種設定)を反転し[選択]を押す▶で「通話」を反転し[選択]を押す

MAIN MENU：各種設定 携帯電話に関する各種機能の設定を行います
メール iモード iアプリ
各種設定 データBOX ツール
サービス 電話帳 ユーザデータ
5:23
選択

→

各種設定 1/2
1 着信
2 通話
3 テレビ電話
4 ディスプレイ
5 時間／料金
6 時計
7 ロック／セキュリティ
8 アプリケーション通信設定
9 iアプリ設定
0 外部接続
5:23
選択

→

通話
1 ノイズキャンセラ ON
2 通話品質アラーム
3 再接続機能
4 通話中イルミネーション
5 保留音設定
6 自動発信設定
5:23
選択

■ 連続移動させる場合

▶を押し続ける

■ メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合

メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。

2 で「通話中イルミネーション」を反転し、[選択]を押す

通話
1 ノイズキャンセラ
2 通話品質アラーム
3 再接続機能
4 通話中イルミネーション OFF
5 保留音設定
6 自動発信設定
5:23
選択

→

通話中イルミネーション 1/2
1 OFF
2 色1
3 色2
4 色3
5 色4
6 色5
7 色6
8 色7
9 グラデーション1
0 グラデーション2
5:23
選択

おしらせ

●「メニュー画面設定」でメインメニューのガイダンスを表示しないように設定できます。→P.130

メニュー番号を押して機能を呼び出す

あらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号に対応するボタンを押すと、その機能を素早く呼び出すことができます。→P.380

<例：「着信音選択」を呼び出す場合>

1 MENU 1 3 と3つのボタンを続けて押す

着信
メニュー13
着信音選択
1 電話
2 テレビ電話
3 メール
4 チャットメール
5 メッセージR
6 メッセージF
5:23
選択

各種画面の基本操作

● 選択する項目が複数ページにわたる場合

1 でページを切り替える

（または［HOME］）を押すと前のページに、（または［MEMO／CHECK］）を押すと次のページに切り替わります。

通話中イルミネーション 1/2
1 OFF
2 色1
3 色2
4 色3
5 色4
6 色5
7 色6
8 色7
9 グラデーション1
0 グラデーション2
5:23
選択

通話中イルミネーション 2/2
1 グラデーション3
5:23
選択

「現在のページ数／全体のページ数」

■ で切り替える場合
反転表示が一番上にあるときにを押すと前のページに、一番下にあるときにを押すと次のページに切り替わります。

● ダイヤルボタンで項目を選択する方法

1 メニュー番号に対応している 0 ～ 9 を押す

各種設定 1/2
1 着信
2 通話
3 テレビ電話
4 ディスプレイ
5 時間／料金
6 時計
7 ロック／セキュリティ
8 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ通信設定
9 アプリ設定
0 外部接続
5:23
選択

2

通話
1 ノイズキャンセラ ON
2 通話品質アラーム
3 再接続機能
4 通話中イルミネーション
5 保留音設定
6 自動発信設定
5:23
選択

メニュー番号

●「YES／NO」や「ON／OFF」を選択する場合

1 で囲み枠を選択する項目に移動し［選択］を押す

電話帳削除
ドコモ一郎
削除しますか？
YES
NO

● ピクチャー一覧で画像を選択する場合

1 で囲み枠を選択する画像に移動し［表示］を押す

カメラ 1/2
2006/04/10 13:35
5:23
表示 機能

● 端末暗証番号の入力

機能によっては端末暗証番号（P.144）の入力画面が表示される場合があります。機能を実行するには、端末暗証番号を入力してください。

1 4～8桁の端末暗証番号を入力し［確定］を押す

設定リセット
端末暗証番号は？
＿＿＿＿

入力した端末暗証番号は「＿」で表示されます。
正しい端末暗証番号を入力すると機能の詳細画面が表示されます。

■ 端末暗証番号を間違えた場合
番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。

● 数値を入力する場合

1 0～9を押して数値を入力する

応答時間設定
応答時間（秒）
003～120? 010

3桁の数値入力画面で1桁または2桁の数値を入力する場合は最初に0を2回または1回押します。

■「3」を入力する場合
▶003

■「12」を入力する場合
▶012

● チェックマークを付ける場合（複数選択）

1 [↕]で囲み枠を選択する項目に移動し[●]［選択］を押す

チェックボックスが□から☑になります。これが選択された状態です。[●]［選択］を押すたびに、□と☑が切り替わります。
ソフトキーに「完了」が表示されている場合は、[☑]［完了］を押すと選択した項目が決定されます。
ソフトキーに「機能」が表示されている場合は、[α]［機能］を押すと「全選択」や「全選択解除」などの機能を選択することができます。

曜日指定
□日曜日
□月曜日
□火曜日
□水曜日
□木曜日
□金曜日
□土曜日
5:23
選択

[●] → ← [●]

曜日指定
□日曜日
□月曜日
☑火曜日
□水曜日
□木曜日
□金曜日
□土曜日
5:23
完了 選択

操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた

■ [CLR]について

間違ってメニュー項目を選択した場合など、直前の操作を取り消したいときには[CLR]を押します。原則として1つ前の画面に戻りますが、機能によっては、戻り先が異なることもあります。

■ [PWR/HLD]について

設定などの各種操作を終了し、待受画面に戻りたいときは[PWR/HLD]を押します。その機能を終了し、原則として待受画面に戻りますが、表示されている画面状況や機能によっては、戻り先が異なることもあります。たとえば、マルチタスク中は、起動中の他の画面が表示されます。
設定の途中などに[PWR/HLD]を押した場合、設定中の内容を破棄して待受画面に戻ります。ただし、設定項目によっては、破棄するかどうかの確認メッセージが表示されることがあります。

オリジナルメニューから機能を呼び出す

オリジナルメニューを使うと、機能を簡単に呼び出せます。

- オリジナルメニューの内容は、「オリジナルメニュー登録」で変更できます。→P.132
- オリジナルメニューは「一覧表示」で表示されます。

1 [MENU]を押す▶[MENU]を押す

[MENU]を押すごとにメインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

MAIN MENU：データBOX
画像や音楽などを楽しめます
メール iモード iアプリ
各種設定 データBOX ツール
サービス 電話帳 ユーザデータ
5:23
選択

[MENU] → ← [MENU]

オリジナルメニュー
1 自局番号表示
2 iモード問い合わせ
3 着信音量
4 バイブレータ
5 めざまし時計
6 端末暗証番号変更
7 <未登録>
8 <未登録>
9 <未登録>
0 <未登録>
5:23
選択

おしらせ

- オリジナルメニューから待受画面に戻った場合、またはオリジナルメニューから機能を呼び出した場合は、次に[MENU]を押すとオリジナルメニューが表示されます。
- オリジナルメニューに機能が1件も登録されていない場合は、オリジナルメニューを登録するかどうかのメッセージが表示されます。

機能メニューについて

登録や編集、削除などができる機能を操作している場合、ソフトキーに「機能」が表示されます。[α]［機能］を押すと機能メニューが表示されます。

ドコモ一郎 [423]
ﾄﾞｺﾓｲﾁﾛｳ
友達
090XXXXXXXX
5:23
iC電 発信 機能

[α] ➡

機能メニュー 1/4 ―［現在のページ数／全体のページ数］
1 発番号設定
2 プレフィックス
3 国際電話発信
4 マルチナンバー
5 通信速度設定
6 電話帳便利機能
7 電話帳指定設定

- 操作中の機能や設定状態などによって、表示される機能メニューの内容は異なります。
- 設定状態などにより、機能メニューの項目を選択できない場合があります。選択できない機能メニューの項目はグレーで表示されます。

■一覧画面での機能メニューについて

一覧画面の機能メニューは、一覧で反転表示したデータが操作対象になる場合と、一覧中のすべてのデータが操作対象になる場合があります。たとえば、「1件削除」は反転表示したデータが操作対象となり、「全削除」はすべてのデータが操作対象になります。

「1件削除」のように、一覧中の1つのデータを対象とする機能メニューを選択する場合は、あらかじめそのデータを反転表示させてから[α]［機能］を押してください。

■反転表示したデータが操作対象となる機能メニューの記載について

一覧画面の機能メニューの説明欄は、次の例のように、「操作対象」に対する記載を省略しています。

＜例：受信メール一覧画面の機能メニューの抜粋＞

削除……メールを1件削除します。

この例で1件削除の対象となるのは、一覧画面で反転表示した受信メールのことです。

表示が交互に切り替わるメニューについて

メニューによっては、メニュー名が以下の画面例のように交互に切り替わるものがあります。

＜画面例1＞

機能メニュー 1/4
1 デコレーション
2 カメラ起動
3 絵文字記号連続入力
4 顔文字入力
5 小文字切替
6 半角切替
7 コピー

「小文字切替」を選択 →
← 「大文字切替」を選択

＜画面例2＞

機能メニュー 1/4
1 デコレーション
2 カメラ起動
3 絵文字記号連続入力
4 顔文字入力
5 大文字切替
6 半角切替
7 コピー

本FOMA端末で文字を入力しているとき、「大文字を入力できる状態」にあるときは、＜画面例1＞のように「小文字切替」と表示されます。この状態で「小文字切替」を選択すると、「小文字を入力できる状態」になり、次に機能メニューを表示したときには、メニュー名が「大文字切替」に切り替わります。

■表示が交互に切り替わるメニューの記載について

このようなメニューは「小文字切替⇔大文字切替」と記載しています。

メニュー操作の表記について

本書では、原則として操作手順を次のように簡略に記載しています。

操作手順の記載例と実際の操作

1 MENU ▶ ツール ▶ **「めざまし時計」▶設定する項目を反転 ▶ ✉ [編集]**

① ② ③ ④ ⑤

①：ボタンを押します。
②：✥で反転表示をメニューアイコンに移動し◉[選択]を押します。
③：✥で反転表示を「 」内の項目に移動し◉[選択]を押します。
　　または「 」内の項目のメニュー番号に対応する1～0を押します。
④：✥で反転表示を移動します。
⑤：[ ]内に示したソフトキーに対応するファンクションボタンを押します。

表記ルール

■「選択」「確定」操作における◉の省略

・上記記載例②、③のようにアイコンや一覧から目的の機能を選択するときは◉[選択]を省略して記載しています。
・同様に「項目を選択」、「端末暗証番号を入力」などと記載している場合も◉[選択]または◉[確定]を省略して記載しています。
※◉[選択]を押さずに次の操作に移る場合は、上記記載例④のように「～を反転」と記載しています。

■メニュー番号による操作を優先記載

・操作の方法は1つだけでない場合があります。複数の操作があるときは、メニュー番号による操作（P.35）を記載しています。
　「メニュー機能一覧」→P.380
・メインメニューのアイコンから機能を選択する場合は、「メニュー機能について」（P.40）をご覧になって操作してください。

■操作終了後の記載の省略

・目的の機能操作を終了した後の操作説明は省略しています。待受画面に戻る場合は PWR/HLD を、1つ前の画面に戻る場合は CLR を押してください。

メニュー機能について

本FOMA端末でいろいろな機能を設定したり確認したりする方法の1つに、各機能をメインメニューから呼び出す方法があります。メインメニューは MENU を押すと表示できます。メニューは次のような構成になっています。

メールグループ
iモードグループ

MAIN MENU：データBOX
画像や音楽などを楽しめます

メール　iモード　iアプリ
各種設定　データBOX　ツール
サービス　電話帳　ユーザデータ

5:23
選択

各種設定グループ
ツールグループ

＜メールグループ＞

●メール

送受信メールの閲覧や新規作成、送信ができます。

メール
受信BOX
送信BOX
保存BOX
新規メール作成
チャットメール
SMS作成
iモード問い合わせ
メール選択受信
SMS問い合わせ
テンプレート
メール設定

＜iモードグループ＞

●iモード

サイトの接続などのiモードサービスが利用できます。

iモードメニュー
i Menu
Bookmark
画面メモ
ラストURL
Internet
iチャネル
メッセージ
iモード問い合わせ
ユーザ証明書操作
iモード設定

●iアプリ

いろいろなソフトを呼び出して楽しめます。

iアプリ
ソフト一覧
自動起動設定
iアプリ実行情報

＜ツールグループ＞

●データBOX

画像や音楽などを楽しめます。

データBOX
マイピクチャ
iモーション
メロディ
キャラ電
ミュージック

●電話帳

電話帳の登録、検索や設定などを行います。

電話帳
電話帳登録
電話帳検索
電話帳登録件数
電話帳便利機能
電話帳指定設定
グループ設定

●ユーザデータ

個人データや履歴の管理、確認を行います。

ユーザデータ
自局番号表示
着信履歴
発信履歴
メールメンバー
チャットグループ
定型文
ユーザ辞書
ダウンロード辞書

●ツール

カメラ、アラームやデータ交換など便利な機能を利用できます。

ツール
カメラ
スケジュール
めざまし時計
ToDo
テキストメモ
電卓
メモの再生／消去
伝言メモ
待受中音声メモ
おしゃべり機能
赤外線受信
FOMAカード(UIM)操作
電話帳画像転送
アクセスリーダー
バーコードリーダー
SD-PIM
辞典

<各種設定グループ>

●各種設定
携帯電話に関する各機能の設定を行います。

各種設定
着信
通話
テレビ電話
ディスプレイ
時間／料金
時計
ロック／セキュリティ
アプリケーション通信設定
アプリ設定
外部接続
その他

着信
着信音量
着信音選択
SRS WOW設定
バイブレータ
着信イルミネーション
マナーモード選択
電話帳画像着信設定
着信アンサー設定
クローズ動作設定
メール／メッセージ鳴動
呼出時間表示設定
確認機能設定

ロック／セキュリティ
オールロック
PIMロック
シンプルロック
セルフモード
ダイヤル発信制限
登録外着信拒否
非通知着信設定
端末暗証番号変更
PIN設定
シークレットモード
シークレット専用モード
スキャン機能
遠隔オールロック

通話
ノイズキャンセラ
通話品質アラーム
再接続機能
通話中イルミネーション
保留音設定
自動発信設定

アプリケーション通信設定
接続待ち時間設定
ｉモード問い合わせ設定
接続先選択
SMS center設定
証明書
証明書センター接続設定

テレビ電話
送信画質設定
画像選択
音声自動再発信
遠隔監視設定
親画面表示
テレビ電話切替通知
ハンズフリー切替

アプリ設定
ソフト情報表示設定
待受画面終了

外部接続
USBモード設定
通知音出力切替
イヤホン接続時マイク切替
オート着信

ディスプレイ
画面表示設定
照明設定
画面デザイン
イルミネーション・ウィンドウ
フォント設定
デスクトップ
バイリンガル
オリジナルメニュー登録
メニュー画面設定
ピクチャ表示設定
オート表示
表示アイコン説明

その他
スタイルモード
ボタン確認音
充電確認音
電池残量
サイドボタン操作
文字入力方式
履歴表示設定
ポーズダイヤル
サブアドレス設定
プレフィックス設定
国際ダイヤル設定
PLMN設定
表示アイコン選択設定
設定リセット
端末初期化
ソフトウェア更新

時間／料金
通話時間／料金
通話料金通知
積算リセット
積算料金自動リセット
通話中時間表示

時計
時計設定
待受時計表示
アラーム通知設定

●サービス
ネットワークサービスの設定や確認を行います。

サービス
サービス問い合わせ
発信者番号通知
留守番電話
キャッチホン
転送でんわ
迷惑電話ストップ
番号通知お願いサービス
着信動作選択
通話中着信設定
遠隔操作設定
デュアルネットワーク
英語ガイダンス
追加サービス
サービスダイヤル
マルチナンバー

「マルチタスクについて」→P.323
本FOMA端末はメインメニューの各グループから最大3つの機能を同時に使うことができる「マルチタスク」に対応しています。マルチタスク中は、使用中のメニューのグループがわく囲みされます。

使用中のグループはわく囲みされます。

FOMAカードを使う

FOMAカードはお客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
FOMAカードの付け外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。→P.45
また、本FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。

● FOMAカードの取り付けかた／取り外しかた

FOMAカードの取り付け／取り外しには専用のトレーが必要となります。FOMAカードをそのまま取り付けないでください。
イラストはFOMAカードを取り付ける方法を示しています。

1. トレーのつまみを引いてトレーを引き出す

つまみ
トレー

2. FOMAカードのIC面を下にして、図のような向きでトレーにのせる
FOMAカードを取り外す場合は、トレーにのっているFOMAカードを取り外します。

FOMAカード
切り欠き
IC
金色のICが見えている面を下にする
トレー

3. トレーが固定されるようにFOMAカード挿入口に奥まで差し込む

FOMAカード挿入口
正しく取り付けられた状態

おしらせ

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- 取り外したFOMAカード、トレーはなくさないようご注意ください。
- FOMAカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合はエラーメッセージ（P.398）が表示されます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。→P.145

FOMAカード動作制限機能について

FOMAカード動作制限機能とは、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能です。i モードのサイトやインターネットホームページからダウンロードしたり、i モードメールに添付されているデータやファイルを取得すると、FOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ操作することができます。
別のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルには「 」が表示されます。

- FOMAカード動作制限機能の対象となるデータやファイルは以下のとおりです。
  - ・i モードのサイトやインターネットホームページからダウンロードした i アプリ／メロディ／画像／キャラ電／ダウンロード辞書／画像が含まれているテンプレート
  - ・i モードのサイトやインターネットホームページから取得した i モーション
  - ・メロディ／画像／ i モーション／キャラ電／ダウンロード辞書／テンプレートが含まれている画面メモ
  - ・受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル（メロディ／画像）
  - ・送信BOX／保存BOX内の i モードメールに添付されているファイル（メロディ／画像／ i モーション。ただし、本FOMA端末で作成または撮影したデータは除く）
  - ・ファイル（メロディ／画像）が添付されている、または貼り付けられているメッセージR、メッセージF
  - ・デコメール本文中に挿入されている画像
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、別のFOMAカードを挿入した状態でも移動したり削除することはできます。
- 赤外線通信機能やデータの送受信（OBEX）機能、miniSDメモリーカード、バーコードリーダーを使って登録したデータ、内蔵カメラで撮影した静止画／動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。

おしらせ

- FOMAカード動作制限機能が設定されると、ほかの人のFOMAカードに差し替えたときは、「画面表示設定」や「着信音選択」などで本機能が設定されたデータやファイルを設定することができません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、ほかの人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げのときの設定で動作します。
- あらかじめ登録されている i アプリでも、一度削除して再度サイトからダウンロードしたりバージョンアップすると、本機能の対象になります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されていると、i モードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字などを選択して、i アプリを起動することはできません。
- i チャネルサービスで受信したニュースなどの情報は、別のFOMAカードに差し替えると消去されます。
- 他の i チャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、その端末のテロップは表示されなくなります。また、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信するには、i チャネル対応ボタンを押してチャネル一覧を表示してください。その場合は、テロップも自動的に表示されるようになります。

FOMAカード差し替え時の設定について

本FOMA端末に取り付けられているFOMAカードを、別のFOMAカードに差し替えた場合、以下の設定は差し替えたFOMAカードの設定値になります。

・バイリンガル（P.135）
・SMS center設定(P.258)
・SMS有効期間設定(P.248)
・PIN設定（P.145）
・接続先選択（P.203）

FOMAカードの機能差分について

FOMAカードには2種類のバージョンがあります。本FOMA端末でFOMAカードをご使用になる場合、以下のような機能差分があります。

機能	FOMAカード(青色)	FOMAカード(緑色)
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可
WORLD WING	利用不可	利用可
サービスダイヤル	利用不可	利用可

WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード（緑色）をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話（W-CDMAまたはGSM方式）に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用いただけます。

※2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをご契約いただいていないお客様は、WORLD WINGをご利用される場合、別途お申込み手続きが必要となります。

※一部ご利用になれない料金プランがあります。

電池パックの取り付けかた／取り外しかた

● 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。

●取り付けかた

1 リアカバーを取り外す

リアカバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、取り外します。

2 電池パックを取り付ける

電池パックの製品名が書かれている面を上にして、電池パックのツメを本FOMA端末（本体）の溝に確実に合わせ③の方向に取り付けてから、④の方向へはめ込みます。

3 リアカバーを取り付ける

リアカバーを約3mm開けた状態で本FOMA端末（本体）の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

① ② ④ ③ ⑤ ⑥

リアカバーと本FOMA端末（本体）にすきまがないことを確認してください。

●取り外しかた

1 リアカバーを取り外す

2 電池パックを取り出す

電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げ、取り外します。

① ② つまみ

おしらせ

- 無理に取り付けようとすると本FOMA端末側の電池パックとつながる充電端子が壊れることがありますのでご注意ください。
- リアカバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。リアカバーのツメがこわれることがあります。
- 詳しくは電池パック N10の取扱説明書をご覧ください。

電池の上手な使いかた

本FOMA端末専用の電池パック N10をご利用ください。

■電池の寿命

・電池は消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
・1回で使うことのできる時間が、使いはじめたときに比べ半分程度になったら、電池パックの寿命とお考えください。
・電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。

Li-ion
環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

■充電について

・詳しくはFOMA ACアダプタ 01（別売）、FOMA DCアダプタ 01（別売）の取扱説明書をご覧ください。
・ACアダプタまたはDCアダプタで充電するには、電池パックを本FOMA端末に付けた状態でないと充電できません。
・充電中でも本 FOMA 端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。「照明設定」の「充電時」を「常時点灯」に設定しているときも充電時間が長くなります。
・コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。

■電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください

充電時に本FOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、本FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、本FOMA端末を一度ACアダプタ（または卓上ホルダ）、DCアダプタから外して再度取り付けし直してください。

電池の使用時間の目安

（電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります）

連続通話時間	連続待受時間
音声電話　：約140分 テレビ電話：約90分	静止時：約560時間 移動時：約400時間

・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
・連続待受時間とは本FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。ｉモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また通話やｉモード通信をしなくても、ｉモードメールを作成したり、ダウンロードしたｉアプリ、ｉアプリ待受画面を起動したり、音楽を再生したりすると、通話（通信）・待受時間は短くなります。
・静止時の連続待受時間とは、本FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
・移動時の連続待受時間とは、本FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
・miniSDメモリーカードを取り付けているとき、データ通信やマルチアクセスを実行したとき、カメラやライトを使用したときも、通話（通信）・待受時間は短くなります。

おしらせ

●電池残量がなくなったときや電池パックを外したときは、静止画や動画の保存などはできません。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

携帯電話を充電する

● ACアダプタ（別売）、DCアダプタ（別売）で充電できます。また、ACアダプタと卓上ホルダ（別売）を組み合わせて充電できます。

ACアダプタ／DCアダプタで充電する

■ ACアダプタの場合

■ DCアダプタの場合

1. 本FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
2. ACアダプタ／DCアダプタのコネクタを本FOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む
3. ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
   DCアダプタのプラグを車のシガーライタソケットに差し込む
   充電がはじまります。

充電時間の目安
約120分

4. 充電が終わったら、ボタンを押しながらACアダプタ／DCアダプタのコネクタを本 FOMA端末から水平に引き抜く
5. ACアダプタのプラグをコンセントから抜く
   DCアダプタのプラグを車のシガーライタソケットから抜く
6. 本FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

卓上ホルダで充電する

AC100Vコンセント
プラグ
コネクタ
卓上ホルダ N09
充電ランプ
FOMA ACアダプタ 01

1. **ACアダプタのコネクタを卓上ホルダ背面の端子に差し込む**
2. **ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む**
3. **上図のように本FOMA端末を卓上ホルダにしっかりと差し込む**
   充電がはじまります。

充電時間の目安
約120分

4. **充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながら本FOMA端末の両側を持って矢印の方向へ持ち上げ、本FOMA端末を卓上ホルダから外す**

おしらせ

- 電池パック単体の充電はできません。必ず本FOMA端末に電池パックを付けた状態で充電を行ってください。
- 電池が切れた状態や、電話帳などのデータがいっぱいで電源を切っている場合、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電自体ははじまっています。
- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です。電源が入っている場合、充電中は「▯」が点滅し、充電が終了すると、「▯」が点灯します。
- 電源を入れておくと、充電中でも電話を受けることができます（充電時間は目安より長くなります）。
- 電源を入れておくと、充電の開始、終了時に「充電確認音」が鳴ります。ただしマナーモードや公共モード（ドライブモード）に設定している場合や「充電確認音」（P.121）を「OFF」に設定している場合、確認音はなりません。

<ACアダプタ／DCアダプタ>
- 本FOMA端末（本体）の充電ランプおよびディスプレイの「▯」が消灯し、「充電器異常　充電を中止してください」などと表示された場合は、本FOMA端末からACアダプタまたはDCアダプタと電池パックを外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタやDCアダプタの異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- DCアダプタは12V／24Vマイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対にお使いにならないでください。
- DCアダプタのヒューズは、2Aを使っています。万一、ヒューズ（2A）が切れた場合は、指定のヒューズを必ずお使いください。また、ヒューズ（2A）は消耗品ですので、交換に際してはお近くのカー用品店などでお買い求めください。

<卓上ホルダ>
- 本FOMA端末は卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。

電池残量の確認のしかた

残量の確認は目安としてご利用ください。

電池残量表示で確認する

本FOMA端末の電源を入れると、電池残量を示すアイコンが自動的に表示されます。

PM 05:23
06.04.11

：十分残っています
：まだ大丈夫です
（赤色）：そろそろ充電です

音と表示で確認する

電池残量を音と表示でお知らせします。

1 MENU 7 1

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が鳴ります。約3秒たつと電池残量のグラフィックは消えます。
「ピッピッピッ」：十分残っています
「ピッピッ」　：まだ大丈夫です
「ピッ」　　　：そろそろ充電です

おしらせ

- 「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合やマナーモード設定中は音が鳴りません。

電池が切れたときは？

電池充電してください

電池切れアラームとともに左のような画面を点滅表示します。電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。電池切れアラームを止める場合は [HOME]、 [MEMO／CHECK]以外のいずれかのボタンを押してください。

おしらせ

- 通話中の場合は、電池切れ画面と「ピッピッピッ」音によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れますのでご注意ください。
- 「マナーモード」に設定中で、設定中の動作が「マナーモード」、「スーパーサイレント」の場合、または「低電圧アラーム」を「OFF」に設定している「オリジナルマナー」の場合、電池切れアラームは鳴りません。

電源を入れる／切る

- お買い上げ後はじめてお使いになる場合（または長時間お使いにならなかった場合）は、必ず充電してからお使いください。また、充電には必ず専用のACアダプタ（別売）やDCアダプタ（別売）をお使いください。
- お買い上げのときは、日付・時刻は設定されていません。「時計設定」で設定してください。→ P.51

電源を入れる

- 電源を入れる前にFOMAカードが正しく取り付けられていることを確認してください。→P.42
- お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、画面右上に「 」が表示されます。

1 **（1秒以上）**

待受画面または初期値設定画面が表示されます。電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入れ直したときなどは、しばらくの間「WAIT A MINUTE」と画面に表示される場合があります。

■「圏外」の表示が出ている場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。「 」など電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。受信レベルは以下のように表示されます。

→ →

■ PIN1コード入力を「ON」に設定している場合

PIN1コード入力画面が表示されます。

■ 積算料金自動リセットを「ON」に設定している場合

PIN2コード入力画面が表示されます。

■ 初期値設定画面が表示された場合

初期設定を行います。→ P.50

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
MAIL
mode

待受画面

電源を切る

1 **（2秒以上）**

終了画面が表示され、電源が切れます。

おしらせ

- 移動しながら通話すると電波の強さが安定しません。デジタルの特性上、急に通話が切れることがあります。できるだけ「 」が表示されている状態で使用することをおすすめします。
- 電源を切った後は、しばらくたってから電源を入れてください。

〈初期値設定〉

初期設定を行う

電源を入れた後に初期値設定として「時計設定」、「端末暗証番号の変更」、「ボタン確認音」を設定することができます。

- それぞれの機能をすでに設定しているときは、その機能の設定画面は表示されません。
- すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期値設定の画面は表示されません。また、初期値設定の画面が表示されない状態で「設定リセット」を行っても、初期値設定の画面は表示されません。
- PIN1コード入力を「ON」に設定している場合は、電源を入れた後、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると初期値設定の画面が表示されます。→P.145

1 **初期値設定画面▶「YES」**

2 **時計を設定**

時計設定について→P.51

3 **端末暗証番号を変更**

端末暗証番号はお買い上げのときは「0000」に設定されています。
端末暗証番号を変更する→P.144

初期値設定
初期値設定します
よろしいですか？
YES
NO

初期値設定画面

4 ボタン確認音を設定

ボタン確認音について→P.120

5 ソフトウェアを更新

ソフトウェアの更新について→P.406

おしらせ

- 設定中に電話がかかってきたり、[PWR HLD]または[CLR]を押すなどして初期値設定が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- それぞれの機能を個別に設定することもできます。
- 初期設定を中止した場合もソフトウェアの更新をするかどうかの確認画面が表示されます。

〈時計設定〉

日付・時刻を合わせる

本FOMA端末の日付と時刻を設定します。日付と時刻は自動で補正するように設定できます。

- 日付・時刻を設定すると、待受画面やイルミネーション・ウィンドウなどに表示されるようになり、「めざまし時計」や「スケジュール」など、日付・時刻を管理する機能が使えるようになります。
- 設定できる日付・時刻は、2004年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。日付・時刻の表示は2037年12月31日23時59分以降進みません。
- 「初期値設定」で日付・時刻を設定することもできます。→P.50

1 [MENU][3][1]▶以下の項目から選択

自動時刻補正する（お買い上げ時）……日付・時刻を自動で設定します。
「自動時刻補正する」を選択したときに時刻情報を取得して自動的に日付と時刻を設定します。

自動時刻補正しない……日付・時刻を手動で設定します。時刻をずらして設定したいときなどに設定します。

■「自動時刻補正しない」を選択した場合

年（西暦）、月、日、時刻を入力します。

<例：2006年4月11日、午後5時23分に設定する場合>

時計設定
(西暦) 2006
(月日) 04／11
(時刻) 17：23

[十字キー]を押して反転表示を移動させ、ダイヤルボタンで入力します。時刻は「待受時計表示」（P.134）の表示形式（12時間形式／24時間形式）の設定にかかわらず、24時間形式で入力します。
ここでは[2]、[0]、[0]、[6]、[0]、[4]、[1]、[1]、[1]、[7]、[2]、[3]と押します。

おしらせ

- 手動で日付・時刻を設定する場合は正しく入力してください。
- 設定した日付・時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持していますので、電池パックを交換するときでも保持されます。ただし約2週間以上電池パックを外していると保持されない場合があります。そのような場合で、「自動補正しない」に設定するときは、電池パックを充電してから、もう一度日付・時刻の設定を行ってください。また、バックアップ電池は電池パックを充電すると、同時に充電されます。

<自動時刻補正>

- 次の場合に時刻情報をネットワークから取得して補正します（ただし、状況によっては自動補正を行わない場合もあります）。
  - 電源を入れたとき
  - 待受画面表示中で、他の機能が起動していないときに充電を開始したとき
  - 「自動時刻補正する」を設定したとき
- FOMAカードが取り付けられていない場合や「圏外」が表示されているところでは補正が行われません。
- 「iアプリ待受画面」を設定している場合、設定したiアプリによっては補正が行えないことがあります。
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

〈発信者番号通知〉
相手に自分の電話番号を通知する

ご契約時：通知しない	お申し込み：不要	月額使用料：無料

本FOMA端末は電話をかけたときに相手の電話機のディスプレイへお客様の電話番号をお知らせすることができます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。
- 「圏外」が表示されているところで、発信者番号通知の操作はできません。
- 発信者番号通知は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが流れた場合は、電話を切って発信者番号を「通知する」に設定してかけ直せば相手に電話がかかります。

1 MENU 1 7 ▶**以下の項目から選択**

発信者番号通知設定……ネットワーク暗証番号について→P.144
- **通知する**……▶ネットワーク暗証番号を入力
- **通知しない**……▶ネットワーク暗証番号を入力

発信者番号通知設定確認……▶発信者番号の通知設定を確認▶「OK」

おしらせ
- 電話番号をダイヤルしたときや、「電話帳」、「リダイヤル」または「着信履歴」で電話番号を表示させたときに、発信者番号を通知する／しないを設定することもできます。→P.55

〈自局番号表示〉
自分の電話番号を確認する

お客様のFOMAカードに登録されている電話番号（自局番号）を表示して確認できます。

1 MENU 0

自局番号表示
ﾄﾞｺﾓﾀﾛｳ
ドコモ太郎
090XXXXXXXX
5:23
編集 機能

おしらせ
- お買い上げ時は自局番号のみ表示されます。
- お客様の個人データ（名前、自宅などの電話番号や住所、メールアドレスなど）を登録することもできます。登録、表示のしかた→P.331
- ｉモードのメールアドレスは、ｉモードメニュー▶「Menu」▶「オプション設定」▶「メール設定」▶「アドレス確認」の順に操作すると確認できます。

●電話のかけかた／受けかた

■電話のかけかた

■電話の受けかた

■電話に出られないとき／出られなかったとき

電話をかける

電話番号をダイヤルして音声電話をかけます。

1 相手の市外局番からダイヤル

「電話番号入力画面」が表示されます。
同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。

市外局番 － 市内局番 － 電話番号

26桁を超えて入力すると、先頭の番号から入力画面に表示されなくなりますが、最大80桁まで入力して発信できます。

■ 携帯電話にかける場合
090－××××－××××
または
080－××××－××××

■ PHSにかける場合
070－××××－××××

PHONE NUMBER
03XXXXXXXX
電話番号入力画面

機能メニュー➡P.55

2 [発信キー]

電話番号が一度消えた後、右端から表示されて電話がかかります。
発信中は「[アイコン]」が点滅し、通話中は点灯します。
「通話中画面」が表示されます。

■ 通話中にテレビ電話での通話に切り替える場合
「音声電話からテレビ電話に切り替える」→P.56

■「ツーツー」という話中音が聞こえる場合
相手が話し中です。[PWR HLD]を押して、しばらくたってからおかけ直しください。

■ 電話がかからないことを通知するガイダンスが聞こえる場合
相手の携帯電話、PHSの電源が入っていない、または相手が電波の届かない場所にいます。[PWR HLD]を押して、しばらくたってからおかけ直しください。

■ 電話番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえる場合
相手が番号通知お願いサービスを「開始」に設定しています。電話番号を通知しておかけ直しください。

TALKING
[通話中]
1分30秒
03XXXXXXXX
17:23
通話中画面

機能メニュー➡P.55

3 通話が終了したら[PWR HLD]

おしらせ

- ｉモード中またはメールの送受信中でも電話をかけることができます。
- 64Kデータ通信中、テレビ電話中には電話はかけられません。ただし、相手側が切り替え可能なFOMA端末の場合、テレビ電話中に機能メニューから「音声電話切替」を選択して音声電話に切り替えることはできます（音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます）。→P.86
- 通話中に通話中画面以外の画面を表示させた場合、[CLR]を押すと通話中画面に戻ります。
- 通話中の相手に内蔵カメラで撮影した静止画を送信すること（スピードフォトメール）もできます。→P.220
- 電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、発信中の相手の名前と電話帳登録時に選択したアイコンも表示されます。ただし、電話帳に静止画が登録されていても、静止画は表示されません。
- ハンズフリーを利用して通話することができます。→P.65
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を使って電話をかけることができます。→P.338

電話番号の入力を間違えたとき

■ 番号を挿入する場合

[←→]を押して挿入したい位置の1つ右の番号にカーソルを移動して番号を入力します。

■ 番号を削除する場合

[←→]を押して削除したい番号にカーソルを合わせて[CLR]を押します。
[CLR]を1秒以上押すと、カーソルのあたっている番号とその右側にあるすべての番号が削除されます。
カーソルを番号の先頭か最後に合わせて[CLR]を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

機能 電話番号入力画面

電話番号入力画面（P.54、P.83）▶[機能]▶以下の項目から選択

発番号設定……相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない／通知する」から選択します。

■「発番号設定」の「通知しない」／「通知する」を解除する場合

▶「発番号設定消去」

「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」（P.52）で設定した内容になります。

プレフィックス……▶付加したいプレフィックス（P.61）の登録名を選択

国際電話発信

■「+」がついている場合

「国際ダイヤル設定」→「自動付加設定」（P.63）の設定内容によって異なります。

・「自動付加」に設定しているとき

「+」が、「自動付加設定」で設定しておいた国際アクセス番号に置き換わります。

・「付加なし」に設定しているとき

▶国際アクセス番号を選択

「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。

■「+」がついていない場合

▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択

選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。市外局番が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。

国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.63

マルチナンバー……「マルチナンバー」→P.355

電話帳登録……「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100
「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

iモードメール作成……「iモードメールを作成して送信する」→P.217

通信速度設定……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を「自画像／キャラ電」から選択します。
設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

おしらせ

●「通信速度設定」が変更されるのは1回の通話（発信）のみです。リダイヤル、発信履歴にも通信速度は記憶されません。また、「通信速度設定」を設定した後に音声電話をかけると、設定は無効になります。

機能 通話中画面

通話中画面（P.54）▶[機能]▶以下の項目から選択

スピードフォトメール……「通話中に撮影した静止画を送信する」→P.220

スピードフォトメール表示……受信したスピードフォトメールを表示します。

iモード問い合わせ……iモード問い合わせをします。→P.205、234

通話中に保留にする<通話中保留>

通話中の電話を保留にできます。

1 通話中▶CLR

HOLDING
[保留中]
1分30秒
ドコモ一郎
17:23
5:23
通話

相手に保留音が流れます。

■保留中に電話を切る場合

▶PWR HLD

■保留中に相手が電話を切った場合

通話が切れます。

次ページにつづく

2 電話に出られるようになったら CLR、 または ◉ ［通話］

おしらせ

- 通話を保留にしている間も、通話料金はかかります。
- 通話を保留にしている間に流れる保留音は「保留音設定」で設定できます。
- 保留中は、自分のFOMA端末も保留音が鳴ります。ただし、「着信音量」の「電話」を「消去」に設定している場合やマナーモード設定中は、保留音は鳴りません（「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外に設定している場合は音が鳴ります）。

音声電話からテレビ電話に切り替える

音声通話中に発信側からテレビ電話に切り替えることができます。

- 相手側が切り替え可能なFOMA端末の場合、音声通話中は「テレビ電話」が表示され、音声電話とテレビ電話の切り替えができます。（音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます）
- 切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ相手がテレビ電話切替通知を通知するように設定しておく必要があります。→P.92

1 通話中画面▶◉［テレビ電話］▶「YES」

音声電話からテレビ電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示すインジケータが表示され、音声ガイダンスが流れます。
テレビ電話切替通知画面で「NO」を選択すると音声通話中画面に戻ります。

TALKING ［通話中］ 1分30秒 090XXXXXXXX 17:23 → テレビ電話切替通知 テレビ電話への切替を行います。よろしいですか？ YES NO → SWITCHING VOICE/VIDEO ［切替中］ → CHANGING ［切替中］ → テレビ電話接続 Connected video-phone 4秒 17:23 → 10秒 17:23 切替 機能

おしらせ

- テレビ電話中にも音声電話に切り替えることができます。→P.86
- 音声電話とテレビ電話の切り替えは、繰り返し行うことができます。
- 切り替えには、5秒程度の時間がかかります。なお、電波の状態などにより、切り替わるまでに時間がかかることがあります。
- 以下の場合は、通話中にテレビ電話と音声電話を切り替えることができません。
  - ・自分が着信を受けた側であるとき
  - ・自分が発信した場合に、通話相手がテレビ電話切替通知を停止に設定しているとき→P.92
  - ・「キャッチホン」が動作しているとき
  - ・相手側が通話を保留にしていたり、伝言メモを起動したとき
- 表示されている通話時間は、通話を切り替えるたびに0秒にリセットされます。ただし、切り替え操作を行った後、テレビ電話で通話が終了した場合、通話終了後に表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となります。
- 切り替え操作を行うと、テレビ電話中に送信する画像についてのメッセージが相手側のテレビ電話画面に表示されて、相手側でカメラ映像を送信するか代替画像を送信するかを選択できます。→P.67
- 切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル／発信履歴には、最初に発信した電話の履歴が記憶されます。また、着信履歴には最初に着信した電話の履歴が記憶されます。
- 発信側がパケット通信中（ｉモード含む）の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- 相手側がパケット通信中（ｉモード含む）の場合は、「切替できません」というメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声通話を継続します。
- 相手側の利用状態や電波の状態などにより、音声電話からテレビ電話に切り替えることができず、通話が切断されることがあります。
- 「切替中」であることを示すインジケータが表示されている間は通話料はかかりません。

おしらせ

- 切り替えを行った際に、「通話時間／料金」（P.333）に表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
- 切り替え前のハンズフリーの状態にかかわらず、切り替えたときのハンズフリーのON／OFFは、「ハンズフリー切替」の設定に従います。→P.92

〈リダイヤル／発信履歴〉

前にかけた相手にかけ直す

かけた相手の電話番号や日付・時刻などの情報はリダイヤルや発信履歴として記憶されます。

リダイヤル／発信履歴を利用する

- リダイヤルは音声電話とテレビ電話の電話番号を30件まで記憶できます。発信履歴は音声電話とテレビ電話の履歴を30件、パケット通信と64Kデータ通信の履歴を30件まで記憶できます。
- リダイヤルは同じ電話番号にかけたときは、1件として最新のものが記憶されます。発信履歴は同じ電話番号にかけても、別の1件として情報が記憶されます。
- リダイヤル／発信履歴は最大件数を超えた場合、古いものから順に上書きされます。
- テレビ電話中は、リダイヤル／発信履歴を表示できません。
- 「時計設定」で日付・時刻が設定されていない場合は、日付・時刻は記憶されません。
- シークレットデータとして登録された電話帳を呼び出して電話をかけたときは、リダイヤル／発信履歴には記憶されません。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、最初に発信した電話の履歴が記憶されます。

1 待受画面表示中▶

「リダイヤル画面（一覧）」が表示されます。

■ 発信履歴を表示する場合

▶待受画面表示中▶MENU▶（ユーザデータ）▶「発信履歴」

「発信履歴画面（一覧）」が表示されます。

リダイヤル 1/2
1 4/10 19:24 ドコモ三郎
2 4/ 9 22:00 携帯花子
3 4/ 9 18:01 ドコモ一郎
4 4/ 9 8:12 ドコモ二郎
5 4/ 7 21:33 携帯春子
5:23
選択 機能

例：リダイヤル画面（一覧）

機能メニュー➡P.58

2 リダイヤル／発信履歴を選択

「リダイヤル画面（詳細）／発信履歴画面（詳細）」が表示されます。
画面右上には「現在の番号／全体の件数」が表示されます。番号が若いほど、最近かけた電話番号となります。

■ 前後のリダイヤル／発信履歴を確認する場合

を押すと前（新しい）の番号に、を押すと次（古い）の番号に切り替わります。

■ 電話帳に登録した電話番号の場合

名前が登録されていると、その名前も一緒に表示されます。

リダイヤル 3/10
4/ 9 (日) 18:01
ドコモ一郎
03XXXXXXXX
5:23
発信 機能

例：リダイヤル画面（詳細）

機能メニュー➡P.58

3 または［発信］

■ テレビ電話をかける場合

▶［TV電話］

4 通話が終了したら

おしらせ

- 電源を切っても、リダイヤル／発信履歴は削除されません。発信した電話番号をほかの人に見られたくない場合は、リダイヤル／発信履歴を削除するか、「履歴表示設定」の「リダイヤル／発信履歴」を「OFF」に設定してください。
- 待受画面でを押してを押すと、最新のリダイヤルに音声電話をかけることができます。
- 「PIMロック」、「ダイヤル発信制限」、「指定発信制限」を設定すると、それまでのリダイヤル／発信履歴はすべて削除されます。ただし、設定後にかけた電話はリダイヤル／発信履歴に記憶されます。

次ページにつづく

■ 表示されるリダイヤル／発信履歴のアイコンについて

アイコン	説明	アイコン	説明
電話	音声電話の発信	INT'L 電話	国際テレビ電話の発信
INT'L 電話	国際電話の発信	パケット	パケット通信の発信
電話	テレビ電話の発信	64k	64Kデータ通信の発信

機能 リダイヤル画面／発信履歴画面

リダイヤル画面／発信履歴画面（P.57）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

発番号設定※1……相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない／通知する」から選択します。
■「発番号設定」の「通知しない」／「通知する」を解除する場合
▶「発番号設定消去」
「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」（P.52）で設定した内容になります。

プレフィックス※1……**▶付加したいプレフィックス（P.61）の登録名を選択**

国際電話発信※1
■「+」がついている場合
「国際ダイヤル設定」→「自動付加設定」（P.63）の設定内容によって異なります。
・「自動付加」に設定しているとき
「+」が、「自動付加設定」で設定しておいた国際アクセス番号に置き換わります。
・「付加なし」に設定しているとき
▶国際アクセス番号を選択
「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。
■「+」がついていない場合
▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択
選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。市外局番が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。
国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.63

マルチナンバー※1……「マルチナンバー」→P.355

電話帳登録……「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する」→P.102

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードメール作成……「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

SMS作成……「SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する」→P.255

送信アドレス一覧……送信アドレス一覧を表示します。

1件削除……リダイヤル／発信履歴を1件削除します。

選択削除……**▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了] ▶「YES」**
複数のリダイヤル／発信履歴を削除できます。

全削除……**▶端末暗証番号を入力▶「YES」**
リダイヤルと発信履歴をすべて削除します。

通信速度設定※1……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を「自画像／キャラ電」から選択します。
設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

※1：詳細表示画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

- 「ｉモードメール作成」は電話番号が電話帳に登録されていて、その電話帳にメールアドレスが登録されている場合、メールアドレスを宛先としたメールを作成します。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスを宛先としたメールを作成します。
- 「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」しても発信履歴からは削除されず、履歴が残りますのでご注意ください。発信履歴を削除するときは、発信履歴画面の機能メニューから削除してください。

1回の通話ごとに発信者番号を通知／非通知にする

相手の電話機が発信者番号表示に対応している場合、音声電話やテレビ電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）を相手の電話機（ディスプレイ）へ表示させることができます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

機能名	機能内容	参照ページ
発信者番号通知	電話をかけたときに、お客様の電話番号を通知するかどうかを一括して設定します。	P.52
「186」／「184」ダイヤル	電話をかけるたびに、お客様の電話番号を通知するかどうかを「186」／「184」をダイヤルして設定します。	P.59
発番号設定	電話をかけるたびに、お客様の電話番号を通知するかどうかを機能メニューから設定します。	P.55

相手の電話番号の前に「186」／「184」をつけてダイヤルする

電話をかけるたびに、電話番号を通知する場合は相手の電話番号の前に「186」を、通知しない場合は相手の電話番号の前に「184」をダイヤルします。

■電話番号を通知する場合
音声電話　：186－［相手先の電話番号］－[発信キー]
テレビ電話：186－［相手先の電話番号］－[メールキー]［テレビ電話］

■電話番号を通知しない場合
音声電話　：184－［相手先の電話番号］－[発信キー]
テレビ電話：184－［相手先の電話番号］－[メールキー]［テレビ電話］

おしらせ

- 電話番号の通知をお願いするガイダンスが流れた場合は、「186」をつけてダイヤルし直すと通話できます。
- 「186」または「184」をつけて電話をかけたときは、リダイヤルや発信履歴に「186」または「184」をつけた電話番号で記憶されます。

〈ポーズダイヤル〉

プッシュ信号を手早く送り出す

本FOMA端末からプッシュ信号を送って、ポケットベル＊へのメッセージ送信やチケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できます。

ダイヤルデータをポーズダイヤルに登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ（p）を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

- 登録できるダイヤルデータは1件、最大128文字まで入力できます。
- ダイヤルデータに登録できる文字は0～9、＃、＊、ポーズ（p）です。
- ポーズ(p)をダイヤルデータの先頭に入力したり、連続して入力することはできません。

1 [MENU][8][4]

「ポーズダイヤル画面」が表示されます。

■すでにダイヤルデータが登録されている場合
登録されているダイヤルデータが表示されます。

2 [メールキー]［編集］▶ダイヤルデータを入力

[0]～[9]、[#]、[＊]を押してダイヤルデータを入力してください。

■ポーズ（p）を入力する場合
▶[＊]（1秒以上）

ポーズダイヤル
編集　機能
ポーズダイヤル画面

機能メニュー ➡P.60

＊2001年1月から、ドコモのポケットベルはクイックキャストに名称が変わりました。

機能 ポーズダイヤル画面

ポーズダイヤル画面（P.59）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

編集……ダイヤルデータを編集します。

ポーズダイヤル送信……▶送信先の電話番号を入力▶ [発信]
[送信] を押すたびに、ポーズ（p）までのダイヤルデータが送出されます。

削除……登録されているダイヤルデータを削除します。

ダイヤルデータをポーズダイヤルとして送信する

1. MENU 8 4

2. [送信] ▶送信先の電話番号をダイヤル
   - ■ 電話番号の一部から電話帳を検索して入力する場合
     ▶電話番号の一部をダイヤル▶ または ▶検索する
   - ■ 電話番号以外から電話帳を検索して入力する場合
     ▶ または ▶電話帳検索画面から検索方法を選択して検索する
   - ■ 着信履歴から検索して入力する場合
     ▶ ▶検索する
   - ■ リダイヤルから検索して入力する場合
     ▶ ▶検索する

3. または [発信]
   ポーズダイヤル送信
   0120#
   入力した電話番号に電話がかかり、呼出中になると最初のポーズ（p）までのダイヤルデータが表示されます。ポーズ（p）は表示されません。

4. または [送信]
   または [送信] を押すたびに、ポーズ(p)までのダイヤルデータが送出されます。最後の番号を送り終えると通話中画面になります。
   - ■ ダイヤルデータをまとめて送出する場合
     ▶ （1秒以上）▶「一括送出」
     相手によっては一括送出できない場合があります。

おしらせ

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- 音声通話中にポーズダイヤル画面を表示すると、通話中の相手にダイヤルデータを送信できます。
- テレビ電話中は、ポーズダイヤルを送信できません。

〈プレフィックス設定〉
プレフィックスを設定する

お買い上げ時
WORLD CALL (009130010)

よく使用する特定の番号（プレフィックス）をあらかじめ設定します。設定した番号は「ダイヤル入力」、「電話帳」、「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」で電話をかけるときに電話番号の前につけてダイヤルできます。「発信者番号通知」などの番号を設定しておくと便利です。
- プレフィックスは7件まで登録できます。
- 番号に登録できる文字は0～9、#、✗、＋です。

1 MENU▶各種設定▶「その他」▶「プレフィックス設定」

「プレフィックス設定画面」が表示されます。

その他
プレフィックス設定
1 WORLD CALL
2 〈未登録〉
3 〈未登録〉
4 〈未登録〉
5 〈未登録〉
6 〈未登録〉
7 〈未登録〉
5:23
編集 選択 機能

プレフィックス設定画面

機能メニュー➡P.61

2 「＜未登録＞」を反転▶☑［編集］

■ すでに登録されているプレフィックスの内容を変更する場合
▶変更したい項目を反転▶☑［編集］

■ すでに登録されているプレフィックスの内容を確認する場合
▶確認したい項目を選択

3 登録名を入力

登録名編集
発番号なし

全角で8文字、半角で16文字まで入力できます。

4 番号（プレフィックス）を入力

プレフィックス
184

番号は10桁まで入力できます。

機能 プレフィックス設定画面／国際電話設定画面／国番号設定画面

プレフィックス設定画面（P.61）／国際電話設定画面（P.63）／国番号設定画面（P.63）▶ⓐ［機能］▶以下の項目から選択

編集……プレフィックス、国際電話設定の登録情報、国番号を編集します。

1件削除……プレフィックス、国際電話設定の登録情報、国番号を1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
登録されているプレフィックス、国際電話設定の登録情報、国番号をすべて削除します。

おしらせ
- 「自動付加設定」で設定されている国際アクセス番号は削除できません。また、「自動付加設定」が「自動付加」に設定されている場合は、全削除も行えません。

〈WORLD CALL〉

国際電話を利用する

お申し込み：不要
月額使用料：無料

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
FOMAサービスをご契約のお客様はご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。

- 通話先は世界約220の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 国際電話をかけるには電話番号を直接ダイヤルしてかける方法以外に、「+」を利用してかけたり、電話番号入力画面、リダイヤル／発信履歴画面、着信履歴画面、電話帳詳細画面の各機能メニューから「国際電話発信」や「プレフィックス」を選択してかけることができます。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。

国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順（下記ダイヤル手順から「010」を除いたもの）ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

WORLD CALLについてのご不明な点は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧になりお問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後に[メニュー]［テレビ電話］で発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。
- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、本FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

電話番号をダイヤルして国際電話をかける

1 009130→010→国番号→市外局番→相手先電話番号の順にダイヤル

市外局番が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

2 [発信]

国際電話がかかります。

3 通話が終了したら[終話]

「+」を利用して国際電話をかける

「+」を利用すれば、009130-010などの国際アクセス番号をダイヤルすることなく、国際電話をかけることができます。

- お買い上げのときには「国際ダイヤル設定」（P.63）の「自動付加設定」が「自動付加」に設定されているため、国際アクセス番号が自動的にダイヤルされます。

1 待受画面表示中に、+（[0]（1秒以上））→国番号→市外局番→相手先電話番号の順にダイヤル

市外局番が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

2 [発信]▶「発信」

国際電話がかかります。

■「+」を国際アクセス番号に変換しないでかける場合

▶「元の番号で発信」
※本端末ではご利用になれません。

■ 電話をかけるのをやめる場合

▶「中止」

国際電話の発信を簡単な操作でできるようにする＜国際ダイヤル設定＞

お買い上げ時	自動付加設定：自動付加　国際電話設定：「WORLD CALL」（009130010） 国番号設定：「アメリカ」（国番号：1）

国際電話を発信するときの設定内容を変更したり、新しく国番号を登録することができます。設定できる項目は以下のとおりです。

設定項目	内容
自動付加設定	国内から国際電話をかけるときには、入力した「＋」を、本機能で設定した国際アクセス番号に自動的に置き換えます。
国際電話設定	国際電話をかけるときに使用する国際アクセス名と国際アクセス番号を登録します。
国番号設定	国際電話をかけるときに使用する国名と国番号を登録します。

● 自動付加について設定する

国際電話をかけるときの「＋」の自動付加について設定します。

1. MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「国際ダイヤル設定」
2. 「自動付加設定」▶「自動付加」
   ■ 付加しない場合
   ▶「付加なし」
3. 国際アクセス名を選択

● 国際アクセス番号を登録する

10桁までの国際アクセス番号を3件まで登録できます。

1. MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「国際ダイヤル設定」
2. 「国際電話設定」
   「国際電話設定画面」が表示されます。
3. 「＜未登録＞」を反転 ▶ ☑［編集］
   ■ すでに登録されている項目を変更する場合
   ▶すでに登録されている項目を反転 ▶ ☑［編集］
4. 国際アクセス名を入力
5. 国際アクセス番号を入力

国際電話設定画面

機能メニュー➡P.61

● 国番号を登録する

5桁までの国番号を3件まで登録できます。

1. MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「国際ダイヤル設定」
2. 「国番号設定」
   「国番号設定画面」が表示されます。
3. 「＜未登録＞」を反転 ▶ ☑［編集］
   ■ すでに登録されている項目を変更する場合
   ▶すでに登録されている項目を反転 ▶ ☑［編集］
4. 国名称を入力

国番号設定画面

機能メニュー➡P.61

次ページにつづく

5 **国番号を入力**

国番号についてはドコモのホームページをご覧ください。

〈サブアドレス設定〉

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

電話番号に含まれる「✗」を区切り文字とし、「✗」以降をサブアドレスとして認識するように設定できます。サブアドレスはISDNで特定の通信機器へ指定着信するときや「Vライブ」でコンテンツを選択するときなどに利用します。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶ **「その他」▶「サブアドレス設定」▶「ON」**

■ 無効にする場合

▶「OFF」

おしらせ

- 以下のような場合、「✗」はサブアドレスの区切り文字にはなりません。「✗」も含めて普通の電話番号として認識されます。
  - ・電話番号の先頭に「✗」がある場合
  - ・電話番号の先頭に「186／184」があり、その直後に「✗」がある場合
  - ・「プレフィックス」で入力した番号の直後に「✗」がある場合

〈再接続機能〉

再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラームなし

本FOMA端末は音声通話中やテレビ電話中に電波の状態が悪くなって通話が途切れても、すぐに電波の状態がよくなった場合には自動的に通話を再接続します。本機能では通話を再接続しているときのアラームの鳴りかたを設定できます。

- ご利用状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。約10秒間が目安です。
- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 MENU 7 7 ▶ **アラーム音を選択**

■ アラーム音を鳴らさない場合

▶「アラームなし」

おしらせ

- 再接続されるまでの間（最長約10秒間）も通話料金がかかります。
- 電波が途切れている間、相手は無音状態となります。

〈ノイズキャンセラ〉

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時 ON

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音がある場所でも、音声通話やテレビ電話の声を相手に聞きやすくすることができます。

1 MENU 7 6 ▶ **「ON」**

■ 無効にする場合

▶「OFF」

〈ハンズフリー〉
ハンズフリーを利用する

通話中にハンズフリーに切り替えて、通話中の相手の音声をスピーカから流して通話できます。

1 通話中画面（P.54）▶[メール]［ハンズフリーON］

ハンズフリー通話中は「ハンズフリー」が表示され、相手の音声がスピーカから流れます 。
音声電話の場合は、呼出中に[メール]［ハンズフリーON］を押してもハンズフリーに切り替えることができます。

TALKING
[通話中]
1分30秒
03XXXXXXXX
17:23

音声電話の場合

10秒
17:23

テレビ電話の場合

■ ハンズフリーを解除する場合
▶ハンズフリー通話中に[メール]［ハンズフリーOff］

ハンズフリーはOFFになり、音声電話の場合は「ハンズフリー」が消えます。テレビ電話の場合は「ハンズフリー」が「ハンズフリー」に変わります 。

● ハンズフリーを利用するときは

ハンズフリー通話では、本FOMA端末から約30cm程度離して使用することを推奨します。これより離れたり近づき過ぎたりすると、相手側で聞き取り難い場合や、音声の聞こえ方が変わることがあります。

おしらせ

- ハンズフリーに設定すると相手の音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してからハンズフリーに切り替えてください。
- 通話が終了すると、ハンズフリーの設定は解除されます。
- テレビ電話がつながったときのハンズフリーのON／OFFは、「ハンズフリー切替」（P.92）の設定に従います。お買い上げ時では、テレビ電話がつながるとハンズフリー通話中となり相手の音声がスピーカから流れます。

〈車載ハンズフリー〉
車の中で手を使わずに話す

本FOMA端末を車載ハンズフリーキット01（別売）やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。
ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載ハンズフリーキット01（別売）をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01（別売）が必要です。

おしらせ

- ハンズフリー対応機器から操作する場合は、USBモード設定を「通信モード」にしてください。→P.309
- 着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、本FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器を接続し、ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、本FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を「消去」に設定中でも、音声電話／テレビ電話やメールなどの着信時にはハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- 公共モード（ドライブモード）設定中の着信動作は、「公共モード（ドライブモード）」の設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ」の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、通信速度はハンズフリー対応機器の設定に従います。設定されていない場合、通信速度は「64K」になります。
- ハンズフリー対応機器を接続し、本FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中に本FOMA端末を折り畳んだときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定にかかわらず、本FOMA端末を折り畳んでも通話状態は変化しません。

電話を受ける

❶ 電話がかかってきたら[通話キー]または[●]［通話］

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信ランプが点滅し、「着信中画面」が表示されます。
「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合は、振動でもお知らせします。
また、イルミネーション･ウィンドウでも相手の名前などを表示してお知らせします。→P.32

❷ 通話が終了したら[PWR HLD]

CALLING
ドコモ一郎
03XXXXXXXX
通話　機能
着信中画面

機能メニュー→P.66

機能 着信中画面／テレビ電話着信中画面

着信中画面（P.66）／テレビ電話着信中画面（P.87）▶[メニュー]［機能］▶以下の項目から選択

着信拒否……電話を受けないで着信をそのまま切ります。

転送でんわ……電話を転送します。
「転送でんわサービス」（P.350）の「開始／停止」にかかわらず転送先に接続します。

留守番電話※1……電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。
「留守番電話サービス」（P.346）の「開始／停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターへ接続します。

表示切替※1……付加番号1または付加番号2から転送元番号に表示を切り替えます。マルチナンバー（付加番号1または付加番号2）着信で、かつ転送でんわ着信のときに選択できます。「マルチナンバー」→P.355

※1：テレビ電話着信中画面では利用できない機能です。

おしらせ

- [通話キー]、[●]以外に[0]～[9]、[*]、[CLR]、[方向キー]、[メール]、[HOME]［HOME］のいずれかのボタンを押しても電話を受けるように設定できます（エニーキーアンサー）。ただし、本FOMA端末を閉じた状態で[HOME]［HOME］を押したときには、通話中保留の状態になります。その際「クローズ動作設定」を「保留」に設定していると保留音が流れますが、「ミュート」または「終話」に設定していると保留音は流れません。
  また、ボタンを押すと着信音だけがとまるように設定することもできます（クイックサイレント）。
- 着信中に[#]または[MEMO/CHECK]［MEMO／CHECK］を押すと、「クイック伝言メモ」へ移り、相手の用件を録音できます。→P.79
- 電話帳に登録されている相手から電話番号が通知されて電話がかかってきたときは、電話番号と相手の名前が表示されます。また、電話帳に画像が登録されている場合は、その画像が表示されます。ただし、シークレットデータとして登録されている場合は名前や画像は表示されず、電話番号のみが表示されます。また、電話番号を通知してこない相手の場合は、その理由（発信者番号非通知理由→P.158）が表示されます。
- 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、電話がかかってきたときは、電話帳のフリガナの検索順に従って電話帳の名前が表示されます。→P.104
- 電話の着信は「着信履歴」に30件まで記憶されます。相手が電話番号を通知してきた場合は、相手の電話番号が表示されます。また、電話番号を通知してきた相手が電話帳に登録されている場合は、電話番号と名前が表示されます。
- 「通話中着信設定」を有効にし、「着信動作選択」を「通常着信」に設定すると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が鳴り、以下の動作が可能です。
  ･「留守番電話サービス」をご契約されている場合は、留守番電話サービスセンターへ転送できます。
  ･「転送でんわサービス」をご契約されている場合は、転送先へ転送できます。
  さらに、「キャッチホン」をご契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に、「キャッチホン」を「開始」に設定すると、通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答することもできます。→P.348
- 「公共モード（ドライブモード）」に設定中は、着信音は鳴らず、着信ランプも点滅しません。着信は不在着信として着信履歴に残ります。
- 電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。→P.159
- 電話帳に登録されていない電話番号から着信があった場合、着信があった時点から呼出動作を開始する（着信を知らせる）までの時間を設定できます。→P.158
- 電話帳の電話番号に「指定着信拒否」を設定した場合、その電話番号からの着信は受けることはできません。また、電話帳の電話番号に「指定着信許可」を設定した場合、その電話番号以外の着信は受けることはできません。→P.156
- ハンズフリーを利用して通話することができます。→P.65

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

相手からかかってきた音声通話中、相手が操作を行うことによりテレビ電話に切り替わります。

- 切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 発信側が切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替通知」を「切替機能通知開始」に設定しておく必要があります。→P.92
- 音声⇔TV電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

1 通話中画面（P.54）▶相手側がテレビ電話切り替え操作を行う▶「YES」

音声電話からテレビ電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示すインジケータが表示され、音声ガイダンスが流れます。
テレビ電話に切り替わり、自画像が相手側に送信されます。

■ 相手側に代替画像を送信する場合

▶「NO」
設定している代替画像が送信されます。

おしらせ

- 切り替え前のハンズフリーの状態にかかわらず、切り替えたときのハンズフリーのON／OFFは、「ハンズフリー切替」の設定に従います。→P.92

〈着信アンサー設定〉

ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする

お買い上げ時 エニーキーアンサー

電話がかかってきたとき、すぐに着信音をとめたり、電話に出られるように設定します。周囲に迷惑がかかるような場所で電話がかかってきた場合などに便利です。

1 MENU 5 8 ▶**以下の項目から選択**

エニーキーアンサー……音声電話がかかってきたとき、 以外にも 、0～9、*、CLR、 、 、 [HOME]のいずれかのボタンを押すと、すぐに電話に出ることができます(本FOMA端末を閉じた状態で [HOME]を押すと通話中保留になります。その際、「クローズ動作設定」を「保留」に設定していると保留音が流れますが、「ミュート」または「終話」に設定していると保留音は流れません)。ただし、テレビ電話の場合は無効になります。

クイックサイレント……音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、0～9、*、CLR、 、 [HOME]のいずれかのボタンを押すか本FOMA端末を開くと、着信音およびバイブレータがとまります。着信音をとめても相手には呼び出し音が鳴ったままです。音声電話のときに を押しても、着信音およびバイブレータがとまります。音声電話の場合は、 または [通話]を押すと電話に出ることができます。テレビ電話の場合は、 [ ]または を押すとカメラ映像で、 [代替]を押すと代替画像で電話に出ることができます。

OFF……音声電話がかかってきた場合は、 または ［通話］を押したときのみ電話に出ることができます。テレビ電話がかかってきた場合は、 ［ ］、 、 ［代替］のいずれかのボタンを押したときのみ電話に出ることができます（ ［代替］を押したときは代替画像でテレビ電話に出ます）。

おしらせ

- 「クイックサイレント」に設定していても、マナーモード設定中は「エニーキーアンサー」として機能します。
- 「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」に設定中でも、5を1秒以上押すとバックライトのON／OFF切り替えとなり、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は働きません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続しているときは、「着信アンサー設定」にかかわらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても電話を受けることができます。
- 「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、本FOMA端末を閉じている状態では ［HOME］を押しても、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は働きません。
- 着信中に ［MEMO／CHECK］、#を押すと「クイック伝言メモ」を起動して用件を録音することができます。→P.79

〈クローズ動作設定〉

本FOMA端末を折り畳んで通話を終了／保留する

お買い上げ時 終話

音声通話中やテレビ電話中に本FOMA端末を折り畳んだときの動作を設定できます。

1 MENU 1 8 ▶**以下の項目から選択**

ミュート……音声電話の場合、音声をミュート（消音）します。テレビ電話の場合、音声をミュートして相手側に「代替画像」を送信します。保留音は流れません。本FOMA端末を開くと閉じる前の状態に戻ります。

保留……通話を保留（通話中保留）にします。また、本FOMA端末のスピーカからも保留音を流す／流さないを設定できます。音声電話の場合、折り畳んでいる間相手に「保留音設定」で設定した保留音が流れます。テレビ電話の場合、「保留音設定」で設定した保留音が流れ、相手側に通話中保留画像を送信します。→ P.72
本FOMA端末を開くと閉じる前の状態に戻ります。ただし、通話中保留の状態から閉じて再度開いた場合は、音声電話のときは通話中の状態になり、テレビ電話のときは保留の状態を保持します。

スピーカ鳴動する……相手に保留音が流れ、スピーカからも保留音が流れます。

スピーカ鳴動しない（お買い上げ時）……相手にのみ保留音が流れます。

終話……通話を終了します。 を押す操作と同じです。

おしらせ

- マナーモード設定中は「スピーカ鳴動する」を選択していてもスピーカから音は鳴りません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続している場合、本機能は無効になり、本FOMA端末を折り畳んでも通話状態は変化しません。ただし、カメラ映像でテレビ電話を使用している場合は、本FOMA端末を折り畳むと代替画像に切り替わります。
- 「保留」に設定していても、「キャッチホン」で切り替え通話しているときに本FOMA端末を折り畳むと「ミュート」の動作になります。

〈着信履歴〉

着信履歴を利用する

かかってきた相手の電話番号や日付・時刻などの情報は着信履歴として記憶されます。

- 着信履歴は音声電話とテレビ電話の履歴を30件、パケット通信と64Kデータ通信の履歴を30件まで記憶できます。
- 履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- テレビ電話中は、着信履歴を表示できません。
- 「時計設定」で日付・時刻が設定されていない場合は、日付・時刻は記憶されません。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、最初に着信した電話の履歴が記憶されます。

1 MENU 2 4 ▶以下の項目から選択

全着信（件数を表示）……すべての着信履歴を表示します。

不在着信（件数を表示）……不在着信履歴だけを表示します。

未確認件数：確認していない不在着信の件数を表示します。

2 着信履歴の一覧を確認

「着信履歴画面（一覧）」が表示されます。

着信履歴画面（一覧）

機能メニュー➡P.70

3 着信履歴を選択

「着信履歴画面（詳細）」が表示されます。
画面右上には「現在の履歴番号／全体の履歴の件数」が表示されます。番号が若いほど、最近かかってきた電話番号となります。

■ 前後の着信履歴を確認する場合

を押すと前（新しい）の履歴に、を押すと次（古い）の履歴に切り替わります。

■ 電話帳に登録した電話番号の場合

名前が登録されていると、その名前も一緒に表示されます。

着信履歴画面（詳細）

機能メニュー➡P.70

4 または［発信］

■ テレビ電話をかける場合

▶［テレビ電話］

5 通話が終了したら

おしらせ

- 電源を切っても、着信履歴は削除されません。着信した電話番号をほかの人に見られたくないときは、着信履歴を削除するか、「履歴表示設定」の「着信履歴」を「OFF」に設定してください。
- 「呼出時間表示設定」で呼出動作を開始しなかった着信を不在着信履歴に表示しないように設定した場合、「無音時間設定」で設定した時間より呼出時間が短い着信は、着信履歴に表示されません。→P.158
- 着信履歴は待受画面でを押しても呼び出すことができます。
- 待受画面でを押してを押すと最新の着信履歴に音声電話をかけることができます。
- 「PIMロック」、「ダイヤル発信制限」を設定すると、それまでの着信履歴はすべて削除されます。ただし、設定後に受けた電話は着信履歴に記憶されます。
- 相手がダイヤルインを利用している場合、ダイヤルイン番号とは異なった番号が表示されることがあります。
- 電話番号を通知してきた電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話番号と名前が着信履歴に表示されます。電話番号を通知してこなかった場合は、非通知理由（P.158）が表示されます。ただし、電話帳に登録されている電話番号を通知してきても、「指定発信制限」設定中の場合は「指定発信制限」に設定されている電話番号のときのみ電話番号と名前を表示します。設定されていない電話番号の場合は電話番号のみが表示されます。
- 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、着信履歴には、電話帳のフリガナの検索順に従って電話帳の名前が表示されます。→P.104

次ページにつづく

■ 表示される着信履歴／不在着信履歴のアイコンについて

アイコン	アイコンの内容	アイコン	アイコンの内容
電話／不在／不在	音声電話の着信／不在着信／未確認の不在着信	INT'L電話／INT'L不在／INT'L不在	国際テレビ電話の着信／不在着信／未確認の不在着信
INT'L電話／INT'L不在／INT'L不在	国際音声電話の着信／不在着信／未確認の不在着信	パケット／不在／不在	パケット通信の着信／不在着信／未確認の不在着信
電話／不在／不在	テレビ電話の着信／不在着信／未確認の不在着信	64k／不在／不在	64Kデータ通信の着信／不在着信／未確認の不在着信
伝言	伝言メモに用件が録音されている	接続ナシ	外部機器が接続されていないときに受けたパケット通信や64Kデータ通信の着信
遠隔	遠隔監視の着信		

機能 着信履歴画面

着信履歴画面（P.69）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

発番号設定※1……相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない／通知する」から選択します。

■「発番号設定」の「通知しない」／「通知する」を解除する場合

▶「発番号設定消去」

「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」（P.52）で設定した内容になります。

プレフィックス※1……▶付加したいプレフィックス（P.61）の登録名を選択

国際電話発信※1

■「+」がついている場合

「国際ダイヤル設定」→「自動付加設定」（P.63）の設定内容によって異なります。

・「自動付加」に設定しているとき

「+」が、「自動付加設定」で設定しておいた国際アクセス番号に置き換わります。

・「付加なし」に設定しているとき

▶国際アクセス番号を選択

「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。

■「+」がついていない場合

▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択

選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。市外局番が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。

国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.63

マルチナンバー※1……「マルチナンバー」→P.355

呼出時間表示※2……不在着信履歴が表示され、呼出時間が表示されます。

電話帳登録……「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する」→P.102

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードメール作成……「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

SMS作成……「SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する」→P.255

受信アドレス一覧……受信アドレス一覧を表示します。

1件削除……着信履歴を1件削除します。

選択削除……▶で□（チェックボックス）を選択▶ [完了] ▶「YES」

複数の着信履歴を削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」

着信履歴をすべて削除します。

通信速度設定※1……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を「自画像／キャラ電」から選択します。
設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

※1：詳細表示画面でのみ利用できる機能です。
※2：一覧表示画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

- パケット通信および64Kデータ通信の着信履歴から電話帳に登録したり、新規メールを作成することはできません。
- 「ｉモードメール作成」は電話番号が電話帳に登録されていて、その電話帳にメールアドレスが登録されている場合、メールアドレスを宛先としたメールを作成します。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスを宛先としたメールを作成します。

〈受話音量〉

相手の声の音量を調節する

お買い上げ時 レベル4

通話中の相手の声の大きさを「レベル1」(最小)～「レベル6」(最大)の6段階で調節できます。

- 通話中や待受中に調節した音量は調節、通話が終わっても設定は保持されます。

＜例：音声通話中の場合＞

1 通話中▶[HOME]または[MEMO／CHECK]で音量を調節

受話音量

レベル4

5:23

またはを1秒以上押しても同じように調節できます。受話音量調節中に[HOME]または[MEMO／CHECK]を1秒以上押すと音量を連続で調節できます。
受話音量画面の表示中に2秒以上操作がなければ、調節を終了し、通話中の画面に戻ります。

■ 待受中に調節する場合

▶待受画面表示中▶または(1秒以上)▶または
またはを1秒以上押すと音量を連続的に調節できます。
受話音量画面の表示中に2秒以上操作がなければ、調節を終了し、待受画面に戻ります。

おしらせ

- テレビ電話中やハンズフリーのときも調節できます。
- テレビ電話中は、またはを押して調節します。受話音量調節中に[HOME]または[MEMO／CHECK]を1秒以上押しても音量を連続的に調節できません。

〈着信音量〉

着信音の音量を調節する

お買い上げ時 すべてレベル4

音声電話やテレビ電話がかかってきたときや、メールやチャットメール、メッセージR、メッセージFを受信したときの着信音の大きさをそれぞれ6段階で調節できます。また、着信音を消したり、次第に音量を大きくする(ステップトーン)こともできます。

- 本機能で設定した「電話」の着信音量は、音声電話の「着信音選択」、「スケジュール」や「ToDo」のアラーム音などに反映されます。

1 MENU 5 0▶音量を調節する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話、64Kデータ通信などの着信音量が調節されます。
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信の着信音量が調節されます。

2 で音量を調節

■ ステップトーン(次第に音を大きくする)に設定する場合

▶「レベル6」のときに
「ステップ」に設定しているときに着信すると、3秒ごとに無音、「レベル1」～「レベル6」の順で着信音量が大きくなります。

■ 着信音を消すように設定する場合

▶「レベル1」のときに
「消去」に設定すると、着信音が鳴らなくなります。
待受画面のアイコンで、「消去」に設定されている項目が確認できます。
:「電話」、「テレビ電話」を1つ以上「消去」に設定
:「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセージF」を1つ以上「消去」に設定
:「」と「」の両方を設定

〈応答保留〉
すぐに電話に出られないときに保留にする

着信中、すぐに電話に出られないときは、応答保留にして相手にしばらく待ってもらうことができます。
● 応答保留中でも、相手に通話料金がかかります。

1 着信中▶[PWR HLD]

ON HOLD
［応答保留中］
5秒

「ピッピッピッ」という音が鳴り、応答保留の状態になります。
相手には現在応答できないとのガイダンスが流れ、電話がつながった状態のまま保留されます。
応答保留中に流れるガイダンスは「保留音設定」で設定できます。

■ 応答保留中に電話を切る場合
▶[PWR HLD]

■ 応答保留中に相手が電話を切った場合
通話が切れます。

2 電話に出られるようになったら[通話キー]または[●]［通話］

「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合はさらに[0]〜[9]、[*]、[CLR]、[方向キー]、[メール]、[HOME]［HOME］を押しても電話に出ることができます。また、[MEMO]［MEMO／CHECK］、[#]、[iアプリ]を押しても電話に出ることができます。
テレビ電話の場合→P.87

おしらせ

- 「着信音量」の「電話」、「テレビ電話」を「消去」に設定している場合やマナーモード設定中は、応答保留にしたときの「ピッピッピッ」という音は鳴りません。ただし、「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外に設定している場合は音が鳴ります。
- 「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」をご契約されている場合は、着信中に機能メニューから「留守番電話」または「転送でんわ」を選択すると、留守番電話サービスセンターへの接続や転送先への転送ができます。

〈保留音設定〉
保留音を設定する

お買い上げ時	応答保留音：応答保留音１　通話中保留音：エリーゼのために

音声電話やテレビ電話の応答を保留にしたときや、通話中の電話を保留したときに流れるガイダンスを設定できます。

1 [MENU]▶[各種設定]▶「通話」▶「保留音設定」▶以下の項目から選択

応答保留音……応答を保留にするときのガイダンスを設定します。

- **応答保留音１**……「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるかしばらくたってからおかけ直しください」というガイダンスが流れます。
- **応答保留音２**……「ただいま電話に出ることができません。しばらくたってからおかけ直しください」というガイダンスが流れます。
- **おしゃべり１・おしゃべり２**※1……「おしゃべり機能」で録音した内容が流れます。
  「アラーム音や応答保留音を録音／再生する」→P.333

通話中保留音……通話中の保留音を設定します。

- **エリーゼのために**……「エリーゼのために」が流れます。
- **おしゃべり１・おしゃべり２**※1……「おしゃべり機能」で録音した内容が流れます。
  「アラーム音や応答保留音を録音／再生する」→P.333

※1：おしゃべりが録音されていないときは表示されません。

おしらせ

- ガイダンスの選択画面で[メール]［デモ］を押すと、反転表示しているガイダンスの内容を確認することができます。
- 「バイリンガル」の設定を「English」に変更しても、「応答保留音１」または「応答保留音２」のガイダンスは日本語になります。

公共モード（ドライブモード）を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードに設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所（電車、バス、映画館等）にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れて通話を終了します。

- 公共モードの設定／解除は、待受画面表示中のみできます（画面に「圏外」が表示されているときも可能です）。
- 公共モードを設定中でも電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。
- 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガイダンスが流れます（公共モードのガイダンスは流れません）。

1 待受画面表示中▶[＊]（1秒以上）

PM 05:23
06.04.11

公共モードに設定され、「[車]」が表示されます。

電話をかけてきた相手に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

■ 公共モード（ドライブモード）を解除する場合

▶待受画面表示中▶[＊]（1秒以上）

公共モードが解除され、「[車]」の表示が消えます。

おしらせ

- 「伝言メモ」を「ON」に設定していても公共モードが優先され、「伝言メモ」は無効となります。
- マナーモード設定中の着信動作は、公共モードが優先されます。
- 公共モード設定中に緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、公共モードが解除されます。
- 公共モード設定中には、以下の音が鳴りません。
  - ・音声電話／テレビ電話着信音
  - ・メッセージR、メッセージF着信音
  - ・めざましのアラーム音
  - ・ToDoのアラーム音
  - ・電池切れアラーム音
  - ・ｉアプリのソフトの鳴動
  - ・メール着信音
  - ・チャットメール着信音
  - ・スケジュールのアラーム音
  - ・通話料金通知のアラーム音
  - ・充電確認音
  - ・パケット通信／64Kデータ通信着信音
- 公共モード設定中でも、遠隔オールロックをかけることができます。

● 公共モード（ドライブモード）を設定すると

本FOMA端末に音声電話、テレビ電話の着信があっても着信音は鳴りません。「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

- 音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

おしらせ

- 公共モード設定中でも、電源が入っていない場合や画面に「圏外」が表示されている場合は、公共モードの通知はされずに「圏外」が表示されているときと同じガイダンスが流れます。
- メールを受信したときには着信音は鳴らずに「新着メールあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

●各ネットワークサービスと公共モード（ドライブモード）設定中の着信動作

公共モードと各ネットワークサービスを同時に設定しているときに音声電話およびテレビ電話がかかってくると、以下のように動作します。

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスを流した後、伝言メッセージをお預かりします。※1	テレビ電話では留守番電話サービスを利用できません。留守番電話サービスセンターに接続されず、通話を終了します。
転送でんわサービス	・相手に公共モードのガイダンスを流した後、転送先に転送します。※2 ・相手に流れる公共モードのガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。※3
キャッチホン	相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。	相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。
迷惑電話ストップサービス	・迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に着信拒否のガイダンスを流した後、通話を終了します。 ・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。	・迷惑電話拒否登録している電話番号の場合は、相手に接続できないことを通知する映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。
番号通知お願いサービス	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスを流した後、通話を終了します。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

※1：留守番電話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
※2：転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
※3：転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定していないと接続されません。

公共モード（電源OFF）を利用する

公共モード（電源OFF）は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード（電源OFF）に設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所（病院、飛行機、電車の優先席付近等）にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面表示中▶[＊][2][5][2][5][1]▶[発信]

公共モード（電源OFF）が設定されます（待受画面上の変化はありません）。
公共モード（電源OFF）設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

■ 公共モード（電源OFF）を解除する場合

▶待受画面表示中▶[＊][2][5][2][5][0]▶[発信]

公共モード（電源OFF）が解除されます。

■ 公共モード（電源OFF）の設定を確認する場合

▶待受画面表示中▶[＊][2][5][2][5][9]▶[発信]

公共モード（電源OFF）の設定状況を確認できます。

● 公共モード（電源OFF）を設定すると

「＊25250」をダイヤルして公共モード（電源OFF）を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。
サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード（電源OFF）ガイダンスが流れます。

- 音声電話をかけてきた相手には、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手には、公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

● 各ネットワークサービスと公共モード（電源OFF）設定中の着信動作

公共モード（電源OFF）と各ネットワークサービスを同時に設定しているときに音声電話およびテレビ電話がかかってくると、以下のように動作します。

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスを流した後、伝言メッセージをお預かりします。※1	テレビ電話では留守番電話サービスを利用できません。留守番電話サービスセンターに接続されず、通話を終了します。
転送でんわサービス	・相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスを流した後、転送先に転送します。※2 ・相手に流れる公共モード（電源OFF）のガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。	相手には公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。※3
迷惑電話ストップサービス	・迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に着信拒否のガイダンスを流した後、通話を終了します。 ・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスを流した後、通話を終了します。	・迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できないことを通知する映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。
番号通知お願いサービス	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスを流した後、通話を終了します。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード（電源OFF）のガイダンスを流した後、通話を終了します。	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード（電源OFF）の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

※1：留守番電話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
※2：転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
※3：転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定していないと接続されません。

〈確認機能設定〉
不在着信を確認する

お買い上げ時
電子音

本FOMA端末を折り畳んだままで、不在着信や新着メールがあるかどうかを、音や振動、着信ランプの点灯／点滅で確認できます。
- 本機能は待受画面に「不在着信あり」や「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」などのデスクトップアイコンが表示されているときに「あり」としてお知らせします。→P.138
- 以下のような場合、本機能で不在着信や新着メールを確認できません。
  ・サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定している場合
  ・確認機能設定を「OFF」に設定している場合

確認結果のお知らせのしかたを設定する

1 MENU 6 5 ▶ **確認音を選択**

確認音を鳴らさない場合は「OFF」を選択します。

不在着信または新着メールや新着チャットメールがあるか確認する

本FOMA端末を折り畳んだ状態で [MEMO／CHECK] を押すと、不在着信または新着メールや新着チャットメールを確認できます。
確認動作は以下のとおりです。

確認機能設定	不在着信または新着メールや新着チャットメールがある場合		不在着信または新着メールや新着チャットメールがない場合	
	音と振動	着信ランプの色	音と振動	着信ランプの色
電子音	「ピピ、ピピ」という音が鳴り、約1秒間振動します。※1	「着信イルミネーション」の「電話」、「メール」、「チャットメール」でそれぞれ設定されている色が約5秒間点灯します。 不在着信、新着メール、新着チャットメールがあるときは、それぞれの色※2が1秒ずつ点滅します。	「ピピピ」という音が鳴り、約0.2秒間振動します。※1	着信ランプが「色12」で約5秒間点滅します。
ボイス(ボイスモニター)	「ピピ」という音が鳴り、約1秒間振動し※1、「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声でお知らせします。			

※1：「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合、振動でもお知らせします。
※2：「着信イルミネーション」の点滅色が「グラデーション」に設定されている場合は、不在着信は「色5」、新着メールは「色1」、新着チャットメールは「色3」で点滅します。

おしらせ
- ミュージックプレーヤーで音楽再生中は、本機能で不在着信などを確認できません。
- 「ボイス」の音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「ステップ」に設定されている場合は「レベル2」の音量になります。「消去」に設定されている場合は音が鳴りません。
- マナーモード設定中は音が鳴らず、振動でお知らせします。ただし、「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外に設定している場合は音が鳴り、「バイブレータ」を「OFF」に設定している場合は振動しません。
- ｉモードセンターに保管されている新着メールを本機能で確認することはできません。
- お知らせ中に本FOMA端末を開くとお知らせを停止します。

〈伝言メモ〉

電話に出られないときに用件を録音する

お買い上げ時	伝言メモ：OFF　応答メッセージ：標準　呼出時間：8秒

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わって本FOMA端末に録音しておくことができます。

● 伝言メモとして録音できる件数は5件、録音時間は1件につき約20 秒間です。
● 本機能と留守番電話サービスとの違いは以下のとおりです。

項目	伝言メモ	留守番電話サービス
録音時間と件数	最大20秒、5件まで	最大3分、20件まで
保存期間	制限なし	最大72時間
保存場所	本FOMA端末内	留守番電話サービスセンター
再生可能な条件	圏内または圏外の制限なく再生可	圏内のみで再生可
録音可能な条件	・電話を受ける側が、圏内で電源が入っている場合に録音可 ・伝言メモを「ON」に設定（P.77）	・電話を受ける側が、圏内または圏外で、電源を切っていても録音可 ・留守番電話サービス開始を設定（P.347）

伝言メモを設定する

1 MENU 5 5 ▶ **以下の項目から選択**

ON……応答メッセージの種類を選択します。

標準……「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に20秒以内でお名前とご用件をお話しください。なお、テレビ電話の場合でも音声メッセージのみのお預かりとなります。」と流れます。

プライベート……「せっかく電話をもらったけど、いま出られません。ピーッという発信音の後にメッセージを入れてね。テレビ電話のときも声しか入らないの。ごめんね。」と流れます。

英語……「I can't take your call now. Please leave the message. When you call by video phone, you can leave a voice message.」と流れます。

おしゃべり１・おしゃべり２※1……「おしゃべり機能」で録音した音声が流れます。
「アラーム音や応答保留音を録音／再生する」→P.333

OFF……伝言メモの設定を解除します。

※1：おしゃべりが録音されていないときは表示されません。

2 **呼出時間を000～120秒の範囲で入力**

3桁の時間を入力すると、自動的に伝言メモが設定され、待受画面に「▤」が表示されます。
表示されている時間をそのまま設定するときは◉［確定］を押します。

おしらせ

- 応答メッセージの選択画面で✉［デモ］を押すと、反転表示している応答メッセージの内容を確認することができます。
- 応答メッセージを「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定しているときに、「おしゃべり1」「おしゃべり2」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。
- 「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときに伝言メモを優先させるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの呼出時間を短く設定してください。
- 「呼出時間表示設定」で設定した無音時間が伝言メモの呼出時間よりも長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間よりも長く設定してください。
- 「電話帳便利機能」で電話番号ごと、「グループ便利機能」でグループごとに応答メッセージを設定することもできます。→ P.111

伝言メモを「ON」に設定中に電話がかかってくると

設定した時間を経過すると伝言メモが開始され、相手には設定した応答メッセージが流れます。テレビ電話の場合は「伝言メモ準備中 Preparing」画像を送信し応答メッセージを再生、「伝言メモ録音中 Recording Voice only」画像を送信し録音を開始します。

■伝言メモの録音がはじまると

● 録音中の画面が表示されます。録音中は本FOMA端末の受話口から相手の声が聞こえます。
● 録音時間にかかわらず、録音がはじまると録音件数として数えられます。

RECORDING MESSAGE
[伝言メモ1録音中]
ドコモ一郎
090XXXXXXXX
5:23
通話

音声電話の場合

■録音中に音声電話に出る場合

▶または［通話］

■録音中にテレビ電話に出る場合

▶カメラ映像で出るときは［］または、代替画像で出るときは［代替］

■伝言メモの録音が終了すると

● 元の画面に戻り、待受画面には「不在着信あり」と「伝言メモあり」のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを選択すると、それぞれの内容を確認できます。→P.138
デスクトップアイコンの選択について→P.136
● 1件録音されると「」が「」の表示に変わり、2件録音されると「」、3件録音されると「」･･･と表示されます。

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
MAIL
mode

おしらせ

● テレビ電話がかかってきたときも、音声のみの伝言メモとして録音されます。
●「」が表示されているときは伝言メモを利用して用件を録音できません。
● PIMロック設定中、本機能の設定は「OFF」となり、「伝言メモあり」のデスクトップアイコンは表示されません。
● 伝言メモがすでに5件録音されているときは、次に電話をかけてきた相手の用件を録音することはできません。
●「伝言メモ」を「ON」に設定していなくても、「伝言メモ」を「ON」に設定している「オリジナルマナー」でマナーモードに設定しておけば、伝言メモで相手の用件を録音できます。ただし、伝言メモがすでに5件録音されているときは、伝言メモは機能せず、「マナーモード選択」(P.123)で設定された他の動作条件で着信し続けます。
● マナーモードを設定している場合は、録音中の相手の声は聞こえません。
● 伝言メモの録音中はほかの電話がかかってきても受けることができません。ほかの電話には話中音が流れます。

■お願い

本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、メモ機能で録音した内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、手帳などに控えをお取りくださるようお願いします。

〈クイック伝言メモ〉
着信中の電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを「ON」に設定していなくても、着信中にボタン1つで用件を録音することができます。

1 着信中▶[#]または[MEMO／CHECK]

伝言メモの録音が開始され、同時にマナーモードに設定されます。

おしらせ

- この操作で「伝言メモ」を「ON」にすることはできません。
- マナーモード設定中の動作が「オリジナルマナー」で「伝言メモ」を「OFF」に設定していても、伝言メモに移ります。
- すでに伝言メモが5件録音済みのときに電話がかかってきた場合は、伝言メモは機能せず、「マナーモード選択」（P.123）で設定された他の動作条件で着信し続けます。
- 通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。マナーモードを解除するには[#]を1秒以上押してください。

伝言メモや音声メモを再生／消去する

「伝言メモ」や「音声メモ」で録音した内容を再生したり消去したりできます。

- 伝言メモがある場合は待受画面に「伝言」が表示されます。
- 録音されている場合は「メモの再生／消去画面」に「電話」（音声電話からの伝言メモ）、「電話」（テレビ電話からの伝言メモ）、「★」（音声メモ）が表示されます。
- 相手が電話番号を通知してきた伝言メモは、再生中に相手の電話番号が表示されます。
また、相手が電話帳に登録されている場合は名前も表示されます。
- 「着信履歴」（P.155）を「OFF」に設定していると、伝言メモを再生することはできません。

1 [MENU]▶[ツール]▶「メモの再生／消去」

「メモの再生／消去画面」が表示されます。

2 再生する項目を選択

「ピッ」という音が鳴って再生がはじまります。再生が終わると「ピッピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。

■ 次のメモを再生する場合
▶[MEMO／CHECK]
[MEMO／CHECK]を押すごとに、新しい順でメモが再生されます。
音声メモは最後に再生されます。

■ 再生を途中で止める場合
▶[●][停止]または[CLR]

■ 再生中に表示されている電話番号に電話をかける場合
▶[発信]

■ 再生中に表示されている電話番号にテレビ電話をかける場合
▶[✉][テレビ電話]

メモの再生／消去
1 伝言メモ1
2 伝言メモ2
3 伝言メモ3
4 伝言メモ4
5 伝言メモ5
6 音声メモ ★
5:23
再生 機能

メモの再生／消去画面

機能メニュー➡P.80

おしらせ

- 待受画面表示中に[MEMO／CHECK]を押しても、メモを再生できます。

機能 メモの再生／消去画面

メモの再生／消去画面（P.79）▶ α ［機能］▶以下の項目から選択

再生……再生します。

1件消去……伝言メモを1件消去します。

伝言メモ全消去……伝言メモをすべて消去します。

全消去……伝言メモ、音声メモをすべて消去します。

■お願い

本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、メモ機能で録音した内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、手帳などに控えをお取りくださるようお願いします。

●テレビ電話のかけかた／受けかた

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしでご利用いただけます。

● ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※2」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。

※1 ： 3GPP（3rd Generation Partnership Project）
第3世代移動通信システム（IMT-2000）に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

※2 ： 3G-324M
第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

● テレビ電話は、64K／32Kの通信速度で行います。
・64K：通信速度64kbpsで通信をします。
・32K：通信速度32kbpsで通信をします。

テレビ電話画面の見かた

①親画面（お買い上げのときは相手側のカメラ映像が表示）
②子画面（お買い上げのときは自分側のカメラ映像が表示）
③通話時間
④現在の時刻
⑤各種機能の設定内容

：64Kテレビ電話通信中
：32Kテレビ電話通信中
：音声送受信中
：音声送受信失敗
：映像送受信中
：映像送受信失敗
：カメラ映像送信中
：「画像選択」で設定した代替画像送信中
：ハンズフリー OFF
：ハンズフリー ON
：ビジュアルチェック中
：撮影モード（ポートレート）
：撮影モード（風景）
：撮影モード（クローズアップ）
：キー操作／DTMFモード※1
※1：DTMFについて→P.84
：キー操作／全体アクションモード
：キー操作／パーツアクションモード
：キャラ電送信中
：顔の動きに追従できている状態
：顔の動きに追従できていない状態

操作ボタン	テレビ電話の動作
［切替］	外側カメラ／内側カメラの切り替え
（1秒以上押す）	親画面表示の切り替え→P.84
（［HOME］）、（［MEMO／CHECK］）	音量調節
	倍率の調節
	ハンズフリーの切り替え
	機能メニューの表示
［MEMO／CHECK］（1秒以上）	通話中の相手の声を録音
CLR	保留

テレビ電話をかける

電話番号をダイヤルしてテレビ電話をかけます。

1 相手の市外局番からダイヤル

「電話番号入力画面」が表示されます。
同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。

市外局番 － 市内局番 － 電話番号

■ 携帯電話にかける場合
090－××××－××××
または
080－××××－××××

■ PHSにかける場合
070－××××－××××

PHONE NUMBER
090XXXXXXXX
電話番号入力画面

機能メニュー ➡P.55

2 [テレビ電話]

「テレビ電話中画面」が表示されます。
相手の声がスピーカから流れて通話できます。
「ハンズフリーを利用する」→P.65

■ 通話中に音声電話での通話に切り替える場合
「テレビ電話から音声電話に切り替える」→P.86

■ カメラ映像と代替画像を切り替える場合
▶ [機能] ▶「代替画像切替」または「自画像切替」

■ 外側カメラの映像を送信する場合
▶ [切替]
[切替] を押すたびに外側カメラ／内側カメラを切り替えることができます（カメラ切替）。

■ 通話中のテレビ電話を保留にする場合
▶ CLR
相手に保留音が流れ、相手側のテレビ電話映像には「保留Holding」の画像が表示されます。
保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには [テレビ電話] または を、代替画像で出るには CLR または [代替]を押します。

■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を利用している場合
相手の声をイヤホンから聞くことができます。

■ テレビ電話がかからなかった場合→P.85

テレビ電話接続
Connected video-phone
この画面からデジタル通信料がかかります。

テレビ電話中画面

機能メニュー ➡P.84

3 通話が終了したら PWR HLD

おしらせ

- テレビ電話発信中は「 」が点滅し、通話中は点灯します。「32K」の通信速度で発信した場合は「 」が点滅し、通話中は点灯します。「32K」の通信速度は、ネットワーク状況によって「64K」で通信できないPHSなどの機器とテレビ電話を利用するためのものです。「64K」でテレビ電話をかけても、相手が「32K」エリアなどの通信環境であった場合は、自動的に「32K」に切り替えて再発信します。ただし、「32K」でテレビ電話をかけた場合でも、「64K」でテレビ電話をかけたときと同じデジタル通信料になります。
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用することができます。→P.62
- 発信時の映像は、電話番号入力画面の機能メニューの「テレビ電話画像選択」でキャラ電が設定されていない場合、自画像を送信します。→P.55
- カメラ映像から代替画像（キャラ電）に切り替える場合、キャラ電によっては切り替えに数秒程度の時間がかかることがあります。

機能 テレビ電話中画面

テレビ電話中画面（P.83）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

テレビ電話設定……テレビ電話の画面について設定します。

送信画質設定……相手に送信する映像と相手から受信する映像について設定します。
通話中のみ設定が保持されます。

標準（お買い上げ時）……画質、動き共に標準の設定です。

画質優先……きめ細やかな映像で送信します。動きが少ない場合に有効です。

動き優先……動きが滑らかな映像で送信します。動きが多い場合に有効です。

明るさ調節……▶ で明るさを調節
画像の明るさを「－2～0～＋2」の5段階で調節します。

ホワイトバランス設定……画像の色合いを設定します。
設定項目の詳細については「ホワイトバランス設定」（P.166）をご覧ください。
設定内容はカメラの同機能にも反映されます。

色調切替……画像の効果を「通常／セピア／白黒」から選択します。
通話中のみ設定が保持されます。

撮影モード選択……撮影する場面に合ったモードを設定します。
設定項目の詳細については「撮影モード選択」（P.166）をご覧ください。
内側カメラのときは設定できません。

キャラ電設定……「キャラ電を設定する」→P.85
カメラ画像のときは設定できません。

照明設定……バックライトの点灯を設定します。

常時点灯（お買い上げ時）……常時バックライトを点灯します。

15秒点灯……15秒間のみバックライトを点灯します。

代替画像切替⇔**自画像切替**……自画像と代替画像を切り替えます。

外側カメラ⇔**内側カメラ**……内側カメラと外側カメラを切り替えます。
通話中のみ設定が保持されます。

親画面表示切替……親画面の表示を切り替えます。
切り替えるたびに「親画面に相手側のカメラ映像を表示」→「親画面に自分側のカメラ映像を表示」→「相手側のカメラ映像のみを表示」→「自分側のカメラ映像のみを表示」の順で画面が切り替わります。

音声電話切替……「テレビ電話から音声電話に切り替える」→P.86

DTMF送信⇔**DTMF解除**……キャラ電中にプッシュ信号の送信モードを設定／解除します。
キャラ電以外のテレビ電話中は常にプッシュ信号モードになります。

自局番号表示……テレビ電話中にお客様の電話番号を表示します。

プチメッセージ……「テレビ電話中（カメラ映像送信中）にメッセージを送信する」→P.92

デコレーションテレビ電話……「テレビ電話の顔に装飾を施し表情豊かにする」→P.91

メッセージ・装飾消去……メッセージやスタンプを消去します。

ビジュアルチェック⇔**ビジュアルチェック終了**……「テレビ電話中に自分の顔を確認する」→P.90

通話中時間表示（お買い上げ時：ON）……通話中に通話時間を表示するかどうか設定します。

●キャラ電を設定する

テレビ電話中にキャラ電を利用している場合は以下の設定ができます。

1 テレビ電話中画面（P.83）▶[機能]▶「キャラ電設定」▶以下の項目から選択

キャラ電切替……表示するキャラクタの種類を選択します。

アクション一覧……操作できるアクションとそのアクションに割り当てられているボタンを確認できます。
[＊]を押してもアクション一覧を表示できます。

アクション切替……アクションモードを切り替えます。

静止画切替……相手側の画面に自作の画像を表示します。→P.89

●テレビ電話がかからなかった場合

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由を示すメッセージまたは映像ガイダンス（動画＋文字）が表示されます。

- 状況によっては接続できなかった理由を示すメッセージまたは映像ガイダンス（動画＋文字）が表示されない場合があります。
- 接続する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。

メッセージ／映像ガイダンス表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号の場合
お話中です	お話し中、ｉモード通信中、パケット通信中の場合
電波の届かない所にいるか電源が切れています	相手が圏外にいる、または電源が入っていない場合
しばらくたってからおかけ直しください	相手が公共モード（ドライブモード）、または公共モード（電源OFF）を設定している場合
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます（Vライブやビジュアルネット等への発信時）
転送致しますのでお待ち下さい	転送中の場合（転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話対応端末であればテレビ電話にかかります）
音声電話でおかけ直しください	相手が留守番電話サービスを設定しているか、転送先がテレビ電話非対応の場合
電話番号を通知しておかけ直しください	相手が番号通知お願いサービスを設定している場合
お客様のご要望によりおつなぎできません	相手が迷惑電話ストップサービスを設定している場合
接続できませんでした	発信者番号非通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

おしらせ

- FOMA端末から緊急通報番号（110番、119番、118番）へテレビ電話をかけたときは、自動的に音声電話での発信になります。
- テレビ電話に対応していない電話機にテレビ電話をかけたときや、相手がテレビ電話に対応していても圏外や電源が入っていないときは接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけたときに「音声自動再発信」を「ON」に設定している場合は、テレビ電話接続前に相手から切断され、自動的に音声電話でかけ直します。ただし、ISDNの同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話等（2006年1月現在）にかけたときや間違い電話をしたときなどは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もありますのでご注意ください。
- 「32K」の通信速度は、ネットワーク状況によって「64K」で通信できないPHSなどの機器とテレビ電話を利用するためのものです。「64K」でテレビ電話をかけても、相手が「32K」エリアなどの通信環境であった場合は、自動的に「32K」に切り替えて再発信します。ただし、「32K」でテレビ電話をかけた場合でも、「64K」でテレビ電話をかけたときと同じデジタル通信料になります。
- テレビ電話がかからなかった場合、「音声自動再発信」を「ON」に設定していると、自動的に音声電話に切り替えて発信します。「音声自動再発信」の動作は以下のようになります。

	通信速度を「64K」に設定している場合	通信速度を「32K」に設定している場合
「音声自動再発信」を「ON」に設定している場合	通信速度を「32K」に自動的に切り替えます。それでもテレビ電話がかからない場合は、音声電話に切り替えます。	音声電話に切り替えます。
「音声自動再発信」を「OFF」に設定している場合	通信速度を「32K」に自動的に切り替えます。それでもテレビ電話がかからない場合は、テレビ電話を切ります。	テレビ電話を切ります。

- テレビ電話中にｉモードメールやメッセージR、メッセージFは受信できません。ｉモードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「ｉモード問い合わせ」を行って受信してください。
- テレビ電話中でもSMSは受信できます。

次ページにつづく

おしらせ

- テレビ電話中に「電池充電してください」という電池切れアラームが表示されたときは、相手側に「カメラオフ Camera Off」というメッセージが表示され、約20秒後に切断されます。切断される前に充電を開始した場合は、電池切れアラームが発生する前の画像でテレビ電話通話が継続されます。
- テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、デジタル通信料がかかります。

テレビ電話から音声電話に切り替える

テレビ電話中に発信側から音声電話に切り替えることができます。

- 相手側が切り替え可能なFOMA端末の場合、テレビ電話中は機能メニューから「音声電話切替」を選択可能になり、テレビ電話と音声電話の切り替えができます。（音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます）
- 切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 発信側が切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替通知」を「切替機能通知開始」に設定しておく必要があります。→P.92

1 テレビ電話中画面（P.83）▶ [α]［機能］▶「音声電話切替」

テレビ電話から音声電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示すインジケータが表示され、音声ガイダンスが流れます。

1分32秒
17:23
5:23
切替 機能

機能メニュー 1/2
1 テレビ電話設定
2 キャラ電設定
3 照明設定
4 代替画像切替
5 外側カメラ
6 親画面表示切替
7 音声電話切替
選択 閉

SWITCHING
VOICE/VIDEO
［切替中］
5:23

CHANGING
［切替中］
5:23

TALKING
［通話中］
1秒
090XXXXXXXX
17:23
5:23
機能

おしらせ

- 音声通話中にもテレビ電話に切り替えることができます。→P.56
- 音声電話とテレビ電話の切り替えは、繰り返し行うことができます。
- 切り替えには、5秒程度の時間がかかります。なお、電波の状態などにより、切り替えるまでに時間がかかることがあります。
- 以下の場合は、通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えることができません。
  - ・自分が着信を受けた側であるとき
  - ・自分が発信した場合に、通話相手が音声電話切替通知を停止に設定しているとき→P.92
  - ・相手側が通話を保留にしていたり、伝言メモを起動したとき
- 表示されている通話時間は、通話を切り替えるたびに0秒にリセットされます。ただし、切り替え操作を行った後、テレビ電話で通話が終了した場合、通話終了後に表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となります。
- 相手側の利用状態や電波の状態などにより、テレビ電話から音声電話に切り替えることができず、通話が切断されることがあります。
- 「切替中」であることを示すインジケータが表示されている間は通話料はかかりません。
- 切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル／発信履歴には、最初に発信した電話の履歴が記憶されます。また、着信履歴には最初に着信した電話の履歴が記憶されます。
- 切り替えを行った際に、「通話時間／料金」（P.333）に表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
- 音声電話に切り替えると、ハンズフリーの設定は解除されます。

テレビ電話を受ける

かかってきたテレビ電話を受けます。カメラ映像ですぐに出られないときは、自分側のカメラ映像を相手側に表示させないで代わりの画像（代替画像）でテレビ電話に出ることもできます。

1 テレビ電話がかかってきたら［テレビ電話］または

「テレビ電話中画面」（P.83）が表示されます。
相手の声がスピーカから流れて通話できます。
「ハンズフリーを利用する」→P.65

CALLING
［テレビ電話着信中］
090XXXXXXXX
5:23
テレビ電話 代替 機能
テレビ電話着信中画面

機能メニュー➡P.66

■ 代替画像で出る場合

▶［代替］
相手側の画面には代替画像が表示されます。
代替画像で出た後でも、機能メニューから「自画像切替」を選択してカメラ映像に切り替えることができます。

■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を利用している場合

▶スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す
自画像で出ることができます。「オート着信」を「ON」に設定している場合は、設定した呼出時間経過後、自動的に代替画像で出ることができます。

■ 着信中のテレビ電話を応答保留にする場合

▶
相手側のテレビ映像に「応答保留中On Hold」の画像が表示され、メッセージが流れます。応答保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには［テレビ電話］またはを、代替画像で出るには［代替］を押します。

■ テレビ電話中に外側カメラの映像を送信する場合

▶［切替］
テレビ電話中は［切替］を押すたびに外側カメラ／内側カメラを切り替えることができます（カメラ切替）。

■ テレビ電話中にカメラ映像と代替画像を切り替える場合

▶［機能］▶「代替画像切替」または「自画像切替」

■ 通話中のテレビ電話を保留にする場合

▶CLR
相手に保留音が流れ、相手側のテレビ電話映像には「保留Holding」の画像が表示されます。
保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには［テレビ電話］またはを、代替画像で出るにはCLRまたは[代替]を押します。

2 通話が終了したら

おしらせ

- テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、テレビ電話をかけてきた相手にはデジタル通信料がかかります。
- 「留守番電話サービス」を「開始」に設定していても、かかってきたテレビ電話は留守番電話サービスセンターに接続されず、留守番電話サービスの呼出時間に設定した時間経過後に切断されます。
- 「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても、転送先を3G-324M（P.82）に準拠したテレビ電話対応端末に設定していない場合は、かかってきたテレビ電話を転送できません。転送先の機器をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。
- 「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示され、通話を終了します。
- テレビ電話中にｉモードメールやメッセージR、メッセージFは受信できません。ｉモードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「ｉモード問い合わせ」を行って受信してください。
- テレビ電話中でもSMSは受信できます。
- テレビ電話中に「電池充電してください」という電池切れアラームが表示されたときは、相手側に「カメラオフ Camera Off」というメッセージが表示され、約20秒後に切断されます。切断される前に充電を開始した場合は、電池切れアラームが発生する前の画像でテレビ電話通話が継続されます。
- 「公共モード（ドライブモード）」に設定中は、着信音は鳴らず、着信ランプも点滅しません。着信は不在着信として着信履歴に残ります。
- 相手側の設定により映像が送信されてこない場合は、代替画像が表示されます。
- カメラ映像から代替画像（キャラ電）に切り替える場合、キャラ電によっては切り替えに数秒程度の時間がかかることがあります。

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

相手からかかってきたテレビ電話中、相手が操作を行うことにより音声電話に切り替わります。
- 切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 発信側が切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替通知」を「切替機能通知開始」に設定しておく必要があります。→P.92

1 テレビ電話中画面（P.83）▶相手側がテレビ電話切り替え操作を行う

テレビ電話から音声電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示すインジケータが表示され、音声ガイダンスが流れます。

おしらせ
- 音声電話に切り替えると、ハンズフリーの設定は解除されます。

キャラ電を利用する

テレビ電話で自分の映像の代わりにキャラクタを送信します。
キャラ電のキャラクタは音に反応して口が動いたり、ボタン操作で手足を動かしたり表情をつけたりすることができます。「キャラ電とは」→P.295
- 「画像選択」の「代替画像選択」から「キャラ電」を設定しておくと、お気に入りのキャラ電を表示することができます。→P.89
  また、電話帳や電話帳便利機能にキャラ電を設定しておいてもキャラ電を利用することができます。
- カメラ映像からキャラ電に切り替えるには機能メニューから「代替画像切替」を選択します。キャラ電によっては切り替えに数秒程度の時間がかかることがあります。

＜例：電話帳に登録していない相手からテレビ電話がかかってきた場合＞

1 テレビ電話がかかってきたら［代替］

2 ダイヤルボタンを押してキャラ電を操作する

キャラ電

ダイヤルボタンを押すと、そのボタンに割り当てられているアクションを表現します。

■ **アクションモードを切り替える場合**
機能メニューの「キャラ電設定」から「全体アクション」と「パーツアクション」を切り替えることができます。→P.85
「全体アクション」とは感情などキャラ電全体の動きを表現するアクションモードです。1～9または#1～#9を押して表現します。
「パーツアクション」とは顔や手足などキャラ電の部分的な動きを表現するアクションモードです。11～99を押して表現します。

■ **アクションを確認する場合**
*を押すとアクション一覧を表示できます。
でアクションを選択してそのアクションを実行することもできます。

相手側に送信する映像について設定する

1 MENU ▶ 各種設定 ▶ **「テレビ電話」**

「テレビ電話設定画面」が表示されます。

テレビ電話
1 送信画質設定 標準
2 画像選択
3 音声自動再発信
4 遠隔監視設定
5 親画面表示
6 テレビ電話切替通知
7 ハンズフリー切替
5:23
選択

テレビ電話設定画面

2 **以下の項目から選択**

送信画質設定……テレビ電話中の画質を設定します。

標準（お買い上げ時）……画質、動き共に標準の設定です。

画質優先……きめ細やかな映像で送信します。動きが少ない場合に有効です。

動き優先……動きが滑らかな映像で送信します。動きが多い場合に有効です。

画像選択……「テレビ電話中に送信する画像を設定する」→P.89

音声自動再発信……テレビ電話に接続できなかった場合の動作を設定します。

ON……テレビ電話に接続できなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて電話をかけます。

OFF（お買い上げ時）……テレビ電話に接続できなかったメッセージが表示され、待受画面に戻ります。

遠隔監視設定……「外出先から室内の様子などを確認する」→P.93

親画面表示……「親画面に表示される映像について設定する」→P.91

テレビ電話切替通知……「音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する」→P.92

ハンズフリー切替……「テレビ電話のハンズフリーについて設定する」→P.92

●テレビ電話中に送信する画像を設定する

お買い上げ時	応答保留選択、通話保留選択：内蔵　代替画像選択：キャラ電（ブンブン（Dimo）） 伝言メモ選択、伝言メモ準備選択、音声メモ選択：内蔵

カメラ映像の代わりに送信する画像を設定できます。

- 本機能で設定できる画像は、VGAサイズ（横640×縦480ドット）以下のJPEG形式、GIF形式ファイルです。メール（大）サイズ（横176×縦144ドット）以上の画像を設定した場合は、メール（大）サイズと同じ比率で切り出した後、メール（大）サイズに縮小されます。
- テレビ電話を終了しても、本機能の設定は保持されます。

1 **テレビ電話設定画面（P.89）▶「画像選択」▶以下の項目から選択**

応答保留選択……応答保留のときに送信する画像を設定します。

通話保留選択……通話中保留のときに送信する画像を設定します。

代替画像選択……代替画像のときに送信する画像を設定します。

伝言メモ選択……伝言メモの録音中に送信する画像を設定します。

伝言メモ準備選択……伝言メモの準備中に送信する画像を設定します。

音声メモ選択……音声メモの録音中に送信する画像を設定します。

② 送信する画像を選択

内蔵……メッセージのみを送信します。

自作……画像とメッセージを送信します。
■ 設定内容を変更する場合
▶ [機能] ▶「設定内容変更」▶画像を選択

キャラ電……「代替画像選択」を選択したときのみ表示されます。
「代替画像設定」で設定されているキャラ電を送信します。
キャラ電一覧画面の機能メニュー→P.296
キャラ電の優先順位→P.101
■ 設定内容を変更する場合
▶ [機能] ▶「設定内容変更」▶画像を選択

■ 送信されるメッセージについて

送信されるメッセージは以下のとおりです。
応答保留の場合　　　　：「応答保留中　On Hold」
通話中保留の場合　　　：「保留　Holding」
代替画像を送信の場合：「カメラオフ　Camera Off」
伝言メモ録音中の場合：「伝言メモ録音中　Recording Voice only」
伝言メモ準備中の場合：「伝言メモ準備中　Preparing」
音声メモ録音中の場合：「音声メモ録音中　Recording Voice only」

おしらせ

<送信画質設定>
- テレビ電話中に機能メニューから設定することもできます。ただし、テレビ電話を終了すると、本機能の設定に戻ります。
- テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、「送信画質設定」の設定内容にかかわらず、画像がモザイク表示になるときがあります。

<画像選択>
- GIF画像の種類によっては「自作」に設定できない場合があります。
- テレビ電話中にカメラ映像と代替画像を切り替えることができます。
- 画像を確認するときは、確認したい項目を反転し、[デモ] を押します。
- 「自作」から「内蔵」、「キャラ電」へ設定を変更しても登録した静止画は削除されません。
- 設定した静止画は本FOMA端末と相手の電話機の双方に表示されます。ただし、伝言メモの応答メッセージは相手側にのみ送信されます。
- 「自作」の静止画は削除できません。変更する場合はマイピクチャから「イメージ貼付」で上書き登録してください。貼付元の静止画を削除しても、相手には静止画が表示（送信）されます。
- PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像を送信します。
- 代替画像に設定したキャラ電を削除したときなど、「キャラ電」の代替画像が表示できない場合は、内蔵されているキャラ電「ブンブン（Dimo）」を送信します。内蔵されているキャラ電「ブンブン（Dimo）」が削除されている場合は「内蔵」の静止画の代替画像を送信します。

<音声自動再発信>
- 音声電話に切り替えて再発信したときの通話料金は、デジタル通信料ではなく音声通話料になります。
- 再発信が行われたとき、「発信履歴」には音声電話の履歴だけが記憶されます。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手が話し中など、ネットワークや相手の状況によって再発信が行われない場合があります。

テレビ電話中に自分の顔を確認する<ビジュアルチェック>

① テレビ電話中画面（P.83）▶ [機能] ▶「ビジュアルチェック」

内側カメラの映像で確認することができます。
ビジュアルチェック中は「 」が表示されます。
相手には代替画像が送信されます。

② [機能] ▶「ビジュアルチェック終了」

ビジュアルチェックを終了し、ビジュアルチェック前の状態に戻ります。

送信する画像を拡大する

テレビ電話中に自分側の映像を拡大して相手側に送信できます。
● ズームは、外側カメラのときに1倍〜約4倍までを16段階に調節できます。内側カメラのときは1倍、約2倍の2段階に調節できます。
● テレビ電話中は内側カメラと外側カメラの切り替えなどを行っても、それぞれのズームの倍率を保持します。テレビ電話を終了すると、ズームは標準に戻ります。
● 代替画像を送信中のときは画像を拡大できません。
● 相手側の映像を拡大することはできません。

1 テレビ電話中▶[キー]▶倍率を調節

1分32秒
17:23
切替
機能

テレビ電話中に表示される映像について設定する

親画面に表示される映像について設定する <親画面表示>

お買い上げ時	親画面相手画像表示

1 テレビ電話設定画面（P.89）▶「親画面表示」▶以下の項目から選択

親画面相手画像表示……親画面に相手側のカメラ映像を表示します。

親画面自画像表示……親画面に自分側のカメラ映像を表示します。

テレビ電話の顔に装飾を施し表情豊かにする<デコレーションテレビ電話>

テレビ電話の画面（自分側のカメラ映像）をスタンプやフレームで装飾することができます。また、顔の動きを追従するスタンプを貼り付けることができます。
● 顔の動きを追従するフェイススタンプは、内蔵しているスタンプのほかに「みんなNらんど」からダウンロードすることができます。「みんなNらんど」について→P.190

1 テレビ電話中画面（P.83）▶[α]［機能］▶「デコレーションテレビ電話」▶以下の項目から選択

フレーム／スタンプ……テレビ電話の画面に固定の装飾を付けます。

フレーム……テレビ電話の画面に付けるフレームを選択します。

スタンプ……▶スタンプを選択▶[キー]位置を決定▶[●]［配置］
テレビ電話の画面にスタンプを付けます。

フェイススタンプ……テレビ電話の画面に追従するフェイススタンプを選択します。
追従できているときは「[アイコン]」、追従できていないときは「[アイコン]」が表示されます。

■ フレームやスタンプを消す場合
テレビ電話中画面の機能メニューの「メッセージ・装飾消去」→ P.84

おしらせ

● 各選択画面で[☑]［デモ］を押すと、囲み枠のあるフレーム、スタンプ、フェイススタンプの内容を確認できます。
● 自分側のカメラ映像は鏡像表示のため、文字のようなスタンプを貼り付けると反転して表示され、正しく読めません。

テレビ電話中（カメラ映像送信中）にメッセージを送信する<プチメッセージ>

1 テレビ電話中画面（P.83）▶ [α] [機能] ▶「プチメッセージ」▶ メッセージを入力

メッセージが表示されます。メッセージは約15秒で自動的に消えます。
メッセージは全角16文字まで入力できます。

■ **メッセージの入力を中止する場合**
▶メッセージをすべて消去▶CLR

■ **手動でメッセージを消す場合**
▶CLR（1秒以上）
機能メニューから「メッセージ・装飾消去」を選択してメッセージを消すこともできます。

おしらせ

- 自分側のカメラ映像は鏡像表示のため、文字は反転して表示され正しく読めません。

〈テレビ電話切替通知〉

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

お買い上げ時 切替機能通知開始

相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを通知するように設定できます。

- 本機能を「切替機能通知開始」に設定すると、電話を受けたときに相手側のFOMA端末に切替機能が使用可能であることを通知し、相手側端末での切り替え操作が可能になります。
- 通話中または「圏外」が表示されているときは、本機能の設定を行うことはできません。

1 テレビ電話設定画面（P.89）▶「テレビ電話切替通知」▶ 以下の項目から選択

切替機能通知開始……相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを通知します。

切替機能通知停止……相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを通知しません。

切替機能通知設定確認……「テレビ電話切替通知」の設定状態が表示されます。

〈ハンズフリー切替〉

テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

テレビ電話での通話開始時に、自動的にハンズフリーに切り替わるように設定できます。

1 テレビ電話設定画面（P.89）▶「ハンズフリー切替」▶「ON」または「OFF」

おしらせ

- ハンズフリー切替を「ON」に設定していても、通話中に[✉]「Off」を押してハンズフリーを解除できます。
- 以下の場合はハンズフリー切替を「ON」に設定していても、自動的にハンズフリーに切り替わりません。
  - ・マナーモード設定中の場合
  - ・平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）接続中（ただし、マイクは「イヤホン接続時マイク切替」の設定に従います。）
  - ・着信時に応答保留または伝言メモが起動した場合

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器と本FOMA端末をFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。
この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器（市販品）を用意する必要があります。

- 外部機器との接続に関する設定は不要です。
- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2006」をご利用いただけます。
  ドコモテレビ電話ソフトは、ホームページからダウンロードしてご利用ください。
  http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

FOMAテレビ電話
通信速度
64Kまたは32K
基地局
FOMAの
ネットワーク

おしらせ

- 音声通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

〈遠隔監視設定〉

外出先から室内の様子などを確認する

お買い上げ時	対局番号登録：未設定　応答時間設定：5秒　設定：OFF

遠隔監視できるのは3G-324Mに準拠したテレビ機能を持つ電話機と本FOMA端末間、およびFOMA端末どうしです。本FOMA端末は、遠隔監視の発信側としても着信側としても利用できます。

- 遠隔監視を受ける側が監視する側の電話番号をあらかじめ登録していて、遠隔監視設定が「ON」に設定されている場合のみ、遠隔監視を行うことができます。

着信側の準備をする

遠隔監視を受ける側（着信側）で、発信側の電話番号（対局番号）や遠隔監視を開始するまでの時間（応答時間）を設定します。

- 対局番号は5件まで登録できます。

1 テレビ電話設定画面（P.89）▶「遠隔監視設定」▶端末暗証番号を入力▶「対局番号登録」

「対局番号登録画面」が表示されます。

2 「<未登録>」▶対局の電話番号を入力

■ すでに登録されている対局番号を変更する場合
▶変更したい対局番号を選択

3 CLRで遠隔監視設定画面に戻る

対局番号登録
1〈未登録〉
2〈未登録〉
3〈未登録〉
4〈未登録〉
5〈未登録〉
5:23
選択　機能

対局番号登録画面

機能メニュー ➡P.94

4 「応答時間設定」▶応答時間（003～120秒）を入力

時間は3桁で入力します。3桁の時間を入力すると、応答時間が設定されます。
表示されている時間をそのまま設定するときは●［確定］を押します。

次ページにつづく

5 「設定」▶「ON」

遠隔監視を設定すると、待受画面に「 」が表示されます。

PM 05:23
06.04.11

■ 遠隔監視を受けない場合
▶「OFF」

6 本FOMA端末を設置

遠隔監視は内側カメラの映像を発信側に送信します。
着信側の本FOMA端末は電源を入れて開いた状態にしたまま設置してください。
閉じたまま設置した場合は、音声のみを送信しカメラ画像は送信せず、代替画像に「カメラオフ　Camera Off」の文字を重ねて送信します。

内側カメラ
角度を調節

おしらせ

- 遠隔監視設定の応答時間は、「伝言メモ」の呼出時間や「オート着信」の呼出時間と同じ時間には設定できません。
- 着信側の「転送でんわサービス」の応答時間が、遠隔監視設定の応答時間より短く設定されていると「転送でんわ」が優先されます。遠隔監視を優先させるには、「転送でんわサービス」より短い応答時間に設定してください。

機能 対局番号登録画面

対局番号登録画面（P.93）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

宛先参照入力……電話帳や発信履歴、着信履歴を参照して宛先を入力します。

1件削除……対局番号を1件削除します。

全削除……対局番号をすべて削除します。
対局番号をすべて削除すると、「設定」は「OFF」となります。

遠隔監視を行う

- 遠隔監視を行うには、必ず着信側が対局番号として登録したFOMA端末から電話番号を通知してテレビ電話をかけてください。
- 本FOMA端末を着信側に使用した場合、発信側の映像が表示され、音声も流れます。

1 着信側へテレビ電話をかける

1分32秒
17:23
5:23
切替
機能

発信側

着信側で設定した応答時間経過後、遠隔監視がはじまります。
発信側では着信側の映像が表示され、スピーカから音声が流れます。平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を利用している場合は、着信側の音声をイヤホンから聞くことができます。

■ 着信側で遠隔監視を受けずにテレビ電話（カメラ映像）に出る場合
▶応答時間が経過する前に [TV電話] または
代替画像で出る場合は [代替] を押します。

おしらせ

- オールロック設定中でも、遠隔監視設定で登録した電話番号からの遠隔監視による着信は受けられます。
- 電話番号を通知しない場合は、遠隔監視にならずテレビ電話着信となります。
- 遠隔監視設定と以下の機能を同時に設定した場合は、遠隔監視ができなくなります。
  ・公共モード（ドライブモード）　・マナーモード　・指定着信拒否／許可※1　・登録外着信拒否※1
  ※1:対局番号以外の電話番号に「指定着信許可」が設定されている場合、または対局番号の電話番号に「指定着信拒否」が設定されている場合、対局番号が電話帳未登録時に「登録外着信拒否」が設定されている場合
- 遠隔監視設定と伝言メモ、オート着信を同時に設定した場合、遠隔監視で登録した電話番号から着信があると、遠隔監視が優先されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続している場合は、「通知音出力切替」（P.122）の設定にかかわらず着信音はイヤホンとスピーカから鳴ります。
- 着信音は遠隔監視専用の着信音となり、変更できません。
- 着信音は「着信音量」の「テレビ電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「消去」や「レベル1」、「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量で鳴ります。
- 遠隔監視の着信時は、「着信イルミネーション」の設定にかかわらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン」となります。
- 遠隔監視の着信中に応答保留にすることはできません。[PWR/HLD]を押すと電話は切れます。
- 着信側で遠隔監視設定を「ON」に設定している場合、対局番号に登録された電話番号からのテレビ電話の着信は、遠隔監視の着信履歴として記憶されます。遠隔監視が実行されなかった場合、「着信履歴」にはテレビ電話の「不在着信履歴」として記憶されます。
- 遠隔監視中で着信側の場合、音声電話やテレビ電話を受けることはできません。遠隔監視中に音声電話やテレビ電話の着信があると、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- 遠隔監視中に本FOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。ただし、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときは「クローズ動作設定」は無効になり、本FOMA端末を閉じると相手には代替画像が送信されます。
- 遠隔監視中にカメラを切り替えることはできません。

遠隔監視を終了する

1 [PWR/HLD]

通信時間が表示された後、遠隔監視が終了します。
着信側で[PWR/HLD]を押しても遠隔監視が終了します。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

電話帳

本FOMA端末で使用できる電話帳について

本FOMA端末では、さまざまな機能を設定できる本FOMA端末（本体）の電話帳とほかのFOMA端末でも使うことのできるFOMAカードの電話帳の2種類の電話帳があります。お客様の用途に合わせて使い分けてください。

本FOMA端末（本体）電話帳とFOMAカード電話帳の違い

■ 登録内容

本FOMA端末（本体）の電話帳とFOMAカードの電話帳の登録内容は以下のとおりです。

登録内容	本FOMA端末（本体）の電話帳	FOMAカードの電話帳
件数※1	最大700件まで登録可能です。	最大50件まで登録可能です。
グループ※2	グループ00～19に分類可能です。	グループ00～10に分類可能です。
電話番号の登録※3	1つの電話帳につき4番号まで、電話帳全体で700番号まで登録可能です。相手の携帯電話の電話番号や会社の電話番号などを1つの電話帳として登録できます。	1つの電話帳に1番号登録可能です。
	「 」「 」のような24種類のアイコンから選択して登録できます。相手の「携帯電話の電話番号」「会社の電話番号」などが一目で区別できます。	アイコンの選択はできません。「 」が自動的に登録されます。
メールアドレスの登録	1つの電話帳につき3アドレスまで、電話帳全体で700アドレスまで登録可能です。相手の自宅のメールアドレスや会社のアドレスなどを1つの電話帳として登録できます。	1つの電話帳に1アドレス登録可能です。
	「 」「 」のような5種類のアイコンから選択して登録できます。相手の「自宅のメールアドレス」「会社のメールアドレス」などが一目で区別できます。	アイコンの選択はできません。「 」が自動的に登録されます。
画像の登録	1つの電話帳につき静止画1件、キャラ電1件登録可能です。それぞれ電話帳全体で100件まで登録可能です。	－
その他のデータの登録	1つの電話帳につき名前、フリガナ、郵便番号、住所、誕生日、メモをそれぞれ1件登録可能です。相手の電話番号やメールアドレスと一緒に1つの電話帳として登録できます。	名前とフリガナが登録可能です。

※1：各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
※2：「グループ01」～「グループ19」(FOMAカードの電話帳では「グループ01」～「グループ10」）のグループ名は変更できます。あらかじめお好きなグループ名に変更しておくと便利です。→P.103
※3：電話番号には0～9、#、✗、ポーズ(p)、+を入力できます。サブアドレス（P.64）を利用する場合は、✗を入力してください。

■ 本FOMA端末（本体）の電話帳の特徴

本FOMA端末（本体）の電話帳に登録すると、以下のような便利な機能が使えます。

・メモリ番号「000」～「009」に指定すると、ボタン操作2つで電話をかけられる「ツータッチダイヤル」を利用できます。→P.114
・着信時や発信時の設定を電話番号やメールアドレスごと、グループごとに設定できる「電話帳便利機能」、「グループ便利機能」を利用できます。→P.111
・電話番号ごとに発信や着信を制限する「電話帳指定設定」を利用できます。→P.156
・知られたくない電話帳を「シークレットモード」、「シークレット専用モード」でシークレットデータとして登録できます。→P.149
・「シークレットコード」を設定できます。→P.107

■ FOMAカードの電話帳の特徴

電話帳のデータがFOMAカードに登録されるので、FOMAカードを差し替えることにより、ほかのFOMA端末でも同じ電話帳を利用できます。複数のFOMA端末を使い分けるときに便利です。

名前の表示について

■ 音声電話、テレビ電話

電話番号を電話帳に登録した相手から電話番号を通知してかかってくると、電話番号と名前が表示されます。

また、電話帳に静止画が登録されていて、「電話帳画像着信設定」が「ON」に設定されている場合は、その画像が表示されます。ただし、登録した画像のサイズやデータ量によっては、表示が遅れることがあります。
「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」にも相手の名前が表示されます。

■ｉモードメール、SMS（ショートメッセージ）

ｉモードメールのアドレスを電話帳に登録した相手からのｉモードメール、または電話番号を電話帳に登録した相手からのSMSは、受信メールの一覧画面、詳細画面で相手の名前が表示されます。その相手にｉモードメールまたはSMSを送信した場合も、送信メールの一覧画面、詳細画面で相手の名前が表示されます。
また、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」にも相手の名前が表示されます。

〈電話帳登録〉

本FOMA端末（本体）電話帳に登録する

●「名前」は必ず入力してください。「名前」を入力していない場合は電話帳の登録ができません。

1 待受画面表示中▶[]▶「電話帳登録」▶「本体」▶名前を入力

漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字で入力します。
全角で16文字、半角で32文字まで登録できます。

2 フリガナを確認▶[●]［確定］

■ フリガナが間違っていた場合
カタカナ、英字、数字、記号で修正します。
半角で32文字まで登録できます。
「電話帳検索」のフリガナ検索では、ここで登録した名前のフリガナで検索します。

3 以下の項目から選択

グループ……登録するグループを「00」～「19」から選択します。グループを選択しない場合は、自動的にグループ「00」に登録されます。

電話番号……電話番号を入力してアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。
1件目の電話番号を登録すると、電話帳の編集画面に「<追加登録>」が表示されます。この項目を選択すると電話番号を追加登録できます。
一般の電話機の電話番号を登録する場合は、同じ市内の相手でも必ず市外局番から入力してください。

メールアドレス……メールアドレスを入力してアイコンを選択します。半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。
1件目のメールアドレスを登録すると、電話帳の編集画面に「<追加登録>」が表示されます。この項目を選択するとメールアドレスを追加登録できます。

住所……郵便番号と住所を入力します。郵便番号は7桁の半角数字で入力します。住所は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

誕生日……誕生日（西暦・月日）を入力します。
設定できる西暦は、1800年から2099年までです。

メモ……メモを入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。

静止画……着信時に表示される静止画を選択します。

キャラ電……テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。

メモリ番号……メモリ番号は電話帳の登録時に自動的に割り当てられますが、000～699の範囲でお好きな番号を入力することもできます。

4 それぞれの項目を設定▶[]［完了］

おしらせ

- 名前に「ゎ、ヮ（全角小文字）」を入力した場合、フリガナは「ﾜ（半角大文字）」と表示されます。記号や絵文字を入力した場合は、フリガナに反映されません。
- 記号、絵文字を使って登録された電話帳は、データ転送などを行うと正しく表示されない場合があります。
- メールアドレスは、ドメイン名まで正しく登録してください。ドメイン名とは、@（アットマーク）より後の文字のことです。
（例）docomo.taro.△△@docomo.ne.jp
ただし、相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに電話番号のみを登録してください。
- 電話帳に登録した静止画やキャラ電の元のデータが変更されたり、削除された場合は、電話帳の静止画やキャラ電も同じように変更、削除されます。
- 登録した静止画を着信時に表示させるには、「電話帳画像着信設定」を「ON」に設定してください。→P.127
- 静止画を登録した電話帳の電話番号から着信があったとき、登録した静止画が「画面表示設定」（P.125）の「電話着信」の画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示されます。小さい場合は画面中央に表示されます。

おしらせ

＜キャラ電設定の優先順位＞
- キャラ電の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①電話帳便利機能のキャラ電設定→P.111　②グループ便利機能のキャラ電設定→P.113
  ③電話帳登録のキャラ電　④画像選択の代替画像選択→P.89

〈FOMAカード電話帳登録〉
FOMAカード電話帳に登録する

- 「名前」は必ず入力してください。「名前」を入力していない場合は電話帳の登録ができません。

1 待受画面表示中▶[□]▶「電話帳登録」▶「FOMAカード(UIM)」▶名前を入力

名前入力
携帯花子

漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号で入力します。
全角で10文字、半角英数字（一部の半角記号を含む）で21文字まで登録できます。

2 フリガナを確認▶[●]［確定］

■ フリガナが間違っていた場合
全角のカタカナ、英字、数字、記号で修正します。
フリガナは全角で12文字、半角英数字（一部の半角記号を含む）で25文字まで登録できます。
「電話帳検索」のフリガナ検索では、ここで登録した名前のフリガナで検索します。

3 以下の項目から選択

グループ……登録するグループを「00」～「10」から選択します。グループを選択しない場合は、自動的にグループ「00」に登録されます。

電話番号……電話番号を入力します。電話番号は青色のFOMAカードの場合は20桁まで、緑色のFOMAカードの場合は26桁まで入力できます。
一般の電話機の電話番号を登録する場合は、同じ市内の相手でも必ず市外局番から入力してください。

メールアドレス……メールアドレスを入力します。メールアドレスは半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。

4 それぞれの項目を設定▶[✉]［完了］

おしらせ

- 名前に「ゎ、ヮ（全角小文字）」を入力した場合、フリガナは「ワ（全角大文字）」と表示されます。ただし、フリガナ入力で「ヮ（全角小文字）」を入力することはできます。記号を入力した場合は、フリガナに反映されません。
- メールアドレスは、ドメイン名まで正しく登録してください。ドメイン名とは、＠（アットマーク）より後の文字のことです。
  （例）docomo.taro.△△@docomo.ne.jp
  ただし、相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに電話番号のみを登録してください。

編集を中断した電話帳があるとき

1 待受画面表示中▶[□]▶「電話帳登録」▶「本体」または「FOMAカード(UIM)」▶「再編集」

電話帳
編集中データが
あります
再編集しますか？
新規
再編集

編集中に電池切れアラームが鳴った場合や、マルチタスクを利用してツールグループのタスクを新たに起動させた場合など中断した電話帳の編集を再開できます。
編集を再開しているときに、登録しないで編集を中止すると編集中のデータは消えます。

■ 新規に登録する場合
▶「新規」

次ページにつづく

おしらせ

- 編集中データとして一時保存されるのは最新の１件のみです。
- 電話帳の編集中に音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、編集中の電話帳のデータはそのままで電話に出ることができます。音声通話中の場合は、[MULTI]を押してタスクメニューを表示させて、「電話帳登録」を選択すると電話帳の編集画面に戻ることができます。また、音声電話やテレビ電話が終了すると、元の編集画面に戻ります。

■お願い

- 「電話帳」に登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、電話帳の内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。また、ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によっては、本FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もあります。あらかじめご了承ください。
  万一、電話帳などに登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  なお、データリンクソフトをご利用いただくことにより、電話帳の内容をパソコンへ転送・保管していただくことができます。

リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する

「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」、「アクセスリーダー」、「バーコードリーダー」、「サイト」などから電話帳に登録したり、電話番号をダイヤルしてから電話帳に登録できます。

- すでに登録してある電話帳に追加で登録する場合は、操作途中で「追加登録」を選び、追加登録したい電話帳を検索して呼び出してから登録します。

<例：「着信履歴」から本FOMA端末（本体）電話帳に追加登録する場合>

1 着信履歴画面（P.69）▶[α]［機能］▶「電話帳登録」▶「本体」

■ FOMAカードに登録する場合
▶「FOMAカード(UIM)」

2 「追加登録」▶登録する電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.104

■ 新規に登録する場合
▶「新規登録」

■ FOMAカードの場合
▶「新規登録」または「上書き登録」

3 電話帳の詳細画面を表示▶[●]［選択］

電話番号が自動的に入力され、電話帳の編集画面が表示されます。
電話帳の修正のしかた→P.108

4 修正が終わったら[✉]［完了］

■ 上書きするかどうかのメッセージが表示された場合
▶「YES」

おしらせ

- 「発信履歴」、「リダイヤル」に表示される発番号設定の情報（「通知」／「非通知」）は、電話帳には登録されません。
- 返信不可の受信アドレスは電話帳に登録できません。
- 電話帳に登録できる文字数を超えた文字は削除されます。また、登録できない文字はスペースに変換されることがあります。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈グループ設定〉
グループ名を変更する

お買い上げ時	本FOMA端末（本体）：グループ01～19　FOMAカード：グループ01～10

電話帳を「会社」や「友達」のようなお付き合いごとに、また「野球」や「サッカー」のような趣味ごとにグループ分けすることによって、用途別に分けられた数冊の電話帳のように活用できます。
変更できるグループと登録できる文字数は以下のとおりです。

	変更できるグループ	登録できる文字数
本FOMA端末（本体）	グループ01～グループ19	全角で10文字、半角で21文字
FOMAカード	グループ01～グループ10	全角で10文字、半角で21文字

●「グループ00」のグループ名は変更できません。

1 MENU 2 6
「グループ設定画面」が表示されます。

2 **グループを選択▶グループ名を入力**
「■」が表示されているグループは、FOMAカードのグループを示します。
本FOMA端末（本体）とFOMAカードに同じグループ名をつけた場合でも、別々のグループとして表示されます。

グループ設定 1/3
1 グループ01
2 グループ02
3 グループ03
4 グループ04
5 グループ05
6 グループ06
7 グループ07
8 グループ08
9 グループ09
0 グループ10
5:23
選択 機能

グループ設定画面

機能メニュー ➡P.103

機能 グループ設定画面

グループ設定画面（P.103）▶ α ［機能］▶以下の項目から選択

グループ名編集……グループ名を編集します

グループ便利機能……「電話帳のグループに便利な機能を設定する」→P.113

グループ名初期化……変更したグループ名を初期化して、お買い上げのときのグループ名に戻します。

おしらせ
● グループ名を初期化しても、そのグループに設定した「グループ便利機能」の設定は解除されません。

〈電話帳検索〉

電話帳から電話をかける

登録した電話帳は、フリガナ、名前、電話番号、メールアドレス、メモリ番号、グループ、行（アカサタナ順）の7つの検索方法で呼び出すことができます。

● シークレットデータとして登録した電話帳は、「シークレットモード」、「シークレット専用モード」にしないと呼び出せません。

■ 検索結果の表示について

メモリ番号検索以外は電話帳を登録するときに入力したフリガナによって、以下の順で検索してその結果を表示します。

50音[フリガナの先頭がスペースからはじまるもの、ア、ァ、イ、ィ………ン]
↓
アルファベット[A、a、B、b………Z、z]
↓
数字[0………9]
↓
記号
↓
フリガナが登録されていないもの

1 待受画面表示中▶[□]▶検索する方法を選択

電話帳検索
1 フリガナ検索 ★
2 名前検索
3 電話番号検索
4 アドレス検索
5 メモリ番号検索
6 グループ検索
7 行検索
待受画面で[□]を押すと優先に設定した方法が表示されます 各検索画面でＣＬＲを押すとこの画面が表示されます
5:23
解除 選択

■ 優先して表示する検索方法を設定する場合

▶優先して表示したい検索方法を反転▶[□]［優先］

優先に設定した検索方法には「★」がつきます。

次回検索するときに、待受画面表示中に[□]を押すと優先に設定した検索方法画面が表示されます。

■ 検索方法の優先設定を解除する場合

▶待受画面表示中▶[□]▶「電話帳検索」▶「★」がついている検索方法を反転▶[□]［解除］

2 電話帳を検索

検索が終了すると、検索条件を満たした「電話帳一覧画面」が表示されます。FOMAカードに登録されている電話帳は、検索結果の一覧画面で「[■]」が表示されます。

検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合は、データがないことを通知するメッセージが表示されます。

電話帳 1/2
1 携帯秋子
2 携帯夏子
3 携帯花子
4 携帯春子
5 携帯冬子
6 ドコモ一郎
7 ドコモ五郎
8 ドコモ三郎
9 ドコモ四郎
0 ドコモ二郎
5:23
孔電 選択 機能

電話帳一覧画面

機能メニュー➡P.106

フリガナ検索
ｹｲﾀｲ

■ フリガナ検索の場合

▶フリガナの一部を入力▶[□]または[□]

フリガナは先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。

名前検索
携帯

■ 名前検索の場合

▶名前の一部を入力▶[□]または[□]

名前は先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。

電話番号検索
電話番号？
090

■ 電話番号検索の場合

▶電話番号の一部を入力▶[□]または[□]

最初の数桁または途中の数桁を入力しても検索できます。

アドレス検索
docomo

■ アドレス検索の場合

▶メールアドレスの一部を入力▶[□]または[□]

メモリ番号検索
メモリ番号？
000～699：番号指定
▲▼：全検索

■メモリ番号検索の場合
▶3桁のメモリ番号を入力
FOMAカードの電話帳はメモリ番号で検索できません。

グループ検索 1/4
1 グループ00
2 友達
3 会社
4 グループ03
5 グループ04
6 グループ05
7 グループ06
8 グループ07
9 グループ08
0 グループ09
5:23
選択

■グループ検索の場合
▶目的のグループを選択
FOMAカードの電話帳は本FOMA端末（本体）の電話帳のグループとは別グループになります。

行検索
検索する行は？
1～0：ア行～ワ行
※：英数記号
▲▼：全検索
5:23

■行検索の場合
▶検索したい行に対応するボタンを押す
1：フリガナの頭文字が「ア行」のみ表示
2：フリガナの頭文字が「カ行」のみ表示
3：フリガナの頭文字が「サ行」のみ表示
4：フリガナの頭文字が「タ行」のみ表示
5：フリガナの頭文字が「ナ行」のみ表示
6：フリガナの頭文字が「ハ行」のみ表示
7：フリガナの頭文字が「マ行」のみ表示
8：フリガナの頭文字が「ヤ行」のみ表示
9：フリガナの頭文字が「ラ行」のみ表示
0：フリガナの頭文字が「ワ」「ヲ」「ン」のみ表示
＊：その他を表示

■登録されているすべての電話帳を一覧で表示する場合
▶検索条件を入力せずに[□]または[□]
ただし、検索方法が「グループ検索」の場合は、すべての電話帳を一覧で表示できません。

■一覧画面から電話をかける場合
▶電話をかける電話帳を反転▶[発信]または[□]［テレビ電話］
[発信]を押すと音声電話が、[□]［テレビ電話］を押すとテレビ電話がかかります。電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号に電話がかかります。

3 目的の電話帳を選択

「電話帳詳細画面」が表示されます。

■同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合
[□]で電話番号の表示を切り替えることができます。

■電話帳の詳細画面から電話をかける場合
▶電話をかける電話番号を表示して[発信]または[□]［テレビ電話］
[発信]を押すと音声電話が、[□]［テレビ電話］を押すとテレビ電話がかかります。

携帯花子 [423]
ｹｲﾀｲﾊﾅｺ
友達
090XXXXXXXX
5:23
テレビ電話 発信 機能

電話帳詳細画面

機能メニュー ➡P.106

おしらせ

- 優先して表示する検索方法を設定しない場合は[□]を押すと電話帳検索画面が表示され、最後に操作したとき選択した検索方法が反転表示されます。
- 以下の機能の電話帳参照時でも検索方法の優先設定は有効です。
  - ・iモードメール作成
  - ・SMS作成
  - ・自動振分け設定のアドレス振分け
  - ・メール検索の送信元検索／宛先検索
  - ・メールメンバー
  - ・チャットメンバー

機能 電話帳一覧画面

電話帳一覧画面（P.104）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

電話帳登録……「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100、「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

ソート……フリガナ順、名前順など、条件を選択して電話帳を並び替えます。

1件エクスポート……電話帳のデータをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

電話帳削除……電話帳を削除します。

- **1件削除**……電話帳を1件削除します。
- **選択削除**……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了] ▶「YES」
  複数の電話帳を削除します。
- **全削除**……▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」
  電話帳をすべて削除します。

おしらせ

- 電話帳を全削除すると、FOMAカードの電話帳も削除されます。
- 「ダイヤル発信制限」、「指定発信制限」設定中は、電話帳を削除できません。

機能 電話帳詳細画面

電話帳詳細画面（P.105）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

発番号設定……相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない／通知する」から選択します。

■「発番号設定」の「通知しない」／「通知する」を解除する場合

▶「発番号設定消去」

「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」（P.52）で設定した内容になります。

プレフィックス……▶付加したいプレフィックス（P.61）の登録名を選択

国際電話発信

■「+」がついている場合

「国際ダイヤル設定」→「自動付加設定」（P.63）の設定内容によって異なります。

・「自動付加」に設定しているとき
「+」が、「自動付加設定」で設定しておいた国際アクセス番号に置き換わります。

・「付加なし」に設定しているとき
▶国際アクセス番号を選択
「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。

■「+」がついていない場合

▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択

選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。市外局番が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。

国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.63

マルチナンバー……「マルチナンバー」→P.355

通信速度設定……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

電話帳便利機能……「電話番号およびメールアドレスに便利な機能を設定する」→P.112

電話帳指定設定……「指定した電話番号の着信や発信を制限する」→P.156

電話帳編集……「電話帳を修正する」→P.108

電話帳削除……「電話帳を削除する」→P.108

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

iモードメール作成……「iモードメールを作成して送信する」→P.217

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

SMS作成……「SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する」→P.255

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

オート表示……「オート表示させる電話番号を指定する」→P.115

1件エクスポート……電話帳のデータをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

名前コピー……電話帳に登録されている名前をコピーします。
コピーした名前は、入力画面などで貼り付けることができます。
「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.374

電話番号コピー※1……電話帳に登録されている電話番号をコピーします。
コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。
「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.374

シークレットコード……▶**端末暗証番号を入力**▶**以下の項目から選択**
「シークレットコードを設定する」→P.107

- **コード設定**……▶**4桁のシークレットコードを入力**▶**「YES」**
  シークレットコードを設定します。
- **コード参照**……設定したシークレットコードを確認します。
- **設定解除**……設定したシークレットコードを解除します。

シークレット解除……「シークレットデータを通常のデータに戻す」→P.150

FOMAカードへコピー※2……電話帳のデータをコピーします。「電話帳をFOMAカードにコピーする」→P.109

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を「自画像／キャラ電」から選択します。
設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

※1：選択している項目によって機能名は「メールアドレスコピー／住所コピー／誕生日コピー／メモコピー」と表示されます。
※2：FOMAカードの電話帳を参照しているとき、機能名は「本体へコピー」と表示されます。

● シークレットコードを設定する

シークレットコードを登録している相手にｉモードメールを送る場合は、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。メールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。

- メール送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」のときだけ、シークレットコードが追加されます。ほかのメールアドレスにはシークレットコードを追加できません。
- メールアドレスとしてではなく、電話番号にシークレットコードを設定して、電話番号だけのアドレスで送信することもできます。
- FOMAカードの電話帳には設定できません。
- シークレットコードには「0000」は設定できません。

おしらせ

- 電話番号やメールアドレスにシークレットコードを追加した状態で電話帳に登録している場合、本機能でシークレットコードを登録するとその相手にメールの送信ができなくなります。電話番号やメールアドレスに追加したシークレットコードを削除してから本機能でシークレットコードの登録を行うか、本機能は使わずに電話番号やメールアドレスにシークレットコードを追加したままとしてください。

〈電話帳修正〉

電話帳を修正する

電話帳に登録されている内容を修正します。修正した内容を新しい電話帳として登録することもできます。
● フリガナは名前を修正しても自動で修正されません。

1 電話帳詳細画面(P.105)▶[α][機能]▶「電話帳編集」▶それぞれの項目を修正

「電話帳登録」と同じ操作で、必要な項目を修正します。
電話帳の登録のしかた→P.100

■ 新しいメモリ番号に登録する場合
▶「No」を選択▶電話帳が登録されていないメモリ番号(000～699)を入力
修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録されます。

2 修正が終わったら[✉][完了]▶「YES」

■ FOMAカードの場合
▶[✉][完了]▶「上書き登録」または「追加登録」
「上書き登録」を選択すると、修正した内容で登録します。
「追加登録」を選択すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容は新しい電話帳として登録されます。

〈電話帳削除〉

電話帳を削除する

登録した電話帳を削除します。電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ、静止画、キャラ電を選択して削除することもできます。

1 電話帳詳細画面(P.105)▶[α][機能]▶「電話帳削除」▶以下の項目から選択

電話番号削除※1……選択した電話番号(またはメールアドレス、住所、誕生日、メモ、静止画、キャラ電)を削除します。

1件削除……電話帳を削除します。

※1：選択している項目によって機能名は「メールアドレス削除／住所削除／誕生日削除／メモ削除／静止画削除／キャラ電削除」と表示されます。

おしらせ

- 「ダイヤル発信制限」、「指定発信制限」設定中は、電話帳を削除できません。
- 電話帳一覧画面からも削除できます。ただし、電話帳詳細項目の削除はできません。
- 複数の電話番号、メールアドレスが登録されているときに1番目の電話番号、メールアドレスを削除すると、次の電話番号、メールアドレスが表示されます。

電話帳をFOMAカードにコピーする

本FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりできます。また、本FOMA端末(本体)やFOMAカードに登録されている電話帳やSMSのデータを削除することもできます。

● データのコピー中または削除中は、音声電話やテレビ電話の発着信、メールの送受信はできません。また、ほかの機能を起動することもできません。
● FOMAカードの電話帳に登録できない項目はコピーできません。
コピーできる項目や登録件数について→P.98

本FOMA端末(本体)とFOMAカードの間でデータをコピーする

本FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で電話帳やSMSのデータをコピーします。

1 **MENU ▶ ツール ▶「FOMAカード(UIM)操作」▶端末暗証番号を入力**

端末暗証番号を入力すると、着信などの通信動作ができないようになり「圏外」が表示されます。端末暗証番号入力前に着信などの通信動作があった場合は、FOMAカード(UIM)操作を終了します。

2 **「コピー」▶「本体→FOMAカード(UIM)」または「FOMAカード(UIM)→本体」**

3 **以下の項目から選択**

電話帳……電話帳を検索し、一覧画面を表示します。
電話帳の検索のしかた→P.104

SMS……SMSのデータを選択します。

受信BOX……受信BOXの一覧画面を表示します。

送信BOX……送信BOXの一覧画面を表示します。

4 **で□(チェックボックス)を選択▶ [完了] ▶「YES」**

電話帳 1/2
携帯秋子
携帯夏子
携帯花子
携帯春子
携帯冬子
ドコモ一郎
ドコモ五郎
ドコモ三郎
ドコモ四郎
ドコモ二郎
5:23
完了 選択 機能

FOMAカード(UIM)操作(コピー)画面
例:電話帳

機能メニュー➡P.110

おしらせ

● FOMAカードに異常があるときは、FOMAカードとのデータのやりとりはできません。
● 本FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーすると名前とフリガナに含まれる「カタカナ」は全角に変換されます。名前は全角10文字まで、半角21文字までがコピーされ、フリガナは全角12文字まで、半角25文字までコピーされますが、残りの文字はコピーされません。
● 本FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2番目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。
● 本FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の文字がスペースや違う文字に変換される場合があります。
● 電話帳のデータは、グループ単位でのコピーはできません。
● シークレットデータとして登録された電話帳は、「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にしても、本機能でコピーはできません。
● 本FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。本FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名がない場合は、グループ00に登録されます。
● SMS送達通知のみのコピーはできません。ただし、送信SMSのSMS送達通知を受信している場合は、送信SMSをコピーすると送信SMSに保存されたSMS送達通知もコピーできます。
● SMSのデータはBOX単位、フォルダ単位でのコピーはできません。
● FOMAカードへコピーしたSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードへコピーした場合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
● 追加したフォルダ、iアプリメール用、チャット、ゴミ箱の各フォルダ内のSMSを本FOMA端末(本体)からFOMAカードへコピーした場合は、受信BOXまたは送信BOXフォルダで確認できます。

次ページにつづく

おしらせ
- FOMAカードから本FOMA端末（本体）へコピーした場合は、受信BOXまたは送信BOXフォルダへコピーされます。

機能 FOMAカード(UIM) 操作画面

FOMAカード(UIM) 操作画面（コピー画面（P.109）、削除画面（P.110））▶ ［機能］ ▶以下の項目から選択

コピー開始※1……コピー操作を開始します。

削除開始※2……削除操作を開始します。

1件選択……データを選択します。

全選択……すべてのデータを選択します。

1件解除……データの選択を解除します。

全解除……すべてのデータの選択を解除します。

詳細表示……データを詳細表示します。

※1：コピー画面でのみ利用できる機能です。
※2：削除画面でのみ利用できる機能です。

電話帳やSMS（ショートメッセージ）のデータを削除する

1. **MENU ▶ ツール ▶「FOMAカード(UIM) 操作」▶端末暗証番号を入力**
2. **「削除」▶「本体」または「FOMAカード(UIM)」**
3. **以下の項目から選択**

電話帳……電話帳を検索し、一覧画面を表示します。
電話帳の検索のしかた→P.104

SMS……SMSのデータを選択します。

受信BOX……受信BOXの一覧画面を表示します。

送信BOX……送信BOXの一覧画面を表示します。

4. **で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］ ▶「YES」**

FOMAカード(UIM) 操作(削除)画面 例:電話帳

機能メニュー ➡P.110

電話帳の登録状況を確認する

電話帳に登録している件数や登録可能な件数などを確認できます。

1 MENU 2 2

■ 本体（本FOMA端末に登録されている電話帳）

電話帳　　　：電話帳の登録件数を表示します。
　　　　　　　登録されている件数／700（登録できる件数）
シークレット：シークレットデータとして登録されている件数を表示します。「シークレットモード」または「シークレット専用モード」のときのみ表示できます。
静止画　　　：電話帳に登録されている静止画の件数を表示します。
　　　　　　　登録されている件数／100（登録できる件数）
キャラ電　　：電話帳に登録されているキャラ電の件数を表示します。
　　　　　　　登録されている件数／100（登録できる件数）
追加残　　　：電話番号があと何件登録できるかを表示します。
　　　　　　：メールアドレスがあと何件登録できるかを表示します。

■ FOMAカード（FOMAカードに登録されている電話帳）

電話帳　　　：電話帳の登録件数を表示します。
　　　　　　　登録されている件数／50（登録できる件数）

〈電話帳便利機能／グループ便利機能〉

電話帳に便利な機能を設定する

お買い上げ時すべて解除

電話帳の電話番号やメールアドレスごと、またはグループごとに着信音や伝言メモの応答メッセージなどを設定できます。音だけで誰からの着信なのかを区別したいときなどに便利です。
設定できる機能は以下のとおりです。

目的			機能名	参照ページ
着信時	誰からの電話かを、音や振動などでわかるようにしたい場合	着信音で区別※1	音声／テレビ電話着信音	P.118
		バイブレータで区別	着信バイブレータ	P.120
		着信ランプの点滅色で区別※1	着信イルミネーション	P.133
		静止画や動画で区別	着信イメージ	P.125
	伝言メモが起動したときの応答メッセージを、相手によって変えたい場合※2		応答メッセージ	P.77
	誰からのメールかを、音や振動などでわかるようにしたい場合	着信音で区別	メール着信音	P.118
		バイブレータで区別	メールバイブレータ	P.120
		着信ランプの点滅色で区別	メールイルミネーション	P.133
発信時	テレビ電話をかけるときの通信速度を、相手によって区別したい場合		通信速度設定	P.55
発着信時	テレビ電話のときのキャラ電を相手によって使い分けたい場合		キャラ電設定	P.85

※1：64Kデータ通信の着信時も区別できます。
※2：あらかじめ「伝言メモ」を「ON」に設定しておく必要があります。

- 本FOMA端末（本体）の「グループ00」、FOMAカードの電話帳とグループには設定できません。
- シークレットデータとして登録された電話帳には設定できません。
- 相手が電話番号を通知してこない場合、電話帳便利機能およびグループ便利機能は無効となります。「番号通知お願いサービス」を設定しておくと便利です。→P.351

電話番号およびメールアドレスに便利な機能を設定する

指定した電話番号から音声電話、テレビ電話を着信したときやSMSを受信したとき、指定したメールアドレスからｉモードメールを受信したときに設定した便利な機能でお知らせします。

● 電話番号に対して設定する「メール着信音」、「メールイルミネーション」、「メールバイブレータ」は、SMSや相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」からのメールを受信したときに動作します。それ以外のメールアドレスからの受信に対しては、電話帳のメールアドレスに設定した動作となります。

1 電話帳詳細画面（P.105）▶ α［機能］▶「電話帳便利機能」

「電話帳便利機能設定画面」が表示されます。
設定されている機能には「★」がつきます。

■ 設定されている機能を解除する場合
▶「★」がついている機能を選択
機能が解除されて「★」が消えます。

電話帳便利機能
1 音声/テレビ電話着信音 ★
2 着信バイブレータ
3 着信イルミネーション
4 着信イメージ
5 応答メッセージ
6 メール着信音 ★
7 メールバイブレータ
8 メールイルミネーション
9 通信速度設定
0 キャラ電設定
5:23
選択

電話帳便利機能設定画面

2 以下の項目から選択

音声／テレビ電話着信音……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118

着信バイブレータ……「着信を振動で知らせる」→P.120

着信イルミネーション……「着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する」→P.133

着信イメージ……「画面の表示を変える」→P.125

応答メッセージ……「電話に出られないときに用件を録音する」→P.77

メール着信音……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118

メールバイブレータ……「着信を振動で知らせる」→P.120

メールイルミネーション……「着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する」→P.133

通信速度設定……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

キャラ電設定……「キャラ電を設定する」→P.85

■ 電話帳便利機能を設定すると

電話帳の詳細画面に設定されている便利機能を示すアイコンが表示されます。

- ：音声／テレビ電話着信音
- ：着信バイブレータ
- ：着信イルミネーション
- ：着信イメージ
- ：応答メッセージ
- ：メール着信音
- ：メールバイブレータ
- ：メールイルミネーション
- 64k：通信速度設定（64K）
- 32k：通信速度設定（32K）
- ：キャラ電設定

携帯花子 [423]
ｹｲﾀｲﾊﾅｺ
友達
090XXXXXXXX
5:23
詳細 発信 機能

電話帳のグループに便利な機能を設定する

1 **グループ設定画面（P.103）▶ [α]［機能］▶「グループ便利機能」**

「グループ便利機能設定画面」が表示されます。
設定されている機能には「★」がつきます。

■ 設定されている機能を解除する場合

▶「★」がついている機能を選択

機能が解除されて「★」が消えます。

グループ便利機能
1 音声/テレビ電話着信音 ★
2 着信バイブレータ
3 着信イルミネーション
4 着信イメージ
5 応答メッセージ
6 メール着信音 ★
7 メールバイブレータ
8 メールイルミネーション
9 通信速度設定
0 キャラ電設定
5:23
選択

グループ便利機能設定画面

2 **以下の項目から選択**

音声／テレビ電話着信音……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118

着信バイブレータ……「着信を振動で知らせる」→P.120

着信イルミネーション……「着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する」→P.133

着信イメージ……「画面の表示を変える」→P.125

応答メッセージ……「電話に出られないときに用件を録音する」→P.77

メール着信音……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118

メールバイブレータ……「着信を振動で知らせる」→P.120

メールイルミネーション……「着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する」→P.133

通信速度設定……テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K／32K」から選択します。

キャラ電設定……「キャラ電を設定する」→P.85

おしらせ

● シークレットデータとして登録された電話帳と普通の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されているグループにも本機能を設定することができます。ただし、シークレットデータとして登録している相手からの着信では、本機能の設定は無効になります。
● 電話帳便利機能／グループ便利機能の設定がほかの機能の設定と重なった場合や、それぞれ異なる設定をしているメールやメッセージR、メッセージFを同時に受信した場合で動作が変わります。
● 複数のメールやメッセージR、メッセージFを同時に受信した場合の動作は以下のとおりです。

	着信音、着信イルミネーションの動作
複数のメールのみを受信	最後に受信したメールに設定されている条件で動作します。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。
メッセージRとメッセージFを同時に受信	メッセージRに設定されている条件で動作します。
メールとメッセージR、メッセージFを同時に受信	最後に受信したメールに設定されている条件で動作します。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。

＜着信ランプ動作の優先順位＞

● 着信の設定が重なった場合の着信ランプの動作の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①電話帳便利機能の着信イルミネーション　②グループ便利機能の着信イルミネーション
③着信イルミネーション→P.133

＜着信音動作の優先順位＞

● 電話着信の設定が重なった場合の着信音動作の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音　②電話帳便利機能の音声／テレビ電話着信音
③グループ便利機能の音声／テレビ電話着信音　④着信音選択の着信音→P.118／スタイルモードの着信音→P.140
なお、上記②電話帳便利機能、③グループ便利機能での優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション　②着信イメージのｉモーション
③音声／テレビ電話着信音のｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）、メロディ
● メール着信の設定が重なった場合の着信動作の優先順位について→P.231、P.257

＜画像表示の優先順位＞

● 着信の設定が重なった場合の画像表示の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①電話帳便利機能の着信イメージ　②グループ便利機能の着信イメージ
③電話帳登録の静止画→P.98　④着信音選択のｉモーション→P.118
⑤画面表示設定の着信イメージ→P.125／スタイルモードの着信イメージ→P.140
なお、上記①電話帳便利機能、②グループ便利機能での優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション　②着信イメージのｉモーション、静止画・画像

次ページにつづく

おしらせ

＜通信速度設定の優先順位＞
- 通信速度の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①通信速度設定→P.55、P.106　②電話帳便利機能の通信速度設定
  ③グループ便利機能の通信速度設定

電話帳便利機能の設定状況を確認する

「電話帳便利機能」を設定している電話帳およびグループを各機能ごとに確認できます。

1 MENU 6 2

「電話帳便利機能画面」が表示されます。
本機能が設定されている項目には「★」がついています。

電話帳便利機能
1 音声/テレビ電話着信音 ★
2 着信バイブレータ
3 着信イルミネーション
4 着信イメージ
5 応答メッセージ
6 メール着信音 ★
7 メールバイブレータ
8 メールイルミネーション
9 通信速度設定
0 キャラ電設定
5:23
選択　機能

電話帳便利機能画面

機能メニュー➡P.114

機能 電話帳便利機能画面

あらかじめ「★」がついている機能または項目を選択します。

電話帳便利機能画面（P.114）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

設定確認……▶「★」がついている機能または項目を選択※1▶設定されている電話帳およびグループを確認
電話帳便利機能の設定状態を確認します。

設定解除……「★」がついている機能の設定をまとめて解除します。

※1：設定している機能または項目によって選択項目の数（●を押す回数）が変わります。

〈ツータッチダイヤル〉

少ないボタン操作で電話をかける

メモリ番号を「000」～「009」に登録すると、0～9のうちの1つを押して（テレビ電話の場合は [テレビ電話]）を押すだけですばやく電話をかけることができます。

1 0～9▶

■ テレビ電話にかける場合
▶ [テレビ電話]

おしらせ

- 電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。
- シークレットモード、シークレット専用モード時は、メモリ番号000～009にシークレット登録された電話帳にツータッチダイヤルで発信することができます。
- 「指定発信制限」を設定したときに、メモリ番号000～009の電話帳の1番目の電話番号が「指定発信制限」に指定されていないときは、ツータッチダイヤルは使用できません。この場合は、設定している指定発信制限を解除するか、メモリ番号000～009の電話番号の1番目の電話番号を指定発信制限に設定する必要があります。

〈オート表示〉
いつもかける相手にワンタッチで電話をかける

お買い上げ時 OFF

待受画面表示中に折り畳んだ本FOMA端末を開くと、指定した電話番号を自動的に表示するように設定できます。[発信キー]や[テレビ電話キー][テレビ電話]を押すだけで、表示された電話番号に音声電話やテレビ電話をかけることができます。
- オート表示に指定できる電話番号は1件です。メールアドレスは指定できません。
- FOMAカードの電話帳は指定できません。
- 「シークレットモード」、「シークレット専用モード」で登録した電話帳は指定できません。

オート表示機能を有効にする

1 [MENU][4][7]▶「ON」

■ オート表示機能を無効にする場合
▶「OFF」

オート表示させる電話番号を指定する

1 電話帳詳細画面（P.105）▶[α]［機能］▶「オート表示」

電話帳詳細画面の機能メニューで「オート表示」に「★」がつきます。

■ 同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合
▶[左右キー]でオート表示させる電話番号を選択

■ オート表示の指定を解除する場合
▶操作1を再度行う
指定が解除されて「★」が消えます。

おしらせ

- オート表示の電話番号表示中に[●]、[PWR HLD]、[CLR]、[サイドキー]［HOME］を押すと待受画面に戻ります。
- 以下のような場合、本機能の設定は無効になります。
  - ・PIMロック設定中
  - ・オールロック設定中
  - ・シークレット専用モード設定中
  - ・各機能の操作中や文字の入力中に本FOMA端末を閉じて再度開いた場合
  - ・オート表示に設定している電話番号に指定発信制限が設定されておらず、ほかの電話番号に指定発信制限が設定されている場合

●音／画面／照明設定

■音の設定

■画面／照明の設定

〈着信音選択〉
携帯電話から鳴る着信音を変える

お買い上げ時	電話：Lucy In The Sky With　テレビ電話：Lucy In The Sky With メール：Drums　チャットメール：Drums　メッセージR：Piano　メッセージF：Piano

音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFを受けたときのそれぞれの着信音を設定できます。また、特定の電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定してそれぞれに着信音を設定することもできます。→P.111

- あらかじめ登録されている着信音やメロディ以外にも、ｉモードのサイトやインターネットホームページから取得したｉモーションやメロディを着信音に設定できます。
- 着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションの映像と音声が再生されます。
- 着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定されたｉモーションの映像と音声が再生されます。
- メロディ一覧の見かた→P.300

1 MENU 1 3 ▶以下の項目から選択

電話……音声電話、64Kデータ通信の着信音と着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

テレビ電話……テレビ電話の着信音と着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

メール……ｉモードメール、SMS、パケット通信の着信音とメールの着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

チャットメール……チャットメールの着信音とメールの着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

メッセージR……メッセージRの着信音とメールの着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

メッセージF……メッセージFの着信音とメールの着信画面（「画面の表示を変える」→P.125）が設定できます。

2 「着信音」▶以下の項目から選択

メロディ……あらかじめ登録されている着信音やメロディをプリインストールフォルダから、ｉモードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたメロディをINBOXフォルダまたはお客様が作成したフォルダから選択します。

ｉモーション……本FOMA端末に取得したｉモーションやカメラで撮影した動画（ｉモーション）をINBOX、カメラの各フォルダまたはお客様が作成したフォルダから選択します。あらかじめ登録されているｉモーションはプリインストールフォルダから選択します。
着信時には選択したｉモーションに応じて映像や音声が再生されます（着モーション機能）。

おしゃべり……「おしゃべり1／おしゃべり2」から選択します。

ランダムメロディ……メロディが保存されているフォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存されているメロディがランダムで選曲され、再生されます。

OFF……着信音を鳴らしません。

3 着信音またはｉモーションを選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。［ ］、［＊］、［＃］、［ ］、［ ］、［ ］のいずれかのボタンを押すと、メロディはとまります。
着信音を設定したら、必要に応じて着信画面の設定をします。

■ 設定を確認する場合
▶［ ］［デモ］

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■あらかじめ登録されている着信音・メロディ・アラーム音一覧

表示	曲名	作曲者
着信音1～3	—	—
Lucy In The Sky With	Lucy In The Sky With Diamonds	JOHN LENNON / PAUL MCCARTNEY
ノクターン	夜想曲第2番 op.9-2	CHOPIN FREDERIC FRANCOIS
木星	"The Planets" Jupiter	GUSTAV THEODORE HOLST
サマータイム	Summer Time	George Gershwin
Wonderful Moments	—	—
アイーダ	Aida	Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
皇帝	Emperor op.73	Ludwig Van Beethoven
ダッタン人の踊り	ダッタン人の踊り	BORODIN ALEKSANDRE PORFIREVICH
ジュトゥヴ	Je te veux	SATIE Erik
Mickey Mouse March	Mickey Mouse March	J.Dodd
Drums	—	—
Piano	—	—
Notify	—	—
バグパイプ	—	—
Natural Sound	—	—
足音	—	—
黒電話	—	—
You've got a mail	—	—

録音許諾番号：T-05B0070 JASRAC

■あらかじめ登録されている着モーション

「iモーション」のプリインストールフォルダに「45」が登録されています。

おしらせ

- 映像のみのiモーション、テロップ付きiモーションは着信音に設定できません。
- iモーションによっては設定できないものがあります。
- 着信音に設定できるiモーションでも、パソコン、他のFOMA端末、miniSDメモリーカードから、本FOMA端末に転送／インポートしたもの（本FOMA端末から一度外に出したものを含む）は設定できなくなります。
- 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量となります。「着信音量」を「消去」に設定している場合は鳴りません。
- タイトルの前に「 」、「 」がついているメロディは、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。そのため着信音などに設定したときは指定部分のみが再生されます。→P.300
- データBOX内の「iモーション」や「メロディ」で「着信音設定」を行うと、本機能の設定に反映されます。→P.289、300
- 着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- 相手が電話番号を通知してこない音声電話の着信音は、「非通知着信設定」で設定できます。相手が電話番号を通知してこないテレビ電話の着信音は、本機能の「テレビ電話」の設定に従います。
- 着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.113
- メールの着信音にiモーションを設定している場合、パケット通信の着信音は「Drums」となります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。

〈SRS_WOW設定〉

iモーションの再生音に音響効果を加える

お買い上げ時 OFF

音響効果ありのiモーションを再生したときに、スピーカから聞こえる再生音には「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が加わり、イヤホンから聞こえてくる再生音には「自然な立体音場感」、「豊かな低音」、「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります。

- 音響効果ありのiモーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.278

1 MENU 6 4 ▶「ON」

■解除する場合

▶［OFF］

〈バイブレータ〉
着信を振動で知らせる

お買い上げ時 すべてOFF

音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFを受けたときのそれぞれの振動パターンを設定できます。

1 MENU 5 4 ▶ **バイブレータを設定する項目を選択**

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

2 **振動パターンを選択**

パターン1～パターン3……それぞれのパターンで振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせて本FOMA端末が振動します。ただし、メロディにバイブレータのパターンが指定されていない場合、または着信音をｉモーションに設定している場合は、パターン2で振動します。

OFF……振動しません。

振動パターンを選択すると、そのパターンで本FOMA端末が振動します。
待受画面のアイコンで、バイブレータが動作する対象を確認することができます。
V：音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動
V：メール／チャットメール／メッセージR／メッセージFのいずれかの着信で振動
V：「V」と「V」の両方の状態

おしらせ

- 「バイブレータ」の「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」のそれぞれの設定は、「メール／メッセージ鳴動」(P.121) のそれぞれの設定を「ON」にしなければ着信時に鳴動しないため、バイブレータも振動しません。
- バイブレータを「OFF」以外に設定した場合は、着信時の振動で本FOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 「着信音量」を「消去」以外に設定し、バイブレータを設定したときは、音と振動でお知らせします。「着信音量」を「消去」に設定したときは、振動だけでお知らせします。
- バイブレータの振動は、着信音量にかかわらず、一定の強さとなります。

<バイブレータ動作の優先順位>

- 「電話帳便利機能」、「グループ便利機能」でバイブレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①電話帳便利機能のバイブレータ　②グループ便利機能のバイブレータ　③バイブレータの設定

〈ボタン確認音〉
ボタンを押したときに鳴る音を設定する

お買い上げ時 ON

- 本機能を「OFF」に設定した場合、以下の音も鳴りません。
  - ・各種警告音
  - ・電池残量表示の音
  - ・受話音量の調節を開始したときの音
  - ・めざまし時計のスヌーズ解除音
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。
- 本機能の設定にかかわらず、以下の操作を行うときは確認音が鳴ります。
  - ・本FOMA端末を閉じた状態で［MEMO／CHECK］を押したとき
  - ・カメラで撮影したとき（シャッター音）
  - ・メモの再生開始時／終了時（受話口から鳴ります）
  - ・待受中音声メモ、おしゃべりの録音開始時／終了時（受話口から鳴ります）
- 「初期値設定」でボタン確認音を設定することもできます。→P.50

1 MENU 3 0 ▶ **「ON」**

■ **鳴らさない場合**
▶「OFF」

〈充電確認音〉

充電時の確認音を設定する

お買い上げ時 ON

充電したまま本FOMA端末を放置することがないように、充電をはじめたときや完了したときに「ピッピッ」と確認音が鳴るように設定できます。

● 本機能の設定にかかわらず、以下の場合は確認音が鳴りません。
- ・待受画面以外の画面を表示中
- ・着信中
- ・マナーモード設定中
- ・待受中音声メモ録音中
- ・データ通信中
- ・発信中
- ・音声通話中
- ・公共モード（ドライブモード）設定中
- ・おしゃべり機能録音中
- ・電源が切れている場合

1 MENU ▶ 各種設定 ▶ **「その他」▶「充電確認音」▶「ON」**

■ 鳴らさない場合
▶「OFF」

〈通話品質アラーム〉

通話が切れそうなときはアラームで知らせる

お買い上げ時 アラーム高音

音声通話中やテレビ電話中に電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合は、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

● 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 MENU 7 5 ▶ **アラーム音を選択**

■ アラーム音を鳴らさない場合
▶「アラームなし」

〈メール／メッセージ鳴動〉

メールの着信音を鳴らす時間を設定する

お買い上げ時 すべて5秒

メールやチャットメール、メッセージR、メッセージFを受信したときに、着信音を鳴らすかどうか、鳴らす場合にはその時間を設定します。

1 MENU 6 8 ▶ **時間を設定する項目を選択**

「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMSの鳴動時間が設定されます。

2 **「ON」または「OFF」**

ON……▶**鳴動時間（01～30秒）を入力**
鳴動時間で設定した時間で鳴ります。
時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは ● ［確定］を押します。

OFF……鳴らしません。

おしらせ

● 「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセージF」のいずれかを「OFF」に設定すると待受画面に「 」が表示されます。

〈通知音出力切替〉

イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす

お買い上げ時 イヤホン（イヤホンのみ）

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているときに、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定できます。

● 本設定にかかわらずメロディはスピーカからは鳴りません。

1 MENU 5 1 ▶「イヤホン+スピーカ」「イヤホン（20秒後スピーカ）」または「イヤホン（イヤホンのみ）」

おしらせ

- 本機能を「イヤホン（20秒後スピーカ）」、「イヤホン（イヤホンのみ）」に設定していても、イヤホンマイクを接続していない場合はスピーカから音が鳴ります。また、イヤホンマイクを接続していてもカメラのシャッター音などはスピーカから音が鳴ります。
- 「イヤホン（20秒後スピーカ）」に設定している場合、着信音やアラーム通知音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカの両方から鳴ります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを本FOMA端末に巻き付けないでください。また、通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを本FOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

〈マナーモード〉

電話から鳴る音を消す

周囲に迷惑がかからないように、ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないように設定できます。

● マナーモード設定中は、以下の音を振動でお知らせします。
・着信音※1
・めざまし時計、スケジュール、ToDo、通話料金通知の各アラーム通知音※2
・本FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信／新着メールの確認音
※1：「バイブレータ」の設定パターンで振動します。「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合は「パターン2」で振動します。
※2：「バイブレータ」の「電話」の設定パターンで振動します。「バイブレータ」の「電話」が「OFF」に設定されている場合は「パターン2」で振動します。

● マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。→P.123

1 待受画面表示中または通話中▶ # （1秒以上）

PM 05:23
06.04.11

マナーモードが設定されて「 」が表示されます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

マナーモード設定中は「 」のほかに、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

：「バイブレータ」で通知
、、 ：「着信音量」を「消去」に設定
～ ：「伝言メモ」で録音するように設定（数字は録音されている伝言メモの件数）

■ マナーモードを解除する場合

マナーモードが設定されている状態で、待受画面表示中または通話中に # （1秒以上）を押します。

マナーモードが解除されて「 」の表示が消えます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- マナーモード設定中でも、カメラで撮影するときのシャッター音は鳴ります。

〈マナーモード選択〉

マナーモードを変更する

お買い上げ時 マナーモード

マナーモード設定中の動作を選択することができます。

● お買い上げのとき、「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。

・伝言メモ：OFF
・メール着信音量：消去
・ボタン確認音：OFF
・バイブレータ：ON
・めざまし音量：消去
・通話中マイク感度：アップ
・電話着信音量：消去
・メモ確認音：ON
・低電圧アラーム：OFF

1 [MENU][2][0]

「マナーモード選択画面」が表示されます。

メニュー20
マナーモード選択
1 マナーモード
2 スーパーサイレント
3 オリジナルマナー

マナーモード選択画面

2 **以下の項目から選択**

マナーモード……スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモやメモの再生／消去で[MEMO／CHECK]を押したときの確認音）は消去しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー……お客様のお好みによってマナーモード設定中の動作を設定できます。マナーモード設定中に電話がかかってきたときの動作、めざまし時計のアラーム音量などをあらかじめ設定しておくことができます。
「オリジナルマナーを設定する」→P.123

オリジナルマナーを設定する

1 **マナーモード選択画面（P.123）▶「オリジナルマナー」▶以下の項目から選択**

伝言メモ……伝言メモを設定します。「電話に出られないときに用件を録音する」→P.77

バイブレータ……バイブレータを設定します。「着信を振動で知らせる」→P.120

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。
「着信音の音量を調節する」→P.71

メール着信音量……メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR、メッセージFの着信音量を設定します。
「着信音の音量を調節する」→P.71

めざまし音量……めざまし時計のアラーム音量を設定します。「めざまし時計を設定する」→P.326

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音……ボタン確認音を設定します。「ボタンを押したときに鳴る音を設定する」→P.120

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を「標準／アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは?」→P.49

2 **それぞれの項目を設定[完了]**

次ページにつづく

■ マナーモードに設定すると

各マナーモードは以下のような設定になります。

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
伝言メモの起動	OFF		「伝言メモ」の設定値
バイブレータ	ON		「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR／メッセージFの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
めざまし時計のアラーム音量（スヌーズ機能を含む）	消去		「めざまし音量」の設定値
スケジュール／ToDo／料金通知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度※1	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は、「レベル1」で鳴ります。
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は、「レベル2」で鳴ります。
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定していても、「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル1」で鳴動します。
本FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信／新着メールの確認音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は、「レベル2」で鳴ります。

※1：通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。ただし、「カメラ」の動画撮影時には、マイク感度は「標準」になります。

おしらせ

- 「オリジナルマナー」の伝言メモを「ON」にすると、「伝言メモ」(P.77)の「ON」で設定している呼出時間の後に伝言メモを開始します。ただし、「伝言メモ」を「OFF」に設定している場合は、8秒後に開始します。
- マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定した場合は、着信時の振動で本FOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないようご注意ください。

〈画面表示設定〉
画面の表示を変える

お買い上げ時	待受画面：OFF（本体色SILVER）、BAUHAUS DESSAU 2（本体色RED）、RED BLUE BLACK（本体色BLACK）、BAUHAUS DESSAU 3（本体色WHITE） ウェイクアップ表示：HELLO! 電話発信：DIALING 電話着信：CALLING テレビ電話発信：DIALING テレビ電話着信：CALLING メール送信：SENDING メール受信：RECEIVING 問い合わせ：CHECKING

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受画面や発着信画面などに表示させることができます。

● 「画面表示設定」のすべての項目を一括してDisneyのコンテンツなどに設定することができます。また、現在の設定内容を、一括して「お気に入り」に保存することができます。→P.140

● 着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションの映像と音声が再生されます。

● 着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定されたｉモーションの映像と音声が再生されます。

● 本FOMA端末に保存されているデータのみ設定できます。

1 MENU 5 6

「画面表示設定画面」が表示されます。
着信画面にｉモーション以外を設定した場合は、必要に応じて着信音の設定をします。

画面表示設定
1 待受画面
2 ウェイクアップ表示
3 電話発信
4 電話着信
5 テレビ電話発信
6 テレビ電話着信
7 メール送信
8 メール受信
9 問い合わせ
選択

画面表示設定画面

2 以下の項目から選択

待受画面……「待受画面のイメージを変える」→P.126

ウェイクアップ表示……本FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

- **OFF**……画像などを表示しません。
- **メッセージ**……メッセージを入力します。全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。
- **マイピクチャ**……表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

電話発信……音声電話の発信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

電話着信……音声電話の着信音と着信画面を設定します。

- **着信音**……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118
- **着信画面**……音声電話の着信時に表示される画像を、マイピクチャ、ｉモーションから選択します。→P.276、277、288

テレビ電話発信……テレビ電話の発信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

テレビ電話着信……テレビ電話の着信音と着信画面を設定します。

- **着信音**……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118
- **着信画面**……テレビ電話の着信時に表示される画像を、マイピクチャ、ｉモーションから選択します。→P.276、277、288

メール送信……ｉモードメール、SMSの送信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

メール受信……ｉモードメール、SMSの着信音と着信画面を設定します。

- **着信音**……「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118
- **メール着信画面**……ｉモードメール、SMSの着信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

問い合わせ……ｉモード問い合わせ（ｉモードメール、メッセージ）やSMS問い合わせのときに表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

次ページにつづく

おしらせ

- 音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は着信画面に設定できません。
- ｉモーションによっては設定できないものがあります。
- Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- 着信音／着信画面に設定できるｉモーションでも、パソコン、他のFOMA端末、miniSDメモリーカードから、本FOMA端末に転送／インポートしたもの（本FOMA端末から一度外に出したものを含む）は設定できなくなります。
- 着信の設定が重なった場合の画像表示は優先順位に従って動作します。→P.113

＜画面設定の優先順位＞

- 待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①オート表示　②待受ｉアプリ　③画面表示設定／スタイルモード

待受画面のイメージを変える

● プリインストールにはあらかじめ登録されている画像が以下の10種類あります。

RED BLUE BLACK　VIOLET STRIPE　YELLOW STRIPE　BLACK STRIPE　BAUHAUS DESSAU 1

BAUHAUS DESSAU 2　BAUHAUS DESSAU 3　HELLO!　Mickey Mouse 1　Mickey Mouse 2

1 画面表示設定画面（P.125）▶「待受画面」▶以下の項目から選択

OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。→P.276、277

背景画像なし……カレンダーのみを表示します。

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を選択します。→P.276、277

ｉモーション……待受画面に表示されるｉモーションを選択します。→P.276、288

ｉアプリ待受画面……ｉアプリ待受画面を設定します。ｉアプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。「ｉアプリ待受画面を設定する」→P.269

● 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に[●]を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります。[↕]でカレンダーを反転させて[●]［選択］を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、[↕]で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合

[↑]または[↓]で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で[●]［選択］を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- 動画やｉモーションを待受画面に設定した場合、本FOMA端末を開くと動画やｉモーションが再生されます。[key]、[CLR]、[PWR]、[key]、[key]、[key]、[key]のいずれかのボタンを押すと再生は終了します。また、マナーモード設定中には映像のみが表示されます。再生が終了すると動画やｉモーションの1コマ目が待受画面に表示されます。
- Flash画像を待受画面に設定した場合、本FOMA端末を開くとFlash画像が再生されます（メロディは再生されません）。再生が終了するとFlash画像の最後1コマが待受画面に表示されます。再生の途中で[CLR]または[PWR]を押すと再生が中断し、その時点でのFlash画像が待受画面に表示されます。
- 「ｉアプリ待受画面」が設定されている場合、「カレンダー」、「マイピクチャ」、「ｉモーション」を設定しても表示されません。これらの設定を行うときには「ｉアプリ待受画面」の設定を解除してください。→P.269
- 待受画面などに設定している画像、動画やｉモーションを削除すると、その設定は解除されてお買い上げのときの状態に戻ります。
- 「待受時計表示」の表示サイズで「さらに大きく表示」を選択しているときに、カレンダーを設定した場合、表示サイズは「大きく表示」に変更されます。

〈電話帳画像着信設定〉

着信時に電話帳に設定した画像を表示する

お買い上げ時 ON

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか設定できます。

1 [MENU]▶[各種設定]▶「着信」▶「電話帳画像着信設定」▶「ON」

■ 表示しない場合

▶「OFF」

おしらせ

- 着信の設定が重なった場合、画像表示は優先順位に従って動作します。→P.113
- 着信画面と着信音の組み合わせまたは優先順位により、着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- 相手が電話番号を通知してこなかった場合は、画像は表示されません。
- 本機能の設定にかかわらず、シークレットデータとして登録された電話帳の画像は表示されません。

〈イルミネーション・ウィンドウ〉

イルミネーション・ウィンドウの表示のしかたを設定する

お買い上げ時	設定：文字・情報表示 時計種類：時計3　着信番号表示：ON　メール表示：OFF 通信中表示：ON

イルミネーション・ウィンドウの時計やメッセージの表示内容を設定できます。

●「イルミネーション・ウィンドウ（背面ディスプレイ）の見かた」→P.32

1 [MENU][9][3]▶以下の項目から選択

文字・情報表示……文字や情報を表示します。

- **時計種類**……時計の種類を選択します。
- **着信番号表示**……音声電話の着信時に相手の電話番号を表示するかどうか（ON／OFF）を設定します。
- **メール表示**……受信したメールの送信元メールアドレスと題名、受信した日時を表示するかどうか（ON／OFF）を設定します。
- **通信中表示**……音声電話やテレビ電話の発信中や通話中、赤外線通信中やデータ通信中のときの状態を表示するかどうか（ON／OFF）を設定します。

時計固定表示……時計のみを表示します。

- **時計種類**……時計の種類を選択します。（お買い上げ時：時計3）

OFF……表示しません。

おしらせ

- イルミネーション・ウィンドウの表示を「OFF」に設定すると、カメラ動作中や一部のアラーム通知を除きすべて表示されなくなります。
- 「メール表示」を「ON」に設定しても、メールセキュリティが設定されているフォルダに振り分けられたメールは表示されません。
- 複数のメールを同時に受信した場合は、最新の3件まで確認することができます。→P.33
- イルミネーション・ウィンドウの時計表示（24時間表示／12時間表示）は「待受時計表示」（P.134）の表示形式の設定に従います。

〈照明設定〉

ディスプレイとボタンの照明を設定する

お買い上げ時	通常時：ON（点灯）＋省電（待ち時間5分）　充電時：標準　範囲：液晶＋ボタン　明るさ：レベル2

ディスプレイとボタンのバックライトの点灯方法を設定できます。

1 MENU 7 0 ▶以下の項目から選択

通常時……▶「ON」または「OFF」▶「ON」または「OFF」
通常時のバックライトの動作（ON／OFF）を選択し、さらに省電力モード（ON／OFF）を選択します。省電力モードを「ON」に設定する場合には、省電力モードに移るまでの待ち時間（02～20分）も入力します。

・バックライトの動作を「OFF」に設定すると待受画面に「 」が表示されます。

・省電力モードを「ON」に設定すると、設定した待ち時間経過後、待受画面の表示が消えます（省電力モード）。

充電時……▶「標準」または「常時点灯」

範囲……バックライトの範囲を選択します。

液晶＋ボタン……ディスプレイとボタンに設定します。

液晶……ディスプレイのみに設定します。

明るさ……明るさを「レベル3～1」から選択します。

おしらせ

- バックライトの点灯／消灯は 5 を1秒以上押しても切り替えることができます。
- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、本FOMA端末を開いたときにバックライトを約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると、バックライトは点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。
- 「充電時」の設定を「常時点灯」に設定した充電状態であっても、約15秒間操作のない場合は、充電の効率を高めるためにディスプレイのバックライトの明るさを「レベル1」にして点灯し続けます。
- メールやメッセージR、メッセージFの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- 省電力モード中にボタン操作などを行うと省電力モードは解除されます。

ディスプレイのデザインを変更する

お買い上げ時	<本体色SILVER>　配色パターン：カームグレイ　背景パターン１：OFF　背景パターン２：背景色１ <本体色RED／WHITE>　配色パターン:スタンダード　背景パターン1:OFF　背景パターン2:背景色1 <本体色BLACK>　配色パターン：カームグレイ　背景パターン１：BLUE BLACK　背景パターン２：背景色１

文字や背景、ディスプレイ上下部やソフトキーのデザインを変更します。

1 MENU 8 6 ▶以下の項目から選択

配色パターン……配色パターンを「スタンダード／ムーンイエロー／サイレントブルー／トワイライトローズ／カームグレイ」から選択します。
選択中は選択されているパターンがディスプレイに表示されます。

背景パターン１……背景パターン１（ディスプレイ上部のアイコン表示エリア、下部のソフトキー表示エリアの背景パターン）を「OFF（表示しない）／GRID Red／GRID Black／GRID White／GRID Silver／WOOD／HAIRLINE／BLUE BLACK／VIOLET STRIPE」から選択します。
ディスプレイ上部に表示されるアイコンの見やすさを優先するときに設定します。
選択中は選択されているパターンがディスプレイに表示されます。

背景パターン２……背景パターン２（ソフトキーの背景パターン）を「背景色１～背景色３」から選択します。
選択中は選択されているパターンがディスプレイに表示されます。

おしらせ

- アイコンや画像は本機能を変更しても色は変わりません。またｉモードのサイトの画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。
- 「画面表示設定」の「待受画面」を「OFF」に設定しているとき、「配色パターン」を「カームグレイ」以外に設定すると白画面表示に、「カームグレイ」に設定すると黒画面表示になります。

メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する＜メニュー画面設定＞

お買い上げ時	ガイダンス表示：絵と文　メニュー表示：一覧表示　テーマ：BLACK（本体色SILVER／BLACK）、WHITE（本体色RED／WHITE）

メインメニューで大項目アイコンのガイダンス表示を変えたり、「各種設定」のメニュー小項目（機能）の表示方法を設定できます。

● 本機能の設定にかかわらず、オリジナルメニューは一覧表示されます。

■ ガイダンス表示について

「絵と文」の場合　「文」の場合　「OFF」の場合

■ メニュー表示について

「一覧表示」の場合　「詳細表示」の場合

■ テーマについて

「BLACK」の場合　「WHITE」の場合　「Disney」の場合

1 MENU 5 7
「メニュー画面設定画面」が表示されます。

ディスプレイ
メニュー57
メニュー画面設定
1 ガイダンス表示
2 メニュー表示
3 テーマ
選択
メニュー画面設定画面

2 **以下の項目から選択**

ガイダンス表示……大項目のガイダンス表示を「絵と文／文／OFF（表示しない）」から選択します。

メニュー表示……小項目の表示のしかたを「詳細表示／一覧表示」から選択します。

テーマ……大項目の選択画面の背景やアイコンを「BLACK／WHITE／Disney／オリジナルテーマ」から選択します。オリジナルテーマについては「メインメニューの画面を変更する」（P.131）を参照してください。

メインメニューの画面を変更する

大項目の選択画面（メインメニュー）の各アイコンと背景のイメージを変更することができます。また、マルチタスク（P.323）のグループ枠の色を設定することもできます。

1 **メニュー画面設定画面（P.131）▶「テーマ」▶「オリジナルテーマ」**
「オリジナルテーマ画面」が表示されます。

オリジナルテーマ
1 メール
2 iモード
3 iアプリ
4 各種設定
5 データBOX
6 ツール
7 サービス
8 電話帳
9 ユーザデータ
0 背景イメージ
デモ 選択 機能
オリジナルテーマ画面
機能メニュー➡P.132

2 **以下の項目から選択**

メール・iモード・iアプリ・各種設定・データBOX・ツール・サービス・電話帳・ユーザデータ……メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。→P.276、277
「プリインストール」を選択すると、あらかじめ登録されているアイコンが表示されます。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。→P.276、277
「プリインストール」を選択すると、あらかじめ登録されている背景画像が表示されます。

■ マルチタスクのグループ枠を設定する場合
▶「背景イメージ」を反転▶ [デモ] ▶ [枠色] ▶ でカラーパレットから色を選択
色を選択しているときは、 [切替] を押すごとにカラーパレットが16色と256色に切り替わります。

おしらせ
- 選択画面で [デモ] を押すと、反転表示している項目の画像内容を確認することができます。
- FOMAカード動作制限機能（P.43）の対象となる画像がメニューアイコンおよび背景イメージに1つでも設定されていると、ほかのFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを抜いた場合にオリジナルテーマはお買い上げ時の表示になります。
- JPEG形式、GIF形式、アニメーションGIF形式の画像でファイル容量が100Kバイト以下、画像サイズが横640×縦480ドットまでの画像が設定できます。画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示されます。小さい場合は中央に表示されます。
- メニューアイコンに設定したアニメーションGIF形式の画像は、あらかじめ設定されている繰り返し回数の情報にかかわらず、アニメーション動作回数は1回となります。また、背景イメージにアニメーションGIF形式の画像を設定してもアニメーションは動作しません。

機能 オリジナルテーマ画面

● テーマの設定に変更がなければ表示されません。

オリジナルテーマ画面（P.131）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

1件リセット……変更した大項目のアイコンまたは背景イメージをお買い上げのときの設定に戻します。

全件リセット……メインメニューのアイコンと背景イメージをすべてお買い上げのときの設定に戻します。

オリジナルメニューを作成する<オリジナルメニュー登録>

お買い上げ時	自局番号表示、iモード問い合わせ、着信音量、バイブレータ、めざまし時計、端末暗証番号変更

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておき、簡単に機能を呼び出すことができます。
● オリジナルメニューは最大10件まで登録できます。
● オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」、「iモード」、「iアプリ」の大項目と「各種設定」、「データBOX」、「ツール」、「サービス」、「電話帳」、「ユーザデータ」の各中項目および小項目です。
● 同じ機能を登録することはできません。

1 MENU 5 2
「オリジナルメニュー登録画面」が表示されます。

2 **「<未登録>」▶ で機能を選択**

■ **すでに登録されている機能を変更する場合**
▶機能が登録されている項目を選択

オリジナルメニュー登録画面
機能メニュー ➡P.132

機能 オリジナルメニュー登録画面

オリジナルメニュー登録画面（P.132）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

メニュー登録……オリジナルメニューを登録します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

オリジナルメニュー初期化……お買い上げのときの設定に戻します。

解除……機能をオリジナルメニューから解除します。

全解除……登録されているすべての機能をオリジナルメニューから解除します。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈着信イルミネーション〉

着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する

お買い上げ時	電話：色5　テレビ電話：色5　メール：色1　チャットメール：色3 メッセージR：色1　メッセージF：色1　パターン設定：固定パターン　カラー名：色1～12

音声電話やテレビ電話がかかってきたときや、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFを受信したときの着信ランプの点滅色や点滅のしかた（点滅パターン）を設定できます。

● 指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→P.111

1 MENU 8 9 ▶以下の項目から選択

着信イルミネーション選択……「電話（音声電話）／テレビ電話／メール／チャットメール／メッセージR／メッセージF」の着信ランプの点滅色を選択します。
選択中は選択されている点滅色が着信ランプに表示されます。
色1～色12　　：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色12が順番に点滅します。

パターン設定※1……着信ランプの点滅パターンを「固定パターン／メロディ連動」から選択します。

カラー設定……カラーを設定します。

カラー名編集……▶色を選択▶カラー名を入力
全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

カラー調節……▶色を選択▶ で色合いを調節

※1：ボタンのバックライトも着信ランプと同じパターンで点滅します。

おしらせ

- 着信音に「着信音1～3」を設定している場合は、本機能の設定にかかわらず着信音に合わせて点滅します。
- 着信の設定が重なった場合、着信ランプは優先順位に従って動作します。→P.113
- 「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合や着モーションの場合は「固定パターン」で点滅します。
- miniSDメモリーカードのデータを読み書きしている間は着信ランプが「色5」（緑色）で点滅します（機能によっては点滅しない場合があります）。このときの色や点滅パターンは本機能の設定に影響されません。

〈通話中イルミネーション〉

通話中の着信ランプの点滅のしかたを設定する

お買い上げ時 OFF

音声通話中やテレビ電話中の着信ランプの点滅色を設定できます。

1 MENU▶ 各種設定 ▶「通話」▶「通話中イルミネーション」▶色を選択

OFF　　　　　　：着信ランプを点滅させません。
色1～色7　　　：それぞれの色で点滅します。
グラデーション1：着信ランプの色が点滅して変化します。
グラデーション2：着信ランプの色が点灯したまま変化します。
グラデーション3：着信ランプの色がすばやく変化します。

おしらせ

- 「伝言メモ」の録音中、応答メッセージの再生中、応答保留中なども通話中と同じパターンで着信ランプが点滅します。

〈通話中時間表示〉

通話中の通話時間表示を設定する

お買い上げ時 ON

音声通話中やテレビ電話中に通話時間を表示するかしないかを設定できます。

- 通話時間が「19時間59分59秒」を超えた場合は、「0秒」から再カウントされます。
- 表示される通話時間はあくまでも目安であり、正確なものではありません。
- ｉモード中およびパケット通信中の通信時間はカウントされません。

1 MENU 4 8 ▶「ON」

■ 表示しない場合

▶「OFF」

おしらせ

- 表示される通話時間は音声電話やテレビ電話の通話中に切り替えの操作をするたびに0秒にリセットされます。ただし、切り替え操作を行った後、テレビ電話で通話を終了した場合は、表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となります。

〈フォント設定〉

文字のフォントを変える

お買い上げ時	文字パターン：フォント1　太さ：中太字

ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウに表示される文字をお好みのフォント（書体）に切り替えることができます。

1 MENU 6 6 ▶ 以下の項目から選択

文字パターン……文字パターンを「フォント1／フォント2」から選択します。選択したフォントの文字例が画面の下部に表示されます。

太さ……太さを「細字／中太字／太字」から選択します。選択した太さの文字例が画面の下部に表示されます。

おしらせ

- 「フォント2」に切り替わるのは、英字（全角、半角）、数字（全角、半角）、ひらがな、カタカナ（全角、半角）と一部の記号、ギリシャ文字、ロシア文字だけです。漢字などほかの文字はすべて「フォント1」で表示されます。また電話番号入力や時計表示などの文字も「フォント2」に切り替わりません。
- イルミネーション・ウィンドウの文字は、本機能を設定しても太さは変わりません。

〈待受時計表示〉

待受画面の時計表示を設定する

お買い上げ時	表示形式：12時間形式　表示サイズ：さらに大きく表示　文字色：ホワイト（本体色SILVER／BLACK）、ブラック（本体色RED／WHITE）

待受画面の時計表示について、形式（12時間形式／24時間形式）やサイズ、文字色を設定できます。また、日付、時刻を表示しないように設定することもできます。

- 待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面下に小さく表示します。→P.29

1 MENU 3 9 ▶ 以下の項目から選択

表示形式……「12時間形式／24時間形式」から選択します。

表示サイズ

さらに大きく表示……日付、時刻を画面いっぱいに表示します。

大きく表示……日付を小さく表示して時刻を大きく表示します。

小さく表示……日付、時刻を小さく表示します。

下に小さく表示……時刻のみを画面下に小さく表示します。

OFF……日付、時刻を表示しません。

文字色……「ブラック／ホワイト」から選択します。

おしらせ

- 待受画面にカレンダーを設定しているときに「表示サイズ」で「さらに大きく表示」を選択すると、カレンダーが表示されなくなる旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、カレンダーは表示されずに背景画像だけが表示されます。
- 「表示形式」で「12時間形式」を選択しても、画面下の時刻表示に「AM／PM」は表示されません。
- 「表示サイズ」を「下に小さく表示」を選んだ場合、ｉチャネルのテロップ表示設定を「表示する」または「受信時のみ表示する」に設定していると、テロップ表示中は時計表示が見えなくなります。

〈バイリンガル〉

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語表示に切り替えることができます。

1 MENU 1 5 ▶「English」

■ 日本語表示から英語表示に切り替える場合

▶「English」

ディスプレイ
メニュー15
バイリンガル
1 Japanese
2 English

日本語表示のとき

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合

▶「日本語」

Display
Menu15
Select language
1 日本語
2 英語

英語表示のとき

おしらせ

- FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定はFOMAカードに記憶されている設定内容になります。

〈デスクトップ〉

デスクトップアイコンを利用する

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。

- デスクトップに貼り付けられるアイコンは以下のとおりです。
  - ・電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像、動画、ｉモーション、キャラ電、ｉアプリのソフトの各データ
  - ・カメラ、ミュージックプレーヤー、ToDo の一覧画面、ｉチャネル、アクセスリーダー、バーコードリーダー、赤外線受信、辞典、オリジナルメニューの各機能
- デスクトップアイコンは15件まで貼り付けることができます。 ただし、カメラなどの機能を貼り付ける場合は、同じ機能を複数貼り付けることはできません。
- あらかじめ登録されている ｉ モーション、メロディや画像、または自作アニメをデスクトップアイコンに貼り付けることはできません。

デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

<例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合>

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスクトップ貼付」→ P.106

MAIL　imode

次ページにつづく

■ 貼り付けたデスクトップのタイトルについて

表示されるアイコン	種類	タイトル
	電話番号	電話帳に登録されている名前（ない場合は電話番号）
	メールアドレス	電話帳に登録されている名前（ない場合はメールアドレス）
	SMSアドレス	電話帳に登録されている名前（ない場合は電話番号）
	URL	ページのタイトル（ない場合は「http://」または「https://」を除いたURLの表示）
	メロディ	メロディのタイトル（ない場合は「メロディ」）
	画像	画像のタイトル名（ない場合は「イメージ」）
	動画またはｉモーション	動画またはｉモーションのタイトル（ない場合は「ｉモーション」）
	キャラ電	キャラ電のタイトル（ない場合は「キャラ電」）
	ｉアプリのソフト	ソフト名
	カメラ	それぞれの機能名（左記「種類」と同じ）
	ミュージック	
	ToDo	
	ｉチャネル	
	アクセスリーダー	
	バーコードリーダー	
	赤外線受信	
	辞典	
	オリジナルメニュー	

デスクトップアイコンを選択したときに表示されるタイトルは、いずれの場合も先頭から全角で11文字、半角で22文字までです。

デスクトップアイコンからデータや機能を呼び出す

1 待受画面表示中▶[●]

「デスクトップアイコン画面」が表示され、デスクトップアイコンが選択できる状態になります。
反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。

2 [✣]でデスクトップアイコンを選択

■ デスクトップアイコンが6件以上登録されている場合
画面の左右に「◁▷」が表示されます。[✣]でデスクトップアイコンをスクロールできます。

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
アニメの歌
選択 機能

デスクトップアイコン画面

機能メニュー➡P.137

機能 デスクトップアイコン画面／デスクトップ画面

デスクトップアイコン画面（P.136）／デスクトップ画面（P.137）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……デスクトップアイコンのタイトルを編集します。全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。

デスクトップ初期化……お買い上げのときの状態（「カメラ」のみ）に戻します。

アイコン情報※1……アイコン情報を表示します。

1件削除……デスクトップアイコンを1件削除します。

全削除……デスクトップアイコンをすべて削除します。

移動……▶「YES」▶[十字キー]で移動▶[●]［配置］
アイコンを移動します。

※1：デスクトップアイコン画面でのみ利用できる機能です。

デスクトップアイコンの情報を確認する

1 [MENU][6][3]
「デスクトップ画面」が表示されます。

2 **タイトルを選択**

デスクトップ
1 カメラ
5:23
選択 機能
デスクトップ画面

機能メニュー ➡P.137

おしらせ

● URLのデスクトップアイコンの情報表示画面では、[上下キー]で画面をスクロールしてURLのすべてを確認できます。

情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	通知内容	操作後の表示／起動内容
メール	新着メールの着信があったことを通知します。アイコンを選択すると、メールの内容に合わせて感情お知らせメールのアイコンが表示されます。→P.232	最新のメールが保存されている受信メールフォルダのメール一覧画面を表示します。
チャット	チャットメールがあったことを通知します。アイコンを選択すると、チャットメールの内容に合わせて感情お知らせメールのアイコンが表示されます。→P.232	チャット画面を表示します。
不在	不在着信があったことを通知します。アイコンを選択すると、不在着信の件数を表示します。	「不在着信履歴」を表示します。
伝言	伝言メモがあることを通知します。	「メモの再生／消去」を起動します。
留守	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っていることを通知します。	「留守番電話」を起動します。
アラーム	めざまし時計、スケジュール、ToDoのアラーム通知ができなかったことを通知します。	通知できなかった最新のアラームの情報を表示します。
ソフト	ｉアプリのソフトが自動起動できなかったことを通知します。	自動起動情報画面を表示します。
アプリ	ｉアプリ待受画面が異常終了したことを通知します。	セキュリティエラー履歴を表示します。
更新	ソフトウェア更新が終了したことを通知します。	端末暗証番号を入力した後、更新結果表示画面を表示します。
上限	積算通話料金が設定した通知金額を超えたことを通知します。	通話料金通知画面を表示します。

おしらせ

- 情報を通知するデスクトップアイコンから各機能を呼び出した場合、またはメニューから各機能を呼び出した場合、そのデスクトップアイコンは消えます。ただし、「伝言メモあり」のデスクトップアイコンは伝言メモを再生または消去しないと消えません。
- 情報を通知するデスクトップアイコンを消したい場合はCLRを1秒以上押します（表示が消えるだけで内容は消去されません）。
- 「呼出時間表示設定」（P.158）の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設定」で設定した時間より呼出時間が短い着信を受けた場合は、「不在」のアイコンは表示されません。ただし、電話帳に登録されている電話番号からの着信は通知します。
- 保存先の受信BOXがセキュリティ設定中のときに受信した新着メール、新着チャットメールは、デスクトップアイコンを選択しても感情お知らせメールのアイコンが表示されません。

〈表示アイコン選択設定〉

待受画面の表示アイコンを選択できるようにする

お買い上げ時 ON

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を十字キーで選択できるようにします。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「表示アイコン選択設定」▶「ON」

■ 選択できないようにする場合

▶「OFF」

マルチファンクションボタン（）で表示アイコンを選択する

1 **待受画面表示中▶▶でアイコンを反転**

日付表示、時計表示を反転することもできます。
反転したアイコンのタイトルが表示されます。

self
セルフモード
PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
選択

2 **［選択］**

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

■選択できるアイコン・表示と選択後の状態

:「PIMロック」を解除する画面を表示
／:「ダイヤル発信制限」を解除する画面を表示
:「ダイヤル発信制限」、「PIMロック」を解除するための選択画面を表示
／(赤色）／／／(赤色）:「受信メールフォルダ一覧画面」を表示
／(赤色）:「メッセージR」を表示
／(赤色）:「メッセージF」を表示
／(赤色）／／(赤色）／／(赤色）:「ｉモード問い合わせ」を行います。
self:「セルフモード」を解除する画面を表示
／:「タスクメニュー」を表示
／／:「バイブレータ」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
／／: ・通常のとき（マナーモードでないとき）
「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示します。
・マナーモード、スーパーサイレントのとき
設定できないことを通知するメッセージが表示されます。
・オリジナルマナーのとき
「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示します。
:「マナーモード選択」を表示
:「遠隔監視設定」を表示
／:「アラーム設定」を表示
: 録音されていないことを通知するメッセージを表示
～:「メモの再生／消去」を表示
～:「留守番電話」を表示。留守番電話の伝言メッセージが11件以上の場合でも「留守番電話 10件」と表示します。
:「照明設定」を表示
:「サイドボタン操作」を表示
日付 :「スケジュール」を表示。時計設定をしていないときは「時計設定」を表示します。
時計 :「めざまし時計」を表示。時計設定をしていないときは「時計設定」を表示します。
／／／／／／／／／: 起動しているタスクを切り替えて表示
／／／／／／／:「USBモード設定」を表示

スタイルモードを設定する

画面や着信音など、本FOMA端末のさまざまなデザインを一括設定します。

● 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
- ・「画面表示設定」(P.125)
- ・「着信音選択」(P.118)
- ・「メニュー画面設定」(P.130)の「オリジナルテーマ」
- ・「待受時計表示」(P.134)
- ・「イルミネーション・ウィンドウ」(P.127)の「時計種類」
- ・「画面デザイン」(P.129)

● お買い上げ時には、本体色(SILVER、RED、BLACK、WHITE)に合わせたデザインがあらかじめ一括設定されています。

スタイルモードを一括設定する

スタイルモード一覧画面に表示された項目を選んで一括設定します。

● 一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に保存しておくと、後でその設定に戻すことができます。→P.141

<例:Disneyを設定する場合>

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「スタイルモード」

「スタイルモード一覧画面」が表示されます。

スタイルモード
1 お気に入り
2 SILVER
3 RED
4 BLACK
5 WHITE
6 Disney
5:23
選択

スタイルモード一覧画面

2「Disney」

Disney 1/7
待受画像 Mickey Mouse 1
ウェイクアップ画像 Mickey Mouse 2
電話発信画像 Mickey Mouse
電話着信画像 Mickey Mouse
テレビ電話発信画像 Mickey Mouse
5:23
完了 デモ

Disneyの設定内容が表示されます。

■ 設定内容を確認する場合

▶項目を反転▶● [デモ]

3 ✉ [完了] ▶「YES」

おしらせ

- 設定内容を表示しているとき、「待受時計表示」の各設定項目、「時計種類」、「画面デザイン」の各設定項目を反転しているときにはソフトキーの「デモ」は表示されません。ただし、以下の項目を反転しているときには、自動的にデモ表示されます。
  - ・「イルミネーション・ウィンドウ」の「時計種類」:イルミネーション・ウィンドウにデモ表示されます。
  - ・「画面デザイン」の各設定項目:表示中画面の背景にデモ表示されます。
- 「iアプリ待受画面」が設定されているときは、待受画面の設定はiアプリ設定画面が優先されます。→P.125
- 「電話帳便利機能」、「グループ便利機能」が設定されている場合や電話帳に画像が設定されている場合は、本機能で設定した着信画像よりも優先して表示されます。→P.113
- スタイルモードを設定した後に、一括設定された対象項目の設定を個別に行った場合は、個別の設定が優先されます。
- 「お気に入り」画面の各項目から設定変更はできません。

現在の設定をお気に入りに保存する

1 **スタイルモード一覧画面（P.140）▶「お気に入り」**

「お気に入り画面」が表示されます。お買い上げのときは「設定なし」と表示されます。

2 **[α][機能]▶「現在の設定情報取得」▶「YES」**

お気に入り　1/1
待受画像　設定なし
ウェイクアップ画像　設定なし
電話発信画像　設定なし
電話着信画像　設定なし
テレビ電話発信画像　設定なし
5:23
機能

お気に入り画面

機能メニュー ➡P.141

おしらせ

- サイトからダウンロードしたり、メールに添付されていた画像やｉモーション、メロディなどは、「お気に入り」に保存したり、一括設定できない場合があります。
- 「待受画面」に「ｉアプリ待受画面」を設定している場合は、「お気に入り」の「待受画面」に保存されません。
- 「お気に入り」に保存された画像やｉモーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の保存内容から消去され「設定なし」と表示されます。
- PIMロック設定中は「お気に入り」を選択することはできません。

機能 お気に入り画面

お気に入り画面（P.141）▶[α][機能]▶以下の項目から選択

完了……スタイルモードを「お気に入り」に設定します。→P.140

現在の設定情報取得……現在の設定を「お気に入り」に保存します。

お気に入り初期化……「お気に入り」の保存内容を消去します。

●あんしん設定

■暗証番号について

■携帯電話の操作や機能を制限する

■発着信や送受信を制限する

■その他の「あんしん設定」について

本FOMA端末で利用する暗証番号について

本FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、ｉモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本FOMA端末を活用してください。

■端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様のお好みで自由に番号を変更できます。→P.144

● 端末暗証番号を万一お忘れになったときは、本FOMA端末※1、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）を、ドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。
※1：契約者ご本人が購入された携帯電話でない場合、受付できない場合があります。

■ネットワーク暗証番号

各種ネットワークサービスご利用時やドコモｅサイトでの各種手続き時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に設定します。

● ネットワーク暗証番号をお忘れの場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。また、ドコモショップなど窓口では、運転免許証等の確認書類により、契約者ご本人であることを確認させていただいた上で、手続きさせていただきます。なお、パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「My DoCoMo ID／パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。
※「My DoCoMo」「ドコモｅサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

■PIN1コード・PIN2コード

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。
これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様のお好みで、自由に番号を変更できます。
PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードを本FOMA端末に差し込むたびに、または本FOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の番号（コード）です。PIN1コード入力設定を「ON」にした場合、PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。
PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなど、個人認証が必要なときに入力する4 ～ 8桁の暗証番号です。

■ｉモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、ｉモードの有料サービスのお申し込み・解約等を行う際には4桁の「ｉモードパスワード」が必要になります。
ｉモードパスワードは、ご契約時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様のお好みで、自由に番号を変更できます。
（この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります）

● ｉモードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）を、ドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

おしらせ

● いたずら防止のため、端末暗証番号／PIN1コード・PIN2コード／ｉモードパスワードはご契約後にお好きな番号に変更してください。
また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
● 電話番号の下4桁など、わかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。

〈端末暗証番号変更〉

端末暗証番号を変更する

お買い上げ時
0000（数字のゼロ4つ）

● 「初期値設定」で端末暗証番号を変更することもできます。→P.50

1 MENU 2 9 ▶ **現在の端末暗証番号を入力 ▶ 新しい4～8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」**

PINコードを設定する

ご契約時	PIN1コード：0000（数字のゼロ4つ） PIN2コード：0000（数字のゼロ4つ） PIN1コード入力設定：OFF

FOMAカードのPIN1コード、PIN2コードを設定します。PIN1コード・PIN2コードについて→P.144

- PIN1コード、PIN2コード、およびPIN1コード入力設定はFOMAカードに記憶されます。新しく本FOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、これまでお使いのPIN1コード、PIN2コードをそのままご利用になれます。
- PIN1コード、PIN2コードの入力をそれぞれ続けて3回誤ると自動的にPINロックされ、PINコードが使えなくなります。設定した番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- FOMA契約申込書（お客様控え）にはPINロック解除コードが記載されています。PINロック解除コードとは、PIN1コード、PIN2コードがロックされたときにロックを解除するための8桁の番号です。
- PINロック解除コードの入力を続けて10回誤ると、FOMAカードが完全にロックされます。FOMA契約申込書（お客様控え）をなくさないように大切に保管してください。
- PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、本FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップなど窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

<電源を入れたとき>
PIN1コードの入力
連続3回入力ミス
入力OK
新しいPIN1コード、PIN2コードの設定
<ユーザ証明書操作>
<FirstPass対応サイトに接続>など
PINロック解除コードの入力
PIN2コードの入力
連続3回入力ミス
連続10回入力ミス
ドコモショップなど窓口にお問い合わせください

PIN1コード、PIN2コードの番号を変更する

- PIN1コードを変更する場合は、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておいてください。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ロック／セキュリティ」▶「PIN設定」▶端末暗証番号を入力

「PIN設定画面」が表示されます。

PIN設定
1 PIN1コード変更
2 PIN2コード変更
3 PIN1コード入力設定
5:23
選択

PIN設定画面

2 以下の項目から選択

PIN1コード変更……▶現在設定されている4～8桁のPIN1コードを入力▶新しい4～8桁のPIN1コードを入力▶新しい4～8桁のPIN1コードを再度入力

PIN2コード変更……▶現在設定されている4～8桁のPIN2コードを入力▶新しい4～8桁のPIN2コードを入力▶新しい4～8桁のPIN2コードを再度入力

PIN1コード入力設定……電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうか（ON／OFF）を設定します。

電源を入れたときにPIN1コードを入力する

「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定した場合は、電源を入れるとPIN1コードの入力画面が表示されますので、PIN1コードを入力してください。

1 本FOMA端末の電源を入れる

2 4～8桁のPIN1コードを入力

PIN1コード入力
PIN1コードを
入力してください
残存入力回数　3回

PIN1コードを正しく入力すると、待受画面が表示されます。

PINロックを解除する

PIN1コード、PIN2コードの入力を続けて3回誤った場合は、PIN1コード、PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード、PIN2コードを設定する必要があります。

● PINロック解除コードについてはFOMAご契約時にお渡しするFOMA契約申込書(お客様控え)をご確認ください。

<例：PIN1コードのロックを解除する場合>

1 8桁のPINロック解除コードを入力

PINロック解除コード入力
PIN1コードが
ロックされました
PINロック解除コードを
入力してください
残存入力回数10回

2 4～8桁の新しいPIN1コードを入力

3 新しい4～8桁のPIN1コードを再度入力

各種ロック機能について

目的	機能名	参照ページ
ほかの人に本FOMA端末を使われるのを防ぐ	オールロック／遠隔オールロック	P.147
ほかの人に知られたくない「電話帳」や「スケジュール」のデータを表示できないようにし、見られることを防ぐ	シークレットモード／シークレット専用モード	P.149
ほかの人に見られたくない画像やメールなどを表示できないようにし、見られることを防ぐ	シークレットフォルダ	P.150
ほかの人に個人情報を見られたり、書き換えられたりするのを防ぐ	PIMロック	P.152
サイドボタンの誤操作を防ぐ	サイドボタン操作	P.154
「電話帳」に登録されていない電話番号への発信を防ぐ	ダイヤル発信制限	P.154
ほかの人に発着信の履歴を見られるのを防ぐ	履歴表示設定	P.155
音声電話やテレビ電話の着信を気にしないで本FOMA端末を操作する	セルフモード	P.159

〈オールロック／遠隔オールロック〉

ほかの人が使用できないようにする

お買い上げ時 解除

オールロックを設定する方法は、本FOMA端末を操作して行う方法と遠隔操作で行う方法があります。
● オールロックは電源を切っても解除されません。

● オールロックを設定すると

● 以下の操作・機能を除き、すべての機能が使用できなくなります。
・電源を入れる／切る
・緊急通報番号（110番、119番、118番）に電話をかける
・オールロックを解除する
・遠隔監視の着信を受ける
● 音声電話、テレビ電話の着信を受けることも、発信することもできません。
● 音声電話、テレビ電話の着信があっても着信音は鳴りません。オールロック解除後、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
●「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻になってもアラームは通知されません。オールロックを解除後、「未通知アラームあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
● メッセージR、メッセージF、ｉモードメール、SMS、チャットメールの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。オールロックの解除後、受信したことを示すアイコンが画面に表示されます。
● デスクトップにアイコンが貼り付けられている場合、オールロックを設定するとアイコンは表示されなくなります。オールロックを解除すると、アイコンは再び表示されます。

本FOMA端末を操作してオールロックを設定する

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ロック／セキュリティ」▶「オールロック」▶端末暗証番号を入力

オールロックが設定されて「オールロック」と「」が表示されます。

PM 05:23
オールロック

遠隔オールロックを設定する

お買い上げ時	遠隔オールロック：OFF　監視時間：3分　着信回数：5回

公衆電話やほかの電話機などから本FOMA端末にオールロックをかけられるように設定します。
● 遠隔オールロックは、「許可番号」に設定した電話番号や公衆電話から、「監視時間」で設定した時間内に「着信回数」で設定した回数の不在着信があると本FOMA端末にオールロックがかかる機能です。

1 MENU 9 9 ▶端末暗証番号を入力▶「ON」▶「許可番号」

「許可番号登録画面」が表示されます。

遠隔オールロック
1 <未登録>
2 <未登録>
3 <未登録>
5:23
完了 選択 機能

許可番号登録画面

機能メニュー➡P.148

2 「<未登録>」▶電話番号を入力▶ [完了]

■ すでに登録されている許可番号を変更する場合
▶許可番号が登録されている項目を選択▶電話番号を入力▶「YES」▶ [完了]
許可番号は3件まで登録できます。

3 「監視時間」▶監視時間（01〜10分）を入力

許可番号からの不在着信があってから遠隔オールロックを設定できる監視時間を設定します。
時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは [確定] を押します。

4 「着信回数」▶着信回数（03〜10回）を入力

遠隔オールロックを設定するために必要な不在着信の回数を設定します。
回数は2桁で入力します。表示されている回数をそのまま設定するときは [確定] を押します。

5 [完了]

機能 許可番号登録画面

許可番号登録画面（P.147）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

宛先参照入力……電話帳や発信履歴、着信履歴を参照して宛先を入力します。

公衆電話……公衆電話からの着信を許可番号に設定します。許可番号に「公衆電話」と表示されます。

1件削除……許可番号を1件削除します。許可番号が0件になると、遠隔オールロックの設定が「OFF」になります。

全削除……すべての許可番号を削除します。遠隔オールロックの設定が「OFF」になります。

遠隔操作でオールロックを設定する

「許可番号」に設定した電話から本FOMA端末に音声電話またはテレビ電話をかけて、本FOMA端末をオールロックに設定します。

- あらかじめ「遠隔オールロック」を「ON」に設定しておいてください。
- 遠隔操作で設定したオールロックも「オールロックを解除する」で解除できます。→P.148
- オールロックを解除しても、遠隔オールロックの設定は「OFF」になりません。
- 登録されている複数の許可番号から着信があった場合、最初に着信した許可番号からの着信のみ着信回数として数えます。
- 音声電話またはテレビ電話で遠隔オールロックを設定できます。
- 「許可番号」に設定した電話番号からの発信時には、発信者番号通知を行う必要があります。
- 通話中の着信（「キャッチホン」を「開始」に設定しているときの通話中の着信を含みます）は、監視時間の開始と着信回数のカウントを行いません。

1 「許可番号」に設定した電話から本FOMA端末に電話をかける

2 呼び出し音などを確認して電話を切る（不在着信）

操作1～2を繰り返して「監視時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した不在着信の回数になるまで電話をかけます。

3 応答メッセージを確認して電話を切る

本FOMA端末がオールロックに設定されます。

おしらせ

- 許可番号や公衆電話を着信拒否に設定していたり、許可番号からの着信を手動で着信拒否した場合、または留守番電話サービスセンターや転送先に転送した場合も遠隔オールロックの着信回数として数えられます。
- 本FOMA端末の電源を切った場合や、許可番号からの着信に応答した場合は、着信回数がリセットされます。
- 公共モード（ドライブモード）中でも、遠隔オールロックをかけることができます。

オールロックを解除する

- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、本FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度電源を入れることはできます。

1 オールロック設定中の画面で端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力し、[●]を押すとオールロックが解除されて「[鍵]」の表示が消えます。

PM 05:23
オールロック
TUESDAY

➡

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY

おしらせ

- オールロックを解除するときに、間違った端末暗証番号を入力してもエラーメッセージは表示されません。[CLR]を押し、再度正しい端末暗証番号を入力してください。

〈シークレットモード／シークレット専用モード〉

電話帳やスケジュールを表示できないようにする

お買い上げ時	シークレットモード：解除　シークレット専用モード：解除

ほかの人に知られたくない「電話帳」や「スケジュール」のデータは、端末暗証番号を入力しないと呼び出せないシークレットデータとして登録できます。シークレットデータにするにはシークレットモード中またはシークレット専用モード中に「電話帳」や「スケジュール」を登録します。
シークレットモードではシークレットデータも含めた「電話帳」、「スケジュール」のすべてのデータを呼び出すことができます。シークレット専用モードではシークレットデータの「電話帳」、「スケジュール」のみを呼び出すことができます。

- ほかの人に見られたくない「マイピクチャ」や「ｉモーション」、「受信メール」、「送信メール」、「Bookmark」の各データを、シークレットフォルダに保管することもできます。→P.150
- シークレットモード中またはシークレット専用モード中に、音声電話やテレビ電話をかけたり受けたりすると、設定中のモードは解除されます。
- FOMAカードにはシークレットデータとして電話帳を登録できません。
- シークレットモードおよびシークレット専用モードは電源を切ると解除されます。

シークレットデータとして電話帳やスケジュールを登録する

- シークレットモードおよびシークレット専用モード設定中の「電話帳」、「スケジュール」の操作方法は、シークレットモードおよびシークレット専用モードが設定されていない場合と同じです。

<例：シークレットモードで登録する場合>

1 MENU 4 0 ▶ **端末暗証番号を入力**

PM 05:23
06.04.11

シークレットモードに設定されて「 」が表示されます。「ダイヤル発信制限」が同時に設定されている場合は「 」が表示されます。

■ **シークレットモードを解除する場合**

▶ PWR/HLD
シークレットモードが解除されて「 」の表示が消えます。

2 **「電話帳」または「スケジュール」を登録**

シークレットデータとして登録されます。
電話帳の登録のしかた→P.100
スケジュールの登録のしかた→P.327

シークレットデータのみ表示する<シークレット専用モード>

1 MENU 4 1 ▶ **端末暗証番号を入力**

シークレット専用モード
シークレットデータ件数
電話帳 5
スケジュール 5

シークレット専用モードに設定されて「 」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されます。「ダイヤル発信制限」が同時に設定されている場合は「 」が点滅表示します。
約2秒たつと待受画面に戻ります。

■ **シークレット専用モードを解除する場合**

▶ PWR/HLD
シークレット専用モードが解除されて「 」の表示が消えます。

2 **電話帳の検索またはスケジュールの確認を行う**

電話帳の検索のしかた→P.104
スケジュールの確認のしかた→P.329

おしらせ

- シークレットモード中に、一覧画面でシークレットデータを反転したとき、またはシークレットデータを詳細表示したときは、点灯している「 」が点滅に変わります。
- シークレットデータとして登録した「電話帳」や「スケジュール」は、シークレットモードおよびシークレット専用モードにしないと、呼び出し、修正、削除、参照ができません。また、「スケジュール」は通常のモードでもアラーム通知は行いますが、アラームメッセージは表示されません。
- シークレットデータとして「電話帳」をメモリ番号「000」～「009」に登録した場合は、シークレットモードやシークレット専用モードにしないと、「ツータッチダイヤル」で電話をかけることはできません。

おしらせ

- シークレットデータとして登録した相手が電話番号を通知して電話をかけてきた場合、登録されている名前は表示されず電話番号が表示されます。またシークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していても「着信履歴」に通知された電話番号が記憶されますが、登録されている名前は表示されません。シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると、「着信履歴」に登録されている名前が表示されます。
- シークレットデータとして登録した相手がメールを送ってきたときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していると、登録されている名前は表示されず、メールアドレスが表示されます。また「受信アドレス一覧」にメールアドレスは記憶されません。
- シークレットデータの「電話帳」には以下の機能を設定できません。
  ・オート表示→P.115　・電話帳指定設定→P.156　・電話帳便利機能→P.111
- シークレットモード中に「電話帳」や「スケジュール」を修正した場合、修正したデータはシークレットデータになります。なお、電話帳を修正した場合は、修正したメモリ番号に登録されているすべての情報がシークレットデータになります。
- 「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合は、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。
- シークレットモード、シークレット専用モードで電話帳／スケジュールの編集中、スケジュールの表示中、または電話帳検索の結果表示中に、着信などでシークレットモードまたはシークレット専用モードが解除され、再度電話帳／スケジュールの画面に戻ったときは、操作を続けると端末暗証番号を入力する画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると再びシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定され、操作を続けることができます。
- シークレットデータとして登録された電話帳を呼び出して電話をかけたりメールを送信した場合は、「リダイヤル」や「発信履歴」、「送信アドレス一覧」には記憶されません。

シークレットデータを通常のデータに戻す

シークレットモードまたはシークレット専用モードで解除したい電話帳またはスケジュールを呼び出します。

- 電話帳の検索のしかた→P.104
- スケジュールの確認のしかた→P.329

＜例：電話帳を解除する場合＞

1 電話帳詳細画面（P.105）▶ α［機能］▶「シークレット解除」

シークレットが解除されます。シークレットモードの場合は、「S」の点滅表示が点灯に変わります。

■ スケジュールの場合

▶スケジュール一覧画面（P.329）▶ α［機能］▶「シークレット解除」

シークレットモードの場合は、「S」の点滅表示が点灯に変わります。

〈シークレットフォルダ〉

各種データを表示できないようにする

ほかの人に見られたくない画像、動画・ｉモーション、受信メール、送信メール、Bookmarkの各データを、シークレットモードおよびシークレット専用モードでのみ表示されるシークレットフォルダに保管します。

- 本FOMA端末に保存されているデータのみ保管できます。
- 各フォルダ内のシークレットフォルダに保管できるデータの最大件数は次のとおりです。

マイピクチャ	ｉモーション	受信メール	送信メール	Bookmark
約100件 （約1Mバイト）	約10件 （約1Mバイト）	約100件 （約150Kバイト）	約100件 （約150Kバイト）	約10件 （約3Kバイト）

※ 1件あたりのデータ容量によって最大件数まで登録できない場合があります。

＜例：マイピクチャの画像をシークレットフォルダに保管する場合＞

1 「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にする

「電話帳やスケジュールを表示できないようにする」→P.149

2 画像一覧画面（P.277）▶ で画像の囲み枠を移動 ▶ α［機能］▶「シークレットに保管」

おしらせ

- シークレットフォルダは本FOMA端末にあらかじめ用意されています。シークレットフォルダの追加や削除、フォルダ名の変更はできません。
- プリインストールフォルダに保存されている画像やｉモーション、未読メール、FOMAカードに保存したSMS、SMS送達通知は、シークレットフォルダに保管できません。
- シークレットモード中やシークレット専用モード中に、音声電話やテレビ電話をかけたり受けたりすると、電話に出なくても設定中のモードは解除されます。また、MENU 4 0 や MENU 4 1 を押しても解除されます。シークレットフォルダ内のデータを表示していた場合は、各フォルダの一覧画面に戻ります。

<マイピクチャ><ｉモーション>
- 待受画面、電話帳、チャット画像などに設定されている場合は、その設定が解除されます。
- ｉモーションからのWeb To／Phone To（AV Phone To）／Mail To機能は使用できません。

<受信メール><送信メール>
- シークレットフォルダに保管されているメールは、フォルダが満杯状態のときにメールの送受信を行っても自動削除されません。
- 大容量静止画やｉモーションが添付されたメールは、メール本文のみが保管され、添付ファイルは保管されません。一覧画面や詳細画面では、添付ファイルが表示／再生できないことを示す「」「」などが表示されます。メールをシークレットフォルダから出しても、添付ファイルは表示／再生できません。
- Web To／Phone To（AV Phone To）／Mail To／ｉアプリTo機能は使用できません。また、メール本文からｉアプリを起動することを示す「」は、「」に変わります。
- シークレットフォルダに保管されているチャットメールは、シークレットモード／シークレット専用モード中でも、チャット画面には表示されず、ｉモードメールとして画面に表示されます。
- シークレットフォルダに保管されているSMSの送達通知を受信した場合、一覧画面やSMSの詳細画面で「」が表示されていても、SMSの詳細画面の機能メニューから「SMS送達通知表示」を選択できません。メールをシークレットフォルダから出すと機能メニューから「SMS送達通知表示」を選択してSMS送達通知内容を確認できるようになります。

<Bookmark>
- シークレットフォルダ内のBookmarkからサイト閲覧を行った場合、ラストURLには登録されません。

<デスクトップアイコン>
- デスクトップアイコンとして貼り付けた画像、動画、ｉモーションをシークレットフォルダに保管すると、デスクトップアイコンを選択しても表示されなくなります。
- デスクトップアイコンとして貼り付けたBookmark、受信メール、送信メールをシークレットフォルダに保管しても、デスクトップアイコンを選択したときの動作は変わりません。

●シークレットフォルダの機能メニューについて

シークレットフォルダでは、フォルダやフォルダ内のデータに対して、行える機能は制限されています。フォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ詳細画面の各画面で操作できる機能は以下のとおりです。「シークレットから出す」については「シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す」（P.152）をご覧ください。

■フォルダ一覧画面でシークレットフォルダが反転しているときの機能メニュー

マイピクチャ（P.310）	ｉモーション（P.310）	受信メール／送信メール（P.241）	Bookmark（P.196）
フォルダ追加 画像全削除※1	フォルダ追加	フォルダ追加 保存件数確認※1 フォルダ内表示 赤外線全件送信※1 既読メール全削除※1※2 受信メール全削除※1※3	フォルダ追加 登録件数確認※1 赤外線全件送信※1 Bookmark全削除※1

※1：シークレットフォルダ内のデータは対象となりません。
※2：受信メールフォルダ一覧画面のみ表示されます。
※3：送信メールフォルダ一覧画面のときは「送信メール全削除」になります。

■データ一覧画面の機能メニュー

マイピクチャ（P.280）	ｉモーション（P.289）	受信メール／送信メール（P.243、244）	Bookmark（P.196）
イメージ表示 イメージ情報 1件削除 全削除 複数選択 保存容量確認 タイトル名一覧※1 シークレットから出す	ｉモーション情報 1件削除 全削除 複数選択 保存容量確認 一覧表示切替 シークレットから出す	一覧表示切替 保護／保護解除 保護全解除 メール情報※2 保存件数確認 削除 選択削除 全削除 シークレットから出す	登録件数確認 削除 選択削除 全削除 シークレットから出す

※1：タイトル名一覧のときは「ピクチャ一覧」になります。お買い上げ時はピクチャ一覧です。
※2：受信メール一覧画面のみ表示されます。

次ページにつづく

■ データ詳細表示画面の機能メニュー

マイピクチャ（P.281）	ｉモーション（P.291）	受信メール／送信メール（P.245、245）
イメージ情報 画像表示設定 １件削除 リトライ	通常再生 スロー再生 早送り再生 停止 ｉモーション情報 画像表示設定	保護／保護解除 スクロール設定 文字サイズ設定 削除 シークレットから出す

シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す

シークレットデータを通常のデータに戻すにはシークレットフォルダから別のフォルダに移動します。

＜例：マイピクチャのシークレットフォルダの画像を通常のデータに戻す場合＞

1 「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にする

「電話帳やスケジュールを表示できないようにする」→P.149

2 フォルダ一覧画面（P.277）▶「シークレット」▶画像に囲み枠を移動▶α［機能］▶「シークレットから出す」

3 保存するフォルダを選択

おしらせ

- シークレットフォルダ内のメールをシークレットフォルダから出すと通常のメールに戻りますので、日付の古いメールは他のメールを受信時／送信時などに削除される場合があります。メールを保護状態にしてからシークレットフォルダから出すことをおすすめします。

〈PIMロック〉

個人情報を表示できないようにする

お買い上げ時 解除

ほかの人が個人情報を見たり、不正に書き換えたりすることを防ぎます。

- PIMとは「個人情報管理プログラム」のことです。
- PIMロックは電源を切っても解除されません。

1 MENU▶各種設定▶「ロック／セキュリティ」▶「PIMロック」▶端末暗証番号を入力

PM 05:23
06.04.11

PIMロックが設定されて「」が表示されます。「ダイヤル発信制限」が同時に設定されている場合は「」が表示されます。

■ PIMロックを解除する場合

▶操作１を再度行う

PIMロックが解除されて「」の表示が消えます。

「PIMロックを簡単に設定する」→P.153

● PIMロックを設定すると

- 「電話帳」、「メール」、「スケジュール」、「カメラ」、「ｉモード」、「ｉモーション」、「ｉアプリ」、「ｉチャネル」など、保存されたデータに影響のある機能を起動できないようにします。
- PIMロックを設定するまでの「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス」がすべて削除されます。ただし、PIMロック設定後の着信や発信に対する「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」および受信したメールの「受信アドレス一覧」は記憶されます。
- デスクトップのアイコンを削除することができません。
- データBOXのデータ（メロディ、マイピクチャのプリインストールデータを除く）を再生または表示することができません。これらの再生または表示できないデータを着信音や待受画面などに設定している場合、PIMロック設定中はお買い上げ時の設定で動作します。待受画面にカレンダーを設定している場合、カレンダーは表示されますが、スケジュールは起動できません。また「背景画像あり」に設定し、表示できない画像を設定した場合は「背景画像なし」の画面になります。
- テレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。
- 本FOMA端末を閉じた状態で［MEMO／CHECK］を押して「不在着信」、「新着メール」の確認をすることはできません。
- 「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻になってもアラームは通知されません。また、「通話料金通知」で設定した上限料金を超えてもアラームは通知されません。PIMロックを解除後、「未通知アラームあり」、「通話料金通知」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- メッセージR、メッセージF、ｉモードメール、SMS、チャットメールの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。PIMロックの解除後、受信した種別のアイコンが画面に表示されます。
- 着信中に［#］または［MEMO／CHECK］を押した場合、マナーモードは設定されますが、「クイック伝言メモ」は起動しません。
- 「指定着信拒否」、「指定着信許可」、「指定転送でんわ」、「指定留守番電話」の設定は無効となります。

おしらせ

- PIMロックを設定しても、保存されたデータに影響のない音声電話やテレビ電話の発着信、メニュー操作、プリインストールされたデータの表示などの操作はできます。
- PIMロック設定中の着信や発信に対する「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」には、電話帳に登録されている相手であっても電話番号だけが表示されます。
- PIMロック設定中は、「新着メールあり」「未通知アラームあり」「電話番号」「URL」「メールアドレス」など表示されないデスクトップアイコンがありますが、PIMロックを解除すると表示されます。
- PIMロック設定中に「オールロック」を設定すると「 」が消え、「 」が表示されます。
- 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を設定した後、または「登録外着信拒否」を設定した後にPIMロックを設定すると、「呼出時間表示設定」および「登録外着信拒否」の設定は無効になります。

PIMロックを簡単に設定する<シンプルロック>

お買い上げ時 無効

待受画面で［3］を1秒以上押して、PIMロックを設定または解除できるようにします。

● シンプルロックを設定できるようにする

1 **［MENU］▶［各種設定］▶「ロック／セキュリティ」▶「シンプルロック」▶端末暗証番号を入力▶「有効」▶「YES」**

■ シンプルロックを無効にする場合
▶「無効」

● シンプルロックでPIMロックを設定する

1 **待受画面表示中▶［3］（1秒以上）**

■ PIMロックを解除する場合
▶［3］（1秒以上）▶端末暗証番号を入力

〈サイドボタン操作〉

サイドボタンの誤操作を防止する

お買い上げ時
閉じた時有効

本FOMA端末を折り畳んでいるときに、かばんの中などでの誤操作を防ぐためにサイドボタンの機能を無効にできます。

● 以下のような場合は、本機能の設定にかかわらずサイドボタンの機能は有効になります。
・本FOMA端末を開いているとき
・平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき
・外部接続端子にパソコンなどを接続し、画面に「 」、「 」が表示されているとき

1 MENU ▶ ＊ （1秒以上）

PM 05:23
06.04.11

サイドボタンの操作が無効（閉じた時無効）になり「 」が表示されます。

■ 閉じた時有効にする場合
▶操作1を再度行う
「 」の表示が消えます。

〈ダイヤル発信制限〉

ダイヤル発信を禁止する

お買い上げ時
解除

電話番号をダイヤルして音声電話やテレビ電話をかけること、iモードメールやSMSの宛先をダイヤルボタンで入力することを禁止します。設定前に登録した「電話帳」と設定後の「発信履歴」、「リダイヤル」、「送信アドレス一覧」による発信だけが可能となります。
本FOMA端末を会社の業務用としてお使いのときなどは、あらかじめ業務に必要な電話番号、メールアドレスを「電話帳」に登録してから本機能を設定すると私用電話やメールを防止できます。

● ダイヤル発信制限中は以下の機能や操作からの音声電話発信／テレビ電話発信／iモードメール作成／SMS作成ができません。
・ダイヤル入力　・着信履歴　・受信アドレス一覧　・メールメンバー
・デスクトップアイコン　・アクセスリーダー　・バーコードリーダー　・伝言メモの再生
● ダイヤル発信制限中は以下のような操作ができません。
・電話帳の登録／編集／削除
・「Phone To／AV Phone To機能」、「Mail To機能」の利用
・「赤外線通信機能」による電話帳のデータ送受信
・「FOMAカード（UIM）操作」による電話帳のコピー、削除
・miniSDメモリーカードからの電話帳のインポート
・ATコマンドによる発信
● 本機能を設定すると、それまでの「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」はすべて削除されます。ただし、本機能の設定後にかかってきた電話の「着信履歴」やかけた電話の「発信履歴」、「リダイヤル」および受信したメールの「受信アドレス一覧」、送信したメールの「送信アドレス一覧」は残ります。また、宛先および本文、題名が入力されている保存メールは、宛先が削除されて本文、題名のメールとなります。宛先のみ入力されている保存メールは削除されます。
● 本機能を設定すると、チャットメンバーは削除されます。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ロック／セキュリティ」▶「ダイヤル発信制限」▶端末暗証番号を入力

ロック／セキュリティ 1/2
1 オールロック
2 PIMロック
3 シンプルロック
4 セルフモード
5 ダイヤル発信制限
6 登録外着信拒否

ダイヤル発信制限が設定されて「 」が表示されます。「シークレットモード」や「シークレット専用モード」が同時に設定されている場合は「 」、「PIMロック」が同時に設定されている場合は「 」が表示されます。

■ ダイヤル発信制限を解除する場合
▶操作1を再度行う
「 」の表示が消えます。

おしらせ

● ダイヤル発信制限中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には直接ダイヤルして音声電話をかけることができます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈履歴表示設定〉
リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

お買い上げ時	着信履歴：ON　リダイヤル／発信履歴：ON

「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」を表示しないように設定できます。ほかの人に発信や着信の履歴を見られたくないときに便利です。

1 MENU▶ 各種設定 ▶「その他」▶「履歴表示設定」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

着信履歴……着信履歴の表示を設定します。履歴を表示しない場合は「OFF」を選択します。

リダイヤル／発信履歴……リダイヤル／発信履歴の表示を設定します。履歴を表示しない場合は「OFF」を選択します。

おしらせ

- 「着信履歴」の表示を「OFF」に設定している場合に不在着信や新着メールがあっても、「不在着信あり」、「新着メールあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。待受画面の「不在着信あり」のデスクトップアイコンから「着信履歴」を表示しようとしたときは、履歴表示が「OFF」に設定されていることを通知するメッセージが表示されます。この場合、デスクトップアイコンは消えません。本FOMA端末を閉じたまま［HOME］を押すと新着メール表示（P.33）は行われますが、不在着信表示（P.33）は行われません。「不在着信あり」、「新着メールあり」のデスクトップアイコンを消すには、CLRを1秒以上押します。
- 「履歴表示設定」の設定を「OFF」に設定中の発信や着信の履歴は、設定を「ON」にすると表示されます。
- 「着信履歴」の表示を「OFF」に設定しているときは、伝言メモは再生できません。

〈メールセキュリティ設定〉
メールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時
セキュリティなし

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように受信BOX、送信BOX、保存BOXやそれぞれのフォルダにセキュリティをかけます。セキュリティをかけたBOXやフォルダは、端末暗証番号を入力しないと開けなくなります。

- 入力した端末暗証番号はメールメニューを閉じてメールのタスクを終了させるまで有効ですので、その間は BOXやフォルダに他のセキュリティがかかっている場合でも、端末暗証番号を入力せずに開くことができます。
- セキュリティをかけたBOXには、「 」のアイコンが表示されます。
- セキュリティをかけたフォルダは、フォルダ一覧画面で先頭に表示されるアイコンが「 」、「 」などの表示になります。
- 送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

BOX別にセキュリティを設定する

1 MENU▶ メール ▶「メール設定」▶「メールセキュリティ設定」▶端末暗証番号を入力

2 で□（チェックボックス）を選択

メールセキュリティ設定
□受信BOX
□送信BOX
☑保存BOX

選択したBOXがチェックされます。
チェックされたBOXをもう一度選択すると、選択を解除します。

3 ［完了］

フォルダ別にセキュリティを設定する

フォルダごとにセキュリティをかけられます。セキュリティをかけたフォルダは、端末暗証番号を入力しないと開けないようになります。

1 受信メールフォルダ一覧画面（P.238）／送信メールフォルダ一覧画面（P.238）▶ α［機能］▶「メールセキュリティ」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

■ 解除する場合
▶操作1を再度行います。

〈電話帳指定設定〉

指定した電話番号の着信や発信を制限する

お買い上げ時 すべて解除

私用電話を防止したり、迷惑電話を防止するために、電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信や着信を制限します。

● 設定できる機能は以下のとおりです。

指定発信制限……指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。

指定着信拒否……指定した電話番号からの電話だけを受けないようにします。

指定着信許可……指定した電話番号からの電話だけを受けるようにします。

指定転送でんわ……指定した電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始／停止の設定にかかわらず、自動的に転送するようにします。

指定留守番電話……指定した電話番号からの電話を、留守番電話サービスの開始／停止の設定にかかわらず、留守番電話サービスセンターに自動的に接続するようにします。

● 電話番号はそれぞれ20件まで指定できます。
● FOMAカードの電話帳には設定できません。
● 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」（P.351）および「非通知着信設定」（P.158）もあわせて設定することをおすすめします。
● 同じ電話番号に対して指定着信拒否と指定着信許可、または指定転送でんわと指定留守番電話を同時に設定することはできません。
●「シークレットモード」、「シークレット専用モード」で登録した電話帳には設定できません。
● 指定した電話帳の電話番号を変更したり削除すると、電話帳指定設定の各機能は解除されます。ただし、「指定発信制限」を設定した場合は電話帳の編集や削除が制限されるため、電話番号を変更したり、削除して指定発信制限を解除することはできません。

電話番号に発信／着信制限機能を設定する

電話帳に登録されている電話番号に発信制限や着信制限を設定する方法は共通です。

1 電話帳詳細画面（P.105）▶ α［機能］▶「電話帳指定設定」▶端末暗証番号を入力▶機能を選択

電話帳指定設定
1 指定発信制限 ★
2 指定着信拒否 ★
3 指定着信許可
4 指定転送でんわ
5 指定留守番電話 ★
指定発信制限を設定すると発信履歴・リダイヤル送信アドレス一覧はすべて削除されます
選択

設定した機能には「★」がつきます。

■ **設定されている機能を解除する場合**
▶「★」がついている機能を選択
機能が解除されて「★」が消えます。

■ **複数の電話番号に発信制限／着信制限の各機能を設定したい場合**
▶ CLR を押して電話帳の詳細画面に戻る▶ で設定したい電話番号を表示▶操作1を行う
指定発信制限を設定した後に PWR HLD を押して待受画面に戻ると、電話帳指定設定が続けて登録できなくなります。追加設定をする場合は、すでに設定されている電話番号の電話帳指定設定を解除し、解除した電話番号も含めてもう一度設定し直してください。

おしらせ

<指定発信制限>
- 指定発信制限設定中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には電話をかけることができます。
- 指定発信制限を設定すると、指定した電話番号を含むすべてのダイヤル発信、着信履歴からの発信ができなくなります。また、指定した電話番号以外の呼び出しと、電話帳の登録、修正、削除、本FOMA端末（本体）とFOMAカード間でのコピー、「FOMAカード（UIM）操作」での電話帳の操作もできません。
- 指定発信制限を設定すると、設定前に記録されていたリダイヤル／発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。ただし、指定発信制限の設定後に記録されたリダイヤル／発信履歴からの発信や、送信アドレス一覧からのメール送信は行えます。
- 指定発信制限と同時に「オート表示」をご利用になる場合は、「オート表示」に指定している電話帳に本機能を設定してください。
- 電話帳には、指定した電話番号のデータしか表示されません。

<指定着信拒否><指定着信許可>
- ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。
- 指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- 指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合やサービスエリア外、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。この場合、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- 指定着信拒否および指定着信許可を設定していても、電話をかけることはできます。

<指定転送でんわ><指定留守番電話>
- 指定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送または留守番電話サービスセンターに接続します。
- 転送先が未設定の場合、「転送でんわサービス」または「留守番電話サービス」が未契約の場合は、指定した電話番号からかかってきた電話は不在着信となります。

電話帳指定設定の設定状況を確認する

「電話帳指定設定」を設定している電話番号を各機能ごとに確認できます。また、確認しながらそれぞれの設定を解除することもできます。

1 MENU 1 2 ▶**端末暗証番号を入力**

「電話帳指定設定画面」が表示されます。

電話帳指定設定
1 指定発信制限 ★
2 指定着信拒否 ★
3 指定着信許可
4 指定転送でんわ
5 指定留守番電話 ★
5:23
選択 機能

電話帳指定設定画面

機能メニュー➡P.157

機能 電話帳指定設定画面

電話帳指定設定画面（P.157）▶「★」がついている項目を反転▶ [機能] ▶以下の項目から選択

設定確認……機能が設定されている電話帳の一覧画面が表示されます。

設定解除……機能が解除されて「★」が消えます。

〈非通知着信設定〉

発信者番号のわからない電話を受けない

お買い上げ時 すべて許可／通常着信音と同じ

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信許可／拒否を、非通知理由ごとに設定できます。

1 MENU 1 0 ▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

通知不可能……海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信してきた場合の電話をつなげるか設定します。
経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります。

許可……着信を許可します。通知不可能で着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ／メロディ／ｉモーション／おしゃべり／ランダムメロディ／OFF」から選択します。→P.118
「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」に設定されている着信音が鳴ります。

拒否……着信を拒否します。

公衆電話……公衆電話などから発信してきた場合の電話をつなげるか設定します。

許可……着信を許可します。公衆電話から着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ／メロディ／ｉモーション／おしゃべり／ランダムメロディ／OFF」から選択します。→P.118
「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」に設定されている着信音が鳴ります。

拒否……着信を拒否します。

非通知設定……発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信してきた場合の電話をつなげるか設定します。

許可……着信を許可します。非通知の音声電話を着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ／メロディ／ｉモーション／おしゃべり／ランダムメロディ／OFF」から選択します。→P.118
「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」に設定されている着信音が鳴ります。

拒否……着信を拒否します。

おしらせ

- 本機能で選択する着信音は非通知の音声電話の設定です。非通知のテレビ電話がかかってきたときは、「着信音選択」の「テレビ電話」と同じになります。
- 「拒否」に設定した場合でも、相手には話中音が流れます。
- 「拒否」に設定した発信者非通知理由の相手から電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合やサービスエリア外、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。
- ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

〈呼出時間表示設定〉

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

お買い上げ時	無音時間設定：0秒　時間内不在着信表示：表示する

本FOMA端末（本体）電話帳またはFOMAカードの電話帳に登録されていない電話番号から音声電話やテレビ電話の着信があった場合、呼出動作が開始されるまでの時間を設定します（無音時間設定）。呼出動作が短い迷惑電話などに対し、着信履歴からの誤った発信を防ぐことができます。

- 非通知の音声電話、テレビ電話から着信があった場合や音声通話中、テレビ電話中に電話がかかってきた場合にも無音時間設定は動作します。
- 「登録外着信拒否」が「拒否」に設定されている場合は、「無音時間設定」を設定できません。→P.159

1 MENU 9 0 ▶以下の項目から選択

無音時間設定……▶無音時間（00～99秒）を入力
呼出動作を開始するまでの時間を設定します。
時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは ● ［確定］を押します。

時間内不在着信表示……呼出動作を開始しなかった着信を不在着信履歴に表示するかしないかを設定します。

おしらせ

- 呼出動作とは、着信音やバイブレータが動作し、着信ランプの点灯／点滅、イルミネーション・ウィンドウの着信表示が行われる動作のことです。
- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、本機能で設定した動作になります。
- 無音時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信の呼出時間でも同様です。
- PIMロック設定中は、本機能は無効になります。

〈登録外着信拒否〉

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

お買い上げ時 許可

本FOMA端末（本体）およびFOMAカードの電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

- 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」（P.351）および「非通知着信設定」（P.158）もあわせて設定することをおすすめします。
- 「PIMロック」が設定されている場合、および「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」が「ON」に設定されている場合は、「登録外着信拒否」を設定できません。→P.153、158

1 MENU▶各種設定▶「ロック／セキュリティ」▶「登録外着信拒否」▶端末暗証番号を入力▶「拒否」

■ 電話帳未登録の相手からの電話を受ける場合

▶「許可」

おしらせ

- 本機能を「拒否」に設定しても、「非通知着信設定」で公衆電話や電話番号を通知してこない着信を許可している場合は、「非通知着信設定」の設定に従って着信を受けられます。
- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この設定にかかわらず、着信は拒否されません。
- 本機能を「許可」に設定しても、「電話帳指定設定」の「指定着信許可」を設定している場合は、「指定着信許可」にて指定した電話番号以外からの着信を受けられません。
- 本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源が入っていない場合は、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。この場合、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。
- PIMロック設定中は、本機能は無効になります。

〈セルフモード〉

発信や着信ができないようにする

お買い上げ時 解除

音声電話やテレビ電話の発着信、ｉモードの利用、メールの送受信ができないように設定できます。音声電話やテレビ電話の着信などを気にしないで本FOMA端末を操作したいときに便利です。

- セルフモード中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスやメッセージで通知します。「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」をご利用の場合は、本FOMA端末の電源を切っているときと同じサービスをご利用になれます。
- セルフモード設定中に着信があった場合、着信履歴には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されません。
- セルフモード設定中は、赤外線通信や外部機器によるデータ通信もできません。
- セルフモード設定中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には音声電話をかけることができます。緊急通報番号に音声電話をかけると、セルフモードは解除されます。

1 MENU▶各種設定▶「ロック／セキュリティ」▶「セルフモード」▶「YES」▶「OK」

セルフモードが設定されて「self」が表示されます。

■ セルフモードを解除する場合

▶操作1を再度行う

セルフモードが解除されて「self」の表示が消えます。

次ページにつづく

おしらせ

- セルフモード設定中に送られてきたメッセージR、メッセージFやｉモードメールはｉモードセンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能／サービスがありますのでご活用ください。

目的	機能／サービス名称	参照ページ
いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップサービス	P.351
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	番号通知お願いサービス	P.351
電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ通信を行いたい ※FirstPass対応サイトに限ります	FirstPass	P.207
必要な場合に本FOMA端末のソフトウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.406
障害を引き起こすデータから本FOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.410
ｉモードメールを受信する際に、必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.233
災害が発生した際にｉモードを利用して安否情報を登録／確認したい	「ｉモード災害用伝言板」サービス	『ｉモード操作ガイド』をご覧ください
メールアドレスを変更したい	アドレス変更	
メールアドレスを忘れてしまったときなどに確認したい	アドレス確認	
指定したドメインからのメールのみを受信したい	ドメイン指定受信	
指定した差出人からのメールのみを受信／拒否したい	アドレス指定受信 アドレス指定拒否	
ｉモードどうしのメールのみを受信／拒否したい	ｉモードメールのみ受信 ｉモードメールのみ拒否	
1日に1台のｉモード対応携帯電話から送信される200通目以降のｉモードメールを受信拒否したい	ｉモードメール大量送信者からのメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない	未承諾広告※メール拒否	
SMSを受信したくない	SMS拒否設定／確認	
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

おしらせ

- 見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご注意ください。とくに、相手にお客様の電話番号を通知する設定にしてのおかけ直しは、無用なトラブルの原因となります。

<迷惑電話防止機能の優先順位>

- 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①迷惑電話ストップサービス
  ②登録外着信拒否または呼出時間表示設定／非通知着信設定／指定着信拒否

●カメラ

カメラをご利用になる前に

本FOMA端末に内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。
- 本FOMA端末を閉じた状態ではカメラ機能の起動や撮影はできません。

カメラの使いかた

● カメラモードにするには

次の3つの方法があります。
①待受画面のデスクトップアイコン（[カメラアイコン]）を選択する
②待受画面表示中に[ ]［📷］（1秒以上）を押す
③メインメニューの [ツール] から「カメラ」を選択し、撮影するカメラモードを選択する
- 約3分以上ボタン操作をしなかったときは、自動的にカメラモードを終了します。

おしらせ
- デスクトップアイコンを削除した後に再度貼り付ける場合は、上記③の操作で「カメラ」を選択後、[ ]［機能］を押して「デスクトップ貼付」を選択します。

● 外側カメラと内側カメラを切り替えるには

撮影画面で[ ]［機能］を押し、機能メニューから「内側カメラ」または「外側カメラ」を選択します。

外側カメラ　内側カメラ

■外側カメラ

ほかの人や動物、風景などを撮影するときに使うと便利です。画面には、自分が見たとおりに表示されます（正像表示：画面に表示された向きで撮影されます）。外側カメラでは、レンズ切替スイッチやクローズアップの機能を利用して近くのものを撮影することが可能です。→P.162、166

■内側カメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面には鏡と同じ向きに表示（鏡像表示）され、撮影結果は表示と逆向き（正像）に保存されます。

● レンズ切替スイッチについて

- ごく近くにある被写体を撮影したいときは、レンズ切替スイッチを🌷（マクロレンズ）に切り替えます。🌷に切り替えると、外側カメラとの距離が約6～8cm の被写体にピントが合います。
- アクセスリーダー、バーコードリーダーを利用するときは🌷（マクロレンズ）に切り替えます。
- レンズ切替スイッチを切り替えるときは、●（標準レンズ）または🌷（マクロレンズ）それぞれの位置までしっかりとスライドさせ、途中で止めないでください。

レンズ切替スイッチ

標準で使う
● 側に移動する

マクロレンズで使う
🌷側に移動する

画像サイズについて

- 本FOMA端末で撮影できる画像サイズは次のとおりです。画像サイズは目的に合わせて使い分けてください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

※ 画像サイズを表す枠は目安です。実際のサイズとは異なります。

①SXGA（横1,280×縦960ドット）
②VGA（横640×縦480ドット）
③CIF（横352×縦288ドット）
④フルスクリーン（横240×縦345ドット）
　本FOMA端末のディスプレイの大きさと同じサイズです。
⑤待受（横240×縦320ドット）
　待受画面と同じサイズです。
⑥メール大（横176×縦144ドット）
⑦メール小（横128×縦96ドット）

静止画撮影について

- 静止画の画像サイズと、おおよその登録件数は**別表1**（P.163）のとおりです。

動画撮影について

- 動画の画像サイズと、おおよその登録件数は**別表2**（P.163）のとおりです。
- お買い上げのときの設定では、動画の撮影時間は約45秒です。ただし、撮影対象などの条件によってデータ量が異なるため、1件あたりの撮影時間も変化します。
- 動画は撮影時間によってデータ量が異なるため、最大登録件数も変化します。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

●別表1ー静止画の画像サイズと登録件数

画像サイズ	カメラ		画像保存設定	登録件数		
	外側カメラ	内側カメラ		N702iD（本体）	miniSDメモリーカード	
					16Mバイト	32Mバイト
SXGA※1（横1,280×縦960ドット）	○	×	スーパーファイン	約3件	約23件	約49件
			ファイン	約3件	約27件	約59件
			ノーマル	約5件	約44件	約94件
VGA（横640×縦480ドット）	○	×	スーパーファイン	約3件	約27件	約59件
			ファイン	約18件	約127件	約270件
			ノーマル	約32件	約222件	約472件
CIF（横352×縦288ドット）	○	○	スーパーファイン	約3件	約27件	約59件
			ファイン	約32件	約222件	約472件
			ノーマル	約45件	約296件	約630件
フルスクリーン（横240×縦345ドット）	○	×	スーパーファイン	約18件	約127件	約270件
			ファイン	約32件	約222件	約472件
			ノーマル	約45件	約296件	約630件
待受（横240×縦320ドット）	○	×	スーパーファイン	約18件	約127件	約270件
			ファイン	約32件	約222件	約472件
			ノーマル	約45件	約296件	約630件
メール大（横176×縦144ドット）	○	○	スーパーファイン	約18件	約127件	約270件
			ファイン	約90件	約445件	約945件
			ノーマル	約130件	約890件	約1890件
メール小（横128×縦96ドット）	○	○	スーパーファイン	約18件	約127件	約270件
			ファイン	約90件	約445件	約945件
			ノーマル	約130件	約890件	約1890件

※1：本FOMA端末は、SXGAを横1,280×縦960ドットとしています。

●別表2ー動画の画像サイズと登録件数

画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定	登録件数		
			N702iD（本体）	miniSDメモリーカード	
				16Mバイト	32Mバイト
サイズ大（横176×縦144ドット）	メール（小）	通常	約10件	約46件	約99件
		映像のみ	約10件	約46件	約99件
		音声のみ	約10件	約46件	約99件
	メール（大）	通常	約6件	約27件	約59件
		映像のみ	約6件	約27件	約59件
		音声のみ	約6件	約27件	約59件
	動画メモ	通常	約3件	約17件	約37件
		映像のみ	約3件	約17件	約37件
		音声のみ	約3件	約17件	約37件
	長時間※1	通常	－	約1件	約1件
		映像のみ	－	約1件	約2件
		音声のみ	－	約2件	約5件
サイズ小（横128×縦96ドット）	メール（小）	通常	約10件	約46件	約99件
		映像のみ	約10件	約46件	約99件
		音声のみ	約10件	約46件	約99件
	メール（大）	通常	約6件	約27件	約59件
		映像のみ	約6件	約27件	約59件
		音声のみ	約6件	約27件	約59件
	動画メモ	通常	約3件	約17件	約37件
		映像のみ	約3件	約17件	約37件
		音声のみ	約3件	約17件	約37件
	長時間※1	通常	－	約1件	約2件
		映像のみ	－	約1件	約2件
		音声のみ	－	約2件	約5件

※1：最大撮影可能時間（約60分）で撮影した場合のおおよその件数です。

カメラ利用にあたってのご注意

■撮影するときのご注意

- カメラは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、一部に暗く見える点や線、常に明るく見える点や線がある場合があります。また、とくに光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいにふいておいてください。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- 本FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていた後は、画質が劣化することがあります。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色あいが異なる場合があります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となります。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- カメラ撮影中は電池の消費量が多くなるため、撮影が終了したらすみやかにカメラを終了させることをおすすめします。電池残量が少ない状態でカメラ撮影を行うと、画面が暗くなったり乱れたりすることがあります。
- シャッター音、タイマーの開始音は、「マナーモード」や「公共モード（ドライブモード）」に設定中でも一定の音量で鳴ります。また、「通知音出力切替」の設定を「イヤホン（20秒後スピーカ）」または「イヤホン（イヤホンのみ）」にし、イヤホンを付けている場合でもスピーカから鳴ります。
- 撮影時に本FOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。シャッター音が鳴った後、取り込みが完了するまで、本FOMA端末が動かないようにしっかりと固定して撮影するか、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。
- 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。この画像のちらつきを抑制するために、「画像チューニング」（P.167）をあらかじめ設定しておくことをおすすめします。
- 撮影画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

■著作権について

- 本FOMA端末を利用して撮影または録音等したものを複製、編集等する場合は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などのなかには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音等が禁止されている場合がありますので、ご注意ください。

> カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

カメラモードのボタン操作

①[▲]：ライトの点灯／消灯
②[▼]：シャッター
③[◉]：シャッター
④[□]：ズーム（望遠）
⑤[□]：ズーム（広角）
⑥[1]～[6]：それぞれ以下の撮影メニューを表示
[1]：カメラモード切替
[2]：画像サイズ選択
[3]：画像保存設定または動画容量設定
[4]：撮影モード選択
[5]：明るさ調節
[6]：ホワイトバランス設定
※ カメラモードによっては表示されない撮影メニューがあります。
⑦[0]：これらのボタン操作の説明を表示

撮影画面の見かた

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示されます。各アイコンの意味は以下のとおりです。

フォトモードの撮影画面　ムービーモードの撮影画面

①撮影メニュー（P.166）
……撮影の設定状態を示します。

②ズーム状態表示（P.176）
～～……ズームの設定状態を示します。

③セルフタイマー（P.176）
……セルフタイマーが設定されていることを示します。

④動画保存設定（P.173）
……動画を撮影するときの画質が「標準」に設定されています。
……動画を撮影するときの画質が「画質優先」に設定されています。
……動画を撮影するときの画質が「時間優先」に設定されています。
……動画を撮影するときの画質が「動き優先」に設定されています。

⑤撮影種別設定（P.173）
……動画を撮影するときに映像と音声が保存できるように設定されています。
……動画を撮影するときに映像のみ保存できるように設定されています。
……動画を撮影するときに音声のみ保存できるように設定されています。

⑥撮影状態表示（P.172）
●REC ……動画撮影中を示します。
STAND BY ……動画撮影待機中を示します。

⑦撮影時間（P.172）
00：44 ……動画撮影の残り時間（分：秒）を示します。

撮影メニューの選択方法

撮影メニューをディスプレイに表示すると、アイコンを選択するだけでさまざまな撮影条件を設定することができます。

各撮影画面

表示中のメニューと反転アイコンの説明

カメラモード切替
フォトモード

画像サイズ選択
CIF（352×288）

画像サイズ選択
メール小（128×96）

撮影画面で1～6を押すと、各ボタンに対応した撮影メニューが直接表示されます。
※本章での操作説明はこの方法で記載しています。

[選択]を押し、反転したアイコン機能に設定します。

カメラ

カメラをご利用になる前に

● 撮影メニューのアイコンと設定内容

- ● カメラモードによって選択できる撮影メニューの項目が異なります。
- ● メールなど他の機能から呼び出したときや内側カメラを使用しているときなど、撮影条件によっては表示されないメニューがあります。

①　②　③　④　⑤　⑥

①**カメラモード切替**（カメラ起動時：フォトモード）
ムービーモード……動画を撮影します。
チャンスキャプチャ……動画を撮影し、保存容量を超えたときは終了時点からさかのぼって撮影時間分の動画を保存します。
ピクチャボイス（フォトモード）……撮影した静止画に音声を録音します。
フォトモード……静止画を撮影します。
オート連写モード……１回のシャッター操作で静止画を連続撮影します。
マニュアル連写モード……１枚ずつシャッターを押し、静止画を連続撮影します。
ボイスモード……音声のみを録音します。

②**画像サイズ選択**
フォトモードの例（お買い上げ時：CIF）
～……SXGA（1,280×960）～メール小（128×96）それぞれの画像サイズに設定します。
ムービーモードの例（お買い上げ時：サイズ大）
／……サイズ大（176×144）／サイズ小（128×96）に画像サイズを設定します。

③**画像保存設定／動画容量設定**
フォトモードの例（お買い上げ時：ファイン）
スーパーファイン……撮影した静止画のファイル容量を大容量で保存します。
ファイン……撮影した静止画のファイル容量を中容量で保存します。
ノーマル……撮影した静止画のファイル容量を小容量で保存します。
ムービーモードの例（お買い上げ時：メール（小））
メール（小）……290Kバイトまでのファイル容量で撮影します。
メール（大）……490Kバイトまでのファイル容量で撮影します。
動画メモ……800Kバイトまでのファイル容量で撮影します。
長時間……長時間撮影します。

④**撮影モード選択**
フォトモードの例（お買い上げ時：オート）
オート……自動調整モードです。
ポートレート……人物などの撮影に適したモードです。
風景……景色（夜景を含む）などの撮影に適したモードです。
クローズアップ……近くのものの撮影に適したモードです。
ナイトモード……暗い所で人物などを撮影するのに適したモードです。
効果OFF……撮影効果を無効にします。
ムービーモードの例（お買い上げ時：ポートレート）
ポートレート……人物などの撮影に適したモードです。
風景……景色（夜景を含む）などの撮影に適したモードです。
クローズアップ……近くのものの撮影に適したモードです。

⑤**明るさ調節**（カメラ起動時：±0）
／／／／
……撮影する画像の明るさ（+2／+1／±0／−1／−2）を設定します。

⑥**ホワイトバランス設定**（お買い上げ時：オート）
フォトモードでは、撮影モード選択で「効果OFF」を選択したときのみ設定できます。
オート……自動的に色あいを補正します。
晴天……晴れた屋外での撮影に適した設定です。
曇天……曇った屋外や日陰の撮影に適した設定です。
電球……白熱電球の明かりの下での撮影に適した設定です。
蛍光灯……蛍光灯の明かりの下での撮影に適した設定です。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈静止画撮影〉
静止画を撮影する

静止画を撮影します。
- 撮影した静止画は、「画像保存先選択」(P.167)の設定により、miniSDメモリーカードに直接保存できます。また、miniSDメモリーカードの保存先は「保存先フォルダ選択」(P.310)で指定できます。
- 「自動保存設定」(P.167)を「ON」に設定すると、静止画撮影後、自動的に保存できます。

1 待受画面表示中▶ [●] ▶「[カメラアイコン]」(カメラ)を選択

「静止画撮影画面」が表示されます。

静止画撮影画面

機能メニュー ➡P.167

2 カメラを被写体に向ける▶[●]［撮影］

「静止画確認画面」が表示されます。

静止画確認画面

機能メニュー ➡P.168

■ 撮影し直す場合
▶[CLR]▶「YES」

3 [●]［保存］

「画像保存先選択」(P.169)で設定したフォルダに保存されます。

おしらせ
- 画像サイズによっては画質が粗くなる場合があります。また、「表示サイズ設定」を「画面サイズで表示」に設定してメール大(176×144)、メール小(128×96)で撮影した場合、静止画確認画面では拡大して表示されるため、画質が粗く見える場合があります。
- miniSDメモリーカードへ保存中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因となります。
- 電池残量が少ないとき、撮影した静止画を保存できない場合があります。
- ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを取り外したときなど、不完全なファイルが保存される場合があります。

機能 静止画撮影画面／連続撮影画面

静止画撮影画面(P.167)／連続撮影画面(P.169)▶[機能アイコン]［機能］▶以下の項目から選択

内側カメラ⇔外側カメラ……内側カメラと外側カメラを切り替えます。

カメラモード切替……カメラモードを切り替えます。

画像サイズ選択・画像保存設定……撮影メニュー(P.166)と同じ設定ができます。
「画像保存設定」における画像サイズ別ファイル容量は**別表3**(P.168)のとおりです。

ライト……ライトを点灯または消灯します。内側カメラのときは操作できません。→P.176

撮影間隔／枚数※1……連続撮影時の撮影間隔と枚数を設定します。→P.170

画質調整

- **撮影モード選択**……撮影メニュー(P.166)と同じ設定ができます。
- **明るさ調節**……▶[十字キー]で明るさを調節▶[●]［確定］
  撮影する明るさを「−2〜±0〜+2」の5段階で調整します。
  2秒間ボタン操作をしないと自動的に設定されます。
  カメラ機能を起動したときは「±0」に設定されています。
- **ホワイトバランス設定**……撮影メニュー(P.166)と同じ設定ができます。
- **色調切替**……撮影する画像の効果を、「通常／セピア／白黒」から選択します。
- **画像チューニング**……撮影画面のちらつきを抑えます。「自動／モード1(50Hz地域)／モード2(60Hz地域)」から選択します。

シャッター音選択……シャッター音を選択します。
(お買い上げ時:シャッター音1)

セルフタイマー設定……セルフタイマーを設定します。→P.176

フレーム選択※2……重ねて撮影するフレームを設定します。→P.171

自動保存設定

- **ON**……撮影時に確認画面は表示されず、「画像保存先選択」で設定されている保存先に自動保存されます。
- **OFF**(お買い上げ時)……撮影時に確認画面を表示します。

画像保存先選択……撮影した画像の保存先を設定します。

- **本体**(お買い上げ時)……▶**保存するフォルダを選択**
  (お買い上げ時:マイピクチャの「カメラ」)
- **miniSD**……「保存先フォルダ選択」(P.310)で設定されているフォルダに保存します。

ファイル制限

- **なし**(お買い上げ時)……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

次ページにつづく

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

表示サイズ設定……画像サイズがメール大（176×144）以下の画像の表示方法を設定します。

等倍表示（お買い上げ時）……実際のサイズで画面に表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

保存容量確認……本FOMA端末とminiSDメモリーカードに保存されている画像や動画などのデータ容量と空きデータ容量を表示します。

ヘルプ……撮影についての説明を表示します。

※1：連続撮影画面でのみ利用できる機能です。
※2：静止画撮影画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

＜撮影モード選択＞
- 静止画撮影の内側カメラで利用できるのは「ポートレート」、「ナイトモード」、「効果OFF」のみです。連続撮影の内側カメラでは「ポートレート」に固定されます。
- 静止画撮影の「ナイトモード」での撮影時に手ブレしてしまう場合は、「ナイトモード」以外に設定してください。
- 「オート」、「風景」、「クローズアップ」のときに内側カメラに切り替えた場合は、「ポートレート」に戻ります。
- 「オート」、「ナイトモード（静止画撮影のみ）」、「効果OFF」のときにムービーモードやチャンスキャプチャに切り替えた場合は、「ポートレート」に戻ります。
- 静止画撮影で「ナイトモード」のときに連写モードに切り替えた場合は、「オート」に戻ります。

＜ホワイトバランス設定＞
- 撮影モード選択が「効果OFF」以外のときは本機能は自動的に「オート」になります。
- 「晴天」、「曇天」、「電球」、「蛍光灯」を選択すると、設定の光源ではオートよりも鮮やかな発色となる場合があります。
- 設定内容はカメラ機能終了後も保持され、テレビ電話の映像にも反映されます。→P.84

＜画像チューニング＞
- 薄暗いところや極端に明るいところでの撮影、および被写体の色合いなどによっては、ちらつきが完全に消えない場合があります。

＜シャッター音選択＞
- マナーモード設定中は、確認のためのシャッター音は鳴りません。ただし、「オリジナルマナー」（P.123）で「メモ確認音」を「ON」に設定している場合、確認のためのシャッター音は鳴ります。ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定できません。またシャッター音の音量は変更できません。

＜画像保存先選択＞
- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」（P.310）の設定は解除され、保存先はマイピクチャのminiSDメモリーカードの中で最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSD メモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  また、フォルダをパソコンなどで作成、編集しても、保存先フォルダが解除される場合があります。設定が解除された場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。

＜ファイル制限＞
- 保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

＜保存容量確認＞
- 表示される容量はおおよその目安です。

●別表3－「画像保存設定」における画像サイズ別ファイル容量

画像サイズ ＼ 画像保存設定	スーパーファイン	ファイン（お買い上げ時）	ノーマル
SXGA（1,280×960）	約600Kバイト以下	約500Kバイト以下	約300Kバイト以下
VGA（640×480）	約500Kバイト以下	約100Kバイト以下	約55Kバイト以下
CIF（352×288）	約500Kバイト以下	約55Kバイト以下	約40Kバイト以下
フルスクリーン（240×345） 待受（240×320）	約95Kバイト以下	約55Kバイト以下	約40Kバイト以下
メール大（176×144） メール小（128×96） QCIF（176×144）※1 縮小サイズ(117×96)※1	約100Kバイト以下	約20Kバイト以下	9,000バイト以下

※1：キャラ電を静止画として保存する場合に設定できるサイズです。→P.298

機能 静止画確認画面

静止画確認画面（P.167）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

保存……「画像保存先選択」（P.167）で設定したフォルダに保存します。

鏡像保存……撮影した静止画を、左右を反転させて「画像保存先選択」（P.167）で設定したフォルダに保存します。

iモードメール作成……「撮影した静止画を利用してiモードメールやデコメールを作成する」→P.172

画像編集……撮影した静止画にフレームをつけたり、効果をつけます。「静止画を編集する」→P.286
CIF（352×288）より大きな画像サイズは画像編集できません。

イメージ貼付

■ **待受画面、電話発信、電話着信などの画面に設定する場合**
▶画面を選択

■ **テレビ電話関係（テレビ電話発信、テレビ電話着信を除く）の画面に設定する場合**
▶画面を選択▶画像を確認▶[◉]［確定］▶「YES」
撮影した静止画を待受画面などに設定します。
SXGA（1,280×960）画像、またはファイルサイズが100Kバイトより大きいVGA（640×480）画像、CIF（352×288）画像は貼り付けできません。

フレーム取替え……「フレームを重ねて撮影する」→P.171

鏡像表示⇔正像表示……確認画面の画像を鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。

表示サイズ設定……画像サイズがメール大（176×144）以下の画像の表示方法を設定します。

等倍表示（お買い上げ時）……実際のサイズで画面に表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

画像保存先選択……撮影した画像の保存先を設定します。

本体（お買い上げ時）……▶**保存するフォルダを選択**
（お買い上げ時：マイピクチャの「カメラ」）

miniSD……「保存先フォルダ選択」（P.310）で設定されているフォルダに保存します。

ファイル制限

なし（お買い上げ時）……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

取り消し……撮影した静止画を削除して静止画撮影画面に戻ります。

おしらせ

<ｉモードメール作成>
- 静止画確認画面で[MAIL]を押しても撮影した静止画を添付／挿入したｉモードメールを作成することができます。

<画像編集>
- 「画像編集」を選択すると正像表示になります。

<イメージ貼付>
- 「画像保存先選択」で「miniSD」を選択している場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダに保存されます（miniSDメモリーカードには保存できません）。

<鏡像表示>
- 内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮影された画像の表示にすることができます。

<画像保存先選択>
- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」（P.310）の設定は解除され、保存先はマイピクチャのminiSDメモリーカードの中で最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSD メモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  また、フォルダをパソコンなどで作成、編集しても、保存先フォルダが解除される場合があります。設定が解除された場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。

<ファイル制限>
- 保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

連続撮影する<連続撮影>

お買い上げ時	画像サイズ：CIF（352 × 288） 撮影間隔：0.5秒 撮影枚数：4枚

連写モードにして最大20枚までの静止画を連続撮影します。連写モードには、オート連写モードとマニュアル連写モードがあります。
- オート連写モードは、撮影したい枚数と撮影する間隔を設定してシャッターを切ると、設定した間隔で残りの枚数を自動的に撮影する機能です。
- マニュアル連写モードは、１枚ずつシャッターを切りながら設定した枚数を撮影する機能です。
- CIF（352×288）、フルスクリーン（240×345）、待受（240×320）、メール大（176×144）、メール小（128×96）の画像サイズで撮影できます。
- 連続撮影した静止画を、自作アニメに登録してアニメーションとして楽しむこともできます。
- 連続撮影中に本FOMA端末を折り畳んだりゆっくり開閉すると、撮影が終了します。

1 静止画撮影画面（P.167）▶[1]▶「[AUTO]」または「[連写]」

「連続撮影画面」が表示されます。

連続撮影画面（例:オート）

機能メニュー➡P.167

2 カメラを被写体に向ける▶[●]［連写／撮影］

連続撮影確認画面

機能メニュー➡P.170

■ **連続撮影を中止する場合**

オート連写モード　　：▶[PWR]▶「NO」
マニュアル連写モード：▶[CLR]
撮影を終了して連続撮影確認画面が表示されます。

■ **保存する静止画を選択する場合**

▶[○]で囲み枠を保存する画像に移動▶[●]［選択］
選択された静止画には[✓]が表示されます。
操作を繰り返して静止画を選択します。
選択を解除するときは、解除したい静止画を選択します。[✓]の表示が消えます。

次ページにつづく

■ 詳細表示で確認する場合
▶[囲み枠]で囲み枠を確認する画像に移動▶[詳細]［詳細］
[左右]で確認する静止画を切り替えることができます。
一覧表示に戻るときは[CLR]を押します。
詳細表示した静止画を保存するには、[●]［保存］を押します。
「画像保存先選択」（P.167）で設定されているフォルダに保存されます。

連続撮影詳細表示確認画面
機能メニュー➡P.171

3 保存する方法を選択

連続撮影確認画面の機能メニュー→P.170
「画像保存先選択」（P.167）で設定されているフォルダに保存されます。
「選択保存」を選択した場合、画像の保存が終了すると、保存した画像が削除された「連続撮影確認画面」が表示されます。

おしらせ

- 画像サイズをCIF（352×288）に設定した場合、撮影枚数は自動的に4枚となり、撮影枚数を設定することはできません。
- 連続撮影中に電話がかかってきたり、アラーム通知があったときなどは、撮影が中断されます。切り替わった画面を終了すると、連続撮影確認画面が表示されます。
- miniSDメモリーカードへ保存中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因となります。
- 電池残量が少ないとき、撮影した静止画を保存できない場合があります。
- ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを取り外したときなど、不完全なファイルが保存される場合があります。
- 強い光源や動きが大きいものを被写体としてオート連写モードで撮影する場合、撮影間隔が設定した時間よりも長くなることがあります。

● 撮影間隔と撮影枚数を設定する

1 連続撮影画面（P.169）▶[α]［機能］▶「撮影間隔／枚数」▶以下の項目から選択

フルスクリーン（240×345）、待受（240×320）、メール大（176×144）、メール小（128×96）のお買い上げ時の設定は、「撮影間隔：0.5秒、撮影枚数：5枚」です。

撮影間隔……撮影する間隔を「0.5秒／1.0秒／2.0秒」から選択します。
マニュアル連写モードのときは設定できません。

撮影枚数……撮影する枚数を「05～20」（5枚～20枚）の2桁の数字を入力します。
最大撮影枚数は画像サイズによって変わります。
2桁の数字を入力したら、自動的に撮影枚数が設定されます。表示されている枚数をそのまま設定するときは[●]［確定］を押します。

2 設定が終わったら[CLR]▶[CLR]

連続撮影画面に戻ります。

機能 連続撮影確認画面

連続撮影確認画面（P.169）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

選択保存……[✓]を付けた静止画を保存します。
▶「保存」または「鏡像保存」
「画像保存先選択」（P.167）で設定されているフォルダに保存されます。

全保存……撮影したすべての静止画を保存します。
▶「保存」または「鏡像保存」
「画像保存先選択」（P.167）で設定されているフォルダに保存されます。

全保存＆自作アニメ……撮影したすべての静止画を保存し、自作アニメにも登録します。
▶「保存」または「鏡像保存」▶自作アニメの番号を選択
「画像保存先選択」（P.167）で設定されているフォルダに保存されます。

1件選択……囲み枠のある静止画に[✓]を表示して選択状態にします。

全選択……撮影したすべての静止画に[✓]を表示して選択状態にします。

1件解除……囲み枠のある静止画の[✓]が消えて選択状態を解除します。

全解除……すべての静止画の[✓]が消えて選択状態を解除します。

鏡像表示⇔正像表示……確認画面の画像を、鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。

画像保存先選択……撮影した画像の保存先を設定します。

- **本体**（お買い上げ時）……▶保存するフォルダを選択
（お買い上げ時：マイピクチャの「カメラ」）
- **miniSD**……「保存先フォルダ選択」（P.310）で設定されているフォルダに保存します。

選択ファイル制限

- **なし**（お買い上げ時）……[✓]を付けた静止画を送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。
- **あり**……[✓]を付けた静止画を送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

全ファイル制限

- **なし**（お買い上げ時）……撮影したすべての静止画を送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。
- **あり**……撮影したすべての静止画を送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

取り消し……撮影した静止画をすべて削除して連続撮影画面に戻ります。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

＜全保存＆自作アニメ＞

- 1枚だけ撮影した場合や、撮影した静止画をすでに1枚以上保存している場合、「全保存＆自作アニメ」は選択できません。
- 「画像保存先選択」で「miniSD」を選択している場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダに保存されます(miniSDメモリーカードには保存できません)。

＜鏡像表示＞

- 内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮影された画像の表示にすることができます。

＜画像保存先選択＞

- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」(P.310)の設定は解除され、保存先はマイピクチャのminiSDメモリーカードの中で最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSDメモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  また、フォルダをパソコンなどで作成、編集しても、保存先フォルダが解除される場合があります。設定が解除された場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。

＜ファイル制限＞

- 保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

機能 連続撮影詳細表示確認画面

連続撮影詳細表示確認画面(P.170)▶[α][機能]▶以下の項目から選択

保存……「画像保存先選択」(P.167)で設定したフォルダに保存します。

鏡像保存……撮影した静止画を、左右を反転させて「画像保存先選択」(P.167)で設定したフォルダに保存します。

iモードメール作成……「撮影した静止画を利用してiモードメールやデコメールを作成する」→P.172

鏡像表示⇔正像表示……確認画面の画像を鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。

表示サイズ設定……画像サイズがメール大(176×144)以下の画像の表示方法を設定します。

- **等倍表示**(お買い上げ時)……実際のサイズで画面に表示します。
- **画面サイズで表示**……画面のサイズに拡大して表示します。

ファイル制限

- **なし**(お買い上げ時)……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。
- **あり**……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

おしらせ

＜iモードメール作成＞

- 連続撮影詳細表示確認画面で[✉][MAIL]を押しても撮影した静止画を添付／挿入したiモードメールを作成することができます。

＜鏡像表示＞

- 内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮影された画像の表示にすることができます。

フレームを重ねて撮影する＜フレーム撮影＞

画像サイズがCIF(352×288)、フルスクリーン(240×345)、待受(240×320)、メール大(176×144)、メール小(128×96)のときに、フレームを重ねて撮影することができます。

- あらかじめ内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利用することもできます。
- 内蔵フレームには以下の5種類があります。

星　インスタントカメラ　35ミリフィルム

176*144

グラフィック　Mickey Mouse

1 静止画撮影画面(P.167)▶[α][機能]▶「フレーム選択」▶フレームを選択

■ フレーム撮影を解除する場合
▶「OFF」

2 カメラを被写体に向ける▶[●][撮影]

3 [●][保存]

「画像保存先選択」(P.167)で設定されているフォルダに保存されます。

おしらせ

- 撮影した静止画を登録する前にフレームを変更することができます。フレーム撮影確認画面で[α][機能]を押し、「フレーム取替え」を選択します。
- フレーム選択画面で[✉][デモ]を押すと、反転表示しているフレームの内容を確認することができます。
- 内側カメラでフレーム撮影した静止画は鏡像表示になっています。保存するときは自動的に正像で保存されます。このとき、正像に変換するときにフレームの左右も反転されます。
- 画像サイズと縦横のドット数が異なるサイズのフレームは選択できません。
- カメラ機能を終了するとフレームの設定は解除されます。

撮影した静止画を利用してｉモードメールやデコメールを作成する

撮影した静止画をｉモードメールに添付したり、デコメールの本文に挿入することができます。

1 静止画確認画面（P.167）▶ [機能] ▶「ｉモードメール作成」▶以下の項目から選択

画像添付……待受（横240×縦320ドット）以下の画像はそのままｉモードメールに添付します。フルスクリーン（横240×縦345ドット）以上の画像は添付方法を以下の項目から選択します。

そのまま添付……画像サイズを変更しないで、ファイル容量を500Kバイト以下に変換して添付します。

QVGA縮小添付……画像の縦横の比率を保持したまま、横240×縦320、横320×縦240ドット以下のサイズに縮小して添付します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。

画像挿入……メール小（横128×縦96ドット）はそのままデコメール本文に挿入します。メール大（横176×縦144ドット）は挿入方法を以下の項目から選択します。待受（横240×縦320ドット）以上の画像は「Sub-QCIF縮小挿入」を選択します。

そのまま挿入……画像サイズを変更しないで、ファイル容量を9,000バイト以下に変換して挿入します。

Sub-QCIF縮小挿入……画像の縦横の比率を保持したまま、横128×縦96、横96×縦128ドット以下のサイズに縮小して挿入します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。

2 メールを作成

ｉモードメールの作成／送信のしかた→P.217
デコメールの作成／送信のしかた→P.221

おしらせ

- 静止画確認画面で [MAIL] を押しても撮影した静止画をｉモードメールに添付したり、デコメールの本文に挿入することができます。
- 大容量画像（10,001バイト～500Kバイトの静止画）を添付する場合、送信する静止画が「画像保存先選択」で設定したフォルダに保存されます。ただし、「miniSD」に設定している場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダに保存されます（miniSDメモリーカードには保存できません）。
- 10,000バイトを超える静止画は大容量画像になります。大容量画像をｉモード端末に送信した場合、ｉショットセンターにてｉモード端末が受信するのに適したサイズに変換されます。
- 保存メールが20件ある場合はメール作成できません。

〈動画撮影〉

動画を撮影する

音声付きの動画を撮影します。

- 撮影した動画は、「動画保存先選択」（P.174）の設定により、miniSDメモリーカードに直接保存できます。また、miniSDメモリーカードの保存先は「保存先フォルダ選択」（P.310）で指定できます。
- 「自動保存設定」（P.173）を「ON」に設定すると、動画撮影後、自動的に保存できます。
- 「動画容量設定」を「長時間」に設定して撮影したときは動画確認画面は表示されず、miniSDメモリーカードへ直接保存されます。
- 撮影時間は撮影条件によって異なります。
- 通話中は動画撮影できません。
- 動画撮影中に本FOMA端末を折り畳んだりゆっくり開閉すると、撮影が終了します。

1 静止画撮影画面（P.167）▶ [1] ▶「 」

動画撮影画面

機能メニュー➡P.173

2 カメラを被写体に向ける ▶ [撮影]

撮影が開始されます。
撮影中にズームの調節をすることができます。
残り撮影時間の目安を画面で確認できます。

■ **動画容量設定で設定した容量を超えた場合**

▶「OK」
動画確認画面が表示されます。

3 [終了]

撮影が終了して「動画確認画面」が表示されます。

動画確認画面

機能メニュー➡P.174

■ **撮影した動画を再生して確認する場合**

▶ [機能] ▶「再生」

■ **撮影し直す場合**

▶ CLR ▶「YES」

4 [保存]

「動画保存先選択」（P.174）で設定されているフォルダに保存されます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- miniSDメモリーカードへ保存中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因となります。
- 動画撮影中に電話がかかってきたり、アラーム通知があったときなどは、撮影が中断されます。切り替わった画面を終了すると、動画確認画面に戻ります。
- 電池残量が少ないとき、撮影した動画を保存できない場合があります。
- ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを取り外したときなど、不完全なファイルが保存される場合があります。
- 撮影中は着信ランプが赤色に点滅します（「動画容量設定」を「長時間」に設定したときは緑色になります）。miniSDメモリーカード保存時には緑色で点滅します。
- 動画撮影中にズーム調節などのボタン操作を行った場合、その音が録音される場合があります。

機能 動画撮影画面

動画撮影画面（P.172）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

内側カメラ⇔外側カメラ……内側カメラと外側カメラを切り替えます。

カメラモード切替……カメラモードを切り替えます。

画像サイズ選択・動画容量設定……撮影メニュー（P.166）と同じ設定ができます。

動画保存設定……動画を撮影するときの画質を設定します。設定した画質によって撮影時間が変化します。

- **標準**（お買い上げ時）……標準の画質、撮影時間で撮影します。
- **画質優先**……よりよい画質で撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。
- **時間優先**……撮影する時間を長くしたいときに選択します。画質は標準より劣ります。
- **動き優先**……動きのある被写体を撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。

ライト……ライトを点灯または消灯します。内側カメラのときは操作できません。→P.176

画質調整

- **撮影モード選択**……撮影メニュー（P.166）と同じ設定ができます。
- **明るさ調節**……▶[◎]で明るさを調節▶[●]［確定］
  撮影する明るさを「−2〜±0〜+2」の5段階で調整します。
  2秒間ボタン操作をしないと自動的に設定されます。
  カメラ機能を起動したときは「±0」に設定されています。
- **ホワイトバランス設定**……撮影メニュー（P.166）と同じ設定ができます。
- **色調切替**……撮影する画像の効果を、「通常／セピア／白黒」から選択します。
- **画像チューニング**……撮影画面のちらつきを抑えます。「自動／モード1（50Hz地域）／モード2（60Hz地域）」から選択します。

シャッター音選択……シャッター音を選択します。（お買い上げ時：シャッター音1）

セルフタイマー設定……セルフタイマーを設定します。→P.176

撮影種別設定

- **通常**（カメラ起動時）……動画と音声を録画します。
- **映像のみ**……映像のみの動画として録画します。
- **音声のみ**……音声のみの動画として録音します。

自動保存設定

- **ON**……撮影時に確認画面は表示されず、「動画保存先選択」で設定されている保存先に自動保存されます。
- **OFF**（お買い上げ時）……撮影時に確認画面を表示します。

動画保存先選択……撮影した動画の保存先を設定します。

- **本体**（お買い上げ時）……▶**保存するフォルダを選択**（お買い上げ時：iモーションの「カメラ」）
- **miniSD**……「保存先フォルダ選択」（P.310）で設定されているフォルダに保存されます。

ファイル制限

- **なし**（お買い上げ時）……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。
- **あり**……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

表示サイズ設定

- **等倍表示**（お買い上げ時）……実際のサイズで画面に表示します。
- **画面サイズで表示**……画面のサイズに拡大して表示します。

保存容量確認……本FOMA端末とminiSDメモリーカードに保存されている画像や動画などのデータ容量と空きデータ容量を表示します。

ヘルプ……撮影についての説明を表示します。

おしらせ

<撮影モード選択>
- 内側カメラでは「ポートレート」に固定されます。
- 「風景」、「クローズアップ」のときに内側カメラに切り替えた場合は、「ポートレート」に戻ります。

<ホワイトバランス設定>
- 「晴天」、「曇天」、「電球」、「蛍光灯」を選択すると、設定の光源下ではオートよりも鮮やかな発色となる場合があります。
- 設定内容はカメラ機能終了後も保持され、テレビ電話の映像にも反映されます。→P.84

<画像チューニング>
- 薄暗いところや極端に明るいところでの撮影、および被写体の色合いなどによっては、ちらつきが完全に消えない場合があります。

<シャッター音選択>
- マナーモード設定中は、確認のためのシャッター音は鳴りません。ただし、「オリジナルマナー」（P.123）で「メモ確認音」を「ON」に設定している場合、確認のためのシャッター音は鳴ります。ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定できません。またシャッター音の音量は変更できません。

次ページにつづく

おしらせ

<撮影種別設定>
- ボイスモードの場合は設定できません。

<自動保存設定><動画保存先選択><ファイル制限>
- 動画容量設定を「長時間」に設定しているときは設定できません。

<動画保存先選択>
- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」(P.310)の設定は解除され、保存先はｉモーションのminiSDメモリーカードの中で最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSDメモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  また、フォルダをパソコンなどで作成、編集しても、保存先フォルダが解除される場合があります。設定が解除された場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。

<ファイル制限>
- 保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

<保存容量確認>
- 表示される容量はおおよその目安です。

機能 動画確認画面

動画確認画面（P.172）▶[機能]▶以下の項目から選択

再生……撮影した動画を再生します。

保存……撮影した動画が「動画保存先選択」(P.174)で設定されているフォルダに保存されます。

ｉモードメール作成……撮影した動画を添付したｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217
500Kバイトを超える動画は添付できません。
「ファイルを添付する」→P.228

待受画面設定……撮影した動画を待受画面に設定します。

表示サイズ設定……画像の表示方法を設定します。

等倍表示（お買い上げ時）……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

タイトル編集……動画のタイトルを編集します。

動画保存先選択……撮影した動画の保存先を設定します。

本体（お買い上げ時）……▶**保存するフォルダを選択**
（お買い上げ時：ｉモーションの「カメラ」）

miniSD……「保存先フォルダ選択」(P.310)で設定されているフォルダに保存されます。

ファイル制限

なし（お買い上げ時）……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

取り消し……撮影した動画を削除して動画撮影画面に戻ります。

おしらせ

<ｉモードメール作成>
- 送信する動画は、「動画保存先選択」で設定されているフォルダに保存されます。ただし、「miniSD」に設定している場合は、本体のｉモーションのカメラフォルダに保存されます(miniSDメモリーカードには保存できません)。
- 動画確認画面で[MAIL]を押しても動画を添付したｉモードメールを作成することができます。

<待受画面設定>
- 待受画面に設定する動画は、「動画保存先選択」で設定されているフォルダに保存されます。ただし、「miniSD」に設定している場合は、本体のｉモーションのカメラフォルダに保存されます（miniSDメモリーカードには保存できません)。
- 音声のみの動画の場合は設定できません。

<動画保存先選択>
- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」(P.310)の設定は解除され、保存先はｉモーションのminiSDメモリーカードの中で最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSDメモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  また、フォルダをパソコンなどで作成、編集しても、保存先フォルダが解除される場合があります。設定が解除された場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。

〈チャンスキャプチャ〉
大切な場面をのがさず撮影する

動画を撮影し、保存容量を超えたときは終了時点からさかのぼって撮影時間分（お買い上げ時の設定では約45秒）の動画を保存します。

1. **静止画撮影画面（P.167）▶1▶「」**
2. **カメラを被写体に向ける▶[撮影]**
   撮影が開始されます。
   撮影中にズームの調節をすることができます。
   撮影可能時間を過ぎると、残り撮影時間の表示が「00：00」の点滅になります。
3. **[終了]**
   撮影が終了します。
4. **[保存]**
   「動画保存先選択」(P.174)で設定されているフォルダに保存されます。

おしらせ
- 各撮影画面で[機能]▶「カメラモード切替」▶「チャンスキャプチャ」を押してもチャンスキャプチャを呼び出すことができます。

カメラ
大切な場面をのがさず撮影する

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈ピクチャボイス〉
静止画に音声を入れる

メール大（176×144）またはメール小（128×96）の静止画を使い、その静止画に音声をつけた動画を作ることができます。

<例：静止画を撮影してピクチャボイスにする場合>

1 静止画撮影画面（P.167）▶1▶「 」

2 カメラを被写体に向ける▶ [撮影]

静止画を撮影します。
静止画の撮影について→P.167
「録音開始画面」が表示されます。
音声録音前に、機能メニューから「動画容量設定」を選択することで、録音後のファイル容量を設定できます。

録音開始画面

機能メニュー ➡P.175

3 [録音]

録音が開始されます。
録音できる残り秒数の目安を画面で確認できます。

4 [停止]

録音が終了します。

5 [保存]

「動画保存先選択」（P.174）で設定されているフォルダに保存されます。

おしらせ

- 各撮影画面で [機能]▶「カメラモード切替」▶「ピクチャボイス」を押してもピクチャボイスを作成することができます。
- 保存済の静止画でピクチャボイスを作成する場合は、以下の操作の後、操作3以降を行います。
  各撮影画面で [機能]▶「カメラモード切替」▶「ピクチャボイス」▶「マイピクチャ」▶フォルダを選択▶静止画を選択

機能 録音開始画面

録音開始画面（P.175）▶ [機能]▶以下の項目から選択

動画容量設定……録音するときのファイル容量を設定します。

メール（小）（カメラ起動時）……290Kバイトまで録音することができます。標準的な動画データとしてｉモードメールに添付したいときに選択します。

メール（大）……490Kバイトまで録音することができます。容量の大きな動画データとしてｉモードメールに添付したいときに選択します。

〈ボイスモード〉
ボイスモードを使う

音声のみの動画として、音声を録音します。
- 「動画容量設定」を「長時間」に設定して録音したときは動画確認画面は表示されず、miniSDメモリーカードへ直接保存されます。

1 静止画撮影画面（P.167）▶1▶「 」

「録音開始画面」が表示されます。
動画撮影画面の機能メニュー→P.173

2 [録音]

録音が開始されます。
録音できる残り秒数の目安を画面で確認できます。

3 [終了]

録音が終了すると「録音確認画面」が表示されます。
動画確認画面の機能メニュー→P.174

4 [保存]

「動画保存先選択」（P.174）で設定されているフォルダに保存されます。

おしらせ

- 動画撮影画面で [機能]▶「撮影種別設定」▶「音声のみ」を選択してもボイスモードで録音できます。
- ボイスモードで録音できる音声のみの動画は MP4（Mobile MP4）形式です。

撮影時の設定を変える

ズームやセルフタイマーの設定などを行います。

ズームを使う

ズーム機能を使って、撮影する画像を写したい大きさに調節することができます。

- 動画撮影中にズームを調節することもできます。
- ズームはデジタルズームです。
- 外側カメラのときは静止画撮影、連続撮影、動画撮影で1倍～約10倍まで16段階に調節できます。ただし、画像サイズがSXGA（1,280×960）のときは調節できません。

画面サイズ	最大倍率
VGA（640×480）	約2倍
CIF（352×288）	約3.3倍
フルスクリーン（240×345）	約2.7倍
待受（240×320）	約3倍
JAVA（240×240）※1	約4倍
メール大／サイズ大（176×144）	約6.7倍
メール小／サイズ小（128×96）	約10倍

※1：ｉアプリからカメラを起動したときのみ表示されます。

- 内側カメラのときは1倍、約2倍の2段階で調節できます。ただし、画像サイズがCIF（352×288）のときや、JAVA（240×240）のときは調節できません。

画面サイズ	最大倍率
メール大／サイズ大（176×144）	約2倍
メール小／サイズ小（128×96）	

1 各撮影画面▶でズームを調節

：押すたびに1段階ずつ拡大します。
：押すたびに1段階ずつ1倍（標準）に戻ります。
を押し続けると連続的に変化します。

おしらせ

- カメラ機能を起動したときは「1倍」になっています。また、画像サイズやカメラモードを切り替えたときも「1倍」になります。
- ズームを調節すると画質が多少変化する場合があります。

ライトを点灯する

部屋の中などで光量が不足しているときに、本FOMA端末のライトを点灯して撮影します。

- ライトを点灯し、約30秒間撮影しないとライトが自動的に消灯します。

1 各撮影画面▶［☼］

消灯するときは［☼］を押します。

ライト

おしらせ

- 音声のみの動画を録音するときは、ライトを点灯することができません。
- 本機能は補助的なものであり、いつでも十分な光量が得られるとは限りません。

セルフタイマーを使う

- 撮影終了後、セルフタイマーは「OFF」に戻ります。

1 各撮影画面▶［機能］▶「セルフタイマー設定」▶「ON」▶セルフタイマーの時間（2桁）を入力

セルフタイマーの時間は、「01」～「15」の2桁の数字を入力します。
数字を入力するとセルフタイマーが設定され、各撮影画面に戻ります。表示されている時間をそのまま設定するときは［確定］を押します。

作動時間設定
作動時間（秒）
01～15？ 10

お買い上げのときは「10秒」に設定されています。

● セルフタイマーを設定すると

ディスプレイに「」が表示され、セルフタイマーが設定されていることを示します。

［撮影］を押すと、セルフタイマーの開始音が鳴ってセルフタイマーが動作をはじめます。
着信ランプと「」が点滅します。
撮影される約5秒前からカウント音が鳴り、着信ランプの点滅が早くなります。

■ セルフタイマーの設定を解除する場合

▶［機能］▶「セルフタイマー設定」▶「OFF」

■ タイマーの動作を止める場合

▶［中止］または

おしらせ

- セルフタイマーのカウント中に［撮影］を押して手動で撮影することもできます。
- マニュアル連写モードでは、セルフタイマーを利用できません。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈バーコードリーダー〉
バーコードリーダーを利用する

カメラを利用しJANコード、QRコードを読み取ります。とくにQRコードの場合、読取データからPhone To/AV Phone To、Mail To、Web To、iアプリTo、ブックマーク登録、電話帳登録、文字表示、文字のコピーを行うことができます。また、画像やメロディのデータを読み取り、再生や保存をすることもできます。

- 読取データは5件まで登録できます。
- 本FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。本FOMA端末の下に手を添えたり、雑誌の上に置いたりすると、揺れを少なくすることができます。
- バーコードを読み取るときは、外側カメラをバーコードから約6～8cm離してください。

■JANコード、QRコードについて

- JANコードとは
  太さや間隔の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）および13桁（JAN13）のバーコードを読み取ることができます。

4942857113068

※ 右上のJANコードを本FOMA端末で読み取ると「4942857113068」と表示されます。

- QRコードとは
  縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディを扱っているQRコード、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

※ 右上のQRコードを本FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示されます。

コードを読み取る

- 読み取る前に、レンズ切替スイッチを🌷（マクロレンズ）に切り替えてください。→P.162

1 MENU ▶ ツール ▶「バーコードリーダー」

「バーコードリーダー画面」が表示されます。

バーコードリーダー
1 新規読取
2 読取データ一覧
5:23
選択 機能

バーコードリーダー画面

機能メニュー➡P.178

2「新規読取」

3 JANコードまたはQRコードを認識範囲に表示

認識範囲は画面の四隅に“┌、┐、└、┘”で示されています。
ピントが合った状態で、JANコードまたはQRコード全体が認識範囲の中にできるだけ大きく入るようにします。

5:23
点灯 読取

■ズームを調節する場合
　▢：拡大されます。
　▢：標準に戻ります。

■ライトを点灯する場合
　▶✉［点灯］または▢［☼］
　消灯するときも✉［消灯］または▢［☼］を押します。

4 ◉［読取］▶読み取ったデータを確認

読み取りに時間がかかる場合があります。

■読み取りを中止する場合
　▶◉［中止］▶「OK」

■複数のQRコードに分かれているデータを読み取る場合
　▶「OK」▶操作3～4を繰り返す
　最大16枚に分割された複数のQRコードを読み取ることができます。

5 ✎［機能］▶「登録」▶「YES」▶「OK」

読み取ったデータが保存されます。

■読み取ったデータを破棄する場合
　▶CLR▶「YES」

おしらせ

- JANコード、QRコード以外のバーコードは読み取れません。また、バーコードのサイズによっては、読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射の具合によっては正しく認識できない場合があります。
- 文字編集画面からバーコードリーダーを起動することができます。このとき、読み取ったデータは文字編集画面に入力されます。ただし、登録済みの情報の表示や、読み取った情報の保存を行うことはできません。また、画像やメロディの情報は正しく読み取りできません。なお、文字編集画面で入力できない文字はスペース（空白）に置き換わります。
- 横1,616、縦1,212ドットを超えるJPEG画像や、横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるGIF画像は登録できません。
- 横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるプログレッシブJPEG画像は登録できません。プログレッシブJPEG画像→P.199
- 読み取ったデータを miniSDメモリーカードに登録することはできません。

機能 バーコードリーダー画面／アクセスリーダー画面

バーコードリーダー画面（P.177）／アクセスリーダー画面（P.180）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

読取データを利用する

1 [MENU]▶[ツール]▶「バーコードリーダー」▶「読取データ一覧」

「バーコードリーダー読取データ一覧画面」が表示されます。

バーコードリーダー
読取データ一覧画面

機能メニュー ➡P.178

2 読取データを選択

「バーコードリーダー読取データ詳細画面」が表示されます。

バーコードーリーダー
読取データ詳細画面

機能メニュー ➡P.178

3 表示されている項目を選択

「電話帳登録」：名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、誕生日、住所、メモを電話帳に一括登録→P.100、101
「メール作成」：宛先、題名、本文が一括入力されたｉモードメールを作成→P.217
「Bookmark登録」：URLとタイトル名をブックマークに登録→P.195
「ｉアプリ起動」：指定されているｉアプリを起動→P.268
メロディのアイコン：そのメロディを再生→P.299
電話番号：Phone To（AV Phone To）機能を利用して電話をかける→P.201
メールアドレス：Mail To機能を利用してｉモードメールを作成→P.201
URL：Web To機能を利用してサイトに接続→P.201

おしらせ

- 読取データにバーコードリーダーで扱えない文字が含まれている場合、その文字はスペース（空白）に変換されます。
- 読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
  - ・タイトル：yyyymmdd_hhmm_xxxx（年月日_時刻_4桁の数字）
    同じ時刻で複数保存したときは、4桁の数字が登録した順に増えます。

機能 バーコードリーダー読取データ一覧画面

バーコードリーダー読取データ一覧画面（P.178）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……読取データのタイトルを編集します。
全角文字で9文字まで、半角文字で18文字まで入力できます。

結果表示……バーコードリーダー読取データ詳細画面を表示します。

1件削除……読取データを1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
読取データをすべて削除します。

機能 バーコードリーダー読取データ詳細画面

バーコードリーダー読取データ詳細画面（P.178）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

登録……読み取ったデータを登録します。

一覧表示……バーコードリーダー読取データ一覧画面を表示します。
表示しているデータが未登録の場合、データを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

Internet……URLを選択している場合、そのURLのサイトに接続します。「Web To機能」→P.201

ｉモードメール作成……「メール作成」を選択している場合、読取データに入力されている宛先、題名、本文が一括入力されたｉモードメールを作成します。
メールアドレスを選択している場合、そのメールアドレスが宛先に入力されたｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

電話発信……電話番号を選択している場合、その電話番号に電話をかけます。「Phone To機能」→P.201

電話帳登録……「電話帳登録」を選択している場合、読取データに入力されている名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、誕生日、住所、メモを電話帳に一括登録します。
電話番号を選択している場合、その電話番号を電話帳に登録します。
メールアドレスを選択している場合、そのメールアドレスを電話帳に登録します。

「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100
「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

Bookmark登録……「Bookmark登録」を選択している場合、読取データに入力されているURLとタイトル名をBookmarkに登録します。
URLを選択している場合、そのURLをBookmarkに登録します。
「ブックマークに登録する」→P.195

画像保存……▶フォルダを選択▶「YES」▶項目を選択
画像をデータBOXのマイピクチャに保存します。待受画面などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

メロディ保存……▶「YES」▶フォルダを選択▶「YES」▶項目を選択
メロディをデータBOXのメロディに保存します。着信音などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

ｉアプリ起動……「ｉアプリ起動」を選択している場合、読取データで指定されているｉアプリを起動します。
「バーコードリーダーからｉアプリを起動する」→P.268

コピー……読取データに入力されている文字をコピーします。「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

おしらせ

<Internet><Bookmark登録>
- URLに使用できない文字が含まれている場合、Web To機能の利用やBookmark登録はできません。

<ｉモードメール作成>
- 宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛先には何も入力されません。

<電話発信>
- 電話をかけることができる文字は、全角／半角の数字と全角／半角の記号（＃✗＋）です。これら以外の文字が含まれている場合、電話をかけることはできません。
- テレビ電話画像の設定は発信や通話が終了しても保持されません。

<ｉアプリ起動>
- 「ｉアプリTo設定」（P.268）の「バーコードからｉアプリTo」のチェックが外れていると、読み取ったデータからｉアプリを起動することはできません。
- 指定されているソフトがない場合、ｉアプリは起動できません。

〈アクセスリーダー〉
文字を読み取る

カメラを利用して、印刷されている文字を読み取り、電話帳登録、メール作成、Bookmark登録します。また、電話をかけたり、インターネットホームページを表示したりすることもできます。
- 読取データは8件まで登録できます。
- 本FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。本FOMA端末の下に手を添えたり、雑誌の上に置いたりすると、揺れを少なくすることができます。
- 文字を読み取るときは、外側カメラを読み取りたい文字から約6～8cm離してください。
- 縦書きの日本語文字列を読み取ることもできます。

■読み取りモードについて

読み取りモードには以下のものがあります。読み取りたい情報に合った読み取りモードを選択します。

名刺読み取り	名刺などに印刷されている名前、電話番号、メールアドレス、メモを読み取り、読み取ったデータを電話帳に一括登録することができます。
メール作成	宛先、題名、本文を読み取り、それぞれが入力されたｉモードメールを作成することができます。
URL	URLを読み取り、そのURLのサイトに接続したり、Bookmarkに登録できます。
メールアドレス	メールアドレスを読み取り、そのメールアドレスを利用してｉモードメールを作成することができます。
電話番号	電話番号を読み取り、その電話番号に電話をかけることができます。
フリーメモ	日本語や英語などの文字列を読み取り、テキストメモに登録することができます。

■読み取り可能な文字数について

読み取りできる文字数は読み取る項目によって以下のように変わります。

読み取る項目		最大読み取り文字数
名刺読み取り	名前	全角文字で16文字、半角文字で32文字まで
	電話番号	半角の数字、(､)、－で26文字まで
	メールアドレス	半角の英字、数字、記号で50文字まで
	メモ	全角文字で100文字、半角文字で200文字まで
メール作成	宛先	半角の英字、数字、記号で50文字まで
	題名	全角文字で15文字、半角文字で30文字まで
	本文	全角文字で128文字、半角文字で256文字まで
URL		半角の英字、数字、記号で256文字まで
メールアドレス		半角の英字、数字、記号で256文字まで
電話番号		半角の数字、(､)、－で256文字まで
フリーメモ		全角文字で128文字、半角文字で256文字まで
辞典※1	日本語	全角文字で32文字、半角文字で64文字まで
	英語	半角文字で64文字まで

※1：辞典からアクセスリーダーを起動したときに選択できます。

次ページにつづく

■読み取り画面の見かた

名刺読み取りモードの画面を例に読み取り画面の見かたについて説明します。

名刺読み取り
枠に収まらない場合は続けて撮影してください　[◀▶：項目選択]
携帯花子
漢字（横書）　24反転
点灯　読取　機能

ガイダンス／認識枠／項目アイコン／認識した文字の表示欄／認識モード／残り文字数／反転モード

ガイダンス　：そのとき行う操作などを表示
認識枠　：認識する範囲（認識範囲）
項目アイコン：読み取る項目
名刺読み取りモード：「名前／電話番号／メールアドレス／メモ」
メール作成モード：「宛先／題名／本文」
認識した文字の表示欄：読み取った文字を表示（画面によってはガイダンスを表示）
認識モード　：文字を読み取るときの認識モード「漢字（横書／縦書）／電話番号／メールアドレス／URL」を表示
残り文字数　：読み取り可能な残りの文字数を半角文字数で表示
反転モード　：反転モード設定が反転固定に設定されているときに表示

文字を読み取る

● 読み取る前に、レンズ切替スイッチを（マクロレンズ）に切り替えてください。→P.162

<例：名刺読み取りモードで読み取る場合>

1 MENU ▶ ツール ▶ **「アクセスリーダー」**

「アクセスリーダー画面」が表示されます。

アクセスリーダー
1 新規読取
2 読取データ一覧
選択　機能

アクセスリーダー画面

機能メニュー ➡P.178

2 **「新規読取」**

読み取りモード選択画面が表示されます。

「読み取りモードについて」→P.179

読み取りモード選択
1 名刺読み取り
2 メール作成
3 URL
4 メールアドレス
5 電話番号
6 フリーメモ
選択

3 **「名刺読み取り」**

「アクセスリーダー読み取り画面」が表示されます。

名刺読み取り
枠に収まらない場合は続けて撮影してください　[◀▶：項目選択]
携帯花子
氏名を撮影してください
漢字（横書）　32
点灯　読取　機能

アクセスリーダー読み取り画面

機能メニュー ➡P.181

4 **で読み取る「項目アイコン」を選択▶文字列を認識範囲に表示**

ピントが合っている状態で、読み取りたい文字の上下が認識範囲にできるだけ大きく入るようにします。読み取りたい文字列が一度に認識範囲に入らない場合、数回に分けて読み取ることができます。

■ズームを利用する場合

：「標準」→「拡大」に切り替わります。
：「拡大」→「標準」に戻ります。

■ライトを点灯する場合

▶［点灯］または［☼］
消灯するときは［消灯］またはを押し［☼］を押します。

5 **［読取］**

文字が読み取られ、認識した文字が赤色で表示されます。

■撮り直しする場合

▶CLR▶「YES」
読み取った文字列が表示欄を超えた場合はまたは［HOME］、［MEMO／CHECK］を押して確認できます。
［登録］を押すと読み取られた文字がそのまま登録され、読取データの詳細画面が表示されます。
読み取った文字を修正するには以下の2つの方法があります。

カメラ　文字を読み取る

■ 文字を選択して修正する場合

▶ で修正したい文字を反転▶変更候補文字の番号を押す

小文字に変換が可能な文字は、 で大文字／小文字を切り替えることができます。

変更候補

■ 文字編集で修正する場合

▶ ［機能］▶「編集」▶文字を編集

読み取った文字を通常の文字編集で修正することができます。

変更候補の選択に戻るときは、 ［機能］を押し、「認識候補選択」を選択します。

文字の編集が終わったら、操作6に進みます。

6 ［確定］

文字として確定します。

■ 残りの文字列を続けて読み取る場合

▶操作4～6を繰り返す

このとき、すでに読み取った文字列の最後の2文字以上が認識範囲に入るようにします。

■ ほかの項目を読み取る場合

▶ で読み取る項目アイコンを選択▶操作4～6を繰り返す

名刺読み取りモードのとき、電話番号は4件まで、メールアドレスは3件まで読み取りできます。

7 ［機能］▶「登録」

読取データの詳細画面になり、 を押すと読取データの一覧画面に戻ります。

おしらせ

- 画面に「取込中…」のメッセージが表示されている間は本FOMA端末を動かさないようにしてください。
- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字（大文字・小文字）、数字、記号を読み取ることができます。ただし、カタカナはすべて全角文字として、数字と英字はすべて半角文字として読み取られます。また、JIS第二水準漢字で一部読み取れないものがあります。
- 手書きの文字は認識できません。また、FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく認識できない場合があります。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく認識できない場合があります。
- 文字編集画面からアクセスリーダーを起動することができます。このとき、読み取ったデータは文字編集画面に入力されます。
- 辞典からアクセスリーダーを起動したときは、「辞典（日本語）／辞典（英語）」の読み取りモードを選択します。
- 文字の読み取りを行う前に約3分以上ボタン操作をしなかったときは、アクセスリーダー読み取り画面が終了してアクセスリーダー画面に戻ります。
- 読み取ったデータを登録する前に音声電話などの着信があったり、めざまし時計などのアラーム通知が実行されたり、ほかの機能の操作を行ったときは読み取ったデータが保存されて、それらの画面に切り替わります。その後、操作中に発生したこれらの操作を終了させると読取データ詳細画面が表示されます。

機能 アクセスリーダー読み取り画面

アクセスリーダー読み取り画面（P.180）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

編集……読み取った文字を編集します。

登録……読み取ったデータを登録します。

Internet……URLモードの読取データのとき、そのURLのサイトに接続します。「Web To機能」→P.201

iモードメール作成……読取データが入力された新規メール作成画面を表示し、iモードメールを作成します。入力されるデータは、表示中の読取データによって異なります。

「iモードメールを作成して送信する」→P.217

電話発信……電話番号モードの読取データのとき、その電話番号に電話をかけます。

電話帳登録……読取データを電話帳に登録します。登録されるデータは、表示中の読取データによって異なります。

「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100

「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

Bookmark登録……URLモードの読取データのとき、そのURLをBookmarkに登録します。

「ブックマークに登録する」→P.195

電話帳検索……読み取ったデータを使って電話帳を検索します。電話帳の検索のしかた→P.104

テキストメモ登録……読取データをテキストメモに登録します。登録されるデータは、表示中の読取データや画面によって異なります。「テキストメモを作成する」→P.336

読み取りモード設定……読み取りモードを「名刺読み取り／メール作成／URL／メールアドレス／電話番号／フリーメモ」から選択します。

反転モード設定……印刷物の状態を設定します。

自動設定……反転／無反転を自動的に判断します。

無反転固定……薄い色地に濃い色の文字が印刷されているときに選択します。

反転固定……濃い色地に薄い色の文字が印刷されているときに選択します。

ガイダンスOFF⇔ガイダンスON……ガイダンスを表示しないかするかを設定します。

縦書き⇔横書き……読み取りたい日本語文字列の縦書き／横書きを設定します。

おしらせ

- URLモードで読み取った場合、読み取った文字列に「http://」、「https://」を付加する条件は以下のようになります。
  - ・読み取った文字列に「://」がない場合は、「http://」を文字列の先頭に付加します。ただし、文字列の先頭が「/」または「//」の場合は、「/」または「//」を「http://」に置き換えます。
  - ・読み取った文字列に「://」がある場合は、「://」より前を「://」も含めて「http://」に置き換えます。ただし、「://」が「s://」や「S://」の場合は、「https://」に置き換えます。

文字情報を利用する

1 MENU ▶ ツール ▶「アクセスリーダー」▶「読取データ一覧」

「アクセスリーダー読取データ画面（一覧）」が表示されます。

アクセスリーダー読取データ画面(一覧)

機能メニュー➡P.182

2 読取データを選択

「アクセスリーダー読取データ画面（詳細）」が表示されます。

アクセスリーダー読取データ画面(詳細)

機能メニュー➡P.182

3 表示されている項目を選択

「電話帳登録」：名前、電話番号、メールアドレス、メモを電話帳に一括登録→P.100、101

「メール作成」：宛先、題名、本文が一括入力されたｉモードメールを作成→P.217

※電話番号やメールアドレスなどの項目を選択すると、それぞれのデータが編集できます。

機能 アクセスリーダー読取データ画面（一覧・詳細）

アクセスリーダー読取データ画面（一覧・詳細）（P.182）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

編集※1……読み取った文字を編集します。

Internet……URLモードの読取データのとき、そのURLのサイトに接続します。「Web To機能」→P.201

ｉモードメール作成……読取データが入力された新規メール作成画面を表示し、ｉモードメールを作成します。入力されるデータは、表示中の読取データや画面によって異なります。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

電話発信……電話番号モードの読取データのときや、名刺読み取りモードの読取データで電話番号を選択しているとき、その電話番号に電話をかけます。

電話帳登録……読取データを電話帳に登録します。登録されるデータは、表示中の読取データや画面によって異なります。
「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100
「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

Bookmark登録……URLモードの読取データのとき、そのURLをBookmarkに登録します。
「ブックマークに登録する」→P.195

電話帳検索……読み取ったデータを使って電話帳を検索します。電話帳の検索のしかた→P.104

テキストメモ登録……読取データをテキストメモに登録します。登録されるデータは、表示中の読取データや画面によって異なります。
「テキストメモを作成する」→P.336

詳細表示⇔一覧表示……詳細画面と一覧画面を切り替えます。

コピー……読取データに入力されているデータをコピーします。「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

1件削除……読取データを1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
読取データをすべて削除します。

※1：詳細画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

<電話発信>

- 電話をかけることができる文字は、半角の数字と半角の記号（#＊＋）です。これら以外の文字が含まれている場合、数字と記号のみを電話番号として発信します。
- テレビ電話画像の設定は発信や通話が終了しても保持されませんので発信ごとに設定してください。

● i モード／ i モーション

iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末（以下iモード端末）のディスプレイを利用して、サイト（番組）接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

■サイト（番組）接続

iモードメニューからメニューリストを選択して、天気、ニュースなどIP（情報サービス提供者）が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。

■インターネット接続

iモード端末にホームページアドレス（URL）を直接入力することで、iモード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

■iモードメール

iモード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが最大全角5,000文字までできます。さらにデコメールや静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。

サービスのしくみ

IP（情報サービス提供者）
サイト（番組）を提供します。

パソコンなど

iモードセンター
IPとiモード端末をつなぎます。またメールやメッセージをお預かりします。

インターネット

iモード端末

FOMAサービスエリア
iモードのサービスエリアは、FOMAサービスエリア（通話のできるエリア）と同じです。

iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧ください。

おしらせ

- 新規でFOMAサービスのご契約をいただいた場合は、当日よりすべてのサービスがご利用になれます。
- movaサービス（iモードをご契約）からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスでご利用いただいていた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。サイトによって、FOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合は、再登録をお願いします。なお、「マイメニュー」引継対応サイトについては、iMenu内「お知らせ&ヘルプ」でご確認できます。
- iモードは送受信した情報量（パケット数）に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金等につきましては、iモードご契約時にお渡しいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。
- iモードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『iモード操作ガイド』をご覧ください。

サイト（番組）接続

簡単なボタン操作でサイトに接続して、IP（情報サービス提供者）が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。
たとえば、銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードなど、さまざまなオンラインサービスがあります。

●サイトを表示するには

iモードセンターに接続すると、最初にiMenuが表示されます。ここから各サイト（番組）や「週刊iガイド」などへアクセスします。
サイトの表示方法は→P.189

<table>
<tr><th>項目</th><th colspan="2">説明</th></tr>
<tr><td>1 マイメニュー</td><td colspan="2">よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイトに接続できます（P.193）。iMenu内の有料サイト等は自動的に登録されます。登録可能な件数は45件です。</td></tr>
<tr><td>2 週刊iガイド</td><td colspan="2">新着サイトやおすすめサイトなど、最新のサイト情報を毎週月曜日から金曜日まで毎日更新して掲載します。</td></tr>
<tr><td>3 メニューリスト</td><td colspan="2">すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選択して接続できます。</td></tr>
<tr><td>4 とくするメニュー</td><td colspan="2">楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が更新されます。（提供：D2コミュニケーションズ）</td></tr>
<tr><td>5 iエリア</td><td colspan="2">今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを簡単にご利用になれます。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6 かんたん検索</td><td colspan="2">「ゲーム」「iアプリ」などのカテゴリからキーワード検索などで簡単にサイトを検索できます。</td></tr>
<tr><td>iアプリサーチ</td><td>iアプリを情報料が無料のものや、ゲームができるものなど目的別に紹介しているメニューです。</td></tr>
<tr><td>便利サイトサーチ</td><td>メニューリストの中から、日常的に利用できる便利なサイトを利用シーン別に合わせて紹介しているメニューです。</td></tr>
</table>

項目	説明
7 マイボックス	サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登録することにより簡単にアクセスできる会員向けのサービスです。
8 オプション設定	ｉモードメールの設定やｉモードパスワードの変更などを行います。
9 お知らせ＆ヘルプ	ドコモからのお知らせや、ｉモードの利用方法やご利用規則を掲載しています。
■ 料金＆お申込	料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申し込みができます。
ENGLISH	ｉMenuを英語表記に変更できます。

おしらせ

- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- IP（情報サービス提供者）が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- ｉモードアイコンが点滅していても、ｉモードセンターとの通信中以外は、パケット通信料はかかりません。
- 「デュアルネットワークサービス」ご契約の場合、ｉMenu画面などが一部異なります。

● こんなこともできます

■ ｉチャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報をドコモまたはIP（情報サービス提供者）がｉモード端末に配信するサービスです。
定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、ｉチャネルに対応している［ch］ボタンを押すことでチャネル一覧に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

※ ｉチャネル対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

■ ｉモーション

ｉモードのサイトから映像や音をｉモード端末に取得し、再生したり、待受画面として楽しむことができます。→P.209

- ｉモーションを取得するには→P.209
- ｉモーションを再生するには→P.209
- ｉモーションを自動再生設定するには→P.210

IP

ｉモーション

ニュースなどの
映像や音楽など

ｉモードセンター

ｉモード端末

■着モーション／着うた®※1

ｉモードのサイトからｉモーションをｉモード端末に取得し、着信音や着信画像に設定できます。メロディだけではなくお好きな歌手などの歌声なども着信音としてご利用いただけます（一部の対応していないｉモーションは着モーションに設定できません）。

- 着モーションを設定するには→P.118

※1：「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

■ ｉアプリ

ｉアプリをサイトからダウンロードすることにより、ｉモード端末をより便利に活用いただけます。たとえばｉモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のｉアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックすることなどが可能です。さらに、地図のｉアプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

- ｉアプリをダウンロードするには→P.263
- ｉアプリを起動するには→P.264
- ｉアプリを自動起動するには→P.267

■ ｉアプリ待受画面

ｉアプリ待受画面ではｉアプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。

- ｉアプリ待受画面を設定するには→P.126、269

次ページにつづく

■ｉアプリDX

ｉアプリDXでは、ｉモード端末の情報（メールや発着信履歴、電話帳データなど）と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、ｉアプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

・ｉアプリDXとは→P.262

■キャラ電

テレビ電話利用時に相手のテレビ電話端末に自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、ボタン操作でキャラクタを動作させたりできます。お好きなキャラクタをダウンロードし、そのキャラ電を撮影した静止画・動画ファイルを待受画面に設定したり、メールに添付して送ることもできます（メール添付や本FOMA端末外への出力が禁止されている画像ファイル・動画ファイルは送信できません）。

・キャラ電をダウンロードするには→P.200
・キャラ電を確認するには→P.295
・キャラ電を設定するには→P.296、297、298
・キャラ電を操作するには→P.296
・キャラ電を撮影するには→P.297

■赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコンなどと電話帳やメール、ブックマークなどを送受信することができます。※1

また、ｉアプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動して、より広がった使いかたができます。たとえば携帯電話をテレビのリモコンや会員証などとして利用することができます。

※1：相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
赤外線通信機能を利用するには→P.312

■SSL通信

SSLとは認証／暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすまし※1や書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。SSL通信には、ｉモード端末から特別な操作なしに、端末内のCA証明書（以降「SSL証明書」）を利用し、SSLに対応したサイト（SSLページ）を表示するものと、FirstPassセンターからダウンロードしたユーザ証明書を利用し、SSLに対応したサイト（SSLページ）を表示するものと2つあります。なお、サイトによって、使用する証明書は異なります。→P.191

・ｉモード端末に保存されているSSL証明書を利用するには→P.191
・FirstPassのユーザ証明書を利用するには→P.207

※1：第三者がサイトになりすまして、不正にお客様の情報を入手したりすることです。

■FOMAカード動作制限機能

お客様の情報（電話番号、電話帳（一部）など）を格納しているFOMAカードを、ｉモード端末に挿入して、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・動画などのファイルを動作制限します。また、別のFOMAカードを差し替えたり、または未挿入の状態で電源をONした場合、取得したファイルの再生・表示を不可にする機能です。

※カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画、外部メモリからｉモード端末内に保存したファイルについては、本機能の対象外となります。

※着信音、待受画面など、ｉモード端末に設定していた場合、本機能により設定がリセットされます。

■ｉメロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲をｉモード端末にダウンロードし、着信音として利用できます。→P.199

■ｉアニメ

サイトからお好みのアニメーション画像をｉモード端末にダウンロードし、待受画面や着信画面に表示できます。→P.198

■Flash™

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像を利用した画像をｉモード端末にダウンロードし、待受画面に設定することもできます。→P.193

Flash画像によっては、お客様のｉモード端末の端末情報データを参照できるものがあります。利用する端末情報データには次のものがあります。

・電池残量　　　　・着信音量設定
・受信レベル　　　・バイリンガル設定
・日付時刻情報　　・機種情報

■ダウンロード辞書

サイトから方言や専門用語などの辞書をｉモード端末にダウンロードして、変換用辞書として設定できます。→P.200

■メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報（メッセージ）が自動的にお客様のｉモード端末に届くサービスです。

メッセージサービスには、メッセージR（リクエスト）とメッセージF（フリー）があります。

メッセージR（メッセージリクエスト）	メッセージサービスを提供するサイトでお申し込みいただくと、欲しい情報が自動的に届けられるメッセージです。
メッセージF（メッセージフリー）	パケット通信料無料で届けられるメッセージです。

メッセージサービスの受信方法は→P.203、205

メッセージF（フリー）の設定について、2004年10月1日以降にFOMAの新規ご契約と同時にｉモードをお申し込みの場合は、メッセージF（フリー）設定の初期設定が「受信する」となっております。お客様が受信を希望されない場合は、メッセージF（フリー）設定をお客様ご自身で「受信しない」設定にご変更いただく必要がありますので、ご了承ください。

※上記の場合以外のお客様がメッセージF（フリー）をご利用になるには、あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」設定になっております。

電源が入っていない場合や「圏外」が表示されている場合などで受信できないときは、メッセージR（リクエスト）、メッセージF（フリー）はｉモードセンターに保管されます。

・ｉモードセンターでのメッセージの保管件数、保管期間は以下のとおりです。最大保管件数、最大保管期間を超えた場合は、最も古いメッセージから順に削除されます。

	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	72時間

・ｉモードセンターに保管されたメッセージR（リクエスト）、メッセージF（フリー）は、ｉモード問い合わせにより受信できます。→P.205

■トクだねニュース便

メッセージR（リクエスト）機能を利用し、ニュースや天気などの情報をｉモード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み完了後、自動的にマイメニューに登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報を見ることができます。

メッセージR（リクエスト）の表示方法は→P.205

● ｉモードパスワード

有料サイトの申し込みやマイメニューの登録・解除、ｉモードメールの設定などを行うときには「ｉモードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますので、お客様独自の4桁の数字に変更してください。→P.194

ｉモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス（URL）を入力することにより、インターネットに接続し、ｉモード対応のインターネットホームページを表示できます。
インターネットホームページの表示方法は
→P.194

おしらせ

- ｉモード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。ｉモード対応のホームページとは、ｉモード対応のタグなどで作成されたホームページのことです。詳しくは→P.194
- パソコン上での表示とは異なる場合があります。
- URLが半角256文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。

■キャッシュに記憶されたページを表示するときは

・キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に[CLR]を押してページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定（作成）されたページを表示するときは、[CLR]を押した場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されていても、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行って最新情報を表示します。
・キャッシュから読み込んだ場合でも、以前接続したときに入力した文字や設定は表示されません。
・ｉモードを終了すると、キャッシュはクリアされます。
・SSL対応のページをキャッシュから読み込んだときは、SSLページを表示するという内容のメッセージが表示されます。

■ｉモードのご使用にあたって

・サイト（番組）やインターネット上のホームページ（インターネットホームページ）の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイト（番組）やインターネットホームページからｉモード端末にダウンロードした文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
・ｉモード端末に保存されている内容（メール、メッセージR、メッセージF、画面メモ、ｉアプリ、ｉモーション）やブックマークなどの登録内容は、ｉモード端末の故障、修理やその他の取扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ｉモード端末の修理などを行った場合、ｉモード、ｉアプリ、ｉモーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル（静止画、動画、メロディ）、「画面メモ」および「メッセージR（リクエスト）、メッセージF（フリー）」などを表示、再生できません。
・FOMAカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音に設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源をONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

■お願い
ブックマークに登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

ｉモードメニューを表示する

ｉモードを開始する

1 [iα] 【imode】
「ｉモードメニュー画面」が表示されます。
MENU ▶ [iモード]でも「ｉモードメニュー画面」を表示できます。

■「圏外」が表示されている場合
サービスエリア外または電波が届かないところにいます。
「Y.ıll」など電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。

■「⇔」が点滅する場合
ｉモードセンターとの通信中に点滅します。サービスエリア内でｉモードのサービスを受けていないときに、サイト（P.189）やインターネットホームページ（P.194）への接続やｉモードメールの送信（P.217）などをしようとしたときは「⇔」が点滅し、ｉモード開始まで時間がかかることがあります。

■「[i]」が点滅している場合
ｉモードのサービスを受けているとき（ｉモード中）は「[i]」が点滅します。

2 ｉモードメニューを選択

ｉMenu……ｉモードセンターへ接続すると、最初に表示されるページです。ここから各サイト（番組）や「週刊ｉガイド」などへアクセスします。→P.184、189

Bookmark……お気に入りのホームページアドレスをｉモード端末に登録しておくと、次回から直接アクセスできます。→P.195

画面メモ……本FOMA端末に保存されたｉモードの画面を見ることができます。→P.197

ラストURL……最後に表示したｉモードのサイトやインターネットホームページを表示します。→P.192

Internet……ホームページアドレスを直接入力することでインターネットのｉモード対応のホームページに接続することができます。→P.194

ｉチャネル……チャネル一覧画面を表示します。→P.273

メッセージ……受信したメッセージR、メッセージFを表示します。メッセージサービスは、欲しい情報が自動的に携帯電話に届くサービスです。→P.205

ｉモード問い合わせ……ｉモードセンターにｉモードメールやメッセージR、メッセージFが保管されているかどうか問い合わせをします。→P.205

ユーザ証明書操作……FirstPassセンターに接続して、ユーザ証明書の発行申請やダウンロードなどを行います。→P.207

ｉモード設定……ｉモードに関係する本FOMA端末の設定を行います。→P.202

おしらせ
- ｉモードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア（通話のできるエリア）と同じです。
- 圏外でもｉモードメニュー画面を表示できます。ただし、圏外ではサイトやインターネットで情報の送受信などはできません。

ｉMenu画面を表示する

1 [iα] 【imode】 ▶「ｉMenu」
ｉモードセンターに接続して、「ｉMenu画面」（ｉモード画面の最初）が表示されます。

■ページの取得を中止する場合
▶ CLR または [✉]［中止］

ｉモードメニュー
1 ｉMenu
2 Bookmark
3 画面メモ
4 ラストURL
5 Internet
6 ｉチャネル
7 メッセージ
8 ｉモード問い合わせ
9 ユーザ証明書操作
0 ｉモード設定

ｉモードメニュー画面

➡

MENU
1 マイメニュー
2 週刊ｉガイド FREE
3 メニューリスト
4 とくするメニュー
5 ｉエリア
6 かんたん検索
├ｉアプリサーチ
└便利サイトサーチ
7 マイボックス
8 オプション設定 FREE
9 お知らせ&ヘルプ FREE
■ 料金&お申込 FREE
ENGLISH

ｉMenu画面

ｉモードを終了する

1 ｉモード中に [PWR HLD] ▶「YES」
「⇔」が点滅した後、「[i]」が消灯します。

おしらせ
- [PWR HLD] を2秒以上押したときは、電源が切れます。

サイトを表示する

IP（情報サービス提供者）が提供する各種サービスをご利用いただけます（別途申し込みが必要なことがあります）。

1 [iα] 【imode】 ▶「ｉMenu」

2 「メニューリスト」▶サイトの項目を選択
「サイト画面」が表示されます。

モーション/ハライフ
●天気/ニュース/情報
BKモバイルバンキング
証券/カード/保険
交通/地図/旅行
ショッピング/チケット
ファッション/コスメ
グルメ情報
くらしの情報
働く/住む/学ぶ
♪着信メロディ/カラオケ

サイト画面

機能メニュー ➡P.190

●「みんなＮらんど」について

ｉMenuの中のサイト「みんなＮらんど」から、本FOMA端末で利用できるｉアプリ、辞書、フェイススタンプ、デコメールのテンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。
「みんなＮらんど」への接続のしかたには以下の２とおりの方法があります。

・「ｉMenu」→「メニューリスト」→「ケータイ電話メーカー」→「みんなＮらんど」の順に選択
・右のQRコードを読み取り、表示されたURLを選択→P.177

おしらせ

- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- サイトによっては、画像を表示できない場合があります。
- 画像を取得できなかった場合、「 」が表示されます。
- サイトに接続中でも、電話をかけたり受けたりすることができます（P.322）。また、メールを送受信することもできます。ただし、ｉモード通信中はテレビ電話を受けることはできません。
- 「RECEIVING PAGE」のメッセージが表示されているときでも で画面をスクロールすることができます。
- 表示したサイトの画面で下線が表示されている項目があるときは、その項目を選択することにより関連するページ（リンク先）へ進むことができます。
- 表示中のサイト画面は情報が自動的に更新されませんので、最新の情報を表示するには機能メニューから「再読み込み」を行ってください。
- サイトによっては、サイトの画面の表示色数が本FOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。
- ｉモード対応のサイトやインターネットホームページによっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

機能 サイト画面

サイト画面（P.189）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

Bookmark登録……ページのURLをブックマークに登録します。「ブックマークに登録する」→P.195

画面メモ保存……ページを画面メモに保存します。
「画面メモを保存する」→P.197

ｉMenu……ｉMenu画面を表示します。

Bookmark一覧……Bookmarkフォルダ一覧画面を表示します。
「ブックマークからインターネットホームページやサイトを表示する」→P.195

画面メモ一覧……画面メモ一覧画面を表示します。
「画面メモを表示する」→P.197

再読み込み……ページを新しい情報に更新します。

画像保存……ページに表示されている画像を保存します。
「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.198

辞典検索……ページから辞典を利用します。
「その他の機能から辞典を利用する」→P.338

URL入力……▶ ［選択］▶URLを入力▶「OK」▶「OK」
URLを入力してインターネットホームページに接続します。

電話帳登録……ページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。「電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」→P.193

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードメール作成……ページのURLを本文に貼り付けたり、画像を添付、挿入してｉモードメールやデコメールを作成することができます。

URL貼付……ページのURLを本文に貼り付けてｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

画像添付……▶画像を選択
ページの画像を添付してｉモードメールを作成します。「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

画像挿入……▶画像を選択
ページの画像を本文中に挿入してデコメールを作成します。「デコメールを作成して送信する」→P.221

スケジュール参照登録……ページを参照しながらスケジュールを登録します。
「スケジュールを登録する」→P.327

ホーム登録……ページのURLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは１件です。

ホーム表示……ホームURLに登録されているページを表示します。

タイトル表示……ページのタイトルを表示し、確認します。

URL表示……ページのURLを表示し、確認します。

証明書表示……ページがSSL対応の場合にSSL証明書の内容を表示します。

文字コード変換……ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

画像表示設定……ページの画像表示をするかしないかを設定します。「表示しない」を選択したときは、表示されない画像の代わりに「 」が表示されます。

効果音設定……Flash画像の効果音を鳴らすか鳴らさないか（ON／OFF）を設定します。

リトライ……ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

おしらせ

<＜iモードメール作成＞
- 本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文字までです。半角256文字を超えるときは貼り付けできません。

＜ホーム登録＞
- 「ホーム登録」でURLを登録しても、「ホームURL設定」の「有効」、「無効」は変更されません。

＜ホーム表示＞
- 「ホームURL設定」が無効に設定されているときは、「ホーム表示」は利用できません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続している場合は、待受画面でスイッチを押してもホーム登録したサイトが表示されます。

＜タイトル表示＞
- 表示されたタイトルの編集はできません。
- タイトルは全角64文字、半角128文字まで表示されます。

＜URL表示＞
- 表示されたURLの編集はできません。
- すべてのURLが表示されない場合は、◉［選択］を押してカーソルを表示させます。◻でカーソルを移動して確認します。もう一度◉［選択］を押すとカーソルが消えます。「OK」を選択するとページの画面に戻ります。

＜証明書表示＞
- 証明書は最大4枚まで表示され、証明書が複数枚あるときは、◻で前後の証明書を確認できます。
- 証明書が表示されているときは、「スクロール設定」の設定にかかわらず1行スクロールで表示されます。

＜文字コード変換＞
- 正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。
- 正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。
- 「文字コード変換」は表示中のサイトに対してのみ有効です。

＜リトライ＞
- 再生中に選択すると、画像を最初から再生します。

SSL対応ページを表示する

SSL対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。

- CA証明書：認証会社が発行した証明書で、お買い上げのときに本FOMA端末内に保存されています。
- ドコモ証明書：FirstPassセンターへ接続するために必要な証明書で、FOMAカード（緑色）内に保存されています。
- ユーザ証明書：iモードメニューの「ユーザ証明書操作」（P.207）を選択することにより、FirstPassセンターからダウンロードした証明書で、FOMAカード（緑色）内に保存されます。

1 SSL対応ページを表示

SSL対応ページの画面が表示され、「SSL」が表示されます。

SSL対応ページの画面

■ 認証中に中止する場合

▶「Cancel」

■ 認証後のページを取得中に中止する場合

▶✉［中止］

2 SSL対応ページから通常のページを表示▶「YES」

SSL通信が終了し、「SSL」の表示が消えます。

おしらせ

- SSL対応ページを表示するときに「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」などのメッセージが表示されることがあります。これらは、ページのSSL証明書が期限切れになっている場合や、サポートしていない場合などに表示されます。「YES」を選択すると、続けてページを表示できますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続しない場合は、「NO」を選択します。「SSL通信を切断しました」というメッセージが表示され、◉［選択］を押すと元の画面に戻ります。

スクロール機能について

サイトのページやメッセージR、メッセージF、iモードメール、SMSなどを表示している場合で、文章や一覧が画面内におさまらずに続きがあるときは、スクロールすることにより続きを見ることができます。

■ 行単位でスクロールする場合

◻を押すと、行単位で下方向にスクロールされ、文章や一覧の続きが表示されます。
◻を押すと、行単位で上方向にスクロールされ、前の文章や一覧が表示されます。
スクロール設定について→P.202

■ 画面単位でスクロールする場合

◻［MEMO／CHECK］を押すと、画面単位で下方向にスクロールされ、文章や一覧の続きが表示されます。
◻［HOME］を押すと、画面単位で上方向にスクロールされ、前の文章や一覧が表示されます。

携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号について

サイトやインターネットホームページの画面を表示しているときに項目を選択すると、携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を送信することを示すメッセージが表示されることがあります。送信してもよいときは「YES」を選択します。送信したくないときは「NO」を選択します。✉［戻る］またはCLRを押すと前の画面に戻ります。

- 携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号が送信される前には必ず、送信することを示すメッセージが表示されます。自動的に送信されることはありません。

おしらせ

- 送信される「携帯電話/FOMAカード（UIM）の製造番号」は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IPの提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP等に通知されることはありません。

最後に表示したページに再接続する＜ラストURL＞

ページを表示するたびに、表示中のURLが「ラストURL」に記憶され、ｉモードを終了した際には、最後に表示していたページのURLが「ラストURL」に記憶されます。「ラストURL」を使って、最後に表示したページに再接続することができます。

1 α［imode］▶「ラストURL」

おしらせ

● シークレットフォルダのBookmarkからサイトに接続した場合は、ラストURLにその履歴は保存されません。

サイトの見かたと操作

サイトを見るときに使う操作について説明します。

画像の表示について

サイトやインターネットホームページの画面に画像が表示されることがあります。

● 本端末では、GIF形式、JPEG形式の各画像と、Flash画像（P.193）を表示します。ただし、画像によってはそれらの形式であっても表示できない場合があります。
● 画像の取得中は「（カラー）」が表示され、取得が終わると画像を表示します。
● 画像を表示するかしないかを「画像表示設定」（P.190）で設定できます。サイトなどのページを表示中に、機能メニューの「画像表示設定」で「表示しない」から「表示する」に切り替えた場合、「再読み込み」（P.193）をすると画像が表示されます。なお、「表示する」から「表示しない」に切り替えても、取得済みの画像は表示されたままです。

■表示される画像のアイコンについて

（カラー）：画像を取得中、または「画像表示設定」を「表示しない」に設定している場合に表示

：画像を取得できなかった場合に表示

（白黒）：取得できない画像の場合に表示

リンク先や項目を選択する

ｉモード接続中に、サイトによっては以下の操作が必要となる場合があります。詳しくは『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

・リンク先：表示中のページに、関連するページ（リンク先）へ進むことができるように設定されている場合、その項目を選択するとリンク先のページに移動できます。
・ラジオボタン：選択肢の中から１つだけ選択することができます。◉が選択された状態です。
・チェックボックス：選択肢の中から複数の項目を選択することができます。☑が選択された状態です。
・テキストボックス：文字を直接入力することができます。テキストボックスを選択すると文字入力の画面が表示されます。
・プルダウンメニュー：選択肢の一覧から項目を選択することができます。選択肢の一部だけが見えている状態で表示され、プルダウンメニューを選択すると隠れている複数の選択肢が一覧で表示されます。
・セレクトボックス：選択肢の一覧から項目を選択することができます。サイトによっては、選択肢の一部だけが表示されている場合もあります。

おしらせ

● プルダウンメニューでは、サイトなどのつくりによって□が表示され、複数の項目を選択できる場合があります。で□を移動させ、［選択］を押すごとに□内の項目の選択／選択解除を繰り返します。項目を選択し終わった後に［完了］またはCLRを押すと操作が完了します。

前のページに戻る／進む

最大30ページまでキャッシュに取得済みの前のページに戻ったり、キャッシュに取得済みのページへ進むことができます。キャッシュについて→P.188

1 前のページに戻るときは、次のページに進むときは

1つ前のページの画面　現在表示中のページの画面

おしらせ

- ● [戻る]を続けて押すことにより、これまで表示したページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で[戻る]を押して前のページに戻り（「C」から「B」に戻る）、そのページからほかのページ（「B」から「D」）を表示させたときは、「D」から[戻る]を2回押しても「C」は表示されません。「D」→「B」→「A」の順で前のページを表示します。

■画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させた場合

情報を再読み込みする

表示中のページを新しい情報に更新します。

1 サイト画面（P.189）▶[α]［機能］▶「再読み込み」

おしらせ

- ● アンケートの回答などの送信完了画面で「再読み込み」をした場合、再度送信するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、一度送信した内容と同じものが再び送信されますのでご注意ください。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する＜電話帳登録＞

サイトのページや画面メモなどに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録することができます。

＜例：サイトに表示されている電話番号を登録する場合＞

1 サイト画面（P.189）▶[α]［機能］▶「電話帳登録」▶「YES」▶電話帳に登録

電話帳の登録のしかた→P.100、101
電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの情報が付加されている場合は、電話番号とともに入力されます。残りの必要な項目を入力して電話帳に登録します。

Flash画像の操作について

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

- ● 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存することができません。
- ● バイブレータ振動が設定されているFlash画像を再生した場合、「バイブレータ」の設定にかかわらず振動しますのでご注意ください。
- ● Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- ● 画面下部に「[◀⬍▶]」が表示されていなくても、Flash画像の操作ができる場合があります。
- ●「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。
- ●「登録データ利用設定」（P.203）を「利用する」に設定した場合は、端末情報データ（時刻、日付、電波状態、電池残量、着信音量、使用言語、機種種別、機種情報）を利用することができます。

おしらせ

- ● Flash画像を再度動作させたい場合は、機能メニューから「リトライ」を選択してください。→P.190
- ● Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、機能メニューから「効果音設定」を選択して「効果音OFF」に設定してください。なお、「バイブレータ」が「メロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。
- ●「画面表示設定」でFlash画像を待受画面などに設定した場合、Flash画像に設定されている効果音やバイブレータ振動は動作しません。また、「リトライ」による再度動作もできません。
- ● Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見え方と異なる場合があります。

〈マイメニュー〉

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- ● マイメニューは最大45件まで登録できます。
- ● マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ● インターネットホームページに簡単に接続するには、「ブックマーク」（P.195）をご利用ください。

1 サイト画面（P.189）▶「マイメニュー登録」▶「iモードパスワード入力」のボックスを選択▶iモードパスワードを入力▶「決定」

iモードパスワードについて→P.194

おしらせ

- ● i Menu のメニューリスト内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューに登録したサイトを表示する

1 [α]［imode］▶「i Menu」▶「マイメニュー」▶サイトを選択

おしらせ

- ● マイメニューからサイトに接続するためには、あらかじめマイメニューに登録しておく必要があります。
- ● デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録したマイメニューを本FOMA端末で、また本FOMA端末で登録したマイメニューをmova端末でご利用になれない場合があります。

〈iモードパスワード変更〉

iモードパスワードを変更する

マイメニューの登録／削除、メッセージサービスやiモード有料サイトの申し込み／解約、メール設定などをするときは、4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

- iモードパスワードが変更されるまでは、「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されています。お客様のお好みで、本FOMA端末から自由にiモードパスワードを変更してください。
- iモードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。
- iモードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただき、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただくことになります。

1 [α][imode]▶「i Menu」▶「オプション設定」▶「iモードパスワード変更」

2 「現在のパスワード」のボックスを選択▶現在のiモードパスワードを入力

入力した数字は「*」で表示されます。

3 「新パスワード」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを入力

iモードパスワードは4桁の数字で入力してください。

4 「新パスワード確認」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを再度入力

操作3で入力した数字と同じものを入力します。

5 「決定」

■「現在のパスワード」が間違っている場合

iモードパスワードが間違っていることを通知するメッセージが表示されます。

■「新パスワード」と「新パスワード確認」が一致しない場合

iモードパスワードが一致しないことを通知するメッセージが表示されます。

〈インターネット接続〉

インターネットホームページを表示する

任意のURLを入力してインターネットホームページを表示できます。

- iモード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。
- インターネットホームページを表示中の操作は、iモードのサイトと同じです。
- パソコン上での表示とは異なる場合があります。

1 [α][imode]▶「Internet」▶「URL入力」

「URL一覧画面」が表示されます。

URL一覧画面

機能メニュー➡P.195

2 「<新規入力>」▶URLを入力▶「OK」▶「OK」

■「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない場合

URLが間違っていることを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- 接続するインターネットホームページによっては、正しく表示されないことがあります。
- 受信したデータが取得可能な1ページの最大サイズを超えたときは、受信を中断します。[●][選択]を押すと、取得したところまでのデータが表示される場合があります。
- 表示したページをブックマーク、画面メモ、デスクトップアイコン、ホームURLに登録することができます。
- ページを表示中にURLを入力する場合は、機能メニューから「URL入力」を選択し、URLを入力します。
- URLに入力できる文字数は、「http://」または「https://」を含めて半角256文字までです。

URL履歴を使って表示する

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。

1 α［imode］▶「Internet」▶「URL入力」

2 URLを選択▶「OK」▶「OK」

■ 選択したURLを編集する場合

▶「Internetアドレス」のボックスを選択▶URLを編集

おしらせ

- 履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- URLを入力して接続したときは、同じURLでも別の履歴として記録されます。
- URL履歴は「http://」または「https://」を除いた半角22文字までが表示されます。

機能 URL一覧画面

URL一覧画面（P.194）▶α［機能］▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……URLをデスクトップアイコンとして貼り付けます。
「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードメール作成……URLを本文に貼り付け、ｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

ホーム登録……URLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは１件です。

削除……ＵＲＬを１件削除します。

選択削除……▶[十字キー]で□（チェックボックス）を選択▶[メール]［完了］▶「YES」
複数のＵＲＬを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
登録されているＵＲＬをすべて削除します。

〈ブックマーク〉

インターネットホームページやサイトを登録して素早く表示する

よく見るインターネットホームページやサイトをすぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに登録します。

- 登録したブックマークは、タイトルを変更したり、フォルダごとに分けて管理することができます。

ブックマークに登録する

- ブックマークは、100件まで登録できます。
- 登録できる1件あたりのURLの文字数は、半角256文字までです。256文字を超えるページは、ブックマークに登録できません。
- サイトによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

<例：サイト表示中の場合>

1 サイト画面（P.189）▶α［機能］▶「Bookmark登録」▶「YES」▶フォルダを選択

おしらせ

- ブックマークのタイトルは、全角12文字、半角24文字まで登録され、超えた部分は削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが表示されます。
- ブックマークを登録するときにラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入力していても、登録したブックマークからサイトを表示したときは入力されていません。

ブックマークからインターネットホームページやサイトを表示する

1 α［imode］▶「Bookmark」

「Bookmarkフォルダ一覧画面」が表示されます。
シークレットモード、シークレット専用モードのときには、シークレットフォルダも表示されます。

Bookmarkフォルダ一覧
1 Bookmark
2 映画
3 釣り
4 レストラン
5 その他
選択 機能

Bookmarkフォルダ一覧画面

機能メニュー➡P.196

iモード／iモーション　インターネットホームページやサイトを登録して素早く表示する

次ページにつづく

② フォルダを選択

「Bookmark一覧画面」が表示されます。

Bookmark一覧画面

機能メニュー➡P.196

③ ブックマークを選択

おしらせ

- ブックマークの一覧から表示したページのタイトルは、利用した順に表示されます。

機能 Bookmarkフォルダ一覧画面

お買い上げのときにすでにあるBookmarkフォルダは、削除やフォルダ名の変更はできません。

Bookmark フォルダ一覧画面（P.195）▶[機能] ［機能］▶以下の項目から選択

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。追加作成できるフォルダは9個までです。全角10文字、半角20文字まで入力できます。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。全角10文字、半角20文字まで入力できます。

登録件数確認……すべてのフォルダ内のブックマークの件数を表示します。

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

フォルダ削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
フォルダとそのフォルダ内のブックマークを削除します。

Bookmark全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
ブックマークをすべて削除します。ただし、ブックマークのフォルダは削除されません。

おしらせ

<フォルダ追加>
- 追加作成したフォルダは既存のフォルダの一番下に追加されます。
- フォルダ名を入力しなければフォルダを追加作成できません。

<フォルダ名編集>
- 同じ名前のフォルダも登録できます。

<登録件数確認>
- シークレットフォルダ内のBookmark件数は含まれません。

<赤外線全件送信>
- シークレットフォルダ内のBookmarkは送信されません。

<Bookmark全削除>
- ブックマークが1件も登録されていない場合でも操作できます。
- シークレットフォルダ内のBookmarkは削除されません。

機能 Bookmark一覧画面

Bookmark一覧画面（P.196）▶[機能] ［機能］▶以下の項目から選択

フォルダ移動……▶フォルダを選択▶[方向キー]でブックマークの□（チェックボックス）を選択▶[完了]［完了］▶「YES」
ブックマークを別のフォルダに移動させて種類別に管理することができます。

タイトル編集……タイトルを編集します。全角12文字、半角24文字まで入力できます。

デスクトップ貼付……URLをデスクトップアイコンとして貼り付けます。
「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

iモードメール作成……URLを本文に貼り付け、iモードメールを作成します。
「iモードメールを作成して送信する」→P.217

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

1件エクスポート……ブックマークをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

ホーム登録……URLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

URLコピー……▶[方向キー]でコピーする部分の先頭の文字を反転▶[決定]［始点］▶[方向キー]でコピーする部分の最後の文字を反転▶[決定]［終点］
ブックマークのURLをコピーします。コピーしたURLは文字入力（編集）画面に貼り付けることができます。→P.375

登録件数確認……フォルダ内のブックマークの件数を表示します。

削除……ブックマークを1件削除します。

選択削除……▶[方向キー]で□（チェックボックス）を選択▶[完了]［完了］▶「YES」
複数のブックマークを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
フォルダ内に登録されているブックマークをすべて削除します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※1……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

<フォルダ移動>
- シークレットフォルダへ移動することはできません。

<タイトル編集>
- タイトルを削除した場合は、「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。

<全削除>
- 「全削除」で削除されるのは表示しているフォルダ内のブックマークです。ほかのフォルダのブックマークは削除されません。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈画面メモ〉
サイトの内容を保存する

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを画面メモとして本FOMA端末に保存しておくことができます。
- 画面メモは最大100件まで保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量により変動します。

画面メモを保存する

1 サイト画面（P.189）▶ [機能] ▶「画面メモ保存」▶「YES」

おしらせ
- SSL対応ページの画面を保存すると、そのページのSSL証明書も保存されます。
- 画面メモのタイトルは全角11文字、半角22文字までが保存され、超えた部分は削除されます。
- 同じページを保存したときは、上書きされずに別の画面メモとして保存されます。
- サイト画面を画面メモに保存するときにラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入力していても、登録した画面メモには入力されていません。
- データ取得完了画面などを保存すると、画面とともにそのデータも保存されます。ただし、再生期限付きのｉモーションのデータ取得完了画面は、画面メモとして保存できません。
- データ取得完了画面以外は、そのページのURLを半角256文字まで保存します。

画面メモを表示する

1 [imode] ▶「画面メモ」

「画面メモ一覧画面」が表示されます。

画面メモ一覧
1 Mobile Page
2 釣り情報
3 レストラン
4 交通情報
5:23
選択 機能

画面メモ一覧画面
機能メニュー➡P.197

2 画面メモを選択

「画面メモ詳細画面」が表示されます。

Enjoy Fishing
▼釣り場：海
東京湾（千葉）
東京湾（三浦）
銚子沖
伊豆
伊豆七島
▼釣り場：湖、川
富士五湖
芦ノ湖
相模川
5:23
選択 機能

画面メモ詳細画面
機能メニュー➡P.197

おしらせ
- 画面メモの情報は、保存したときの情報のため、最新の情報とは異なる場合があります。
- 保存したページにタイトルがないときは、画面メモ一覧画面で「無題」と表示されます。

機能 画面メモ一覧画面

画面メモ一覧画面（P.197）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

タイトル編集……タイトルを編集します。全角11文字、半角22文字まで入力できます。

保護／保護解除……画面メモを保護／保護解除します。保護をすると、タイトルに「」が表示されます。保護解除すると、「」の表示が消えます。

保存件数確認……保存されている画面メモの件数と、その内、保護されている画面メモの件数を表示します。

削除……画面メモを1件削除します。

選択削除……▶で□（チェックボックス）を選択▶[完了] ▶「YES」
複数の画面メモを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
登録されている画面メモをすべて削除します。

おしらせ
<タイトル編集>
- タイトルを削除した場合は、「無題」と登録されます。

<保護／保護解除>
- 保護できる画面メモは最大50件までです。保護できる最大件数は画面メモのデータ量により変動します。

<削除><選択削除><全削除>
- 保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから削除してください。

機能 画面メモ詳細画面

画面メモ詳細画面（P.197）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

画像保存……画面メモに表示されている画像を保存します。
「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.198

電話帳登録……画面メモに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。
「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100
「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

辞典検索……画面メモから辞典を利用します。
「その他の機能から辞典を利用する」→P.338

タイトル編集……画面メモのタイトルを編集します。全角11文字、半角22文字まで入力できます。

保護／保護解除……画面メモを保護／保護解除します。保護をすると、タイトルに「」が表示されます。保護解除すると、「」の表示が消えます。

次ページにつづく

iモードメール作成……画面メモのURLを本文に貼り付けたり、画像を添付、挿入してiモードメールやデコメールを作成することができます。

URL貼付……画面メモのURLを本文に貼り付けてiモードメールを作成します。
「iモードメールを作成して送信する」→P.217

画像添付……▶**画像を選択**
画面メモの画像を添付してiモードメールを作成します。「iモードメールを作成して送信する」→P.217

画像挿入……▶**画像を選択**
画面メモの画像を本文中に挿入してデコメールを作成します。「デコメールを作成して送信する」→P.221

スケジュール参照登録……画面メモを参照しながらスケジュールを登録します。
「スケジュールを登録する」→P.327

URL表示……画面メモのURLを表示し、確認します。

証明書表示……画面メモがSSL対応の場合にSSL証明書の内容を表示します。

効果音設定……Flash画像の効果音を鳴らすか鳴らさないか（ON／OFF）を設定します。

リトライ……画面メモのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

削除……画面メモを削除します。

おしらせ

<URL表示>
- 表示されたURLの編集はできません。

<リトライ>
- 再生中に選択すると、画像を最初から再生します。

<削除>
- 保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから削除してください。

有料コンテンツのダウンロードについて

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ（画像やメロディなど）の中には、有料のものがあります。これらの有料コンテンツをダウンロードしようとしたときには、以下のような確認のメッセージが表示されます。

×××××××を
購入します。
よろしいですか？
購入
5:23
選択

①「購入」

iモードパスワード
入力（数字4桁）
決定
5:23
選択

②iモードパスワードを入力し「決定」

iモードパスワードを
確認しました。
ダウンロード
5:23
選択

③「ダウンロード」

■**購入しない場合**
▶CLR

おしらせ

- 不正なデータをダウンロードしようとした場合などは、その旨を通知するメッセージが表示されます。
- iモードパスワードを入力してから、ダウンロードを開始するまでに2分以上経過していると、そのコンテンツのダウンロードはできません。再度iモードパスワードを入力してください。
- iモード設定（P.202）の「画像表示設定」が「表示しない」に設定されていると、画像コンテンツのダウンロードはできません。

〈画像保存〉
サイトやメッセージから画像を取得する

表示中のサイト、メッセージRやメッセージFから画像（通常画像、背景画像）を保存すると、待受画面などに設定できます。

- 画面メモ、iモードメールに表示または添付されている画像（通常画像、背景画像）やアニメーションを保存しても、待受画面やウェイクアップ表示などに設定できます。
- 有料の画像やアニメーションをダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。
→P.198

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

<例：サイトに表示されている通常画像を保存する場合>

1 サイト画面（P.189）▶ [α]［機能］▶「画像保存」▶「通常画像」▶ 画像を選択 ▶「YES」▶ フォルダを選択

保存する画像に □ を合わせます。
背景画像の場合、画像を選択する操作はありません。

2 「YES」▶ 項目を選択

■ 待受画面などに設定しない場合
▶「NO」

おしらせ

- 横1,616、縦1,212ドットを超えるJPEG形式の画像や、横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるGIF形式の画像は保存できません。
- 横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像は保存できません。
- ファイル容量が100Kバイトを超える画像は保存できません。
- 保存された画像のファイル名は半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合は、ダウンロードしたURLの最後の「/」から「.」の間の文字がファイル名になります。ただし「/」から「.」の間がない場合などは、「imageXXX」（XXXは数字）のファイル名で保存されます。
- 「画像表示設定」を「表示しない」に設定しているときは保存できません。また、「 」が表示されている場合も保存できません。
- 大容量静止画を受信中に画像を保存しようとした場合は、大容量ファイル受信中で操作できないことを表す確認画面が表示されます。
- アニメーションGIFファイルではない透過GIFファイルで、ファイルの拡張子が「ifm」の画像は、以下の画像サイズによって、フレームまたはスタンプとして保存されます。
  - ・フレームは画像サイズがCIF（352×288）、CIF縦（288×352）、QVGA（320×240）、フルスクリーン（240×345、345×240）、待受（240×320）、QCIF（176×144）、QCIF縦（144×176）、Sub-QCIF（128×96）、Sub-QCIF縦（96×128）の画像
  - ・スタンプはフレーム画像以外の240×240ドット以下の画像

■ お願い

- 保存した画像は、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用してパソコンに転送して保管することもできます（メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されている画像は、miniSDメモリーカードに保管したりパソコンに転送することはできません）。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ プログレッシブJPEG形式の画像とは

プログレッシブJPEG形式の画像とは、サイトやインターネットホームページなどの画像に利用されているJPEG形式のひとつです。最初は画像全体が粗く表示され、徐々に鮮明に表示されます。

〈ｉメロディ〉

サイトからｉメロディをダウンロードする

サイトから保存した最新のメロディやお好みのメロディ、またｉモードメールに添付されているメロディを保存すると、着信音などに設定することができます。

- 有料のメロディをダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。→P.198
- メロディは最大200件まで保存できます（実際に保存できる件数は、保存されているメロディのデータ量により少なくなる場合があります）。

<例：サイトからメロディを保存する場合>

1 サイト画面（P.189）▶ メロディを選択

2 「保存」▶「YES」▶ フォルダを選択

データ取得完了
COMPLETED
コマーシャルソング
再生
保存
情報表示
戻る
5:23
選択 機能

■ メロディを再生する場合
▶「再生」

■ メロディの情報を表示する場合
▶「情報表示」

3 「YES」▶ 項目を選択

■ 着信音などに設定しない場合
▶「NO」

おしらせ

- 接続するサイトやメロディのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があります。そのようなメロディでは、再生するときにはメロディのすべての部分が再生されますが、着信音などに設定したときは、指定部分だけが演奏されます。
- データ取得完了画面のURLは「ラストURL」に記憶されません。この場合、「ラストURL」はデータ取得完了画面の前に表示していたページのURLになります。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。
- 保存されたメロディのファイル名が半角英数字のみの場合は、そのファイル名で半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合は、ダウンロードしたURLの最後の「/」から「.」の間の文字がファイル名になります。ただし「/」から「.」の間がない場合などは、「melodyXXX」（XXXは数字）のファイル名で保存されます。
- ダウンロードしたメロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定された音量で再生されます。
- 大容量静止画を受信中にメロディを保存しようとした場合は、大容量ファイル受信中で操作できないことを表す確認画面が表示されます。

■お願い
- 保存したメロディは、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、パソコンに転送して保管することができます（メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されているメロディは、パソコンに転送することはできません）。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

サイトからキャラ電をダウンロードする

サイトからお好みのキャラ電をダウンロードして保存できます。
- 有料のキャラ電をダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。→P.198
- キャラ電はあらかじめ登録されているデータを含めて10件まで保存できます。

1 サイト画面（P.189）▶キャラ電を選択

キャラ設定
おすすめのキャラ電
1男の人
2女の人
3赤ちゃん

2 「保存」▶「YES」

データ取得完了
COMPLETED
赤ちゃん
再生
保存
情報表示
戻る
5:23
選択 機能

■キャラ電を再生する場合
▶「再生」
キャラ電の操作方法について→P.296

■キャラ電の情報を表示する場合
▶「情報表示」

おしらせ
- 1件につき100Kバイトまでのキャラ電をダウンロードすることができます。
- 大容量静止画を受信中にキャラ電を保存しようとした場合は、大容量ファイル受信中で操作できないことを表す確認画面が表示されます。
- ダウンロードしたキャラ電によっては、アクションなど操作できない場合があります。
- 本FOMA端末にあらかじめ登録されているキャラ電を削除した後、元に戻すときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。→P.190

サイトからデータファイルをダウンロードする

サイトから辞書、フェイススタンプやデコメールのテンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。
- 有料のデータファイルをダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。→P.198
- 辞書は最大5件まで、フェイススタンプやデコメールピクチャなどの画像は撮影した静止画などと合わせて最大360件まで、デコメールテンプレートはあらかじめ登録されているデータと合わせて最大45件まで、保存できます（実際に保存できる件数は、保存されているデータのデータ量により少なくなる場合があります）。

<例：サイトから辞書ファイルをダウンロードする場合>

1 サイト画面（P.189）▶データファイルを選択

辞書ダウンロード
1経済用語辞書
2工学用語辞書
3人名辞書

2 「保存」▶「YES」▶項目を選択

データ取得完了
COMPLETED
経済用語辞書
保存
情報表示
戻る
5:23
選択 機能

■辞書の情報を表示する場合
▶「情報表示」

おしらせ
- テンプレートに装飾が1つもない場合は保存できません。
- テンプレートのファイル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。
- 接続するサイトやデータファイルのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。

〈Phone To・Mail To・Web To機能〉
Phone To・Mail To・Web To機能を使う

サイトのページやメールなどに表示されている情報（電話番号、メールアドレス、URL）を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示することができます。
- パソコンなどから送信されたメールでは、Phone To、AV Phone To、Mail To、Web To機能が使用できない場合があります。

Phone To機能

サイトのページやメールに表示されている電話番号に電話をかけることができます。

● テレビ電話でのPhone To機能のことをAV Phone To機能と呼びます。
● サイトによっては、Phone To機能をご利用になれない場合があります。
● 電話番号として使える桁数は26桁までです。

<例：サイトの画面で音声電話をかける場合>

1 サイト画面（P.189）▶電話番号を選択

開園・閉園時間/
9:00-19:00
休園日/ 月曜日
入場料/ 大人800円
学生600円
子供500円
詳しくは電話でお問い合わせください。
03-XXXX-XXXX
なお、休日はお車でのご来園はご遠慮ください。
5:23
選択 機能

2 「音声発信」

発信種別選択
03XXXXXXXX
選択してください
1 音声発信
2 テレビ電話発信
3 テレビ電話画像選択

■テレビ電話をかける場合
▶「テレビ電話発信」

3 「発信」

電話発信
03XXXXXXXX
発信しますか？
1 発信
2 中止
3 発番号設定
4 国際電話発信

■「発信者番号通知設定」が「通知する」のときに電話番号を通知しないでかける場合
▶「発番号設定」▶「通知しない」

■「発信者番号通知設定」が「通知しない」のときに電話番号を通知してかける場合
▶「発番号設定」▶「通知する」

■「発信者番号通知設定」の設定に従ってかける場合
▶「発番号設定」▶「発番号設定消去」

おしらせ

● 電話番号を表す数字列以外でも、電話番号が登録された項目（「ご連絡先はこちら」など）を使ってPhone To機能を利用できる場合もあります。
● 受信メールの送信元や送信メールの宛先が電話番号や「電話番号＠･･･」の場合、その送信元や宛先を選択して電話をかけることができます。

Mail To機能

サイトのページやメールに表示されているメールアドレスにメールを送ることができます。

● サイトによっては、Mail To機能をご利用になれない場合があります。
● 保存メールが20件ある場合は、Mail To機能を利用できません。
● メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To機能をご利用できない場合があります。
● メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。

<例：サイトの画面からメールを送信する場合>

1 サイト画面（P.189）▶メールアドレスを選択

開園・閉園時間/
9:00-19:00
休園日/ 月曜日
入場料/ 大人800円
学生600円
子供500円
詳しくはメールでお問い合わせください。
docomo.△△△.taro@docomo.ne.jp
なお、休日はお車でのご来
5:23
選択 機能

2 iモードメールを作成して送信

「iモードメールを作成して送信する」→P.217

おしらせ

● メールアドレスが正しく入力されていないときは、正しいメールアドレスに修正してからメールを送信してください。
● メールアドレス以外でも、メールアドレスが登録された項目（「ご連絡先はこちら」など）を使ってMail To機能を利用できる場合もあります。

Web To機能

サイトのページやメールに表示されているURLのインターネットホームページを表示できます。

● サイトによっては、Web To機能をご利用になれない場合があります。
● URLとして使える文字数は半角512文字までです。

<例：サイトの画面から別のページを表示する場合>

1 サイト画面（P.189）▶URLを選択

開園・閉園時間/
9:00-19:00
休園日/ 月曜日
入場料/ 大人800円
学生600円
子供500円
詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.△△△.co.jp
なお、休日はお車でのご来園はご遠慮ください。
5:23
選択 機能

おしらせ

● URLの表示はサイトにより異なります。
● URL以外でも、URLが登録された項目（「詳しくはこちら」など）を使ってWeb To機能を利用できる場合もあります。

ｉモードの設定を行う

1 [iα]［imode］▶「ｉモード設定」

「ｉモード設定画面」が表示されます。

ｉモード設定画面

2 以下の項目から選択

スクロール設定（お買い上げ時：１行スクロール）……サイトのページ、画面メモ、メッセージＲやメッセージＦの詳細画面のスクロール行数を「１行スクロール／３行スクロール／５行スクロール」から選択します。

文字サイズ設定（お買い上げ時：標準表示）……サイトのページ、画面メモ、メッセージＲやメッセージＦの詳細画面の文字サイズを「標準表示／縮小表示／拡大表示」から選択します。

画像表示設定（お買い上げ時：表示する）……サイトのページ、画面メモ、メッセージＲやメッセージＦの詳細画面の画像を表示するかしないかを設定します。「表示しない」を設定した場合は、表示されない画像の代わりに「」のアイコンが表示されます。メッセージＲ、メッセージＦの詳細画面では、添付された画像が「」で表示されます。

ｉモーション自動再生設定……「ｉモーションを自動再生するかどうかを設定する」→P.210

ｉチャネル設定……「ｉチャネルの設定を行う」→P.274

メッセージ自動表示設定（お買い上げ時：メッセージＲ優先）……自動的に表示するメッセージについて設定します。

添付ファイル自動再生設定（お買い上げ時：自動再生する）……メッセージＲ、メッセージＦを開いたときに、添付されているメロディや貼り付けられているメロディがある場合に自動再生するかどうかを設定します。

登録データ利用設定（お買い上げ時：利用する）……「Flash画像で端末情報データを利用するかどうかを設定する」→P.203

メッセージ一覧表示設定（お買い上げ時：２行表示）……メッセージ一覧画面の表示行数を設定します。

ホームURL設定……ホーム表示を利用するための設定をします。
半角256文字まで入力できます。

無効（お買い上げ時）……ホーム表示設定を無効にします。

有効……ホーム表示設定を有効にします。
ホームURL欄を選択して、登録したいURLを入力します。

効果音設定（お買い上げ時：効果音ON）……サイトのページや画面メモのFlash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定します。

ｉモード設定確認……「ｉモード設定」で設定した内容を確認できます。

ラストURL初期化……記憶されているラストURLを初期化します。初期化するとラストURLはｉMenu画面のURLになります。

ｉモード設定リセット……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
「ｉモード設定」の設定内容をお買い上げのときの状態に戻します。

おしらせ

<スクロール設定>
- 証明書表示時は、本機能の設定にかかわらず１行スクロールで表示されます。

<画像表示設定>
- 「表示する」に設定していても、画像を取得できなかった場合は、「」が表示されます。

<効果音設定>
- 「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

<ラストURL初期化>
- お買い上げのとき、または「ｉモード設定リセット」をした後やラストURLを初期化した後に「ラストURL」を選択すると、ｉMenu画面が表示されます。

接続待ち時間を設定する ＜接続待ち時間設定＞

お買い上げ時 60秒間

サイトなどが混み合っていて応答がなかったときに、自動的に接続を中止するまでの時間を設定します。

1 [MENU]▶[各種設定]▶「アプリケーション通信設定」▶「接続待ち時間設定」▶以下の項目から選択

60秒間……60秒間応答がない場合、自動的に接続を中止します。

90秒間……90秒間応答がない場合、自動的に接続を中止します。

無制限……自動的に接続を中止しません。

おしらせ

- 「無制限」に設定したときでも、電波状況によっては通信が切断されることがあります。

ｉモードから接続先を変更する（ISP接続通信）<接続先選択>

お買い上げ時 ｉモード

※通常は設定を変更する必要はありません。

ｉモード以外のサービスを受けるときに使う接続先の設定をします。「ｉモード」以外の接続先に変更すると、ｉモードやｉモードメールをご利用できなくなります。

● 接続先は「ｉモード」のほかに10件まで登録できます。

1 MENU 8 1▶「<未登録>」を反転▶✉［編集］▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

接続先名称……接続先名称を設定します。全角9文字、半角18文字まで入力できます。

接続先番号……接続先番号を設定します。半角99文字まで入力できます。

接続先アドレス……接続先アドレスを設定します。半角30文字まで入力できます。

接続先アドレス2……接続先アドレス2を設定します。半角30文字まで入力できます。

2 それぞれの項目を設定▶✉［完了］

おしらせ

- ｉモード中は、接続先を変更することはできません。ｉモードを終了してから接続先を変更してください。
- 「ｉモード」以外の接続先に接続した際のパケット通信はパケ・ホーダイの対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 登録した「ユーザ指定接続先」を変更するときは、登録と同じ操作で変更します。
- 登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、削除する接続先を選択して、機能メニューから「削除」を選択し、端末暗証番号を入力し、「YES」を選択します。接続先に設定されていた場合は、接続先は「ｉモード」に戻ります。
- 接続先を登録したときと異なるFOMAカードを入れた場合は、接続先が「ｉモード」に戻ることがあります。
- 接続先変更をした場合、ｉチャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、ch を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- 接続先変更後、ｉチャネルの情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、ch を押してチャネル一覧を表示してください。

Flash画像で端末情報データを利用するかどうかを設定する<登録データ利用設定>

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。

● Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを画像が利用するためには、「ｉモード設定」の「登録データ利用設定」を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は、「利用する」に設定されています。なお、画像が利用する端末情報データには以下のものがあります。

・電池残量　・着信音量設定
・受信レベル　・バイリンガル設定
・日付時刻情報　・機種情報

1 ｉモード設定画面（P.202）▶「登録データ利用設定」▶「利用する」または「利用しない」

〈メッセージ受信〉

メッセージを受信したときは

本FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR、メッセージFがｉモードセンターから自動的に送られてきます。

● 受信したメッセージR、メッセージFは、本FOMA端末にそれぞれ最大100件まで保存できます。メッセージR、メッセージFの保存可能件数はデータ量により、メッセージRが20～100件、メッセージFが10～100件と変動します。
● メッセージR、メッセージFを受信したときの着信音を「着信音選択」（P.118）でお好みの音に設定したり、着信ランプの点滅パターンを「着信イルミネーション」（P.133）で変更できます。
● SMSの受信については、P.256を参照してください。

新着メッセージを表示する

● メッセージR、メッセージFの自動表示は、「メッセージ自動表示設定」（P.202）で設定することができます。自動表示しないようにするときは、「自動表示しない」に設定してください。

「R」や「F」のアイコンが点滅し「メッセージR受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。

RECEIVING
メッセージR
受信中･･･
5:23

・受信が終わると、アイコンは点灯に変わります。
・受信中に CLR を1秒以上押すと、受信を中止します。ただし、中止したタイミングによりメッセージを受信することがあります。

・受信が終わると、受信結果画面に受信したメールやメッセージR、メッセージFの件数が約15秒間表示されます。受信結果画面が表示される時間は「メール／メッセージ鳴動」（P.121）の設定によって変わる場合があります。

受信結果
メール 0
メッセージR 4
メッセージF 0
戻る
5:23
選択

・「メッセージR」または「メッセージF」を選択すると、メッセージR一覧画面またはメッセージF一覧画面が表示されます。
・待受画面表示中に受信した場合、受信したメッセージR、メッセージFの内容が約15秒間表示されます。ただし、メニュー機能をひとつでも操作しているときにタスクメニューで待受画面を表示した場合は自動表示されません。
・メッセージR、メッセージF表示中に画面スクロールなどの操作をすると、メッセージR、メッセージFの内容が表示され続けます。
・何も操作しないで約15秒経過すると待受画面に戻ります。

■ 自動表示しない場合

本FOMA端末の操作中にメッセージR、メッセージFを受信したときは、受信結果画面が表示されます。

おしらせ

- 新しいメッセージR、メッセージFが届いたときは、i モードメールセンターに保管されているメッセージR、メッセージFや i モードメールも合わせて受信します。
- 待受画面以外を表示中、 i アプリ起動中、公共モード（ドライブモード）設定中、オールロック設定中、PIMロック設定中は、メッセージR、メッセージFを受信しても自動表示しません。
- メッセージを受信したときに本FOMA端末の保存領域が満杯だった場合、既読の一番古いメッセージから順に上書きされます。未読または保護されているメッセージは上書きされません。
- 本FOMA端末の保存領域が未読または保護されているメッセージで満杯になると、以下のようなアイコンが表示されます。
  R（赤色）／ F（赤色）：本FOMA 端末が満杯でメッセージR／メッセージFを受信できないとき
  R ／ F ：i モードセンターにメッセージR／メッセージFが保管されているとき
  R（赤色）／ F（赤色）：i モードセンターのメッセージR／メッセージFが満杯のとき
  このようなアイコンが表示されたときは、不要なメッセージを削除するか、未読のメッセージを読むと、受信できるようになります。保護を解除（P.206）する方法もあります。
- 自動表示後も、メッセージR一覧またはメッセージF一覧画面の表示では未読になります。ただし、自動表示中に画面スクロールなどの操作を行ったときは、メッセージR一覧またはメッセージF一覧画面では既読となります。
- 複数の i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR、メッセージFを同時に受信したときは、チャットメールに設定されている条件で着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。
- 待受画面以外を表示しているときにメッセージ R、メッセージFを受信した場合で、「受信表示設定」（P.247）を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。

メッセージR、メッセージF画面の見かた

メッセージR、メッセージF画面は、以下のように表示されます。

● メッセージR、メッセージF一覧画面で表示されるアイコンは、メッセージR、メッセージF詳細画面でも表示されます。表示されないアイコンもあります。

一覧画面 （2行表示）

一覧画面 （1行表示）

詳細画面

① メッセージR、メッセージFの状態を示しています。
　：未読のメッセージR、メッセージF
　：既読のメッセージR、メッセージF
　：未読で保護されているメッセージR、メッセージF
　：既読で保護されているメッセージR、メッセージF

② 受信した時刻や日付を示しています。
②-1 当日受信したメッセージR、メッセージFは時刻が表示
②-2 前日までに受信したメッセージR、メッセージFは日付が表示

③ 添付または貼り付けられているファイルを示しています。
　：メロディが添付または貼り付けられているもの
　：複数のメロディが添付または貼り付けられていて、そのうちの一部のデータが正しくないもの
　：添付または貼り付けられているすべてのメロディのデータが正しくないもの
　：画像が添付されているもの
　：複数の画像が添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくないもの
　：添付されているすべての画像のデータが正しくないもの（メッセージ詳細画面では、「画像表示設定」（P.202）が「表示しない」に設定されているときに表示）
　：複数のデータが貼り付けられているもの

以下のアイコンは、一覧画面が１行表示の場合に表示されます。

- ：添付または貼り付けられているデータあり
- ：添付または貼り付けられているデータのうちの一部のデータが正しくないもの
- ：添付または貼り付けられているすべてのデータが正しくないもの

④題名を示しています。

〈ｉモード問い合わせ〉
メッセージがあるかどうかを問い合わせる

お買い上げ時	すべて（メール、メッセージR、メッセージF）問い合わせする

本FOMA端末が受信できなかったメッセージは、ｉモードセンターに保管されます。ｉモードセンターに問い合わせると、保管されているメッセージを受信することができます。

- ｉモードセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - ・本FOMA端末の電源が入っていないとき
  - ・「圏外」が表示されているとき
  - ・メッセージBOXが満杯のとき
  - ・テレビ電話中／遠隔監視中
  - ・セルフモード設定中
  - ・FirstPassセンター接続中
- 「圏外」が表示されているときは問い合わせできません。
- 問い合わせる項目は「ｉモード問い合わせ設定」（P.249）で設定します。

1 [MAIL]（1秒以上）

メール問い合わせ画面が表示されます。

ｉモード問い合わせは、以下の手順でも行えます。

・[imode]▶「ｉモード問い合わせ」

・[MAIL]▶「ｉモード問い合わせ」

問い合わせは「メール」→「メッセージR」→「メッセージF」の順で行います。

問い合わせ中は「」「R」「F」が点滅して「問い合わせ中…」と表示され、ｉモードメールやメッセージR、メッセージFを受信します。

新しく受信したｉモードメールとメッセージR、メッセージFの件数が表示されます。

■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中にCLR（1秒以上）

問い合わせを中止したときでも、中止したタイミングによりｉモードメールやメッセージR、メッセージFを受信することがあります。

2 新しく受信したｉモードメールとメッセージR、メッセージFの件数を確認▶戻る

おしらせ

- 「R」または「F」のアイコンが表示されたときは、ｉモードセンターにメッセージRまたはメッセージFが保管されています。ｉモードセンターに保管されているメッセージRまたはメッセージFがいっぱいになると「R（赤色）」または「F（赤色）」のアイコンの表示になります。
- ｉモードセンターでのメッセージR、メッセージFの保管件数、保管期間は以下のとおりです。

	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	72時間

最大保管件数を超えた場合は、各メッセージの最も古いものから順に削除されます。

- ｉモードセンターにメッセージR、メッセージFが保管されている場合でも、本FOMA端末の電源が入っていないときや「圏外」が表示されているときにセンターに届いた場合などは、「R」または「F」のアイコンが表示されないことがあります。

〈メッセージR／メッセージF〉
メッセージBOXのメッセージを表示する

- ｉモードセンターから本FOMA端末にメッセージR、メッセージFが届くと画面の上部に「R」や「F」が表示されます。

1 [imode]▶「メッセージ」▶「メッセージR」または「メッセージF」

「メッセージ一覧画面」が表示されます。

メッセージR 1/3
17:23 グルメ情報
9:25 ホテル情報
4/10 天気予報
4/5 峠の天気
3/31 交通情報
選択 機能

メッセージ一覧画面

機能メニュー➡P.206

次ページにつづく

2 メッセージを選択

「メッセージ詳細画面」が表示されます。

メッセージ詳細画面で前または次のメッセージを表示させるときは[左右キー]を押します。

メッセージ詳細画面で[CLR]を押すと、メッセージ一覧画面に戻ります。

メッセージR 1/ 12
2006/ 4/11 17:23
Subject グルメ情報
渋谷のフランス料理店「○○○○」では、今週1週間は1周年記念として朝食を毎日8時からご提供。コーヒーおかわり自由。
----END----
5:23
機能

メッセージ詳細画面

機能メニュー➡P.206

おしらせ

- メッセージR、メッセージFに「OK」や「Cancel」などのボタンが表示されることがあります。表示されたときは、サイトなどと同じ操作を行ってください。

機能 メッセージ一覧画面

メッセージ一覧画面（P.205）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

全表示……ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。

ソート……日付の新しい順／古い順など、条件を選択してメッセージR、メッセージFを並び替えます。

フィルタ……保護されているものやメロディが添付されているものなど、条件を選択してメッセージR、メッセージFを表示します。

保護／保護解除……メッセージR、メッセージFを保護／保護解除します。

保護全解除……保護されているすべてのメッセージR、メッセージFの保護を解除します。

保存件数確認……保存されているメッセージR、メッセージFの件数および未読件数、保護件数を表示します。

削除……メッセージR、メッセージFを1件削除します。

選択削除……▶[十字キー]で□（チェックボックス）を選択▶[メール]［完了］▶「YES」
複数のメッセージR、メッセージFを削除できます。

既読削除……既読のメッセージR、メッセージFを削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
メッセージR、メッセージFをすべて削除します。

おしらせ

<ソート><フィルタ>
- ソート表示とフィルタ機能を併用することができます。たとえば未読メッセージだけを古い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古い順」を選択した後、フィルタメニューの「未読のみ」を選択します。
- 元に戻すには「全表示」を選択します。
- ソート表示またはフィルタ機能でメッセージR、メッセージFを表示させた後、その画面を終了し、再度一覧画面を表示したときは全表示の一覧画面表示に戻ります。

おしらせ

<削除><選択削除><既読削除><全削除>
- 保護されているメッセージR、メッセージFは削除できません。
- フィルタ機能でメッセージR、メッセージFを表示させた後に「既読削除」や「全削除」を選択した場合、フィルタ表示されたメッセージR、メッセージFが削除対象となります。

機能 メッセージ詳細画面

メッセージ詳細画面（P.206）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

電話帳登録……メッセージR、メッセージFに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。
「本FOMA端末（本体）電話帳に登録する」→P.100
「FOMAカード電話帳に登録する」→P.101

メロディ保存……メッセージR、メッセージFに添付または貼り付けられているメロディを保存します。

画像保存……メッセージR、メッセージFに添付されている画像を保存します。
「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.198

画像再読み込み……取得に失敗した画像を再度読み込みます。

保護／保護解除……メッセージR、メッセージFを保護／保護解除します。

削除……メッセージR、メッセージFを削除します。

おしらせ

<メロディ保存>
- 添付されているメロディを選択すると、指定したメロディを再生できます。
- 通話中はメロディの再生ができません。
- 貼り付けメロディ保存時には、ファイル名ではなくタイトルが登録されます。メロディにタイトルが設定されていない場合は、ファイル名が登録されます。
- 保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

<画像再読み込み>
- 再読み込みをしても画像を表示できないことがあります。
- 再読み込みするのは本文内画像のみです。添付画像は再読み込みしません。また、「[画像]（白黒）」が表示されている場合も、再読み込みをしません。

<削除>
- 保護されているメッセージR、メッセージFは削除できません。

SSL証明書を操作する

SSL証明書の内容を確認したり、有効/無効の設定をします。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「アプリケーション通信設定」▶「証明書」

2 証明書を選択▶証明書を確認

■ SSL証明書を有効または無効に設定する場合
▶証明書を反転▶ [機能] ▶「有効/無効設定」

おしらせ

- お買い上げ時は、すべての証明書が「有効」に設定されています。
- 「有効」に設定すると、「 」のアイコンが表示されます。「無効」に設定すると、「 」のアイコンが表示されます。
- 「無効」に設定すると、そのSSL証明書を持っているSSL対応ページが表示できなくなります。
- ドコモ証明書2は常に「有効」のため、「無効」に設定することはできません。

FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスを契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、クライアント認証に対応しているサイトでご利用になれます。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の発行申請からダウンロードするまでの操作をします。

- FirstPassセンターからユーザ証明書の発行要求や、ダウンロードができます。
- FOMAカード（青色）ではご利用になれません。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻設定が必要です。→P.51
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

1 [iMode] ▶「ユーザ証明書操作」▶内容を確認▶「次へ」

2「証明書発行」

■ はじめてFirstPassをご利用になる場合
「ご利用規則」を選択し、内容をよくお読みください。

■ 失効申請をする場合
「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作してください。

3 内容を確認▶「実行」

4 PIN2コードを入力
PIN2コードについて→P.145

5 メッセージを確認▶「ダウンロード」▶内容を確認▶「実行」▶「メニュー」
確認のメッセージが表示されます。
ダウンロードが完了したら、FirstPassのメニュー画面に戻ります。

おしらせ

- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- FirstPassセンターへ接続中は、以下の機能が利用できません。
  - テレビ電話（音声電話は利用可）
  - iモードメールの送受信（SMSの送受信は利用可）
  - iモード問い合わせ（SMS問い合わせは利用可）
  - スピードフォトメールの送受信
  - メッセージR、メッセージFの受信
  - iモーションの取得
  - Web To機能
- ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行する場合も、必ず発行申請をした後にダウンロードを行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードすることができません。
- ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユーザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示できなくなります。
- 失効が完了した後にFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードをしてください。
- ダウンロードしたユーザ証明書を確認する場合は、「SSL証明書を操作する」（P.207）をご覧ください。

ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

1 サイト画面（P.189）▶ユーザ証明書の送信を確認▶「YES」▶PIN2コードを入力

SSL通信
ユーザ証明書を送信します よろしいですか？
YES
NO

➡

PIN2コード入力
PIN2コードを入力してください
残存入力回数 3回

➡

《〇〇銀行》
①ご利用方法について
②サービスのご案内
③店舗･ATM照会
④金利情報
⑤会員情報の変更
⑥マイメニュー変更
⑦戻る
SSL RECEIVING PAGE
中止 選択

おしらせ

- FirstPass 対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイに含まれます。
- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイトに接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。接続を継続する場合は「YES」を選択すると続けてページを表示できる場合がありますが、これらのサイトではお客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」を選択すると「SSL通信を切断しました」というメッセージが表示され、◙［選択］を押すと元の画面に戻ります。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードした後、再度接続してください。

■FirstPassご利用にあたって

・FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPass を利用することにより、サイト側がFOMA端末側を認証するクライアント認証が可能となります。
・FirstPassは本FOMA端末からのインターネット通信と、本FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、添付のFOMA N702iD用CD-ROMに収録されているFirstPass PCソフトが必要です。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。
お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます（別途通信料がかかります）。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。
・ユーザ証明書の発行要求をする際は、FirstPassについて画面に表示される「ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
・ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード（P.145）の入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
・FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
・FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
・FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性等に関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

証明書発行接続先を変更する

お買い上げ時
ドコモ

※通常は設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先の設定をします。

1 MENU▶各種設定▶「アプリケーション通信設定」▶「証明書センター接続設定」

2 「<未登録>」を反転▶✉［編集］▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

初期画面URL……接続先の初期画面のURLを設定します。半角100文字まで入力できます。

接続先番号……接続先番号を設定します。半角99文字まで入力できます。

3 それぞれの項目を設定▶✉［完了］

おしらせ

- 登録した「ユーザ指定接続先」を変更するときは、登録と同じ操作で変更します。
- 登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、機能メニューから「削除」を選択します。

ｉモーションとは

ｉモーションは、映像や音声、音楽のデータで、ｉモーション対応サイトから本FOMA端末に取得します。また、ｉモーションを着信音に設定することもできます。着モーション→P.118

● ｉモーションのタイプ

ｉモーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがありますが、本FOMA端末は標準タイプのｉモーションにのみ対応しています（ストリーミングタイプのｉモーションを取得することはできません）。

■標準タイプ

FOMA端末に最大500Kバイトまで保存することができ、以下の2つの形式があります。
ｉモーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があります。
①取得後に再生可能な形式
②取得しながら再生可能な形式

■ストリーミングタイプ（本FOMA端末では非対応）

FOMA端末に保存することはできません。データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大2Mバイトまで再生できます。再生し終わったデータは破棄されるため、再生させるたびにデータを取得します。

おしらせ

- 再生できるｉモーションはMP4（Mobile MP4）形式です。
- ASF形式のｉモーションは取得することができません。

〈ｉモーション取得〉

サイトからｉモーションを取得する

● 有料のｉモーションをダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。→P.198

サイトからｉモーションを取得して再生する

1 サイト画面（P.189）▶ｉモーションを選択

データの取得が完了すると、「データ取得完了画面」が表示されます。
「ｉモーション自動再生設定」が「自動再生する」に設定されているときは、ｉモーションが自動的に再生されます。ただし、ｉモーションによっては自動再生されない場合があります。

■中止する場合
▶[✉]［中止］

2 「再生」

取得したｉモーションを再生します。
「ｉモーション再生中の操作について」→P.291

データ取得完了
COMPLETED
ダイビング
再生
保存
情報表示
戻る
5:23
選択 機能

データ取得完了画面

機能メニュー ➡P.210

おしらせ

- タイトルが付いていないｉモーションは、データ取得完了画面で「無題」と表示されます。
- 接続するサイトやｉモーションによっては、取得またはデータ取得中の再生ができないことがあります。
- データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- 「ｉモーション自動再生設定」（P.210）が「自動再生する」に設定されていても、データ取得中に再生した場合は、取得した後に自動再生はされません。
- ｉモーションには再生制限が決められているものがあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限があるｉモーションは、タイトルの先頭に「🕒」が表示されます。再生できる期間が制限されているｉモーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、本FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められているｉモーションについては、再生することができません。「ｉモーション情報について」→P.290
- データを取得しながら再生する場合、電波状況等により再生が停止したり、画像が乱れたりすることがあります。
- 取得したｉモーションによっては、正しく再生できないことがあります。
- ｉモーションを取得しながら再生している場合（初回再生時のみ）は、早送り・コマ送り・スロー再生の操作はできません。
- 電波状況により、データ取得を中断した場合や、最大サイズを超えてデータを取得した場合は、データ取得完了画面の「再生」、「保存」、「情報表示」のいずれかが表示可能であれば、データを取得できなかったことを示すメッセージを表示した後、データ取得完了画面が表示されます。

機能 データ取得完了画面

データ取得完了画面（P.209）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

画面メモ保存……データ取得完了画面を画面メモに保存します。「画面メモを保存する」→P.197

おしらせ

- iモーションは、データ取得完了画面を「画面メモ」（P.197）として保存し、画面メモから再生することもできます。
  ただし、以下のiモーションのデータ取得完了画面は「画面メモ」に保存することができません。
  ・再生制限が設定されているiモーション
  ・データが不完全なiモーション
- 画面メモに保存したiモーションは、データBOXにあるiモーションのフォルダ内の一覧には含まれません。そのため、プログラム再生や待受画面設定などの機能は利用できません。

iモーションを保存する

データ取得完了画面で「保存」を選択できるiモーションは、本FOMA端末に保存できます。

- iモーションによっては、取得したデータを本FOMA端末に保存できない場合があります。
- iモーションはカメラでの撮影動画とあわせて最大100件まで保存できます。iモーションの保存可能件数は、iモーションのデータ量によって3～100件に変動します。
- iモーションのフォルダについて→P.276

1 データ取得完了画面（P.209）▶「保存」▶「YES」

■ 保存を中止する場合
▶「NO」
保存せずにデータ取得完了画面に戻ります。

2 フォルダを選択

おしらせ

- タイトルが付いていないiモーションは一覧で「movie」と表示されます。
- サイトなどから取得したiモーションを待受画面に設定することができます。→P.126
  iモーションによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- 待受画面に設定したiモーションからPhone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。

iモーションの詳細情報を表示する

iモーションのタイトル、再生制限の有無、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認できます。

1 データ取得完了画面（P.209）▶「情報表示」

iモーション情報画面が表示されます。[◎]で画面をスクロールし、再生できる残りの回数、再生期間、再生期間制限などの情報を確認します。

〈iモーション自動再生設定〉

iモーションを自動再生するかどうかを設定する

お買い上げ時 自動再生する

以下のときに、iモーションを自動的に再生するかどうかを設定できます。

- サイト画面からiモーションを取得したとき
- 受信メール画面からiモーションを取得したとき
- iモーション取得完了画面の画面メモを表示したとき

1 iモード設定画面（P.202）▶「iモーション自動再生設定」▶以下の項目から選択

自動再生する……iモーションを取得した後、自動再生します。一部のiモーションは、データを取得しながら再生します。

自動再生しない……iモーションを取得しても、自動再生せずにiモーション取得完了画面を表示します。

●メール

iモードメールとは

本FOMA端末はiモードメールとSMSを送受信できるメール機能を持っています。
iモードメールをご利用いただくには「iモード」のご契約が必要です。
iモードメールの送信、受信方法について
→P.217、231

● iモードを契約しなくても、FOMA端末との間でSMSの送受信（文字メッセージのやりとり）ができます。SMSの送信、受信方法について→P.255、256

● iモードメールについて

iモードを契約するだけで、iモード端末（mova端末含む）間はもちろん、インターネットを経由してe-mail（電子メール）とのメールのやりとりができます。
iモードご契約時のメールアドレスは以下のようになります。

■新規にiモードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、iモードご契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。
(例) abc1234～789xyz@docomo.ne.jp
<お客様のメールアドレスの確認方法>
Menu画面▶8オプション設定▶1メール設定▶アドレス確認

・iモード端末（mova端末含む）間でメールをやりとりするときは、@マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
・パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、「@docomo.ne.jp」も含めたアドレス全体を使用します。

iモード端末どうしの宛先
A→B：docomo.△△_ab1234yz
B→A：docomo.taro△△

●メールアドレス
docomo.taro△△@
docomo.ne.jp
A

iモードセンター

●メールアドレス
docomo.△△_ab1234yz@
docomo.ne.jp
B

パソコンなど
C

iモード端末とe-mail間の宛先
A→C：docomotaro@△△.□□□.co.jp
C→A：docomo.taro△△@docomo.ne.jp

●メールアドレス
docomotaro@△△.□□□.co.jp

・iモードメールの送信方法は→P.217
・iモードメールの受信方法は→P.231

■メール選択受信

iモードセンターに保管されているメールの題名などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除することができます。→P.233

■メール設定を行う

以下の各種設定を行うことができます。

<設定方法>
Menu画面▶8オプション設定▶1メール設定▶【各設定】

※詳細はiモードご契約時にお渡ししいたします『iモード操作ガイド』をご覧ください。

■メールアドレス変更【アドレス変更】

たとえば「docomo.taro_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの@マークより前の部分を、お好みのアドレスに変更することができます。

■シークレットコード登録【メールアドレス設定（その他設定）▶シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

■メールアドレスリセット【メールアドレス設定（その他設定）▶アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にすることができます。

■メールアドレス確認【アドレス確認】

現在設定されているメールアドレスを確認することができます。

■メール受信／拒否設定

以下のいずれかの方法でメールの受信／拒否設定を行うと、メールの受信を制限することができます。

① ドメイン指定受信【メール受信設定（受信／拒否設定）▶ドメイン指定受信】
・au、ボーダフォン、TU-KA、ウィルコムのうち、指定する会社からのメールの受信ができます。
・また上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインからのメールを受信します。
※NTTドコモのiモード、iショット、一定額到達通知サービス、eビリング請求額お知らせメール、ビジュアルネットからのメールはすべて受信します。

② アドレス指定受信／拒否【メール受信設定（受信／拒否設定）▶アドレス指定受信、アドレス指定拒否】
・受信するすべてのメールのうち指定するアドレスからのメールを受信／拒否します。

③ iモードメールのみ受信／拒否【メール受信設定（受信／拒否設定）▶iモードメールのみ受信、iモードメールのみ拒否】
・iモードどうしのメールのみ受信（インターネット経由のメールを拒否）／拒否します。

④ ｉモードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設定（その他設定）▶ｉモードメール大量送信者からのメール受信制限】
・１日に１台のｉモード端末（mova端末含む）から送信される200通目以降のｉモードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

⑤ 未承諾広告※メール拒否【メール受信設定（その他設定）▶未承諾広告※メール拒否】
・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません。(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※（全角6文字）と記載することが法律で義務づけられています。)
※「ドメイン指定受信」、「アドレス指定受信」、「アドレス指定拒否」、「ｉモードメールのみ受信」、「ｉモードメールのみ拒否」は同時に設定することができません。

⑥ SMS拒否【メール受信設定（その他設定）▶SMS拒否設定／確認】
・受信するSMSを制限することができ、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒否」「非通知SMSと国際SMSの拒否」の4つの中から選択いただけます。また設定の状況を確認することができます。

■ **メール設定状況確認【設定状況確認】**

現在設定されているメール受信／拒否などの設定状況を確認できます。

■ **メールサイズ制限【メールサイズ制限】**

あらかじめ指定したサイズによって、受信するｉモードメールを制限することができます。

■ **メール機能停止【メール機能停止】**

メール機能を利用されない場合、ｉモードセンターでのメール機能停止を行うことができます。

■ **迷惑メールを防ぐために**

メールアドレス変更や、アドレス指定受信／拒否などの利用は、迷惑メールを防ぐのに効果的です。

● SMS（ショートメッセージ）の宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

● 3種類のメール機能の送受信について

FOMA端末 ⇒ FOMA端末へ

FOMA端末 ⇒ mova端末へ

本FOMA端末から送信したSMSは、mova端末ではｉモードメールとして受信されます。

※「SMS送達通知」(P.256)が設定されている場合には、mova端末へ送ることはできません。

mova端末 ⇒ FOMA端末へ

mova端末から送信したショートメール※1は、FOMA端末ではSMSとして受信できます。

※1：ショートメールとは、ドコモの携帯電話どうしで文字メッセージをやりとりできるサービスです。
・FOMA端末では、mova端末などから送られてきたショートメールをSMSとして受信します。

● 送受信できる文字数

iモードメール、SMSで送受信できる文字数は、それぞれ以下のとおりです。

■ iモードメール

項目	全角文字（漢字、ひらがな、絵文字など）	半角文字（英字、数字、カタカナなど）
題名	15文字	30文字
メールアドレス	－	50文字
本文	5,000文字※1	10,000文字※1

※1：メロディ、画像、iモーションなどのファイルを添付した場合は、送受信可能な本文文字数は少なくなります。また、デコメールで送信できる文字数は、規定の半分以下の文字数になります。

■SMS（ショートメッセージ）

「SMS本文入力設定」（P.248）の設定内容（「日本語入力」または「半角英数入力」）によって、最大文字数が異なります。
「SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する」→P.255

項目	日本語入力	半角英数入力
宛先	20文字（数字のみ）※1	
本文	70文字 ※2	160文字※3

※1：先頭に半角の「+」を含めた場合は21文字。
※2：全角／半角問わず70文字となります。
※3：記号（| ^ {} [] ~ \ €）を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

おしらせ

- iモードメールの本文は全角5,000文字（10,000バイト）まで送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。iモードメールで対応していない添付ファイルの送受信はできません。iモードセンターで自動的に添付ファイルを削除し、本文のみをお届けします。このとき本文の先頭に［添付ファイル削除］の文字が追加されます（［添付ファイル削除］も含めて、受信可能な文字数まで受信できます）。
- iモードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- mova端末へiモードメールを送信する場合、本文として送信できるのは最大全角2,000文字までです。また、iショット・iモーションメールはURLの記載されたメールとして送信され、それ以外の添付ファイルは削除されます。
- iモードメールの題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。
- iモード端末（mova端末含む）どうしのメールのやりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。受信側で正しく表示されない場合があります。

● メールを受信できないとき

iモードセンターに届いたメールは、すぐにお客様のiモード端末に送信されます。ただし、お客様のiモード端末の電源が入っていない場合やiモード圏外などで受信できないときは、メールはiモードセンターに保管されます。
iモードセンターで保管しているときは、一定の時間をおいて最大3回まで再送します。また、メール選択受信設定により、iモードセンターでiモードメールを選択して受信することができます。

おしらせ

<iモードメール>

- iモードセンターでのメールの最大保管件数、保管期間は以下のとおりです。

	最大保管件数	最大保管期間
iモードメール	207～1,000件（約2Mバイトまで）	720時間

- 保管期間が超過したメールは自動的に削除されます。
- 最大保管件数は、メールのデータサイズにより異なります。保管件数を超えた場合は、iモードセンターではメールを受信せず、送信者にエラーメッセージとともに返信します。このときiモード端末には「 （赤色）」が表示されます。なお、「メール選択受信設定」（P.248）が「ON」に設定されているときは、保管件数を超えても「 （赤色）」は表示されません。
- iモードセンターに保管されているメールは、「iモード問い合わせ」（P.234）やメール選択受信（P.233）により受信できます。また新しいメールが届いたときは、保管されているほかのメール、メッセージも合わせて受信できます。
- iモード端末でメールを受信すると iモードセンターに保管されていたメールは削除されます。受信したメールはiモード端末に保存されます。→P.231
- 極端に容量の大きいメールはiモードセンターで受け付けないことがあります。
- 「メール機能停止」を行っている場合は、iモードセンターで新しいメールの保管を行いません。

<SMS>

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。送信したSMSの保管期間は「SMS有効期間設定」（P.248、256）で設定できます。
- 保管期間が過ぎたSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、「SMS問い合わせ」（P.257）により受信できます。
- 本FOMA端末がSMSを受信すると、SMSセンターに保管されていたSMSは削除されます。受信したSMSは本FOMA端末に保存されます。
- 本FOMA端末が受信したSMSは、FOMAカードに移動／コピーできます。→P.258

● こんなこともできます

■ファイル添付メール

・**メロディ添付メール**

サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディを、ｉモードメールに添付して送受信できます（メール添付や本FOMA端末外への出力を禁止されているメロディファイルは送信できません）。

・ｉモードメールにメロディを添付して送信するには→P.228
・メロディが添付されたｉモードメールを受信したときは→P.236

・**画像添付メール**

サイト、インターネットホームページ、または外部メモリから取得した静止画ファイルをｉモードメールに添付して送受信できます（メール添付や本FOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません）。

・ｉモードメールに画像を添付して送信するには→P.228
・画像が添付されたｉモードメールを受信したときは→P.236

■ｉショット

カメラ機能付き端末で撮影した静止画ファイルを添付ファイルとしてｉモード端末（mova端末含む）およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。受信側には添付ファイル形式または、画像閲覧用URL（またはアイコン）および画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、そのURLを選択することで画像を取得できます。mova端末へ送れるメール本文は最大全角184文字（369バイト）で、複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。

・ｉモードメールに画像を添付して送信するには→P.228
・画像が添付されたｉモードメールを受信したときは→P.236

※1：添付画像のURLを記載したメールを受信した場合

・ｉショットセンターでは最大10日間画像が保存され、保存期間経過後自動的に削除されます。

・ｉモード端末が送信できるのは、最大500Kバイトまでの静止画となります。また、20Kバイトより大きい画像を添付してｉモード端末に送信した場合は、受信側では自動的にサイズの圧縮された画像を取得します。

■ｉモーションメール

ｉモーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画をｉモーションメール対応端末およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます（メール添付や本FOMA端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません）。

・ｉモーションメールを送信するには→P.228
・ｉモーションメールを受信したときは→P.237

■サービスのしくみ

ｉモーションメールに添付された動画ファイルはｉモーションメールセンターに送信され、そこで保存されます（送信先がパソコン等の場合は、直接添付ファイルとして送信されます）。
ｉモーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されているURLを選択して動画を取得することができます。
ｉモーションメール非対応端末へ送信した場合は、ｉモーションが連続静止画に変換され、URLの記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選択し、連続静止画を取得します。

・ｉモーションメールセンターでは最大10日間まで画像を保管しています。最大保管期間を超えた場合は自動的に削除されます。
・ｉモーションメール対応端末が受信できるのは、最大500Kバイトまでの動画となります。また、取得した動画はｉモーションメール対応端末の画面に合わせて画像サイズを自動的に変換します。

メール　ｉモードメールとは

■デコメール

ｉモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります（パソコンから装飾したメールを受信する場合、ｉモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります）。
デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選択し、デコメールを閲覧できます。

・「デコメールを作成して送信する」→P.221

※ デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

■テンプレート

あらかじめ登録されているテンプレートを利用してデコメールを送信したり、暑中見舞いやクリスマスカード、年賀状などの楽しいメールを受信することができます。

・「テンプレートを利用してデコメールを作成する」→P.226

■メール同報送信

同じｉモードメールを、一度に複数の宛先（最大5件）に送信できます。

■Cc、Bcc送受信

パソコンと同じように、ｉモードメール編集時に宛先をTo、Cc、Bccから選択できます。
ただし、Toが1件もない場合は、メールを送信できません。
新規メール画面の機能メニューの「宛先タイプ変更」→ P.218

■チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

おしらせ

<ファイル添付メール>
- 内蔵カメラで撮影した静止画の場合、「ファイル制限」を「あり」に設定していても送信できます。
- mova端末(501全機種、R691i、R209iを除く)へｉモードメールを送信した場合、添付できる画像はJPEG形式で1ファイルのみ送信できます。

<ｉモーションメール>
- ｉモード端末へｉモーションメールを送信した場合、ｉモーションメールセンターに保存されたｉモーション閲覧用URL1件につき50回まで取得できます。50回を超えた場合は、ｉモーションの取得ができなくなります。
- 内蔵カメラで撮影した動画の場合、「ファイル制限」を「あり」に設定していても送信できます。
- ｉモーションをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。詳細は、ドコモのホームページをご参照ください。

<メール同報送信>
- 通信料は、1通のみ送信した場合と同じです（ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます）。

<チャットメール>
- 通信料は、相手が複数の場合、メール同報送信したときと同じです。

■お願い
- 受信メール、送信メール、保存メールの内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、受信メール、送信メール、保存メールの内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、受信メール、送信メール、保存メールの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え受信メール、送信メール、保存メールの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

〈メールメニュー〉

メールメニューを表示する

1 ✉［✉MAIL］
「メールメニュー画面」が表示されます。

2 **メールメニューを選択**

受信BOX……受信メールフォルダ一覧画面を表示します。フォルダを開くと、受信したｉモードメールやSMSの履歴、内容を確認できます。→P.237

送信BOX……送信メールフォルダ一覧画面を表示します。フォルダを開くと、送信したｉモードメールやSMSの履歴、内容を確認できます。→P.237

保存BOX……保存メール一覧画面を表示します。一時保存したｉモードメールやSMSの内容を確認できます。→P.229

新規メール作成……ｉモードメールを作成する画面を表示します。→P.217

チャットメール……チャット画面を表示します。→P.251

SMS作成……SMSを作成する画面を表示します。→P.255

ｉモード問い合わせ……ｉモード問い合わせを行って、ｉモードセンターに保管されているｉモードメールを受信します。→P.234

メール選択受信……「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合、ｉモードセンターに保管されているｉモードメールの題名などを確認して受信するｉモードメールを選択したり、受信前にｉモードセンターでｉモードメールを削除できます。→P.233

SMS問い合わせ……SMS問い合わせを行って、SMSセンターに保管されているSMSを受信します。→P.257

テンプレート……テンプレート画面を表示します。→P.226

メール設定……「本FOMA端末のメール機能を設定する」→P.247

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈iモードメール作成・送信〉

iモードメールを作成して送信する

iモードメールを新規に作成して送信します。

- メロディ、画像、動画やiモーションを添付するには→P.228
- メール本文の文字色やサイズを変更したり、本文に動きをつけたり、画像やラインを挿入して装飾できます。デコメールについて→P.221

1 ✉［✉MAIL］▶✉［✉NEW］

「新規メール画面」が表示されます。
メールメニューで「新規メール作成」を選択しても「新規メール画面」を表示できます。

新規メール画面

機能メニュー➡P.218

2「To ＜宛先参照／入力＞」

宛先参照／入力の選択メニューが表示されます。

3 宛先を入力

宛先入力画面（直接編集）

機能メニュー➡P.219

■ 電話帳から参照する場合

▶「電話帳」▶参照先を検索（P.104）▶電話帳詳細画面で宛先を選択

■ アドレス一覧から参照する場合

▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶宛先を選択

■ メールメンバーから参照する場合

▶「メールメンバー」▶メールメンバーを選択
メールメンバーについて→P.230

■ 宛先を直接入力する場合

▶「直接編集」▶宛先を入力
宛先は半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。

宛先を入力すると、入力した宛先欄の下に新たな宛先欄が追加されます。追加された宛先欄に別の宛先を入力し、一度に複数の宛先にメールを送信することができます（同報送信）。宛先は5件まで入力できます。

4「Subject」

「題名入力画面」が表示されます。

5 題名を入力

全角15文字、半角30文字まで入力できます。

題名入力画面

機能メニュー➡P.219

6「📄 ＜新規入力＞」

「本文入力画面」が表示されます。

7 本文を入力

全角で5,000文字、半角で10,000文字まで入力できます。
本文編集中に改行することができます。文末では⬇を押しても改行できます。改行したときは「↵」も全角1文字分としてカウントされます。スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
デコメールを作成して送信することもできます。→P.221
テンプレートを利用してデコメールを作成し送信することもできます。→P.226

本文入力画面

機能メニュー➡P.219

■ iモードメール本文入力中の画面について

メール本文入力画面
文字入力（編集）画面

メール本文入力画面：入力を確定したメール本文が表示されます。

文字入力（編集）画面：文字入力エリア、操作ガイダンスエリア、情報表示エリアが表示されます。入力確定前の文字はここに表示されます。
文字入力（編集）画面でワード予測機能を利用して入力できます。→P.368

次ページにつづく

8 内容を確認▶[✉]［送信］

メール送信中のアニメーション画面が表示され、iモードメールが送信されます。「OK」を選択するとメールメニュー画面に戻ります。

■ 送信を途中で中止する場合

▶[CLR]（1秒以上）

ただし、タイミングによりiモードメールが送信されることもあります。

● 電話帳の画面から、iモードメールを作成する

電話帳に登録されているメールアドレスを検索して表示し、[◉][MAIL]を押します。

電話帳の検索のしかた→P.104

表示されていたメールアドレスが新規メール画面の宛先に貼り付けられます。

おしらせ

- 本FOMA端末に保存されている送信メール（iモードメールとSMSの合計）が400件または最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に自動的に上書きされます。ただし、保護されている送信メール、およびシークレットフォルダ内のメールやSMSは上書きされません。必要な送信メールは保護することをおすすめします。
→P.244、245
- 題名や本文に半角カタカナや絵文字が使われていると受信側で正しく表示されないことがあるため、iモード端末どうしでのメールのやりとり以外に使わないでください。
- 送信を行わずに、[CLR]、[✉] を押したときは、内容を破棄して編集を終了することを確認するメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、それまで入力した文字は消去されます。入力した文字を消去したくないときは、「NO」を選択すると元の画面に戻ります。
- 宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信しようとすると「184」または「186」を削除して送信することを確認するメッセージが表示されます。「YES」を選択すると「184」または「186」を削除して送信します。「NO」を選択すると元の画面に戻ります。
- 宛先に「，（カンマ）」やスペース（空白）が入力されている場合は送信できません。
- 宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信することができます（P.218）。ただし、Toを設定せずにiモードメールを送信することはできません。
- 電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。また、送信できていても「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- 「シークレットコード」（P.107）が設定されている電話帳の宛先を入力した場合は、送信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただし、送信したメールの宛先にシークレットコードは表示されません。
- 相手がiモードの契約をしている場合は、mova端末に対しても本FOMA端末からiモードメールを送信できます。

機能 新規メール画面

新規メール画面（P.217）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

送信……iモードメールを送信します。

送信プレビュー……送信する前にメールの宛先や内容を確認します。

保存……編集中のメールを保存BOXに保存します。
「iモードメールを保存する」→P.229

宛先削除……追加した宛先を削除します。削除した宛先の後に宛先が入力されているときは、宛先はつめて表示されます。宛先が1件しか入力されていないときは、宛先を削除できません。

宛先タイプ変更……宛先を選択した状態で宛先のタイプを変更します。

To……送信相手の宛先です。Toの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。

Cc……同報の宛先です。Ccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。Toの宛先に送信するメールのコピーとしてほかの宛先に送信する場合に選択します。

Bcc……同報の宛先です。Bccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手には表示されません。

テンプレート……テンプレートを利用してデコメールを作成し送信することもできます。
「テンプレートを利用してデコメールを作成する」→P.226

添付ファイル追加……iモードメールにメロディ、画像、iモーションのデータを添付します。
「ファイルを添付する」→P.228

カメラ起動……カメラ機能を起動します。
「静止画を撮影する」→P.167
「動画を撮影する」→P.172

フォトモード……カメラ機能を起動して静止画を撮影します。撮影できる画像サイズは待受（240×320）またはメール小（128×96）です。

ムービーモード……カメラ機能を起動して動画を撮影します。動画容量設定はメール（小）またはメール（大）です。

添付ファイル削除……添付ファイルを1件削除します。

添付ファイル全削除……添付ファイルをすべて削除します。

冒頭文貼付……メールの本文に冒頭文を貼り付けます。

署名貼付……メールの本文に署名を貼り付けます。

本文消去……編集中のメールの本文を消去します。

メール削除……編集中のメールを削除します。

おしらせ

<宛先タイプ変更>

- 宛先に「To」設定がないiモードメールは送信できません。
- 「To」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

おしらせ

<冒頭文貼付><署名貼付>
- 「冒頭文／署名設定」で「自動貼付」のチェックボックスを選択していると、ｉモードメール作成時に自動的に冒頭文や署名が貼り付けられます。→P.249

機能 宛先入力画面／題名入力画面

宛先入力画面（P.217、255）／題名入力画面（P.217）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

絵文字記号連続入力……「記号や絵文字を連続入力する」→P.371

顔文字入力……「顔文字を入力する」→P.371

小文字切替⇔大文字切替……「小文字／大文字を切り替える」→P.370

半角切替⇔全角切替……「全角／半角を切り替える」→P.366

コピー・切り取り・貼り付け……「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

定型文入力……「定型文を入力する」→P.373

スペース入力……「スペース（空白）を挿入する」→P.370

改行入力……「文章を改行する」→P.370

記号入力……「記号を入力する」→P.371

絵文字入力……「絵文字を入力する」→P.371

区点入力……「区点入力」→P.375

上書きモード⇔挿入モード……「挿入モード／上書きモードを切り替える」→P.370

電話帳引用・個人データ引用……「電話帳や個人データを引用して入力する」→P.373

アクセスリーダー……「アクセスリーダー」で取得した文字情報を貼り付けます。「文字を読み取る」→P.179

バーコードリーダー……「バーコードリーダー」で取得した文字データを貼り付けます。
「バーコードリーダーを利用する」→P.177

辞典検索……辞典を起動します。
「辞典を利用する」→P.337

ワード予測OFF⇔ワード予測ON……「ワード予測を使う」→P.368

入力モード切替……文字入力モードをモード1（かな方式）、モード2（2タッチ方式）、モード3（T9入力方式）に切り替えます。

T9かな変換モード⇔T9漢字変換モード……T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字をかなに変換するか、漢字に変換するかを設定します。また、文字入力中の切り替えはその文字入力（編集）画面のみ有効です。文字入力を終了して次に文字入力（編集）画面を表示すると、「文字入力方式」で設定した状態に戻ります。

JUMP……カーソルを文頭または文末へすばやく移動させます。

機能 本文入力画面

本文入力画面（P.217、255）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

デコレーション……「デコレーションの基本操作とメニューの種類」→P.221

カメラ起動……挿入する画像をカメラで撮影する。→P.167

絵文字記号連続入力……「記号や絵文字を連続入力する」→P.371

顔文字入力……「顔文字を入力する」→P.371

小文字切替⇔大文字切替……「小文字／大文字を切り替える」→P.370

半角切替⇔全角切替……「全角／半角を切り替える」→P.366

コピー・切り取り・貼り付け……「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

定型文入力……「定型文を入力する」→P.373

スペース入力……「スペース（空白）を挿入する」→P.370

改行入力……「文章を改行する」→P.370

記号入力……「記号を入力する」→P.371

絵文字入力……「絵文字を入力する」→P.371

電話帳引用・個人データ引用……「電話帳や個人データを引用して入力する」→P.373

アクセスリーダー……「アクセスリーダー」で取得した文字情報を貼り付けます。「文字を読み取る」→P.179

バーコードリーダー……「バーコードリーダー」で取得した文字データを貼り付けます。
「バーコードリーダーを利用する」→P.177

辞典検索……辞典を起動します。
「辞典を利用する」→P.337

JUMP……カーソルを文頭または文末へすばやく移動させます。

プロパティ……本文に挿入した画像のファイル名、ファイルサイズを表示します。

元に戻す……入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に戻します。

入力モード切替……文字入力モードをモード1（かな方式）、モード2（2タッチ方式）、モード3（T9入力方式）に切り替えます。

プレビュー……本文のプレビュー画面を表示します。

おしらせ

<カメラ起動>
- カメラ機能で撮影した静止画の画像サイズはメール小（128×96）です。

おしらせ

<元に戻す>
- 「元に戻す」で1つ前の状態に戻した後、「元に戻す」の取り消しはできません。
- 本文入力画面から新規メール画面に戻ると、再度本文入力画面を表示しても「元に戻す」で1つ前の状態には戻せません（本文入力画面で「プレビュー」を選択してプレビューを表示後の場合は戻すことができます）。

<プレビュー>
- プレビュー画面でメール本文に電話番号やメールアドレス、URLやｉアプリへのリンクが入力されている場合は、アンダーラインで表示されますが、Phone To（AV Phone To）機能、Mail To機能、Web To機能を利用することはできません。

通話中に撮影した静止画を送信する <スピードフォトメール>

音声通話中の相手に対して、その場で撮影した静止画または本FOMA端末に保存されている静止画を送信できます。
- スピードフォトメールを利用するには、あらかじめ通話中の相手の電話番号とメールアドレスが電話帳の同じメモリ番号に登録されている必要があります。

<例：その場で撮影した静止画を送信する場合>

1 通話中画面（P.54）▶[α][機能]▶「スピードフォトメール」▶「フォトモード」

■ 本FOMA端末に保存されている静止画を送信する場合
▶「スピードフォトメール」▶「マイピクチャ」
送信できない静止画は選択できません。
メール添付時にデータ量が9,000バイト以下となる「メール（大）」「メール（小）」の画像のみ送信可能です。

2 [●][撮影]

静止画が撮影されます。
撮影時にはシャッター音が鳴ります。
撮影前に明るさの調節や画像サイズの設定などカメラの応用機能を利用できます。
→P.167
「スピードフォトメールの撮影確認画面」が表示されます。

スピードフォトメールの撮影確認画面

機能メニュー➡P.220

3 [●][送信]

送信を確認するメッセージが表示されます。

■ 保存してから送信する場合
▶[α][機能]▶「保存&メール送信」

4 [●][選択]▶「OK」

■ 複数のメールアドレスが登録されている場合
送信する宛先のメールアドレスを選択します。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

おしらせ

- 以下の場合には本機能を利用できません。
  - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていないとき
  - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが「シークレットモード」、「シークレット専用モード」で電話帳に登録されているとき
  - ・音声電話を受けた側に電話番号が通知されない状態（非通知設定、通知不可能など）のとき
  - ・指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定発信制限に設定されていないとき
  - ・PIMロック設定中
  - ・データ通信でのパケット通信中のとき
  - ・保存BOXがいっぱいのとき
  - ・キャッチホン中
  - ・ソフトウェア更新中に通話状態になったとき
- 本機能で送信したメールは、自分の電話番号が題名となり、送信BOXに保存されます。
- 「画像サイズ選択」が「SXGA（1,280×960）」、「VGA（640×480）」、「CIF（352×288）」、「フルスクリーン（240×345）」、「待受（240×320）」のいずれかで設定されている場合でも、本機能を起動すると設定は「メール大（176×144）」となります。
- 本機能起動中に「画像サイズ選択」を変更する場合、「メール大（176×144）」、「メール小（128×96）」以外は選択できません。

<送信確認画面で反転表示されるアドレスの優先順位>
- 通話中の相手に対して複数のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、送信確認の画面で反転表示されるアドレスの優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ① ｉモードのアドレス（@マークより後がdocomo.ne.jp）
  ② ドメインのないアドレス、電話番号（ドメイン名とは、@マークより後の文字のこと）
  ③ 電話帳に登録されている1番目のアドレス

機能 スピードフォトメールの撮影確認画面

スピードフォトメールの撮影確認画面（P.220）▶[α][機能]▶以下の項目から選択

保存&メール送信……撮影した静止画をマイピクチャに保存してからスピードフォトメールを送信します。→P.220

ｉモードメール作成……撮影した静止画を保存しないでスピードフォトメールを送信します。

イメージ貼付……撮影した静止画を保存し、イメージ貼付を行ってからスピードフォトメールを送信します。
静止画確認画面の機能メニューの「イメージ貼付」と同様の操作です。→P.168

ファイル制限

なし（お買い上げ時）……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

取り消し……撮影した静止画を削除して静止画撮影画面に戻ります。

〈デコメール〉
デコメールを作成して送信する

デコメールは、ｉモードメール（テキストメール）本文の文字色、文字サイズや背景色などを変更したり、文字に動きをつけたり、ライン（本文中の区切り線）や画像を本文内に挿入して表現力豊かなメールにしたものです。

- デコメール非対応端末に送信した場合、メール本文にデコメール参照用URLを付けて送信し、受信者はURLをクリックすることにより、Web To機能でデコメールを閲覧することができます。デコメールの保存期間は10日間で、保存期間経過後自動的に削除されます。相手の機種によっては、正しく受信できなかったり、表示できない場合があります。
- メール本文をデコレーション（装飾）すると、装飾していないｉモードメール（テキストメール）に比べて、入力できる文字数が少なくなります。

1 新規メール画面（P.217）で宛先、題名を入力▶「 <新規入力>」

「本文入力画面」が表示されます。
あらかじめ登録されているテンプレート（雛形）の記載内容やデコレーション（装飾）を変更してデコメールを作成することもできます。→P.226

2 デコメールを作成

デコレーション（装飾）の方法には、デコレーションメニューを選択した後に文字を入力する方法と、すでに入力した文字に対し範囲を指定してデコレーションメニューを選択する方法があります。
「デコレーションの基本操作とメニューの種類」→P.221

■ **装飾内容の確認について**

本文入力画面では、装飾内容が確認できないものがあります。その場合、[機能]を押し「プレビュー」を選択すると確認することができます。

3 内容を確認▶[送信]

作成したデコメールは、テンプレート（雛形）として保存しておくこともできます。→P.226

おしらせ

- パソコンなど、デコメール対応ｉモード端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。
- 送信されたデコメール参照用ＵＲＬのついたメールを引用返信や転送をしたり、そのURLを直接入力しても、受信した端末以外からは、デコメールを閲覧することはできません。
- 受信したデコメールを引用返信、転送した場合は、装飾と挿入した画像は引用された状態で本文が表示されます。

おしらせ

- メール送信できない画像が含まれたデコメールを引用返信、転送した場合は、画像が削除されます。

デコレーションの基本操作とメニューの種類

● デコレーションの基本操作

以下の[A]、[B]どちらかの方法で行います。
[A]の方法では、現在のカーソル位置以降に入力した文字に装飾が行われます。[B]の方法では、装飾範囲を指定した文字に対して装飾が行われます。

- 背景色の変更（カーソル位置に関係のない装飾）、および画像挿入／ライン挿入（装飾範囲を指定する必要のない装飾）は、[A]の方法でのみ行えます。
- 装飾の変更、追加、解除は［B］の方法でのみ行えます。
- 複数の装飾を組み合わせて装飾することもできます（例：文字色と文字サイズを変更して点滅させるなど）。

[A] デコレーション内容を選択した後に文字を入力する場合＜文字サイズの変更例＞

①

②で囲み枠を移動し を選択

③で囲み枠を移動し、変更するサイズを選択

④装飾する文字を入力

⑤入力した文字が変更したサイズで表示されます。

：装飾したメール（デコメール）には、タイトルの左にこのアイコンが表示されます。

：現在のカーソル位置の装飾内容に応じて、タイトルの右にさまざまなアイコンが表示されます。複数の装飾を組み合わせて設定しているときには、複数のアイコンが表示されます。アイコンの種類については、デコレーションメニューに表示されているもの（ など）とほぼ同じですので、参考にしてください。「デコレーションメニューの種類」→P.222

[B] 入力済みの文字に対してデコレーションする場合<文字サイズの変更例>

①[操作アイコン]

②[十字キー]で囲み枠を移動し [変更] を選択

③[十字キー]でカーソルを装飾する文字の始点に移動し[●][始点]
[メニュー][全選択]:すべての範囲を選択します。

④[十字キー]でカーソルを装飾する文字の終点に移動し[●][終点]

⑤[十字キー]で囲み枠を移動し [文字サイズ] を選択

⑥[十字キー]で囲み枠を移動し、変更するサイズを選択

⑦範囲を指定した文字のサイズが変更されます。
ここで[メニュー][機能]を押すと、選択した範囲に別の装飾をすることができます。

⑧カーソルを移動すると反転が消えます。

● デコレーションメニューの種類

以下の画面および操作は、基本操作[A]の場合のもので示しています。

文字色／背景色の変更（[文字色]／[背景色]）

①[十字キー]で囲み枠を移動し [文字色] または [背景色] を選択

②[十字キー]で囲み枠を移動し、変更する色を選択

256色パレットで選択した最新の5色が最下段に表示されます。

パレットは[メニュー][切替]を押すごとに、25色と256色が切り替わります。

文字サイズの変更（[文字サイズ]）

選択できる文字サイズ

①[十字キー]で囲み枠を移動し [文字サイズ] を選択

②[十字キー]で囲み枠を移動し、変更するサイズを選択

画像挿入（[画像]）

①[十字キー]で囲み枠を移動し [画像] を選択▶マイピクチャのフォルダから、挿入する画像を選択→P.277
デコメールピクチャ一覧→P.224

文字の点滅／テロップ表示／スウィング表示

（ ／ ／ ）

●テロップ表示とは右から左へ流れる文字のこと、スウィング表示とは左右を往復する文字のことです。
●テロップ表示やスウィング表示は行単位で行われるため、開始位置や終了位置を設定すると、カーソル位置で自動的に改行されます。

①で囲み枠を移動し のいずれかを選択

②で囲み枠を移動し を選択

装飾する文字を入力後、装飾範囲を終了するときにはこのメニューを選択します。

■操作方法［B］の場合

「始点」と「終点」を設定した後に装飾方法を選択すると、右のようなメニューが表示されます。

設定：指定した範囲が装飾されます。
解除：指定した範囲の装飾が解除されます。

文字位置の変更 （ ）

●文字位置の変更は行単位で行われるため、カーソル位置で自動的に改行されます。

①で囲み枠を移動し を選択

②で囲み枠を移動し、変更する文字位置を選択

選択できる文字位置

ライン挿入 （ ）

①で囲み枠を移動し を選択

●ライン挿入は行単位で行われるため、挿入すると、カーソル位置で自動的に改行されます。
●挿入したラインを削除するときは、本文入力画面でラインの行にカーソルを移動しCLRを押します。

その他の機能

（おまかせ／Undo／全解除／／解除）

おまかせ：「おまかせデコメールを作成する」→P.225
Undo：入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に戻します。
全解除：すべての装飾を解除します。
：設定した装飾をプレビュー画面に表示します。

解除：範囲指定した文字の装飾を解除します。

次ページにつづく

デコメールピクチャー覧

- デコメールピクチャは「マイピクチャ」のデコメールピクチャフォルダに保存されています。
- デコメールピクチャは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

エアメール（Top）	エアメール（Bottom）	ハート	DANGER!
CAUTION!	WARNING!	SKULL	WRITE
SHAKE HANDS	POINT	Hello!	Thank you!
Disney 1	Disney 2	Disney 3	Disney 4
Disney 5	お願い	お知らせ	目覚まし時計
時計	ハートマーク	バイキン	怒りマーク
稲妻	雨粒	ビックリ！	ハテナ？
OK	ひよこ	おどろき	ラブラブ
ごめんなさい	ねむる	悲しい	あっかんベー
YO！	ムンクの叫び	いただきます！	にっこり
にこにこ	ねむい	ごめん	サッカー
大吉	音符	金魚	流れ星
雪	新幹線		

おしらせ

<文字色／背景色の変更>
- 絵文字の色も指定した文字色で表示されます。元の色に戻したいときは「変更」を選択し、戻す範囲を指定して「解除」を選択してください。
- 背景色の設定を変更すると、カーソルの色も設定した色に応じて変わります。
- 背景色によっては、画像やｉモーションの取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があります。

<画像挿入>
- メール本文と画像の合計が10,000バイトまで、JPEG画像またはGIF画像を挿入することができます。ただし、本FOMA端末外への出力が禁止されている画像は挿入できません。
- 同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、一度保存や送信をした後で再編集して挿入した場合は、別途1件として扱われます。
- 編集画面上で既に挿入されている画像をコピー／貼り付けした場合も同一画像の挿入と見なされ、コピー元と合わせて1件として扱われます（再編集時も有効です）。
- アニメーションを挿入した場合、一定の時間が経過すると停止します。

<文字の点滅／テロップ表示／スウィング表示>
- 点滅、テロップ、スウィングの動作は、一定の時間が経過すると停止します。

<本文編集>
- 装飾を設定している範囲内に新たに文字を入力した場合、その文字にも同様の装飾が施されます。
- ［A］の方法（デコレーションメニューを選択した後に文字を入力する方法）で、メニューを選択した後に文字を入力しないでカーソルを移動した場合、設定した装飾は解除されます。
- メール作成画面で「冒頭文貼付」や「署名貼付」を行った場合、冒頭文は本文先頭の、署名は本文末の文字色、文字サイズの装飾を引き継いだ状態で貼り付けられます。冒頭文、署名の装飾を変更するときは、貼り付けた後にデコメール画面の機能メニュー画面で「デコレーション」、「変更」の順に選択します。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力できる文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、CLRを1秒以上押した場合は、装飾データも含めてすべての文字が削除されます。

〈おまかせデコメール〉

おまかせデコメールを作成する

入力したメールの文面から感情を理解し、最適なデコレーションを加えたデコメールに自動変換します。

- 理解する感情の種類と優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ① 緊急
  ② 好き／嫌い／喜び／怒り／哀しみ／楽しい／驚き
  ③ 質問／アドバイス／ファイト／お誘い・募集／感想／お願い／通知／ＯＫ
  ④ 返事／お知らせ

1 新規メール画面（P.217）で宛先、題名を入力▶「<新規入力>」

「本文入力画面」が表示されます。

2 本文を入力▶

3 で囲み枠を移動し おまかせ を選択

デコレーションが3パターン生成されます。

4 いずれかのデコレーションを表示▶ [確定]▶[送信]

デコレーションパターンは[次候補]を押すたびに切り替わります。

■ デコレーションを編集する場合

[編集]を押すと、デコレーションを編集することができます。→P.221

おしらせ

- 以下の場合、おまかせデコメールは作成できません。
  - ・添付ファイルが10個あるとき
  - ・添付ファイルと本文を合わせて残バイト数が 5,000バイト以下のとき
  - ・本文のみで1,000バイト以上あるとき
- おまかせデコメールのデコメール案のプレビュー表示中に、不正な終了があった場合は、表示中のデコメール案のメールデータを保存します。
- おまかせデコメール画面から本文入力画面に戻った直後は、機能メニューの「元に戻す」は選択できません。
- すでに本文が装飾されている状態でおまかせデコメールを実行した場合、装飾をすべて解除する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、おまかせデコメール画面になります。
- メールの文面によっては、内容に合わないデコメールイメージが表示される場合があります。

テンプレートを利用してデコメールを作成する

あらかじめ登録されているテンプレートを利用して、デコメールを作成できます。テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール用の雛形です。テンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成／送信することができます。

お買い上げ時に登録されているテンプレート
→P.227

- テンプレートは、サイトからダウンロードすることができます。
  「サイトからデータファイルをダウンロードする」
  →P.200
- テンプレートは、テンプレートプレビュー画面で編集することができます。→P.228
- テンプレートにはあらかじめ装飾情報が含まれています。このため、テキストメールより入力できる文字数が少なくなります。
- 以下のような場合にテンプレートを使用しようとすると本文の編集内容を破棄するか確認するメッセージが表示されます。
  ・すでにメール本文が入力されている場合
  ・冒頭文・署名が自動挿入されている場合
  ・添付ファイルがある場合

1 新規メール画面（P.217）で宛先と題名を入力▶[α]［機能］▶「テンプレート」▶「テンプレート読込み」▶テンプレートを選択

■ **テンプレートをプレビュー表示する場合**

▶テンプレートを反転▶[✉]［デモ］

・テンプレートがプレビュー表示されます。
→P.227
・プレビュー表示中は[◁▷]を押してほかのテンプレートに表示を切り替えることができます。
・テンプレートが1画面に収まらない場合は[△▽]でスクロールできます。
・プレビュー表示中にも、[●]［選択］を押してテンプレートを選択できます。

2 [●]［選択］▶本文を入力

テンプレートを適用した後も、本文を入力できます。「デコレーション」（P.221）を使い、さまざまな装飾を追加できます。

3 内容を確認▶[✉]［送信］

メール本文に電話番号やメールアドレス、URLやｉアプリへのリンクが入力されている場合はアンダーラインで表示されますが、「Phone To（AV Phone To）機能」、「Mail To 機能」、「Web To 機能」を利用することはできません。

テンプレートを保存する

作成中のデコメールをテンプレートとして保存することができます。

- テンプレートは最大45件まで保存することができます。
- 挿入画像以外の添付ファイルがある場合、そのファイルは削除され、テンプレートとして保存されます。
- テキストのみのメールの場合は、テンプレートとして保存することができません。
- テンプレートは、メールメニューの「テンプレート」に保存されます。

1 デコメールを作成（P.221）▶[α]［機能］▶「テンプレート」▶「テンプレート保存」▶「YES」

おしらせ

- 作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。

テンプレートの一覧を表示する

1 [✉]［✉MAIL］▶「テンプレート」

「テンプレート画面」が表示されます。

テンプレート画面

機能メニュー→P.227

メール　テンプレートを利用してデコメールを作成する

機能 テンプレート画面

テンプレート画面（P.226）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

ｉモードメール作成……「テンプレートを利用してデコメールを作成する」→P.226

ソート……保存日時の新しい順／古い順など、条件を選択してテンプレートを並び替えます。

タイトル編集……テンプレートのタイトルを編集します。全角15文字、半角30文字まで入力できます。

情報表示……テンプレートのサイズ、保存日時、画像の有無を表示します。

保存件数確認……テンプレートの保存件数を表示します。

削除……テンプレートを１件削除します。

選択削除……▶[十字キー]で□（チェックボックス）を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数のテンプレートを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
登録されているテンプレートをすべて削除します。

おしらせ

＜ｉモードメール作成＞
- 「冒頭文／署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

テンプレートのプレビューを表示する

1 テンプレート画面（P.226）▶テンプレートを選択

「テンプレートプレビュー画面」が表示されます。

テンプレート
Place your message here
BY AIR MAIL
----END----
5:23
MAIL 機能

テンプレートプレビュー画面

機能メニュー➡P.228

お買い上げ時に登録されているテンプレート一覧

- テンプレートは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

エアメール	ハート	DANGER!	WARNING!	SHAKE HANDS
Hello!	Thank you!	Disney 1	Disney 2	Disney 3
Disney 4	Disney 5	おやすみ	ファイト	ヒップホップ
バンド	プロレス	ブンブン1	ブンブン2	ブンブン3

機能 テンプレートプレビュー画面

テンプレートプレビュー画面（P.227）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

iモードメール作成……「テンプレートを利用してデコメールを作成する」→P.226

編集……テンプレートを編集します。

挿入画像保存……▶画像を選択▶「YES」▶フォルダを選択

■待受画面などに設定できる画像の場合

▶「YES」▶項目を選択

テンプレートに挿入されている画像を保存します。待受画面などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

おしらせ

<iモードメール作成>
- 「冒頭文／署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

<編集>
- 別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。
- 編集後、装飾が1つもなくなった場合は保存できません。

〈メロディ／画像／動画／iモーションメール〉

ファイルを添付する

1 新規メール画面（P.217）▶ [機能] ▶「添付ファイル追加」▶以下の項目から選択

イメージ添付……添付する画像をマイピクチャから選択します。

iモーション添付……添付するiモーションを選択します。

メロディ添付……添付するメロディを選択します。

■ 画像の一覧表示を切り替える場合

▶画像一覧表示中▶ [機能] ▶「タイトル名一覧」
ピクチャー一覧表示がタイトル名一覧表示に切り替わります。添付できない画像は選択できません。
ピクチャー一覧表示に戻す場合は、機能メニューから「ピクチャー一覧」を選択します。

■ 画像を表示する場合

▶表示したい画像に囲み枠を移動▶ [デモ]
添付できない画像は表示できません。

■ メロディを再生する場合

▶再生したいメロディを反転▶ [デモ]
添付できないメロディは選択できません。
メロディの再生をとめるときは 、 、 、 のいずれかを押します。
マナーモードに設定中の場合は、再生するかどうかを確認する画面が表示されます。再生するときは「YES」を選択します。

■ mova端末へ画像をiショットとして送信する場合

画像を添付したメールをmova端末へiショットとして送信できます。
mova端末へ送信する場合、添付できるファイルはJPEG形式の画像1つだけです。複数のファイルを添付したり、サイトなどからダウンロードしたGIF形式の画像を添付した場合は、添付したすべてのファイルが削除されて本文だけが相手に届きます。
mova端末へ送信する場合、相手側が受信文字数設定をしていないときは、相手が受信できる本文は全角で184文字までになります。相手側が受信文字数設定をしているときは、相手が受信できる本文はiショットのURL（画像の保管先）を含み最大で全角2,000文字までになります。

■ メールに添付する画像のサイズ・容量を変更する場合

マイピクチャのINBOX、カメラまたはお客様が作成されたフォルダ内に保存された画像が500Kバイトを超える場合、画像一覧画面の機能メニューで「メール用サイズ変更」を選択します。「画像サイズをメールに添付できるように変更する」→P.282

■ メールに添付するiモーションのサイズを変更する場合

500Kバイトを超えるiモーションを添付するときは、iモーション編集画面の機能メニューから「メールサイズ切り出し」を選択し、500Kバイト以下に切り出します。→P.295

おしらせ

- iモードメールに添付できるファイルは以下のとおりです。

ファイルの種類	1件のメールにつき添付できる最大ファイル数
メロディ	メロディと画像を合わせて最大10件、10,000バイト（全角5,000文字）まで添付することができます。ファイルの大きさによって、最大ファイル数は変動します。
画像※1	
大容量静止画※2	大容量静止画と動画／iモーションは、どちらか1件だけを添付することができます。 ※iモーションによっては、添付できないものもあります
動画／iモーション※3（iモーションメール）	

※1：内蔵カメラで撮影した静止画やサイトからダウンロードした10,000バイト（全角5,000文字）以下のJPEG形式、GIF形式の画像。
※2：10,000バイト（全角5,000文字）を超えて500Kバイト（全角256,000文字）以下のJPEG形式の画像。ただし、iショットセンターでiモード対応端末で受信するのに適したサイズに変換して送信されます。10,000バイトを超えるGIF形式の画像をメールに添付することはできません。
※3：500Kバイト（全角256,000文字）までの動画／iモーション

- 「イメージ添付」でQVGA（横320×縦240ドット）または待受（横240×縦320ドット）を超える画像を選択した場合、「大きいサイズの画像です　添付しますか？」の確認画面が表示されます。「YES」を選択すると画像を添付します。「NO」を選択すると中止します。
- 本文（添付したファイルを含む）の残りのデータ量が、iモードメールで200バイト（全角100文字）未満、デコメールで400バイト（全角200文字）未満のときは、大容量静止画、動画やiモーションを添付することはできません。
- メールに添付できない画像は選択できません。
- iモーションメールを送信すると、iモーション閲覧用URL付メールが送信されiモーションを閲覧することができます。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- 画像を送信した場合は、送信相手の機種によっては、画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合があります。また、画像が粗く表示されることもあります。
- ｉモーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。
- miniSDメモリーカードに保存されている動画は添付できません。動画をインポートしてから添付してください。→P.285
- 新規メール画面での画像表示とマイピクチャでの画像表示は異なる場合があります。サイズが大きすぎる画像は新規メール画面で表示されないことがあります。このような場合、送信相手にはマイピクチャで表示される画像が送信されるため、送信相手が画像を正しく表示するには、画像を端末内に保存した後、マイピクチャで表示する必要があります。
- 内蔵カメラで撮影した静止画ファイルを添付ファイルとしてｉモード端末およびパソコンや他社携帯電話へ送信できます。ただし、mova端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLをクリックすることで画像を取得できます。mova端末へ送れるメール本文は最大全角184文字（369バイト）です（受信するmova端末の受信文字数が「全角250文字」の場合）。複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。
- 添付されたメロディやGIF形式の画像はmova端末では受信できません。
- メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止に設定されているファイルは、添付することができません。
- 内蔵カメラで撮影した静止画や動画の「ファイル制限」が「あり」に設定されていても添付することができます。
- 受信側がN702iD以外の場合、送信したメロディが正しく再生できない場合があります。

〈ｉモードメール保存〉

ｉモードメールを保存しておき、後で送信する

メールの作成中に操作を中断しなければならないときは、本FOMA端末に一時保存しておくことができます。また、一度送信したメールや保存しているメールを編集して送信できます。

ｉモードメールを保存する

作成中のメールが保存BOXに保存されます。

- SMSと合わせて20件まで保存できます。
- 保存BOXにメールが20件保存されている場合は、メールを作成することができません。

1 新規メール画面（P.217）▶[α]［機能］▶［保存］

宛先、題名、本文のいずれかに文字が入力されていないと保存できません。添付ファイルがあるときは、文字が入力されていなくても保存できます。

保存したｉモードメールを送信する

1 [✉]［MAIL］▶「保存BOX」

「保存メール一覧画面」が表示されます。

保存BOX 1/2
1 10:10 携帯花子 Re:おつかれさま
2 8:20 ドコモ二郎 電話ください
3 4/10 携帯花子 無題
4 4/10 携帯花子 地図
5 4/10 ドコモ二郎 映画
5:23
選択 機能

保存メール一覧画面

機能メニュー➡P.229

2 メールを選択▶宛先、題名、本文を編集して送信

機能 保存メール一覧画面

保存メール一覧画面（P.229）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

一覧表示切替……メールの一覧表示のしかたを「題名表示／名前表示／アドレス表示」から選択します。
ただし、「メール一覧表示設定」（P.247）で2行表示にしていた場合は、「題名表示」を選択することはできません。

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

1件エクスポート……メールをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

保存件数確認……保存BOX内のメールの件数を表示します。

削除……メールを1件削除します。

選択削除……▶[✥]で□（チェックボックス）を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数のメールを削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
保存BOX内のメールをすべて削除します。

宛先をメールメンバーに登録する

お買い上げ時
未登録

複数の宛先を本FOMA端末のメールメンバーに登録することにより、ｉモードメール作成時に、宛先にメールメンバーを指定するだけで複数の宛先を簡単に入力できます。

● メールメンバーは20件まで登録でき、1件あたりメールアドレスを5件まで登録できます。

1 MENU 9 7

「メールメンバー一覧画面」が表示されます。

メールメンバー 1/2
1 メールメンバー1
2 メールメンバー2
3 メールメンバー3
4 メールメンバー4
5 メールメンバー5
6 メールメンバー6
7 メールメンバー7
8 メールメンバー8
9 メールメンバー9
0 メールメンバー10
5:23
選択 機能

メールメンバー一覧画面

機能メニュー➡P.230

2 **メールメンバーを選択**

「メールメンバー詳細画面」が表示されます。

メールメンバー1
1 <未登録>
2 <未登録>
3 <未登録>
4 <未登録>
5 <未登録>
5:23
編集 機能

メールメンバー詳細画面

機能メニュー➡P.230

3 **「<未登録>」を反転▶✉［編集］▶メールアドレスを入力**

半角50文字まで入力できます。
メールアドレスを追加登録するときは、操作3を繰り返します。

おしらせ

● 同じ宛先を重複登録したメールメンバーを使ってメール送信しようとすると、重複した宛先を削除して送信するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、重複しているアドレスが削除されて送信されます。

機能 メールメンバー一覧画面

メールメンバー一覧画面（P.230）▶α［機能］▶以下の項目から選択

ｉモードメール作成……メールメンバーを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

メンバー名編集……メールメンバー名を編集します。全角10文字、半角20文字まで入力できます。

メンバー名初期化……メールメンバー名をお買い上げ時の状態にします。

機能 メールメンバー詳細画面

メールメンバー詳細画面（P.230）▶α［機能］▶以下の項目から選択

アドレス編集……メールアドレスを編集します。半角50文字まで入力できます。

アドレス参照入力……電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してメールアドレスを入力します。

1件削除……アドレスを削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
メールメンバー内の、すべてのメンバーを削除します。

〈メール自動受信〉

iモードメールを受信したときは

本FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセンターから自動的にiモードメールが送られてきます。

● メールを受信したときの着信音を「着信音選択」(P.118)でお好みの音に設定したり、メールを受信したときの点滅パターンを「着信イルミネーション」(P.133)で変更できます。
● mova端末から送られてくるiモードメールも、本FOMA端末で受信できます。

1 iモードメールを受信すると、「 」のアイコンが点滅し「メール受信中…」と表示

受信が終わると、受信結果画面に受信したメール、メッセージRやメッセージFの件数が表示されます。
「メール」を選択すると、受信メール一覧画面が表示されます。
何も操作しないで約15秒経過すると元の画面に戻ります。受信結果画面が表示される時間は「メール／メッセージ鳴動」(P.121)の設定によって変わる場合があります。
着信音の音量は「着信音量」(P.71)の「メール」で設定した音量になります。

RECEIVING
メール受信中…
5:23
➡
受信結果
メール 10
メッセージR 0
メッセージF 0
新着メールあり
戻る
5:23
選択

■ iショットサービスのメールを受信した場合
mova端末から送信されたiショットサービスのメールを受信した場合、画像は添付ファイルとして受信します。

■ 大容量静止画が添付されているメールを受信した場合
iモードメールに添付された10,000バイトを超える大容量静止画を自動的に取得した場合は、「 」が表示され、受信した画像がマイピクチャに保存されます。自動的に取得できなかった場合は、メール詳細画面を表示して「 」を選択すると、大容量静止画を取得してマイピクチャに保存します。

おしらせ

● 「 」のアイコンが点滅しているときは、メールを受信中です。受信が完了すると、点灯します。
● 「 (赤色)」のアイコンまたは「 (赤色)」のアイコンが表示されたときは、本FOMA端末はこれ以上iモードメールを受信できません。不要なメールを削除するか未読のメールを読むと、受信できるようになります。保護を解除(P.243、245)する方法もあります。受信時には、既読メールの古いものから順に上書きされます。

おしらせ

● 本FOMA端末に保存されている受信メール(iモードメールとSMSの合計)が1,000件、または1,000件未満でも保存容量を超えた場合は、受信時にゴミ箱のメール、古い受信メールから順に自動的に削除されます。ただし、未読のメールと保護されている受信メール、シークレットフォルダ内のメールやSMSは削除されません。必要な受信メールは保護することをおすすめします。→P.243、245
● 極端にデータ量の大きいメールが送られてきたときは、iモードセンターで受け付けられずに、エラーメールとともに送信元へ返信されることがあります。
● メールに添付されているメロディや画像を受信するかどうかを「添付ファイル設定」(P.248)で設定できます。
● 本FOMA端末がiモードメールを受信すると、iモードセンターに保管されていたiモードメールは削除されます。
● iモードメールではメロディや画像を添付ファイルとして送受信できます。対応していない添付ファイルはiモードセンターで自動的に削除されます。添付ファイルが削除された場合は、「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。
● 新しいiモードメールが届いたときは、iモードセンターに保管されているほかのiモードメールやメッセージR、メッセージFも合わせて受信します。
● To、Cc、Bccを設定できる端末からiモードメールを受信した場合、自分がTo、Cc、Bccのうちどの宛先タイプで受信したかは、メール詳細画面で確認できます。→P.239
● あらかじめ、受信するiモードメールのサイズを制限できます。→P.213
● 複数のiモードメール、SMS、チャットメール、メッセージR、メッセージFを同時に受信したときは、チャットメールに設定されている条件で着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。
● 待受画面以外を表示しているときにiモードメールを受信した場合で、「受信表示設定」を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
● 本FOMA端末を閉じているときにiモードメールを受信した場合は、イルミネーション・ウィンドウに表示されます。
● iモーションの再生中にiモードメールを受信した場合は、映像や音声が途切れることがあります。
● チャットメールを起動中に通常のiモードメールを受信した場合、チャット画面から受信結果画面に切り替えて受信結果を確認できます。

<大容量静止画が添付されているメールを受信した場合>
● 電話着信中や、ツールグループの機能(P.323)を起動しているときに、「 」を選択すると、大容量静止画を取得できないことを表すメッセージが表示され、画像を取得しません。起動している機能を終了してから、画像を取得してください。

<着信音動作と着信ランプ動作の優先順位>
● iモードメールを受信したときの着信音とイルミネーションの設定の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①メールアドレスごとに指定した「電話帳便利機能」→P.112
②グループごとに指定した「グループ便利機能」→P.113
③「着信音選択」→P.118／「スタイルモード」→P.140、「着信イルミネーション」→P.133

新着 i モードメールを表示する

● デコメールの背景色によっては、画像や i モーション取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があります。

1 待受画面表示中▶◉▶「メール」（新着メールあり）を選択

PM 05:23
06.04.11
新着メールあり
選択

2 受信したメールを選択

おしらせ

- 表示できない文字はスペースで表示されます。
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- 受信する i モードメールのサイズがオプション設定の「メールサイズ制限」で設定したサイズ（データ量）を超えた場合、添付ファイルや貼り付けデータは i モードセンターで削除され、再取得はできません。
- i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない場合があります。横240ドットを超えた場合は、縮小して表示されます。
- パソコンなどから送信された装飾付きのメール（HTML メール）を受信した場合、その装飾が正しく表示されないことがあります。
- パソコンなどから受信したメールの場合、そのメール本文中のPhone To機能、AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能が使用できないことがあります。

● 感情お知らせメールについて

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情を、アイコンでお知らせします。
また、受信したメールにあらかじめ指定したキーワードが含まれているときにもアイコンでお知らせします。

RECEIVING
メール受信中…
5:23

受信結果
メール 10
メッセージR 0
メッセージF 0
新着メールあり
戻る
5:23
選択

PM 05:23
06.04.11
新着メールあり
選択

感情お知らせメールのアイコン

携帯 1/3
1 0:35 携帯花子 ありがとう
2 4/10 携帯花子 こんにちは
3 4/10 携帯花子 チケット
4 4/ 9 携帯花子 飲み会の場所
5 4/ 8 携帯花子 映画
5:23
返信 選択 機能

受信メール 1/15
2006/ 4/11 10:35
From 携帯花子
Subject ありがとう
昨日は遅くまでつきあってくれてありがとう。
----END----
melody
2Kバイト
5:23
返信 選択 機能

● 表示される感情お知らせメールのアイコンには次の種類があります。

アイコン	意味	アイコン	意味	アイコン	意味
	急ぎ		アドバイス		OK
	好き		ファイト		返事
	嫌い		質問		お知らせ
	喜び		お誘い・募集		怒り
	感想		哀しみ		お願い
	楽しい		通知	―	アイコン通知対象外※1
	驚き				

※1：「アイコン通知対象外」は、以下のようなメールなどで表示されます。
- ・赤外線通信やケーブル接続により転送されたメール
- ・miniSDメモリーカードからインポートしたメール
- ・FOMAカードからコピーまたは移動したSMS
- ・FOMAカードのSMS

● アイコンは、「感情／キーワード通知設定」で表示するかどうかを設定できます。→P.249
● 表示されるキーワード通知のアイコンは次の3種類です。「キーワード通知」の内容は、「感情／キーワード通知設定」で設定できます。→P.249

● 受信したメールに複数の感情お知らせメールのアイコンや、キーワード通知で指定したアイコンが表示される内容が含まれる場合は、以下の優先順位でアイコンが表示されます。①が最も優先順位が高くなります。
①キーワード通知1　②キーワード通知2
③キーワード通知3　④感情通知
● フィルタ機能を使うと、指定した感情お知らせアイコンのメールだけを表示できます。→P.243

おしらせ

- 受信した i モードメール、チャットメール、SMSによっては、内容に合わない感情お知らせメールのアイコンが表示される場合があります。
- メッセージR、メッセージFに対しては、感情お知らせメールのアイコンは表示されません。
- 受信したメールに合った感情やキーワードの検出は、感情お知らせメールのアイコンの場合、メールの受信日時、題名、本文の先頭から1,000バイト（全角500文字）までが対象となり、キーワード通知のアイコンの場合、題名と本文のすべてが対象となります。
- 複数のメールを同時に受信した場合は、日時が最も新しいメールのアイコンだけが、受信結果画面およびデスクトップ上のメールアイコンのポップアップに表示されます。ただしメール受信後は、受信メール一覧画面にて、受信したすべてのメールのアイコンが表示されます。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈メール選択受信〉

iモードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。

● 本機能を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」(P.248)を「ON」に設定しておく必要があります。

メールが届いたときは

iモードセンターからメールを受信したことを通知されたときは、「 」や「 」は表示されず、iモードセンターにメールが保管されている旨のメッセージと、「 」アイコンが画面上部に表示されます。メッセージを確認し、いずれかのボタンを押すとメッセージとアイコンが消えます。

iモード
センターに
✉あり

おしらせ

- オールロック、PIMロック、公共モード(ドライブモード)設定中は、メッセージと「 」アイコンは表示されません。各機能を解除すると表示されます。
- マルチタスク起動中は、起動中のタスク画面に「 」アイコンのみ表示され、待受画面を表示したときにメッセージが表示されます。

メールを選択受信する

1 ✉［✉MAIL］▶「メール選択受信」

■「メール選択受信設定」が「OFF」に設定されている場合

メール選択受信を設定するかどうかのメッセージが表示され、「メール選択受信設定へ」を選択すると「メール選択受信」を設定できます。選択受信を「ON」に設定すると、メールメニュー画面に戻ります。

本機能を利用してメール選択受信画面を表示した場合、メールを受信、削除しなくても「 」のアイコンは消灯します。

また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「 」のアイコンは消灯します。

2 メールごとに項目を選択して設定

受信：選択したメールを受信します。

削除：選択したメールを削除します。

保留：選択したメールはそのままiモードセンターに保管されます。
「iモード問い合わせ」(P.234)などで受信してください。

✉メール選択受信✉
(1/7ページ)
選択受信説明
[1] 保留
06/04/10 20:30
ライブの写真
docomo.taro.△△@docomo.ne.jp
サイズ：5351バイト
選択 機能

■ メールをすべて削除する場合

▶ページの一番下にある「削除」▶「決定」

■ ページが複数ある場合

▶「前ページ」または「次ページ」▶ページを前後に移動して選択受信

2ページ目を表示した場合、1ページ目の選択内容はそのまま有効となります。

「サイズ：XXXバイト」の後に表示されているアイコンの意味は以下のとおりです。

- 📷：画像ファイルが添付
- ♪：メロディファイルが添付
- ：iモーションが添付

3 「受信／削除」▶「決定」

完了画面が表示され、メールの受信がはじまります。

[2] 受信
06/04/10 19:11
お気に入りのメロディ
docomo.△△△.taro@docomo.ne.jp
サイズ：204バイト♪
[3] 削除
06/04/10 18:47
ありがとう
選択 機能

■ 選択受信を中止する場合

▶「キャンセル」

■ ページが複数ある場合

ページの途中で「受信／削除」を選択すると、選択したページまで選択受信(保留、受信、削除)を行い、それ以降のページのメールについては、iモードセンターにすべて保管されます。

おしらせ

- メールの選択受信は、以下の手順でも行えます。
  ・✉［imode］▶「i Menu」▶「メニューリスト」▶「メール選択受信」
- メール選択受信設定を「ON」に設定された場合でも「iモード問い合わせ」をすると、すべてのメールを受信します。受信したくない場合は、「iモード問い合わせ設定」(P.249)で「メール」のチェックを外してご利用ください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定している場合は、自動的にメールを受信することができません。また、メール着信音は鳴動せず、バイブレータも振動しません。

〈iモード問い合わせ〉
iモードメールがあるかどうかを問い合わせる

お買い上げ時	すべて（メール、メッセージR、メッセージF）問い合わせする

本FOMA端末が受信できなかったiモードメールは、iモードセンターに保管されます。iモードセンターに問い合わせると、保管されているiモードメールを受信することができます。
- iモードセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - ・本FOMA端末の電源が入っていないとき
  - ・「圏外」が表示されているとき
  - ・受信BOXが満杯のとき
  - ・「メール選択受信設定」（P.248）が「ON」のとき
  - ・テレビ電話中／遠隔監視中
  - ・セルフモード設定中
  - ・FirstPassセンター接続中
- 「圏外」が表示されているときは問い合わせできません。
- 問い合わせる項目は「iモード問い合わせ設定」（P.249）で設定します。

1 ［✉］［MAIL］（1秒以上）

メール問い合わせ画面が表示されます。

iモード問い合わせは、以下の手順でも行えます。
- ・［iα］［imode］▶「iモード問い合わせ」
- ・［✉］［MAIL］▶「iモード問い合わせ」

CHECKING
メール
問い合わせ中…

問い合わせは「メール」→「メッセージR」→「メッセージF」の順で行います。

問い合わせ中は「✉」「R」「F」が点滅して「問い合わせ中…」と表示され、iモードメールやメッセージR、メッセージFを受信します。

■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中にCLR（1秒以上）

問い合わせを中止したときでも、中止したタイミングによりiモードメールやメッセージR、メッセージFを受信することがあります。

2 新しく受信したiモードメールとメッセージR、メッセージFの件数を確認▶「戻る」

おしらせ
- 「📄」のアイコンが表示されたときは、iモードセンターにiモードメールが保管されています。iモードセンターに保管されているiモードメールがいっぱいになると「📄（赤色）」のアイコンの表示になります。
- iモードセンターにiモードメールが保管されている場合でも、本FOMA端末の電源が入っていないときや「圏外」が表示されているときにセンターに届いた場合などは、「📄」のアイコンが表示されないことがあります。
- 本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してください。

〈iモードメール返信〉
iモードメールに返事を出す

iモードメールの送信元に返信できます。返信には、新たに本文を入力する方法と受信したiモードメールの本文を引用する方法があります。
- 返信するiモードメールの題名には「Re:」が追加されます。題名の文字数が「Re:」と合わせて全角で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。

新たに本文を入力して返信する

1 受信メール一覧画面（P.238）／受信メール詳細画面（P.239）▶［✉］［返信］▶題名、本文を編集して送信

これ以降の詳しい操作手順については、P.217の操作4～8を参照してください。

■ 複数の宛先があるメールの送信元へ返信する場合

▶「返信」▶「送信元へ」

同報の宛先のすべてに返信したい場合は、「返信」を選択した後に「すべてへ」を選択します。

送信元が返信不可の場合、ほかの同報の宛先を含めすべての宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。

同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている場合、返信不可の宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。

送信が終了すると、受信メール一覧画面または受信メール詳細画面が表示され、「✉」が「↩」に変わります。ただし、未読メールに返信すると「✉」は「↩」には変わりません。

おしらせ
- 返信できない送信元（メールアドレスが半角文字で50文字を超えているときなど）には「Fm↩」が表示されます。
- 題名に「Re:」（すべて半角文字）がついたiモードメールに返信する場合、返信するiモードメールの題名に「Re:」の代わりに「Re2:」が追加されます。以降、「Re2:」がついているときは「Re3:」、「Re3:」がついているときは「Re4:」というように、「Re99:」まで追加されます。「Re:」に全角文字が含まれていたり、「RE:」（「E」が大文字）となっている場合は、題名の先頭に新たに「Re:」が追加されます。
- 送信元が「photo-server@docomo-camera.ne.jp」のiショットメールには返信できません。

本文を引用して返信する

受信したｉモードメールの本文を引用して返信できます。

1 受信メール詳細画面（P.239）▶ ［機能］▶「引用返信」▶題名、本文を編集して送信

■ 複数の宛先のあるメールの送信元へ引用返信する場合

▶「引用返信」▶「送信元へ」

同報の宛先のすべてに返信したい場合は、「引用返信」を選択した後に「すべてへ」を選択します。

返信メールの本文に受信したメールの本文が引用されて表示されます。

引用符（お買い上げのときは「>」）は、引用返信するメールの本文の先頭に1つだけつきます。本文の行頭のすべてにはつきません。

引用符を編集するには→P.249

これ以降の詳しい操作手順についてはP.217の操作4～8を参照してください。

送信が終了すると、受信メール詳細画面が表示され、「」が「」に変わります。

おしらせ

- 引用返信するｉモードメールにファイルが添付されているときは、添付ファイルが削除されることを表すメッセージが表示されます。［選択］を押すと、ファイルが削除されてメール返信画面が表示されます。
- メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメールの本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。
- ｉモードメール本文にメロディやｉアプリの起動指定などの貼り付けデータがある場合、引用返信をしても貼り付けデータは引用できません。

〈ｉモードメール転送〉

ｉモードメールをほかの宛先に転送する

受信したｉモードメールをほかの人に転送します。

- 転送するｉモードメールの題名には「Fw:」が追加されます。題名の文字数が「Fw:」と合わせて全角文字で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。

1 受信メール詳細画面（P.239）▶ ［機能］▶「転送」▶「 To ＜宛先参照／入力＞」▶宛先を入力

宛先の詳しい入力操作について→P.217

題名、本文を編集できます。受信したメールの本文、追加した文、冒頭文、署名、添付されているメロディや画像を合わせて全角で5,000文字分、半角で10,000文字分まで転送できます。

2 ［送信］

送信が終了すると、受信メール詳細画面が表示され、「」が「」に変わります。

おしらせ

- 題名に「Fw:」（すべて半角文字）がついたｉモードメールを転送する場合、転送するｉモードメールの題名に「Fw:」の代わりに「Fw2:」が追加されます。以降「Fw2:」がついているときは「Fw3:」、「Fw3:」がついているときは「Fw4:」というように、「Fw99:」まで追加されます。「Fw:」に全角文字が含まれていたり、「FW:」（「W」が大文字）となっている場合は、題名の先頭に新たに「Fw:」が追加されます。
- 転送するｉモードメールにメールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられているときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- 大容量静止画が添付されたｉモードメールを受信し、画像を取得せずに転送した場合、画像は添付されません。
- ｉモードメール本文に貼り付けデータがある場合は、転送しても貼り付けたデータは削除されます。
- 本文にデコメール参照用URLの付いた受信メールを転送した場合、受信先でURLを選択してWeb To機能でデコメールを閲覧することはできません。また、そのURLを直接入力してデコメールを閲覧することもできません。
- 受信したデコメールを転送するときに、文字数を超えていることを通知するメッセージが表示される場合は、本文を編集してから転送してください。

メールアドレスを電話帳に登録する

受信したメールの送信元のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録します。

● 受信SMSの場合は、送信元の電話番号が電話帳の電話番号に登録されます

<例：送信元のメールアドレスを電話帳に登録する場合>

1 受信メール詳細画面(P.239)▶[α][機能]▶「アドレス登録」

■ 登録候補として複数のメールアドレスが存在する場合
▶メールアドレスを選択する画面で登録したいメールアドレスを選択

■ 送信したメールの宛先のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録する場合
▶送信メール詳細画面▶[α][機能]▶「アドレス登録」
複数の宛先に送信したｉモードメールの場合は、表示されるメールアドレスのリストから登録するメールアドレスを選択します。

■ 送信または受信したメールの本文のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録する場合
▶送信メール詳細画面／受信メール詳細画面▶登録するメールアドレスまたは電話番号を反転▶[α][機能]▶「電話帳登録」

2 「YES」▶「本体」▶「新規登録」

電話帳新規登録画面に、入力された項目の内容が表示されます。必要な項目を入力して電話帳に登録します。

電話帳登録
1 新規登録
2 追加登録

■ FOMAカードの電話帳に登録する場合
▶「YES」▶「FOMAカード(UIM)」
FOMAカードの電話帳に登録するときは、登録方法の「追加登録」の代わりに「上書き登録」と表示されます。

電話帳の登録のしかた→P.100、101

〈メロディ保存〉
ｉモードメールからメロディを再生・保存する

受信したｉモードメールに添付または貼り付けられたメロディ（♫、♪）を本FOMA端末に保存します。

● 通話中はメロディの再生ができません。
● 送信元がFOMA N702iD以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
● あらかじめ、メロディメールを選択します。

1 受信メール詳細画面(P.239)▶[α][機能]▶「データ保存」▶「YES」▶フォルダを選択

■ メロディを止める場合
▶[CLR]、[0]～[9]、[*]、[#]

■ メールを開いたときにメロディを自動再生させたくない場合
▶「添付ファイル自動再生設定」(P.247)を「自動再生しない」に設定

2 「YES」▶項目を選択

■ 着信音などに設定しない場合
▶「NO」

おしらせ

● 複数のデータが貼り付けされている場合は、貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。

〈画像保存〉
画像メールの画像を保存する

受信したｉモードメールに添付された画像（🖼）を保存します。

● あらかじめ、画像メールを選択します。

1 受信メール詳細画面(P.239)▶[α][機能]▶「データ保存」▶「YES」▶フォルダを選択

デコメールの場合、本文中に挿入されている画像はすべて表示されますが、添付された画像は、ファイル名を選択すると画像が表示されます。
デコメール以外の場合、添付されている画像はすべて表示されます。

■ 画像表示をファイル名表示に切り替える場合
▶ファイル名を表示する画像を選択
画像表示に戻すには、ファイル名表示されている画像を選択します。

2 「YES」▶項目を選択

■ 待受画面などに設定しない場合
▶「NO」

おしらせ

● 画像のサイズがディスプレイより大きい場合は縮小して表示します。ただし、大きすぎる画像は表示されないことがあります。

おしらせ

- ｉモードメールでの画像表示とマイピクチャでの画像表示は異なる場合があります。画像を正しく表示するには、INBOXフォルダに保存した画像をマイピクチャで表示する必要があります。
- ｉモードメールに添付された10,000バイトを超えたJPEGの画像は、自動的に取得されます。自動的に取得できなかった場合は、ｉモードメール中の「📷」を選択することにより、画像を取得することができます。画像は、自動的にマイピクチャのINBOXフォルダに保存されます。

〈ｉモーションメール〉

ｉモーションメールからｉモーションを再生・保存する

ｉモーションメールとして送られてきたｉモーションのデータは、メールを受信しても本FOMA端末に取得されていないため、ｉモーションメールセンターから取得して保存します。

- ｉモーション閲覧のためのURLが付与されたメールを受信します。
- あらかじめ、ｉモーションメールを選択します。

1 受信メール詳細画面（P.239）▶URLを選択▶「YES」

データの取得が完了すると、「データ取得完了画面」が表示されます。

データ取得完了画面

機能メニュー➡P.210

■ ｉモーションの取得を途中で中止する場合
▶✉［中止］

■ 取得したｉモーションを保存する場合
▶データ取得完了画面▶「保存」▶「YES」▶フォルダを選択
本FOMA端末に保存できます。→P.210

■ 取得したｉモーションの情報を表示する場合
▶データ取得完了画面▶「情報表示」→P.210

おしらせ

- 「ｉモーション自動再生設定」（P.210）が「自動再生する」に設定されている場合は、ｉモーションを取得しながら再生します。ただし、電波状況等により再生が停止したり、画像が乱れたりすることがあります。このような場合はデータ取得完了後にもう一度再生してください。
- ｉモーションを取得しながら再生している場合（初回再生時のみ）は、早送り・コマ送り・スロー再生の操作はできません。

〈送信メールBOX／受信メールBOX〉

送信／受信メールBOXのメールを表示する

受信メールはｉモードメールとSMSを合わせて最大1,000件、送信メールはｉモードメールとSMSを合わせて最大400件まで保存されます。受信メール、送信メールともに、最大保存容量の半分まで保護設定することができます。保存および保護できるメールの件数は、データ量により変動します。ファイルサイズが大きいデータを保存したときは、保存および保護できる件数が少なくなります。

- ｉモードメールでは、最大で全角5,000文字の本文を送受信できます。

ｉモードメールの本文を読む

<例：受信メールの本文を読む場合>

1 ✉［✉MAIL］▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶メールを選択

シークレットモード、シークレット専用モードのときには、フォルダ一覧画面にシークレットフォルダも表示されます。

メールメニュー

受信メールフォルダ一覧画面

機能メニュー➡P.241

受信メール一覧画面

機能メニュー➡P.243

受信メール詳細画面

機能メニュー➡P.245

■ 前後のメールを表示する場合
▶メール詳細画面▶◐
CLRを押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

おしらせ

- 受信メール一覧画面で機能メニューから「メール情報」を選択すると、メールを開く前に送信元と題名、ｉモードセンターに届いた日付・時刻を確認できます。
- 受信メールの送信元や同報者の宛先、送信メールの宛先（SMSは電話番号、ｉモードメールはメールアドレス）をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けることができます。貼り付けたアイコンから、そのメールアドレスを宛先とする新規ｉモードメールを作成できます。ただし、「Fm」「To」「Cc」のついたメールアドレスは、デスクトップアイコンとして貼り付けることができません。また同報メールの場合でも、1回の操作で貼り付けられるメールアドレスは1件だけです。

メール

ｉモーションメールからｉモーションを再生・保存する

次ページにつづく

■メール連動型ｉアプリについて

・メール連動型ｉアプリを利用して送信したｉモードメールは、そのメール連動型ｉアプリ専用フォルダに振り分けられます。
・送信元がメール連動型 ｉ アプリを利用して送信してきたｉモードメールは、受信側にそのメール連動型ｉアプリ専用フォルダがある場合、そのフォルダに振り分けられます。
専用フォルダがない場合、「自動振分け設定」を設定しているときはその設定に従ってフォルダに振り分けられ、設定されていないときは受信BOXに振り分けられます。
・メール連動型 ｉ アプリ専用フォルダを選択するとソフトが起動します。
・ソフトを起動させずにフォルダ内のメール一覧画面を表示するには、そのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択します。

フォルダ一覧画面の見かた

フォルダの一覧画面は以下のように表示されます。

● 受信BOXはフォルダごとにメールを保存できます。お買い上げのときは受信BOX、チャット、ゴミ箱フォルダのみですが、メール連動型ｉアプリや、機能メニューでフォルダを追加できます。
● 送信BOXはフォルダごとにメールを保存できます。お買い上げのときは送信BOX、チャットフォルダのみですが、メール連動型ｉアプリや、機能メニューでフォルダを追加できます。
● 保存BOXにフォルダはありません。

受信メールフォルダ一覧画面

機能メニュー ➡P.241

送信メールフォルダ一覧画面

機能メニュー ➡P.241

① ： 未読メールなし
② ： 未読メールあり
③ ： 未読メールがなく、セキュリティ（P.156）を設定
④ ： 未読メールがあり、セキュリティを設定
⑤ ： メール連動型ｉアプリ（P.262）の受信メールフォルダ
⑥ ： メール連動型ｉアプリの受信メールフォルダで未読メールあり
⑦ ： メール連動型ｉアプリの受信メールフォルダで、セキュリティを設定
⑧ ： メール連動型ｉアプリの受信メールフォルダで未読メールがあり、セキュリティを設定
⑨ ： ゴミ箱のフォルダ
： ゴミ箱のフォルダで、セキュリティを設定
⑩ ： シークレットフォルダ→P.150
⑪ ： 送信メールのフォルダ
： セキュリティ（P.156）が設定されている送信メールのフォルダ
⑫ ： メール連動型ｉアプリ（P.262）の送信メールフォルダ
⑬ ： メール連動型ｉアプリの送信メールフォルダで、セキュリティを設定
⑭ ： シークレットフォルダ→P.150

メール一覧画面の見かた

メールの一覧画面は以下のように表示されます。

受信メール一覧画面

機能メニュー ➡P.243

送信メール一覧画面

機能メニュー ➡P.244

①メールの状態を示しています。
①-1 受信
： 未読メール
： 既読メール
： 転送したメール
： 返信したメール
： 未読で保護されているメール
： 既読で保護されているメール
： 転送して保護されているメール
： 返信して保護されているメール
①-2 送信
： 送信に成功したメール
： 送信に失敗したメール
： 複数の宛先が指定され、そのすべてに送信が成功したメール
： 複数の宛先が指定され、その一部に送信が成功したメール
： 複数の宛先が指定され、そのすべてに送信が失敗したメール
： 送信に成功して保護されているメール
： 送信に失敗して保護されているメール
： 複数の宛先が指定され、そのすべてに送信が成功して保護されているメール
： 複数の宛先が指定され、その一部に送信が成功して保護されているメール
： 複数の宛先が指定され、そのすべてに送信が失敗して保護されているメール
②メールの内容を感情お知らせメールのアイコンで示しています。
など：感情お知らせメールのアイコン→P.232
③送受信した時刻や日付を示しています。
③-1 当日送受信したメールは時刻を表示。
③-2 前日までに送受信したメールは日付を表示。

④送信元／宛先を示しています。電話帳に登録がある送信元／宛先の場合、メールアドレスまたは電話番号で表示するか、名前で表示するかを切り替えることができます。
⑤メールの種別、添付ファイルや貼り付けられている情報の種類を示しています。

＜2行表示の場合＞
- ：SMS
- ：SMSで、SMS送達通知を受信済み
- ：SMSで、FOMAカード内にあり
- ：メロディが添付されているもの
- ：複数のメロディが添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくないか削除済み
- ：添付されているすべてのメロディのデータが正しくないか削除済み
- ：画像が添付されているもの
- ：複数の画像が添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくないか削除済み
- ：添付されているすべての画像のデータが正しくないか削除済み（メール詳細画面で、貼り付け画像が多すぎて表示しきれないもの）
- ：大容量静止画のデータを取得後、データが正しいもの
- ：大容量静止画のデータを取得後、データが正しくないか削除済み
- ：大容量静止画が添付されていて、自動取得されていないもの
- ：大容量静止画のデータを取得する前で、データが正しくないもの
- ：ｉモーションを添付したｉモードメールを送信したときに表示
- ：送信メールに添付したｉモーションが削除またはファイル名編集済み
- ：デコメールに貼り付けられた大容量の画像または添付されたｉモーションを取得する前で、画像の種類が不明
- ：メールの本文からｉアプリを起動可
- ：メールの本文からｉアプリを起動不可
- ：メール連動型ｉアプリが送受信したもの
- ：複数のデータが貼り付けられているもの（データがｉアプリToと一緒に貼り付けられている場合にも表示）
- ：メールを送受信したときとは違うFOMAカードが使用されているため、添付または貼り付けられているファイルやデータが利用できないもの

＜1行表示の場合＞
- ：大容量のファイルを含まず、1個または複数のファイルが添付または貼り付けられているもの
- ：大容量のファイルを含まず、複数のファイルが添付または貼り付けられていて、そのうちの一部のデータが正しくないもの
- ：大容量のファイルを含まず、添付または貼り付けられているすべてのファイルデータが正しくないもの
- ：大容量のファイルを含み、1個または複数のファイルが添付されているもの
- ：大容量のファイルを含み、複数のファイルが添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくないもの
- ：大容量のファイルを含み、添付されているすべてのファイルデータが正しくないもの
- ：メールを送受信したときとは違うFOMAカードが使用されているため、添付または貼り付けられているファイルやデータが利用できないもの

⑥メールの題名を示しています。題名がないｉモードメールの場合、題名が「無題」と表示されます。
SMSの場合は本文の冒頭が表示されます（SMS送達通知の場合は「SMS送達通知」が表示されます）。留守番着信通知の場合は「留守番　着信通知」が表示されます。

おしらせ
- 画像が添付されたｉモードメールは、受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で画像を選択し、[選択] を押すごとに画像表示とファイル名表示に切り替わります。

メール詳細画面の見かた

メールの詳細画面は以下のように表示されます。

受信メール詳細画面
機能メニュー➡P.245

送信メール詳細画面
機能メニュー➡P.245

①メールの状態が表示されます（P.238のメール一覧画面の説明①参照）。
②送受信した日付と時刻（センターが受信した日付と時刻）を示しています。
③受信メールの送信タイプを表示します。
- ：送信元から宛先に指定されて受信したメール
- ：送信元から同報に指定されて受信したメール
- ：送信元からほかの同報送信の宛先に表示されないよう指定されて受信したメール

④受信メールの内容によって感情お知らせメールのアイコンが表示されます。
など：感情お知らせメールのアイコン→P.232
⑤受信メールで、送信元のメールアドレスを表示します。
- From：送信元のメールアドレス
- Fm：送信元に返信できないメールアドレス（メールアドレスが半角で50文字を超えているときなど）

次ページにつづく

⑥ 送信メールで、宛先のメールアドレスおよび宛先のタイプを表示します。
送信が成功したかどうかを確認できます。宛先が複数指定されているメールでは、宛先がすべて表示されます。

- To OK ： 送信に成功した宛先
- To × ： 送信に失敗した宛先
- Cc OK ： 送信に成功した同報の宛先
- Cc × ： 送信に失敗した同報の宛先
- Bcc OK ： 送信に成功した、ほかの同報送信の宛先に表示されないよう指定した同報の宛先
- Bcc × ： 送信に失敗した、ほかの同報送信の宛先に表示されないよう指定した同報の宛先

⑦ 受信メールで、複数指定されている宛先を表示します（受信者本人は含みません）。最大4件まで宛先が表示されます。

- To ： 送信元から宛先に指定されているもの
- To ： 送信元から宛先に指定され、返信できないメールアドレス
- Cc ： 送信元からコピーとして送るメールの同報宛先に指定されているもの
- Cc ： 送信元からコピーとして送るメールの同報宛先に指定され、返信できないメールアドレス

返信できないメールアドレスには「Fm」、「To」、「Cc」が表示されます。
受信メールの送信元または送信メールの宛先が電話帳に登録されているときには、⑤、⑥、⑦の欄には電話帳に登録されている「名前」が表示されます。名前を表示するには、相手のメールアドレスを電話帳に正しく登録しておく必要があります。
→P.100

⑧ 題名を示しています。題名がないときは「無題」と表示されます。受信したSMSには「SMS」（SMSがFOMAカード内にあるときは「」）のアイコンが表示され、タイトルは「SMS」（SMS送達通知の場合は「SMS送達通知」）と表示されます。SMS送達通知を受信済みの場合は、「」も合わせて表示されます。

⑨ 添付ファイルや貼付ファイルがあるときは、アイコンとファイル名、バイト数（ファイルサイズ）が表示されます。

- ： メロディが貼り付けられているもの（貼り付けられているメロディのデータが正しくない場合は、本文内にテキストとして表示）
- ： 複数のデータが貼り付けられているもの（データがｉアプリToと一緒に貼り付けられている場合にも表示）
- ： 送信メールに添付したｉモーションが削除またはファイル名編集済み、シークレットフォルダに保管したもの
- ： 添付されている画像が削除済み
- ： 大容量静止画のデータを取得後、削除済み（取得後にデータが編集され、上書きされた場合やシークレットフォルダに保管した場合にも表示）
- ： 添付されているメロディが削除済み

添付ファイルアイコンについて→P.239

⑩ メールの本文を示しています。

⑪ 本文の終わりに表示されます。

以下の場合は、電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されていても「名前」が表示されず、メールアドレスのままの表示となります。

- ・「指定発信制限」（P.156）が設定中で、「指定発信制限」に指定されていない電話番号のとき
- ・シークレット専用モードで、シークレット登録されていない電話番号またはメールアドレスのとき
- ・シークレットモードまたはシークレット専用モード以外で、シークレット登録された電話番号またはメールアドレスのとき

メールの文字サイズや一覧表示方法などを切り替える

● メールの本文の文字サイズを変えるとき

メール詳細画面を表示しているときに、本文の文字の大きさを変更できます。

（1秒以上）　（1秒以上）

縮小表示　（1秒以上）　標準表示　（1秒以上）　拡大表示

おしらせ

- ●メール詳細画面以外に移ったときは、縮小表示または拡大表示になっていても自動的に標準表示になります。詳細画面に戻ったときは、再度、縮小表示または拡大表示になります。
- ●上記のボタン操作により表示を切り替えたときは、「文字サイズ設定」（P.247）の設定も変更されます。

● メール一覧画面の表示切替（1行表示／2行表示）

メールメニューで「メール設定」の「メール一覧表示設定」を選択すると、2行で表示するか、1行で表示するかを切り替えることができます。→P.247

2行表示　1行表示

● メール一覧画面の表示切替（名前表示／アドレス表示／題名表示）

メール一覧画面で、メールを宛先や送信元の名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するか、題名で表示するかを切り替えられます。宛先や送信元の名前が電話帳に登録されている場合、その名前を表示できます。

● メール一覧画面（2行表示）

● メール一覧画面（1行表示）

おしらせ

- 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／保存メール一覧画面の機能メニューから「一覧表示切替」を選択して「題名表示」、「名前表示」、「アドレス表示」から項目を選択しても表示の切り替えができます。

● 受信メール／送信メールの保存件数を確認する

すべてのフォルダの保存件数を確認するときは、フォルダ一覧画面で機能メニューから「保存件数確認」を選択します。
フォルダごとの保存件数を確認するときは、確認したいフォルダ内のメール一覧画面を表示した後、機能メニューから、「保存件数確認」を選択します。

● バックライト機能について

本FOMA端末を開いたときやボタンを押したとき、ｉモードメールやSMSを送受信したときなどにバックライトを約15秒間点灯します（点灯時間は「メール／メッセージ鳴動」（P.121）の設定によって変わります）。ただしｉモードメールやSMSの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
「照明設定」（P.128）の「通常時」を「OFF」に設定しているときは点灯しません。

機能 受信メールフォルダ一覧画面／送信メールフォルダ一覧画面

- 追加できるフォルダは22個までです。
- 追加したフォルダに、受信したｉモードメールやSMSが自動的に振分けられるように設定することができます。
- お買い上げのときにすでにある受信BOX、送信BOX、チャット、ゴミ箱、シークレットの各フォルダは、削除や並び替え、フォルダ名の変更はできません。また各フォルダに自動振分けを設定することもできません。

受信メールフォルダ一覧画面（P.238）／送信メールフォルダ一覧画面（P.238）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。

自動振分け設定……「自動振り分けを設定する」→P.242

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。全角10文字、半角20文字まで入力できます。

メールセキュリティ……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
フォルダのセキュリティを設定／解除します。
「フォルダ別にセキュリティを設定する」→P.156

フォルダ削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」

フォルダ並び替え……▶移動先を選択
フォルダを並び替えます。

保存件数確認……すべてのフォルダ内のメールの件数および未読件数、保護件数を表示します。ただし、シークレットフォルダ内のメール件数は表示されません。

フォルダ内表示……フォルダ内のメール一覧画面を表示します。

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

既読メール全削除※1……すべての既読メールを削除します。

受信メール全削除（送信メール全件削除）……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
すべてのメールを削除します。

※1：受信メールフォルダ一覧画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

<フォルダ追加>
- メール連動型ｉアプリをダウンロードすると、ｉアプリメール用フォルダが自動的に作成されます。

<フォルダ名編集>
- メール連動型ｉアプリのフォルダ名の編集はできません。

<メールセキュリティ>
- メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名の編集はできません。

<フォルダ削除>
- フォルダ内のメールが保護されているときやメールセキュリティが設定されているときは、フォルダを削除できません。保護またはメールセキュリティを解除してから削除してください。

おしらせ

- 対応するメール連動型ｉアプリがある場合、ｉアプリメール用フォルダを削除することはできません。ソフトがない場合はｉアプリメール用フォルダを削除できますが、送信メールフォルダ一覧画面、受信メールフォルダ一覧画面に作成されたフォルダがともに削除されます。
- 「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

<フォルダ並び替え>
- 追加したフォルダが1つしかない場合は並び替えできません。

<保護件数確認>
- シークレットフォルダに保管しているメールは件数に含みません。

<赤外線全件送信>
- シークレットフォルダ内のメールは送信されません。

<既読メール全削除>
- 保護されている既読のｉモードメールやSMS、シークレットフォルダ内のメールは削除されません。

<送信メール全削除>
- 保護されているｉモードメールやSMS、シークレットフォルダ内のメールは削除されません。

<受信メール全削除>
- 未読のメールも削除されます。ただし、保護されているｉモードメールやSMS、シークレットフォルダ内のメールは削除されません。

● 自動振り分けを設定する

受信メールの送信元や送信メールの送信先のメールアドレス、題名、返信不可のメールなどあらかじめ指定した条件で、指定したフォルダにメールを自動的に振り分けることができます。

- 自動振り分けをするメールアドレスや電話番号、電話帳のグループ、メールメンバーは、受信BOXと送信BOXの全フォルダを合わせて700件まで登録することができます。1つのフォルダに複数のメールアドレスや電話番号、電話帳のグループ、メールメンバーを登録することもできます。題名はそれぞれのフォルダに1つだけ登録できます。
- 受信または送信したメールが複数の振り分け条件に該当する場合、自動振分け設定の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。ただし、メール連動型ｉアプリのメールは自動振分け設定にかかわらず専用のフォルダに振り分けられます。チャットメールは、「すべて振分け」が設定されていない場合は、自動振分け設定にかかわらずチャットフォルダに振り分けられます。
  ①すべて振分け　②題名振分け　③返信不可振分け／送信失敗振分け　④メールアドレス／電話番号　⑤メールメンバー　⑥電話帳グループ
- 自動振分け設定を設定する前に受信または送信したメールは、設定前に保存されているフォルダに残ります。

1 受信メールフォルダ一覧画面（P.238）／送信メールフォルダ一覧画面（P.238）▶振り分け先のフォルダを反転▶[α][機能]▶「自動振分け設定」▶以下の項目から自動振り分けを設定

アドレス振分け……自動振り分けをするメールアドレスを設定します。

アドレス参照入力……電話帳や受信アドレス一覧、送信アドレス一覧を参照してメールアドレスを設定します。

グループ参照……電話帳のグループを設定します。

メールメンバー参照……メールメンバーを設定します。

直接入力……1文字ずつ入力してメールアドレスを直接入力して設定します。

題名振分け……自動振り分けをするメールの題名を入力し、設定します。

返信不可振分け（送信失敗振分け）……返信不可のメールアドレス（または送信が失敗したメールアドレス）を設定します。

すべて振分け……メール連動型ｉアプリのフォルダだけに設定することができます。すべてのメールをメール連動型ｉアプリのフォルダに振り分けます。

アドレス／題名編集……設定済みのメールアドレスやメールの題名を編集します。

一覧表示切替……自動振り分けをするメールアドレスの一覧の表示方法を「名前表示／アドレス表示」から選択します。

解除……自動振り分けの条件を1件解除します。

選択解除……▶[十字]で□（チェックボックス）を選択▶[✉][完了]▶「YES」
複数の自動振り分けの条件を解除できます。

全解除……すべての自動振り分けの条件を解除します。

おしらせ

- すでに自動振り分けの条件が登録されているフォルダに別の条件を登録しようとすると、設定を破棄するかどうか確認のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、設定が変更されます。「NO」を選択すると、元の画面に戻ります。
- 同報送信した送信メールは、アドレス振り分けや送信失敗振り分けを設定したフォルダには振り分けられません。
- メールセキュリティ（P.155）が設定されているフォルダの場合は、受信メールフォルダ／送信メールフォルダ一覧画面の機能メニューから「自動振分け設定」を選択した後に端末暗証番号の入力が必要になります。

<アドレス振分け（アドレス参照入力）>
- メールアドレスにドメイン（@マークより後ろの部分）が入力されていない場合は、「接続先選択」（P.203）で設定されているドメインを自動的に付加して比較されます。

<アドレス振分け（グループ参照）>
- 「グループ00」やFOMAカード内のグループを設定することはできません。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

＜アドレス振分け（直接入力）＞
- メールアドレスはドメイン（@マークより後ろの部分）まで正しく入力してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。

＜題名振分け＞
- 題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、受信BOX、送信BOXの各フォルダに最も近いフォルダに振り分けられます。
- 1つのフォルダに設定できる題名は1件のみです。
- 「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているｉモードメールは振り分けできません。
- SMSは題名振り分けできません。

＜返信不可振分け＞
- SMS送達通知は振り分けされません。
- 「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜送信失敗振分け＞
- 「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜すべて振分け＞
- SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分けされません。
- 「すべて振分け」は、受信と送信それぞれ1つのｉアプリメール用フォルダにしか設定できません。
- 「すべて振分け」を設定すると、ほかの振り分け設定は無効となります。

＜一覧表示切替＞
- 自動振分け設定画面で [#] を押しても、「名前一覧表示」と「アドレス一覧表示」を切り替えることができます。

機能 受信メール一覧画面

受信メール一覧画面（P.238）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

返信……「新たに本文を入力して返信する」→P.234

フォルダ移動……▶フォルダを選択▶ で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］▶「YES」
複数のメールをほかのフォルダへ移動できます。

メール検索……送信元や題名を指定してメールを検索します。

送信元検索……電話帳や受信メールアドレス一覧、送信メールアドレス一覧を参照してメールアドレスを指定したり、1文字ずつメールアドレスを直接入力して検索します。

題名検索……題名を入力して検索します。

全表示……検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。

ソート……日付の新しい順／古い順など、条件を選択してメールを並び替えます。

フィルタ……保護されているものやメロディが添付されているものなど、条件を選択してメールを表示します。

一覧表示切替……メールの一覧の表示方法を「題名表示／名前表示／アドレス表示」から選択します。
ただし、「メール一覧表示設定」（P.247）で2行表示にしていた場合は、「題名表示」を選択することはできません。

すべて既読……フォルダ内のすべての未読メールを既読メールにします。

保護／保護解除……メールを保護／保護解除します。

保護全解除……保護されているすべてのメールの保護を解除します。

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

1件エクスポート……メールをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

FOMAカード操作……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードに移動／コピーしたり、FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）に移動／コピーします。
→P.258

メール情報……メールを開かずに送信元などの情報を表示します。

保存件数確認……フォルダ内のメールの件数および未読件数、保護件数を表示します。

ゴミ箱へ捨てる……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］▶「YES」
複数のメールをゴミ箱フォルダへ移動できます。

削除……メールを1件削除します。

選択削除……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］▶「YES」
複数のメールを削除します。

既読削除……既読のメールを削除します。

SMS送達通知全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
SMS送達通知をすべて削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
受信メールをすべて削除します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※1……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

＜フォルダ移動＞
- ゴミ箱、シークレットの各フォルダへ移動することはできません。
- FOMAカードのSMSやSMS送達通知はフォルダ移動できません。

＜メール検索＞
- 検索結果をさらに検索することができます。
- フィルタ機能やソート表示を併用することができます。
- 元に戻すには「全表示」を選択します。
- 題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているｉモードメールは検索できません。

＜ソート＞＜フィルタ＞
- ソート表示とフィルタ機能を併用することができます。たとえば受信メール一覧画面で未読メールだけを古い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古い順」を選択した後、フィルタメニューの「未読のみ」を選択します。
- 元に戻すには「全表示」を選択します。
- ソート表示またはフィルタ機能でメールを表示させた後、その画面を終了し、再度一覧画面を表示したときは全表示の一覧画面表示に戻ります。

＜一覧表示切替＞
- 受信メール一覧画面で [#] を押しても、「題名表示」、「名前表示」と「アドレス表示」を切り替えることができます。

＜すべて既読＞
- フィルタ機能でメールを表示させた後に「すべて既読」を選択すると、表示されているメールのみ既読メールになります。

おしらせ

＜保護／保護解除＞
- 本FOMA端末に保存されている受信メール（ｉモードメールとSMSの合計）が最大保存件数（P.237）を超えた場合、メール受信時にゴミ箱フォルダのメールが優先的に削除されます。ゴミ箱フォルダにメールがない場合は、保護されていない既読の受信メールのうちから古い順に削除されます。なお、その場合でもシークレットフォルダ内のメールやSMSは削除されません。
- FOMAカードのSMSは保護できません。
- ゴミ箱フォルダにあるメールは保護できません。

＜保護全解除＞
- フィルタ機能でメールを表示させた後に「保護全解除」を選択した場合、フィルタ表示されたメールのみ保護が解除されます。

＜ゴミ箱へ捨てる＞
- 削除したいメールはゴミ箱フォルダに捨てます。ゴミ箱フォルダに捨てたメールはすぐには削除されず、削除されるまではゴミ箱フォルダからほかのフォルダに戻すことができます。ゴミ箱フォルダに捨てられたメールは、「受信BOX」がいっぱいになった場合、優先的に削除されます。
- 保護されたメール、FOMAカードのSMS、SMS送達通知はゴミ箱フォルダに捨てることはできません。
- 未読メールをゴミ箱フォルダに捨てると、既読メールになります。
- 受信メール一覧画面で機能メニューから「ゴミ箱へ捨てる」を選択し、ゴミ箱フォルダに捨てるメールを選択すると、最大保存件数を超えた場合のメール受信時に優先的に自動削除されることを確認するメッセージが表示されます。「YES」を選択するとメールがゴミ箱フォルダに捨てられます。

＜削除＞＜選択削除＞＜既読削除＞＜SMS送達通知全削除＞＜全削除＞
- 保護されているｉモードメールやSMS、SMS送達通知は削除できません。
- フィルタ機能でメールを表示させた後に「既読削除」や「全削除」を選択した場合、フィルタ表示されたメールが削除対象となります。

機能 送信メール一覧画面

送信メール一覧画面（P.238）▶α［機能］▶以下の項目から選択

再編集……▶宛先、題名、本文を編集▶✉［送信］
メールを再編集します。

フォルダ移動……▶フォルダを選択▶⊡で□（チェックボックス）を選択▶✉［完了］▶「YES」
複数のメールをほかのフォルダへ移動できます。

メール検索……宛先や題名を指定してメールを検索します。

宛先検索……電話帳や受信メールアドレス一覧、送信メールアドレス一覧を参照してメールアドレスを指定したり、1文字ずつメールアドレスを直接入力して検索します。

題名検索……題名を入力して検索します。

全表示……検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。

ソート……日付の新しい順／古い順など、条件を選択してメールを並び替えます。

フィルタ……保護されているものやメロディが添付されているものなど、条件を選択してメールを表示します。

一覧表示切替……メールの一覧の表示方法を「題名表示／名前表示／アドレス表示」から選択します。
ただし、「メール一覧表示設定」（P.247）で2行表示にしていた場合は、「題名表示」を選択することはできません。

保護／保護解除……メールを保護／保護解除します。

保護全解除……保護されているすべてのメールの保護を解除します。

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

1件エクスポート……メールをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

FOMAカード操作……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードに移動／コピーしたり、FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）に移動／コピーします。
→P.258

保存件数確認……フォルダ内のメールの件数および保護件数を表示します。

削除……メールを1件削除します。

選択削除……▶⊡で□（チェックボックス）を選択▶✉［完了］▶「YES」
複数のメールを削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
送信メールをすべて削除します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※1……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

＜フォルダ移動＞
- シークレットフォルダへ移動することはできません。
- FOMAカードのSMSはフォルダ移動できません。

＜メール検索＞
- 検索結果をさらに検索することができます。
- フィルタ機能やソート表示を併用することができます。
- 元に戻すには「全表示」を選択します。
- 題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているｉモードメールは検索できません。

＜ソート＞＜フィルタ＞
- ソート表示とフィルタ機能を併用することができます。たとえば送信メール一覧画面で保護されているメールだけを古い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古い順」を選択した後、フィルタメニューの「保護のみ」を選択します。
- 元に戻すには「全表示」を選択します。
- ソート表示またはフィルタ機能でメールを表示させた後、その画面を終了し、再度一覧画面を表示したときは全表示の一覧画面表示に戻ります。

＜一覧表示切替＞
- 送信メール一覧画面で#⊡を押しても、「題名表示」、「名前表示」と「アドレス表示」を切り替えることができます。

＜保護／保護解除＞
- 本FOMA端末に保存されている送信メール（ｉモードメールとSMSの合計）が最大保存件数（P.237）を超えた場合、保護されていない送信メールのうちから古い順に削除されます。なお、その場合でもシークレットフォルダ内のメールやSMSは削除されません。
- FOMAカードのSMSは保護できません。

＜削除＞＜選択削除＞＜全削除＞
- 保護されているｉモードメールやSMSは削除できません。
- フィルタ機能でメールを表示させた後に「全削除」を選択した場合、フィルタ表示されたメールが削除対象となります。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

機能 受信メール詳細画面

受信メール詳細画面（P.239）▶ [α] ［機能］▶以下の項目から選択

返信……「新たに本文を入力して返信する」→P.234

引用返信……「本文を引用して返信する」→P.235

転送……「ｉモードメールをほかの宛先に転送する」→P.235

保護／保護解除……メールを保護／保護解除します。

フォルダ移動……移動先のフォルダを選択し、メールを移動します。

コピー……メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。コピーした文字は文字入力（編集）画面に貼り付けることができます。
「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

アドレス登録・電話帳登録……「メールアドレスを電話帳に登録する」→P.236

データ保存……メールに添付または貼り付けられているメロディ、画像を保存します。
「ｉモードメールからメロディを再生・保存する」→P.236
「画像メールの画像を保存する」→P.236

挿入画像保存……▶画像を選択▶「YES」▶フォルダを選択▶「YES」▶項目を選択
デコメールの本文に挿入されている画像を保存します。待受画面などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

テンプレート保存……メールをテンプレートとして保存します。「テンプレートを保存する」→P.226

辞典検索……辞典を起動します。
「辞典を利用する」→P.337

プロパティ……画像を選択し、デコメールの本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサイズを表示します。

貼付URL表示……メールに添付されている大容量静止画のURLを表示します。

チャット起動……チャットメールを起動します。→P.251

赤外線送信……「データを１件ずつ転送する」→P.314

１件エクスポート……メールをminiSDメモリーカードに１件エクスポートします。

FOMAカード操作……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードに移動／コピーしたり、FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）に移動／コピーします。→P.258

スクロール設定……画面のスクロール行数を「1行スクロール／3行スクロール／5行スクロール」から選択します。

文字サイズ設定……表示される文字のサイズを「標準表示／縮小表示／拡大表示」から選択します。

添付ファイル削除……添付されているファイルを削除します。ただし、データBOXに保存したデータは削除されません。

ゴミ箱へ捨てる……メールをゴミ箱フォルダへ移動します。

削除……メールを削除します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※1……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

<フォルダ移動>
- ゴミ箱フォルダへ移動することはできません。
- FOMAカードのSMSやSMS送達通知はフォルダ移動できません。

<添付ファイル削除>
- メール本文に貼り付けられたデータは削除されません。

<ゴミ箱へ捨てる>
- 保護されたメール、FOMAカードのSMS、SMS送達通知はゴミ箱フォルダに捨てることはできません。

機能 送信メール詳細画面

送信メール詳細画面（P.239）▶ [α] ［機能］▶以下の項目から選択

再編集……▶宛先、題名、本文を編集▶ [✉] ［送信］
メールを再編集します。

再送信……メールを再送信します。

保護／保護解除……メールを保護／保護解除します。

フォルダ移動……移動先のフォルダを選択し、メールを移動します。

コピー……メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。コピーした文字は文字入力（編集）画面に貼り付けることができます。
「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

アドレス登録・電話帳登録……「メールアドレスを電話帳に登録する」→P.236

データ保存……メールに添付したメロディ、画像を保存します。→P.236

挿入画像保存……▶画像を選択▶「YES」▶フォルダを選択▶「YES」▶項目を選択
デコメールの本文に挿入した画像を保存します。待受画面などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

テンプレート保存……メールをテンプレートとして保存します。「テンプレートを保存する」→P.226

辞典検索……辞典を起動します。
「辞典を利用する」→P.337

プロパティ……画像を選択し、デコメールの本文に挿入した画像のファイル名とファイルサイズを表示します。

SMS送達通知表示……SMSのSMS送達通知を表示します。→P.256

赤外線送信……「データを１件ずつ転送する」→P.314

次ページにつづく

1件エクスポート……メールをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

FOMAカード操作……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードに移動／コピーしたり、FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）に移動／コピーします。
→P.258

スクロール設定……画面のスクロール行数を「1行スクロール／3行スクロール／5行スクロール」から選択します。

文字サイズ設定……表示される文字のサイズを「標準表示／縮小表示／拡大表示」から選択します。

添付ファイル削除……添付したファイルを削除します。ただし、データBOXに保存したデータは削除されません。

削除……メールを削除します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※1……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

＜再送信＞
- 「再送信」を選択すると、メールを再編集しないで再送信します。送信に失敗したメールなどを簡単に再送信することができます。
- 送信に失敗したメールを再送信すると、再送信したメールが送信メールとして保存されます。すべての宛先に失敗した同報メールの場合も同様です。

＜SMS送達通知表示＞
- 選択しているメールに対応するSMS送達通知がない場合は、この機能は利用できません。
- 「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定していても、メールが送信できなかった（相手に届かなかった）場合は、SMS送達通知は付きません。

〈送信アドレス一覧／受信アドレス一覧〉

メールの履歴を利用する

メールを送信または受信すると、送信アドレス一覧に送信先アドレス、受信アドレス一覧に送信元アドレスが記録されます。アドレス一覧からメールアドレスを選択してメールを送信することができます。アドレス一覧は、ｉモードメールとSMSをアイコンで区別するので、履歴の種類がわかります。

- 送信アドレス一覧、受信アドレス一覧は、ｉモードメールのメールアドレスやSMSの電話番号などをそれぞれ30件まで記録されます。
- 「シークレットモード」および「シークレット専用モード」でシークレットデータとして登録された電話帳のメールアドレスは、アドレス一覧に記録されません。
- メール画面の受信BOXと送信BOXにメールセキュリティ設定中にメールを受信したり、メールを送信した場合は、送信元のメールアドレスと宛先のメールアドレスは、アドレス一覧に記録されません。

アドレス一覧を確認する

送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を確認します。

＜例：受信アドレス一覧画面を表示する場合＞

1 待受画面表示中▶[ボタン]（1秒以上）

「受信アドレス一覧画面」が表示されます。

受信アドレス一覧画面

機能メニュー➡P.247

■ 送信アドレス一覧画面を表示する場合
[ボタン]（1秒以上）

2 送信元を選択

「受信アドレス詳細画面」が表示されます。

受信アドレス詳細画面

機能メニュー➡P.247

3 内容を確認

おしらせ

- 送信アドレス一覧画面、送信アドレス詳細画面で表示されるアイコンは以下のとおりです。
  - ・[アイコン]：ｉモードメールの送信に成功
  - ・[アイコン]：ｉモードメールの送信に失敗
  - ・[アイコン]：SMSの送信に成功
  - ・[アイコン]：SMSの送信に失敗
- 受信アドレス一覧画面、受信アドレス詳細画面で表示されるアイコンは以下のとおりです。
  - ・[アイコン]：ｉモードメールを受信
  - ・[アイコン]：SMSを受信
- 電源を切ったり、送受信メールを削除してもアドレス一覧は削除されません。ほかの人に見られたくないときは、アドレス一覧を削除してください。
- 「PIMロック」「ダイヤル発信制限」を設定すると、それまでの送信アドレス一覧／受信アドレス一覧はすべて削除されます。設定後の送信アドレス一覧／受信アドレス一覧はそれぞれ記憶されます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

機能 受信アドレス一覧画面／送信アドレス一覧画面／受信アドレス詳細画面／送信アドレス詳細画面

受信アドレス一覧画面（P.246）／受信アドレス詳細画面（P.246）▶ [機能] ▶ 以下の項目から選択

電話帳登録……「メールアドレスを電話帳に登録する」→P.236

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードドメール作成※1……メールアドレスを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

電話発信……メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号にPhone To／AV Phone To機能で電話をかけます。→P.201

着信履歴表示※2……着信履歴画面に切り替えます。→P.69

リダイヤル表示※3……リダイヤル画面に切り替えます。→P.57

1件削除……メールアドレスを1件削除します。

選択削除……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了] ▶「YES」
受信アドレス一覧または送信アドレス一覧の内容を選択し、削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
受信アドレス一覧または送信アドレス一覧の内容をすべて削除します。

※1：SMSを選択したときは「SMS作成」になります。電話番号を宛先に貼り付けたSMSを作成します。
「SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する」→P.255
※2：受信アドレス一覧画面、受信アドレス詳細画面でのみ利用できる機能です。
※3：送信アドレス一覧画面、送信アドレス詳細画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

<着信履歴表示>
● 表示される着信履歴画面は「全着信」（すべての着信履歴を表示）です。

〈メール設定〉

本FOMA端末のメール機能を設定する

本FOMA端末のメールに関する機能を設定します。

1 [MAIL] ▶「メール設定」

「メール設定画面」が表示されます。

メール設定 1/2
1 スクロール設定
2 文字サイズ設定
3 メール一覧表示設定
4 本文表示設定
5 添付ファイル自動再生設定
6 冒頭文／署名設定
7 メールセキュリティ設定
8 受信表示設定
9 メール選択受信設定
0 添付ファイル設定
選択

メール設定画面

2 以下の項目から選択

スクロール設定（お買い上げ時：1行スクロール）……メール詳細画面で を押したときに画面が何行分送られて（スクロールされて）表示されるかを「1行スクロール／3行スクロール／5行スクロール」から選択します。

文字サイズ設定（お買い上げ時：標準表示）……メール詳細画面で表示される文字サイズを「標準表示／縮小表示／拡大表示」から選択します。

メール一覧表示設定（お買い上げ時：2行　名前表示）……メール一覧画面の表示行数と表示内容を設定します。「2行　名前表示」、「2行　アドレス表示」、「1行　題名表示」、「1行　名前表示」、「1行　アドレス表示」から選択します。

本文表示設定……メール本文を表示するときの表示開始位置を設定します。

通常表示（お買い上げ時）……メールの先頭（受信日時／送信日時）から表示します。

本文から表示……メールの本文から表示します。

添付ファイル自動再生設定（お買い上げ時：自動再生する）……受信したｉモードメールを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。

冒頭文／署名設定……「冒頭文／署名／引用符を編集する」→P.249

メールセキュリティ設定……「BOX別にセキュリティを設定する」→P.155

受信表示設定……本FOMA端末の操作中にメール、メッセージRやメッセージFを受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

通知優先（お買い上げ時）……受信中画面および受信結果画面を表示します。

操作優先……受信中画面および受信結果画面を表示せず、操作中の画面の表示を優先します。

次ページにつづく

メール選択受信設定……メールの選択受信をするかどうかを設定します。

ON……メールを自動受信しません。

OFF（お買い上げ時）……メールを自動受信します。

添付ファイル設定（お買い上げ時：☑メロディ有効 ☑画像有効）……▶Ⓞで□（チェックボックス）を選択▶Ⓜ［完了］
添付ファイルを受信するかどうかを設定します。「☑」にした場合は、メール受信時に添付ファイルを受信します。「メロディ有効」、「画像有効」のそれぞれについて設定します。

スピードフォトメール表示設定（お買い上げ時：自動表示する）……スピードフォトメールを受信したときに静止画を自動表示するかどうかを設定します。
「自動表示しない」に設定し、スピードフォトメールを受信したときは、静止画が添付されたメールの受信になります。静止画を表示するには、受信したメールを表示します。

チャット設定……「チャットの各種設定をする」→P.254

感情／キーワード通知設定……「感情お知らせメールの通知方法を設定する」→P.249

SMS送達通知設定……SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。

要求する……SMSの送信後にSMS送達通知が届きます。

要求しない（お買い上げ時）……SMSを送信してもSMS送達通知は届きません。

SMS有効期間設定（お買い上げ時：3日）……送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日／1日／2日／3日」から選択します。「0日」を設定すると、SMSセンターに保管されません。

SMS本文入力設定……SMSの本文の入力方法を設定します。

日本語入力（70文字）（お買い上げ時）……すべての全角文字および半角文字を70文字まで入力できます。

半角英数入力（160文字）……半角の英数文字を160文字まで入力できます。

メール設定確認……「メール設定」で設定した内容を確認できます。

メール設定リセット……「メール設定」の設定内容をお買い上げのときの状態に戻します。→P.250

おしらせ

＜スクロール設定＞
- スクロール行数は、メール詳細画面で機能メニューから「スクロール設定」を選択しても設定できます。この場合、本設定も変更されます。

おしらせ

＜文字サイズ設定＞
- メール詳細画面でⓄまたはⓄを1秒以上押しても文字サイズを変更することができます。また、メール詳細画面で機能メニューから「文字サイズ設定」を選択しても文字サイズを変更することができます。いずれの方法で変更した場合も、本設定も変更されます。
- メール詳細画面以外に移ったときは、縮小表示や拡大表示になっていても自動的に標準表示になります。メール詳細画面に戻ったときは、再度、縮小表示や拡大表示になります。

＜本文表示設定＞
- メールの本文が1ページ以内に表示できる場合は、「本文から表示」を選択しても、メールの先頭（受信日時／送信日時）の全部または一部と本文が表示されます。

＜添付ファイル自動再生設定＞
- 「自動再生する」に設定していても、N702iD以外から送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。

＜受信表示設定＞
- 音声電話の着信中や発信中、音声通話中、またｉアプリ、キャラ電、カメラなどの機能を利用しているときは、「通知優先」に設定していても、メール、メッセージR、メッセージFを受信したときに受信中画面および受信結果画面が表示されない場合があります。

＜メール選択受信設定＞
- 本設定は、ｉモードメールのみ適用されます。SMS、メッセージRとメッセージFは、この設定にかかわらず自動受信します。

＜添付ファイル設定＞
- チェックボックスが「□」（チェックを外した状態）に設定されているときに添付ファイルを受信した場合は、ｉモードセンターで添付ファイルが削除されます。削除された添付ファイルは、ｉモードセンターで再取得できません。
- 「メロディ有効」のチェックボックスを「☑」に設定すると、メロディを受信できますが、N702iD以外から送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。
- 「画像有効」を「□」（チェックを外した状態）に設定しているときは、デコメールに挿入された画像やスピードフォトメールの静止画もｉモードセンターで削除されます。

＜SMS送達通知設定＞
- 受信した SMS 送達通知は受信 BOX フォルダで確認できます。また、送信したSMSの詳細画面から機能メニュー「SMS送達通知表示」を選択しても確認できます。

冒頭文／署名／引用符を編集する

お買い上げ時	冒頭文／署名（未登録）：自動貼付する 引用符：>

本文の先頭に書く文章（冒頭文）や、本文の最後に書く自分の名前など（署名）をあらかじめ登録しておくと、簡単な操作でｉモードメールの本文に貼り付けることができます。また、受信メールを引用返信するときに引用するメールの本文の先頭につける記号や文章（引用符）を編集することもできます。

1 メール設定画面（P.247）▶「冒頭文／署名設定」▶冒頭文または署名の「自動貼付」のチェックボックスを選択▶冒頭文または署名のボックスを選択▶冒頭文または署名を入力

冒頭文、署名は、それぞれの欄に入力します。
冒頭文、署名には全角120文字、半角240文字まで入力できます。

冒頭文／署名設定
冒頭文 ☑自動貼付
署名 ☑自動貼付
引用符
>
5:23
完了 選択

■ 冒頭文または署名を自動貼り付けしない場合
▶冒頭文または署名の「自動貼付」のチェックボックスのチェックを外す

2 引用符のボックスを選択▶引用符を入力▶[✉]［完了］

全角10文字、半角20文字まで入力できます。

おしらせ

- 「自動貼付」のチェックボックスを選択しても、スピードフォトメール、テンプレート、チャット画面、メール連動型ｉアプリからｉモードメールを作成するときは、貼り付けられません。

ｉモードセンターへ問い合わせをする内容を設定する＜ｉモード問い合わせ設定＞

お買い上げ時
すべて「問い合わせをする」

「ｉモード問い合わせ」をするときに問い合わせる項目を設定します。「メール」（ｉモードメール）、「メッセージR」、「メッセージF」それぞれについて、問い合わせるかどうかを設定します。

- 「□」（チェックを外した状態）に設定すると、その項目は問い合わせません。

1 [MENU]▶[各種設定]▶「アプリケーション通信設定」▶「ｉモード問い合わせ設定」

2 [◯]で□（チェックボックス）を選択▶[✉]［完了］

感情お知らせメールの通知方法を設定する＜感情／キーワード通知設定＞

お買い上げ時	感情通知：ON　キーワード通知：OFF

ｉモードメールやチャットメール、SMS を受信したときに感情お知らせメールのアイコンを表示するかどうかを設定できます。また、受信したメールに指定したキーワードが含まれているときにアイコンでお知らせするように設定することもできます。

- 「感情お知らせメールについて」→P.232

1 メール設定画面（P.247）▶「感情／キーワード通知設定」

「感情／キーワード通知設定画面」が表示されます。

感情/キーワード通知設定
☑感情通知
□キーワード通知
キーワード
5:23
完了 選択

感情／キーワード通知設定画面

機能メニュー➡P.249

■「感情通知」を利用する場合
▶「感情通知」の□（チェックボックス）を選択
「☑」にすると、メール受信時に感情お知らせメールのアイコンが表示されます。

■「キーワード通知」を利用する場合
▶「キーワード通知」の□（チェックボックス）を選択▶キーワードを1つ以上入力
「☑」にすると、「キーワード」に入力した文字列が含まれているメールを受信したときに、対応するキーワード通知のアイコン（1、2、3）が表示されます。なお、「キーワード」は最低1つは入力してください（3つまで入力できます）。

2 [✉]［完了］

機能 感情／キーワード通知設定画面

感情／キーワード通知設定画面（P.249）▶[ɑ]［機能］▶以下の項目から選択

キーワード削除……キーワードを1件削除します。

キーワード全削除……設定されているすべてのキーワードを削除します。

おしらせ

- キーワードを変更または削除した場合は、メール一覧画面などでそのキーワードに対応して表示されていたキーワード通知アイコンの表示も削除されます。

メール機能の設定を初期状態に戻す ＜メール設定リセット＞

1 メール設定画面（P.247）▶「メール設定リセット」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

〈チャットメール作成・送信〉

チャットメールを作成して送信する

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

- 以下のような場合はチャットメールを起動することができません。
  - ・メール選択受信を「ON」に設定しているとき
  - ・受信BOXに保存されているメールが満杯のとき
  - ・PIMロックを設定しているとき
- 複数の相手にチャットメールを送信した場合の通信料は、同報メールの送信の場合と同じです。
- チャットメールに着信音を設定することができます。同時に複数のメールを受信した場合でチャットメールが含まれているときは、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。

チャットメンバーを設定する ＜チャットメンバー設定＞

チャットメールをやり取りする相手を設定します。

1 ✉［MAIL］▶「チャットメール」▶α［機能］▶「チャットメンバー」

「チャットメンバー設定画面」が表示されます。

チャットメンバー設定画面

機能メニュー➡P.250

2 チャットメンバーの入力

■ メールアドレスを直接入力する場合

▶チャットメンバーを反転▶α［機能］▶「編集」

■ 参照入力する場合

▶チャットメンバーを反転▶α［機能］▶「メンバー参照入力」

機能 チャットメンバー設定画面

チャットメンバーは自分を含めて6人まで登録できます。

チャットメンバー設定画面（P.250）▶α［機能］▶以下の項目から選択

編集……自分以外のチャットメンバーのメールアドレスを編集します。半角50文字まで入力できます。

メンバー参照入力……電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してチャットメンバーのメールアドレスを入力します。

メンバー入れ替え……「チャットメンバーやグループメンバーを入れ替える」→P.251

チャットグループ登録……現在のチャットメンバーを一括してチャットグループに登録します。

詳細設定確認……チャットメンバーの設定の詳細を確認します。

削除……自分以外のチャットメンバーのメールアドレスを1件削除します。

全削除……自分以外のすべてのチャットメンバーを削除します。

おしらせ

＜編集＞

- すでに登録されているチャットメンバーと同じメールアドレスは登録できません。
- チャットメンバーに登録したメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、メンバー名が表示されます。チャットグループに登録されていない場合、電話帳に登録されているときは電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが、電話帳に登録されていないときはメールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。

＜メンバー参照入力（電話帳）＞

- 登録済みのチャットメンバーのメールアドレスを電話帳を参照して変更した場合は、電話帳に登録されている名前と画像のファイル名が、チャットメンバー設定画面に反映されます（画像が未登録の場合は変更されません）。

＜詳細設定確認＞

- ユーザ（自分）の詳細設定確認を表示した場合は、メールアドレスは表示されません。

＜削除＞＜全削除＞

- チャットメンバーからユーザ（自分）は削除できません。

● チャットメンバーやグループメンバーを入れ替える

1 チャットメンバー設定画面(P.250)／グループメンバー一覧画面(P.253)▶[機能]▶「メンバー入れ替え」▶以下の項目から選択

チャットグループ※1

グループ一覧……チャットグループを選択し、チャットメンバーをチャットグループごと入れ替えます。

メンバー一覧……すべてのチャットグループの中から、チャットメンバーを選択して入れ替えます。▶で□(チェックボックス)を選択▶[完了]

メールメンバー……メールメンバーを選択し、チャットメンバーやグループメンバーをメールメンバーごと入れ替えます。

※1：チャットメンバーの入れ替えでのみ利用できる機能です。

おしらせ

- すでにチャットメンバーやグループメンバーが登録されていた場合は、メンバーをすべて入れ替えるかどうか確認のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メンバーを入れ替えます。「NO」を選択すると、入れ替えを中止します。
- すでに登録されているグループメンバーと同じメールアドレスがメールメンバーに含まれている場合、そのメールメンバーの入れ替えはできません。
- チャットメンバーから削除されたメンバーからチャットメールを受信した場合、そのメンバーがチャットグループに登録されているかどうかによって、待受画面のアイコン表示が異なります。
  - ・登録されているときにはチャットメールとして扱われ、「チャット」が表示されます。
  - ・登録されていないときには通常のｉモードメールとして扱われ、「メール」が表示されます。

チャットメールを作成して送信する

チャットメールを新規に作成して送信します。

1 [MAIL]▶「チャットメール」

「チャット画面」が表示されます。

チャット画面

機能メニュー➡P.252

2 [選択]▶発言を入力▶[送信]

チャット画面から送信できる文字数は全角で250文字、半角で500文字までです。

送信が完了すると、最新発言エリアに自分の発言が表示されます。

続けて送信するには、操作2を繰り返します。

■ **送信に失敗した場合**

最新発言エリアの発言がグレー表示になり、文字編集エリアの発言は削除されないので、送信に失敗したチャットメールだけを再送信することができます。

■ **チャットメールを終了する場合**

▶[機能]▶「チャット終了」

おしらせ

- 受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、チャットメールが起動できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むなどしてから再度操作してください。
- 添付ファイルや貼付データは表示されません。
- 送受信したチャットメールはチャットフォルダに保存されます。再送信する場合は、チャットフォルダから送信してください。
- 送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- チャット画面で表示したチャットメールは、チャットフォルダにおいて既読となります。
- 発言を入力せずに送信しようとした場合は、確認のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、本文なしのチャットメールを送信します。「NO」を選択すると、チャットメールの送信を中止します。
- チャットメールを起動中に通常のｉモードメールを受信しても、受信結果画面は表示されません。
- シークレットフォルダに保管されているチャットメールは、シークレットモード／シークレット専用モード中でも、チャット画面には表示されません。

● チャット画面の見かたとチャット用語

■ **チャット用語**

チャットメンバー：チャットを実行するメンバー。直接、設定したり、チャットグループからグループごと入れ替えたり、メールメンバーからメンバーごと入れ替えることができます。

チャットグループ：チャットを実行する候補者を分類したグループ。チャットメンバーを、すべてのグループから選択して入れ替えることもできます。

グループメンバー：チャットグループに登録してあるメンバー。

機能 チャット画面

チャット画面（P.251）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

送信……チャットメールを送信します。

送信先選択……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了]

チャットメンバー……「チャットメンバーを設定する」→P.250

同報宛先確認……「同報メールの宛先を参照してチャットメンバーに追加する」→P.252

更新……ｉモードセンターに保管されているチャットメールを受信します。

先頭表示……最新発言エリアに最新の発言を表示します。

最終表示……最新発言エリアに一番古い発言を表示します。

既読削除……保護されていない既読の送受信チャットメールを削除します。

チャット終了……保護されていない既読の送受信チャットメールや未送信のチャットメールを削除してチャットメールを終了します。

おしらせ

<更新>
- チャットメール以外のメールを受信した場合は、チャット画面は更新されません。

<既読削除>
- 送信に失敗したチャットメールも削除されます。
- 保護されているチャットメールは削除されません。

<チャット終了>
- チャットメールを終了すると、未送信のチャットメールは削除されます。
- チャットメールを削除しないでチャットメールを終了するときは、「チャット終了」を選択した後に「NO」を選択します。
- 削除しないで終了した場合は、送受信したチャットメールはそれぞれ、「送信BOX」および「受信BOX」のチャットフォルダに保存されます。
- 送信に失敗したチャットメールは「送信BOX」のチャットフォルダに保存されます。
- 削除しないで終了した場合は、次回のチャットメール起動時にチャット画面の発言履歴エリアに日付が新しい順に表示されます。
- チャット画面終了時に、チャットメールを一括削除することができます。この場合、ｉモードメール一覧画面からもメールが削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。

● 同報メールの宛先を参照してチャットメンバーに追加する

受信したチャットメールに宛先が複数あった場合（同報メール）、他の宛先をチャットメンバーに追加することができます。

- 本機能は、チャットメールに対応した FOMA端末からの同報メールの場合のみ利用することができます。
- 宛先にチャットメールに対応した FOMA 端末以外の宛先が含まれていた場合、本FOMA端末でチャットメールとして送信しても相手先では通常のメールとして受信されます。

1 チャット画面（P.251）▶ [機能] ▶「同報宛先確認」▶「YES」▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了]

■ 宛先がすべてチャットメンバーの場合
▶「同報宛先確認」▶「OK」

チャットメールを受信する <チャットメール受信>

チャットメールを起動していないときにチャットメールを受信すると、待受画面に「」が表示されます。アイコンを選択するとチャットメールが起動し、チャットをはじめることができます。

- チャットメールの表示可能文字数は全角 250 文字（半角500文字）です。
- 受信したチャットメールに添付ファイルが付いていた場合、チャットメール画面では本文のみ表示されます。
- 「」を選択した場合や、受信メールの詳細画面で機能メニューから「チャット起動」を選択した場合は、以下の条件でチャットメンバーや送信先が変更されます。
  - ・送信元のメールアドレスがチャットメンバーに設定されているときは、前回チャットメール終了時のチャットメンバーがそのまま設定されます。ただし、受信メールの詳細画面から起動した場合は、送信先一覧の、送信元以外のメンバーは送信の対象から外れます。「」を選択した場合は、「送信先選択」の設定に従い、送信元のメールアドレスが送信の対象から外れているときは、送信先に追加されます。
  - ・送信元のメールアドレスがチャットメンバーに設定されていなくて、チャットグループに登録されているときは、送信元のメンバーが登録されているチャットグループのメンバーすべてが、チャットメンバーに設定されます。ただし、送信先一覧の、送信元以外のメンバーは送信の対象から外れます。
  - ・送信元のメールアドレスがチャットメンバーに設定されていなくて、チャットグループにも登録されていないときは、送信元のメールアドレスだけが、チャットメンバーに設定されます。

❶ 待受画面表示中▶◉▶「チャット」（チャットメールあり）を選択

PM 05:23
06.04.11
チャットメールあり
選択

待受画面

■ 送信元がチャットメンバーに登録されていない場合

▶「YES」

チャットメンバーを削除してチャットメールを起動するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、現在設定されているチャットメンバーの設定を変更してチャットメールを起動します。

■ 現在設定されているチャットメンバーを変更しない場合

▶「NO」

現在設定されているチャットメンバーの設定をそのままにして、メールメニュー画面が表示されます。

❷ チャットの開始

受信したチャットメールが最新発言エリアに表示されます。削除していないチャットメールがある場合は、発言履歴エリアに日時が新しい順に表示されます。

おしらせ

- 本FOMA端末は、以下の条件が一致するかどうかでチャットメールを識別します。
  - ・題名に「チャットメール」（すべて全角またはすべて半角）が含まれている。
  - ・送信元や宛先のメールアドレスがチャットメンバーまたはチャットグループに登録されている。
  - ・メール連動型ｉアプリのメールではない。
  - ・デコメールではない。
  - ・SMSではない。
- チャット画面では、Phone To／AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。受信BOXから表示した場合は、Phone To／AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用できます。

チャットグループにメンバーを登録する

チャットグループにあらかじめメンバーを登録しておくことにより、簡単な操作でチャットメンバーに登録することができます。

- 1件のチャットグループにメンバーを5人まで登録できます。自分を登録する必要はありません。
- チャットグループは5件まで登録できます。
- 1人のメンバーを別々のチャットグループに重複して登録することはできません。
- チャットグループにメンバーを登録すると、メンバー名を編集したり、画像を設定することができます。

❶ MENU▶ユーザデータ▶「チャットグループ」

「チャットグループ一覧画面」が表示されます。

チャットグループ
1 グループ1
2 グループ2
3 グループ3
4 グループ4
5 グループ5
5:23
選択 機能

チャットグループ一覧画面

機能メニュー➡P.254

❷ チャットグループを選択

「グループメンバー一覧画面」が表示されます。

グループ1
1 春子 ミニーマウス
2 二郎 ドナルドダック
3 花子 デイジーダック
4 一郎 グーフィー
5 docomo.taro.△△@docomo. プルート
5:23
編集 選択 機能

グループメンバー一覧画面

機能メニュー➡P.254

❸ 「<未登録>」を反転▶✉［編集］▶メールアドレスを入力

半角50文字まで入力できます。
メールアドレスを追加登録するときは、操作2～3を繰り返します。

■ 電話帳を引用してメールアドレスを入力する場合

▶アドレス入力画面▶α［機能］▶「電話帳引用」▶検索する方法を選択▶引用するメールアドレスを選択

「電話帳や個人データを引用して入力する」
→P.373

おしらせ

- チャットメンバーに登録するｉモードメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。メールアドレスの場合は、@マークより前の部分、あるいは「@docomo.ne.jp」まで含んだ形のどちらでも登録できます。
- 登録したメールアドレスの先頭から半角８文字までがメンバー名として設定されます。登録したメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが表示されます。電話帳に画像も登録されている場合は、画像も設定されます。

機能 チャットグループ一覧画面

チャットグループ一覧画面（P.253）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

チャット起動……チャットグループのメンバーをチャットメンバーとして、チャットメールを起動します。

グループ名編集……グループ名を編集します。全角10文字、半角20文字まで入力できます。

グループ名初期化……グループ名をお買い上げ時の状態にします。

機能 グループメンバー一覧画面

グループメンバー一覧画面（P.253）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

編集……グループメンバーのメールアドレスを編集します。半角50文字まで入力できます。

メンバー参照入力……電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してグループメンバーのメールアドレスを入力します。

メンバー入れ替え……「チャットメンバーやグループメンバーを入れ替える」→P.251

メンバー詳細設定

　メンバー名……メンバー名を編集します。全角4文字、半角8文字まで入力できます。

　画像……チャット画面に表示する各メンバーの画像をマイピクチャから選択します。→P.276、277

削除……グループメンバーのメールアドレスを1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
グループメンバー内のすべてのメンバーを削除します。

おしらせ

<メンバー詳細設定>
- メンバー名に何も入力しない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までがメンバー名になります。
- 背景色は変更できません。

チャットの各種設定をする<チャット設定>

1 メール設定画面（P.247）▶「チャット設定」

「チャット設定画面」が表示されます。

チャット設定
1 お知らせ音設定
2 チャットメール画像設定
3 ユーザ詳細設定
5:23
選択

チャット設定画面

2 以下の項目から選択

お知らせ音設定……チャット画面を表示中に、新しいチャットメールを受信したときや送信したときに鳴らすお知らせ音をメロディから選択します。
→P.276、299
お知らせ音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

チャットメール画像設定（お買い上げ時：有効）……チャット画面の最新発言エリアに画像を表示するかしないかを設定します。

ユーザ詳細設定

　ユーザ名……ユーザ名を入力します。全角4文字、半角8文字まで入力できます。

　画像……チャット画面に表示する自分の画像をマイピクチャから選択します。→P.276、277

おしらせ

<お知らせ音設定>
- チャットメンバーに登録されていないメンバーからチャットメールを受信した場合は、お知らせ音は鳴りません。

<ユーザ詳細設定>
- ユーザ名に何も入力しなかったり、空白のみを入力した場合は、「自分」になります。
- 背景色は変更できません。

〈SMS作成・送信〉

SMS（ショートメッセージ）を作成して送信する

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 本FOMA端末から送信したSMSは、mova端末ではｉモードメールとして受信されます。なお「SMS送達通知」（P.256）を「要求する」に設定している場合には、mova端末へ送信することはできません。

1 [MAIL] ▶「SMS作成」

「新規SMS画面」が表示されます。

新規SMS画面

機能メニュー ➡P.256

2「To＜宛先参照／入力＞」

宛先参照／入力の選択メニューが表示されます。

3 宛先を入力

SMSの宛先は1件のみ入力できます。

宛先入力画面

機能メニュー ➡P.219

■ 電話帳から参照する場合

▶「電話帳」▶参照先を検索（P.104）▶電話帳詳細画面で宛先を選択

■ アドレス一覧から参照する場合

▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶宛先を選択

■ 宛先を直接入力する場合

▶「直接編集」▶宛先を入力

宛先は半角21文字まで入力できます。

■ 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合

▶＋（0（1秒以上））、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力

携帯電話番号が「0」ではじまる場合には、「0」を除いて入力してください。

また、「010」、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力しても送信できます（受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください）。

4「」

「本文入力画面」が表示されます。

本文入力画面

機能メニュー ➡P.219

5 本文を入力

入力できる文字の種類と文字数は「SMS本文入力設定」（P.256）の設定に従います。「日本語入力」に設定されている場合は、すべての全角／半角文字を70文字まで、「半角英数入力」に設定されている場合は、半角の英数字や記号を160文字まで入力できます。

スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

本文入力中は「宛先入力」の機能メニュー（P.219）が使えます。

6 [送信]

メール送信中のアニメーション画面が表示され、SMSが送信されます。「OK」を選択するとメールメニュー画面に戻ります。

送信済み、未送信のSMSを再編集するには
→P.244、245

おしらせ

- 本FOMA端末に保存されている送信メール(SMSとｉモードメールの合計）が最大保存件数（P.237）を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に自動的に削除されます。ただし、保護されている送信メール、シークレットフォルダ内のメールは削除されません。
- 電波状況や送信する文字の種類、相手側の端末によっては文字が正しく表示されない場合があります。
- 発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、SMS送信時は受信側に発信者番号が通知されます。
- 送信を行わずに、新規SMS画面でCLRまたはPWRを押したときは、内容を破棄して編集を終了することを確認するメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、それまで入力した文字は消去されます。入力した文字を消去したくないときは、「NO」を選択すると元の画面に戻ります。
- 本文編集中に改行することができます。改行は「日本語入力」の場合は2文字、「半角英数入力」の場合は1文字としてカウントされます。
- SMS本文入力設定が「半角英数入力」の場合、一部の記号（|＾ {} [] ～\€）を入力すると、送信できる文字数が少なくなります。
- マルチナンバーの付加番号からはSMSの送信ができません。通常発信者番号を基本契約番号に設定してください。

SMS(ショートメッセージ)送達通知について<SMS送達通知表示>

「SMS送達通知設定」(P.256)を「要求する」に設定した場合、SMS送信後にSMS送達通知が送られてきます。SMS送達通知は受信BOXに保存されますが、送信したSMSにもSMS送達通知が保存され、送信したSMSが相手に届いたかどうかを確認できます。
SMS送達通知( )があるSMSを表示し、機能メニューから「SMS送達通知表示」を選択します。
SMS送達通知は、受信メール一覧画面でSMS送達通知を選択しても表示できます。SMS送達通知は題名に「SMS送達通知」と表示されます。

機能 新規SMS(ショートメッセージ)画面

新規SMS画面(P.255)▶ [機能]▶以下の項目から選択

送信……SMSを送信します。

送信プレビュー……送信する前にSMSの宛先や内容を確認します。

保存……編集中のSMSを保存BOXに保存します。iモードメールと合わせて20件まで保存できます。保存したSMSはあとで送信できます。

SMS送達通知設定……SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。

- **要求する**……SMSの送信後にSMS送達通知が届きます。
- **要求しない**(お買い上げ時)……SMSを送信してもSMS送達通知は届きません。

SMS有効期間設定(お買い上げ時:3日)……送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日/1日/2日/3日」から選択します。「0日」を選択すると、SMSセンターに保管されません。

SMS本文入力設定……SMSの本文の入力方法を設定します。

- **日本語入力**(お買い上げ時)……すべての全角文字および半角文字を70文字まで入力できます。
- **半角英数入力**……半角の英数字を160文字まで入力できます。

本文消去……本文だけを消去します。

SMS削除……編集中のSMS を削除します。

おしらせ

- メール設定画面で「SMS本文入力設定」、「SMS送達通知設定」、または「SMS有効期間設定」を設定した場合は、電源を切った後でも設定は保持されますが、機能メニューで「SMS本文入力設定」、「SMS送達通知設定」、または「SMS有効期間設定」を設定した場合は、設定中のSMS1件に限り有効です。

〈SMS受信〉

SMS(ショートメッセージ)を受信したときは

本FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンターから自動的にSMSが送られてきます。

- 受信したSMSは、本FOMA端末にiモードメールと合わせて最大で1,000件まで保存できます。
- メールを受信したときの着信音を「着信音選択」(P.118)でお好みの音に設定したり、メールを受信したときの点滅パターンを「着信イルミネーション」(P.133)で変更したりできます。
- mova端末などから送信されたショートメールは、本FOMA端末ではSMSとして受信します。

1 SMSを受信すると、「 」のアイコンが点滅し「メール受信中…」と表示

受信が終わると、受信結果画面に受信したSMS・iモードメール、メッセージRやメッセージFの件数が表示されます(SMSは「メール」の件数に含まれます)。
「メール」を選択すると、受信メール一覧画面が表示されます。
何も操作しないで約15秒経過すると元の画面に戻ります。受信結果画面が表示される時間は「メール/メッセージ鳴動」(P.121)の設定によって変わる場合があります。
着信音の音量は「着信音量」(P.71)の「メール」で設定した音量になります。

RECEIVING
メール
受信中…
5:23

受信結果
メール 1
メッセージR 0
メッセージF 0
新着メールあり
戻る
5:23
選択

おしらせ

- 本FOMA端末に保存されている受信メール(iモードメールとSMSの合計)が1,000件、または1,000件未満でも保存容量を超えた場合は、受信時にゴミ箱のメール、古い受信メールから順に自動的に削除されます。ただし、未読のメールと保護されている受信メール、シークレットフォルダ内のメールやSMSは削除されません。必要な受信メールは保護することをおすすめします。→P.243、245
- 本FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メール(iモードメールとSMSの合計)が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信することができず、「 (赤色)」が表示されます。SMSを受信できるようにするには、「 (赤色)」が消えるまで本FOMA端末に保存されている受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護解除をして、「SMS問い合わせ」をしてください。
- 複数のSMSを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件で、着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。
- mova端末などからショートメールを受信した場合は、送信元の電話番号が表示されます。ただし、発信者番号が通知されないときは、通知されない理由が表示されます。

おしらせ

- 待受画面以外を表示しているときにSMSを受信した場合で、「受信表示設定」を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
- ｉモーションの再生中にSMSを受信した場合は、映像や音声が途切れることがあります。

＜着信音動作と着信ランプ動作の優先順位＞

- SMSを受信したときの着信音とイルミネーションの設定の優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
  ①電話番号ごとに指定した「電話帳便利機能」→P.112
  ②グループごとに指定した「グループ便利機能」→P.113
  ③「着信音選択」→P.118／「スタイルモード」→P.140、「着信イルミネーション」→P.133

新着SMS（ショートメッセージ）を表示する

- 受信したSMSは、受信メール一覧画面の題名には本文の先頭が表示されます。
- 受信したSMS送達通知の題名は「SMS送達通知」と表示されます。
- 留守番着信通知の場合は、「留守番　着信通知」と表示されます。

1 待受画面表示中▶◉▶「メール」（新着メールあり）を選択

PM 05:23
06.04.11
新着メールあり
選択

2 受信したSMSを選択

おしらせ

- 受信した SMS に区点コード一覧表にない全角文字が含まれている場合はスペース（空白）で表示されます。
- 表示したSMSの送信元の電話番号は反転表示されます。反転表示した状態で◉［選択］を押すと、表示されている電話番号に音声電話やテレビ電話をかけられます（Phone To機能／AV Phone To機能）。また、送信元の電話番号が電話帳に登録されているときは、登録されている「名前」が反転表示されます。この場合も同じ操作で電話をかけられます。
- 「SMS送達通知設定」（P.248）でSMS送達通知を要求するように設定した場合のみ、SMS送達通知が送られてきます。また、送信メール詳細画面の機能メニューから「SMS送達通知表示」（P.245）を選択しても確認することができます。

受信したSMS（ショートメッセージ）に返信／転送する

SMSの送信元に返信／転送できます。

- 題名の入力はできません。
  「新たに本文を入力して返信する」→P.234

おしらせ

- SMSでは引用返信はできません。
- 送信元が非通知設定／公衆電話／通知不可能の SMS には返信できません。
- SMS送達通知は返信／転送することはできません。
- 留守番着信通知は返信することはできません。
- FOMAカード内のSMSを返信／転送した場合、受信メール一覧画面、受信メール詳細画面で「 」／「 」のアイコンは表示されず「 」のアイコンの表示のままとなります。

〈SMS問い合わせ〉

SMS（ショートメッセージ）があるかどうかを問い合わせる

本FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信することができます。

- SMSセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - ・本FOMA端末の電源が入っていないとき
  - ・「圏外」が表示されているとき
  - ・受信BOXが満杯のとき
  - ・セルフモード設定中
- 「圏外」が表示されているときは問い合わせできません。

1 ✉［MAIL］▶「SMS問い合わせ」

問い合わせ中は、「SMS問い合わせ中…」と表示されます。問い合わせが終わると問い合わせを行ったというメッセージが表示されるので、◉［選択］を押します。センターにSMSが保管されていれば、自動受信が始まります。
問い合わせを行った後、自動受信がすぐに始まらない場合があります。

おしらせ

- 本機能でｉモードメール、メッセージRやメッセージFを受信することはできません。ｉモードメール、メッセージRやメッセージFを受信するには、「ｉモード問い合わせ」をして受信してください。

〈SMS設定〉
SMS（ショートメッセージ）の設定を行う

SMS（ショートメッセージ）センターについて設定する

お買い上げ時 ドコモ

※通常は設定を変更する必要はありません。

ドコモのSMSセンターを利用するか、他社のSMSセンターを利用するかを設定します。

<例：他社のSMSセンターを利用する場合>

1 MENU▶各種設定▶「アプリケーション通信設定」▶「SMS center設定」▶以下の項目から選択

ドコモ……ドコモのSMSセンターを利用します。

ユーザ設定……▶SMSセンターのアドレスを入力▶「International」または「Unknown」
他社のSMSセンターを利用します。

リセット……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
「ユーザ設定」の内容を削除し、「ドコモ」に設定します。

おしらせ

- 入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「ӿ」が含まれていた場合は、「International」を選択することはできません。

SMS（ショートメッセージ）受信拒否設定

お買い上げ時 拒否しない

すべてのSMSの受信を拒否したり、国際SMSや非通知SMSなど特定のSMSの受信を拒否することができます。
※迷惑SMSを防ぐために効果的な設定です。
- mova端末や、PHS、一般電話などから送信されたショートメールはSMSセンターでSMSに変換されます。「非通知SMS拒否」を設定すると、ショートメールの受信で、発信者番号通知が非通知のものを拒否します。

1 * 2 0 1 8 4 ▶ 発信

SMSセンターへ接続します。

■ i Menu画面より、SMSセンターへ接続する場合

▶ i Menu画面▶オプション設定▶メール設定▶メール受信設定の「その他設定」▶「SMS拒否設定／確認」▶SMSセンター「ӿ20184」

2 ガイダンスを聞く▶以下のボタンを押す

1……すべてのSMSを拒否します。

2……非通知のSMSのみを拒否します。

3……国際SMSを拒否します。

4……非通知のSMSと国際SMSを拒否します。

9……拒否設定を解除します。

*……SMS受信拒否設定を終了します。

おしらせ

- ドコモが提供するサービス「moperaメール着信通知」「ビジュアルネットの会議開催通知」および「FOMA着信通知機能」として送信されるSMSは拒否対象外です。
- 拒否設定したい本FOMA端末からのみ設定が可能です。mova端末からの発信やデュアルネットワークサービスでmova端末利用時にはSMSセンターに接続できません。
- 操作2で1、2、3、4、9、*を押したとき、または3回誤操作の後はネットワーク側から自動切断されます。
- 設定にかかわる通話料、パケット料金は無料です。

〈FOMAカード操作〉
SMS（ショートメッセージ）をFOMAカードに保存する

本FOMA端末（本体）に保存されているSMSを、FOMAカードに移動したり、コピーして保存できます。また、FOMAカードに保存されているSMSを本体に移動またはコピーできます。
- FOMAカードには、受信SMSと送信SMSを合計20件まで保存できます。

SMS（ショートメッセージ）をFOMAカードに移動またはコピーする

<例：受信メールフォルダ内のSMSをFOMAカードに移動する場合>

1 ✉［MAIL］▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶SMSを反転▶ⓐ［機能］▶「FOMAカード操作」▶以下の項目から選択

FOMAカードへ移動……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードに移動します。

FOMAカードへコピー……本FOMA端末（本体）内のSMSをFOMAカードにコピーします。

おしらせ

- 受信SMS/送信SMSをFOMAカードに移動またはコピーすると、保存されているフォルダにかかわらず受信BOXフォルダ/送信BOXフォルダ内に表示されます。
- 受信メール詳細画面、送信メール一覧画面、送信メール詳細画面で機能メニューから「FOMAカード操作」を選択してもSMSを移動またはコピーできます。ただし、「」、「」または「（赤色）」のアイコンが表示されている場合は、SMSの移動、コピーはできません。
- FOMAカードのSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードに移動またはコピーした場合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。
- 電池パックを外すと、FOMAカードの送信SMSの日付・時刻が消去され、一覧の最後に表示されます。ただし、SMS送達通知が一緒に保存されている送信SMSの場合、日付・時刻は消去されません。

FOMAカード内のSMS（ショートメッセージ）を本FOMA端末（本体）に移動またはコピーする

<例：FOMAカード内のSMSを受信フォルダに移動する場合>

1 **[MAIL]▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶SMSを反転▶[機能]▶「FOMAカード操作」▶以下の項目から選択**

FOMAカードから移動……FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）に移動します。

FOMAカードからコピー……FOMAカード内のSMSを本FOMA端末（本体）にコピーします。

おしらせ

- 受信メール詳細画面、送信メール一覧画面、送信メール詳細画面で機能メニューから「FOMAカード操作」を選択してもSMSを移動またはコピーできます。

ｉアプリ

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末（以下、iモード端末）を便利に活用いただけます。たとえばiモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックできます。さらに、地図のiアプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

IP
iアプリ　ゲーム、株価情報、etc.
iモードセンター
ダウンロード
iモード端末

● iアプリをダウンロードするには→P.263
● iアプリを起動するには→P.264
● iアプリを自動起動するには→P.267

おしらせ
- ソフトによってはiモード端末の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を利用する場合があります。
- ソフトによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。

■ 端末情報データを利用する

iアプリのソフトには、お客様のiモード端末の端末情報データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報）を参照、登録、操作できるものがあります。端末情報データを利用してできることは以下のとおりです。

・電話帳登録
・アイコン情報利用
・ブックマーク登録
・スケジュール登録
・データBOXからの画像取得
・データBOXへの画像保存

● iアプリDXとは

iアプリDXでは、iモード端末の情報（メールや発着信履歴、電話帳のデータなど）と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

■ 端末情報データを利用する

iアプリDXのソフトでは、通常のiアプリで利用できる端末情報データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報）に加えて、メール、発信履歴、着信履歴、着信音などの端末情報データを参照、登録、操作できるものがあります。端末情報データを利用してできることは以下のとおりです。

・電話帳登録
・電話帳参照
・アイコン情報利用
・ブックマーク登録
・スケジュール登録
・メールメニューの利用
・iモードメール作成画面利用
・最新の発信履歴参照
・最新の着信履歴参照
・最新の未読メール参照
・メロディ保存
・着信音変更（電話、テレビ電話、メール、メッセージR／メッセージF、チャットメール）
・データBOXからの画像取得
・データBOXへの画像保存
・画面設定の変更（メニュー画面、待受画面、電話発着信、テレビ電話着信、メール送受信、メッセージR／メッセージF受信）
・iモーション保存
・受信BOX／送信BOX参照

おしらせ
- iアプリDXでは、ソフトの有効性を確認するため、ソフトの通信設定にかかわらず自動的に通信する場合があります。通信回数やタイミングはソフトによって異なります。

● メール連動型iアプリとは

メール連動型iアプリはiアプリDXの一種で、iモードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ソフトをより便利に楽しく利用できます。
メール連動型iアプリで利用されるiアプリメールは、正しく表示できない場合があります。

● こんなこともできます

■ｉアプリ待受画面

ｉアプリ待受画面ではｉアプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。→P.269

・ｉアプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

■ｉアプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。あらかじめソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。→P.267

■カメラ撮影

ソフトからｉモード端末のカメラを使って撮影できます。→P.162

・カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

■赤外線通信

ソフトから赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使いかたができます。→P.312

・赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など各種機器を操作できます。→P.316
たとえばお買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用することができます。

・赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

サイトからｉアプリをダウンロードする

ｉモードのサイトからソフトをダウンロードして、本FOMA端末で起動できます。

● ダウンロードしたソフトは最大100件まで（メール連動型ｉアプリは5件まで）保存できます。保存可能件数はソフトのデータ量により10～100件と変動します。
● メール連動型ｉアプリをダウンロードした場合、送信メールフォルダおよび受信メールフォルダ一覧にｉアプリメール用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型ｉアプリ名がつき、変更できません。
● メール連動型ｉアプリ専用のフォルダが5件ある場合、すでに保存されているメール連動型ｉアプリ専用のフォルダを削除して新しいソフトをダウンロードする容量を確保してください。
● 同じ受信メールフォルダ、送信メールフォルダを利用するメール連動型ｉアプリがすでに保存されている場合は、メール連動型ｉアプリをダウンロードできません。
● メールセキュリティの設定中は、メール連動型ｉアプリをダウンロードできません。
● メール連動型ｉアプリを利用して送受信したメールは、メール連動型ｉアプリをダウンロードするときに作成されるフォルダに自動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分けることもできます。
● フォルダを残して削除したメール連動型ｉアプリをもう一度ダウンロードした場合は、残していたフォルダを利用できます。また、残していたフォルダを削除して新規のフォルダを作成することもできます。残していたフォルダを利用せずに、新規のフォルダも作成していない場合は、メール連動型ｉアプリをダウンロードできません。
● 有料ｉアプリをダウンロードしようとしたときには、確認のメッセージが表示されます。→P.198

1 ソフトを選択

ダウンロードが完了し、「完了しました」というメッセージが表示されたら◙［選択］を押します。ただし、サイトからすぐに起動するソフト（P.264）の場合、メッセージは表示されずにソフトが起動します。

■データの受信中にダウンロードを中止する場合
▶ダウンロード中▶◙［Cancel］

■ソフト設定画面が表示された場合
▶ソフトを設定▶☑［完了］
ソフトの設定について→P.265

2 「YES」

ソフトを起動すると画面下に「」が表示されます。
ｉアプリDXを起動した場合は「」が表示されます。

■ソフトを起動しない場合
▶「NO」

■ソフトの起動を中止する場合
▶ソフト起動中▶◙［Cancel］

次ページにつづく

おしらせ

- 接続するサイトやｉアプリのソフトのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。
- 保存されているソフトがいっぱいの場合、ソフトを削除してからダウンロードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- ｉアプリによっては、ダウンロードした後も自動的に通信をする場合があります。あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」で通信を行わないように設定することもできます。
- ダウンロード中はタスクの切り替えができません。
- SSL対応のサイトからソフトの情報やソフトをダウンロードする場合は、「SSL」が表示されます。→P.191
- お買い上げ時は「ソフト情報表示設定」は「表示しない」に設定されています。「表示する」に設定した場合は、ダウンロードする前にソフトの情報を確認することができます。[確定]を押すとダウンロードするかどうか確認のメッセージが表示されます。「YES」を選択するとダウンロードを開始します。
- 端末情報データ（登録データや携帯電話/FOMAカード（UIM）の製造番号）を利用するｉアプリ、またはｉアプリDXをダウンロードする場合は、端末情報データを利用することを通知する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択するとダウンロードを開始します。このとき、お客様の端末情報データは、インターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。中止する場合は「NO」を選択します。
- 通信して利用するソフトや待受画面に設定できるソフトをダウンロードした場合は、ソフト設定画面が表示されます。ダウンロードしたソフトに応じて設定した後、[完了]を押してください。
- ダウンロード済みのソフトを、異なるFOMAカードで再ダウンロードする場合は、ソフトを上書きするかどうか確認のメッセージが表示されます。「YES」を選択するとダウンロードを開始します。ダウンロード終了後、先にダウンロードされていたソフトは削除されます。
- 「ｉアプリメール」とは、メール連動型ｉアプリで送信したメールや、メール連動型ｉアプリ用として送られてきたメールのことです。ｉアプリメールには、ｉアプリメール用フォルダに自動的に保存されるようにｉアプリ利用データが設定されています。
- 3Dポリゴン※1エンジン搭載により、ｉアプリで立体画像を表示できます。
  ※1：多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行きのある画像を表現します。

ダウンロード時にｉアプリの情報を見る<ソフト情報表示設定>

お買い上げ時 表示しない

ソフトをダウンロードするときにソフトの情報を確認できるように設定できます。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ｉアプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶「表示する」

■ 確認しない場合
▶「表示しない」

サイトからすぐに起動するｉアプリについて

通常のｉアプリのソフトとは異なり、ｉモードのサイトからすぐに起動するｉアプリのソフトがあります。

- ｉモードのサイトからダウンロードしても本FOMA端末には保存されていません。ソフト一覧画面にも表示されません。
- ソフト起動後に、通信するかどうかのメッセージが表示される場合があります。
- ソフト終了後、保存するかどうかのメッセージが表示される場合があります。
- 本FOMA端末に保存できないソフトもあります。
- 本FOMA端末に保存した後は、通常のソフトと同様に起動することができます。

ｉアプリを起動する

ｉアプリを起動する

1 [imode]（1秒以上）

「ソフト一覧画面」が表示されます。

ソフト一覧 1/2
1 ゲーム1
2 ゲーム2
3 ゲーム3
4 ゲーム4
5 株価
6 麻雀
7 将棋
8 アニメ1
9 アニメ2
0 チェス
起動 機能

ソフト一覧画面

機能メニュー➡P.265

2 ソフトを選択

ｉアプリを終了する

1 CLR（1秒以上）または PWR HLD ▶「YES」

■ ソフトを作成される方へ

ｉアプリのソフトを作成して正常な動作をしない場合は、トレース情報の内容が参考になることがあります。

MENU ▶ ｉアプリ ▶「ｉアプリ実行情報」▶「トレース情報」の順に操作します。ソフトのトレース情報が、発生した順に表示されます。機能メニューから「情報コピー」を選択すると、トレース情報をコピーできます。機能メニューから「情報削除」を選択すると、トレース情報を削除できます。

おしらせ

- 「自動起動設定」を「許可する」に設定し、「自動起動時刻設定」を設定すると、ソフトを自動で起動できます。→P.267
- ソフトの起動中にｉモードメール、メッセージR、メッセージFを受信した場合、「✉」、「R」、「F」を点滅してお知らせします。受信したメール、メッセージRやメッセージFを表示するには、ソフトを終了させてください。ただし、受信メールはマルチタスク機能を利用して表示することもできます。
- ソフトの起動中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で再生されます。「ステップ」に設定されている場合は「レベル2」の音量で再生されます。
- ソフトの起動中に電話がかかってきた場合は、ソフトは一時中断されます。通話が終わるとソフトの画面に戻ります。

おしらせ

- ソフトによっては、ｉアプリからPhone To（AV Phone To）機能やWeb To機能を利用することができます。ただし、ｉアプリ待受画面からWeb To機能はご利用になれません（ｉアプリ実行中は利用可能です）。
- ソフトの起動中は電池パックを外さないでください。それまでのデータや情報が保存されません。
- ｉアプリで利用する画像※1やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
  ※1：ｉアプリで利用する画像とは、カメラ連携（連動）のｉアプリからカメラを起動して撮影した画像、ｉアプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像、ｉアプリがサイトやインターネット経由で取得した画像、ｉアプリがデータBOXから取得した画像を指します。
- トレース情報がない場合は、「トレース情報」は表示されません。
- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- ｉアプリのソフトによっては、音が鳴らない場合があります。
- ｉアプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はｉアプリの一部として保存、利用されます。
- ｉアプリからカメラを起動した場合、ソフトによって画像サイズや画質、フレームなどが設定されることがあります。
- ｉアプリからバーコードリーダーを起動してJANコード、QRコードを読み取ることができます。また、アクセスリーダーを起動して文字を読み取ることができます。読み取ったデータはソフトで利用されます。

機能 ソフト一覧画面

ソフト一覧画面（P.264）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

ｉアプリTo設定……「ｉアプリToで起動するかどうかを設定する」→P.268

自動起動時刻設定……「起動日時を設定する」→P.267

ソフト設定……ソフトの各種設定を行います。

待受画面設定……「ｉアプリ待受画面を設定する」→P.269

通信設定……ｉアプリを起動するときに通信するかしないかを設定します。「起動ごとに確認」を設定した場合は、ｉアプリを起動するたびに通信するかしないかを選択できます。
▶ [完了]

待受画面通信……待受画面に設定したｉアプリが通信するかしないかを設定します。
▶ [完了]

アイコン情報……ｉアプリを起動したときに未読のメール、メッセージのアイコン情報の利用を許可するかしないかを設定します。
▶ [完了]

着信音／画像変更……ｉアプリDXを起動したときに電話やメール、メッセージの着信音、待受画面やメール送受信時などの画像、メニュー画面の変更を許可するかしないかを設定します。「許可する」に設定した場合は、自動的に着信音、画像、メニュー画面が変更されます。「変更ごとに確認」を設定した場合は、ｉアプリが自動変更をしようとするたびに変更するかしないかを選択できます。
▶ [完了]

電話帳／履歴参照……ｉアプリDXを起動したときに電話帳や最新の発信履歴、着信履歴、最新の未読メールの参照を許可するかしないかを設定します。
「許可する」に設定した場合は、自動的に電話帳や履歴を参照します。
▶ [完了]

ソフト情報……「ｉアプリの情報を確認する」→P.265

バージョンアップ……「ｉアプリをバージョンアップする」→P.270

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

削除・選択削除・全削除……「ｉアプリを削除する」→P.270

おしらせ

<ソフト設定（通信設定）>
- 「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。

<ソフト設定（アイコン情報）>
- ｉアプリ待受画面に設定されているソフトの本機能を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージの有無や圏内・圏外アイコンの有無、電池残量やマナーモードの状態がお客様の「携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- 本機能を「利用しない」に設定した場合、アイコン情報が必要なソフトによってはｉアプリが動作しないことがあります。

ｉアプリの情報を確認する

1 **ソフト一覧画面（P.264）▶ [機能] ▶「ソフト情報」▶ソフト情報を確認**

ソフト情報
[ソフト名]
ゲーム2
[バージョン]
1.0
[プロファイルバージョン]
DoJa-1.0
[通信]
使用
[対応機種]
すべて
5:23
戻る

おしらせ

- 本機能で表示されるソフトのソフト名は変更できません。
- ソフト一覧画面では以下のようなアイコンでソフトの種類や設定を確認できます。
  - ：ｉアプリDX→P.262
  - ：メール連動型ｉアプリ
  - ：「ｉアプリ待受画面設定」（P.269）を設定できるソフト
  - ：「自動起動時刻設定」を設定済み→P.267
  - ：「ｉアプリ待受画面設定」を設定済み
  - ：「自動起動時刻設定」と「ｉアプリ待受画面設定」を設定済み
  - SSL：SSL対応ページからダウンロードしたソフト

セキュリティエラー履歴を確認する

ｉアプリやｉアプリDXが、許可されている機能以外の動作を起動しようとしたときは、セキュリティエラーが発生して、その内容がセキュリティエラー履歴に記録されます。

1 MENU ▶ iアプリ ▶「ｉアプリ実行情報」▶「セキュリティエラー履歴」

「セキュリティエラー履歴画面」が表示されます。

セキュリティエラー履歴 1/ 4
[アニメ1]
2006/ 4/11 12:00
セキュリティエラーのため終了しました
5:23
戻る 機能

セキュリティエラー履歴画面

機能メニュー ➡P.266

2 セキュリティエラーの内容を確認

機能 セキュリティエラー履歴画面

セキュリティエラー履歴画面（P.266）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

情報コピー……セキュリティエラーの内容をコピーします。

情報削除……セキュリティエラーの内容を削除します。

ソフトからほかのソフトを起動する

起動中のソフトからほかのソフトを起動することができます。指定されたソフトを起動するソフトをダウンロードすることにより、ソフト一覧画面に戻らずにソフトを起動することができます。

- ほかのソフトを起動することに対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- 起動するソフトが指定されていない場合は、ソフトを指定します。
- 起動するソフトが指定されていても本FOMA端末内に保存されていない場合は、あらかじめダウンロードしておく必要があります。

1 ソフトを選択する項目を選択 ▶「YES」

おしらせ

- ソフトを起動する項目に起動先のソフトのURLが指定されている場合は、起動先のソフトを起動するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、起動中のソフトが終了して起動先のソフトが起動します。起動中のソフトに戻るときは、「NO」を選択します。

お買い上げ時に登録されているソフト

本FOMA端末には「リバーシ」「トランプ」「Gガイド番組表リモコン」のソフトがあらかじめ登録されています。

- 長時間ディスプレイを見ていると、目が疲れる場合がありますのでご注意ください。
- 本FOMA端末にあらかじめ登録されているｉアプリのソフトを削除した後に元に戻すときは「ケータイ電話メーカー」サイト内の「みんなNらんど」からダウンロードしてください。
  「みんなNらんど」への接続のしかた→P.190
  ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用しているときは、FOMAカード動作制限機能がかかります。→P.43
- お買い上げ時の「ソフト設定」の設定内容は以下のとおりです。

※「通信設定」のみ設定変更可能です。

	リバーシ／トランプ	Gガイド番組表リモコン
待受画面設定	なし	なし
通信設定	通信する	通信する
待受画面通信	なし	なし
アイコン情報	なし	なし
着信音／画像変更	－	なし
電話帳／履歴参照	－	なし

●「リバーシ」を楽しむ

「8×8盤」のリバーシを楽しめます。

1 ソフト一覧画面（P.264）▶「リバーシ」▶「GAMESTART」

REVERSI
GAME START
HELP
OPTION
5:23
終了

■ その他の機能
- 「HELP」を選択すると、ゲームの遊びかたが表示されます。
- 「OPTION」を選択すると、「SOUND」と「VIBRATION」の設定が行えます。

2「GAME START」

■ その他の機能
- 「COLOR」で背景色と石の色の設定が行えます。
- 「LEVEL」で対戦相手の強さの設定が行えます。「SUPERHARD」に設定すると対戦相手に勝利するごとに難易度が高くなります。

3「FIRST（先手）」または「SECOND（後手）」を選択

ゲームが始まります。

●「トランプ」を楽しむ

ブラックジャック、ポーカー、ソリティアの３種類のトランプゲームを楽しめます。

1 ソフト一覧画面（P.264）▶「トランプ」▶「GAME START」

■ その他の機能
- 「OPTION」を選択すると、「SOUND」と「VIBRATION」と色の設定が行えます。
- [ヘルプ] を選択すると、「トランプ」のゲームの概要が表示されます。

2 ゲームの種類（BLACK JACK／POKER／SOLITAIRE）を選択

ゲームが始まります。

■ その他の機能
- [ヘルプ] を選択すると、各ゲームの遊びかたが表示されます。
- [タイトル] を選択すると、トランプのタイトル画面に戻ります。

● Gガイド番組表リモコンを利用する

「Gガイド番組表リモコン」は、テレビ番組表とテレビリモコン機能が一つになった便利アプリです。「Gガイド番組表リモコン」については「赤外線リモコン機能を利用する」（P.316）を参照してください。

i アプリを自動起動する

指定した日時または時間間隔でソフトが自動起動するように設定できます。
● 自動起動時刻は３件まで設定することができます。

自動起動するかどうかを設定する ＜自動起動設定＞

お買い上げ時 許可しない

1 MENU ▶ iアプリ ▶「自動起動設定」▶「許可する」または「許可しない」

起動日時を設定する ＜自動起動時刻設定＞

お買い上げ時 すべてOFF

ソフトが自動起動する日時を設定します。
● 以下のような場合、ソフトは自動起動しません。
- 電源を切っている場合
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- めざまし時計、スケジュール、ToDoの設定時刻が自動起動の時刻と同じ場合
- ソフトウェア更新の予約時刻が自動起動の時刻と同じ場合

1 ソフト一覧画面（P.264）▶ [機能] ▶「自動起動時刻設定」▶ で□（チェックボックス）を選択

■ ソフトに設定されている時間間隔を有効にする場合
▶「時間間隔設定」のチェックボックスを選択

■ 起動日時を設定する場合
▶「起動時刻設定」のチェックボックスを選択

2 [完了] ▶起動日時を設定

■ 起動日時を設定する場合
▶日時を選択▶起動日時を入力

■ 自動起動の繰り返しを設定する場合
▶繰り返し設定を選択▶「毎日」または「曜日指定」
「曜日指定」を選択したときは、で□（チェックボックス）を選択し [完了] を押します。

3 [完了]

おしらせ
● 同じソフトに時間間隔設定と起動時刻設定を設定し、それぞれの設定で起動する時刻が10分以内に重なった場合は先の起動時刻に自動起動し、次の起動時刻には自動起動しません。

ｉアプリが自動起動したかどうかを確認する

ソフトが設定した時刻に自動起動したかどうかを確認できます。

1 MENU▶ iアプリ ▶「ｉアプリ実行情報」▶「自動起動情報」

ソフト名、自動起動時刻、起動したかどうかの情報が表示されます。自動起動した場合は「起動○」、自動起動しなかった場合は「起動×」、自動起動前の場合は「未起動」と表示されます。

自動起動情報
1 株価
2006/ 3/ 3 15:30起動○
2 ゲーム2
2006/ 3/ 2 18:21起動×

おしらせ

- 自動起動できなかった場合は、待受画面に「ソフト」（未起動ソフトあり）というデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報画面が表示されます。起動するソフトを選択すると、ソフトを起動することができます。デスクトップアイコンについて→P.135
- ｉモード中やほかのソフトを実行していて自動起動できなかった場合も記憶されます。
- 自動起動情報には、お客様が起動を認識しなかったソフトの自動起動情報が含まれる場合があります。

〈ｉアプリTo機能〉

サイトやメールからｉアプリを起動する

ｉモードのサイトやメールなど、ｉアプリ以外の機能からｉアプリを起動できます。

ｉアプリToで起動するかどうかを設定する<ｉアプリTo設定>

お買い上げ時
すべて起動する

ｉモードのサイトやメール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからｉアプリのソフトを起動するかどうかを設定することができます。

- ソフトごとに設定することができます。

1 ソフト一覧画面（P.264）▶ α［機能］▶「ｉアプリTo設定」

2 ◎で□（チェックボックス）を選択▶ ☑［完了］

サイトからｉアプリを起動する

ｉモードのサイトにｉアプリのソフトの起動指定が表示されている場合は、サイトからソフトを起動することができます。

- 一部ご利用になれないサイトがあります。

1 サイト画面（P.189）▶ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

メールからｉアプリを起動する

受信したｉモードメールにｉアプリのソフトの起動指定が貼り付けられている場合は、ｉモードメールからソフトを起動することができます。

1 受信メール詳細画面（P.239）▶ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

おしらせ

- 複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。
- ｉモードメール本文に、ｉアプリの起動指定が貼り付けられている場合、引用返信や転送をしてもｉアプリの起動指定は引用できません。また、データリンクソフトや赤外線通信機能を使ってメールを転送した場合も、ｉアプリの起動指定は引用できません。

赤外線通信機能からｉアプリを起動する

赤外線通信中にｉアプリ起動の信号を受信するとｉアプリのソフトを起動することができます。

1 MENU 7 9 ▶「受信」▶ｉアプリ起動の信号を受信

バーコードリーダーからｉアプリを起動する

バーコードリーダーで読み取ったバーコードにｉアプリの起動指定が含まれている場合は、バーコードリーダーからソフトを起動することができます。

1 MENU▶ ツール ▶「バーコードリーダー」▶「新規読取」▶バーコードを読み取る

2 ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

〈ｉアプリ待受画面設定〉
ｉアプリ待受画面を設定する

選択したｉアプリのソフトを待受画面として設定します。ｉアプリ待受画面の表示中は、画面下に「α」または、「dα」が表示されます。
- ｉアプリ待受画面からWeb To機能（P.201）は利用できません（ｉアプリ実行中は利用可能です）。
- 待受画面に設定できないソフトもあります。

1 ソフト一覧画面（P.264）▶α［機能］▶「ソフト設定」▶「待受画面設定」▶「設定する」▶✉［完了］

おしらせ
- ｉアプリ待受画面に設定できるｉアプリは1件のみです。
- 待受画面に設定したソフトには「α」が表示されます。
- 通信するソフトをｉアプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。
- ｉアプリ待受画面が設定されている場合、「画面表示設定」（P.125）の「待受画面」で設定した画像は待受画面に表示されません。
- メニュー機能の動作中に待受画面を表示したときには、ｉアプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- ｉアプリ待受画面を設定すると「バイブレータ」（P.120）、「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）、「照明設定」（P.128）の各設定は、ソフトの設定が優先されます（ソフトによっては、ソフトの設定どおりに動作しない場合もあります）。
- ｉアプリ待受画面を設定している状態で電源を入れ直した場合、ｉアプリ待受画面を起動するかどうかのメッセージが表示されます。
- ｉアプリ待受画面表示中に「オールロック」（P.147）や「PIMロック」（P.152）を設定すると、ｉアプリ待受画面は終了します。「オールロック」や「PIMロック」を解除すると、ｉアプリ待受画面が再び表示されます。

ｉアプリ待受画面を実行する

ｉアプリ待受画面に設定したソフトを実行します。

1 ｉアプリ待受画面表示中▶CLR

ｉアプリが実行中になり、画面下の「α」または、「dα」が「α」または、「dα」の点滅表示に変わります。

おしらせ
- ソフトによっては、ｉアプリ待受画面実行中にボタン操作によりｉアプリ待受画面に戻すことができるものもあります。ただし、ほかのメニュー機能が動作中はｉアプリ待受画面に戻すことはできません。

ｉアプリ待受画面を解除する＜ｉアプリ待受画面解除＞

● ｉアプリ実行中に解除する

1 ｉアプリ実行中▶CLR（1秒以上）または PWR HLD

2 「解除する」▶「YES」

■ 解除を中止する場合
▶「キャンセル」

■ 解除を中止し、ｉアプリ待受画面を表示する場合
▶「終了する」

● ｉアプリ待受画面の表示中に解除する

1 MENU▶各種設定▶「ｉアプリ設定」▶「待受画面終了」

2 「設定解除」▶「YES」

■ 解除を中止する場合
▶「終了」

おしらせ
- ｉアプリ待受画面を解除すると、「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が待受画面に表示されます。

ｉアプリ待受画面の終了情報を確認する

ｉアプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生した場合、エラーが発生したソフト名、発生時刻、発生理由が記憶され、その内容を確認できます。

1 MENU▶ｉアプリ▶「ｉアプリ実行情報」▶「待受画面終了情報」

「待受画面終了情報画面」が表示されます。

待受画面終了情報
[アニメ1]
2006/ 4/11 12:00
ソフトに継続動作できない障害が発生しました
5:23
戻る 機能

待受画面終了情報画面

機能メニュー➡P.270

機能 待受画面終了情報画面

待受画面終了情報画面（P.269）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

情報コピー……待受画面終了情報の内容をコピーします。

情報削除……待受画面終了情報の情報を削除します。

おしらせ

- ｉアプリ待受画面が正常に終了した場合（通常終了時）は、記録されません。

ｉアプリを管理する

- ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）が本FOMA端末に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が本FOMA端末に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- このようにIP（情報サービス提供者）がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、本FOMA端末は通信を行い、「」が点滅します。この際、通信料はかかりません。

ｉアプリをバージョンアップする＜バージョンアップ＞

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフトに更新されている場合は、ソフトをバージョンアップできます。

- 以下のような場合、メールフォルダ名を変更するメール連動型ｉアプリをバージョンアップできません。
  - ・メールセキュリティの設定中
  - ・フォルダセキュリティの設定中
  - ・バージョンアップするメール連動型ｉアプリ専用の送信／受信メールフォルダの使用中

1 ソフト一覧画面（P.264）▶ [機能] ▶「バージョンアップ」▶「YES」

おしらせ

- ソフトが更新されていない場合は、ソフト情報を取得した後に現在のソフトが最新であることを通知するメッセージが表示されます。
- SSL対応ページの場合は、SSL通信を開始することを通知するメッセージが表示されます。
- バージョンアップの前に、携帯電話/FOMAカード（UIM）の製造番号を利用することを通知するメッセージが表示される場合があります。
- ソフトによっては、ソフトの起動中に自動的にバージョンアップを実行する場合があります。その場合、バージョンアップするかどうかのメッセージが表示されます。

ｉアプリを削除する＜ｉアプリ削除＞

保存されているソフトを1件ずつ削除したり、すべて削除したりできます。

1 ソフト一覧画面（P.264）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

削除……ｉアプリを1件削除します。

選択削除……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ [完了] ▶「YES」
複数のｉアプリを削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
登録されているｉアプリをすべて削除します。

おしらせ

- ｉアプリ待受画面に設定されているソフト（「」のついているソフト）や自動起動するように設定されているソフト（「」のついているソフト）、ｉアプリ待受画面および自動起動するように設定されているソフト（のついているソフト）を削除しようとすると、ソフトの設定状態と削除するかどうかのメッセージが表示されます。
- メール連動型ｉアプリを削除する場合は、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダも削除するかどうかのメッセージが表示されます。ソフトのみを削除する場合は「NO」を、フォルダも同時に削除する場合は「YES」を選択します。ただし、「YES」を選択してもメール連動型ｉアプリ専用フォルダが使用中の場合、フォルダにセキュリティが設定されている場合、保護メールがある場合は削除できません。
- メール連動型ｉアプリを削除すると、削除するソフトを選択している間に受信したｉアプリに対応している新着メールが削除されることがあります。

ｉチャネル

ｉチャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはIP（情報サービス提供者）がｉチャネル対応端末に配信するサービスです。
定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、ｉチャネルに対応しているボタンを押すことでチャネル一覧に表示されます（チャネル一覧からサイトを表示する→P.273）。さらに、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

● ｉチャネルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

未契約　契約後

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY

接続

①　②　③　④

※各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

① ｉチャネルをご契約いただいていない場合。
② ｉチャネルをご契約いただいた後、情報を受信したタイミング、もしくはチャネル一覧を表示したタイミングで、待受画面に自動的にテロップが流れます。
③ ボタンを押すとチャネル一覧が表示されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。
④ 各チャネルを選択するとそれぞれの詳細情報画面が閲覧できます。

■ チャネルの種類

チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますのでｉチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料はｉチャネルのサービス利用料に含まれます。「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP（情報サービス提供者）が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、ｉチャネルのサービス利用料には含まれません。
なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

IP（情報サービス提供者）
おこのみチャネルの情報
ｉモードセンター
ベーシックチャネルの情報
ｉモード端末

※ｉチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。（お申し込みにはｉモード契約が必要です。）
・操作方法は→P.273
※対応機種：701iシリーズ、702iシリーズ、902iシリーズ、P851i

おしらせ

- ●「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- ●「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供するIP（情報サービス提供者）に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- ●「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、ｉチャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料がかかります。

■ おためしサービス

ｉモードをご契約の上、ｉチャネル対応端末を利用しているお客様で、ｉチャネル対応端末を利用している契約者回線についてｉチャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。
・おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

おしらせ

- ●おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してｉチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、ボタンを押すことで開始できます。
- ●おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者回線につき1回のみです。
- ●おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ｉモード操作ガイド』をご参照ください。

● 待受画面／イルミネーション・ウィンドウのテロップ表示について

ｉチャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで待受画面やイルミネーション・ウィンドウのテロップに自動的に情報が流れます。

<待受画面>

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY
明日は全国的に穏やかな天
MAIL imode

テロップ

<イルミネーション・ウィンドウ>

明日は全国的に穏やかな天気にな

- 電波状況がよくないときは、情報を受信できない場合があります。その場合は、[ch]を押してチャネル一覧を表示させることで、情報を受信することができます。
  お買い上げ時の状態のままの場合は、[ch]を押したときに情報を受信します。
- ｉチャネル情報を受信中は「⇔」が点滅します。
- テロップは、最新のｉチャネル情報が配信されたときだけ表示するようにしたり、表示しないようにすることができます。また、本FOMA端末を折り畳んでいるときにはイルミネーション・ウィンドウに表示するように設定することができます。→P.274

おしらせ

- 待受画面にｉモーションやｉアプリ待受画面を設定していても、テロップは表示されます。
- 以下の場合、テロップは表示されません。
  - ・FOMAカード未挿入時 ・公共モード（ドライブモード）
  - ・オールロック設定中 ・省電力モード時
  - ・PIMロック設定中

チャネル一覧からサイトを表示する

チャネル一覧を表示し、ｉチャネルの情報サイトにアクセスします。
チャネル画面には公式のチャネルと一般のチャネルを合わせて最大15件まで表示することができます。

1 待受画面表示中▶[ch]

「チャネル一覧画面」が表示されます。
ｉモードメニューで「ｉチャネル」を選択しても、チャネル一覧画面を表示することができます。

チャネル一覧画面

機能メニュー➡P.273

2 チャネル項目を選択

おしらせ

- ｉチャネルをご契約されていない場合は、ｉチャネルを起動するとｉチャネル未契約のお知らせが表示されます。その画面から「ご説明＆お申込」を選択するとｉチャネル紹介ページになり、ｉチャネル契約をすることができます。通信状態によっては、ｉチャネルがご契約されていない旨のメッセージが表示され、元の画面にもどることがあります。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報を受信する場合があります。
- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信ランプも点灯／点滅しません。
- 通常は変更する必要はありませんが、ｉチャネルの接続先を変更することができます。→P.203
- 以下の場合、チャネル一覧は表示されません。
  - ・FOMAカード未挿入時 ・オールロック設定中
  - ・PIMロック設定中
- 以下の場合、チャネル情報が取得できなかったというメッセージが表示されることがあります。
  - ・ｉチャネルの接続先URLを変更したとき
  - ・端末初期化をしたとき
  - ・FOMAカードを差し替えたとき

機能 チャネル一覧画面

チャネル一覧画面（P.273）▶[α][機能]▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

〈iチャネル設定〉
iチャネルの設定を行う

お買い上げ時	テロップ表示設定：表示する（イルミネーション・ウィンドウON） テロップ速度設定：標準

待受画面やイルミネーション・ウィンドウにiチャネル情報をテロップ表示するかしないかを設定します。また、待受画面にテロップ表示するときのスクロール速度を設定します。

- テロップ表示設定を「表示する」に設定した場合、待受画面にはテロップが表示され続けます。「受信時のみ表示する」に設定した場合、待受画面には新しい情報を受信したときにテロップが2回表示されます。
- テロップ表示設定を「表示する」または「受信時のみ表示する」で「イルミネーション・ウィンドウON」に設定した場合、新しいiチャネル情報を受信するとイルミネーション・ウィンドウにテロップ表示が2回行われます。

1 α[imode]▶「iモード設定」▶「iチャネル設定」▶以下の項目から選択

テロップ表示設定……待受画面にチャネル情報をテロップ表示するかしないか（表示する／受信時のみ表示する／表示しない）を設定します。
「表示する」または「受信時のみ表示する」を選択した場合は、さらに本FOMA端末を折り畳んでいるときにイルミネーション・ウィンドウに表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。

テロップ速度設定……待受画面にテロップ表示するときのスクロール速度を「標準／高速／低速」から選択します。

おしらせ

- iチャネルサービス解約前に iモードサービス解約を行った場合や、iチャネルサービス解約後は、テロップ表示設定はそのままになりますが、テロップの表示は自動的に表示されなくなります。
- iチャネル未契約時にテロップ表示設定を「表示する」に設定しても、テロップは表示されません。
- 「イルミネーション・ウィンドウ」（P.127）を「時計固定表示」または「OFF」に設定すると、「イルミネーション・ウィンドウON」に設定してもテロップ表示を行いません。
- イルミネーション・ウィンドウのスクロール速度は変更できません。
- 以下の場合は、iチャネルの設定を変更できません。
  - ・FOMAカード未挿入時
  - ・オールロック設定中
  - ・PIMロック設定中

●データ表示／編集／管理

データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダが用意されており、内蔵カメラで撮影した静止画や動画、メールやサイトなどからダウンロードしたデータなどが、種類に合わせてフォルダに振り分けられます。

- 本FOMA端末（本体）には、それぞれ以下の件数まで保存が可能です。
  マイピクチャ：撮影した静止画と合わせて最大 360件
  ｉモーション：撮影した動画と合わせて最大100件
  メロディ　　：最大200件
  キャラ電　　：内蔵されているキャラ電と合わせて最大10件
  また、これらとは別にシークレットフォルダに、マイピクチャは最大100件、ｉモーションは最大10件まで保存できます。
- マイピクチャ、ｉモーション、メロディには、それぞれ20個までフォルダを追加することができます。
- マイピクチャ、ｉモーション、メロディに保存されているデータをその項目内のほかのフォルダに移動することができます。

■マイピクチャ

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX	JPEG、GIF、SWF※1	すべての画像の保存先として選択できます。 miniSDメモリーカードからインポートした画像、赤外線通信などで転送された画像はINBOXフォルダに保存されます。 キャラ電撮影した静止画はカメラフォルダに保存されます。
カメラ		
デコメールピクチャ	JPEG、GIF、SWF※1	内蔵されているデコメール用の画像が保存されています。 INBOX、カメラフォルダと同様に、画像の保存先として選択できます。
プリインストール	JPEG、GIF、SWF※1	内蔵されている待受画面やウェイクアップなどの画像、アニメーションが保存されています。
シークレット※2	JPEG、GIF、SWF※1	ほかの人に見られたくない画像を保管します。内蔵されている画像は保管できません。
(ユーザ作成フォルダ1～20)	JPEG、GIF、SWF※1	INBOX、カメラフォルダと同様に、画像の保存先として選択できます。
自作アニメ	－	連続撮影で登録したアニメーションおよび自作したアニメーションが保存されます。
miniSD　ピクチャ	JPEG、GIF	撮影した静止画や本FOMA端末からエクスポートしたJPEG形式の画像、GIF形式の画像、パソコンなどからminiSDメモリーカードに転送したJPEG形式の画像、GIF形式の画像とアニメーションが保存されます。
miniSD　イメージボックス	JPEG、GIF	本FOMA端末からエクスポートしたGIF形式のアニメーション、パソコンなどから miniSDメモリーカードに転送したJPEG形式の画像、GIF 形式の画像とアニメーションが保存されます。 →P.304
フレーム	IFM	内蔵されているフレームが保存されています。 ダウンロードしたフレームが保存されます。
スタンプ	IFM	内蔵されているマーカースタンプが保存されています。 ダウンロードしたスタンプが保存されます。
フェイススタンプ	FSD	内蔵されているフェイススタンプが保存されています。 ダウンロードしたフェイススタンプが保存されます。

■ｉモーション

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX	MP4	すべての動画やｉモーションの保存先として選択できます。 miniSDメモリーカードからインポートした動画やｉモーション、赤外線通信などで転送された動画やｉモーションはINBOXフォルダに保存されます。 キャラ電撮影した動画はカメラフォルダに保存されます。
カメラ		
プリインストール	MP4	内蔵されているｉモーションが保存されています。
シークレット※2	MP4	ほかの人に見られたくない動画、ｉモーションを保管します。プリインストールフォルダのｉモーションは保管できません。
(ユーザ作成フォルダ1～20)	MP4	INBOX、カメラフォルダと同様に、動画やｉモーションの保存先として選択できます。
miniSD	MP4、ASF※3	撮影した動画、本FOMA端末からエクスポートした動画やｉモーション、パソコンなどからminiSDメモリーカードに転送した動画が保存されます。
プログラム※4	－	－

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■メロディ

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX	SMF、MFi	すべてのメロディの保存先として選択できます。 赤外線通信などで転送されたメロディはINBOXフォルダに保存されます。
プリインストール	MFi	内蔵されているメロディや効果音が保存されています。
(ユーザ作成フォルダ1～20)	SMF、MFi	INBOXフォルダと同様に、メロディの保存先として選択できます。
おしゃべり	－	おしゃべり機能で録音した音声が保存されます。
プログラム※4	－	－

■キャラ電

フォルダ	ファイル形式	データの内容
－	AFD	内蔵されているキャラ電が保存されています。 ダウンロードしたキャラ電が保存されます。

■ミュージック

フォルダ	ファイル形式	データの内容
－	m3u	パソコンなどからminiSDメモリーカードに転送したプレイリストが保存されます。

※1：SWFとはFlash画像のファイル形式です。
※2：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。
※3：ASF形式は再生のみ可能です。
※4：プログラムフォルダは、プログラム再生に利用するためのフォルダです。データ保存やフォルダ削除などはできません。

■お願い

- データBOXに登録したデータの内容は、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、miniSDメモリーカードまたはデータリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、データの内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したデータが消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したデータは、miniSDメモリーカードまたはデータリンクソフトを利用してパソコンに保管くださるようお願いします。

〈マイピクチャ〉

保存した画像を表示する

撮影した静止画やダウンロードした画像、miniSDメモリーカードに保存されている画像は、データBOXのマイピクチャで表示します。

- 横1,616、縦1,212ドットより大きな画像、または600Kバイトを超える画像は表示できません。また、横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるプログレッシブJPEG画像は表示できません。プログレッシブJPEG画像→P.199

1 MENU 4 6

「フォルダ一覧画面」が表示されます。

シークレットモード、シークレット専用モードのときには、シークレットフォルダも表示されます。

マイピクチャのフォルダ内容について→P.276

マイピクチャ
1 INBOX
2 カメラ
3 デコメールピクチャ
4 プリインストール
5 自作アニメ
6 miniSD
7 フレーム
8 スタンプ
9 フェイススタンプ
選択 機能

フォルダ一覧画面

機能メニュー➡P.310

2 フォルダを選択

「画像一覧画面」（ピクチャ一覧）が表示されます。

画像一覧画面の見かた→P.278

カメラ 1/2
2006/04/10 13:35
表示 機能

画像一覧画面（ピクチャ一覧）

機能メニュー➡P.280

3 画像を選択

「マイピクチャ画面」が表示されます。

で前または次の画像を表示することができます。

等倍 機能

マイピクチャ画面

機能メニュー➡P.281

■等倍／拡大表示を切り替える場合

▶［等倍／拡大］を押す

横640×縦480、横480×縦640ドット以下の画像は等倍表示されます。横640×縦480、横480×縦640ドットより大きい画像は拡大して表示されます。横240×縦270ドット以下の画像は大きさが変わりません。

等倍／拡大表示のときは、で画像をスクロールできます。

次ページにつづく

おしらせ

- 等倍／拡大表示をしているとき、で前または次の画像の切り替えや、機能メニューの表示はできません。
- 自作アニメ、GIF形式のアニメーション、Flash画像は等倍表示できません。
- 本体、miniSDメモリーカード内のデータが多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- Flash画像を再生する際の音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。音量を「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります。

miniSDメモリーカードに保存されている画像を表示する

1 フォルダ一覧画面（P.277）▶「miniSD」▶「ピクチャ」または「イメージボックス」

「miniSDフォルダ一覧画面」が表示されます。

例：miniSDフォルダ一覧画面（ピクチャ）

機能メニュー➡P.310

2 フォルダを選択▶画像を選択

ピクチャ一覧／タイトル名一覧の見かた

■ ピクチャ一覧

本体に保存されている画像は画面に9枚※1の画像がアイコンで表示され、選択されている画像のタイトルが吹き出しガイドに表示されます。また、画像種別とその取得方法、その画像が設定できる項目がアイコンで確認できます。

※1：miniSDメモリーカード（ピクチャ）に保存されている画像の場合は4枚ずつ表示されます。

画像種別アイコン
取得方法アイコン
タイトル
画像のアイコン
設定できる項目アイコン
吹き出しガイド

■ タイトル名一覧

画面に9件の画像がタイトル名一覧で表示され、画像種別とその取得方法、その画像が設定できる項目がアイコンで確認できます。

画像種別アイコン
取得方法アイコン
タイトル
設定できる項目アイコン

■ 画像種別アイコン

アイコン	説明
JPG(水色)／JPG(青色)／JPG(紺色)	JPEG形式の画像「通常メールとして添付可／大容量メールとして添付可／圧縮して大容量メールとして添付可（圧縮後500Kバイト以下の場合）」※1
GIF(水色)／GIF(青色)／GIF(紺色)	GIF形式の画像「通常メールとして添付可／メール添付不可（10,001バイト～100Kバイト）／メール添付不可（横640、縦480ドットを超えるとき、または100Kバイトを超えるとき）」※1
	GIF(IFM)形式のフレーム、マーカースタンプ※1
	FSD形式のフェイススタンプ
	SWF形式のFlash画像
	MP4形式の動画、ｉモーション※1
	MP4形式の音響効果ありのｉモーション※1、またはASF形式のｉモーション※2
	MP4形式の再生制限ありのｉモーション※3
	音響効果があり、再生制限ありのMP4形式のｉモーション※3
	AFD形式のキャラ電
	FOMAカード動作制限に該当している画像

※1：ファイル制限が設定されているデータのアイコンには「」がつきます。メールや赤外線通信機能などではデータを送付できません。ただし、本FOMA端末で撮影した静止画や動画でファイル制限を設定した場合を除きます。

※2：「」が青色の場合は音響効果のあるｉモーション、オレンジ色の場合はminiSDメモリーカードにのみ保存可能なｉモーションを示します。

※3：再生回数、再生期間、再生期限を過ぎたｉモーションは「」が「」になります。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■ 取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	プリインストールデータ
	サイトやメールなどからダウンロードしたり、ｉアプリから取得したデータ
	カメラで撮影したデータ
	赤外線通信やminiSDメモリーカード、バーコードリーダー、パソコンなどから取得したデータ
	キャラ電撮影したデータ
	ダウンロードしたフレーム、マーカースタンプ、フェイススタンプ

■ 設定できる項目アイコン

miniSDメモリーカード（イメージボックス）では表示されません。

アイコン	説明
/ /	ｉモードメールに添付できるデータ（500Kバイト超過／500K～10,001バイト／10,000バイト以下）500Kバイト超過の場合、メールに送信できる容量に処理する必要があります。「画像サイズをメールに添付できるように変更する」→P.282「動画をメールに添付できるサイズに切り出す」→P.295
	デコメールに挿入できるデータ
	画面などに設定できるデータ
	着信音に設定できるデータ
	赤外線送信可能なデータ
	miniSDメモリーカードにエクスポート可能なデータ

■ タイトル、ファイル名について

・内蔵カメラまたはキャラ電で撮影した静止画や動画には自動的にタイトルとファイル名がつきます。
　タイトル　：yyyy/mm/dd　hh:mm（年／月／日　時刻※1）
　ファイル名：yyyymmddhhmmxxx
　　　　　　　　　　└──年月日時刻※1
　　（静止画の場合、xxxの部分に3桁の数字がつきます）
　※1：静止画は保存を完了した時刻、動画は撮影を終了した時刻になります。ただし、「自動保存設定」が「OFF」の場合は、動画を保存した時刻になります。
・ダウンロードしたｉモーションやキャラ電にはオリジナルのタイトルがつきます。
・ダウンロードした画像にはファイル名と同じタイトルがつきます。
・タイトルは本FOMA端末の画像一覧画面に表示される名前です。
・ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示される画像データの名前です。
・ファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名を区別するためのシリアル番号としてつけられます。
・ファイル名に不正な文字があるときは、ファイル名は「imagexxx」あるいは「movie」となります。

■ 画像編集、動画編集について

● マイピクチャ

アイコン	データ	編集
JPG（水色）/ JPG（青色）/ JPG（紺色）	JPEG形式の画像※1	可能
	キャラ電で撮影した静止画※2	
JPG（水色）/ JPG（青色）/ JPG（紺色）	ファイル制限が設定されているJPEG形式の画像※3	不可
GIF（水色）/ GIF（青色）/ GIF（紺色）	GIF形式の画像	
GIF（水色）/ GIF（青色）/ GIF（紺色）	ファイル制限が設定されているGIF形式の画像	
	フレーム、マーカースタンプ	
	フェイススタンプ	
	Flash画像	
	FOMAカード動作制限に該当している画像	

● ｉモーション

アイコン	データ	編集
	内蔵カメラで撮影した動画※3	可能
	赤外線通信などから取得した動画やｉモーション※4	
	キャラ電で撮影した動画※2	
	サイトなどから取得したｉモーション	不可

※1：「静止画を編集する」→P.286
※2：撮影後ファイル制限が「あり」のキャラ電撮影した静止画や動画は編集できません。
※3：内蔵カメラで撮影した静止画や動画は、ファイル制限が「あり」の場合でも編集できます。
※4：動画やｉモーションによっては編集できない場合があります。

● 画像一覧の表示のしかたを設定する ＜ピクチャ表示設定＞

● 自作アニメ、miniSDメモリーカード（イメージボックス）は常にタイトル名一覧表示です。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ディスプレイ」▶「ピクチャ表示設定」▶以下の項目から選択

ピクチャ一覧（お買い上げ時）……ピクチャ一覧に切り替えます。

タイトル名一覧……タイトル名一覧に切り替えます。

機能 画像一覧画面

● 選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

画像一覧画面（P.277）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

イメージ編集……「静止画を編集する」→P.286

タイトル編集……画像のタイトルを編集します。
全角文字で9文字、半角文字で18文字まで入力できます。miniSDメモリーカード（ピクチャ）の場合、全角文字で18文字、半角文字で36文字まで入力できます。

イメージ表示……画像を表示します（マイピクチャ画面を表示します）。

イメージ貼付……設定した項目には「★」が表示されます。ただし、テレビ電話関係の画面に設定した場合は表示されません。

■ 待受画面、電話発信、電話着信などの画面に設定する場合
▶項目を選択

■ テレビ電話関係（テレビ電話発信、テレビ電話着信を除く）の画面に設定する場合
▶項目を選択▶画像を確認▶[●]［確定］▶「YES」

イメージ情報……「イメージ情報について」→P.282

ｉモードメール作成……静止画を添付するか本文内に挿入するかを選択してｉモードメールを作成します。
「画像サイズを変更してｉモードメールやデコメールを作成する」→P.283

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

エクスポート……「本FOMA端末の画像や動画をminiSDメモリーカードにコピーする」→P.285

電話帳イメージ登録……画像を電話帳に登録します。→P.100

メール用サイズ変更……「画像サイズをメールに添付できるように変更する」→P.282

貼付表示位置……イメージ表示エリアより小さな画像を設定するときに、画像を表示する位置（中央／上部／下部）を設定します。

切り出し範囲……イメージ表示エリアより大きな画像を設定するときに、画像を表示する範囲（中央／上部／下部）を設定します。

ファイル名編集……画像のファイル名を編集します。
半角の英字、数字で36文字まで入力できます。

ファイル制限

　なし……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

　あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

フォルダ移動……移動先のフォルダを選択し、画像を移動します。

1件削除……画像を1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
フォルダ内の画像をすべて削除します。

複数選択……「データを複数選択する」→P.311

保存容量確認……本FOMA端末とminiSDメモリーカードに保存されている画像の保存データ容量と空きデータ容量を確認します。

ソート……取得した日時の新しい順／古い順など、条件を選択して画像を並び替えます。なお、選択したフォルダだけでなく、マイピクチャ、ｉモーションそれぞれの以下のフォルダ内の画像や動画もすべて並び替えます。
INBOX／カメラ／デコメールピクチャ（マイピクチャのみ）／シークレット／ユーザ作成フォルダ

タイトル名一覧⇔ピクチャー覧……タイトル名一覧／ピクチャー覧を切り替えます。

4枚画像合成……「4枚の画像を1枚の静止画に合成する」→P.283

フェイススタンプデモ※1……フェイススタンプの追従を確認します。デモは正像表示です。
追従できているときは「[アイコン]」、追従できていないときは「[アイコン]」が表示されます。

インポート※2……「miniSDメモリーカードの画像や動画を本FOMA端末にコピーする」→P.285

DPOF設定※2……「miniSDメモリーカードに保存されている画像の印刷方法を設定する」→P.317

コピー※2……コピー先のフォルダを選択し、画像をコピーします。

移動※2……移動先のフォルダを選択し、画像を移動します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※3……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：フェイススタンプフォルダのときのみ表示されます。
※2：miniSDメモリーカードに保存されている画像のときのみ表示されます。
※3：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

● 画面などに設定できる画像、ｉモードメールに添付できる画像、デコメールに挿入できる画像、赤外線通信機能で送信できる画像、miniSDメモリーカードに保存できる画像は、画像一覧画面のアイコンで確認できます。→P.279

<タイトル編集>
● miniSDメモリーカードの空きデータ容量が少ないときは、タイトル編集できない場合があります。
● 内蔵されている画像はタイトル編集できません。

<イメージ貼付>
● INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの画像の場合は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせ、テレビ電話応答保留、テレビ電話通話中保留、テレビ電話代替画像、テレビ電話伝言メモ、テレビ電話伝言準備、テレビ電話音声メモの画面に設定できます。
● プリインストールフォルダの画像の場合は、待受画面、ウェイクアップ表示の画面に設定できます。
● 以下の画像はイメージ貼付できません。
　・横640×縦480、横480×縦640ドットより大きな画像
　・ファイル容量が100Kバイトを超える画像
● 画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと異なる場合があります。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- 画像によってはイメージ貼付できない場合があります。

<iモードメール作成>
- 以下の場合はiモードメール作成できません。
  - 保存メールが20件あるとき
  - Flash画像
  - 本FOMA端末外への出力が禁止されている画像

<電話帳イメージ登録>
- ファイル容量が100Kバイト以下で、画像サイズが横640×縦480、横480×縦640ドット以下の画像が登録できます。
- JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

<貼付表示位置>
- 設定した表示位置は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した表示位置が機能しない場合があります。

<切り出し範囲>
- 設定した切り出し範囲は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した切り出し範囲が機能しない場合があります。

<ファイル名編集>
- 以下の画像はファイル名編集できません。
  - 内蔵されている画像
  - 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画
  - 本FOMA端末外への出力が禁止されている画像
- ファイル名に半角スペースを使用することはできません。

<ファイル制限>
- 以下の画像はファイル制限を設定できません。
  - JPEG形式、GIF形式以外の画像
  - 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画

<1件削除><全削除>
- 内蔵されている画像は削除できません。
- 画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンなどに設定されている画像を削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除した場合、設定されていた画面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面はお買い上げのときの設定に戻ります。
  - 自作アニメは解除されます。
  - スケジュールのアラーム通知画面は「🕒」を設定したときの画面に変わります。
- メールに添付されていた静止画を削除しても、削除されるのはデータBOXの静止画のみです。メールに添付されている静止画は削除されません。ただし、大容量画像の場合は削除されます。

<保存容量確認>
- 表示される容量はおおよその目安です。シークレットフォルダの容量は、シークレットモード中またはシークレット専用モード中にのみ表示されます。

<ソート>
- 「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順にソートされます。
  ①ダウンロードしたり、iアプリから取得した画像
  ②カメラで撮影した静止画
  ③赤外線通信やminiSDメモリーカードなどから取得した画像
  ④キャラ電撮影した静止画

機能 マイピクチャ画面

- 選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

マイピクチャ画面（P.277）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

イメージ編集……「静止画を編集する」→P.286

イメージ貼付……設定した項目には「★」が表示されます。ただし、テレビ電話関係の画面に設定した場合は表示されません。

■ **待受画面、電話発信、電話着信などの画面に設定する場合**
▶項目を選択

■ **テレビ電話関係（テレビ電話発信、テレビ電話着信を除く）の画面に設定する場合**
▶項目を選択▶画像を確認▶[●]［確定］▶「YES」

イメージ情報……「イメージ情報について」→P.282

iモードメール作成……静止画を添付するか本文内に挿入するかを選択してiモードメールを作成します。
「画像サイズを変更してiモードメールやデコメールを作成する」→P.283

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

画像表示設定……イメージ表示エリア（横240×縦270ドット）より小さな画像の表示方法を設定します。

標準（お買い上げ時）……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

エクスポート……「本FOMA端末の画像や動画をminiSDメモリーカードにコピーする」→P.285

電話帳イメージ登録……画像を電話帳に登録します。→P.100

貼付表示位置……イメージ表示エリアより小さな画像を設定するときに、画像を表示する位置（中央／上部／下部）を設定します。

切り出し範囲……イメージ表示エリアより大きな画像を設定するときに、画像を表示する範囲（中央／上部／下部）を設定します。

1件削除……画像を削除します。

リトライ……アニメーションを表示しているとき、そのアニメーションを最初から再生します。

フェイススタンプデモ※1……フェイススタンプの追従を確認します。デモは正像表示です。
追従できているときは「[顔]」、追従できていないときは「[顔?]」が表示されます。

インポート※2……「miniSDメモリーカードの画像や動画を本FOMA端末にコピーする」→P.285

DPOF設定※2……「miniSDメモリーカードに保存されている画像の印刷方法を設定する」→P.317

※1：フェイススタンプフォルダのときのみ表示されます。

次ページにつづく

※2：miniSDメモリーカードに保存されている画像のときのみ表示されます。

おしらせ

- 画面などに設定できる画像、ｉモードメールに添付できる画像、デコメールに挿入できる画像、赤外線通信機能で送信できる画像、miniSDメモリーカードに保存できる画像は、画像一覧画面のアイコンで確認できます。→P.279

＜イメージ貼付＞
- INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの画像の場合は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせ、テレビ電話応答保留、テレビ電話通話中保留、テレビ電話代替画像、テレビ電話伝言メモ、テレビ電話伝言準備、テレビ電話音声メモの画面に設定できます。
- プリインストールフォルダの画像の場合は、待受画面、ウェイクアップ表示の画面に設定できます。
- 以下の画像はイメージ貼付できません。
  - 横640×縦480、横480×縦640ドットより大きな画像
  - ファイル容量が100Kバイトを超える画像
- 画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと異なる場合があります。
- 画像によってはイメージ貼付できない場合があります。

＜ｉモードメール作成＞
- 以下の場合はｉモードメール作成できません。
  - 保存メールが20件あるとき
  - Flash画像
  - 本FOMA端末外への出力が禁止されている画像

＜電話帳イメージ登録＞
- ファイル容量が100Kバイト以下で、画像サイズが横640×縦480、横480×縦640ドット以下の画像が登録できます。
- JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

＜貼付表示位置＞
- 設定した表示位置は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した表示位置が機能しない場合があります。

＜切り出し範囲＞
- 設定した切り出し範囲は、待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した切り出し範囲が機能しない場合があります。

＜1件削除＞
- 内蔵されている画像は削除できません。
- 画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンなどに設定されている画像を削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除した場合、設定されていた画面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面はお買い上げのときの設定に戻ります。
  - 自作アニメは解除されます。
  - スケジュールのアラーム通知画面は「（時計アイコン）」を設定したときの画面に変わります。
- メールに添付されていた静止画を削除しても、削除されるのはデータBOXの静止画のみです。メールに添付されている静止画は削除されません。ただし、大容量画像の場合は削除されます。

● イメージ情報について

以下の情報が確認できます。

項目	情報内容	
ファイル名	ファイル名を表示	
フォーマット	ファイル形式を表示（Flash画像のときは非表示）	
ファイルサイズ	ファイルサイズをKバイト表示	
保存日時	ファイルの保存日時（年／月／日　時：分）を表示	
ファイル制限	ファイル制限の「あり／なし」を表示	
故障時退避可否※1	故障時のファイル移行の「可／不可」を表示（「可」になるのは、移行を許可されたダウンロード画像）	
表示サイズ	ファイルの表示サイズ（横×縦ドット）を表示	
取得元	ファイルの取得元を表示	
イメージ貼付※1	イメージ貼付の設定先を表示（設定されていないときは「設定なし」を表示）	
DPOF設定※2	枚数	設定されているプリント枚数を表示（設定されていないときは「設定なし」、100枚以上設定されているときは「＊＊」を表示）
	日付	日付設定の「あり／なし」を表示

※1：miniSDメモリーカードのイメージ情報のときは表示されません。
※2：miniSDメモリーカード（ピクチャ）のイメージ情報のときのみ表示されます。

● 画像サイズをメールに添付できるように変更する

横320×縦240、横240×縦320ドットより大きなJPEG画像、およびファイル容量が500Kバイトを超えるJPEG画像をメールに添付できるサイズに変更します。

- 上記以外のJPEG画像およびGIF画像の場合は、本機能を選択できません。

1 画像一覧画面（P.277）▶［機能］▶「メール用サイズ変更」▶以下の項目から選択

そのまま添付……画像サイズはそのままでファイル容量を500Kバイト以下に変換します。

QVGA縮小添付……画像の縦横の比率を保持したまま横240×縦320、横320×縦240ドット以下のサイズに縮小します。ファイル容量が500Kバイトを超える場合は、500Kバイト以下に変換します。

QVGA切り出し添付……画像の縦横の比率を保持したまま縮小した後、画像の中央を横240×縦320、横320×縦240ドットに切り出します。ファイル容量が500Kバイトを超える場合は、500Kバイト以下に変換します。

2 処理された画像を確認▶［保存］▶「YES」

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- 「QVGA切り出し添付」では切り出す位置を変更できません。中央部分を切り出します。
- サイズ変更した画像は、元の画像と同じフォルダに新規保存されます。
- 保存された画像のタイトル、ファイル名は以下のようになります。
  - ・タイトル：yyyy/mm/dd hh:mm
  - ・ファイル名：yyyymmddhhmmXXX（XXX：3桁の数字）

● 画像サイズを変更してｉモードメールやデコメールを作成する

保存した静止画をｉモードメールに添付したり、デコメールの本文に挿入することができます。

1 画像一覧画面（P.277）▶ [機能] ▶「ｉモードメール作成」▶以下の項目から選択

画像添付……横240×縦320、横320×縦240ドット以下のJPEG画像、ファイル容量が500Kバイト以下のJPEG画像、10,000バイト以下のGIF画像はそのままｉモードメールに添付します。これより大きな画像は添付方法を以下の項目から選択します。

- **そのまま添付**……画像サイズを変更しないで、ファイル容量を500Kバイト以下に変換して添付します。
- **QVGA縮小添付**……画像の縦横の比率を保持したまま、横240×縦320、横320×縦240ドット以下のサイズに縮小して添付します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。
- **QVGA切り出し添付**……画像の縦横の比率を保持して縮小した後、画像の中央を横240×縦320、横320×縦240ドットに切り出して添付します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。

画像挿入……横96×縦128、横128×縦96ドット以下のJPEG画像、ファイル容量が9,000バイト以下のJPEG画像、GIF画像はそのままデコメールの本文に挿入します。これより大きな画像は挿入方法を以下の項目から選択します。ただし、横240×縦320、横320×縦240ドット以上の画像では「そのまま挿入」を選択できません。

- **そのまま挿入**……画像サイズを変更しないで、ファイル容量を9,000バイト以下に変換して挿入します。
- **Sub-QCIF縮小挿入**……画像の縦横の比率を保持したまま、横96×縦128、横128×縦96ドット以下のサイズに縮小して挿入します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。
- **Sub-QCIF切り出し挿入**……画像の縦横の比率を保持して縮小した後、画像の中央を横96×縦128、横128×縦96ドットに切り出して挿入します。ファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。

2 処理された画像を確認▶ [確定] ▶メールを作成

ｉモードメールの作成／送信のしかた→P.217
デコメールの作成／送信のしかた→P.221

おしらせ

- 10,001バイト～500Kバイトの添付のJPEG画像は大容量画像となります。大容量画像をｉモード端末に送信した場合、ｉショットセンターでｉモード端末で受信するのに適したサイズに変換されます。
- 10,000バイトを超えるGIF画像は「画像添付」できません。
- 「QVGA切り出し添付」、「Sub-QCIF切り出し挿入」では切り出す位置を変更できません。中央部分を切り出します。
- イメージ編集中に「ｉモードメール作成」を選択した場合、「画像挿入」はできません。

● 4枚の画像を1枚の静止画に合成する

- 横640×縦480、横480×縦640ドットより大きな画像は設定できません。

1 画像一覧画面（P.277）▶ [機能] ▶「4枚画像合成」

2 配置する位置を選択▶フォルダを選択▶画像を選択▶操作を繰り返して4枚の画像を選択

4枚画像配置
1 <左上>
2 <右上>
3 <左下>
4 <右下>

■ 設定した画像を解除する場合
▶解除する画像を選択▶フォルダの選択画面で「イメージ解除」

3 [完了] ▶ [保存]

■ 4枚合成をし直す場合
▶ [取消]

おしらせ

- 合成した画像は、4枚画像合成をはじめたときのフォルダに保存されます。
- 画像は縦横の比率を保持したまま4枚合成されます。なお、合成に使用した元の画像はリサイズされません。
- 画像選択画面で [デモ] を押すと、囲み枠のある画像の内容を確認することができますが、等倍表示はできません。

アニメーションを作る<自作アニメ>

登録されている画像を使って20フレームまでのアニメーションを作ることができます。
● 20件まで作成できます。

1 MENU ▶ データBOX ▶「マイピクチャ」▶「自作アニメ」

「自作アニメ一覧画面」が表示されます。

自作アニメ 1/2
1 <未登録>
2 <未登録>
3 <未登録>
4 <未登録>
5 <未登録>
6 <未登録>
7 <未登録>
8 <未登録>
9 <未登録>
0 <未登録>

自作アニメ一覧画面

機能メニュー ➡P.284

2「<未登録>」

3 フレームを選択▶フォルダを選択▶画像を選択▶操作を繰り返して画像を設定

自作アニメ設定 1/2
1 〈1コマ目〉
2 〈2コマ目〉
3 〈3コマ目〉
4 〈4コマ目〉
5 〈5コマ目〉
6 〈6コマ目〉
7 〈7コマ目〉

■ 設定した画像を解除する場合
▶解除するフレームを選択▶フォルダの選択画面で「イメージ解除」

4 [完了]

おしらせ
- 画像選択画面で［デモ］を押すと、囲み枠のある画像の内容を確認することができます。
- 静止画が設定されていないコマがある場合、設定されているコマのみ順番に再生されます。
- 画像サイズが横640×縦480、横480×縦640ドット以下のJPEG形式の静止画や画像を設定できます。

機能 自作アニメ一覧画面

自作アニメ一覧画面（P.284）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……自作アニメのタイトルを編集します。
全角文字で9文字、半角文字で18文字まで入力できます。

自作アニメ設定……「<未登録>」を反転しているときは、自作アニメを新規登録します。
作成した自作アニメを反転しているときは、その自作アニメを編集します。

イメージ表示……自作アニメを再生します（自作アニメ再生画面を表示します）。

イメージ貼付……自作アニメを設定する項目を選択します。

イメージ情報……イメージ貼付で設定した自作アニメの設定先を確認します。
設定されていないときは「設定なし」の表示になります。

自作アニメ解除……自作アニメを解除します。

おしらせ
<イメージ貼付>
- 待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面に設定できます。

自作アニメを表示する

1 自作アニメ一覧画面（P.284）▶自作アニメを選択

「自作アニメ再生画面」が表示されます。
自作アニメを2つ以上登録しているときは、で前または次の自作アニメを再生できます。

自作アニメ再生画面

機能メニュー ➡P.284

機能 自作アニメ再生画面

自作アニメ再生画面（P.284）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

イメージ貼付……画像を設定する項目を選択します。

画像表示設定……イメージ表示エリア（横240×縦270ドット）より小さな画像の表示方法を設定します。

標準（お買い上げ時）……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

リトライ……アニメーションを最初から再生します。

おしらせ
<イメージ貼付>
- 待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面に設定できます。

 * miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

本FOMA端末の画像や動画をminiSDメモリーカードにコピーする

フォルダに保存されている画像や動画をminiSDメモリーカードにエクスポート（コピー）することができます。

● エクスポートした画像や動画は「保存先フォルダ選択」（P.310）で設定されているフォルダに保存されます。
● エクスポートできる画像は、画像一覧画面のアイコンで確認できます。
● ダウンロードした動画はファイル制限が設定されているとエクスポートできません。

<例：INBOX、カメラ、デコメールピクチャ、ユーザ作成フォルダの画像一覧画面>

1 画像一覧画面（P.277）▶[α]［機能］▶「エクスポート」▶以下の項目から選択

1件エクスポート……画像を1件エクスポートします。

選択エクスポート……▶画像を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数の画像を選択してエクスポートできます。

全エクスポート……画像をすべてエクスポートします。

おしらせ

● エクスポート処理中は miniSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因になります。
● データ量によってはエクスポートに時間がかかる場合があります。エクスポートが終了するまではminiSDメモリーカードを取り外さないでください。
● 保存先フォルダのファイル件数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダを作成してその中に保存します。
● エクスポート後のファイル名は以下のようになります。
  ・画像ファイル名：NEC_mmmm（mmmm ＝ 0001～9999）
  ・ファイル名：MOLxxx（xxx＝001～FFF：16進数）
● 以下の場合はエクスポートできません。
  ・内蔵されている画像
  ・JPEG、GIF画像以外
  ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画・動画
  ・本FOMA端末外への出力が禁止されている画像・動画
  ・miniSDメモリーカードの空きデータ容量が少ないとき
  ・対応miniSDメモリーカード以外のとき
  ・miniSDメモリーカードにエラーが発生したとき
  ・エクスポートするとファイル容量が600Kバイトを超えるとき
  ・miniSDメモリーカードが挿入処理中のとき
● miniSDメモリーカードへエクスポートすると、ファイル容量が大きくなる場合があります。

miniSDメモリーカードの画像や動画を本FOMA端末にコピーする

miniSDメモリーカードに保存されている画像や動画を本FOMA端末にインポート（コピー）することができます。

● インポートした画像は、マイピクチャのINBOXフォルダに保存されます。
● インポートした動画は、iモーションのINBOXフォルダに保存されます。

<例：miniSDメモリーカード（ピクチャ）の画像一覧画面>

1 画像一覧画面（P.277）▶[α]［機能］▶「インポート」▶以下の項目から選択

1件インポート……画像を1件インポートします。

選択インポート……▶画像を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数の画像を選択してインポートできます。

全インポート……画像をすべてインポートします。

おしらせ

● インポート処理中は miniSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因になります。
● データ量によってはインポートに時間がかかる場合があります。インポートが終了するまではminiSDメモリーカードを取り外さないでください。
● 以下の場合はインポートできません。
  ・Flash画像
  ・600Kバイトを超える画像
  ・横1,616、縦1,212ドットを超える画像
  ・横640×縦480、横480×縦640ドットを超えるプログレッシブJPEG画像→P.199
  ・MP4形式以外の動画
  ・MP4形式で再生できない動画
  ※上記の条件以外でも動画によってはインポートできない場合があります。
● 800Kバイトを超える動画は、先頭から800Kバイト以下に切り出されます。
● インポートした画像のファイル名は、「yyyymmddhhmmxxx」（年月日時刻、xxx：3桁の数字）またはminiSDメモリーカードに保存されている画像のファイル名になります。

〈イメージ編集〉

静止画を編集する

撮影した静止画やインポートした画像などを編集することができます。

● 編集内容と画像サイズは以下のとおりです。

編集内容	画像サイズ（編集前）
フレーム合成 ・フレームつきの画像にします。→P.287	横352×縦288ドットまで※1
フォトレタッチ ・セピア調の画像にするなど、画像に効果をつけます。→P.286	横352×縦288ドット以下 横288×縦352ドット以下
マーカースタンプ ・ハートなどのマーカースタンプを画像に貼り付けます。→P.287	横1,616×縦1,212ドット※2 横1,280×縦960ドット※2 横640×縦480ドット以下※3 横480×縦640ドット以下※3
文字スタンプ ・入力した文字のスタンプを画像に貼り付けます。→P.288	
トリミング ・お好みのサイズに画像を切り抜きます。→P.288	
明るさ ・画像の明るさを調節します。→P.286	
回転 ・画像を左右90度または180度回転します。→P.286	
サイズ変更 ・画像サイズを変更します。→P.287	
逆光補正 ・逆光により暗くなっている部分をはっきりとした画像にします。→P.287	横352×縦288ドット以下 横288×縦352ドット以下
肌色補正 ・肌色の部分を補正し、きれいな画像にします。→P.287	

※1：横352×縦288ドット、横288×縦352ドット、横240×縦320ドット、横320×縦240ドット、横240×縦345ドット、横345×縦240ドット、横176×縦144ドット、横144×縦176ドット、横128×縦96ドット、横96×縦128ドット以外の画像はフレーム合成できません。

※2：横640×縦480ドットに縮小してからの編集となります。

※3：編集項目によって画像サイズ（編集前）との関係で編集できない場合があります。

● 編集できる画像について→P.279

● 静止画確認画面の機能メニューで「画像編集」を選択した場合、編集できるのは「フレーム合成」、「フォトレタッチ」、「肌色補正」、「逆光補正」のみです。

1 マイピクチャ画面（P.277）▶ [機能]▶「イメージ編集」

「イメージ編集画面」が表示されます。

イメージ編集画面

機能メニュー ➡P.286

2 [機能]▶編集項目を選択→P.286

3 編集後の画像を確認▶ [確定]

4 [保存]▶「YES」または「NO」

「YES」を選択したときは、編集元の画像に上書きされます。

「NO」を選択したときは、編集元の画像と同じフォルダに新規保存されます。

おしらせ

● 画像の編集を繰り返して行うと、画質が劣化したり、ファイル容量が増える場合があります。

● 画像によっては、編集効果が表れにくい場合があります。

● 編集した画像は、本FOMA端末でカメラ撮影した画像として扱われます。

機能 イメージ編集画面

イメージ編集画面（P.286）▶ [機能]▶以下の項目から選択

フレーム合成……「フレームを重ねる」→P.287

フォトレタッチ……画像に効果をつけます。

- **シャープ**……よりシャープな感じの画像にします。
- **ソフト**……よりソフトな感じの画像にします。
- **セピア**……セピア調の画像にします。
- **浮き彫り**……レリーフのような浮き彫り効果のある画像にします。
- **ネガ**……ネガ画像にします。
- **ミラー**……左右を反転した画像にします。

マーカースタンプ……「マーカースタンプを貼り付ける」→P.287

文字スタンプ……「文字スタンプを貼り付ける」→P.288

トリミング……「トリミングする」→P.288

明るさ……▶ で明るさを調節

画像の明るさを「－2～±0～＋2」の5段階で調節します。

回転……画像を回転させる角度を、「右90度／左90度／180度」から選択します。

サイズ変更……変更する画像サイズを選択します。縦横の比率を保ち、選択したサイズを超えない最大のサイズに拡大／縮小されます。メニューに表示される（）内の数字は横×縦のドット数です。

逆光補正……逆光により暗くなっている部分をはっきりとした画像にします。

肌色補正……肌色の部分を補正し、きれいな画像にします。

iモードメール作成※1……「画像サイズを変更してiモードメールやデコメールを作成する」→P.283

保存※1……編集した画像を保存します。

※1：画像編集後に利用できる機能です。

● フレームを重ねる

● 内蔵されているフレーム（P.171）のほかに、ダウンロードしたフレームを利用することもできます。

1 イメージ編集画面（P.286）▶[α]［機能］▶「フレーム合成」▶フレームを選択

フレームが重なった画像が表示されます。
[◎]でほかのフレームに変更することができます。

■ 設定したフレームを取り消す場合
▶[✉]［取消］

おしらせ

- ダウンロードしたフレームには縦向きと横向きのものがあり、画像のサイズと向きが同じ場合のみフレーム合成できます。
- トリミングやサイズ変更した画像がフレームと同じサイズのときはフレーム合成できます。このとき、サイズ変更してフレーム合成した画像は、画質が劣化する場合があります。

● マーカースタンプを貼り付ける

● 内蔵されているマーカースタンプのほかに、ダウンロードしたスタンプを利用することもできます。
● マーカースタンプを回転したり、拡大／縮小することができます。
● 内蔵のマーカースタンプには以下のものがあります。

十字	＋	ハート1	❤	ハート2	💔
チュッ	👄	涙	💧	炎	🔥
稲妻	⚡	ゴメン	🏳	音符	♪
花	✲	LOVE	LOVE LOVE	怒り	💢
右	➡	下	⬇	左	⬅
上	⬆	ココ	ココ	1番	①
2番	②	3番	③	飲み会	🍺
マル	○	バツ	✕	人	🏃
車	🚗	スヤスヤ	zZ	ハテナ	？
ビックリ	！	キラキラ	✧	渦	🌀
パンチ	👊	鼻	👃		

1 イメージ編集画面（P.286）▶[α]［機能］▶「マーカースタンプ」▶マーカースタンプを選択

■ マーカースタンプを編集する場合
▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

右90度……マーカースタンプを時計回りに90度回転します。

左90度……マーカースタンプを反時計回りに90度回転します。

180度……マーカースタンプを180度回転します。

拡大……マーカースタンプを2倍のサイズに拡大します。

縮小……マーカースタンプを1／2のサイズに縮小します。

2 [◎]でマーカースタンプの位置を調整▶[●]［配置］

取消　配置　機能

■ ほかのマーカースタンプを押す場合
▶[✉]［追加］▶操作1～2を繰り返す

おしらせ

- ダウンロードして使用できるスタンプのサイズは横240×縦240ドット以下の画像となります。それ以外はGIF画像として扱われます。
- マーカースタンプの拡大や縮小は繰り返して操作できます。
- 編集する静止画のサイズよりマーカースタンプを拡大することはできません。また、1ドット未満に縮小することはできません。

● 文字スタンプを貼り付ける

お買い上げ時	文字色：黒　フォント：ゴシック体　文字サイズ：通常サイズ

● 一度に入力できる最大文字数は全角文字で3～15文字、半角文字で6～30文字です。ただし、入力できる文字数は画像サイズ、文字サイズによって変わります。
● 文字スタンプの色、フォント、文字サイズを変更することができます。

1 イメージ編集画面（P.286）▶ [α]［機能］▶「文字スタンプ」▶文字を入力

■ 文字スタンプを編集する場合
▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

文字入力……文字を入力します。

文字色……▶ [十字キー]で色を選択
文字スタンプの色を設定します。
色パレットを切り替えるときは [✉]［切替］を押します。

フォント……文字スタンプのフォントを「ゴシック体／ポップ体」から選択します。

文字サイズ……文字スタンプの大きさを「拡大サイズ／通常サイズ／縮小サイズ」から選択します。

2 [十字キー]で文字スタンプの位置を調整▶ [●]［配置］

ぼくの犬
5:23
配置　機能

おしらせ
● フォントの太さは「フォント設定」（P.134）で設定した太さになります。

● トリミングする

1 イメージ編集画面（P.286）▶ [α]［機能］▶「トリミング」▶切り抜く画像サイズを選択

メニューに表示される（）内の数字は横×縦のドット数です。

2 [十字キー]で切り抜き枠の位置を調整▶ [●]［確定］

5:23
取消　確定　機能

〈ｉモーション〉

撮影した動画／ｉモーションを再生する

撮影した動画、ｉモードのサイトやインターネットホームページから取得したｉモーション、miniSDメモリーカードに保存されている動画は、データBOXのｉモーションで再生します。
● 「サイトからｉモーションを取得する」→P.209

1 [MENU]▶ [データBOX]▶「ｉモーション」

「フォルダ一覧画面」が表示されます。
シークレットモード、シークレット専用モードのときには、シークレットフォルダも表示されます。
ｉモーションのフォルダ内容について→P.276

ｉモーション
1 INBOX
2 カメラ
3 プリインストール
4 miniSD
5 プログラム
5:23
選択　機能

フォルダ一覧画面

機能メニュー ➡P.292、310

2 フォルダを選択

「動画一覧画面」（プレビュー表示）が表示されます。
動画一覧画面の見かた→P.289

カメラ　1/3
1 2006/04/10 13:35
2 2006/04/10 12:20
3 2006/04/09 17:15
4 2006/04/09 09:50
5:23
再生　機能

動画一覧画面（プレビュー表示）

機能メニュー ➡P.289

3 動画を選択

「ｉモーション画面」が表示され、動画の再生がはじまります。
[十字キー]で前または次の動画を再生することができます。
「ｉモーション再生中の操作について」→P.291

00:01/00:40
5:23
早送　停止　Off

ｉモーション画面

再生が終わると、「ｉモーション停止画面」になります。

00:40/00:40
5:23
再生　機能

ｉモーション停止画面

機能メニュー ➡P.291

データ表示／編集／管理
撮影した動画／ｉモーションを再生する

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

- マナーモードに設定中、音声のある動画またはｉモーションを再生しようとしたときは、再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると音声つきで再生されます。「NO」を選択すると音声なしで映像のみが再生されますが、音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）を再生しようとした場合や、連続再生中やプログラム再生中に音声のみのｉモーションの順番になった場合は再生を中止します。
- 動画やｉモーションの再生中にメールやメッセージR、メッセージFなどを受信した場合、映像や音声が途切れる場合があります。
- FOMA N702iD 以外で撮影した動画は正しく再生できない場合があります。

プレビュー表示／タイトル一覧の見かた

- 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる項目アイコンについて→P.278、279
- タイトル、ファイル名について→P.279

■ プレビュー表示

画面に4件の動画がタイトル一覧で表示され、選択されている動画のプレビュー画面がタイトル一覧の下に表示されます。また、画像種別とその取得方法、その動画が設定できる項目がアイコンで確認できます。

音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）などは、プレビュー画面は表示されません。

画像種別アイコン
取得方法アイコン
カメラ 1/3
2006/04/10 13:35
2006/04/10 12:20
2006/04/09 17:15
2006/04/09 09:50
5:23
再生 機能
タイトル
設定できる項目アイコン
プレビュー画面

■ タイトル一覧

画面に9件の動画がタイトル一覧で表示され、画像種別とその取得方法、その動画が設定できる項目がアイコンで確認できます。

画像種別アイコン
取得方法アイコン
カメラ 1/2
2006/04/10 13:35
2006/04/10 12:20
2006/04/09 17:15
2006/04/09 09:50
2006/04/08 10:48
2006/04/08 08:18
2006/04/07 22:32
2006/04/07 12:55
2006/04/07 10:23
5:23
再生 機能
タイトル
設定できる項目アイコン

機能 動画一覧画面

- 選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

動画一覧画面（P.288）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

ｉモーション編集……「動画を編集する」→P.293

タイトル編集……動画のタイトルを編集します。
全角文字で9文字、半角文字で18文字まで入力できます。miniSDメモリーカードの場合、全角文字で18文字、半角文字で36文字まで入力できます。

着信音設定……動画の音声を音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFの着信音に設定します。→P.118

待受画面設定……動画を待受画面に設定します。

ｉモーション情報……「ｉモーション情報について」→P.290

ｉモードメール作成……動画を添付してｉモードメールを作成します。「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

エクスポート……「本FOMA端末の画像や動画をminiSDメモリーカードにコピーする」→P.285

フォルダ移動……移動先のフォルダを選択し、動画を移動します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ファイル名編集……動画のファイル名を編集します。
半角の英字、数字で36文字まで入力できます。

ファイル制限

なし……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

タイトル初期化……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

1件削除……動画を1件削除します。

全削除……▶**端末暗証番号を入力**▶**「YES」**
フォルダ内の動画をすべて削除します。

複数選択……「データを複数選択する」→P.311

保存容量確認……本FOMA端末とminiSDメモリーカードに保存されている動画の保存データ容量と空きデータ容量を確認します。

ソート……取得した日時の新しい順／古い順など、条件を選択して動画を並び替えます。なお、選択したフォルダだけでなく、マイピクチャ、ｉモーションそれぞれの以下のフォルダ内の画像や動画もすべて並び替えます。
INBOX／カメラ／デコメールピクチャ（マイピクチャのみ）／シークレット／ユーザ作成フォルダ

次ページにつづく

一覧表示切替……動画の一覧表示のしかたを選択します。表示されるメニューは、保存先が本FOMA端末かminiSDメモリーカードかによって異なります。

インポート※1……「miniSDメモリーカードの画像や動画を本FOMA端末にコピーする」→P.285

コピー※1……コピー先のフォルダを選択し、動画をコピーします。

移動※1……移動先のフォルダを選択し、動画を移動します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※2……「各種データを表示できないようにする」→P.150

※1：miniSDメモリーカードに保存されている動画やｉモーションのときのみ表示されます。
※2：シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。

おしらせ

＜着信音設定＞
- 着信音設定が「可」の動画やｉモーションのみ設定できます。着信音設定の「可／不可」は、「ｉモーション情報」で確認できます。
- パソコンや他のFOMA端末から転送したｉモーションや動画、miniSDメモリーカードからインポートしたｉモーションや動画は着信音に設定できません。→P.119

＜待受画面設定＞
- 待受画面に設定した動画やｉモーションを削除したり、シークレットフォルダに保管すると、待受画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 以下の場合は待受画面に設定できません。
  - ・音声だけの動画やｉモーション、テキストだけのｉモーション
  - ・再生制限つきのｉモーション
- 動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合があります。
- 待受画面に設定したｉモーションからWeb To機能、Mail To機能、Phone To機能は利用できません。

＜ｉモードメール作成＞
- 以下の場合はｉモードメール作成できません。
  - ・保存メールが20件あるとき
  - ・本FOMA端末外への出力が禁止されているｉモーション
  - ・再生制限つきのｉモーション
  - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した動画

＜保存容量確認＞
- 表示される容量はおおよその目安です。シークレットフォルダの容量は、シークレットモード中またはシークレット専用モード中にのみ表示されます。

＜ソート＞
- 「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順にソートされます。また、同じ取得元アイコンの動画やｉモーションは、「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされます。
  ①ダウンロードしたり、ｉアプリから取得したｉモーション
  ②カメラで撮影した動画
  ③赤外線通信やminiSDメモリーカードなどから取得した動画
  ④キャラ電撮影した動画

● ｉモーション情報について

以下の情報が確認できます。

項目	情報内容	
ファイル名	ファイル名を表示	
フォーマット	ファイル形式を表示	
初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示	
作成者	ファイルの作成者情報を表示（情報がないときは「不明」を表示）	
コピーライト	ファイルの著作権情報を表示（情報がないときは「不明」を表示）	
保存日時	ファイルの保存日時（年／月／日　時：分）を表示	
ファイルサイズ	ファイルサイズをKバイト表示	
表示サイズ	ファイルの表示サイズ（横×縦ドット）を表示	
取得元	ファイルの取得元を表示	
説明	ファイルの説明を表示（情報がないときは「不明」を表示）	
ファイル制限	ファイル制限の「あり／なし」を表示	
再生制限	回数制限がある場合	残り再生回数と全再生回数を表示
	期限制限がある場合	「ファイル登録日時～再生期限日時」を表示
	期間制限がある場合	「再生開始可能日時～再生期限日時」を表示
	再生制限がない場合	「なし」を表示
ビデオ	映像の「あり／なし／再生不可」を表示	
オーディオ	音声の情報「AMR／AAC／なし／再生可／再生不可（MP4）／再生不可（ASF）」を表示	
テキスト	テキストの「あり／なし／再生不可」を表示	
着信音設定	着信音設定の「可／不可」を表示（着信音に設定されているときは、設定先を表示）	
着信画面設定	着信画面設定の「可／不可」を表示（着信画面に設定されているときは、設定先を表示）	

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

ｉモーション再生中の操作について

ｉモーション再生中には以下の操作を行うことができます。

再生中の場合　テロップ表示の場合　音量調節の場合

操作ボタン	動作
[決定]	再生一時停止／再生を再開
[上]（[側面上]）、[下]（[側面下]）	音量調節
[左右]	前後の動画やｉモーションの再生※1
[メール]	早送り再生
[機能]	消音（ミュート）（音声や音楽がないときは無効になります）
[左]（1秒以上）	巻戻し※2
[右]（1秒以上）	早送り※2
[決定]で再生一時停止後、[メール]	コマ送り（押すごとにコマが進みます）
[決定]で再生一時停止後、機能メニューから「スロー再生」	スロー再生
[CLR]	終了

※1：「データ取得完了画面」（P.209）から再生した場合は、操作できません。
※2：ｉモーションによっては利用できない場合があります。

おしらせ

- お買い上げ時のｉモーションの音量は「レベル4」に設定されています。音量は「レベル0」～「レベル6」まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ｉモーションで設定した音量は、「着信音量」で設定されている着信音量などには反映されません。
- シーク（巻戻し、早送り）は、動画の再生中（スロー再生、早送り再生も含む）または一時停止中に実行できます。
- シーク（巻戻し、早送り）中は無音です。
- 以下の場合はシーク（巻戻し、早送り）ができません。
  - 停止中のとき
  - データを取得しながら再生できるｉモーションを再生中のとき
  - シークポイントがないｉモーションのとき
  - シークポイントの間隔が広いｉモーションのとき
  - シークポイントが先頭にしかないｉモーションのとき
  - 音声のみのASFファイルでシーク情報がないｉモーションのとき
- シーク（巻戻し、早送り）やコマ送り中にテロップは表示されません。

● Phone To機能、Mail To機能、Web To機能を利用する

再生が終わった後、画面に下線のついた電話番号やメールアドレス、URLが表示された場合は、Phone To／AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能（P.200）を利用できます。
また、Phone To／AV Phone To機能やMail To機能を利用できる場合は、電話帳に登録できます。再生が終わった後に表示される画面で「電話帳登録」を選択します。

● 電話帳の登録のしかた→P.100、101

Phone To機能の場合　Mail To機能の場合　Web To機能の場合

おしらせ

- シークレットフォルダに保管したｉモーションからPhone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。

機能　ｉモーション停止（一時停止）画面

- 選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

ｉモーション停止画面（P.288）▶[機能]［機能］▶以下の項目から選択

通常再生……一時停止のときは、一時停止した位置から再生を再開します。

スロー再生……スロー再生をします。
通常の再生に戻るときは、[メール]［再生］を押すか、一時停止させて機能メニューから「通常再生」を選択します。

早送り再生……早送り再生をします。
通常の再生に戻るときは、[メール]［再生］を押すか、一時停止させて機能メニューから「通常再生」を選択します。

停止……ｉモーションを終了して動画一覧画面に戻ります。

再生位置選択……▶[左右]▶再生したい位置を選択
位置を指定して再生をはじめます。

ｉモーション編集……「動画を編集する」→P.293

ｉモードメール作成……動画を添付したｉモードメールを作成します。「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

着信音設定……動画の音声を音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFの着信音に設定します。→P.118

待受画面設定……動画を待受画面に設定します。

連続再生設定……フォルダ内のファイル順にｉモーションを連続再生するかどうかを設定します（本FOMA端末ではリピート再生となります）。

ON……フォルダ内のファイル順にｉモーションを連続再生します。

OFF（お買い上げ時）……選択したｉモーションのみ再生します。

次ページにつづく

iモーション情報……「iモーション情報について」→P.290

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

エクスポート……「本FOMA端末の画像や動画をminiSDメモリーカードにコピーする」→P.285

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

画像表示設定……画像の表示方法を設定します。

等倍表示（お買い上げ時）……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示します。

インポート※1……「miniSDメモリーカードの画像や動画を本FOMA端末にコピーする」→P.285

※1：miniSDメモリーカードに保存されている動画やiモーションのときのみ表示されます。

おしらせ

＜スロー再生＞
- スロー再生中は無音です。
- データを取得しながら再生しているiモーションは、スロー再生できません。

＜早送り再生＞
- 早送り再生中は無音です。
- データを取得しながら再生しているiモーションは、早送り再生できません。

＜再生位置選択＞
- 動画やiモーションによっては、再生位置を選択できない場合があります。

＜iモードメール作成＞
- 以下の場合はiモードメール作成できません。
  - ・保存メールが20件あるとき
  - ・再生制限つきのiモーション
  - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した動画
  - ・本FOMA端末外への出力が禁止されているiモーション
  - ※ファイルサイズが500Kバイトを超える動画もiモードメール作成できませんが、添付可能なサイズに切り出すことができます。→P.295

＜着信音設定＞
- 着信音設定が「可」の動画やiモーションのみ設定できます。着信音設定の「可／不可」は、「iモーション情報」で確認できます。
- パソコンや他のFOMA端末から転送したiモーションや動画、miniSDメモリーカードからインポートしたiモーションや動画は着信音に設定できません。→P.119

＜待受画面設定＞
- 待受画面に設定した動画やiモーションを削除したり、シークレットフォルダに保管すると、待受画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 以下の場合は待受画面に設定できません。
  - ・音声だけの動画やiモーション、テキストだけのiモーション
  - ・再生制限つきのiモーション
- 動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合があります。
- 待受画面に設定したiモーションからWeb To機能、Mail To機能、Phone To機能は利用できません。

＜連続再生設定＞
- iモーションを終了した後も連続再生設定の設定は保持されます。

おしらせ
- 連続再生設定を「ON」に設定している場合、再生できないデータは自動的にスキップして連続再生します。また、iモーションからのPhone To／AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。
- 再生制限が設定されているiモーションなどを再生しようとすると、その制限についてのメッセージ画面が表示され連続再生が停止する場合があります。

●動画を好きな順に再生する ＜動画プログラム再生＞

お好きな動画を10件まで選んで登録しておき、複数の動画を連続して再生できます。

1 フォルダ一覧画面（P.288）▶「プログラム」を反転▶[機能]▶「プログラム編集」▶登録する番号を選択▶フォルダを選択▶動画を選択▶操作を繰り返して登録

プログラム
1〈1番目〉
2〈2番目〉
3〈3番目〉
4〈4番目〉

■**登録した動画を解除する場合**
▶解除したい動画を選択▶フォルダ選択画面で「ムービー解除」▶「YES」

2 [完了]

iモーションのフォルダ一覧画面が表示されます。
プログラムフォルダを選択するとプログラム再生がはじまり、登録した動画が繰り返し再生されます。

おしらせ
- プログラム再生で登録したiモーションや動画を削除した場合、削除したファイルはプログラム再生からも削除されます。

機能 プログラムフォルダ（iモーション・メロディ）

iモーションのフォルダ一覧画面(P.288)／メロディのフォルダ一覧画面（P.299）▶「プログラム」を反転▶[機能]▶以下の項目から選択

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。
全角文字で10文字、半角文字で20文字まで入力できます。

フォルダ名編集……プログラムフォルダのフォルダ名は変更できません。

フォルダ削除……プログラムフォルダは削除できません。

プログラム編集……プログラム編集を開始します。すでにプログラムされているときは、プログラムを編集することができます。
「動画を好きな順に再生する」→P.292
「メロディを好きな順に再生する」→P.301

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

プログラム解除……プログラム編集した動画やメロディを解除します。

〈ｉモーション編集〉
動画を編集する

● 編集中は、マルチタスク機能を利用できません。
● 編集できる動画について→P.279

＜例：INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの動画一覧画面＞

1 動画一覧画面（P.288）▶［機能］▶「ｉモーション編集」
「ｉモーション編集画面」が表示されます。

ｉモーション編集画面
機能メニュー➡P.293

2 ［機能］▶編集項目を選択→P.293

おしらせ
- 編集によって画質が劣化したり、ファイル容量が増減する場合があります。
- 編集後の確認画面で電話がかかってきたり、電池がなくなった場合、本FOMA端末を折り畳んだ場合は、確定している編集内容で保存されます。ただし、保存されている動画がいっぱいのときは保存されません。
- 編集中に表示されるファイル容量は目安です。

機能 ｉモーション編集画面

ｉモーション編集画面（P.293）▶［機能］▶以下の項目から選択

ｉモーション切り出し……「動画の一部を切り出す」→P.293

イメージ切り出し……▶［再生］▶切り出したい場面で、［停止］▶［確定］▶「YES」▶フォルダを選択
お好みの1コマを静止画に切り出します。

アフレコ編集……音声部分を消して新たに音声を録音できます。「アフレコで音声を録音する」→P.293

テロップ編集……「動画にテロップを入れる」→P.294

メールサイズ切り出し……「動画をメールに添付できるサイズに切り出す」→P.295

ｉモードメール作成……編集した動画を添付したｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

ファイル制限

なし……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

おしらせ
＜ｉモードメール作成＞
- 以下の場合はｉモードメール作成できません。
  - 編集した動画のファイル容量が500Kバイトを超えるとき
  - 保存メールが20件あるとき

● 動画の一部を切り出す

1 ｉモーション編集画面（P.293）▶［機能］▶「ｉモーション切り出し」▶［始点］
切り出しが開始されます。

■ 途中の場面から切り出す場合
▶［再生］▶切り出しをはじめたい場面で［停止］▶［始点］

2 切り出したい最後の場面で［停止］▶［終点］
切り出した動画が再生され、再生が終わったら自動的に停止します。

■ もう一度確認する場合
▶［デモ］

3 ［確定］▶［保存］▶「YES」

おしらせ
- 切り出し中は、切り出したときのおおよそのファイル容量が表示されます。

● アフレコで音声を録音する

1 ｉモーション編集画面（P.293）▶［機能］▶「アフレコ編集」▶［始点］
録音が開始されます。

■ 途中の場面から録音する場合
▶［再生］▶録音をはじめる場面まで再生▶［始点］

2 録音が終わったら［終点］
動画の再生は続いています。［始点］、［終点］を押して続けて録音することができます。

3 アフレコ編集を終了するときは［完了］

■ アフレコした動画を確認する場合
▶［デモ］

4 ［確定］▶［保存］▶「YES」

おしらせ
- テロップのある動画にアフレコ編集を行うと、テロップが削除されます。

● 動画にテロップを入れる

お買い上げ時	文字色：黒、背景色：白、文字サイズ：標準、文字位置：左寄せ、点滅／下線／スクロール：OFF

動画に新しくテロップを追加したり、編集することができます。

● 1つの動画につき、5件のテロップを編集できます。1件につき全角文字で20文字まで入力できます。

1 iモーション編集画面（P.293）▶[α][機能]▶「テロップ編集」▶「新規作成」

2 [●][再生]▶テロップを入れたい場面で[●][停止]

冒頭からテロップを入れる場合、この操作は不要です。

3 [✉][始点]▶テロップの文字を入力

4 テロップの効果を以下の項目から選択

文字色……▶[✥]で色を選択
文字の色を設定します。
色パレットを切り替えるときは[✉]［切替］を押します。

背景色……▶[✥]で色を選択
背景の色を設定します。
色パレットを切り替えるときは[✉]［切替］を押します。

文字サイズ……文字の大きさを「標準／拡大」から選択します。

文字位置……文字を表示する位置を「左寄せ／センタリング／右寄せ」から選択します。

点滅……文字の点滅を設定します。

下線……文字の下線を設定します。

スクロール……スクロールのしかたを設定します。

- **OFF**……スクロールを解除します。
- **スクロールイン／スクロールアウト／スクロールイン・アウト**……項目を選択後、さらにスクロールする方向を「右から左へ／左から右へ／下から上へ／上から下へ」から選択します。

設定完了……テロップ効果の設定を終了します。

5 それぞれの項目を設定▶「設定完了」

6 [●][再生]▶テロップ表示を終了する場面で[●][停止]▶[✉][終点]

操作2～6を繰り返してテロップを続けて入れることができます。

■ テロップリストが表示された場合
▶[✉]［完了］

7 テロップの編集が終わったら[α][機能]▶「テロップ編集完了」

■ テロップを入れた動画を確認する場合
▶[✉]［デモ］

■ テロップを修正する場合
▶[α]［修正］
テロップの修正について→P.294

8 [●][確定]▶[●][保存]▶「YES」

おしらせ

- テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音などに設定できません。
- スクロールの速度は始点から終点までの時間に合わせて自動的に設定されます。
- FOMA N702iDに未対応のテロップ効果は削除されたり、変更される場合があります。

● 登録されているテロップを修正する

● すでにテロップが登録されている動画の場合、テロップ情報が一部削除される可能性があることを通知するメッセージが表示されます。

1 iモーション編集画面（P.293）▶[α][機能]▶「テロップ編集」▶「YES」▶「編集」

テロップリスト画面が表示されます。

テロップリスト
1 テロップ1
2 <未登録>
3 <未登録>
4 <未登録>
5 <未登録>

■ テロップの詳細を確認する場合
▶テロップを選択▶詳細を確認▶[CLR]

2 修正するテロップを反転▶[α][機能]▶以下の項目から選択

文字変更……テロップの文字を編集します。

効果変更……文字色、背景色、スクロールの方向などテロップの効果を変更します。

開始位置変更……テロップの始点を指定し直します。

終了位置変更……テロップの終点を指定し直します。

テロップ追加……▶「<追加可能>」▶テロップを追加

テロップ削除……テロップを1件削除します。

3 編集が終わったら[✉][完了]

4 [●][確定]▶[●][保存]▶「YES」

おしらせ

- 「テロップ追加」を選択した場合、再生中にすでに登録されている別のテロップの始点の位置になったときは、その位置を編集中のテロップの終点にするかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択するとテロップが新規登録されます。「NO」を選択すると、テロップの一覧画面に戻ります。

● 動画をメールに添付できるサイズに切り出す

❶ iモーション編集画面（P.293）▶ [機能] ▶「メールサイズ切り出し」▶ 切り出す動画サイズを選択

❷ [再生] ▶ 切り出しをはじめたい場面で [停止] ▶ [始点]

切り出しが開始されます。
メールに添付できる最大サイズになると、自動的に再生が停止します。

■ 切り出した動画を確認する場合
▶ ［デモ］

❸ [確定] ▶ [保存] ▶「YES」

おしらせ

- 「メールサイズ切り出し」で切り出すことができる動画は、内蔵カメラで撮影した290Kバイト以上の動画です。
- テロップが登録されている動画の場合、テロップがついた状態での切り出しはできません。
- 切り出し中は、切り出したときのおおよそのファイル容量が表示されます。

キャラ電とは

テレビ電話をお使いのときに、相手のFOMA端末に自分側のカメラ映像を送る代わりにキャラクタを代替画像として送ることができます。

キャラ電を表示する

お買い上げ時	画像表示設定：画面サイズで表示　代替画像設定：ブンブン（Dimo）

- キャラ電をダウンロードする→P.200
- 内蔵されているキャラ電は以下のとおりです。

ブンブン（Dimo）© BVIG　ビーンズ（Beans）　サンデー（Sunday）

❶ MENU ▶ データBOX ▶「キャラ電」

「キャラ電一覧画面」が表示されます。

キャラ電
ブンブン（Dimo）
ビーンズ（Beans）
サンデー（Sunday）

キャラ電一覧画面

機能メニュー ➡P.296

❷ キャラ電を選択

「キャラ電画面」が表示されます。

キャラ電画面

機能メニュー ➡P.297

データ表示／編集／管理　キャラ電とは

キャラ電一覧の見かた

- 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる項目アイコンについて→P.278、279
- タイトル、ファイル名について→P.279

画像種別アイコン(キャラ電)

キャラ電 1/2
1 ブンブン (Dimo)
2 ビーンズ (Beans)
3 サンデー (Sunday)
4 DL キャラ電1
5 DL キャラ電2
6 DL キャラ電3
7 DL キャラ電4
8 DL キャラ電5
9 DL キャラ電6
5:23
再生 機能

タイトル

設定できる項目アイコン

取得方法アイコン

画面に9件のキャラ電がタイトル一覧で表示され、画像種別（キャラ電）とその取得方法、そのキャラ電が設定できる項目がアイコンで確認できます。

キャラ電を操作する

用意されているいろいろなアクションから選択して再生できます。

1 キャラ電画面（P.295）▶キャラ電を操作する

■ アクション一覧を確認する場合

▶[*]

一覧表示されるアクションは、キャラ電の種類によって異なります。

アクション一覧でアクション名の右にある「1」や「#1」などは、キャラ電表示中にそのダイヤルボタンを押すと、対応するアクションを再生することを示しています。

アクション一覧 1/2	
笑う	:1
バンザイ	:2
泣き	:3
怒る	:4
驚く	:5
悩む	:6
首を傾げる	:7
寝る	:8
照れる	:9
YES	:#1

<アクションの詳細を確認する場合>

▶アクションを反転▶[MENU]［詳細］▶詳細を確認▶[CLR]［閉］

■ アクションモードを切り替える場合

▶[MENU]［パーツ／全体］

[パーツ]が表示されているときはパーツアクションモードに、[全体]が表示されているときは全体アクションモードに切り替わります。

[全体]（全体アクション）：感情などキャラ電全体の動きを表現するアクションモードです。

[パーツ]（パーツアクション）：頭や手足などのキャラ電の部分的な動きを表現するアクションモードです。

■ キャラ電表示中にダイヤルボタンでアクションを選択する場合

キャラ電表示中の画面で以下のダイヤルボタンを押してアクションを再生します。

「全体アクション」：アクション一覧でアクション名の右にある1桁の数字（[1]～[9]）または[#][1]～[#][9]

「パーツアクション」：アクション一覧でアクション名の右にある2桁の数字（[1][1]～[9][9]）

<例：全体アクション「怒る」を選択する場合>

※キャラ電は正像表示です。

[MENU]［全体］➡ [4] ➡

<例：パーツアクション「顔アップ」を選択する場合>

[MENU]［パーツ］➡ [1][2] ➡

■ 音声に合わせてキャラ電の口の動きに変化をつける場合

キャラ電によっては、送話口からの音声に合わせてキャラ電も一緒に話しているような口の動きを与えることができるものもあります。

機能メニューやダイヤルボタンを押してアクションの再生が行われた場合は、送話口からの音声よりも選択したアクションの動きが優先されます。

機能 キャラ電一覧画面

キャラ電一覧画面（P.295）▶[CLR]［機能］▶以下の項目から選択

キャラ電発信……▶電話番号を入力▶[発信]または[MENU]［テレビ電話］
キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかけます。
キャラ電発信画面で[◎]を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳から電話番号を検索できます。

代替画像設定……キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定します。

キャラ電撮影……「キャラ電を静止画／動画として保存する」→P.297

タイトル編集……キャラ電のタイトルを編集します。
全角文字で18文字、半角文字で36文字まで入力できます。

情報表示……「キャラ電情報について」→P.297

保存容量確認……キャラ電の保存データ容量と空きデータ容量を確認します。

デスクトップ貼付…「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

1件削除……キャラ電を1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
キャラ電をすべて削除します。

複数選択……「データを複数選択する」→P.311

画像表示設定……画像の表示方法を設定します。

等倍表示……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示（お買い上げ時）………画面のサイズに拡大して表示します。

タイトル初期化……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

おしらせ

＜保存容量確認＞
- 表示される容量はおおよその目安です。

＜1件削除＞＜全削除＞
- テレビ電話の代替画像に設定されているキャラ電を削除しようとした場合、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除した場合は、内蔵されているキャラ電「ブンブン（Dimo）」が代替画像に設定されます。「ブンブン（Dimo）」が削除されている場合は内蔵されている静止画の代替画像を送信します。
- 電話帳に登録されているキャラ電を削除しようとした場合、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除した場合は、電話帳に登録されているキャラ電も削除されます。

機能 キャラ電画面

キャラ電画面（P.295）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

キャラ電発信……▶電話番号を入力▶ または [テレビ電話]
キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかけます。
キャラ電発信画面で を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳から電話番号を検索できます。

代替画像設定……キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定します。

キャラ電撮影……「キャラ電を静止画／動画として保存する」→P.297

キャラ電切替……表示するキャラ電を選択します。

デスクトップ貼付…「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

アクション一覧……アクション一覧を表示します。→P.296

アクション切替……アクションモードを切り替えます。→P.296

キャラ電情報……「キャラ電情報について」→P.297

画像表示設定……画像の表示方法を設定します。

等倍表示……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示（お買い上げ時）………画面のサイズに拡大して表示します。

● キャラ電情報について

以下の情報が確認できます。

項目	情報内容
初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示
ファイル名	ファイル名を表示
撮影後ファイル制限	撮影後ファイル制限の「あり／なし」を表示
ファイル制限	ファイル制限の「あり／なし」を表示（ただし、ファイル制限なしのキャラ電でも、ダウンロードするとファイル制限ありに変更）
表示サイズ	ファイルの表示サイズ（横×縦ドット）を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをKバイト表示
取得元	ファイルの取得元を表示（内蔵されているキャラ電のときは空白）
保存日時	ファイルの保存日時（年／月／日　時：分）を表示
代替画像設定	代替画像の設定先を表示（設定されていないときは「設定なし」を表示）

おしらせ

- 「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影した静止画、動画のメール添付やminiSDメモリーカードへのエクスポート、編集などを規制するかしないかを表したものです。

キャラ電を静止画／動画として保存する ＜キャラ電撮影＞

■ キャラ電撮影画面の見かた

STAND BY　176×144　5:23　パーツ　撮影　機能

静止画撮影の場合

●REC　00:44　176×144　5:23　パーツ　撮影　機能

動画撮影の場合

①現在選択されているアクションモード
：全体アクション
：パーツアクション

②撮影モード
：静止画撮影
：動画撮影

③「画像保存設定」の設定
NOR：ノーマル
FINE：ファイン
S FINE：スーパーファイン

④「動画保存設定」の設定内容
NOR：標準
：画質優先
：時間優先
：動き優先
⑤「動画容量設定」の設定内容
：メール（小）
：メール（大）
：動画メモ
⑥「撮影種別設定」の設定内容
：映像＋音声
：映像のみ
⑦「画像サイズ選択」に設定しているサイズを表示
176 144：QCIF（176×144）
117 96：縮小サイズ（117×96）
⑧撮影の状態
STAND BY：スタンバイ
●REC：撮影中
⑨残り撮影時間を「分：秒」で表示（撮影前は非表示）

● 静止画を撮影する

1 キャラ電画面（P.295）▶ [機能] ▶「キャラ電撮影」

「キャラ電撮影画面（静止画）」が表示されます。

キャラ電撮影画面（静止画）

機能メニュー ➡P.298

2 アクションを操作 ▶ [撮影]

アクションの操作について→P.296

■パーツアクションにする場合
▶ ［パーツ］

■撮影し直す場合
▶ CLR

3 [保存]

撮影した静止画は、マイピクチャのカメラフォルダに保存されます。

おしらせ
- 以下の場合、撮影確認音は鳴りません。
  - 着信音量の「電話」が「消去」または「ステップ」のとき
  - マナーモードなど電話の着信音量が「消去」または「ステップ」のとき

機能 キャラ電撮影画面

キャラ電撮影画面（P.298）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

キャラ電切替……キャラ電を選択し、撮影するキャラ電を切り替えます。

代替画像設定……キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定します。

アクション一覧……アクション一覧を表示します。
→P.296

アクション切替……アクションモードを切り替えます。
→P.296

画像表示設定……画像の表示方法を設定します。
- **等倍表示**……実際のサイズで表示します。
- **画面サイズで表示**（お買い上げ時）……画面のサイズに拡大して表示します。

ムービーモード⇔フォトモード……ムービーモード／フォトモードを切り替えます。

画像サイズ選択※1……撮影する画像サイズを選択します。メニューに表示される( )内の数字は横×縦のドット数です。

撮影種別設定※2……動画を撮影する方法を設定します。
- **映像＋音声**（お買い上げ時）……映像と音声両方の動画を撮影します。
- **映像のみ**……映像のみの動画を撮影します。

動画保存設定※2……動画を撮影するときの画質、撮影時間を設定します。
- **標準**（お買い上げ時）……標準の画質、撮影時間で撮影します。
- **画質優先**……よりよい画質で撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。
- **時間優先**……撮影する時間を長くしたいときに選択します。画質は標準より劣ります。
- **動き優先**……よりスムーズな動きで撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。

画像保存設定※1……QCIF（176×144）または縮小サイズ（117×96）で画像を保存するときのファイル容量を設定します。ファイル容量について→P.168

動画容量設定※2……撮影するときのファイル容量を設定します。
- **メール(小)**（お買い上げ時）……290Kバイトまで撮影することができます。標準的な動画を撮影してｉモードメールに添付したいときに選択します。
- **メール(大)**……490Kバイトまで撮影することができます。容量の大きな動画を撮影してｉモードメールに添付したいときに選択します。
- **動画メモ**……800Kバイトまで撮影することができます。

※1：ムービーモードでは設定できない機能です。
※2：フォトモードでは設定できない機能です。

おしらせ

<キャラ電切替>
- キャラ電を切り替えると、アクションモードは全体アクションモードになります。

● 動画を撮影する

- 動画撮影中にアクション操作をすると、ボタン操作音が送話口／マイクから録音される場合があります。

1 キャラ電撮影画面（静止画）（P.298）▶[α]［機能］▶「ムービーモード」

「キャラ電撮影画面（動画）」が表示されます。

キャラ電撮影画面（動画）

機能メニュー➡P.298

2 [●]［撮影］▶アクションを操作

アクションの操作について→P.296

■ パーツアクションにする場合
▶[✉]［パーツ］

■ 撮影した動画を確認する場合
▶[α]［機能］▶「再生確認」

■ 撮影し直す場合
▶[CLR]

■ 撮影を途中で終了して保存する場合
▶[●]［終了］

3 [●]［保存］

撮影した動画は、ｉモーションのカメラフォルダに保存されます。

おしらせ

- 画像サイズは、QCIF（176×144）のみです。画像サイズは変更できません。
- 以下の場合、撮影確認音は鳴りません。
  - ・着信音量の「電話」が「消去」または「ステップ」のとき
  - ・マナーモードなど電話の着信音量が「消去」または「ステップ」のとき
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているときは、「イヤホン接続時マイク切替」の設定に従って音声が録音されます。

〈メロディ〉

メロディを再生する

内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウンロードしたメロディは、データBOXのメロディで再生できます。

1 [MENU][1][6]

「フォルダ一覧画面」が表示されます。
メロディのフォルダ内容について→P.277

フォルダ一覧画面

機能メニュー➡P.292、310

2 フォルダを選択

「メロディ一覧画面」が表示されます。
メロディ一覧の見かた→P.300

メロディ一覧画面

機能メニュー➡P.300

3 メロディを選択

「メロディ画面」が表示され、メロディの再生がはじまります。
[◀▶]で前または次のメロディを再生することができます。
「メロディ再生中の操作について」→P.300

メロディ画面

機能メニュー➡P.301

おしらせ

- 再生中の音量は、着信音量の「電話」で設定した音量になります。「消去」または「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で再生します。

メロディ一覧の見かた

- ファイル制限が設定されているメロディのアイコンには「」がつきます。
- タイトルの前に「」、「」がついているメロディは、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。そのため着信音などに設定したときは指定部分のみが再生されます。データBOXのメロディで再生を行うと、すべてのメロディを再生できます。また、これらのメロディもファイル名やタイトルの変更を行うことができます。

メロディ種別アイコン
取得方法アイコン
INBOX 1/2
1 ホノルルのタベ
2 テーマソング
3 アメリカンロック
4 赤い屋根の下
5 ヒット曲
6 ワカメのダンス
7 アニメの歌
8 湘南レース
9 なつかしのメロディ
5:23
再生 機能
タイトル
設定できる項目アイコン

画面に9件のメロディがタイトル一覧で表示され、メロディ種別とその取得方法、そのメロディが設定できる項目がアイコンで確認できます。

■ メロディ種別アイコン

アイコン	アイコンの内容
/	MFi／SMFのメロディ

■ 取得方法アイコン

アイコン	アイコンの内容
アイコンなし	プリインストールされているメロディ
	サイトなどから取得したメロディ
	赤外線通信やバーコードリーダー、パソコンなどから取得したメロディ

■ 設定できる項目アイコン

アイコン	アイコンの内容
	iモードメールに添付できるメロディ（10,000バイト以下）
	着信音に設定できるメロディ
	赤外線通信で送信可能なメロディ

■ タイトル、ファイル名について

サイトなどから取得したメロディにはオリジナルのタイトルがつきます。
タイトルは本FOMA端末のメロディ一覧画面に表示される名前です。
ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示されるメロディデータの名前です。
ファイル名に不正な文字があるときのファイル名は「melodyxxx」（xxx：3桁の数字）になります。
ファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名を区別するためのシリアル番号としてつけられます。

メロディ再生中の操作について

メロディを再生中には以下の操作を行うことができます。

操作ボタン	動　作
	前後の曲の再生
（）、（）	音量調節
～、、、、、	再生の停止
CLR	終了

- 音量を調節した後、［確定］を押すか、約2秒間待つとメロディ画面に戻ります。
- 再生中に音量を変更しても、メロディを終了すると「着信音量」で設定されている音量に戻ります。

機能 メロディ一覧画面

メロディ一覧画面の機能メニューはメロディが保存されているフォルダによって変わります。
- 着信音設定を行うと、着信音選択の設定に反映されます。

メロディ一覧画面（P.299）▶［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……メロディのタイトルを編集します。
全角文字で25文字、半角文字で50文字まで入力できます。

ファイル名編集……メロディのファイル名を編集します。
半角の英字、数字で36文字まで入力できます。

メロディ再生※1……メロディを再生します（メロディ画面を表示します）。

着信音設定※1……メロディを設定する項目を選択します。

ファイル制限

なし……送付先のFOMA端末から送信／転送することができます。

あり……送付先のFOMA端末では送信／転送することができなくなります。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

iモードメール作成……メロディを添付したiモードメールを作成します。
「iモードメールを作成して送信する」→P.217

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

メロディ情報……「メロディ情報について」→P.301

保存容量確認……メロディの保存データ容量と空きデータ容量を確認します。

タイトル初期化……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

削除……そのフォルダに保存されているメロディを削除します。

1件削除……メロディを1件削除します。

選択削除……▶[十字キー]で□（チェックボックス）を選択▶[メール]［完了］▶「YES」
複数のメロディを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
メロディをすべて削除します。

ソート……取得した日時の新しい順／古い順など、条件を選択してメロディを並び替えます。

フォルダ移動……▶移動先のフォルダを選択▶[十字キー]で□（チェックボックス）を選択▶[メール]［完了］▶「YES」
複数のメロディをほかのフォルダに移動できます。

※1：プリインストール、おしゃべりフォルダではこれらの機能のみ利用できます。

おしらせ

<ファイル名編集>
- ファイル制限が「あり」に設定されているメロディは、ファイル名編集できません。ただし、赤外線通信やOBEXで受信したメロディはファイル名編集できます。

<ｉモードメール作成>
- ファイル形式が　MFi（メロディ種別アイコンが「[アイコン]」や「[アイコン]」）のメロディは、取得方法、ファイル制限のあり／なしにかかわらず添付することはできません。
- ファイル容量が10,000バイトを超えるメロディは添付することができません。

<メロディ情報>
- メロディ情報の「ファイル制限」が「なし」になっていても、ｉモードメールに添付できない場合があります。

<保存容量確認>
- 表示される容量はおおよその目安です。

<削除>
- 着信音などに設定されているメロディを削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除すると、設定されていた着信音やアラーム音はお買い上げ時の状態に戻ります。

<ソート>
- ソート表示をしてメロディ一覧画面を終了し、再度メロディ一覧画面を表示したときは「新しい順」に戻ります。
- 「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。また、同じ取得元アイコンのメロディは、「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされます。
①ダウンロードしたり、ｉアプリから取得したメロディ
②赤外線通信などから取得したメロディ

機能 メロディ画面

メロディ画面（P.299）▶[ｉαppli]［機能］▶以下の項目から選択

着信音設定※1……メロディを設定する項目を選択します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

ｉモードメール作成……メロディを添付したｉモードメールを作成します。
「ｉモードメールを作成して送信する」→P.217

メロディ情報……「メロディ情報について」→P.301

※1：プリインストール、おしゃべりフォルダではこの機能のみ利用できます。

● メロディ情報について

以下の情報が確認できます。

項目	情報内容
初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示
ファイル名	ファイル名を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをKバイト表示
ファイル制限	ファイル制限の「あり／なし」を表示
ファイル種別	メロディのファイル種別「MFi／SMF」を表示
故障時退避可否	故障時のファイル移行の「可／不可」を表示
取得元	ファイルの取得元を表示
保存日時	ファイルの保存日時（年／月／日　時：分）を表示
バイブレータ連動	バイブレータ連動の「あり／なし」を表示
着信イルミネーション連動	着信イルミネーション連動の「あり／なし」を表示
着信音設定	着信音設定の設定先を表示（設定されていないときは「設定なし」を表示）

● メロディを好きな順に再生する <メロディプログラム再生>

お好きな曲を10曲まで選んで登録しておき、複数の曲を連続して再生できます。

1 フォルダ一覧画面（P.299）▶「プログラム」を反転▶[ｉαppli]［機能］▶「プログラム編集」▶登録する番号を選択▶フォルダを選択▶メロディを選択▶操作を繰り返して登録

プログラム
1〈1曲目〉
2〈2曲目〉
3〈3曲目〉
4〈4曲目〉
5〈5曲目〉

■ 登録したメロディを解除する場合
▶解除したいメロディを選択▶フォルダ選択画面で「メロディ解除」

2 [メール]［完了］

メロディのフォルダ一覧画面が表示されます。
プログラムフォルダを選択するとプログラム再生がはじまり、登録したメロディが繰り返し再生されます。

おしらせ
- プログラムに登録されているメロディのタイトルおよびファイル名を変更、またはデータを削除すると、プログラムは解除されます。

miniSDメモリーカードについて

SDメモリーカードをさらに小型化した“miniSDメモリーカード”を、本FOMA端末内に挿入し、外部メモリとして利用できます。さらにminiSDメモリーカードは、miniSDメモリーカードアダプタに装着して、SDメモリーカードに対応したパソコンなどでも利用できます。
miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。N702iDでは、512MバイトまでのminiSDメモリーカード（市販品）に対応しています（2006年1月現在）。

- 本FOMA端末で撮影した静止画や動画、電話帳やメール、ブックマークなどのデータをminiSDメモリーカードにエクスポートしたり、miniSDメモリーカードに保存されているデータを本FOMA端末にインポートできます。また、miniSDメモリーカードに保存されている画像や動画のデータなどを本FOMA端末で再生することもできます。
- miniSDメモリーカード装着時には「SD」が表示されます。
- miniSDメモリーカード内のデータを操作したり、データをエクスポート／インポートするときなどは、着信ランプが緑色で点滅します（機能によっては点滅しない場合があります）。
- 対応miniSDメモリーカードの最新情報は下記のサイトをご覧ください（2006年1月現在）。
  iモード　　：「i Menu」－「メニューリスト」－「ケータイ電話メーカー」－「みんなNらんど」
  パソコンなど：NEC「ワイワイもばいる」
  http://www.n-keitai.com

取扱い上のご注意

※フォーマットは必ず本FOMA端末で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたminiSDメモリーカードは、使用できないことがあります。→P.308

- miniSDメモリーカードは、本FOMA端末の電源を切った状態で取り付けや取り外しを行ってください。
- miniSDメモリーカードにラベルやシールを貼らないでください。

miniSDメモリーカードの取り付けかた／取り外しかた

miniSDメモリーカードは、本FOMA端末のカードスロットに差し込んで使います。

● 取り付けかた

本FOMA端末の電源を切った状態で取り付けてください。

miniSDメモリーカードスロットのキャップ
印刷面を上にする
miniSDメモリーカード

miniSDメモリーカード

1 miniSDメモリーカードスロットのキャップを開ける

2 miniSDメモリーカードスロットにminiSDメモリーカードを差し込み、ロックされるまで押し込む

miniSDメモリーカードの印刷面を上にしてゆっくりと差し込んでください。
完全に奥まで押し込むとロックされます。

3 miniSDメモリーカードスロットのキャップを閉じる

miniSDメモリーカードを取り付け後、電源を入れると、ディスプレイに「SD」が表示されます。

おしらせ

- miniSDメモリーカードに不具合のある場合や、正常にフォーマットできなかった場合には「SD」が表示されます。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

● 取り外しかた

本FOMA端末の電源を切った状態で取り外してください。

miniSDメモリーカードスロットのキャップ

miniSDメモリーカード

miniSDメモリーカードの溝

1 miniSDメモリーカードスロットのキャップを開ける

2 miniSDメモリーカードを軽く押し込む

miniSDメモリーカードを押し込んで手を離すと、miniSDメモリーカードが少し出てきます。
このとき、miniSDメモリーカードが飛び出すこともありますのでご注意ください。

3 miniSDメモリーカードをゆっくりと引き抜いて取り外す

miniSDメモリーカードの溝の部分を持ち、まっすぐにゆっくりと抜いてください。

4 miniSDメモリーカードスロットのキャップを閉じる

おしらせ

- 本FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないでください。miniSDメモリーカードに損傷を与えたり、データが壊れることがあります。
- miniSDメモリーカードを取り付けたり取り外したりするときは、miniSDメモリーカードが飛び出すことがありますので注意してください。
- miniSDメモリーカードを取り外した後は、必ず付属の保護ケースに入れて保管してください。ほかの保護ケースで保管すると、miniSDメモリーカードが使用できなくなる場合があります。
- miniSDメモリーカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください（斜めに差し込むとカードが破損する恐れがあります）。
- miniSDメモリーカードの内容を選択、表示するときに時間がかかる場合があります。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成

本FOMA端末からminiSDメモリーカードにデータをコピーすると、**別表1**（P.304）のようにフォルダが作成され、データが対応するフォルダに保存されます。また、配下のフォルダ名およびファイル名も**別表1**のように自動的に付与されます。

- パソコンなどからminiSDメモリーカードにデータを書き込む場合も、**別表1**（P.304）のようなフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。

おしらせ

- SD_PIMフォルダは、電話帳などのPIMデータをエクスポートしないと表示されません。
- SD_PIMフォルダに複数のデータをエクスポートした場合は、タイトル名に年月日時分（yyyy/mm/dd hh:mm）が自動的に付与されます。
- お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンなどで編集したファイルをminiSDメモリーカードに保存するとき、P.303のフォルダ名、ファイル名とは異なる文字を使用すると、FOMA N702iDでは正しく表示、再生できない場合があります。
- miniSDメモリーカードのフォルダをパソコンなどで削除したり、移動したりしないでください。FOMA N702iD でminiSDメモリーカードが読めなくなる場合があります。
- FOMA N702iDに対応していないデータをminiSDメモリーカードに保存しても、FOMA N702iDでは認識できません。
- ほかの機器からminiSDメモリーカードに保存したデータは、本FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、本FOMA端末からminiSDメモリーカードに保存したデータは、ほかの機器で表示、再生できない場合があります。
- miniSDメモリーカードリーダライタおよびPCカードアダプタについては、miniSDメモリーカードの動作を各メーカーにご確認のうえお買い求めください。
- FOMA N702iD以外の機器でフォーマットしたminiSDメモリーカードを使用すると、正常に動作しない場合があります。

● miniSDメモリーカードに保存できる件数について

miniSDメモリーカードに保存できる件数は、ご使用になるminiSDメモリーカードのメモリ容量によって変わります。1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数および追加できるフォルダの最大件数は以下のとおりです。フォルダを追加して、エクスポートする場所を変えたりすることによって、より多くのファイルを保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。

フォルダ名	フォルダ最大件数	1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数
DCIM	900件	9,999件
SD_VIDEO	4,095件	4,095件
SD_PIM	1件	65,535件
STILL	999件	9,999件
MUSIC	追加不可	1,000件

次ページにつづく

miniSDメモリーカードのメモリ容量とメモリ空き容量は、分類一覧表示画面の機能メニュー（P.306）で確認できますが、表示されるメモリ容量は、ご使用のminiSDメモリーカードに記載されているメモリ容量より少なくなります。

● miniSDメモリーカードの空きデータ容量が不足している場合、エクスポートはできません。このようなときは、ほかのminiSDメモリーカードに交換するか、不要なデータを削除してからエクスポートし直してください。

● エクスポート先のフォルダ内のファイルが最大件数になっているときは以下のようになります。
  ・静止画、画像、動画、ｉモーションをエクスポートする場合は、自動的に新しいフォルダが作成され、そのフォルダに保存されます。
  ・電話帳などをSD-PIMにエクスポートする場合、件数がいっぱいというメッセージが表示され、miniSDメモリーカードにエクスポートできません。

●別表1ー miniSDメモリーカードのフォルダ構成

miniSDメモリーカード

- DCIM ……… 本FOMA端末の「マイピクチャ」で「ピクチャ」と表示されます。
  - *aaa*NECDT※1
    - NEC_*bbbb*※2.JPG ……… 静止画ファイル（JPEG ファイル）
    - NEC_*bbbb*※2.GIF ……… 静止画ファイル（GIF ファイル）

※1：「*aaa*」は 100～999 の 3 桁の半角数字になります。「NECDT」の部分は任意の半角英数字にすることもできます。
※2：「*bbbb*」は 0001～9999 の 4 桁の半角数字になります。「NEC_」の部分は任意の半角英数字にすることもできます。

- SD_VIDEO ……… 本 FOMA 端末で「ｉモーション」と表示されます。動画やｉモーション（音楽データ含む）が保存されているフォルダです。
  - PRL*ccc*※3
    - MOL*ccc*※3.3GP ……… 動画ファイル（3GP ファイル）
    - MOL*ccc*※3.SDV ……… 動画ファイル（SDV ファイル）
    - MOL*ccc*※3.MP4 ……… 動画ファイル（MP4 ファイル）
    - MOL*ccc*※3.ASF ……… 動画ファイル（ASF ファイル）

※3：「*ccc*」は、0～9の半角数字とA～Fの半角英字を用いた、001～FFFの16進数の文字になります。

- SD_PIM ……… 電話帳、スケジュール、メールなどPIMデータが保存されているフォルダ
  - PIM*ddddd*※4.VCS ……… スケジュール、ToDo ファイル（vCalendar ファイル）
  - PIM*ddddd*※4.VCF ……… 電話帳ファイル（vCardファイル）
  - PIM*ddddd*※4.VMG ……… メールファイル（vMessage ファイル）
  - PIM*ddddd*※4.VNT ……… テキストメモファイル（vNote ファイル）
  - PIM*ddddd*※4.VBM ……… ブックマークファイル（vBookmark ファイル）

※4：「*ddddd*」は、00001～65535の5桁の半角数字になります。

- MISC ……… プリント設定のデータが保存されているフォルダ
  - AUTPRINT.MRK ……… 自動プリントファイル（DPOF ファイル）
- PRIVATE
  - DOCOMO
    - STILL ……… 本FOMA端末の「マイピクチャ」で「イメージボックス」と表示されます。
      - SUD*eee*※5
        - STIL*ffff*※6.GIF ……… アニメーションファイル（GIF 形式）
      - STIL*ffff*※6.GIF ……… アニメーションファイル（GIF 形式）
    - TABLE ……… miniSD メモリーカードの情報ファイルが保存されているフォルダ

※5：「*eee*」は、001～999の3桁の半角数字になります。
※6：「*ffff*」は、0001～9999の4桁の半角数字になります。

  - NEC
    - MUSIC
      - PLAYLIST ……… プレイリスト（m3uファイル）が保存されているフォルダ
      - DATA ……… 音楽ファイル（Mobile MP4、MP4 ファイル）が保存されているフォルダ

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

● miniSDメモリーカード内の容量がいっぱいの場合、静止画や画像、動画やｉモーションのフォルダ追加やタイトル編集、コピー／移動などはできません。不要なデータを削除してから操作を行ってください。

本FOMA端末とminiSDメモリーカード間でコピーできるデータについて

本FOMA端末とminiSDメモリーカード間でコピーできるデータは、以下のとおりです。

データの種類	詳細
静止画	INBOX、カメラ、デコメールピクチャ、miniSD、ユーザ作成フォルダ内のJPEGおよびGIF形式のデータ
動画	INBOXフォルダ、カメラフォルダ、miniSD、ユーザ作成フォルダ内にあるMP4形式のデータ
電話帳	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、メモ、住所、誕生日、静止画、メモリダイヤル番号※1、シークレット属性※2、グループ番号、グループ名
スケジュール	開始日時、終了日時、要約、内容、シークレット属性※2、分類※3、アラーム設定、繰り返し設定
ToDo	内容、分類※4、完了日、期限、状態、優先順位、アラーム設定
テキストメモ	作成日時、最終更新日時、分類、内容
受信メール※5、送信メール※5、保存メール、SMS	未読／既読、メッセージタイプ、メッセージボックス、差出人、宛先、タイトル、受信／送信日時、本文、添付
ブックマーク※5※6	URL、タイトル

※1：「追加1件インポート」の場合はコピーできません。
※2：シークレット属性は、シークレットデータとして登録されているかどうかを示すものです。
※3：分類は、スケジュールの内容で設定したアイコン情報です。
※4：分類は、ToDoの用件で設定したカテゴリーです。
※5：受信メール、送信メール、ブックマークの全件エクスポートでは、フォルダ（フォルダ名）の転送が可能です。
※6：miniSDメモリーカードから本FOMA端末へコピーした場合、ｉモードのブックマークは、「ｉモードメニュー」のBookmarkフォルダに登録されます。

おしらせ

● ユーザアイコンを設定したスケジュールをエクスポートした場合、「分類」の情報は転送されません。

本FOMA端末のデータをminiSDメモリーカードにコピーする

本FOMA端末に登録されているデータ1件または全件をminiSDメモリーカードにエクスポート（コピー）します。
本FOMA端末に登録されているデータをminiSDメモリーカードにエクスポートする方法には「1件エクスポート」と「全件エクスポート」があります。
miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。→P.302

● 静止画および動画のエクスポートについてはP.285を参照してください。

■ 本FOMA端末のデータを1件エクスポートする場合

エクスポートしたいデータの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「1件エクスポート」または「エクスポート」を選択します。

■ 本FOMA端末のデータを全件エクスポートする場合

miniSDメモリーカードの分類一覧表示画面で機能メニューから「本体からエクスポート」を選択します。→P.306

おしらせ

● ｉアプリの起動指定が貼り付けられているメールをエクスポートした場合、そのメール内のｉアプリ起動に関する情報は削除されます。
● 1件エクスポートでは、電話帳、スケジュールのシークレットデータは、シークレットが解除されて保存されます。
● 全件エクスポートでは、電話帳、スケジュールのシークレットデータは保存されますが、ブックマーク、メール、静止画、動画のシークレットデータは保存されません。
● 電話帳データを全件エクスポートした場合、「自局番号表示」の内容も保存されます。
● メールをエクスポートしたとき、メールに添付されているファイルは種類によっては削除される場合があります。
● 電話帳などSD-PIMのデータをエクスポート中は圏外と同じ状態になるため、通話、ｉモード、データ通信などはできません。
●「自局番号表示」を「全データ表示」を行わずに1件エクスポートしたときは、名前、フリガナ、自局番号、1件目に登録されているメールアドレスのみが電話帳としてminiSDにコピーされます。「全データ表示」を行って1件エクスポートしたときは、登録されているすべてのデータが電話帳としてコピーされます。
● 静止画や動画のエクスポート中に着信やメール受信、アラーム通知などがあった場合、エクスポートは中断されます。

〈SD-PIM〉

miniSDメモリーカードのデータをプレビューする

miniSDメモリーカードに保存されているデータを表示して、確認できます。
miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。→P.302

● 画像の表示、動画の再生について→P.277、288

1 MENU ▶ ツール ▶「SD-PIM」

「分類一覧表示画面」が表示されます。

分類一覧表示
1 電話帳
2 スケジュール
3 受信BOX
4 送信BOX
5 保存BOX
6 テキストメモ
7 Bookmark

分類一覧表示画面

機能メニュー ➡P.306

2 項目を選択

「ファイル一覧画面」が表示されます。

電話帳
1 2006/04/10 11:41
2 2006/04/09 22:12
3 2006/04/08 10:58

ファイル一覧画面

機能メニュー ➡P.307

3 ファイルを選択

「データ一覧画面」が表示されます。

2006/04/10 11:41
1 090XXXXXXXX
2 携帯秋子
3 携帯夏子
4 携帯花子
5 携帯春子
6 携帯冬子
7 ドコモ一郎
8 ドコモ五郎
9 ドコモ三郎
0 ドコモ四郎

データ一覧画面

機能メニュー ➡P.307

4 データを選択

「データ詳細画面」が表示されます。

2006/04/10 11:41
名前（フリガナ）
ドコモ一郎
ﾄﾞｺﾓｲﾁﾛｳ
電話番号
03XXXXXXXX
メールアドレス
docomo.taro.△△abc@docomo.ne.jp
シークレット属性
なし

データ詳細画面

機能メニュー ➡P.307

おしらせ

● デコメールを表示したとき、画像のかわりに表示するための文字が表示されます。
● サイト画面で登録したBookmarkには「 」のアイコンが表示されます。

機能 分類一覧表示画面

分類一覧表示画面（P.306）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

miniSD情報表示……miniSDメモリーカードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

本体からエクスポート

■ 電話帳、受信BOX、送信BOX、保存BOX、テキストメモ、Bookmarkの場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」

■ スケジュールの場合
▶項目（スケジュール／ToDo／全て）を選択▶端末暗証番号を入力▶「YES」
項目のデータをminiSDメモリーカードに全件エクスポートします。

miniSDフォーマット……「miniSDメモリーカードをフォーマットする」→P.308

miniSDチェックディスク……miniSDメモリーカードをチェックします。
チェックすることによってminiSDメモリーカードの不具合を修復できる場合もあります。

おしらせ

<miniSDチェックディスク>

● miniSDチェックディスク中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因になります。
● フォーマットされていないminiSDメモリーカードや、未対応のメモリーカードはminiSDチェックディスクできません。
● miniSDチェックディスク中は着信ランプが緑色で点滅します。
● miniSDチェックディスク中に ［中止］や を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、miniSDチェックディスクは中止され、「 」が表示されます。
● miniSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
● miniSDメモリーカード内のデータ量によっては、miniSDチェックディスクに時間がかかる場合があります。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ
- miniSDメモリーカードによっては修復できない場合があります。

機能 ファイル一覧画面

ファイル一覧画面（P.306）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……ファイルのタイトルを編集します。
全角文字で15文字、半角文字で31文字まで入力できます。

追加インポート……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
ファイルに登録されているデータを本FOMA端末に追加インポートします。

上書インポート
■ 電話帳の場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」▶「YES」または「NO」
■ スケジュール※1、受信BOX、送信BOX、保存BOX、テキストメモ、Bookmarkの場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」
ファイルに登録されているデータを本FOMA端末に上書きします。

本体からエクスポート
■ 電話帳、受信BOX、送信BOX、保存BOX、テキストメモ、Bookmarkの場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」
■ スケジュールの場合
▶項目（スケジュール／ToDo／全て）を選択▶端末暗証番号を入力▶「YES」
項目のデータをminiSDメモリーカードに全件エクスポートします。

1件削除……ファイルを1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
その項目に保存されているすべてのファイルを削除します。

miniSD情報表示……miniSDメモリーカードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

※1：ToDoのデータも対象となります（どちらか一方のデータのみ登録されている場合は、登録されているほうのデータのみ上書きされます）。

おしらせ
＜1件削除＞＜全削除＞
- パソコンなどで読み取り専用に設定されている場合、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

機能 データ一覧画面／データ詳細画面

データ一覧画面（P.306）／データ詳細画面（P.306）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

追加1件インポート……データを本FOMA端末に追加インポートします。

追加全件インポート※1……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
ファイル内のすべてのデータを本FOMA端末に追加インポートします。

上書全件インポート※1
■ 電話帳の場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」▶「YES」または「NO」
■ スケジュール※2、受信BOX、送信BOX、保存BOX、テキストメモ、Bookmarkの場合
▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」
ファイル内のすべてのデータを本FOMA端末にインポートします。

miniSD情報表示……miniSDメモリーカードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

※1：データ一覧画面でのみ利用できる機能です。
※2：ToDoのデータも対象となります（どちらか一方のデータのみ登録されている場合は、登録されているほうのデータのみ上書きされます）。

miniSDメモリーカードのデータを本FOMA端末にコピーする

miniSDメモリーカードに保存されているデータを、本FOMA端末に追加インポート（コピー）したり、上書きインポートすることができます。
追加インポートには、1件のファイルのデータすべてを追加する「追加インポート」、選択した1件のデータを追加する「追加1件インポート」、すべてのデータを追加する「追加全件インポート」があります。
上書インポートには1件のファイルのデータすべてを上書きする「上書インポート」、すべてのデータを上書きする「上書全件インポート」があります。
miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。→P.302

■ 1件のファイルに保存されているデータを追加する場合
ファイル一覧画面の機能メニューの「追加インポート」→P.307

■ 選択した1件のデータを追加する場合
データ一覧画面の機能メニューの「追加1件インポート」→P.307

■ すべてのデータを追加する場合
データ一覧画面の機能メニューの「追加全件インポート」→P.307

次ページにつづく

■ 1件のファイルのデータすべてを上書きする場合
ファイル一覧画面の機能メニューの「上書インポート」→P.307

■ すべてのデータを上書きする場合
データ一覧画面の機能メニューの「上書全件インポート」→P.307

おしらせ

- 上書インポート、上書全件インポートは、選択した項目の本FOMA端末のデータが削除されて、インポートしたデータに入れ替わります。上書きする前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- 取り込み中に本FOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でインポートが中断されます。取り込み済みのデータは登録されます。
- 電話帳を追加全件インポート、追加インポートする場合、miniSDメモリーカードに登録されているグループ名が本FOMA端末に登録されているグループ名と異なるときは、グループ00に登録されます。
- 受信BOXがいっぱいのとき、受信メールを1件インポートすると、保護されていない最も古い既読メールに上書きされます。
- 送信BOXがいっぱいのとき、送信メールを1件インポートすると、保護されていない最も古いメールに上書きされます。
- 大容量画像が添付されている送信メール／受信メール、または動画が添付されている送信メールをインポートする場合、メールに添付されている大容量画像および動画はデータBOXに保存され、メールと関連付けされます。データBOXに登録できる空き容量がない場合は、添付ファイルが削除されて登録されます。
- 追加インポート、追加全件インポートをした場合、以下のデータはインポートされません。
  - 同じ日付時刻で同じ繰り返し設定（なし／あり）のスケジュール
  - 同じURLのブックマーク
- 「ダイヤル発信制限」、「指定発信制限」を設定中は、電話帳のデータをインポートすることはできません。
- miniSDメモリーカードに保存されているファイル数が多くなると、読み込みまたは書き込みに時間がかかる場合があります。
- 電話帳などSD-PIMのデータをエクスポート中は圏外と同じ状態になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。
- 静止画や動画のエクスポート中に着信やメール受信、アラーム通知などがあった場合、エクスポートは中断されます。

miniSDメモリーカードの管理について

miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。→P.302

miniSDメモリーカードをフォーマットする

※フォーマットは必ず本FOMA端末で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたminiSDメモリーカードは、使用できないことがあります。

miniSDメモリーカードをフォーマットして、本FOMA端末で使用できるようにします。

- miniSDメモリーカードをフォーマットすると、保存されているデータはすべて削除されます。フォーマットをするときは、大切なデータが保存されていないことを確認してください。

1 分類一覧表示画面（P.306）▶[α]［機能］▶「miniSD フォーマット」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

おしらせ

- フォーマット中にminiSDメモリーカードを取り外さないでください。本FOMA端末、miniSDメモリーカードの故障の原因になります。
- フォーマットを中止したminiSDメモリーカードに対し保存されるデータの保証はいたしかねます。
- フォーマット中は着信ランプが緑色で点滅します。
- フォーマット中に[✉]［中止］や[PWR/HLD]を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットが中止され、「[SD]」が表示されます。そのときは、もう一度フォーマットしてください。

miniSDリーダライタとして使う

miniSDメモリーカードを本FOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、miniSDメモリーカード内のデータを読み込み／書き込みできます。
miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。→P.302

● 本FOMA端末をminiSDリーダライタとして利用するためには、以下の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA USB接続ケーブル（別売）
パソコン	FOMA USB接続ケーブル（別売）が使用できるUSBポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠）が使用可能なパソコン
対応OS	Windows Me、Windows 2000、Windows XP（各日本語版）

1 USBモード設定画面（P.309）▶「miniSDモード」

「miniSDモード」に設定すると、「SD」が表示されます。

2 本FOMA端末とパソコンを、FOMA USB接続ケーブルで接続する

miniSDモード中にminiSDメモリーカードが挿入され、FOMA USB接続ケーブルが接続されている場合は、「SD」が表示されます。
パソコンのマイコンピュータに、miniSDメモリーカードがストレージメモリ（データを保存する外部記憶領域）として表示されます。本FOMA端末とminiSDメモリーカードの間でデータの送受信中には、パソコンにリーダライタとして認識されません。
パソコンからFOMA USB接続ケーブルを取り外すときは、各OSの安全に取り外す方法を用いてください。

おしらせ

● 本FOMA端末とminiSDメモリーカード間でデータの読み込み／書き込み中にパソコンからminiSDメモリーカードにアクセスすることはできません。
● パソコンとminiSDメモリーカード間でデータの読み込み／書き込み中に本FOMA端末からminiSDメモリーカードにアクセスすることはできません。

■お願い

● 本FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
● 本FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。本FOMA端末の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
● パソコンから本FOMA端末へデータをコピー中の着信ランプが点滅している状態では、FOMA USB接続ケーブルを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

USBモードを設定する ＜USBモード設定＞

お買い上げ時 通信モード

パソコンと本FOMA端末を接続してさまざまな機能を利用するためにUSBモードを設定します。

● USBモードには、「通信モード」、「miniSDモード」があります。

＜通信モード＞

＜miniSDモード＞

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「外部接続」▶「USBモード設定」

「USBモード設定画面」が表示されます。

USBモード設定画面

次ページにつづく

2 以下の項目から選択

通信モード……外部接続端子をパケット通信、64Kデータ通信、ケーブル接続によるデータ転送用に使います。
・「[icon]」：FOMA USB接続ケーブルを接続していない場合／FOMA USB接続ケーブルを接続しているが、パソコンとの間でデータ通信やデータ転送を行う準備ができていない場合
・「[icon]」：FOMA USB接続ケーブルが接続され、パソコンとの間でデータ通信やデータ転送を行う準備ができている場合

miniSDモード……外部接続端子をminiSDメモリーカードのリーダライタとして使います。本FOMA端末からminiSDメモリーカードへのエクスポート／インポート、メモリ内のデータ表示、フォーマットなどはできません。
FOMA USB接続ケーブルを接続していない場合は「[icon]」が表示され、接続した場合は「[icon]」が表示されます。

おしらせ
● 電池パックの取り外し／取り付けを行うと、通信モードになります。

フォルダとデータを操作する

マイピクチャ、iモーション、メロディのフォルダ一覧画面にフォルダを追加して、それぞれのデータを整理することができます。また、マイピクチャとiモーションのminiSDフォルダ一覧画面にフォルダを追加することもできます。

フォルダを作成／編集／削除する

機能 フォルダ一覧画面

● iモーション、メロディのプログラムフォルダを反転表示しているときの機能メニューについて→P.292

フォルダ一覧画面（マイピクチャ（P.277）、iモーション（P.288）、メロディ（P.299））▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

<例：フォルダ一覧画面（マイピクチャ）の機能メニュー>

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。
全角文字で10文字、半角文字で20文字まで入力できます。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
全角文字で10文字、半角文字で20文字まで入力できます。

フォルダ削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
データが保存されているフォルダも削除できます。

画像全削除※1……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
保存したすべての画像と自作アニメを削除します。

※1：マイピクチャのフォルダ一覧画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ
<フォルダ名編集>
● ユーザ作成フォルダのみフォルダ名編集ができます。
<フォルダ削除><画像全削除>
● ユーザ作成フォルダのみフォルダ削除ができます。
●「画像全削除」を行っても、シークレットフォルダの画像は削除されません。
● 画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンなどに設定されている画像や動画を「フォルダ削除」または「画像全削除」で削除しようとしたときや、着信音、アラーム、プログラムやランダムメロディなどに設定されているメロディを「フォルダ削除」で削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除した場合、設定されていた画面などは以下のようになります。
　・設定されていた画面、着信音、アラームはお買い上げのときの設定に戻ります。
　・自作アニメ、プログラムは解除されます。
　・スケジュールのアラーム通知画面は「[icon]」を設定したときの画面に変わります。
● メールに添付されている画像を削除しても、削除されるのはデータBOXの画像のみです。メールに添付されている画像は削除されません。ただし、大容量画像と動画の場合は削除されます。
● 保存先フォルダに設定されているフォルダを削除しようとすると、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

機能 miniSDフォルダ一覧画面

miniSDフォルダ一覧画面（P.278）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

フォルダタイトル編集……フォルダのタイトルを編集します。
全角文字で31文字、半角文字で63文字まで入力できます。

フォルダ作成……フォルダ名を入力してフォルダを作成します。
フォルダ名は全角文字で31文字、半角文字で63文字まで入力できます。

フォルダ削除※1……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
フォルダを削除します。

保存先フォルダ選択……miniSDメモリーカードに画像や動画を保存するときのフォルダを設定します。マイピクチャのminiSDおよびiモーションのminiSD内にあるそれぞれのフォルダに設定できます。

※1：イメージボックスでは、この機能のみ利用できます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

<フォルダ作成>

- 「イメージボックス」内のフォルダは、本FOMA端末では作成できません。パソコンなどで作成可能です。

<フォルダ削除>

- 以下のフォルダを削除しようとすると、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。
  - ・パソコンなどで読み取り専用に設定されているフォルダ
  - ・保存先フォルダに設定されているフォルダ
  - ・ファイルが含まれているフォルダ
- 保存先フォルダを削除した場合、保存先フォルダは本 FOMA端末で作成された最も新しいフォルダになります。

<保存先フォルダ選択>

- 保存先フォルダは「★」の表示になります。
- miniSDメモリーカードにエクスポートする画像、動画もそれぞれの保存先フォルダに保存されます。
- 以下の操作を行った場合、「保存先フォルダ選択」の設定は解除され、保存先はマイピクチャのminiSD内およびｉモーションのminiSD内で、最も新しく作成されたフォルダになります。
  - ・本FOMA端末の電源を切ったとき
  - ・保存先フォルダを削除したとき
  - ・miniSDメモリーカードの取り外し／取り付けをしたとき
  - ・miniSDメモリーカードのフォーマット／チェックをしたとき
  - ・miniSDリーダライタとして利用したとき

  なお、miniSDメモリーカードのフォルダをパソコンなどで作成、編集しても保存先フォルダが解除される場合があります。その場合は「保存先フォルダ選択」で設定し直してください。
- 「イメージボックス」内のフォルダは、保存先フォルダを指定できません。

データを複数選択する

複数選択した画像または動画のデータをまとめて削除したり、その項目内のほかのフォルダに移動することができます。miniSDメモリーカードに保存されている画像、動画をほかのフォルダにコピーすることもできます。

<例：ピクチャ一覧の場合>

1 画像一覧画面（P.277）▶[α]［機能］▶「複数選択」

「複数選択画面」が表示されます。

複数選択画面

機能メニュー ➡P.311

2 [十字]で囲み枠を選択する画像に移動▶[●]［選択］

選択された画像には☑が表示されます。

■ タイトル一覧の場合

▶[十字]で□（チェックボックス）を選択

□と☑が切り替わります。

機能 複数選択画面

- 選択した項目やフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

複数選択画面（P.311）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

タイトル名一覧⇔ピクチャ一覧※1……タイトル名一覧／ピクチャ一覧を切り替えます。

削除※2……複数選択した画像や動画を削除します。

コピー※3……コピー先のフォルダを選択し、複数選択した画像や動画をコピーします。

移動……移動先のフォルダを選択し、複数選択した画像や動画を移動します。

全選択※4……すべての画像や動画を選択状態にし、☑を表示します。

全選択解除……すべての画像や動画の選択状態を解除し、☑を消します。

※1：マイピクチャでのみ利用できる機能です。
※2：キャラ電では、この機能のみ利用できます。
※3：miniSDフォルダでのみ利用できる機能です。
※4：マイピクチャのminiSDフォルダでは利用できない機能です。

メモリ不足や保存件数オーバーになったときは

撮影した静止画や動画、ダウンロードした各種データなどを保存しようとしたときに、不要なデータを削除して保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。保存するときには不要なデータを削除します。

1 確認メッセージで、「YES」

■ 保存しない場合

▶「NO」

2 フォルダを選択▶削除するデータを複数選択

複数選択のしかた→P.311

3 [✉]［完了］▶「YES」

データを登録するためのメモリ容量が確保できるまで[✉]［完了］は表示されません。

おしらせ

- 画面などに設定されている画像、動画、または着信音に設定されているメロディを削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除すると、設定されていた画面や着信音などはお買い上げのときの設定になります。

〈電話帳画像転送〉

電話帳の画像を転送しないように設定する

お買い上げ時 する

赤外線通信機能やminiSDメモリーカードへのエクスポート、データの送受信（OBEX）機能で電話帳のデータを送信するとき、電話帳に登録されている静止画を転送しないように設定します。

1 MENU ▶ ツール ▶ **「電話帳画像転送」▶「しない」**

■ 転送する場合
▶「する」

〈赤外線通信／OBEX〉

赤外線通信／ケーブル接続によるデータ転送について

赤外線通信またはケーブル接続で、パソコンやほかのFOMA端末との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送できます。

- 赤外線通信機能を搭載したほかのFOMA端末やパソコンなどと赤外線通信して、データを1件ずつまたはまとめて転送できます。赤外線通信中は、ディスプレイに「」が表示されます。
- パソコンと「FOMA USB接続ケーブル（別売）」を使ってケーブル接続し、データ通信用のプロトコルであるOBEXを利用してパソコンからのデータを1件ずつ受信したり、パソコンと本FOMA端末の間でデータをまとめて転送できます。ケーブル接続中は、ディスプレイに「」が表示されます。
- 転送できるデータは次のとおりです。
  - ・電話帳
  - ・自局番号表示の個人データ
  - ・スケジュール
  - ・ToDo
  - ・送信メール
  - ・受信メール
  - ・保存メール
  - ・テキストメモ
  - ・メロディ※1
  - ・静止画※1
  - ・動画（i モーション）※1
  - ・ブックマーク

※1：メロディ、静止画、動画（i モーション）は赤外線通信で全件送信できません。

赤外線通信でデータ転送するときは

赤外線通信でデータ転送するときには、次のことにご注意ください。

- 受信側のFOMA端末を先に受信状態にして、送信側FOMA端末と受信側FOMA端末の赤外線ポートを約20cm以内に近づけます。
- 机などの安定した台の上に、赤外線ポートが平行に向き合うように置いてください。
- 通信中はFOMA端末を動かさないでください。
- 通信中はFOMA端末の間にものを置いたり、赤外線ポートをふさいだりしないでください。
- データ転送できなかったときは、FOMA端末の位置を調節して再度通信を行ってください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できない場合があります。

送信側　赤外線ポート　受信側
15度
15度
約20cm以内

ケーブル接続でデータ転送するときは

ケーブル接続でデータ転送するときには、次のことにご注意ください。

- データ転送には「FOMA N702iDデータリンクソフト」などの通信ソフトが必要です。
  「データリンクソフトについて」→P.392
- データ転送の前に、「USBモード設定」を「通信モード」に設定しておく必要があります。→P.309

■お願い

- 本FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データを転送できないだけでなく、データが失われることがあります。また、N702iD通信設定ファイル（ドライバ）をインストールしてください。→P.361
- 本FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データ転送ができないだけでなく、データが失われることがあります。本FOMA端末の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- パソコンから本FOMA端末への全件送信の途中で送信エラーが起こると、本FOMA端末内の書き込み対象のデータがすべて消去されることがあります。全件送信の前にケーブルの接続、本FOMA端末の電池レベル、パソコンの電源の状態を確認してください。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

データ転送するときのご注意

データ転送を行う前に

- ほかの機能が動作中は、データ転送できません。ほかの機能をすべて終了させてから操作を行ってください。また、データ転送中は、ほかの機能を利用できません。
- 音声通話中やテレビ電話中、iモード中、パケット通信中、64Kデータ通信中は、データ転送できません。
- PIMロック設定中、オールロック設定中、セルフモード設定中は、データ転送できません。また、ダイヤル発信制限中は、電話帳のデータを送受信できません。
- 「指定発信制限」が設定されている場合、電話帳のデータは受信できません。ただし、電話帳データの送信の際には、「指定発信制限」を設定した電話帳データ、「自局番号表示」のデータを送信できます。
- 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、データ転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやブックマークのフォルダ分けの設定などが反映されなかったり、デコメールの内容などが正常に登録できない場合があります。
- 本FOMA端末の赤外線通信およびケーブル接続によるデータ転送機能はIrMC1.1に準拠しています。IrMC1.1に準拠していない端末やパソコンとデータ転送できない場合があります。また、相手の機種やアプリケーションによっては、IrMC1.1に準拠していても転送できないデータがあります。
- 静止画およびメロディ、動画やiモーションをケーブル接続でデータ転送する場合は、IrMC規格外となるため、FOMA N702iDに対応したデータ転送用のソフトが必要です。
- FOMA USB接続ケーブル（別売）が接続されている場合、赤外線通信ができない場合があります。

データ転送中の動作について

- データ転送中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、iモード、iモードメール、パケット通信、64Kデータ通信などはできません。ただし、データ転送を開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データ転送は中止されます。また、データ転送の終了後、しばらく圏外の状態が続くことがあります。
- 赤外線通信中、次のようなときは通信が中断されて、続けるかどうかのメッセージが表示されます。
  - ・受信側で約30秒以内にデータの受信がないとき
  - ・送信側で受信側の端末を検出できないとき

  「YES」を選択すると、もう一度通信をやり直すことができます。通信をやめるときは、「NO」を選びます。このとき、約30秒以内に操作しないと、自動的に赤外線通信を終了します。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。また、受信できない場合があります。電話帳を転送するときは、登録されている静止画も転送されるため、転送に時間がかかることがあります。送信の時間を短縮するために、「電話帳画像転送」を「しない」に設定し、電話帳の静止画を送信しないようにできます。

データ転送で送受信されるデータについて

- 本FOMA端末で受信したデータは、次のように登録されます。

データ	保存場所／保存順	
静止画、画像、動画、iモーション、メロディ	INBOXフォルダの1番目に登録されます。	
電話帳	電話帳の「010」～「699」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」～「699」がすべて登録されているときは、「000」～「009」（「ツータッチダイヤル」（P.114））の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。	
自局番号表示のデータ	電話帳の「010」～「699」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」～「699」がすべて登録されているときは、「000」～「009」（「ツータッチダイヤル」（P.114））の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。	
スケジュール	受信したスケジュールの開始日時に従って登録されます。	
ToDo	ToDoの1番目に登録されます。	
受信メール	受信BOXフォルダに、受信メールの日付の順に登録されます。	
送信メール	送信BOXフォルダに、送信メールの日付の順に登録されます。	
保存メール	保存BOXに、保存メールの日付の順に登録されます。	
テキストメモ	<未登録>の一番先頭の番号に登録されます。	
ブックマーク	（1件受信）	Bookmarkフォルダの1番目に登録されます。
	（全件受信）	Bookmarkフォルダの送信元と同じ順番で登録されます。※1

※1：送信元の相手の機種によっては、同じ順番で登録されない場合があります。

- ・静止画を全件受信すると、電話帳に登録された静止画もすべて削除されます。
- ・電話帳を全件受信すると、受信した電話帳に登録されていた静止画は「マイピクチャ」に登録されます。ただし「マイピクチャ」の保存可能容量を超えた場合は、超えた静止画を削除して電話帳が登録され、静止画を登録できなかった電話帳があることを通知するメッセージが表示されます。
- ・静止画や動画、iモーションのタイトルは、全角で最大9文字、半角で最大18文字を送受信できます。メロディのタイトルは、半角で最大50文字を送受信できます。タイトルが最大文字数を超えた場合、超えた分の文字が削除されて登録されます。
- ・メールや電話帳などに入力されている絵文字や一部の記号は、正しく受信できない場合があります。

- 次のデータは、送受信できません。
  - ・FOMAカードの電話帳、SMS
  - ・フレームのデータ（受信のみ可能）やFlash画像
  - ・FOMAカード動作制限が設定されたメロディ、静止画、動画やiモーション
  - ・シークレットフォルダのデータ

次ページにつづく

● 次のデータは、受信できません。
・JPEG、GIF形式以外の静止画
・MP4、3GP形式以外の動画
・本FOMA端末で扱うことのできないサイズや容量の静止画、動画、ｉモーション、メロディ
● 次の場合は、データを登録できないことを通知するメッセージが表示され、登録できません。
・同じURLのブックマークを受信したとき
・同じ日付時刻で同じ繰り返し設定（なし／あり）のスケジュールのデータを受信したとき
・時計設定が行われていないときに、スケジュールまたはToDoのデータを受信したとき
・すでにデータの最大保存件数まで保存されていたり、メモリがいっぱいの状態で、同じ種類のデータを受信したとき
● 電話帳のデータを転送するときは、次のことに注意してください。
・転送される電話帳のデータは、名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、メモ、誕生日、静止画の各データおよびアイコン情報です。電話帳に複数の電話番号およびメールアドレスが登録されているときは、すべてのデータが転送されます。
・電話帳のシークレットコードは転送できません。
・シークレットデータとして登録された電話帳を赤外線通信で1件送信すると、「シークレットモード」または「シークレット専用モード」が解除されて転送されます。
・全件送信をすると、電話帳はメモリ番号順に送信されます。
・電話帳を全件送信すると、「自局番号表示」のデータが一緒に送信されます。受信側では、「自局番号表示」に登録されている個人データ（電話番号を除く）が上書きされます。
・電話帳に絵文字や記号を使用している場合、対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字や一部の記号が正しく表示されないことがあります。
● メールのデータを転送するときは、次のことに注意してください。
・未取得の大容量画像やｉアプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信します。メールに添付されているデータのファイル制限が「あり」の場合、そのデータも削除されて送信されます。また、静止画の形式によっては削除されて送信されるものがあります。ただし、送信メールと保存メールの場合で、添付されているのが内蔵カメラで撮影した静止画や動画のときや、ケーブル接続で受信したデータ、miniSDメモリーカードからインポートしたデータは、ファイル制限を「あり」に設定していても送信されます。
・受信メールの1件受信で、受信BOXの空き容量がないときは、①ゴミ箱フォルダ内のメール、②保護されていない既読の最も古いメールの順に上書きされます。
・送信メールの1件受信で、送信BOXの空き容量がないときは、送信BOX内の保護されていない最も古いメールに上書きされます。
・メールの全件受信の場合は、既存の全メールおよび全ユーザ作成フォルダを削除してから受信します。
・メール連動型ｉアプリの受信メールフォルダ、送信メールフォルダは転送できません。フォルダ内のメールはすべて受信BOXフォルダまたは送信BOXフォルダに登録されます。
・メールの本文などに絵文字や記号を使用している場合、対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字や一部の記号が正しく表示されないことがあります。
・データBOXに登録できる空き容量がない場合は、添付ファイルが削除されて登録されます。
・ｉモードメール本文に、貼り付けデータがある場合は貼り付けデータは引用できません。

データを1件ずつ転送する

パソコンやほかのFOMA端末との間でデータを1件ずつ転送します。
● ケーブル接続で本FOMA端末からパソコンへ1件ずつデータを送信することはできません。
● 通信状況を表すバー表示は送信した容量を目安としてお知らせします。

赤外線通信でデータを1件ずつ送信する <赤外線送信>

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「赤外線送信」を選択します。
● 1回の通信で送信できるのは1件のみです。

<例：電話帳のデータを1件送信する場合>

1 電話帳詳細画面（P.105）▶[α]［機能］▶「赤外線送信」

電話帳の検索のしかた→P.104

2 赤外線ポートを相手側に向ける ▶「YES」

相手の端末を受信状態にしておきます。
データの送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

■ 送信を中止する場合
▶「NO」

■ 送信中に中止する場合
▶[✉]［中止］

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する <赤外線受信>

1 [MENU][7][9]

「赤外線受信画面」が表示されます。

赤外線受信
1 受信
2 全件受信
選択 機能

赤外線受信画面

機能メニュー➡P.315

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

2「受信」▶赤外線ポートを相手側に向ける▶相手のFOMA端末からデータを受信

データの受信がはじまります。
通信相手によっては、通信状況を示すバーが表示されない場合があります。

3「YES」

受信したデータの登録が完了すると、登録完了を通知するメッセージが表示されます。
受信後、約30秒間操作しないときは受信したデータが破棄されます。

■ 受信したデータを登録しない場合
▶「NO」

おしらせ

● 相手のFOMA端末から全件送信された場合、全件受信の操作になり操作を続けることにより全件受信されます。

ケーブル接続でデータを1件ずつ受信する <1件書き込み>

● データ転送の操作方法は、データ通信用のソフトによって異なります。詳しくは、データ通信用のソフトの取扱説明書をご覧ください。

1 パソコンでデータ通信用のソフトを使って、パソコンから1件送信するための操作をする

2 パソコンからデータを送信

データのサイズによっては通信状況を表すバー表示の進み具合が遅くなることがあります。

3「YES」

受信を完了すると、通信の完了を通知するメッセージが表示されます。本FOMA端末で受信が終わり、約30秒以内に操作をしないと、受信したデータを破棄して画面を終了します。

■ 受信したデータを登録しない場合
▶「NO」

機能 赤外線受信画面

赤外線受信画面（P.314）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

データをまとめて転送する

パソコンやほかのFOMA端末との間でデータをまとめて転送します。

● 全件受信をすると、受信したデータにより本FOMA端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メールや電話帳のシークレットデータも含めてすべて削除されます。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。ただし、フレームやFlash画像、シークレットフォルダ内のシークレットデータは消去されません。
● 通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安としてお知らせします。転送するデータのサイズによっては、データが正しく転送されていてもバー表示の進み具合が遅くなることや、通信の相手側と異なって見えることがあります。
● データをまとめて転送すると、受信側ではデータの並び順が変わる場合があります。

認証パスワードについて

●「全件転送」では、送信側と受信側のFOMA端末を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信、受信をはじめる前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

赤外線通信でデータをまとめて送信する <赤外線全件送信>

全件送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「赤外線全件送信」を選択します。

<例：電話帳のデータを全件送信する場合>

1 電話帳一覧画面（P.104）▶[α]［機能］▶「赤外線全件送信」

電話帳の検索のしかた→P.104

2 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

認証パスワードについて→P.315

3 赤外線ポートを相手側に向ける▶「YES」

相手の端末を全件受信状態にしておきます。
データの全件送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

■ 全件送信を中止する場合
▶「NO」

■ 送信中に中止する場合
▶[☑]［中止］

赤外線通信でデータをまとめて受信する <赤外線全件受信>

1 赤外線受信画面(P.314)▶「全件受信」

2 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

認証パスワードについて→P.315

3 赤外線ポートを相手側に向ける▶「YES」

■ 全件受信を中止する場合
▶「NO」

4 上書き確認画面が表示されたら「YES」

■ 全件受信を中止する場合
▶「NO」

5 相手のFOMA端末からデータを全件受信

データの全件受信がはじまります。

■ 受信中に中止する場合
▶[中止]

ケーブル接続でデータをまとめて送受信する <全件書き込み/全件読み出し>

● データ転送の操作方法は、データ通信用のソフトによって異なります。詳しくは、データ通信用のソフトの取扱説明書をご覧ください。

<例:本FOMA端末からパソコンへデータを全件送信する場合>

1 パソコンでデータ通信用のソフトを使って、本FOMA端末から全件送信するための操作をする

パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

2 本FOMA端末で端末暗証番号を入力▶本FOMA端末で認証パスワードを入力

データが転送されます。送信を完了すると、通信の完了を通知するメッセージが表示されます。
認証パスワードについて→P.315

赤外線リモコン機能を利用する

● ご使用になりたい製品に該当するソフトをダウンロードしてください。ただし、該当するソフトでもその製品には対応しておらずリモコン操作ができない場合があります。
● 本FOMA端末で利用できるリモコンのソフトは、i Menuの中のサイトからダウンロードすることができます。
● セルフモード設定中は、赤外線リモコン機能を利用できません。

リモコン操作について

● 本FOMA端末の赤外線ポートを、テレビなどのリモコン受信部の正面に向けてリモコン操作をしてください。操作できる範囲は正面でおおよそ4mですが、周囲の明るさによって変わります。

赤外線受信部
約4m
15度
15度
赤外線ポート

Gガイド番組表リモコンについて

テレビ番組表とテレビリモコン機能が一つになった月額利用料が無料の便利アプリです。
いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局の番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード®を知ることができます。気になった番組情報があったら、すぐにお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールでお知らせできる「おすすめメール」機能があります。
また、お使いのテレビのリモコン操作ができます(一部対応していない機種もあります)。

● 電子番組表(EPG)に対応しているので番組選択が容易にできます。
● はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
● ご利用には別途パケット通信料がかかります。
● 詳しくは『i モード操作ガイド』をご覧ください。

17:44 今日 22:00-23:00
ガイド番組表リモコンいよいよ登場!
TV
キー操作
メニュー

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。
お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

データ表示/編集/管理
赤外線リモコン機能を利用する

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ
- 広告を選択すると、Web To機能で広告に関連したサイトに接続したり、Phone To機能で電話をかけたり、Mail To機能でメールを送信する場合があります。

〈DPOF設定〉
miniSDメモリーカードに保存されている画像の印刷方法を設定する

miniSDメモリーカードに保存されている画像をDPOF（Digital Print Order Format）設定します。
- DPOF（ディーポフ）とは、デジタルカメラで撮影した静止画を印刷するときの指定方式です。
- 本FOMA端末で撮影した静止画をminiSDメモリーカードに保存し、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお店で、指定した情報にそって印刷できます。

1 フォルダ一覧画面（P.277）▶「miniSD」▶「ピクチャ」▶フォルダを選択▶[十字]で囲み枠を印刷設定する画像に移動▶[α]［機能］▶「DPOF設定」▶以下の項目から選択

1件DPOF設定……画像の印刷方法を設定します。

選択DPOF設定……複数の画像を選択して印刷方法を設定します。

2 「プリント指定」▶「プリント枚数」（01～99の2桁の数字）、「日付」（日付印刷の有無）を選択▶[メール]［完了］

■ 表示している画像に設定されているプリント指定を解除する場合
▶「プリント指定解除」

■ 保存されている画像すべてのプリント指定を解除する場合
▶「プリント指定全解除」

おしらせ
- DPOF設定できる画像は999件までです。ただし、プリンタによっては設定した件数まで印刷できないことがあります。
- 横1,616、縦1,212ドットより大きな画像および600Kバイトを超える画像には設定できません。
- miniSDメモリーカードの空きデータ容量が少ないときは、DPOF設定できない場合があります。
- 本FOMA端末本体に保存されている画像にDPOF設定をすることはできません。
- 設定されている印刷枚数は「イメージ情報」で確認できます。

〈ミュージックプレーヤー〉
ミュージックプレーヤーを利用する

miniSDメモリーカードに登録したAAC形式の音楽データを再生できます。
音楽を平型ステレオイヤホンセット（別売）を接続してステレオサウンドで楽しむことができます。本体内蔵のスピーカでも楽しめます。
- イヤホンを接続しているときは、「通知音出力切替」（P.122）の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。
- 市販のハンズフリー対応機器によっては、接続しているときに、ハンズフリー対応機器からのみ音が聞こえる場合があります。
- miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

  ※miniSDメモリーカード内に保存した楽曲は、個人使用の範囲内で使用することができます。ご利用にあたっては、著作権など第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。

miniSDメモリーカードに音楽データを登録する

「FOMA N702iDミュージックプレーヤーデータ転送ソフト」（P.392）とminiSD メモリーカードのリーダライタを搭載したパソコンを利用した場合を例にして説明します。
- 本FOMA端末は、FOMA USB接続ケーブル（別売）を使ってminiSDメモリーカードのリーダライタとして利用することもできます。→P.309
- 「FOMA N702iD ミュージックプレーヤーデータ転送ソフト」の使用方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

1 本FOMA端末で再生したい曲を、市販の変換用ソフトウェアなどを使ってAAC形式の音楽データに変換する

ソフトウェアの使用方法などについては、ソフトウェア提供各社にお問い合わせください。

2 「FOMA N702iDミュージックプレーヤーデータ転送ソフト」を使って、プレイリストを作成する

3 音楽データおよび作成したプレイリストをminiSDメモリーカードに転送する

4 miniSDメモリーカードを本FOMA端末に挿入する

おしらせ
- 本FOMA端末本体ではプレイリストの作成やminiSDメモリーカード内のフォルダ／音楽データの移動、コピー、編集などはできません。パソコン側でのみ操作できます。

ミュージックプレーヤーで曲を再生する

1 MENU ▶ データBOX
「データBOX画面」が表示されます。

データBOX
1 マイピクチャ
2 モーション
3 メロディ
4 キャラ電
5 ミュージック
5:23
選択 機能
データBOX画面

機能メニュー➡P.319

2 「ミュージック」
「プレイリスト一覧画面」が表示されます。

プレイリスト
1 Best songs
2 オリジナル曲
3 お気に入り集
4 全曲
5:23
選択
プレイリスト一覧画面

■ すべての曲を再生する場合
▶「全曲」

3 プレイリストを選択
「曲名一覧画面」が表示されます。

Best songs 1/2
1 ドコモのテーマ
2 Simple music
3 Popsメドレー
4 Train
5 Mobile rock
6 思い出のジャズ
7 名曲クラシック
8 ケータイTechno
9 Cool talk
0 NECのマーチ
5:23
ランダム 再生 機能
曲名一覧画面

機能メニュー➡P.319

■ プレイリスト内の曲をランダムな順で再生する場合（ランダム再生）
▶ ［ランダム］

4 最初に再生する曲名を反転▶ ［再生］
「ミュージックプレーヤー再生画面」が表示されます。
プレイリスト内の曲を表示順に再生します。

Best songs
TRACK 1/18
ドコモのテーマ 05:45
▶PLAY 03：10
ドコモ
VOL 10
OFF
5:23
リピート 停止 機能
ミュージックプレーヤー再生画面

機能メニュー➡P.320

■ 繰り返し再生する場合
▶ ［リピート］
を押すたびに、「全曲リピート／1曲リピート／リピートOFF」が切り替わります。

■ 再生を終了する場合
▶ CLR
再生が終わると、曲名一覧画面に戻ります。

再生できるデータ形式および曲数について

項目	データ形式および曲数
ファイル形式	MPEG4-AAC
ビットレート	320kbps以下
サンプリングレート	8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
プレイリスト数	20件（全曲プレイリストを含む）
再生可能な曲数	1,000件

おしらせ

- イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、曲の再生を一時停止します。
- ハンズフリー対応機器を接続しているときは、ハンズフリー対応機器からのみ音が聞こえます。
- miniSDメモリーカードが装着されていない場合、またはminiSDメモリーカードに再生できる音楽データがない場合は、本FOMA端末本体に保存されているデモ曲を再生します。
- 曲の再生中に本FOMA端末を折り畳んでも、再生を継続します。このとき、イルミネーション・ウィンドウには再生中のデータについての情報が表示されます。→P.320
- 再生中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信、パケット通信の発着信が発生した場合、再生を一時停止します。
- メールの「受信表示設定」（P.247）を「通知優先」に設定している場合、再生中にメールやメッセージR、メッセージFなどを受信すると、再生を一時停止します。
- 「アラーム通知設定」（P.324）を「通知優先」に設定している場合、再生中に「スケジュール」、「めざまし時計」または「To Do」のアラームが通知されると、再生を一時停止します。
- ミュージックプレーヤーで再生できないファイルの場合、スキップして再生を続けます。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

● ミュージックプレーヤー再生画面の見かた

①プレイリスト名
②再生中のトラック番号／全トラック番号
③曲名
④曲の長さ（分:秒）
⑤曲の経過時間（分:秒）
⑥アーティスト名

PLAY／PAUSE／FF／REW：再生中／一時停止中／早送り中／巻戻し中
MUTE／VOL 1～VOL 20：消音中／現在の音量
WOW OFF～WOW +3：「SRS WOW設定」→P.320
OFF／Bass／Treble／Treble Reducer／Pop／Jazz／Rock／Techno／Classical／Speech：「イコライザ設定」→P.320
：「オフタイマー」→P.319
：ランダム再生中
ランダム再生中以外では表示されません。
：リピート再生中

● ミュージックプレーヤー再生画面の操作について

操作ボタン	動作
●	再生一時停止／再生を再開
✉	リピート再生を設定（リピート（全曲リピート）／１曲リピート／OFF（リピートなし））
▲、▼	音量調整
◀	曲の先頭（前の曲）にスキップして再生※１
▶	次の曲にスキップして再生※１
◀（１秒以上）	巻戻し
▶（１秒以上）	早送り
CLR	再生を終了

■ サイドボタン

操作ボタン	動作
[HOME] [MEMO/CHECK]	音量調整
[HOME]（１秒以上）	曲の先頭（前の曲）にスキップして再生※１※２
[MEMO/CHECK]（１秒以上）	次の曲にスキップして再生※１※２

※１：ランダム再生時は、プレイリストの順序に関係なくスキップします。

※２：押し続けると連続して前の曲（次の曲）にスキップします。

おしらせ

● ミュージックプレーヤー再生画面で設定した音量は、「着信音量」で設定されている着信音量などには反映されません。

機能 データBOX画面

データBOX画面（P.318）で「ミュージック」を反転▶ α［機能］▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

機能 曲名一覧画面

曲名一覧画面（P.318）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

ミュージック情報……曲の情報を表示します。「ミュージック情報について」→P.319

アーティスト名表示⇔タイトル表示……曲名一覧画面に、アーティスト名を表示するか、タイトル名（曲名）で表示するかを切り替えます。

オフタイマー（お買い上げ時：90分）……再生を自動的に停止するまでの時間を「OFF／30分／60分／90分」から選択します。自動停止しないときは「OFF」を選択します。

● ミュージック情報について

以下の情報が確認できます。

項目	情報内容
タイトル	曲名を表示。表示情報がないときは「不明」と表示
アーティスト	アーティスト名を表示。表示情報がないときは「不明」と表示
コピーライト	ファイル著作権情報を表示。表示情報がないときは「不明」と表示
保存日時	ファイルの保存日時（年／月／日 時：分）を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをKバイト表示
再生時間	ファイルの再生時間（分：秒）を表示
オーディオ	音声の情報「再生可（AAC）／なし／再生不可／再生不可（MP4）」を表示。表示情報がないときは「不明」と表示

機能 ミュージックプレーヤー再生画面

ミュージックプレーヤー再生画面（P.318）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

● 再生中でも設定を変更できます。

SRS_WOW設定（お買い上げ時：OFF）……イヤホンスピーカの特性に合わせて、低音補正やサラウンドの設定を行います。

イコライザ設定（お買い上げ時：OFF）……音質を以下の項目から選択します。

- **OFF**……イコライザ設定無効
- **低音強調・高音強調**……低音または高音を強調して再生
- **音漏れ低減**……イヤホンからの音もれを低減
- **ポップ・ジャズ・ロック・テクノ・クラシック**……それぞれの音楽ジャンル向きの設定
- **スピーチ**……音声再生向きの設定

リピート設定（お買い上げ時：OFF）……プレイリスト内の曲のリピート再生を「OFF」（リピートなし）、「リピート」（全曲リピート）、「1曲リピート」から選択します。

おしらせ

- ミュージックプレーヤー再生画面で設定した「SRS_WOW設定」は、iモーション再生の「SRS_WOW 設定」（P.119）には反映されません。

イヤホンスイッチでミュージックプレーヤーを操作する

平型ステレオイヤホンセット（別売）のスイッチを使って、ミュージックプレーヤーを操作することができます。

● マルチタスク（P.323）で他の機能を起動中は、スイッチでの操作は行えません。

● ミュージックプレーヤーでのイヤホンスイッチ操作について

状態	スイッチ操作
再生中	▶**スイッチを押す** 一時停止 ▶**スイッチを押す（1秒以上）** ミュージックプレーヤーを終了
一時停止中	▶**スイッチを押す** 再生を再開
プレイリスト一覧画面、曲名一覧画面表示中	▶**スイッチを押す** 再生をスタート

● 再生中のイルミネーション・ウィンドウの表示について

本FOMA 端末を折り畳んだ状態では、イルミネーション･ウィンドウで曲の再生状態を確認できます。

②　①
05:23 TRACK 1/18
ドコモのテーマ ドコモ

05:23 TRACK 1/18
+ − VOL.10
③

①再生中のトラック番号／全トラック番号
②曲名、アーティスト名
③音量（音量変更時に2秒間表示）

- ▶／❚❚：再生中／一時停止中
- ⤮：ランダム再生中
  ランダム再生以外では表示されません
- リピート再生中／1曲リピート再生中
- 「オフタイマー」→P.319

おしらせ

- 曲名、アーティスト名が長くて表示しきれない場合は、スクロール表示されます。

その他の便利な機能

〈マルチアクセス〉
マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSを同時に使用できる機能です。これによって音声通話中にメールを受信したり、iモード中に音声電話をかけたりできます。
「マルチアクセスの組み合わせについて」→P.388

同時に使用可能な通信回線

本FOMA端末はマルチアクセス機能によって、以下の3回線を同時に使用できます。

通信の種類	使用する回線
音声電話	1回線
iモード、iアプリ、iモードメール	いずれか1回線
パソコンをつないだパケット通信	
SMS	1回線

おしらせ

- マルチアクセス中は、それぞれの通信回線に通信料金がかかります。
- テレビ電話中はマルチアクセスを使用できません。ただし、SMSの受信のみ同時に使用できます。
- 64Kデータ通信中はマルチアクセスを使用できません。ただし、SMSの送受信のみ同時に使用できます。

通信中に着信があったとき

● 音声通話中のiモードメール受信

音声通話中にiモードメールを受信すると、音声通話中画面のままiモードメールを受信します。受信したiモードメールは音声電話を切らずに見ることができます。

1. [MULTI]▶「送受信」
タスクメニューの切り替えについて→P.323

2. **iモードメールを確認**
iモードメールの見かた→P.237
3. [MULTI]▶「音声通信」
音声通話中画面に切り替わります。

おしらせ

- 音声通話中にiモードメールやメッセージR、メッセージFを受信した場合、着信音は鳴らずに「メール」、「メッセージR」、「メッセージF」アイコンのうち、対応したアイコンが点滅・点灯して受信をお知らせします。
- 受信結果画面で何も操作しないでいると、通話中の画面に戻ります。

● iモード中／パケット通信中の音声電話着信

iモードの接続中やメールの送受信中、本FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信中に音声電話がかかってくると、音声電話着信画面に切り替わり、iモードやパケット通信を終了しないで音声電話に出ることができます。
- iモード中／パケット通信中にテレビ電話を受けることはできません。

1. [通話キー]
音声通話中画面に切り替わり、通話ができます。
■ 音声電話に出ないでiモード画面に戻る場合
▶[MULTI]▶「閲覧」
相手にメッセージは流れず、呼び出し中になります。
2. **通話が終了したら[PWR HLD]**
通話が終了し、iモード画面に戻ります。
■ 音声通話中のままiモード画面に戻る場合
▶[MULTI]▶「閲覧」

通信中にほかの通信を使うとき

現在の通信を中断しないで、別の回線を使って同時に通信を行うことができます。
- マルチアクセス中に画面を切り替えるには、タスクメニューから表示したい機能を選択します。→P.323

● 音声通話中のiモード接続

音声通話中に[MENU]を押して、メインメニューのiモードメニューからiモードに接続できます。
→P.189

● 音声通話中のiモードメール送信

音声通話中に[MENU]を押して、メインメニューのメールメニューからiモードメールを作成して送信できます。

1. **音声通話中▶[MENU]▶メールメニューを選択**
メニューの操作のしかた→P.34

2. **iモードメールを作成▶送信**
iモードメールの作成／送信のしかた→P.217
3. [MULTI]▶「音声通信」
音声通話中画面に戻ります。

● iモード中の音声電話発信

iモードの接続中やメールの送受信中に、iモードを終了しないで音声電話をかけられます。

1 iモード中▶MENU（1秒以上）

待受画面が表示されます。

2 音声電話をかける

音声電話のかけかた→P.54

3 通話が終了したら PWR HLD

通話が終了し、iモード画面に戻ります。

■ 音声通話中のままiモード画面に戻る場合

▶ch▶「閲覧」

おしらせ

- iモード中にテレビ電話をかけた場合は、「iモード通信終了」というメッセージが表示され、その後テレビ電話の発信を行います。テレビ電話を終了すると、iモード画面に戻ります。

〈マルチタスク〉

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。メインメニューにある以下のグループの中からそれぞれ1つずつの機能を最大3つまで同時に操作できます。

「マルチタスクの組み合わせについて」→P.389

起動中のグループが枠で囲まれます。

起動中のタスクがアイコンで表示されます。

グループ	大項目（タスク）
メールグループ	メール
iモードグループ	iモード、iアプリ
各種設定グループ	各種設定、サービス
ツールグループ	データBOX、電話帳、ツール、ユーザデータ

- 音声通話中にほかの機能を同時に使っている間でも、音声通話料は加算されます。

タスク（機能）の呼び出しかた

1 タスクを起動中▶MENU（1秒以上）

待受画面が表示されます。ただし、起動中のタスクによっては待受画面が表示されない場合があります。

2 起動していないグループのタスクを選択

■ メインメニューから呼び出す場合

▶MENU▶タスクを選択→P.34

■ メニュー番号から呼び出す場合

▶MENU▶呼び出したいタスクのメニュー番号を入力→P.380

■ メールメニューを呼び出す場合

▶✉［MAIL］→P.216

■ iモードメニューを呼び出す場合

▶i［imode］→P.189

おしらせ

- 同じグループのタスクを呼び出そうとすると、タスクを切り替えるかどうかのメッセージが表示される場合と、自動的に切り替わる場合（メールメニュー表示中やiモードメニュー表示中など）があります。切り替えるかどうかのメッセージが表示された場合は、「YES」を選択すると新しく呼び出したタスクに切り替わります。
- 以下の場合はメールの閲覧をしながらメールを作成できるようになるため、タスクが1つ追加されます。すでにタスクが3つ起動されている場合に以下の操作を行うと、起動できないことを通知するメッセージが表示されます。起動されているメールグループ以外のタスクを1つ終了してから操作を行ってください。「タスクを終了する」→P.324
  - ・メールメニューからの新規メール作成
  - ・メールメニューからのSMS作成
  - ・テンプレートを利用してのデコメール作成
  - ・受信メールの返信／引用返信／転送
  - ・送信メールの再編集
  - ・保存メールの再編集

タスクの切り替えかた

複数のタスクが起動している場合、操作するタスクを切り替えることができます。

1 複数のタスクを起動中▶ch

タスクメニューが一覧で表示されます。

■ 待受画面でタスクメニューを表示する場合

▶ch（1秒以上）

2 タスクを選択

選択したタスクが画面に表示されます。音声電話機能を利用中の場合、タスクメニューに「待受画面」は表示されません。

● タスクを終了する

タスクを終了する方法は以下のとおりです。
- ・終了したいタスクに切り替える▶[PWR HLD]
- ・タスクメニュー表示中に終了したいタスクを反転▶[PWR HLD]▶「YES」
- ・すべてのタスクを終了するときには、タスクメニュー表示中に[α]［END ALL］▶「YES」

おしらせ

- ●ほかのメニュー機能が動作中にFOMAカード操作、画面デザインなどのメニュー機能を呼び出す操作をすると、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。この場合、ほかのメニュー機能を終了してから、メニュー機能を呼び出す操作をしてください。

〈アラーム通知設定〉

アラーム通知のしかたを設定する

お買い上げ時 通知優先

「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」でアラームを通知するとき、「操作優先」にするか「通知優先」にするかを設定できます。

1 [MENU]▶[各種設定]▶「時計」▶「アラーム通知設定」▶「操作優先」または「通知優先」

「操作優先」に設定した場合、待受画面表示中のときのみアラームを通知します。
「通知優先」に設定した場合、本FOMA端末を操作しているときや通話中でもアラームを通知します。

アラーム通知の動作

● アラーム通知を設定すると

「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」でアラーム通知を設定すると、待受画面にアイコンが表示されます。

PM 05:23
06.04.11
TUESDAY

■当日の設定（過ぎた時刻の設定は除く）がある場合
「[アイコン]」が表示されます。

■明日以降の設定がある場合
「[アイコン]」が表示されます。

● 設定した時刻になると

各機能ごとに別表1（P.325）のような動作でアラームを通知します。

- ●アラーム音にｉモーションを設定すると、その映像や音声でアラーム通知を行います。

ALARM
17:23
めざまし1
現在時刻 17:23
5:23

めざまし時計の場合

MEAL
4/11(火) 17:23
和風レストランで食事
5:23

スケジュールの場合※1

4/11(火) 17:23
予定
定例会議
5:23

ToDoの場合※1

※1：アラーム通知時に表示されるアニメーションは、設定したアイコンやカテゴリーによって変わります。

おしらせ

- ●「スケジュール」、「ToDo」のアラーム音の音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。
- ●通話中の時刻アラーム音の音量は、「受話音量」で設定した音量になります。
- ●通話中のめざまし時計でのアラーム通知では、「スヌーズ通知する」に設定していても、スヌーズで通知は行いません。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合は、アラーム音と振動でお知らせします。
- ●「待受時計表示」の「表示サイズ」を「OFF」に設定した場合や、スケジュール・ToDoを「通知しない」に設定して登録した場合は、待受画面にアイコンは表示されません。
- ●「アラーム音選択」でｉモーションを設定しても、通話中などｉモーションを起動できないときはｉモーションは再生されず、「時刻アラーム音」と設定したアイコンやカテゴリーに応じたアニメーションでアラーム通知を行います。

<アラーム通知の優先順位>

- ●「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」のアラーム通知が同じ時刻に設定されている場合、優先順位は以下のとおりです。①が最も優先順位が高くなります。
①めざまし時計　②ToDo　③スケジュール
アラーム通知できなかった場合は、待受画面に「[アラーム]」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンを表示してお知らせします。

● アラーム音を止めるには

■めざまし時計のアラーム音

「スヌーズ通知しない」に設定している場合
いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション／ｉモーションは停止します。もう一度いずれかのボタンを押すと、「ピピッ」という解除音が鳴り、表示を消すことができます。

「スヌーズ通知する」に設定している場合
いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション／ｉモーションは停止し、アラームメッセージは「スヌーズ中・・・」と表示されます。「スヌーズ中・・・」の表示中は約5分たつと再度アラームを通知します。「スヌーズ中・・・」に[PWR HLD]を押すと、「ピピッ」という解除音が鳴りスヌーズが解除されます。

■スケジュール、ToDoのアラーム音

いずれかのボタンを押すとアラーム音は停止し、アニメーションやｉモーションは静止画になり、アラームメッセージは表示されたままになります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージは消えます。ただし、本FOMA端末を閉じた状態でサイドボタンを押した場合は、アラーム通知の画面は消えません。

■アラーム通知中に電話がかかってきた場合

アラーム通知を停止して着信の動作になります。「めざまし時計」のスヌーズも解除されます。

おしらせ

- 以下のようなときは、スヌーズが解除されます。
  - ・音声電話やテレビ電話の着信があったとき
  - ・「アラーム通知設定」を「通知優先」の場合にめざまし時計、スケジュール、ToDoのアラームが通知されたとき
- 「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合、解除音は鳴りません。

通知できなかったアラームの内容を確認する

アラームを通知できなかった場合は、待受画面に「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンから通知できなかったアラームの内容（未通知アラーム情報）を確認できます。

1 待受画面表示中▶◉▶「アラーム」（未通知アラームあり）を選択

「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」の未通知アラーム情報が表示されます。

PM 05:23
06.04.11
未通知アラームあり
選択

■「アラーム」を消す場合

▶CLR（1秒以上）

「アラーム」を消すと、未通知アラーム情報は確認できなくなります。

2 内容を確認▶CLR

待受画面に戻り、「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンは消えます。

●別表1ーアラーム通知動作

状態	機能名	
	めざまし時計	スケジュール・ToDo
待受画面表示中	「スヌーズ通知しない」に設定している場合は、アラーム音が設定された鳴動時間（01～10分）によって繰り返し鳴ります。「スヌーズ通知する」に設定している場合は、約1分間のアラーム音が約5分おきに最大6回鳴ります。ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウにはアニメーションが表示されます。	アラーム音が約5分間繰り返し鳴り、ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウにはアニメーションが表示されます。
電源が切れている	「自動電源ON」の設定で「電源ONする」に設定している場合は自動で電源が入りアラームを通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源は入らずアラームを通知しません。電源を入れた後も「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンは表示されません。	設定した時刻になってもアラームを通知しません。ただし設定はそのまま残ります。
通話中※1	受話口から時刻アラーム音（ピピピ…）が3回繰り返し鳴ります。ディスプレイにはアニメーションが表示されます。	
電話の着信中／発信中※1	状態によりアラームを通知する場合と通知しない場合があります。アラーム通知する場合は、アラームが鳴り、ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウにはアニメーションが表示されます。	
iモード中／メール送受信中※1	「待受画面表示中」の場合と同じようにアラームを通知します。	
赤外線通信機能または SD-PIM機能の操作中、OBEXによるデータ送受信中	設定した時刻になってもアラームを通知しません。データ通信終了後、待受画面に「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンが表示されます。→P.325	
イヤホンマイク接続中	「通知音出力切替」の設定にしたがって、イヤホンおよびスピーカからアラーム音が鳴ります。また、ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウにはアニメーションが表示されます。	
PIN1コード入力設定が「ON」に設定されていて、電源を入れた後のPIN1コード入力画面を表示しているとき※1	「待受画面表示中」の場合と同じようにアラームを通知します。アラーム通知の画面表示を消すと、PIN1コード入力画面に戻ります。	正しいPIN1コードを入力した後にアラームを通知します。
オールロック設定中／PIMロック設定中	「アラーム通知設定」の設定にかかわらず設定した時刻になってもアラームを通知しません。オールロック／PIMロック解除後、待受画面に「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンが表示されます（P.325）。オールロック設定中／PIMロック設定中で電源も切っている場合は、設定した時刻になっても電源は入らず、オールロック／PIMロック解除後も「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンは表示されません。	「アラーム通知設定」の設定にかかわらず設定した時刻になってもアラームを通知しません。オールロック／PIMロック解除後、待受画面に「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンが表示されます。→P.325

※1：「通知優先」に設定している場合の動作です。「操作優先」に設定している場合は、待受画面に「アラーム」（未通知アラームあり）のデスクトップアイコンが表示されます。→P.325

次ページにつづく

おしらせ

- 「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」のアラーム通知が同じ時刻に設定されていてアラームを通知できなかった場合は、それぞれの未通知アラーム情報が表示されます。

未通知アラーム情報
スケジュール通知
4/10(月)13:05
プロジェクト会議
めざまし1通知
4/10(月)13:05
ToDo通知
4/10(月)13:05
予定
企画書提出

〈めざまし時計〉

めざまし時計として利用する

お買い上げ時 OFF

- めざまし時計は3件まで登録できます。

めざまし時計を設定する

1 MENU 4 4

「めざまし時計画面」が表示されます。

以前にめざまし時計を設定したことがある場合は、前回の設定内容が表示されます。

めざまし時計
めざまし1 OFF
めざまし2 ON
12:00
めざまし3 OFF
5:23
編集 選択 機能

めざまし時計画面

機能メニュー➡P.326

2 設定する項目を反転▶[編集]

3 以下の項目から選択

時刻入力……アラームを鳴らす時刻を入力します。

繰り返し……めざまし時計の繰り返しを設定します。

設定なし……1回だけアラームを鳴らします。

毎日（D）……毎日アラームを鳴らします。

曜日指定（W）……▶で□（チェックボックス）を選択▶[完了]

設定した曜日にアラームを鳴らします。

アラーム音選択……アラーム音をメロディのフォルダやｉモーションから選択します。

→P.276、288、299

メロディのプリインストールフォルダから「時刻アラーム音」が選択できます。

アラーム音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

めざまし音量……▶で音量を調節

アラーム音量を設定します。

「着信音の音量を調節する」→P.71

スヌーズ通知……スヌーズ（繰り返し）で通知するかしないかを設定します。

スヌーズ通知する……アラーム音が1分間繰り返し鳴り、その動作を約5分おきに6回まで繰り返します。

スヌーズ通知しない……▶鳴動時間（01～10分）を入力

アラーム音が鳴動時間で設定した時間で鳴り続けます。

時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは［確定］を押します。

自動電源ON……アラーム時刻に自動で電源を入れるか入れないかを設定します。

4 それぞれの項目を設定▶[完了]

おしらせ

- 自動的に電源をONにしてめざましを通知する場合、「プリインストール」以外のアラーム音が選択されているとFOMAカード動作制限機能により「時刻アラーム音」で鳴ります。
- 「アラーム音選択」でｉモーションを選択してスヌーズ通知を行った場合、通知を停止している間は映像の再生は行われません。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を「電源ONしない」に設定し、本FOMA端末の電源をOFFにしてください。

機能 めざまし時計画面

めざまし時計画面（P.326）▶[機能]▶以下の項目から選択

編集……めざまし時計を編集します。

詳細表示……一覧表示のときに詳細表示にします。

1件OFF……めざまし時計を1件無効にします。

全件OFF……設定されているめざまし時計をすべて無効にします。

〈スケジュール〉
スケジュールを管理する

スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。また、休日や記念日も登録できます。登録したスケジュールや休日はカレンダーで一目で確認できます。また、カレンダーは1ヶ月表示と1週間表示に切り替えることができ、当日のスケジュールの件数や用件が表示されます。定例会議などの定期的なスケジュールを毎週決まった曜日に登録しておいたり、スケジュールの内容に合わせたアラーム音やアニメーションを設定したり、1日に複数のスケジュールを登録したりなど、いろいろな方法でスケジュールを管理できます。

- 2004年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。
- スケジュール、休日・記念日はそれぞれ100件まで登録できます。ただし、お買い上げのときに登録されている国民の祝日は休日の登録件数に含まれません。
- スケジュールは1日に複数の件数を登録できます。休日・記念日は1日に1件のみ登録できます。
- スケジュールのアラーム通知について→P.324

1 MENU 4 5

「スケジュール画面」が表示されます。

スケジュール画面

機能メニュー➡P.327

機能 スケジュール画面

スケジュール画面（P.327）▶ α［機能］▶以下の項目から選択

新規登録……「スケジュールを登録する」→P.327

1週間表示⇔1ヶ月表示……「スケジュールの表示を切り替える」→P.327

アイコン別表示……アイコンを選択し、スケジュールをアイコン別に表示します。繰り返しを設定しているスケジュール（D または W）は1件の項目として表示されます。

ユーザアイコン設定……「お好みの画像をユーザアイコンとして設定する」→P.329

登録件数確認……スケジュール登録件数、休日登録件数、記念日登録件数を確認することができます。なお、シークレットモード／シークレット専用モードでは、シークレットで登録された件数も確認することができます。

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

前日まで削除……削除の対象項目を「スケジュール／休日／記念日／すべて」から選択し、カーソルの前日までのスケジュールや休日、記念日を削除します。

全削除……削除の対象項目を「スケジュール／休日／記念日／すべて」から選択し、スケジュールや休日、記念日を削除します。

▶端末暗証番号を入力▶削除する項目を選択

祝日リセット……国民の祝日をお買い上げ時の状態に戻します（自分で登録した休日は削除されません）。

おしらせ

<全削除>
- 「全削除」の「休日」や「すべて」を選択したときは、祝日はリセットされてお買い上げのときの登録内容に戻ります。

● スケジュールの表示を切り替える

スケジュールには「1ヶ月表示」と「1週間表示」の2種類があります。◎を押して確認したい日付を反転させると、選択した日付に登録されているスケジュールの件数やアイコンを確認できます。

当日の午前と午後に登録されているスケジュールの件数とアイコンを表示

当日の午前と午後に設定されているスケジュールの件数、アイコン、スケジュール内容を表示

青色の日付：土曜日
赤色の日付：日曜日・祝日・休日
◯：記念日
＿：当日
□：午前のスケジュールが登録済み
■：午後のスケジュールが登録済み

祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成13年法律第59号）」に基づいています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2006年1月現在）。

スケジュールを登録する

旅行や約束などの用件をスケジュールとして登録しておくと、設定した日時にアラーム音やアニメーションでお知らせします。

- 設定した日時を過ぎてもスケジュールは自動的に削除されません。101件目のスケジュールを登録しようとした場合は、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。不要なスケジュールを削除して登録し直してください。
- スケジュールを登録する場合は、「内容」を必ず入力してください。「内容」を入力していない場合は、スケジュールの登録ができません。

次ページにつづく

❶ スケジュール画面（P.327）▶ [新規] ▶「スケジュール」

❷ 以下の項目から選択

開始日時設定……スケジュールの年月日と開始時刻を設定します。

終了日時設定……スケジュールの年月日と終了時刻を設定します。

繰り返し……スケジュールの繰り返しを設定します。

設定なし……設定した日時のみの設定になります。

毎日（D）……毎日の繰り返し設定になります。

曜日指定（W）……▶で□（チェックボックス）を選択▶ [完了]
選択した曜日の繰り返し設定になります。

アラーム通知……開始日時になったときのアラームの通知について設定します。

通知する……開始日時にアラーム通知します。

事前通知する……▶事前通知時間（01～99分）を入力
開始日時の何分前にアラーム通知するか設定します。
時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは [確定] を押します。

通知しない……開始日時になってもアラーム通知しません。

アラーム音選択……アラーム音をメロディのフォルダやｉモーションから選択します。
→P.276、288、299
メロディのプリインストールフォルダから「時刻アラーム音」が選択できます。
アラーム音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

要約……スケジュールの要約を入力します。全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。
入力した要約は通知時に画面に表示されます。

内容……スケジュールの内容を入力し、アイコンを選択します。全角で256文字、半角で512文字まで入力できます。
要約を入力していないときは、内容が通知時の画面に表示されます。また、要約と内容の両方を設定した場合は要約が表示されます。

❸ それぞれの項目を設定▶ [完了]

おしらせ

- 待受画面にカレンダーを設定しているときは、カレンダーからスケジュールの設定ができます。

おしらせ

- 「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事前通知に設定した日時（開始日時の01～99分前）のみです。スケジュールを設定した日時にはアラーム通知は行われません。
- 同じ日付の同じ時刻に２つのスケジュールを登録しようとした場合は、上書きするかどうかのメッセージが表示されます。
- アラーム通知をするタイミングを同じ日時で行うように登録できるのは、「繰り返し」（毎日／曜日指定）と「繰り返しなし」（設定なし）の組み合わせのみです。このような場合は「繰り返しなし」のスケジュールが優先されます。
- 開始日時で設定した日付の曜日と曜日指定繰り返しで指定した曜日が違う場合は、曜日指定繰り返しの曜日が優先され、スケジュールは開始日時以降の最初の曜日に登録されます。
- 音声通話中にスケジュールを登録する場合、アラーム音選択中にアラーム音は鳴りません。
- シークレットデータとして登録されたスケジュールは、「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にしないと表示されません。→P.149

■ お願い

- 登録したスケジュールの内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、スケジュールの内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したスケジュールの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したスケジュールの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

休日・記念日を登録する

<例：休日を登録する場合>

❶ スケジュール画面（P.327）▶ [新規] ▶「休日」

■ 記念日を登録する場合
▶「記念日」

❷ 以下の項目から選択

年月日設定……休日･記念日を登録する年月日を入力します。

繰り返し……休日・記念日の繰り返しを設定します。

設定なし……登録した休日・記念日をその年のみ設定します。

毎年（Y）……登録した休日・記念日を毎年の休日・記念日として設定します。

内容……休日･記念日の内容を入力します。全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

❸ それぞれの項目を設定▶ [完了]

おしらせ

- 設定した年月日にすでに休日・記念日が登録されている場合は、上書きするかどうかのメッセージが表示されます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

お好みの画像をユーザアイコンとして設定する

マイピクチャに登録されている画像やアニメーションをユーザアイコンとして設定できます。設定したユーザアイコンは、アイコン選択の画面で「」〜「」と表示されます。ユーザアイコンを設定すると、アラーム通知時に設定した画像やアニメーションが表示されます。また、イルミネーション・ウィンドウには「★」が表示されます。

● ユーザアイコンは最大5件まで設定できます。

1 スケジュール画面（P.327）▶ [機能] ▶「ユーザアイコン設定」▶「<未登録>」

ユーザアイコン
1 海
2 サッカー
3 〈未登録〉
4 〈未登録〉
5 〈未登録〉
全解除

■ **すでに設定されているユーザアイコンを変更する場合**
▶すでに設定されている項目を選択

■ **ユーザアイコンの設定をすべて解除する場合**
▶「全解除」▶「YES」
すでにユーザアイコンが設定されている場合のみ解除できます。

2 フォルダを選択

お客様が作成したフォルダがある場合は、そこから画像を選択することもできます。
画像の選択→P.277

ユーザアイコン
1 INBOX
2 カメラ
3 自作アニメ

■ **スケジュールに登録されているアイコンを解除する場合**
▶「ユーザアイコン解除」▶「YES」

■ **スケジュールに登録されていないアイコンを解除する場合**
▶「ユーザアイコン解除」

3 画像を選択

選択した画像が拡大表示され、しばらくするとユーザアイコン一覧に戻ります。

■ **プレビュー表示する場合**
▶表示したい画像に囲み枠を移動▶ ［デモ］

おしらせ

● スケジュールで使用されているユーザアイコンを変更または解除しようとしたときは、解除するかどうかのメッセージが表示されます。ユーザアイコンを変更または解除したり、データBOXから削除したりすると、スケジュールのアラーム通知画面は「」を設定したときの画面に変わります。

スケジュールを確認する

詳細画面を表示して登録したスケジュールの内容を確認できます。

1 スケジュール画面（P.327）▶ スケジュールが登録されている日付を選択

「スケジュール一覧画面」が表示されます。

一覧表示では登録内容や設定内容が以下のようなアイコンで表示されます。

- ：スケジュール（設定したスケジュールアイコンを表示）
- ：休日
- ：記念日
- ：アラーム通知
- D：毎日繰り返し
- W：曜日指定繰り返し
- Y：毎年繰り返し

2006/ 4/11 (火)
9:00 定例会議
12:30 食事会
19:00 テニス
5:23
編集 選択 機能

スケジュール一覧画面

機能メニュー ➡P.329

2 項目を選択

スケジュール
開始日時：
4/11 (火) 9:00
終了日時：
4/11 (火) 12:00
火
通知：する
要約：
資料用意
予定：
定例会議
5:23
編集 機能

スケジュールの詳細画面

休日
月日：
4/12 (水)
内容：
代休
5:23
編集 機能

休日の詳細画面

記念日
月日：
4/13 (木)
内容：
結婚記念日
5:23
編集 機能

記念日の詳細画面

機能 スケジュール一覧画面

スケジュール一覧画面（P.329）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

新規登録……「スケジュールを登録する」→P.327

編集……スケジュールを編集します。

コピー……スケジュールをコピーします。コピー元のスケジュールに繰り返しの設定があっても、コピー先では解除されます。

アイコン別表示……アイコンを選択し、スケジュールをアイコン別に表示します。繰り返しを設定しているスケジュール（D または W）は1件の項目として表示されます。

ユーザアイコン設定……「お好みの画像をユーザアイコンとして設定する」→P.329

シークレット解除……シークレットモード／シークレット専用モードで登録したスケジュールを通常のスケジュールに戻します。→P.150

iモードメール作成……「iモードメールを作成して送信する」→P.217

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

次ページにつづく

1件エクスポート……スケジュールをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

1件削除……スケジュールを1件削除します。

前日まで削除……削除の対象項目を「スケジュール／休日／記念日／すべて」から選択し、カーソルの前日までのスケジュールや休日、記念日を削除します。

選択削除……▶[◎]で□（チェックボックス）を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数のスケジュールを削除できます。

おしらせ

<前日まで削除><選択削除>
- 「前日まで削除」および「選択削除」では、お買い上げのときに登録されている祝日は削除されません。
- 繰り返し（毎日／曜日指定）が設定されているスケジュールを1件削除または選択削除しようとした場合、繰り返しの予定を削除するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると繰り返しのスケジュールがすべて削除されます。
- 前日まで削除を行った場合、繰り返し（毎日／曜日指定）が設定されているスケジュールは、選択した前日までのスケジュールが削除され、選択した日以降のスケジュールは残ります。
- スケジュールをアイコン別に表示した場合、機能メニューから「選択削除」を選択すると、アイコン別表示を行う前の画面で選択していた日付の一覧画面での選択削除画面を表示します。アイコン別表示での選択削除はできません。

〈ToDo〉
ToDoリストを登録する

ToDoに用件を登録しておくと、予定の管理ができます。また、アラームでお知らせするように登録することもできます。
- ToDoには100件まで用件を登録できます。
- ToDoのアラーム通知について→P.324

用件を確認する

1 [MENU][9][5]
「ToDo画面」が表示されます。

ToDo画面

機能メニュー➡P.330

2 **用件を選択**
「ToDo内容確認画面」が表示されます。

ToDo内容確認画面

機能メニュー➡P.330

■ **用件を編集する場合**
▶[✉]［編集］
「用件を登録／編集する」→P.331

機能 ToDo画面／ToDo内容確認画面

ToDo画面（P.330）／ToDo内容確認画面（P.330）▶[✉]［機能］▶以下の項目から選択

新規登録・編集……「用件を登録／編集する」→P.331

状態……用件の状態を「予定／承諾／依頼／暫定／確認／拒否／完了／代理」から選択します。
「完了」を選択した場合は、完了日を設定します。

カテゴリー別表示……用件を「すべて／なし／プライベート／休日／旅行／仕事／会議」から選択してカテゴリー別に表示します。

ソート／フィルタ……条件を選択して、ソート機能で用件を並び替えたり、フィルタ機能で特定の用件のみを表示します。

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

1件エクスポート……用件をminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

1件削除……用件を1件削除します。

選択削除……▶[◎]で□（チェックボックス）を選択▶[✉]［完了］▶「YES」
複数の用件を削除できます。

完了済み削除……完了した用件を削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
用件をすべて削除します。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

用件を登録／編集する

- 「内容」は必ず入力してください。「内容」を入力していない場合はToDoの登録ができません。

＜例：用件を登録する場合＞

1 ToDo画面（P.330）▶ [機能] ▶「新規登録」

■ 用件を編集する場合
▶ [機能] ▶「編集」
のソフトキーは、用件未登録時には[新規]が、用件登録時には[編集]が表示されます。

2 以下の項目から選択

内容……用件の内容を入力します。全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。

期日……用件の期日を設定します。

- **直接入力**……年月日と時刻を設定します。
- **カレンダーから入力**……カレンダーで年月日を選択し、時刻を設定します。
- **なし**……期日を設定しません。

優先度……用件の優先度を「高／低／なし」から選択します。

カテゴリー……用件のカテゴリーを「なし／プライベート／休日／旅行／仕事／会議」から選択します。

アラーム通知……設定した期日になったときのアラームの通知について設定します。

- **通知する**……期日にアラーム通知します。
- **事前通知する**……▶ 事前通知時間（01～99分）を入力
  期日の何分前にアラーム通知するか設定します。時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは [確定] を押します。
- **通知しない**……期日になってもアラーム通知しません。

アラーム音選択……アラーム音をメロディのフォルダやｉモーションから選択します。
→P.276、288、299
メロディのプリインストールフォルダから「時刻アラーム音」が選択できます。
アラーム音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

完了日※1……用件の完了日を設定します。

- **直接入力**……年月日を設定します。
- **カレンダーから入力**……カレンダーで年月日を選択します。
- **なし**……完了日を設定しません。

※1：登録済みの用件で、「状態」が「完了」になっている用件を編集したときにのみ表示されます。

3 それぞれの項目を設定 ▶ [完了]

おしらせ

- 「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事前通知に設定した時刻（ToDoの01～99分前）のみです。ToDoを設定した日付・時刻にはアラーム通知は行われません。
- 音声通話中に用件を登録する場合、アラーム音選択中にアラーム音は鳴りません。

■ お願い

- 登録したToDoの内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、ToDoの内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したToDoの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したToDoの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

〈自局番号表示〉

自分の名前や画像を登録する

お買い上げ時 自局番号のみ

名前や自宅の電話番号、メールアドレスなど、お客様の個人情報を登録できます。個人情報を登録しておくと、本FOMA端末の所有者を確認したり、文字入力（編集）画面で登録されている内容を引用できます。

- 自局番号を変更したり削除することはできません。
- 登録したデータは本FOMA端末に記憶されます。ほかのFOMAカードを差し込んでも、本FOMA端末に登録したデータが表示されます。

個人データを表示する

本機能を起動したときは名前、自局番号、1件目のメールアドレスのみ表示できます。

1 MENU 0

「自局番号表示画面」が表示されます。
自宅の電話番号や住所などの個人データを登録している場合は、機能メニューから「全データ表示」を選択して端末暗証番号を入力すると、すべてのデータを表示できます。

自局番号表示
ﾄﾞｺﾓﾀﾛｳ
ドコモ太郎
090XXXXXXXX
5:23
編集 機能

自局番号表示画面

機能メニュー ➡P.331

機能 自局番号表示画面

自局番号表示画面（P.331）▶ [機能] ▶以下の項目から選択

個人データ編集……「個人データを登録する」→P.332

全データ表示……▶端末暗証番号を入力▶ で内容を確認

名前コピー……個人データに登録されている名前をコピーします。
コピーした名前は、入力画面などで貼り付けることができます。「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

電話番号コピー※1……現在表示している電話番号をコピーします。
コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

1件エクスポート……個人データをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

電話番号削除※2……現在表示している電話番号を削除します。

個人データ初期化……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
自局番号以外の個人データを初期化（削除）して、お買い上げのときの状態に戻します。「全データ表示」で個人データを表示している場合は、端末暗証番号を入力する必要はありません。

※1：選択している項目によって機能名は「メールアドレスコピー／住所コピー／誕生日コピー／メモコピー」と表示されます。
※2：選択している項目によって機能名は「メールアドレス削除／住所削除／誕生日削除／メモ削除／静止画削除」と表示されます。

個人データを登録する

1 自局番号表示画面（P.331）▶[✉]［編集］▶端末暗証番号を入力

2 以下の項目から選択

[名] **名前**……お客様の名前を入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。

[ｶﾅ] **フリガナ**……お客様の名前のフリガナを入力します。「名前」を入力すると自動的に設定されますので必要に応じて変更してください。半角のカタカナ、英字、数字、記号で32文字まで入力できます。

電話番号……自局番号以外の電話番号を追加登録してアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。
新しく電話番号を登録すると、個人データの編集画面に「<追加登録>」が表示されます。この項目を選択すると電話番号を追加登録できます。

メールアドレス……メールアドレスを入力してアイコンを選択します。半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。
1件目のメールアドレスを登録すると、個人データの編集画面に「<追加登録>」が表示されます。この項目を選択するとメールアドレスを追加登録できます。

住所……郵便番号と住所を入力します。郵便番号は7桁の半角数字で入力します。住所は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

誕生日……誕生日（西暦・月日）を入力します。設定できる西暦は、1800年から2099年までです。

メモ……メモを入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。

静止画……個人データで表示される静止画の選択／解除を設定します。

3 それぞれの項目を設定▶[✉]［完了］

おしらせ
- 自分のメールアドレスを変更したりシークレットコードを登録しても、本機能のメールアドレスは自動的に変更されませんので、本機能のメールアドレスも変更してください。

〈通話中音声メモ／待受中音声メモ〉
相手の声や自分の声を録音する

音声メモには、音声通話中またはテレビ電話中に相手の声を録音できる「通話中音声メモ」と、待受画面表示中に自分の声を録音できる「待受中音声メモ」の2種類があります。
- 録音できる件数は、通話中音声メモまたは待受中音声メモのどちらか1件で、録音するたびに上書きされます。
- 録音できる時間は約20秒です。
- 録音した音声メモの再生、消去について→P.79

通話中に相手の声を録音する

音声通話中またはテレビ電話中に相手の声を録音できます。ボタン操作1回で必要な用件をすばやく録音できます。

1 通話中▶[MEMO/CHECK]（1秒以上）

「ピッ」と鳴って録音がはじまります。録音時間（約20秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて通話中画面に戻ります。

音声メモ録音中
RECORDING MESSAGE
4/11(火) 17:23
5:23
停止

音声通話中の場合

■ 録音を途中でやめる場合
▶[●]［停止］、[CLR]、[PWR HLD]または[MEMO／CHECK]（1秒以上）
[PWR HLD]を押した場合は、通話も終了します。
ただし、テレビ電話中は[CLR]を押しても録音を中断することはできません。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

おしらせ

●録音中に電話がかかってきたときや「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止します。
●機能メニューの各項目の操作中、テレビ電話の保留中などは録音することはできません。
●音声電話を通話中保留にしている場合、次の操作で「通話中音声メモ」を起動して録音できます。
▶MENU▶ツール▶「通話中音声メモ」

待受中に自分の声を録音する

1 MENU 4 3 ▶「YES」▶音声メモを録音

「ピッ」と鳴ったら送話口に向かってお話しください。録音時間（約20秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて「ツール」の一覧画面に戻ります。

■録音を途中でやめる場合
▶● ［停止］、CLR または PWR/HLD
PWR/HLD を押した場合は、待受画面に戻りますが録音した音声は保存されます。

■お願い
●音声メモの内容は、別にメモを取ったりして保管することをおすすめします。
●本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、録音した音声メモの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え録音した音声メモの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

〈おしゃべり機能〉

アラーム音や応答保留音を録音／再生する

音声を録音して、オリジナルの着信音や応答メッセージとして設定できます。
● 録音できる音声は「おしゃべり1、2」の2件です。
● 録音できる時間は約15秒です。
● 本機能で録音した音声を設定できる機能は以下のとおりです。
・音声電話／テレビ電話／マルチナンバーの着信音
・メール着信音
・メッセージR／メッセージFの着信音
・非通知着信設定の着信音
・応答保留音
・通話中保留音
・伝言メモの応答メッセージ
・めざまし時計のアラーム通知音
・スケジュールのアラーム通知音
・ToDoのアラーム通知音
・通話料金通知のアラーム通知音

音声を録音する

1 MENU 9 1 ▶項目を選択

おしゃべり機能
1 おしゃべり1
2 おしゃべり2

2 「録音」▶音声を録音

送話口に向かってお話しください。録音時間（約15秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「おしゃべり録音中」の表示が消えて元の画面に戻ります。

■録音を途中でやめる場合
▶● ［停止］、CLR または PWR/HLD
録音中に PWR/HLD を押した場合、待受画面に戻りますが録音した音声は保存されます。

おしらせ

●録音済みの音声がある場合は、すでに録音されていることを通知するメッセージが表示されます。「YES」を選択して新しく音声を録音すると元の音声に上書きします。
●録音中に電話がかかってきたときや「めざまし時計」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止します。

録音した音声を再生／消去する

1 MENU 9 1 ▶項目を選択

おしゃべり機能
1 おしゃべり1
2 おしゃべり2

2 「再生」または「消去」を選択

■再生を途中でやめる場合
▶● ［停止］、CLR または PWR/HLD

〈通話時間／料金〉

通話時間・料金を確認する

音声通話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。
● 音声電話とテレビ電話の通話を切り替えた場合、前回通話時間には音声電話とテレビ電話の合計の通話時間が表示され、前回通話料金には音声電話とテレビ電話の通話料金が個別に表示されます。なお、表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
● 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間（テレビ電話通話時間+64Kデータ通信時間）が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
● 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「¥0」または「¥**」が表示されます。
● 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算開始）が積算通話料金に表示されます。
※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMAカードに蓄積されますが表示することはできません。

次ページにつづく

● 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
● 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間／料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。

1 MENU 6 1

通話時間／料金
前回時間　1時間 6分 2秒
前回通話料金
音声通話　¥**
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ　¥**
積算通話時間
音声通話　34時間23分48秒
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ　9時間13分32秒
積算通話料金　¥488
時間ﾘｾｯﾄ日時　4/10 12:12
料金ﾘｾｯﾄ日時　4/10 12:13
5:23

前回時間　：直前の通話時間の目安を表示します。発信、着信どちらの通話でも通話時間を表示します。
前回通話料金：直前の通話の通話料金の目安を表示します。「音声通話」は音声電話の前回通話料金を表示します。「デジタル」はテレビ電話と64Kデータ通信の前回通話料金を表示します。
積算通話時間：前回リセットしたとき（「0秒」に戻したとき）から現在までの積算時間を表示します。「音声通話」は音声電話の積算通話時間を表示します。「デジタル」はテレビ電話と64Kデータ通信の積算通話時間を表示します。
積算通話料金：前回リセットしたときから現在までの積算通話料金の目安を表示します。積算通話料金は音声電話通話料金とデジタル通信通話料金（テレビ電話通話料金＋64Kデータ通信料金）の合計が表示されます。
時間リセット日時：前回に積算時間リセットをした日時を表示します。
料金リセット日時：前回に積算通話料金リセットした日時を表示します。

おしらせ

● 前回および積算の音声電話通話時間やデジタル通信通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントします。
● ｉモード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。ｉモード利用料などの確認方法については、ｉモードご契約時にお渡しする『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。
● 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
● 電源を切ると、前回通話時間は「0秒」、前回通話料金は「¥**」に戻ります。
● 電源を切っても、積算通話時間、積算通話料金の情報は残ります。

積算通話時間と積算通話料金をリセットする<積算リセット>

「通話時間／料金」に表示される積算通話時間および積算通話料金をゼロに戻すことができます。

1 MENU 6 0 ▶**端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択**

積算時間リセット……積算時間をリセットします。

積算通話料金リセット……▶「YES」▶PIN2コードを入力
積算通話料金をリセットします。
PIN2コードについて→P.145

積算通話料金の自動リセットを設定する<積算料金自動リセット>

お買い上げ時 OFF

毎月１日のAM0:00になると、「通話時間／料金」に表示される積算通話料金が自動的にゼロに戻るように設定できます。

1 MENU▶ 各種設定 ▶**「時間／料金」▶「積算料金自動リセット」▶端末暗証番号を入力**

2 **「自動リセット設定」▶「ON」▶PIN2コードを入力**
PIN2コードについて→P.145

■ **設定しない場合**
▶「OFF」

おしらせ

● パケット通信中でも積算通話料金は自動リセットされます。
● 通話中に自動リセットが行われる日時になった場合は、通話が終了したときに自動リセットが行われます。
● 電源を切っている間に自動リセットが行われる日時になった場合は、次回電源を入れたときにPIN2コードを入力後、自動リセットが行われます。
● 積算料金自動リセットを「ON」に設定し、「時計設定」で月を変更すると積算通話料金はリセットされます。
● 積算料金自動リセットを「ON」に設定すると、本FOMA端末の電源を入れたときにPIN2コードの入力画面が表示されます。
● 次の場合は積算料金自動リセットは「OFF」に設定されます。
・FOMAカードを未挿入の状態で電源を入れたとき
・PIN2コード入力画面で CLR を押したとき
・PIN2コードロック時、解除コード入力画面で CLR を押したとき
・FOMAカードに異常があるとき

〈通話料金通知〉
通話料金の上限を設定して知らせる

お買い上げ時	料金上限値：3,000円 上限値通知設定：通知しない

「通話時間／料金」で表示される積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると待受画面やアラームなどでお知らせします。
- アラーム通知は、積算通話料金が設定した上限料金を超えたときに一度だけ行います。
- 上限料金を超えても通常どおり電話をかけることができます。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「時間／料金」▶「通話料金通知」▶端末暗証番号を入力

2 以下の項目から選択

上限料金の設定……10～100,000円の範囲で10円単位で上限の料金を設定します。

通知設定

上限値通知設定……通話料金通知を行うかどうかを設定します。

アラーム音選択……アラーム音をメロディのフォルダから選択します。→P.276、299
プリインストールフォルダから「時刻アラーム音」が選択できます。
アラーム音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

アラーム音量……でアラーム音量を設定します。「着信音の音量を調節する」→ P.71

3 それぞれの項目を設定▶ ［完了］

おしらせ
- オリジナルマナーモード設定中のアラーム音の音量は、「オリジナルマナー」の「電話着信音量」で設定した音量になります。
- ｉモード通信、パケット通信の通信料金は本機能の対象外です。ｉモード利用料などの確認方法については、ｉモードご契約時にお渡しする『ｉモード操作ガイド』をご覧ください。

● アラーム通知の動作

通話終了後、積算通話料金が設定した上限料金を超えると次のような動作で通知します。

設定した上限金額を超えました
料金上限値 ¥3000
通知日時 4/11 17:22
5:23

■上限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択を「OFF」以外に設定している場合
積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると、通話を終了して3秒後にアラーム音が約5分間鳴り、上限料金を超えたことを通知する画面が表示されます。アラーム音を止めるにはいずれかのボタンを押します。通知動作終了後、CLRまたはPWR HLDを押すと、待受画面に「上限」（通話料金通知）のデスクトップアイコンが表示されます。

■上限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択を「OFF」に設定している場合
積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると、待受画面に「上限」（通話料金通知）のデスクトップアイコンが表示されます。

●「上限」（通話料金通知）の内容を確認する

待受画面に表示された「上限」（通話料金通知）のデスクトップアイコンを選択すると、通話料金通知の内容を確認できます。

1 待受画面表示中▶▶「上限」（通話料金通知）を選択

「通話料金通知」の内容が表示されます。

PM 05:23
06.04.11
通話料金通知
選択

2 内容を確認▶ ［確認］

待受画面に戻り、「上限」（通話料金通知）が消えます。

おしらせ
- 「上限料金の設定」で上限料金の金額を変更した場合、「上限」（通話料金通知）のデスクトップアイコンは消えます。
- 上限料金を積算通話料金より低く設定すると、設定直後の発信または着信した通話の終了後に通話料金通知のアラーム通知が動作します。
- アラーム通知をするとき、「操作優先」にするか「通知優先」にするかを「アラーム通知設定」（P.324）で設定できます。

〈電卓〉
電卓として使う

本FOMA端末で四則演算（＋、－、×、÷）を行うことができます。
- 数字は10桁まで表示できます。また、小数点以下は9桁まで表示できます。
- 計算結果が10桁を超えた場合は、「.E」と表示されます。

1 MENU 8 5 ▶計算する

■「23＋57」を計算する場合
2 3 ＋ 5 7 ＝

入力した数字、計算結果が表示されます。

■負の数を計算する場合
先頭の数字に「－」を付けた場合のみ、負の数の計算ができます。
－ 2 3 ＋ 5 7 ＝

おしらせ
- CLR（AC または C）は、次のようなときに使います。
  - ＋、－、×、÷、＝を押した後は AC の表示となり、CLR を押して計算を最初からやり直すことができます。
  - 数字や小数点の入力中は C の表示となり、CLR を押して打ち間違えた数字や小数点を消去することができます。

〈テキストメモ〉
テキストメモを作成する

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成できます。作成したテキストメモはスケジュールの内容やメールの本文に貼り付けることができます。
- テキストメモは10件まで登録できます。
- テキストメモは全角で256文字、半角で512文字まで入力できます。

テキストメモを登録する

1 MENU 4 2
「テキストメモ画面」が表示されます。

テキストメモ画面
機能メニュー➡P.336

2 「<未登録>」を反転▶ ［編集］
■すでに登録されているテキストメモの内容を変更する場合
▶変更する項目を反転▶ ［編集］

3 内容を入力

■お願い
- 登録したテキストメモの内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカードを利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、テキストメモの内容をパソコンに保管することもできます。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したテキストメモの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したテキストメモの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

テキストメモの内容を確認する

1 テキストメモ画面（P.336）▶項目を選択▶内容を確認

機能 テキストメモ画面

テキストメモ画面（P.336）▶ ［機能］▶以下の項目から選択

編集……テキストメモを編集します。

iモードメール作成……「iモードメールを作成して送信する」→P.217

スケジュール作成……「スケジュールを登録する」→P.327

赤外線送信……「データを1件ずつ転送する」→P.314

赤外線全件送信……「データをまとめて転送する」→P.315

1件エクスポート……テキストメモをminiSDメモリーカードに1件エクスポートします。

テキストメモ情報……作成日時や分類を確認します。

分類……テキストメモを「なし／プライベート／休日／旅行／仕事／会議」から選択して分類します。

1件削除……テキストメモを1件削除します。

選択削除……▶ で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］▶「YES」
複数のテキストメモを削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
テキストメモをすべて削除します。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

〈辞典〉

辞典を利用する

● 辞典は、以下のツールメニューから起動する方法だけではなく、各種文字編集画面の機能メニューからも利用できます。→P.338

辞典を起動する

1 MENU ▶ ツール ▶「辞典」

「辞典画面」が表示されます。

辞典
1 直接入力
2 アクセスリーダー
3 検索履歴
選択 機能

辞典画面

機能メニュー ➡P.337

2 以下の項目から選択

直接入力……単語を入力します。全角で32文字、半角で64文字まで入力できます。

アクセスリーダー……▶「辞典（日本語）」または「辞典（英語）」▶文字を読み取る
アクセスリーダーから単語を入力します。「文字を読み取る」→P.179

検索履歴……以前検索した単語の履歴から検索することができます。「検索履歴を使う」→P.337

3 辞典の種類を選択

「検索結果画面（一覧）」が表示されます。

辞典
上げる
英和辞典
和英辞典
国語辞典
Top 選択

➡

検索結果
1 あげまき【揚巻，総角】
2 あげまく【揚げ幕】
3 あげむつ【明け六つ】
4 あげもの【揚げ物】
5 あける【開ける，明ける
6 あける【明ける】
7 あげる【挙げる】
8 あげる【上げる】
9 あげる【揚げる】
0 あけわたす【明け渡す】
Top 選択 機能

検索結果画面（一覧）

機能メニュー ➡P.337

■ 前後の一覧を表示させたい場合
▶検索結果画面（一覧）▶ [×]

4 単語を選択

「検索結果画面（詳細）」が表示されます。

検索結果詳細
あげる【上げる】
低い所から高い所へ移す。上の方へ動かす。（大きな声・音などを）たてる。空中に高くはなつ。海・川などから陸に移す。「与える」「やる」などの丁寧語。
[対]さげる
Top 機能

検索結果画面（詳細）

機能メニュー ➡P.337

■ 前後の単語を表示させたい場合
▶検索結果画面（詳細）▶ [×]

機能 辞典画面

辞典画面（P.337）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.135

検索履歴を使う

1 辞典画面（P.337）▶「検索履歴」

「検索履歴画面」が表示されます。

検索履歴
1 あたま
2 くるま
3 りす
4 うどん
Top 選択 機能

検索履歴画面

機能メニュー ➡P.337

2 単語を選択

機能 検索履歴画面

検索履歴画面（P.337）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

1件削除……検索履歴を1件削除します。

全削除……検索履歴をすべて削除します。

機能 検索結果画面（一覧・詳細）

検索結果画面（一覧・詳細）（P.337）▶ [α]［機能］▶以下の項目から選択

コピー……文字をコピーします。
一覧画面：【 】内に表示された文字をコピー
詳細画面：範囲を指定してコピー
コピーした文字は、入力画面などで貼り付けることができます。
「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

結果詳細から検索※1……「検索結果の詳細画面から、さらに検索する」→P.338

別の辞典で検索……検索した単語を別の辞典で検索します。

参照編集※1……検索結果を見ながら文字編集をすることができます。
辞典が文字編集画面から起動されていて、起動元の文字編集画面が、操作画面と文字編集画面を表示できない場合に表示されます（テキストメモや電話帳の文字編集画面など）。
「操作する画面を切り替える」→P.376

※1：検索結果画面（詳細）でのみ利用できる機能です。

検索結果の詳細画面から、さらに検索する

1 検索結果画面（詳細）（P.337）▶ [α] ［機能］▶「結果詳細から検索」

2 [✣]▶文字のはじめの位置で[●]［始点］

3 [✣]▶文字の終わりの位置まで反転▶[●]［終点］

4 辞典の種類を選択

5 単語を選択

その他の機能から辞典を利用する

以下のそれぞれの画面で、機能メニューから「辞典検索」を選択します。

・文字編集画面を表示中
・送信メール、受信メールの詳細画面または新規メール作成の本文入力画面を表示中
・サイトのページまたは画面メモを表示中

■文字編集画面から辞典を起動すると
「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」から選択することができます。
「範囲選択」を選択すると、文字編集画面から調べたい単語を範囲選択することができます。

■送信メール、受信メールの詳細画面または新規メール作成の本文入力画面から辞典を起動すると
「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」から選択することができます。
「範囲選択」を選択すると、送信メールまたは受信メールの本文、新規メール作成中のメールから調べたい単語を範囲選択することができます。

■サイトのページまたは画面メモから辞典を起動すると
「直接入力」「サイト参照入力」「検索履歴」から選択することができます。
「サイト参照入力」を選択すると、サイトのページや画面メモを見ながら調べたい単語を入力することができます。

● 辞典の参照画面について

「参照編集」または「サイト参照入力」を選択すると、上下2つに画面が分割されます。
機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択するごとに操作できる画面が①と②で切り替わります。

■ 検索結果詳細画面から参照編集を選択した場合
①辞典の詳細画面
②文字編集画面
③区切り線
辞典を終了するときは、機能メニューから「辞典終了」を選択するか、①の画面に切り替えて[⊠]［終了］を押します。

■ サイトのページまたは画面メモからサイト参照入力を選択した場合
①サイトのページや画面メモの画面
②検索語入力画面
③区切り線
検索語を入力したら、[●]［確定］を押します。検索語が入力された辞典選択の画面になります。

〈スイッチ付イヤホンマイク〉

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を使って電話をかけたり、受けたりします。

● 平型スイッチ付イヤホンマイクを本FOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込んでください。→P.26
●「ボタン確認音」の設定にかかわらず、電話を受けたり電話を切ったりしたときのスイッチ音は鳴ります。
● 着信音が鳴っているときに平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
● 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを本FOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。また、通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを本FOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

● スイッチを使って電話をかける

● スイッチを使って音声電話をかけることができます。

1 待受画面表示中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す

「自動発信設定」(P.339)で設定した電話番号に電話がかかります。
本FOMA端末を折り畳んだ状態でもスイッチを1秒以上押すと「自動発信設定」で設定した電話番号に電話がかかります。

■ 電話帳一覧画面から電話をかける場合

▶電話帳一覧画面▶かけたい電話帳を選ぶ▶スイッチを1秒以上押す
「ピッ」という音が鳴り、電話帳に登録されている1番目の電話番号に電話がかかります。
リダイヤル/発信履歴画面(一覧)、着信履歴画面(一覧)から電話をかけることもできます。

■ 電話帳詳細画面などから電話をかける場合

▶電話帳詳細画面▶かけたい電話番号を選ぶ▶スイッチを1秒以上押す
「ピッ」という音が鳴り、選んだ電話番号に電話がかかります。
リダイヤル/発信履歴画面(詳細)、着信履歴画面(詳細)から電話をかけることもできます。

電話番号入力画面でスイッチを1秒以上押して電話をかけることもできます。

2 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

● スイッチを使って電話を受ける

1 電話がかかってきたら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す

本FOMA端末を折り畳んだ状態でスイッチを押してもかかってきた電話を受けることができます。

■ 音声電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、音声電話に出ます。

■ テレビ電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、本FOMA端末を折り畳んだ状態では代替画像で、開いた状態では自画像でテレビ電話に出ます。

2 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

おしらせ

- 「通知音出力切替」(P.122)で平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときにイヤホンとスピーカから着信音などが鳴るように設定できます。
- 「着信音量」の「電話」、「テレビ電話」を「消去」に設定している場合やマナーモード設定中は、着信音は鳴りません。ただし、マナーモードが「オリジナルマナー」で「電話着信音量」を「消去」以外に設定している場合は着信音が鳴ります。
- 「キャッチホン」(P.348)をご契約の場合は、通話中にかかってきた電話に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して出ることができます。また、スイッチを1秒以上押して通話中の電話を切り替えることができます。ただし、スイッチを押して通話を終わらせることはできません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。

〈自動発信設定〉

イヤホンをつないで電話をかけるときの相手を選ぶ

お買い上げ時 OFF

通話する相手を設定しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているとき、スイッチを1秒以上押すだけで音声電話をかけることができます。

- 本機能には、本FOMA端末(本体)の電話帳に登録されている電話番号を設定できます。
- 本 FOMA 端末を折り畳んだ状態でも、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して音声電話をかけることができます。

1 MENU▶各種設定▶「通話」▶「自動発信設定」▶「ON」

■ 自動発信をしない場合

▶「OFF」

2 電話帳詳細画面で設定したい電話番号を表示▶● [選択]

電話帳の検索のしかた→P.104

おしらせ

- 電話番号が登録されていない電話帳や、FOMAカードに登録されている電話帳は設定できません。
- 本機能に設定した電話帳を削除した場合は、本機能を「ON」に設定しても平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを使った発信ができなくなります。

〈オート着信〉

イヤホンマイクをつないで自動で電話を受ける

お買い上げ時	オート着信:OFF 呼出開始:6秒

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているとき、スイッチを押さなくてもかかってきた音声電話やテレビ電話を自動で受けるように設定できます。

- 「オート着信」を有効にすると、着信から設定した呼出時間(1~120秒)の経過後、自動で電話を受けます。
- 64Kデータ通信中は自動で電話を受けません。
- 本 FOMA 端末を折り畳んだ状態でも自動で電話を受けることができます。

1 MENU 9 4 ▶「ON」▶呼出時間を入力

時間は3桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは● [確定] を押します。

■ 無効にする場合

▶「OFF」

おしらせ

- テレビ電話をオート着信した場合、相手側には代替画像が表示されます。機能メニューから「自画像切替」を選択するとカメラ映像に切り替えることができます。
- オート着信の呼出時間は「伝言メモ」の呼出時間や「遠隔監視設定」の応答時間と同じ時間に設定することはできません。

次ページにつづく

おしらせ

- 「留守番電話サービス」（P.346）や「転送でんわサービス」（P.350）を同時に設定している場合に本機能を優先させるには、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間よりも本機能の呼出時間を短く設定してください。
- 「呼出時間表示設定」で設定した無音時間がオート着信の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず、オート着信に移行します。呼出動作を行ってからオート着信に移行させるには、オート着信の呼出時間を無音時間よりも長く設定してください。
- スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。

〈イヤホン接続時マイク切替〉

イヤホンマイクをつないだときに使うマイクを選ぶ

お買い上げ時	イヤホンマイク

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているときに使うマイクを、本FOMA端末側のマイクにするか、イヤホンマイク側のマイクにするかを設定します。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶ **「外部接続」▶「イヤホン接続時マイク切替」▶「端末マイク」または「イヤホンマイク」**

マイクのないイヤホンを接続する場合は、「端末マイク」を選択してください。

おしらせ

- 「イヤホン接続時マイク切替」を「端末マイク」に設定するとハンズフリーをONに設定した場合と同じマイク感度になります。イヤホンマイクを接続した場合、送話口に近づけて通話する必要はありません。

〈PLMN設定〉

利用する通信事業者を設定する

お買い上げ時
DoCoMo

※ドコモをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

FOMAサービスを提供するPLMN（通信事業者名）を設定できます。

- 2006年1月現在、DoCoMo以外の通信事業者は選択できません。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶ **「その他」▶「PLMN設定」▶「ネットワーク手動選択」▶PLMN（通信事業者名）を選択**

〈設定リセット〉

各種機能の設定を初期状態に戻す

各機能の設定をお買い上げのときの設定内容（別表2）に戻すことができます。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。
間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすべて削除されます。→P.343

- パソコンなどの外部機器と接続している場合、「USBモード設定」はお買い上げのときの設定内容に戻りません。
- ｉモード機能の設定をお買い上げのときの状態に戻すには、「ｉモード設定リセット」を行ってください。→P.202
- メール機能の設定をお買い上げのときの状態に戻すには、「メール設定リセット」を行ってください。→P.250

1 MENU 2 3 ▶ **端末暗証番号を入力 ▶「YES」**

■ リセットしない場合
▶「NO」

●別表2－設定リセットされる機能一覧

各種設定（各種設定）

機能名		お買い上げ時の設定
着信	着信音量	電話：レベル4 テレビ電話：レベル4 メール：レベル4 チャットメール：レベル4 メッセージR：レベル4 メッセージF：レベル4
	着信音選択	電話：Lucy In The Sky With テレビ電話：Lucy In The Sky With メール：Drums チャットメール：Drums メッセージＲ：Piano メッセージＦ：Piano
	SRS_WOW設定	OFF
	バイブレータ	電話：OFF テレビ電話：OFF メール：OFF チャットメール：OFF メッセージR：OFF メッセージF：OFF
	着信イルミネーション	電話：色5 テレビ電話：色5 メール：色1 チャットメール：色3 メッセージR：色1 メッセージF：色1 パターン設定：固定パターン カラー名：色1～12 カラー調節：初期値
	マナーモード選択	マナーモード （オリジナルマナーの設定：初期値→P.123）
	電話帳画像着信設定	ON
	着信アンサー設定	エニーキーアンサー

機能名		お買い上げ時の設定
着信	クローズ動作設定	終話 （保留の設定→P.68）
	メール／メッセージ鳴動	メール：ON 鳴動時間設定：5秒 チャットメール：ON 鳴動時間設定：5秒 メッセージR：ON 鳴動時間設定：5秒 メッセージF：ON 鳴動時間設定：5秒
	呼出時間表示設定	無音時間設定：0秒 時間内不在着信表示：表示する
	確認機能設定	日本語表示の時：電子音 英語表示の時：ON
通話	ノイズキャンセラ	ON
	通話品質アラーム	アラーム高音
	再接続機能	アラームなし
	通話中イルミネーション	OFF
	保留音設定	応答保留音：応答保留音1 通話中保留音：エリーゼのために
	自動発信設定	OFF
テレビ電話	送信画質設定	標準
	画像選択	応答保留選択：内蔵 通話保留選択：内蔵 代替画像選択：キャラ電（ブンブン（Dimo）） 伝言メモ選択：内蔵 伝言メモ準備選択：内蔵 音声メモ選択：内蔵
	音声自動再発信	OFF
	遠隔監視設定	対局番号登録：未設定 応答時間設定：5秒 設定：OFF
	親画面表示	親画面相手画像表示
	ハンズフリー切替	ON
ディスプレイ	画面表示設定	待受画面：OFF（本体色SILVER）、BAUHAUS DESSAU 2（本体色RED）、RED BLUE BLACK（本体色BLACK）、BAUHAUS DESSAU 3（本体色WHITE） ウェイクアップ表示：HELLO! 電話発信：DIALING 電話着信：CALLING テレビ電話発信：DIALING テレビ電話着信：CALLING メール送信：SENDING メール受信：RECEIVING 問い合わせ：CHECKING
	照明設定	通常時：ON（点灯）＋省電（待ち時間5分） 充電時：標準 範囲：液晶＋ボタン 明るさ：レベル2

機能名		お買い上げ時の設定
ディスプレイ	画面デザイン	＜本体色SILVER＞ 配色パターン：カームグレイ 背景パターン1：OFF 背景パターン2：背景色1 ＜本体色RED／WHITE＞ 配色パターン：スタンダード 背景パターン1：OFF 背景パターン2：背景色1 ＜本体色BLACK＞ 配色パターン：カームグレイ 背景パターン1:BLUE BLACK 背景パターン2：背景色1
	イルミネーション・ウィンドウ	文字・情報表示 時計種類：時計3 着信番号表示：ON メール表示：OFF 通信中表示：ON （時計固定表示の設定→P.127）
	フォント設定	文字パターン：フォント1 太さ：中太字
	デスクトップ	カメラ
	オリジナルメニュー登録	自局番号表示 iモード問い合わせ 着信音量 バイブレータ めざまし時計 端末暗証番号変更
	メニュー画面設定	ガイダンス表示：絵と文 メニュー表示：一覧表示 テーマ：BLACK（本体色SILVER／BLACK）、WHITE（本体色RED／WHITE）
	ピクチャ表示設定	ピクチャ一覧
	オート表示	OFF
時間／料金	通話料金通知	上限料金の設定：3000円 上限値通知設定：通知しない アラーム音選択：時刻アラーム音 アラーム音量：レベル4
	積算料金自動リセット	OFF
	通話中時間表示	ON
時計	時計設定	自動時刻補正する
	待受時計表示	表示形式：12時間形式 表示サイズ：さらに大きく表示 文字色：ホワイト（本体色SILVER／BLACK）、ブラック（本体色RED／WHITE）
	アラーム通知設定	通知優先
ロック／セキュリティ	シンプルロック	無効
	セルフモード	解除
	ダイヤル発信制限	解除
	登録外着信拒否	許可
	非通知着信設定	すべて許可／通常着信音と同じ
	スキャン機能	スキャン機能設定：ON
	遠隔オールロック	OFF 許可番号：未登録状態に戻す 監視時間：3分 着信回数：5回

次ページにつづく

機能名		お買い上げ時の設定
アプリケーション通信設定	接続待ち時間設定	60秒間
	iモード問い合わせ設定	メール：ON メッセージR：ON メッセージF：ON
	接続先選択	iモード ユーザ指定接続先：未登録状態に戻す
	SMS center設定	ドコモ ユーザ設定：未登録状態に戻す
	証明書	すべて有効
	証明書センター接続設定	ドコモ ユーザ指定接続先：未登録状態に戻す
iアプリ設定	ソフト情報表示設定	表示しない
外部接続	USBモード設定	通信モード
	通知音出力切替	イヤホン（イヤホンのみ）
	イヤホン接続時マイク切替	イヤホンマイク
	オート着信	OFF 呼出時間：6秒
その他	ボタン確認音	ON
	充電確認音	ON
	サイドボタン操作	閉じた時有効
	文字入力方式	入力モード：すべて有効 優先入力方式：モード1（かな方式） ワード予測：ON ガイダンス表示：ON T9変換モード：T9漢字変換モード
	履歴表示設定	着信履歴：ON リダイヤル／発信履歴：ON
	サブアドレス設定	ON
	プレフィックス設定	「WORLD CALL」（009130010） ユーザ設定：未登録状態に戻す
	国際ダイヤル設定	自動付加設定：自動付加 国際電話設定：「WORLD CALL」（009130010） 国番号設定：「アメリカ」（国番号：1） ユーザ設定：未登録状態に戻す
その他	表示アイコン選択設定	ON

（ツール）

機能名	お買い上げ時の設定
カメラ	ムービーモード 　画像サイズ選択：サイズ大（176×144） 　動画容量設定：メール（小） 　動画保存設定：標準 　画質調整 　　撮影モード選択：ポートレート 　　明るさ調節：±0 　　ホワイトバランス設定：オート 　　色調切替：通常 　　画像チューニング：自動 　撮影種別設定：通常 　動画保存先選択：本体（カメラフォルダ） フォトモード 　画像サイズ選択：CIF（352×288） 　画像保存設定：ファイン 　画質調整 　　撮影モード選択：オート 　　色調切替：通常 　　画像チューニング：自動 　フレーム選択：OFF 　画像保存先選択：本体（カメラフォルダ） ムービーモード／フォトモード共通 　カメラ設定：外側カメラ 　シャッター音選択：シャッター音1 　セルフタイマー設定：OFF（時間：10秒） 　自動保存設定：OFF 　ファイル制限：なし 　表示サイズ設定：等倍表示 　（連写モードの設定→P.169、170）
スケジュール	1ヶ月表示 ユーザアイコン設定：未登録状態に戻す
めざまし時計	すべてOFF
伝言メモ	OFF 応答メッセージ：標準 呼出時間：8秒
電話帳画像転送	する

（サービス）

機能名	お買い上げ時の設定
着信動作選択	通常着信
マルチナンバー	着信音設定：通常着信音と同じ

（電話帳）

機能名	お買い上げ時の設定
電話帳便利機能	すべて解除
電話帳指定設定	すべて解除

（ユーザデータ）

機能名	お買い上げ時の設定
定型文	固定定型文初期化 （フォルダ名はフォルダ1、2）

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

(データBOX)

機能名	お買い上げ時の設定
マイピクチャ	ソート：新しい順 画像表示設定：標準
ｉモーション	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像（本FOMA端末本体）、名前＋画像（miniSD） 連続再生設定：OFF 画像表示設定：等倍表示
キャラ電	キャラ電撮影：フォトモード 代替画像設定：ブンブン（Dimo） 画像表示設定：画面サイズで表示 画像サイズ選択：QCIF（176×144） 撮影種別設定：映像＋音声 動画保存設定：標準
ミュージック	音量：レベル10 再生モード：通常 一覧表示切替：タイトル表示 オフタイマー：90分 SRS_WOW設定：OFF イコライザ設定：OFF リピート設定：OFF

その他の機能

機能名	お買い上げ時の設定
受話音量	レベル4
マナーモード	解除
公共モード（ドライブモード）	解除
テレビ電話中の機能メニュー「テレビ電話設定」	明るさ調節：0
テレビ電話中の機能メニュー「照明設定」	常時点灯
電話帳検索のラストワン機能※1	フリガナ検索
ｉモーション再生音量	レベル4

※1：「ラストワン機能」とは、最後に操作したときに選択していた機能が、次の操作のときにあらかじめ選択されている機能です。

おしらせ

- ほかの機能が動作しているときはリセットできません。オールロック、PIMロック設定中はリセットできません。

〈端末初期化〉

本FOMA端末をお買い上げのときの状態に戻す

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、ｉアプリ、カメラで撮影した写真（静止画）や動画など、お客様の大切なデータがすべて削除されます（保護されているデータも削除されます）。

- お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除していても、「端末初期化」を行うと元に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- お買い上げ時に戻る設定については、「設定リセット」（P.340）を参照してください。
- 「設定リセット」（P.340）の対象となる機能と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。

・メールデータ	・メールのフォルダ
・テンプレート	・カラーパレット
・チャットメンバー	・メール設定
・Bookmark	・画面メモ
・ラストURL	・Internet
・メッセージ	・ｉモード設定
・保留音設定	・ｉアプリの自動起動設定
・ｉアプリ実行情報	・通話時間／料金
・時計設定	・ポーズダイヤル
・メロディ	・ToDo
・テキストメモ	・おしゃべり機能
・アクセスリーダー	・バーコードリーダー
・辞典	・自動起動時刻設定
・ソフト設定	・待受中音声メモ
・追加サービス	・マルチナンバー（電話番号登録）
・電話帳	・グループ設定
・着信履歴	・リダイヤル／発信履歴
・受信アドレス一覧	・送信アドレス一覧
・メールメンバー	・チャットグループ
・ユーザ辞書	・変更した端末暗証番号
・シークレットフォルダ	・スタイルモード
・チャネル一覧	・お客様が追加したデータ※1
・ダウンロード辞書	

※1：登録したデータ、ダウンロードしたデータ、ｉアプリのソフト、カメラで撮影した静止画や動画などです。

- お客様が編集したグループ名やフォルダ名などはお買い上げのときの状態に戻ります。
- 「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- 「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。
- 「端末初期化」を行っているときは、ほかの機能を使用できません。また、音声電話やテレビ電話の着信やメールの受信などもできません。

- 「端末初期化」を行うと、本FOMA端末はお買い上げのときの状態に戻ります。
本FOMA端末に登録した内容は、必要に応じてメモを取ったり、データリンクソフト（P.392）やminiSDメモリーカード（P.302）を利用して保管することをおすすめします。

次ページにつづく

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「端末初期化」▶端末暗証番号を入力

2「YES」▶「YES」

端末初期化
電話帳やメール等全データと全設定を初期化しお買い上げ時の設定状態に戻します
YES
NO

➡

端末初期化
初期化します
初期化中は電源を切らないでください
YES
NO

➡

端末初期化
初期化しています
終了後は自動的に電源を入れ直します

端末の初期化が開始されます。
初期化が終了するまでに数分かかる場合があります。
端末の初期化が終了すると、自動的に再起動します。

■ 端末初期化が正常に終了しなかった場合
▶電源が入った後に「OK」
再度初期化が実行されます。

おしらせ

- 以下の場合、iアプリは「端末初期化」を行うと削除されます。
  - ・お買い上げ時に登録されているiアプリをバージョンアップした場合
  - ・お買い上げ時に登録されているiアプリを一度削除して再度ダウンロードした場合
  - ・ご購入後にダウンロードしたiアプリ

  お買い上げ時に登録されているiアプリは、「ケータイ電話メーカー」サイト内の「みんなNらんど」のサイトからダウンロードできます。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。→P.190
- 端末初期化を行った場合、iチャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、ch MULTIを押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ほかの機能が動作中は、初期化できません。
- FOMAカードやminiSDメモリーカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- パソコンを用いるデータ通信に関する設定は初期化されません。
- 「端末初期化」によって削除されるデータが多い場合は、初期化に時間がかかることがあります。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

●ネットワークサービス

本書では、各ネットワークサービスの概要を、本FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。また、マルチナンバーについては『マルチナンバー操作ガイド』をご覧ください。

利用できるネットワークサービス

本FOMA端末では、便利なドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。各サービスの概要や利用方法などについては、以下の表の参照先をご覧ください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照ページ
留守番電話サービス	必要	有料	P.346
キャッチホン	必要	有料	P.348
転送でんわサービス	必要	無料	P.350
迷惑電話ストップサービス	必要	無料	P.351
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.52
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.351
公共モード（ドライブモード）	不要	無料	P.73
公共モード（電源OFF）			P.75
デュアルネットワークサービス	必要	有料	P.352
英語ガイダンス	不要	無料	P.352
マルチナンバー	必要	有料	P.355
SMS（ショートメッセージ）	不要	無料	P.255

※ 本書では、各ネットワークサービスの概要を、本FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。また、マルチナンバーについては『マルチナンバー操作ガイド』をご覧ください。

- ネットワークサービスセンターに接続して操作するネットワークサービスの場合は、「圏外」が表示されているところでは操作できません。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供された場合は、新しいサービスをメニューに登録できます（追加サービス）。→P.356
- 「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- お申し込みが必要なサービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービス

お申し込み必要

留守番電話サービスとは、「圏外」が表示されているとき、電源が入っていないときなどに音声電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。
伝言メッセージは、日本全国のどこからでも確認できます。

- 「圏外」が表示されているところで、本FOMA端末から留守番電話サービスの操作はできません。
- 伝言メッセージの録音時間は１件あたり約３分間、20件まで録音できます。
- 相手からテレビ電話がかかってきたときは、留守番電話サービスを「開始」に設定していても、留守番電話サービスセンターに接続されず、留守番電話サービスの呼出時間に設定した時間経過後に切断されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始に設定する

⬇

本FOMA端末に音声電話がかかる

⬇

音声電話に出ないと留守番電話サービスセンターに接続される

⬇

相手が伝言メッセージを録音する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに# を押すと、すぐに録音できる状態になります。

⬇

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っていることが通知される

⬇

伝言メッセージを再生する

おしらせ

- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに音声電話がかかってきた場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しなかった音声電話は留守番電話サービスセンターに接続します。「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

留守番電話サービスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶「留守番電話」▶以下の項目から選択

留守番メッセージ再生……▶「YES」
留守番電話サービスセンターに電話がかかります。
この後は音声ガイダンスの指示に従って伝言メッセージの再生をします。

留守番電話サービス開始……▶「YES」▶「YES」▶呼出時間（000～120秒）を入力
0秒に設定した場合、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されません。

留守番サービス停止……▶「YES」

留守番呼出時間設定……呼出時間のみを変更します。
▶呼出時間（000～120秒）を入力

留守番設定確認……現在のサービスの設定内容を確認します。
- 表示される「留守番設定確認画面」の機能メニューについて→P.348

留守番サービス設定……音声ガイダンスで留守番電話サービスの設定を変更します。
▶「YES」
留守番電話サービスセンターに電話がかかります。
この後は音声ガイダンスの指示に従って設定してください。

件数増加鳴動設定……留守番電話サービスセンターで預かっている伝言メッセージが増えたとき、メール着信音を鳴らします。
▶「YES」

留守番アイコン消去……待受画面に表示された「1」（留守番電話アイコン）を消去します。
▶「YES」

着信通知開始……電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、その着信の情報（着信日時や発信者番号）を、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMS（P.255）でお知らせします。

全着信……すべての着信を通知します。
▶「YES」

発番号あり……番号を通知している着信のみ通知します。
▶「YES」

着信通知停止……▶「YES」

着信通知設定確認……現在の着信通知の設定内容を確認します。

おしらせ

＜留守番メッセージ再生＞＜留守番サービス設定＞
- 音声ガイダンスに従ってボタン操作(0～9、*、#)を行った場合、[PWR HLD]を押しても通話が終わらないことがあります。この場合はもう一度[PWR HLD]を押してください。

＜留守番電話サービス開始＞
- 「伝言メモ」を同時に設定しているときに留守番電話サービスを優先させるには、留守番電話サービスの呼出時間を「伝言メモ」の呼出時間よりも短く設定してください。
- 「呼出時間表示設定」で設定した無音時間設定が留守番電話サービスの呼出時間より長いと、着信音鳴動を行わず、留守番電話サービスに移行します。着信音鳴動を行ってから留守番電話サービスに移行させるには、留守番電話サービスの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。

＜留守番アイコン消去＞
- 留守番電話アイコンを消去しても、伝言メッセージは消去されません。サービス問い合わせを行うと再び留守番電話アイコンが表示されます。

＜着信通知開始＞
- SMS一括拒否を設定している場合でも、履歴は通知されます。

機能 留守番設定確認画面

留守番設定確認画面▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

留守番サービス開始……留守番電話サービスを開始します。

留守番サービス停止……留守番電話サービスを停止します。

呼出時間設定……呼出時間を変更します。

伝言メッセージがあるかどうか確認する＜サービス問い合わせ＞

1 [MENU][2][5]

問い合わせ後、問い合わせが完了したことを通知するメッセージが表示されます。
留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりしている場合、待受画面に「[1]」(留守番電話アイコン)と「[留守]」(「留守番電話あり」のデスクトップアイコン)が表示されます。留守番電話アイコンはお預かりしている伝言メッセージの件数によって、「[1]」、「[2]」、「[3]」…「[+]」(10件以上)と表示が変わります。

おしらせ
- サービス問い合わせ後にお預かりしたメッセージは、本機能で確認できない場合があります。

キャッチホン

お申し込み必要

キャッチホンとは、音声通話中にかかってきた音声電話を受けることができるサービスです。また、通話中の音声電話を保留にして、新たに別の相手へ音声電話をかけることもできます。
- 「[圏外]」が表示されているところで、本FOMA端末からキャッチホンの操作はできません。
- キャッチホンを使用する場合は、あらかじめ「着信動作選択」(P.353)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することができません。

キャッチホンを利用する

1 **[MENU]▶[サービス]▶「キャッチホン」▶以下の項目から選択**

キャッチホンサービス開始……▶「YES」

キャッチホンサービス停止……▶「YES」

キャッチホンサービス設定確認……現在のサービスの設定内容を確認します。

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出る

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら［送信］または［通話］

最初の相手との通話は自動的に保留となり、あとからかかってきた音声電話を受けます。

2 最初の相手との通話に切り替える

■ **あとからかかってきた相手との通話を終了する場合**

▶［終話］▶［送信］または［通話］

あとからかかってきた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。

■ **あとからかかってきた相手との通話を保留にする場合**

▶［送信］

あとからかかってきた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。

［送信］を押すたびに通話の相手が切り替わります。

■ **保留中の音声電話を終了する場合**

▶［機能］▶「保留呼切断」

おしらせ

- 「マルチ接続中」と画面に表示されているときに別の音声電話がかかってくると、保留か通話中の音声電話を終了すれば着信に応答できることを通知するメッセージが表示されます。保留中の音声電話を終了して着信を受けるには「OK」を選択し、機能メニューから「保留呼切断」を選択して［送信］または［通話］を押します。通話中の音声電話を終了して着信を受けるには「OK」を選択し、［終話］を押した後、［送信］または［通話］を押します。

通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出る

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら［終話］

最初の相手との通話が切れ、着信音が鳴ります。

2 ［送信］または［通話］

あとからかかってきた音声電話を受けます。

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手に音声電話をかけることができます。

1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤル▶［送信］

最初の相手との通話は自動的に保留となり、新しくかけた相手との通話に切り替わります。

電話帳を検索することもできます。

電話帳の検索のしかた→P.104

2 最初の相手との通話に切り替える

■ **新しくかけた相手との通話を終了する場合**

▶［終話］▶［送信］または［通話］

新しくかけた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。

■ **新しくかけた相手との通話を保留にする場合**

▶［送信］

新しくかけた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。

［送信］を押すたびに通話の相手が切り替わります。

■ **保留中の音声電話を終了する場合**

▶［機能］▶「保留呼切断」

おしらせ

- 「マルチ接続中」と画面に表示されているときに別の音声電話がかかってくると、保留か通話中の音声電話を終了すれば着信に応答できることを通知するメッセージが表示されます。保留中の音声電話を終了して着信を受けるには「OK」を選択し、機能メニューから「保留呼切断」を選択して［送信］または［通話］を押します。通話中の音声電話を終了して着信を受けるには「OK」を選択し、［終話］を押した後、［送信］または［通話］を押します。

転送でんわサービス

お申し込み必要

転送でんわサービスとは、「圏外」が表示されているとき、電源が入っていないときなどにかかってきた音声電話やテレビ電話を、ご家庭やオフィスなど、あらかじめ登録しておいた転送先に転送するサービスです。

- 「圏外」が表示されているところで、本FOMA端末から転送でんわサービスの操作はできません。

転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する

⬇

転送でんわサービスを開始に設定する

⬇

本FOMA端末に音声電話／テレビ電話がかかる

⬇

音声電話／テレビ電話に出ないと自動的に指定した転送先へ転送される

転送でんわサービスの通話料について

発信者 ➡ 転送でんわサービスのご契約者 ➡ 転送先

発信者に通話料がかかります。

転送でんわサービスのご契約者に通話料がかかります。

おしらせ

- 「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

転送でんわサービスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶「転送でんわ」▶以下の項目から選択

転送サービス開始……転送先や呼出時間を設定し、「開始」を選択します。

転送先設定……▶転送先の電話番号を入力
設定すると「転送先設定」に「★」がつきます。
・ または を押すと電話帳を検索して入力できます。
電話帳の検索のしかた→P.104

呼出時間設定……▶呼出時間（000～120秒）を入力
設定すると「呼出時間設定」に「★」がつきます。
0秒に設定した場合、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されません。

開始……▶「YES」

転送サービス停止……▶「YES」

転送先変更……転送先の電話番号を入力し、転送でんわサービスを「開始」にしている場合は「転送先変更」を、「停止」にしている場合は「転送先変更＋転送開始」を選択します。

転送先通話中時設定……転送先が通話中のとき、かかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
▶「YES」
※「留守番電話サービス」へのご契約が必要です。

転送サービス設定確認……現在のサービスの設定内容を確認します。

おしらせ

<転送サービス開始>
- すでに転送先が設定されている場合は、「転送先設定」、「呼出時間設定」の操作を省略することができます。
- 「伝言メモ」を同時に設定しているときに転送でんわサービスを優先させるには、転送でんわサービスの呼出時間を「伝言メモ」の呼出時間よりも短く設定してください。
- 「遠隔監視設定」を同時に設定しているときに転送でんわサービスを優先させるには、転送でんわサービスの呼出時間を「遠隔監視設定」の呼出時間よりも短く設定してください。
- 「呼出時間表示設定」で設定した無音時間設定が転送でんわサービスの呼出時間より長いと、着信音鳴動を行わず、転送でんわサービスに移行します。着信音鳴動を行ってから転送でんわサービスに移行させるには、転送でんわサービスの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。

転送ガイダンスの有無を設定する

1 待受画面表示中 ▶ 1 4 2 9 ▶ 発信

・音声ガイダンスに従って設定してください。
・詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

迷惑電話ストップサービス　お申し込み必要

迷惑電話ストップサービスとは、いたずら電話や悪質なセールス電話など、特定の相手からの電話を着信しないように登録できるサービスです。登録後はその相手からの着信をネットワーク上で自動的に拒否し、相手には着信拒否ガイダンスで応答します。

- 「圏外」が表示されているところで、迷惑電話ストップサービスの操作はできません。
- 迷惑電話ストップサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。

迷惑電話ストップサービスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶ **「迷惑電話ストップ」▶以下の項目から選択**

迷惑電話着信拒否登録……最後に着信応答した迷惑電話を拒否登録します。
▶「YES」▶「OK」

電話番号指定拒否登録……電話番号を入力、もしくは電話帳や着信履歴などから引用して拒否登録します。
▶**電話番号を入力または引用**▶「YES」▶「OK」
・電話番号の一部を入力し □ または □ を押すと電話帳を検索して入力できます。
・□ または □ を押すと電話帳を検索して入力できます。
　電話帳の検索のしかた→P.104
・□ を押すと着信履歴、□ を押すとリダイヤルを検索して入力できます。

迷惑電話1登録削除……最後に拒否登録した電話番号を削除します。削除の操作を繰り返しても、それ以前に拒否登録した電話番号は削除できません。
▶「YES」▶「OK」

迷惑電話全登録削除……拒否登録した電話番号をすべて削除します。
▶「YES」▶「OK」

拒否登録件数確認……拒否登録した件数を確認します。

番号通知お願いサービス　お申し込み不要

番号通知お願いサービスとは、電話番号を通知してこない音声電話に対しては音声ガイダンス、テレビ電話に対しては番号通知お願いの映像ガイダンスを表示し、自動的に電話を切るサービスです。相手がわからないことなどによるトラブルを防ぎ、安心して本FOMA端末を活用できます。

- 「圏外」が表示されているところで、番号通知お願いサービスの操作はできません。
- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。

番号通知お願いサービスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶ **「番号通知お願いサービス」▶以下の項目から選択**

番号通知お願い開始……▶「YES」▶「OK」

番号通知お願い停止……▶「YES」▶「OK」

番号通知お願い確認……現在のサービスの設定内容を確認します。

デュアルネットワークサービス お申し込み必要

FOMAでご契約されたひとつの電話番号で、movaもご利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- 「圏外」が表示されているところで、デュアルネットワークサービスの操作はできません。
- mova端末からの操作についてなど、詳しくは、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

デュアルネットワークサービスについて

- デュアルネットワークサービスの切り替えは、サービスを利用できない状態の本FOMA端末またはmova端末から行います。

FOMAのネットワーク
・本FOMA端末からデュアルネットワーク切替を行うとFOMAのネットワークに切り替わります。
movaのネットワーク※1
・mova端末からデュアルネットワーク切替を行うとmovaのネットワークに切り替わります。
同じ電話番号
本FOMA端末
mova端末

※1：一部のサービスはご利用できません。

- 本FOMA端末とmova端末の両方を同時にネットワークに接続することはできません。

デュアルネットワークサービスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶「デュアルネットワーク」▶以下の項目から選択

デュアルネットワーク切替……▶「YES」▶ネットワーク暗証番号を入力

デュアルネットワーク状態確認……本FOMA端末の利用可能／不可能状態を確認します。

おしらせ

<デュアルネットワーク切替>
- ネットワークの切り替えを行う場合は、利用可能状態の端末の通信を終了してから切り替えの操作を行ってください。

英語ガイダンス お申し込み不要

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」など、各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などのガイダンスを英語に設定できます。また、「番号通知お願いサービス」など、お客様へ電話をかけてきた相手へのガイダンスを英語に設定することもできます。
なお、ドコモの携帯電話どうしでの通話の場合、流れるガイダンスは、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。
設定できる言語は以下のとおりです。

項目	言語	ガイダンス
発信時（各種ネットワークサービス設定時のガイダンスを含む）	日本語	日本語ガイダンスが流れます。
	英語	英語ガイダンスが流れます。
着信時（相手がかけてきたときに相手に流れるガイダンス）	日本語	日本語ガイダンスが流れます。
	日本語＋英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、その後に英語ガイダンスが流れます。
	英語＋日本語	最初に英語ガイダンスが流れ、その後に日本語ガイダンスが流れます。

- 「圏外」が表示されているところで、英語ガイダンスの操作はできません。

英語ガイダンスを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶「英語ガイダンス」▶以下の項目から選択

ガイダンス設定……設定内容を以下の項目から選択します。

発信時＋着信時……発信時の言語を「日本語」、「英語」から選択し、次に着信時の言語を「日本語」、「日本語＋英語」、「英語＋日本語」から選択します。

発信時……発信時の言語のみを「日本語」、「英語」から選択します。

着信時……着信時の言語のみを「日本語」、「日本語＋英語」、「英語＋日本語」から選択します。

ガイダンス設定確認……現在のガイダンスの設定内容を確認します。

サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ簡単に電話をかけることができます。

1 MENU ▶ サービス ▶「サービスダイヤル」▶以下の項目から選択

ドコモ故障問合せ……故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

ドコモ総合案内・受付……総合案内・受付へ電話をかけることができます。

おしらせ

- お客様がお使いのFOMAカードによっては、総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先の項目番号が異なる場合や、表示されない場合があります。→P.44
  表示されない場合は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先を電話帳に登録しておくと便利です。

通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する

通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 「キャッチホン」、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」を未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。

通話中の着信動作を選択する <着信動作選択>

お買い上げ時 通常着信

1 MENU ▶ サービス ▶「着信動作選択」▶以下の項目から選択

留守番電話……「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。

転送でんわ……「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。

着信拒否……通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を拒否します。

通常着信……音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中（「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき）、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。

・通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に出ることができます。
・通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、機能メニューから手動で操作できます。→P.354
・「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」が「開始」に設定されている場合は、その設定に従います。

通話中の着信を設定する<通話中着信設定>

●「圏外」が表示されているところで、通話中着信設定の操作はできません。

1 MENU ▶ サービス ▶「通話中着信設定」▶以下の項目から選択

通話中着信設定開始……通話中着信設定を有効にします。
▶「YES」

通話中着信設定停止……通話中着信設定を無効にします。
▶「YES」

通話中着信設定確認……現在の設定を確認します。

通話中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応答する

● 通話中と着信が同じ種類の場合

<例：通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出る場合>

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら PWR HLD

通話中の電話が切れ、着信音が鳴ります。

■ テレビ電話、64Kデータ通信の場合
通話を終了すれば着信に応答できることを通知するメッセージが表示されます。
▶「OK」▶ PWR HLD

2 [通話] または ◉ [通話]

かかってきた音声電話を受けます。

■ テレビ電話の場合
▶ [テレビ電話] または [通話]
代替画像で応答する場合は◉[代替]を押します。

■ 64Kデータ通信の場合
▶パソコン側で着信操作を行う

● 通話中と着信の種類が異なる場合

音声通話中にテレビ電話または64Kデータ通信の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話または64Kデータ通信の着信があったとき、64Kデータ通信中に音声電話またはテレビ電話の着信があったときは次の操作をすれば通話中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応答できます。

<例：通話中のテレビ電話を終了して、かかってきた音声電話に出る場合>

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえ、メッセージ※1が表示されたら「OK」を選択

64Kデータ通信の着信があった場合は「ププ・・ププ・・」という音は鳴らず、メッセージが表示されます。

※1：通話を終了すれば着信に応答できることを通知するメッセージが表示されます。

2 ch MULTI ▶「テレビ電話通信」▶ PWR HLD

3 [通話] または ◉ [通話]

手動で着信拒否したり、転送でんわサービスや留守番電話サービスに接続したりする

<例：「通話中着信設定開始」、着信動作選択が「通常着信」の場合>

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら、α [機能]

■ 音声通話中に音声電話の着信以外の場合
▶「OK」▶ α [機能]

2 かかってきた電話の対応方法を選択

■ かかってきた電話を着信拒否する場合
▶「着信拒否」

■ かかってきた電話を転送先へ転送する場合
▶「転送でんわ」

■ かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続する場合
▶「留守番電話」
いずれの場合も最初の相手との通話に戻ることができます。

〈遠隔操作設定〉

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

●「圏外」が表示されているところで、遠隔操作の設定はできません。

●公衆電話などからネットワークサービスを操作する方法について詳しくは、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

1 MENU ▶ サービス ▶「遠隔操作設定」▶以下の項目から選択

遠隔操作開始……▶「YES」

遠隔操作停止……▶「YES」

遠隔操作設定確認……現在の遠隔操作の設定内容を確認します。

マルチナンバー

お申し込み必要

お客様がご契約されている電話番号（基本契約番号）のほかに、付加番号１と付加番号２の最大２つの番号を登録し、番号を使い分けることができます。
付加番号はマルチナンバーのご契約時に通知されます。

- マルチナンバーの詳細については『マルチナンバー操作ガイド』をご覧ください。
- 「圏外」が表示されているところで、「通常発信番号設定」、「通常発信番号設定確認」の操作はできません。
- 通常発信番号設定を切り替えることにより、設定した番号ですべての発信先に電話をかけることができます。
- １回の通話ごとに電話番号を切り替えて発信することもできます。→P.356
- 付加番号１および付加番号２に対する音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信を受けることができます。番号ごとに着信音を設定することもできます。

おしらせ

- 機能メニューより「マルチナンバー」を選択して発信した場合、「マルチナンバー」を未契約であっても、リダイヤル／発信履歴の詳細画面には、発信したときに選択した項目（「基本契約番号」、付加番号１または付加番号２の登録名）が表示されます。ただし、機能メニューを利用せずに発信した場合は、「通常発信番号設定」を付加番号１または付加番号２に設定していても、リダイヤル／発信履歴の詳細画面には何も表示されません。
- リダイヤル／発信履歴／着信履歴の詳細画面には、前回発信または着信した電話番号（基本契約番号、付加番号１、付加番号２）が表示されます。その番号で発信すると、発信画面には発信先の電話番号に加え、以下の番号が付加されて表示されます。
  - ・基本契約番号の場合　✗590#
  - ・付加番号１の場合　✗591#
  - ・付加番号２の場合　✗592#

  ただし、履歴に発信先の電話番号のみ表示されている場合は、「通常発信番号設定」で設定されている番号で発信します。
- 着信履歴を利用して発信する場合、「通常発信番号設定」の設定にかかわらず、その着信を受けた番号で発信します。
- 付加番号１または付加番号2に着信した場合、着信画面や着信履歴の詳細画面に、付加番号１または付加番号２の登録名が表示されます。
- 公共モード（ドライブモード）設定中に、付加番号１および付加番号２に着信した場合、基本契約番号への着信時と同様の動作を行います。→P.73

マルチナンバーを利用する

1 MENU ▶ サービス ▶「マルチナンバー」▶以下の項目から選択

通常発信番号設定……通常発信するときに使用する電話番号を設定します。

基本契約番号……ご契約の電話番号（基本契約番号）で発信するように設定します。
▶「YES」

付加番号１・付加番号２※１……付加番号で発信するように設定します。
▶「YES」

※１：登録名を変更している場合は、付加番号 １・２には、それぞれの登録名が表示されます。

通常発信番号設定確認……通常発信番号の設定内容を確認します。

電話番号設定……マルチナンバーご契約時に通知された付加番号を本FOMA端末に登録します。
▶付加番号を登録（または変更）する項目を反転▶✉［編集］▶登録名を入力▶付加番号を入力
登録名は全角８文字、半角16文字まで、付加番号は26桁まで入力できます。

- 「電話番号設定」を選択したときに表示される「マルチナンバー電話番号設定画面」の機能メニューについて→P.355

着信音設定……付加番号1または付加番号2に着信したときの着信音をそれぞれ設定します。
「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.118

おしらせ

<電話番号設定>
- 登録名は、マルチナンバーの各種設定操作を行うときや、通話ごとに使用する電話番号を選ぶときなどに表示されます。
- FOMAカードを差し替えた場合、本FOMA端末へ登録していたマルチナンバーの設定（名前・番号・着信音など）が消去されることがあります。このようなときは再度登録を行ってください。

<着信音設定>
- 着信音の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.113

機能 マルチナンバー電話番号設定画面

マルチナンバー電話番号設定画面▶α［機能］▶以下の項目から選択

編集……付加番号を編集します。

１件削除……付加番号を１件削除します。

全削除……すべての付加番号を削除します。

1回の通話ごとに電話番号を切り替えて発信する

電話をかけるたびに使用する電話番号を切り替えて発信することができます。

1 電話番号入力画面（P.54）▶α［機能］▶「マルチナンバー」▶以下の項目から選択

基本契約番号……ご契約の電話番号（基本契約番号）で発信するように設定します。

付加番号1・付加番号2※1……付加番号で発信するように設定します。

※1：登録名を変更している場合は、付加番号1・2には、それぞれの登録名が表示されます。

発番号設定消去……設定を解除し「通常発信番号設定」の設定した内容になります。

おしらせ

- 電話帳の詳細画面、リダイヤル／発信履歴／着信履歴の詳細画面などの機能メニューからも、同様の操作で電話番号を切り替えて発信できます。
- 機能メニューから「マルチナンバー」を選択して電話をかけると、発信画面で発信先の電話番号の末尾に基本契約番号の場合は「✱590#」、付加番号1の場合は「✱591#」、付加番号2の場合は「✱592#」が付加されて表示されます。

〈追加サービス〉

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたとき、本FOMA端末に新しいネットワークサービスを登録できます。
新しいネットワークサービスが提供されると、そのネットワークサービスを利用するための「特番」または「サービスコード」が通知されます。本FOMA端末には「特番」または「サービスコード」とサービス名を登録してください。

- 新しいネットワークサービスは最大10件まで登録できます。
- 「サービスコード」は追加サービス登録画面の「USSD」という項目に入力します。

追加サービスや応答メッセージを登録する

1 MENU▶サービス▶「追加サービス」▶以下の項目から選択

追加サービス……新しいサービスを登録します。
▶「<未登録>」を反転▶α［機能］▶「設定追加」▶サービス名を入力▶以下の項目から選択
サービス名は、全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

特番……**▶番号を入力▶「YES」**
特番で接続します。番号は20桁まで入力できます。

USSD……**▶番号を入力▶「YES」**
サービスコードで接続します。番号は40桁まで入力できます。

- 「追加サービス」を選択したときに表示される「追加サービス画面」の機能メニューについて→P.357

応答メッセージ設定……登録したネットワークサービスを「サービスコード（USSD）」で利用するときに、ネットワークから通知されるコマンドに対して応答メッセージを登録します。
▶「<未登録>」を反転▶α［機能］▶「設定追加」▶コマンドを入力▶応答メッセージを入力▶「YES」
コマンドは20桁まで、応答メッセージは全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

- 「応答メッセージ設定」を選択したときに表示される「応答メッセージ設定画面」の機能メニューについて→P.357

おしらせ

<追加サービス>
- サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認、入力が必要です。「特番」はサービスセンターに接続するための番号です。「サービスコード（USSD）」はサービスセンターに通知するためのコード番号です。

機能 追加サービス画面／応答メッセージ設定画面

追加サービス画面／応答メッセージ設定画面▶α［機能］▶以下の項目から選択

設定追加……設定を追加します。

設定変更……設定を変更します。

1件削除……サービスや応答メッセージを1件削除します。

全削除……すべてのサービスや応答メッセージを削除します。

登録したサービスを利用する

1. MENU▶サービス▶「追加サービス」▶「追加サービス」
2. サービスを選択▶◉［送信］

●データ通信

データ通信の詳細については、添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」（PDF形式）をご覧ください。
「データ通信マニュアル」（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます（別途通信料がかかります）。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

本FOMA端末から利用できるデータ通信について

パケット通信と64Kデータ通信

本FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、パケット通信と64Kデータ通信に分類されます。

● パケット通信
受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信速度でデータを送受信します。パケット通信は通信時間や距離に関係なく、送受信されたデータ量に応じて課金されます。データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスし、データの送受信を行うこともできます。

● 64Kデータ通信
64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信することができます。データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。

■パケット通信をするには

パケット通信はFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

■64Kデータ通信をするには

64Kデータ通信は、FOMA USB接続ケーブルを使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み手続き不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。
・DoPaのアクセスポイントには接続できません。
・PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass(ユーザ証明書)が必要です。添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。
「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。
お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

●データ通信の用語集

管理者権限
Windows 2000およびWindows XPのシステムでは、この権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、ドライバやソフトのインストール／アンインストールができません。

APN（Access Point Name）
パケット通信で、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別する文字列です。「mopera.ne.jp」のように表します。

cid（Context Identifier）
パケット通信の接続先（APN）をFOMA端末に登録するときの登録番号のことです。電話帳のメモリ番号のようなもので、1～10までの10件が登録できます。

DNS（Domain Name System）
「nttdocomo.ne.jp」のようなドメインネームを、コンピュータが管理しやすいように数字で表したIPアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX（Object Exchange）
IrDAが規定したデータ通信についての国際規格（プロトコル）です。OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データ転送を行うことができます。

QoS（Quality of Service）
ネットワークの通信速度に関するサービス品質のことで、FOMA端末のQoS設定では、どんな速度でも接続するか、あるいは最高速度で接続するかを設定できます。

W-TCP
FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	・PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 ・USBポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠） ・ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color（65,536色）以上を推奨
OS	・Windows 98※1、Windows Me、Windows 2000、Windows XP（各日本語版）
必要メモリ	・Windows 98、Windows Me：32Mバイト以上※2 ・Windows 2000：64Mバイト以上※2 ・Windows XP：128Mバイト以上※2
ハードディスク容量	・5Mバイト以上の空き容量※2

※1：FirstPass PCソフトは、Windows 98に対応しておりません（Windoes 98 SEには対応しております）。
※2：必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

おしらせ
- 本FOMA端末をドコモのPDA「musea」や「sigmarion Ⅱ」と接続してデータ通信を行う場合、「musea」や「sigmarion Ⅱ」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 本FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 本FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

必要な機器

本FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。
・FOMA USB接続ケーブル（別売）
・添付CD-ROM「FOMA N702iD用CD-ROM」

おしらせ
- USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

■添付の「FOMA N702iD用CD-ROM」に収録されているソフトについて

- N702iD通信設定ファイル（ドライバ）、FOMA PC設定ソフト、FirstPass PCソフトが入っています。
- N702iD通信設定ファイルとは、本FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送（OBEX）を行うときに必要なソフトウェア（ドライバ）です。N702iD通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。
  FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

設定完了までの流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

パソコンと本FOMA端末を
FOMA USB接続ケーブル
（別売）で接続する

↓

N702iD通信設定ファイルを
インストールする

↓

FOMA PC設定ソフトで接続先の設定をする場合

FOMA PC設定ソフトを
インストールする

FOMA PC設定ソフトを使わないで設定をする場合

↓

設定する※1

パケット通信をする場合、64Kデータ通信をする場合、FOMA PC設定ソフトを使わないで設定する場合のそれぞれで設定方法は異なります。

↓

通信を実行する

※1：FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードバンド接続や国際ローミング（本FOMA端末では非対応）等に対応した「mopera U」（お申し込み必要）が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもあります。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。
詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、モデムなどの制御に使われるコマンド体系の1つで、本FOMA端末はATコマンドに準拠しています。さらに本FOMA端末では拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
パソコンで本FOMA端末の各機能を設定するためのATコマンドの詳細については、添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」（PDF形式）をご覧ください。

●文字入力

文字を入力する

ダイヤルボタンを使って文字を入力します。

文字入力（編集）画面について

文字入力（編集）画面は①文字入力エリア、②操作ガイダンスエリア、③情報表示エリアで構成されています。各エリアに表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

テキストメモ編集
いつもお世話になっております。
小／大
挿 漢全 残482
5:23
文字 確定 機能
①
②
③

文字入力（編集）画面

機能メニュー➡P.372

①文字入力エリア
■：カーソルです。この位置に文字が入力されます。
◀：エンドマークです。マークの手前まで文字を入力できます。エンドマークの位置は機能によって異なります。

②操作ガイダンスエリア
▲▼変換：を押して文字を変換できるときに表示します。→P.369
▲▼全件／▲▼検索：電話帳の検索画面で、またはで検索できるときに表示します。→P.104
固定入力／固定終了：モード3（T9入力方式）で固定入力モードが利用できるときに表示します。→P.368
◀▶▲▼領域：文字をコピー（切り取り）するときに表示します。→P.374
小／大：を押して入力した文字を大文字⇔小文字に切り替えられるときに表示します。→P.370
長押 改行：を1秒以上押して改行マーク「↲」を入力できるときに表示します。→P.370
HOME逆順：モード1（かな方式）で文字を入力中に［HOME］を押して同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻せるときに表示します。

③情報表示エリア
2／T9：モード3（T9入力方式）（P.367）／モード2（2タッチ方式）（P.366）のときに表示します。モード1（かな方式）のときは何も表示されません。
固：モード3（T9入力方式）で「固定入力モード」にしたときに表示します。→P.368
挿／上：挿入モード／上書きモードを表示します。→P.370
漢／カ／英／数：モード1（かな方式）、モード3（T9入力方式）のときの現在の入力モードを表示します。
区：「区点入力モード」のときに表示します。→P.375
全／半：全角半角を表示します。→P.366
小：小文字を入力しているときに表示します。→P.370
残：入力可能な残り文字数をバイト数で表示します。
入：FOMAカードへの電話帳登録およびSMSの本文入力時に、入力済みの文字数を文字数単位で表示します。全角文字、半角文字は区別されません。

■残文字数、入力済み文字数について

文字入力（編集）画面の文字数は以下の規則に従ってカウントされます。各文字入力（編集）画面では、その機能で入力可能な文字数最後の印としてエンドマーク「◀」が表示されるので、入力の目安にしてください。

- 文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- 全角文字は、半角文字2文字分になります。
  全角：あいうえお　5文字（カウントは10バイト）
  半角：ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺ　10文字（カウントは10バイト）

■文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。
<例>「ﾄﾞｺﾓ」を半角カナ入力モードで、「の携帯電話」を漢字ひらがな入力モードで入力したとき

ﾄﾞｺﾓの携帯電話（画面に表示される文字数が9文字）
1 1 1 1 2 2 2 2 2（カウントは14バイト、半角文字14文字分）

- 半角文字の濁点「ﾞ」と半濁点「ﾟ」は、1文字分としてカウントされます。

■スクロールについて

文字入力（編集）画面では、で行単位、［MEMO／CHECK］、［HOME］でページ単位のスクロールができます。
漢字変換の候補リスト表示画面では、で行単位、または［MEMO／CHECK］、［HOME］でページ単位のスクロールができます。

文字入力方式を選択する

お買い上げ時	入力モード：すべて有効 優先入力方式：モード1（かな方式）

文字入力方式には、次の3種類があります。
- モード1（かな方式）→P.365
  1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が替わる方式
- モード2（2タッチ方式）→P.366
  2つの数字の組み合わせで文字を入力する方式
- モード3（T9入力方式）→P.367
  1つのボタンを押すごとに、そのボタンに割り当てられた文字の候補が表示され、その中から選択する方式

1 MENU 3 5 ▶「入力モード」▶で□（チェックボックス）を選択▶［完了］
少なくとも2つのモードを選択してください。

2 優先的に使うモードを選択

操作1で選択しなかったモードは、ここでは選択できません。

● 文字の入力中に文字入力方式を切り替える

文字入力（編集）画面で優先的に使用する文字入力方式を設定します。

- 文字入力方式の切り替えはその文字入力（編集）画面のみ有効です。次に文字入力（編集）画面を表示すると、優先的に使用する文字入力方式に戻ります。
- 郵便番号の入力など、特定の項目の文字入力（編集）画面では文字入力方式を切り替えられない場合があります。

■ [文字] を1秒以上押す

[文字] を1秒以上押すごとにモード1（かな方式）→モード2（2タッチ方式）→モード3（T9入力方式）の順に文字入力方式が切り替わります。

■ 機能メニューから切り替える

文字入力（編集）画面の機能メニューの「入力モード切替」→ P.372

モード1（かな方式）での入力について

入力できる文字は別表1のとおりです。

●別表1－ モード1で入力できる文字

<例>「う」を入力するには、「漢字ひらがな入力モード」にして 1あ を3回押します。
「B」を入力するには、「英字入力モード」にして 2かABC を2回押します。

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
1あ	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	?!－/￥&＊()#゛゜ ♥☎ ※4	1
2かABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3さDEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4たGHI	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5なJKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6はMNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
7まPQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8やTUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9らWXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0わをんー	わをんーゎ	ワヲンーヮ※1	――	0+※5
＊http://	―― ※2	――	.ne.jp .co.jp .ac.jp ※6 www. .com .html http:// https:// @docomo.ne.jp	＊ .ne.jp .co.jp .ac.jp ※6 www. .com .html http:// https:// @docomo.ne.jp
#@/マナー	゛ ゜ 、 。 ・ ！ ？※3	゛ ゜ 、 。 ・ ！ ？※3	.@/!?(),－_:'~※7&￥	#.@/!?(),－_:'~※7&￥

※1：「ヮ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
※2：「漢字ひらがな入力モード」で＊を押すと「区点入力モード」に切り替わります。
※3：「漢字ひらがな入力モード」と全角の「カナ入力モード」の場合は、その前の文字に「゛」「゜」をつけることができるときだけ「゛」「゜」が表示されます。ユーザ辞書の読み入力とFOMAカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「・」「！」「？」は入力できません。
※4：SMS本文入力時のみ有効です。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「♥」「☎」は入力できます。また、記号は半角文字として表示されますが、「♥」「☎」は常に全角文字として表示されます。
※5：「+」は、待受画面（国際電話利用時）やSMS宛先入力時に1秒以上押して入力できます。
※6：「全角入力モード」の場合は表示されません（数字入力モードの「＊」は除く）。
※7：「全角入力モード」の場合は「￣」となります。
（網掛け）：小文字は以下の2つの方法で入力できます。
・大文字で入力した後に [小文字] で小文字に変換する。
・機能メニューで「小文字切替」を行った後に入力する。

● 入力モードを切り替える

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ ✉［文字］

✉［文字］を押すたびに「漢字ひらがな（漢全）」→「カタカナ（ｶﾅ半）」→「英字（英半）」→「数字（数半）」の順に入力モードが切り替わります（機能メニューから「全角切替」を選択すると全角で切り替わります）。

● 全角／半角を切り替える

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ α［機能］▶「半角切替」または「全角切替」

「半角」に切り替えると「半」が、「全角」に切り替えると「全」が情報表示エリアに表示されます。

「漢字ひらがな入力モード」の場合は全角／半角を切り替えられません。

モード2（2タッチ方式）での入力について

入力できる文字は別表2のとおりです。

● 入力モードを切り替える

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ ✉［文字］

✉［文字］を押すたびに「全角（全）」と「半角（半）」が切り替わります。

● 全角／半角を切り替える

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ α［機能］▶「半角切替」または「全角切替」

「半角」に切り替えると「半」が、「全角」に切り替えると「全」が情報表示エリアに表示されます。

●別表2－モード2で入力できる文字

<例>「う」を入力するには、「全角入力モード」にして 1 3 と押します。
全角の「B」を入力するには、「全角入力モード」にして 1 7 と押します。
半角の「B」を入力するには、「半角入力モード」にして 1 7 と押します。

全角入力モード

ボタン	2桁目									
1桁目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	Ａ ａ	Ｂ ｂ	Ｃ ｃ	Ｄ ｄ	Ｅ ｅ
2	か	き	く	け	こ	Ｆ ｆ	Ｇ ｇ	Ｈ ｈ	Ｉ ｉ	Ｊ ｊ
3	さ	し	す	せ	そ	Ｋ ｋ	Ｌ ｌ	Ｍ ｍ	Ｎ ｎ	Ｏ ｏ
4	た	ち	つ っ	て	と	Ｐ ｐ	Ｑ ｑ	Ｒ ｒ	Ｓ ｓ	Ｔ ｔ
5	な	に	ぬ	ね	の	Ｕ ｕ	Ｖ ｖ	Ｗ ｗ	Ｘ ｘ	Ｙ ｙ
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Ｚ ｚ	？	！	—	／
7	ま	み	む	め	も	￥	＆		※2 ☎	
8	や ゃ	（	ゆ ゅ	）	よ ょ	＊	＃		※2 ♥	※1
9	ら	り	る	れ	ろ	１	２	３	４	５
0	わ ゎ	を	ん	※3 ゛ 、	※3 ゜ 。	６	７	８	９	０

半角入力モード

ボタン	2桁目									
1桁目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ ｧ	ｲ ｨ	ｳ ｩ	ｴ ｪ	ｵ ｫ	A a	B b	C c	D d	E e
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F f	G g	H h	I i	J j
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K k	L l	M m	N n	O o
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ ｯ	ﾃ	ﾄ	P p	Q q	R r	S s	T t
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U u	V v	W w	X x	Y y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z z	?	!	-	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&		※2 ☎	
8	ﾔ ｬ	(	ﾕ ｭ	)	ﾖ ｮ	*	#		※2 ♥	※1
9	ﾗ @	ﾘ /	ﾙ -	ﾚ _	ﾛ :	1 .ne.jp	2 .co.jp	3 .ac.jp	4 @docomo.ne.jp	5
0	ﾜ ~	ｦ '	ﾝ	ﾞ ,	ﾟ .	6 www.	7 .com	8 .html	9 http://	0 https://

・FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

※1：8 0 を押すと大文字入力モード（上段）と小文字入力モード（下段）とが切り替わります。また、大文字を入力した後に ⇐ を押して小文字に切り替えることもできます。

※2：「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。また、常に全角文字として入力されます。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「☎」「♥」は入力できます。

※3：「全角入力モード」の場合は、「゛」「゜」をつけることができる文字のときだけ「゛」「゜」が表示されます。そのほかの文字に「゛」「゜」を入力するとスペースが入力されます。

▒：スペースが入力されます。

おしらせ

- 一部、モード2の入力が利用できない場合があります。その場合はモード1で入力してください。

モード3（T9入力方式）での入力について

このモードを利用すると、少ないボタン操作で文字の入力ができます。
たとえば“あした”という読みを入力するときは、1 3 4と入力したい行のボタンを押し、表示された読み候補を選択します。
モード3での入力を手助けする機能に、「読み編集」と「固定入力」があります。
「読み編集」は入力した読み候補を編集するときに使います。「固定入力」は入力したい読みをダイレクトに入力するときに使います。また、モード3（T9入力方式）とワード予測（P.368）を連動させると入力の手間が省けます。

● 入力モードを切り替える

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ [文字]

［文字］を押すたびに「漢字ひらがな（漢全）」→「カタカナ（ｶﾅ半）」→「英字（英半）」→「数字（数半）」の順に入力モードが切り替わります（機能メニューから「全角切替」を選択すると全角に切り替わります）。
モード3（T9入力方式）が働くのは「漢字ひらがな（漢全）」、「カタカナ（ｶﾅ全）」、「カタカナ（ｶﾅ半）」モードです。
「英字（英全）」、「英字（英半）」、「数字（数全）」、「数字（数半）」モードでは自動的にモード1となります。

●モード3で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード
1	あ行、1	ア行、1
2	か行、2	カ行、2
3	さ行、3	サ行、3
4	た行、4	タ行、4
5	な行、5	ナ行、5
6	は行、6	ハ行、6
7	ま行、7	マ行、7
8	や行、8	ヤ行、8
9	ら行、9	ラ行、9
0	わ を ん ゎ ー、0	ワ ヲ ン ヮ※3 ー、0
#	※1、※2	※1、※2

- 「英字入力モード」、「数字入力モード」の文字割当てはモード1（かな方式）の文字割当てを参照してください。→P.365
- FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。

※1：読み入力中は、「゛」「゜」（濁点、半濁点）がついた変換候補の切り替えを行います。
※2：読みおよび文字の確定後は、モード1（かな方式）と同じように「゛」「゜」「、」「。」「・」「！」「？」が表示されます。ただし、「゛」「゜」（濁点、半濁点）は、半角のカナ入力モードを除き、その前の文字につけることができるときだけ表示されます。
※3：「ヮ」の小文字は全角入力のみ入力できます。

● 文字を入力する

＜例：T9漢字変換モードで「春」と入力する場合＞

1 [文字] ▶「漢字ひらがな入力モード」

2 文字を入力

6（は行） 9（ら行）

「は行」と「ら行」の組み合わせから予測できる変換候補が表示されます。

■ ボタンを押し間違えた場合
▶ CLR で文字を削除

■ 入力した文字が候補として認識できない場合
▶ 認識できない文字がグレーで表示される ▶ で変換候補の範囲を変更

■ 変換候補の表示（漢字／かな）を切り替える場合
▶

■ ワード予測の変換候補を表示する場合
▶（1秒以上）
CLRを押すと表示がワード予測の変換候補になる前の変換候補に戻ります。→P.368

3 または ▶ で変換候補を選択

文字入力エリアに選択した変換候補が表示されます。

■ 文字の入力に戻る場合
▶ CLR

■ 表示された変換候補以外の文字に直接変換したい場合
▶ ［変換］ ▶ で候補を選択

● 変換候補を編集する

＜例：「らわらわた」と入力したときに「爛々と」と変換したい場合＞

1 文字を入力

9（ら行）、0（わ行）、
9（ら行）、0（わ行）、
4（た行）

「らわらわた」から予測できる変換候補が表示されます。この場合「らんらんと」という候補は表示されません。

2 [読み]

候補編集モードになり、カーソルが先頭に移動します。
変換候補の表示エリアには、「ら行」の文字が表示されます。

文字入力
文字を入力する

次ページにつづく

3 入力したい文字の番号に該当するダイヤルボタンを押す

この場合1（ら）を押します。
文字を修正すると次の文字にカーソルが移動します。同じように操作して変換候補を修正します。

■ 変換候補を修正しない場合
▶で次に修正する文字にカーソルを移動

■ 途中で編集を終了する場合
▶［戻る］
終了するまでに修正した文字が変換候補として表示されます。

4 またはで「爛々と」を選択

次回から「らわらわた」と入力すると、「爛々と」が変換候補の先頭に表示されます。

● 固定入力で変換候補を入力する

＜例：「はためく」という読みを入力する場合＞

1 （固定入力）

固定入力モードになり、情報表示エリアの「」が「」に変わります。

2 入力したい文字が割り当てられている行のボタンを押す

この場合6を押します。変換候補の表示エリアには、「は行」の文字が表示されます。

3 入力したい文字の番号に該当するダイヤルボタンを押す

この場合1（は）を押します。
同じように操作2～3を繰り返して続きの読みを入力します。

4 （固定終了）

（固定終了）を押すと変換候補が表示され、またはを押して［変換］を押すと漢字、カタカナなどに変換できます。

● T9変換モードを設定する

お買い上げ時 T9漢字変換モード

T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字を漢字に変換（T9漢字変換モード）するか、かなに変換（T9かな変換モード）するかを設定します。

1 MENU 3 5 ▶「T9変換モード」▶「T9漢字変換モード」または「T9かな変換モード」

ワード予測を使う

お買い上げ時 ON

ワード予測とは、一度入力した文字列を自動的に記憶し、その後同じ読みの文字を入力したときに、記憶した文字列や定型文の候補の中から選択できる機能です。

1 MENU 3 5 ▶「ワード予測」▶「ON」

■ 使わない場合
▶「OFF」

● ワード予測を利用して文字を入力する

ワード予測とは、過去に入力した文字から予測候補と履歴候補を表示する機能です。

1 読みを入力

予測候補がガイダンスエリアに表示されます。

2 （1秒以上）

ガイダンスエリアにカーソルが表示され、予測候補が選択できるようになります。

■ 読みの入力に戻る場合
▶CLR

■ 予測候補が表示されない、または入力したい文字が予測候補にない場合
▶そのまま読みを入力

文字入力
文字を入力する

3 予測候補を選択

文字を確定すると、その文字に続く履歴候補が表示されます。

4 履歴候補を選択

■ 履歴候補が表示されない、または入力したい文字が履歴候補にない場合
▶そのまま次の文字を入力

ガイダンスを表示する

お買い上げ時 ON

文字入力（編集）画面の操作ガイダンスエリア（P.364）を表示するかどうかを設定します。

1 [MENU][3][5]▶「ガイダンス表示」▶「ON」

■ 表示しない場合
▶「OFF」

文字を入力する

<例：「キャラ電」と入力する場合>

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ひらがなを入力

■ ボタンを押し間違えた場合
▶[CLR]で文字を削除

■ ボタンを押す回数を間違えた場合
▶[HOME]［HOME］
同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。

■ 続けて同じボタンに割り当てられている文字を入力する場合
▶[→]またはもう一度そのボタンを1秒以上押す
カーソルが移動して、次の文字が入力できるようになります。

■ ひらがなで確定する場合
▶[●]［確定］

<モード1のとき>

[2]を2回	[8]を1回	[*]を1回	[9]を1回
き	や	小文字変換	ら
[4]を4回	[#]を1回	[0]を3回	
て	゛（濁点）	ん	

<モード2のとき>

[2][2]	[8][0]	[8][1]	[8][0]
き	小文字入力モード	や	大文字入力モード
[9][1]	[4][4]	[0][4]	[0][3]
ら	て	゛（濁点）	ん

モード2の場合、1桁のみ入力して確定してもその文字は消去されます。2桁で入力してください。

<モード3のとき>

[2]	[8]	[9]	[4]
か行（き）	や行（や）	ら行（ら）	た行（て）
[#]	[0]		
゛（濁点・半濁点）	（わをん）など		

2 入力した文字を編集する

<モード1、モード2のとき>

▶[↕]で漢字やカタカナなどに変換
最初の文節の変換候補が反転表示され、残りの未確定文字はアンダーライン(＿)で表示されます。

■ 変換候補に目的の漢字やカタカナなどが表示されている場合
▶[●]［確定］
変換候補が確定され、次の文節が反転表示されます。

■ 変換範囲を変更する場合
▶[↔]で変換範囲を変更
変換した範囲に応じて変換候補も変更されます。その範囲で変換できる漢字やカタカナなどがない場合はひらがなが表示されます。

■ 変換候補に目的の漢字やカタカナなどが表示されていない場合
▶[↕]で変換候補を表示▶変換する文字を選択
反転表示している文節の変換候補が一覧で表示されます。変換候補にはひらがなとカタカナも表示されます。
変換範囲の読みがすべて「あ」段の文字の場合、数字も変換候補として表示されます。

<モード3のとき>

[↔]で変換範囲を変更したり、[✉]［読み］で読みを編集したりして、正しい変換候補を表示させ、目的の文字に変換します。

「文字を入力する」→P.367
「変換候補を編集する」→P.367

次ページにつづく

おしらせ

- 変換できる読み（ひらがな）は20文字まで、一括変換できるのは6文節までです。
- 希望の漢字に変換されない場合は、読みを音読みや訓読みに変更すると表示される場合があります。
- 一度に変換できない2文字以上の漢字は、1文字ずつ変換してください。
- 変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。→P.375
- 複雑な漢字は一部を変型もしくは省略しています。
- 変換後の文字が入力可能な文字数を超えた場合は、入力可能な文字数までを確定するかどうかの確認画面が表示されます。

● 小文字／大文字を切り替える

小文字／大文字を切り替えるには、2つの方法があります。

<入力後に［］で切り替える場合>

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶切り替えたい文字にカーソルを合わせて、［］

押すたびに、小文字と大文字が切り替わります。操作ガイダンスに「小／大」が表示されている場合のみ操作できます。

<入力前に機能メニューで切り替える場合>

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶［α］［機能］▶「小文字切替」または「大文字切替」

「小文字」に切り替えると情報表示エリアに「小」が表示されます。「大文字」の場合は何も表示されません。

● 挿入モード／上書きモードを切り替える

「挿入モード」で文字を入力すると、すでに入力されている文字と文字の間に新たに入力した文字を挿入します。「上書きモード」で文字を入力すると、すでに入力されている文字に新たに入力した文字を上書きします。

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶［α］［機能］▶「上書きモード」または「挿入モード」

「挿入モード」に切り替えると情報表示エリアに「挿」が、「上書きモード」に切り替えると「上」が表示されます。

文字入力（編集）画面を表示したときは常に挿入モードになります。

● 文字を挿入する

「挿入モード」にしてから［］で挿入したい位置の1つ右の文字にカーソルを合わせます。文字を入力すると、文字はカーソルの位置に挿入されます。

● 文字を上書きする

「上書きモード」にしてから［］で上書きしたい文字にカーソルを合わせます。文字を入力すると、カーソル上の文字が上書きされます。

● スペース（空白）を挿入する

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶［α］［機能］▶「スペース入力」

全角入力の場合は全角スペース、半角入力の場合は半角スペースが挿入されます。

おしらせ

- スペース（空白）は、全角（半角）1文字分として文字数にカウントされます。

● 文章を改行する

改行マーク「↲」を入力して、文章を改行できます。改行マーク「↲」を入力するには、2つの方法があります。

<［］で改行する場合>

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶改行したい位置にカーソルを合わせて、［］（1秒以上）

改行マーク「↲」が入力され、カーソルが次の行に移動します。

<機能メニューで改行する場合>

1 入力（編集）画面（P.364）▶［α］［機能］▶「改行入力」

改行マーク「↲」が入力され、カーソルが次の行に移動します。

おしらせ

- 改行マーク「↵」は文字と同じように削除したり上書きできます。
- 改行マーク「↵」は、全角1文字分として文字数にカウントされます。ただし、SMSの本文入力では2文字分でカウントされます。
- iモードのテキストボックスでは、改行マーク「↵」を入力できない場合があります。
- 「テキストメモ」(P.336)では、改行マーク「↵」を入力できません。

● 記号を入力する

カッコやギリシャ文字、単位などの記号を入力できます。
メールアドレスの登録画面、iモードメールの宛先入力画面、URLの入力画面などでは全角記号を入力できません。

1 文字入力(編集)画面(P.364)▶[α][機能]▶「記号入力」▶記号を選択

記号/特殊文字一覧→P.382

■記号の入力

「漢字ひらがな入力モード」で「きごう」と入力して変換すると、記号の候補が表示されます。また「かっこ」、「さんかく」などの記号名を入力して変換しても、記号を入力できます。
変換記号→P.382

おしらせ

- 半角のみ入力できるときには、半角記号のみが表示されます。

● 顔文字を入力する

登録されている顔文字を一覧表示した中から選択して入力できます。

1 文字入力(編集)画面(P.364)▶[α][機能]▶「顔文字入力」▶顔文字を選択

顔文字一覧→P.383

■顔文字の入力

「漢字ひらがな入力モード」で「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると、顔文字の候補が表示されます。また、「ありがとう」、「さよなら」などの顔文字の意味を入力して変換しても、顔文字を入力できます。

おしらせ

- 「ダウンロード辞書」で顔文字のダウンロード辞書を選択した場合は、ダウンロード辞書に登録されている顔文字も一覧表示されます。
- 選択した顔文字は、次回顔文字を一覧表示したときに最初に表示されます。

● 絵文字を入力する

iモードメールの本文やテキストメモ、定型文などの文字入力(編集)画面で顔や天気、動物などの絵文字を入力できます。

- 絵文字1と絵文字2のそれぞれで、過去に入力した絵文字が12個まで記憶されます。記憶された絵文字は、絵文字1と絵文字2のそれぞれの画面の先頭の行に表示されます。「絵文字記号連続入力」で入力したときも記憶されます。

1 文字入力(編集)画面(P.364)▶[α][機能]▶「絵文字入力」▶絵文字を選択

絵文字一覧→P.383

● 記号や絵文字を連続入力する

記号や絵文字の候補画面を表示して、候補画面を消すまで記号や絵文字を連続で入力できます。

- 入力できる記号について→P.382
- 絵文字について→P.383

1 文字入力(編集)画面(P.364)▶[α][機能]▶「絵文字記号連続入力」

絵文字1の候補がガイダンスエリアに表示されます。ガイダンスエリアの右上には「現在のページ/全体のページ数」が表示されます。

2 [✉][絵記]で候補画面を切り替える

[✉][絵記]を押すたびに「絵文字1入力」→「絵文字2入力」→「全角記号入力」→「特殊記号入力」→「半角記号入力」の順に切り替わります。

テキストメモ編集
絵文字1入力 1/5
5:23
絵記 選択 機能

→

テキストメモ編集
絵文字2入力 1/2
5:23
絵記 選択 機能

3 記号・絵文字を選択

選択した記号・絵文字が入力されます。そのまま続けてほかの記号や絵文字を入力できます。

テキストメモ編集
絵文字1入力 1/5
5:23
絵記 選択 機能

4 入力が終わったら[CLR]

絵文字・記号の連続入力が終了します。

● 文字を削除する

[◇]で削除したい文字にカーソルを合わせ、[CLR]を短く（1秒未満）押します。カーソル上の文字が削除されます。

■カーソル上に文字がない場合

カーソルの左側の1文字が削除されます。

■[CLR]を1秒以上押した場合

カーソル上の文字とそれより右側にあるすべての文字が削除されます。

■カーソルより右側に文字がないときに[CLR]を1秒以上押した場合

すべての文字が削除されます。

テキストメモ編集
いつもたいへんお世話になっております。
➡
テキストメモ編集
いつもお世話になっております。

● 入力中、編集中のデータを守ります

文字入力（編集）画面で文字を入力しているときに電池が切れたり、音声電話がかかってきても、入力した文字は消えずに保持されます。

■電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、文字入力（編集）画面から「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので再度電源を入れてその機能を呼び出すと、続きを入力できます。ただし、入力内容が保存されない機能もあります。また、変換中や未確定の文字は保存されません。

電話帳の再編集について→P.101

■[PWR]を押した場合

文字の入力中に[PWR]を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。ただし、文字を1文字も入力していない場合、メッセージは表示されません。

編集終了確認
内容を破棄して編集を終了しますよろしいですか?
YES
NO

<入力中の内容を保存しないで終わる場合>

「YES」を選択します。入力した文字を保存せずに、入力前の画面または待受画面に戻ります。[PWR]を押しても、入力した文字を保存しないで入力画面を終了します。

<文字の入力を続ける場合>

「NO」を選択します。入力したデータはそのままで文字入力（編集）画面に戻ります。[CLR]を押しても文字入力(編集)画面に戻ります。

■音声電話がかかってきた場合

文字の入力中に音声電話がかかってきても、入力中の文字をそのままにして音声電話に出ることができます。通話を終了すると、文字入力（編集）画面に戻ります。音声通話中の場合は、[MULTI]でタスクメニューを表示させて、通話しながら文字入力（編集）画面に戻ることもできます。→P.323

機能 文字入力（編集）画面

文字入力（編集）画面（P.364）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

絵文字記号連続入力……「記号や絵文字を連続入力する」→P.371

顔文字入力……「顔文字を入力する」→P.371

小文字切替⇔大文字切替……「小文字／大文字を切り替える」→P.370

半角切替⇔全角切替……「全角／半角を切り替える」→P.366

コピー・切り取り・貼り付け……「文字のコピー／切り取り／貼り付け」→P.374

定型文入力……「定型文を入力する」→P.373

スペース入力……「スペース（空白）を挿入する」→P.370

改行入力……「文章を改行する」→P.370

記号入力……「記号を入力する」→P.371

絵文字入力……「絵文字を入力する」→P.371

区点入力……「区点入力」→P.375

上書きモード⇔挿入モード……「挿入モード／上書きモードを切り替える」→P.370

電話帳引用・個人データ引用……「電話帳や個人データを引用して入力する」→P.373

アクセスリーダー……「アクセスリーダー」で取得した文字情報を貼り付けます。「文字を読み取る」→P.179

バーコードリーダー……「バーコードリーダー」で取得した文字データを貼り付けます。「バーコードリーダーを利用する」→P.177

辞典検索……辞典を起動します。「辞典を利用する」→P.337

ワード予測OFF⇔ワード予測ON……「ワード予測を使う」→P.368

入力モード切替……文字入力モードをモード1（かな方式）、モード2（2タッチ方式）、モード3（T9入力方式）に切り替えます。

T9かな変換モード⇔T9漢字変換モード……T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字をかなに変換するか、漢字に変換するかを設定します。また、文字入力中の切り替えはその文字入力（編集）画面のみ有効です。文字入力を終了して次に文字入力（編集）画面を表示すると、「文字入力方式」で設定した状態に戻ります。

JUMP……カーソルを文頭または文末へすばやく移動させます。

ウィンドウ切替……各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されているとき、操作する画面を切り替えます。「操作する画面を切り替える」→P.376

● 定型文を入力する

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ [ᾳ]［機能］▶「定型文入力」▶ フォルダを選択

定型文一覧→P.374

2 定型文を選択 ▶ [◙]［選択］

おしらせ

- 定型文は以下のような文字入力（編集）画面で利用できます。
  - ・テキストメモ　・ｉモードメールの署名
  - ・定型文　・ｉモードメールの引用符
  - ・定型文のフォルダ名　・スケジュール
  - ・自動振分け設定の題名入力　・ToDo
  - ・メール検索の題名入力　・ウェイクアップのメッセージ
  - ・ｉモードのテキストボックスでの編集　・ｉモードメールの題名
  - ・ｉアプリでの文字編集　・ｉモードメールの本文
  - ・辞典　・ｉモードメールの冒頭文
- 固定定型文は入力モードによって表示される内容（表現）が以下のように異なります。なお、変更した固定定型文および自作定型文は入力モードにかかわらず登録された内容（表現）で表示されます。
  - ・モード１、モード３：漢字ひらがな入力モードのときは、漢字ひらがなで表示されます。
    漢字ひらがな入力モード以外のときは、半角カタカナで表示されます。
  - ・モード２：全角入力モードのときは、漢字ひらがなで表示されます。
    半角入力モードのときは、半角カタカナで表示されます。

● 電話帳や個人データを引用して入力する

メールの本文や「テキストメモ」などの文字入力（編集）画面で、「電話帳」および「自局番号表示」に登録されている名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモを引用して入力できます。

● 一部の文字入力（編集）画面では引用できません。

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶ [ᾳ]［機能］▶「電話帳引用」または「個人データ引用」

■「電話帳引用」を選択した場合

▶「グループ検索」または「行検索」を選択 ▶ 引用したい電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.104

■「個人データ引用」を選択した場合

▶ 端末暗証番号を入力

2 [◊]で□（チェックボックス）を選択

電話帳引用
☑ドコモ一郎
□ﾄﾞｺﾓｲﾁﾛｳ
□090XXXXXXXX
□03XXXXXXXX
□090XXXXXXXX@docomo.ne.
☑1450071東京都大田区田
完了　選択

電話帳引用の場合

3 [✉]［完了］

おしらせ

- 住所を引用する場合は、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。

〈定型文登録〉

定型文を修正／登録する

定型文をあらかじめ登録しておくと、文字入力（編集）画面で呼び出して入力できます。
定型文は５つのフォルダに分けて保存されます。フォルダ１～２には別表３（P.374）のようにあらかじめ登録されている固定定型文がそれぞれ10件保存されています。固定定型文の内容は変更できます。フォルダ３～５には自作の定型文をそれぞれ10件まで登録できます。また、フォルダ名を変更して定型文を目的別に分けることもできます。

新しい定型文を作成する

1 [MENU][3][8]

「定型文フォルダ一覧画面」が表示されます。

定型文
1 フォルダ１
2 フォルダ２
3 フォルダ３
4 フォルダ４
5 フォルダ５
選択　機能

定型文フォルダ一覧画面

機能メニュー➡P.374

2 フォルダを選択

「定型文一覧画面」が表示されます。

フォルダ３
1 ＜未登録＞
2 ＜未登録＞
3 ＜未登録＞
4 ＜未登録＞
5 ＜未登録＞
6 ＜未登録＞
7 ＜未登録＞
8 ＜未登録＞
9 ＜未登録＞
0 ＜未登録＞
編集　選択　機能

定型文一覧画面

機能メニュー➡P.374

3「＜未登録＞」を反転 ▶ [✉]［編集］▶ 定型文を入力

全角で64文字、半角で128文字まで入力できます。

おしらせ

- メールの題名、本文、冒頭文、署名、引用符に使用する自作の定型文を作成するときは、「半角カタカナ」と「絵文字」は使わないでください。正しく表示されない場合があります（ｉモードメールどうしでは絵文字を使うことができます）。
- 固定定型文は、文字入力方式がモード１（かな方式）またはモード３（T9入力方式）の「漢字ひらがな入力モード」、モード２（２タッチ方式）の「全角入力モード」のときに「漢字ひらがな表現」で呼び出され、それ以外のときは「半角カタカナ表現」で呼び出されます。

機能 定型文フォルダ一覧画面

定型文フォルダ一覧画面（P.373）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

フォルダ名編集……フォルダ名を変更します。全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

フォルダ名初期化……お買い上げのときのフォルダ名に戻ります。

おしらせ

- フォルダ名を変更するときに何も文字を入力しないで確定した場合は、お買い上げのときのフォルダ名になります。

機能 定型文一覧画面

定型文一覧画面（P.373）▶[α]［機能］▶以下の項目から選択

編集……定型文を編集します。

1件削除……定型文を1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
定型文をすべて削除します。

おしらせ

- 固定定型文を削除した場合は、お買い上げのときの内容に戻ります。

●別表3－あらかじめ登録されている固定定型文
フォルダ1（固定定型文）

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
1	ごめんなさい	ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ
2	ありがとう	ｱﾘｶﾞﾄｳ
3	おめでとう！	ｵﾒﾃﾞﾄｳ!
4	時間だよ！	ｼﾞｶﾝﾀﾞﾖ!
5	もう少し待ってて	ﾓｳｽｺｼﾏｯﾃﾃ
6	今着いた！	ｲﾏﾂｲﾀ!
7	予定変更！	ﾖﾃｲﾍﾝｺｳ!
8	どこにいるの？	ﾄﾞｺﾆｲﾙﾉ?
9	がんばってね	ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃﾈ
0	なにしてるの？	ﾅﾆｼﾃﾙﾉ?

フォルダ2（固定定型文）

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
1	了解しました	ﾘｮｳｶｲｼﾏｼﾀ
2	いつも大変お世話になります	ｲﾂﾓﾀｲﾍﾝｵｾﾜﾆﾅﾘﾏｽ
3	お疲れさまです	ｵﾂｶﾚｻﾏﾃﾞｽ
4	至急確認ください	ｼｷｭｳｶｸﾆﾝｸﾀﾞｻｲ
5	いかがでしょうか？	ｲｶｶﾞﾃﾞｼｮｳｶ?
6	電話ください	ﾃﾞﾝﾜｸﾀﾞｻｲ
7	遅れます	ｵｸﾚﾏｽ
8	留守電にメッセージを入れてください	ﾙｽﾃﾞﾝﾆﾒｯｾｰｼﾞｦｲﾚﾃｸﾀﾞｻｲ
9	ｉモードで連絡ください	iﾓｰﾄﾞﾃﾞﾚﾝﾗｸｸﾀﾞｻｲ
0	よろしくお願い致します	ﾖﾛｼｸｵﾈｶﾞｲｲﾀｼﾏｽ

文字のコピー／切り取り／貼り付け

- コピーまたは切り取りによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると前に記憶していた文字は上書きされます。

文字をコピー（または切り取り）する

1. **文字入力（編集）画面（P.364）▶[α]［機能］▶「コピー」または「切り取り」**
2. **コピーまたは切り取りする先頭の文字にカーソルを移動▶[●]［始点］**
3. **コピーまたは切り取りする終わりの文字までカーソルを移動▶[●]［終点］**
   選択した範囲の文字が記憶されます。全角で5,000文字、半角で10,000文字まで記憶できます。

   ■ **切り取りした場合**
   選択した範囲の文字が削除されますが、本FOMA端末には記憶されています。

   ■ **文字が入力されていない部分を選択した場合**
   全角入力モード時は2つの半角スペースとして、半角入力モード時は1つの半角スペースとしてそれぞれ記憶されます。

文字を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字をコピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何度でも貼り付けることができます。

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶貼り付けする位置にカーソルを移動▶ [機能]▶「貼り付け」

■ **貼り付け先の文字入力（編集）画面で入力できない文字が含まれている場合**
スペースに置き換えたことを通知するメッセージが表示され、スペースが貼り付けられます。

区点入力

４桁の区点コードを使って漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードおよび区点コードで入力できる文字について→P.384
- 画面の表示は区点コード一覧表の文字や記号と異なる場合があります。

<例：「慶」（区点コード2336）を入力する場合>

1 文字入力（編集）画面（P.364）▶

「区点入力モード」に切り替わり、情報表示エリアに「」が表示されます。

■ **文字入力方式がモード３（T9入力方式）の場合**
▶文字入力（編集）画面▶ [機能]▶「区点入力」

2 区点コード を入力

入力した区点コードに対応した文字（ここでは「慶」）が入力され、元の入力モードに戻ります。

■ **入力した区点コードに対応する文字がない場合**
スペースが入力されます。

おしらせ

- 文字入力方式がモード１（かな方式）またはモード２（2タッチ方式）の場合でも、機能メニューから「区点入力」を選択して区点入力モードに切り替えることができます。

〈ユーザ辞書〉

よく使う単語をあらかじめ登録しておく

お買い上げ時 未登録

よく使う単語をお好きな読みでユーザ辞書に登録しておくと、文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換したときに登録した単語が表示されます。

- 絵文字、改行、定型文は単語および読みに入力できません。スペースは自動的につめて登録されます。
- 読みに濁点、半濁点以外の記号（、。・！？）は登録できません。

新しい単語を登録する

1 MENU 8 2

「ユーザ辞書画面」が表示されます。

ユーザ辞書画面

機能メニュー ➡P.376

2 「＜新規登録＞」▶単語を入力▶読みを入力

単語は全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。読みは全角ひらがなで10文字まで入力できます。

おしらせ

- ユーザ辞書は100件まで登録できます。

単語の内容を確認する

1 MENU 8 2

2 単語を選択

■ **単語の内容を変更する場合**
▶変更したい単語を反転▶ ［編集］

機能 ユーザ辞書画面

ユーザ辞書画面（P.375）▶α［機能］▶以下の項目から選択

編集……登録した単語を編集します。

1件削除……単語を1件削除します。

選択削除……▶で□（チェックボックス）を選択▶［完了］▶「YES」
複数のユーザ辞書を削除できます。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
ユーザ辞書をすべて削除します。

〈学習履歴クリア〉
学習履歴を初期状態に戻す

一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時の候補にする機能（学習履歴）をクリア（お買い上げ時の初期状態に戻す）します。

1 MENU 3 5 ▶「学習履歴クリア」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

T9／ワード予測／絵文字……モード3（T9入力方式）、「ワード予測」および「絵文字」で蓄積した学習履歴をクリアします。

かな漢字変換／顔文字……かな漢字変換で蓄積した学習履歴および顔文字入力画面の並び順をクリアします。

〈ダウンロード辞書〉
使用する辞書を設定する

お買い上げ時 未登録

ｉモードのサイトなどからダウンロードした日本語変換用の辞書を変換用辞書として設定できます。

- ダウンロード辞書は5件まで登録でき、そのうちの2件を有効にできます。
- 辞書のダウンロードのしかたについて→P.200

1 MENU ▶ ユーザデータ ▶「ダウンロード辞書」

「ダウンロード辞書画面」が表示されます。

ダウンロード辞書
1 おためし辞書
2 人名辞書 ★
3 用語辞書
4 〈未登録〉
5 〈未登録〉
5:23
選択 機能

ダウンロード辞書画面

機能メニュー➡P.376

2 辞書を選択

設定した辞書には「★」がつきます。

■ 設定されている辞書を解除する場合
▶「★」がついている辞書を選択
設定が解除されて「★」が消えます。

おしらせ

- 顔文字のダウンロード辞書を設定すると、文字入力時に機能メニューから「顔文字入力」を選択したときの顔文字入力画面に最大550件（内蔵50件を含む）まで表示させることができます。
- 顔文字のダウンロード辞書を2件登録し、2件とも有効にした場合、最初に有効にしたダウンロード辞書の顔文字が一覧表示されます。

機能 ダウンロード辞書画面

ダウンロード辞書画面（P.376）▶α［機能］▶以下の項目から選択

タイトル編集……ダウンロード辞書のタイトルを変更します。全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

辞書ファイル設定……ダウンロード辞書を設定または設定を解除します。

辞書情報……ダウンロード辞書の情報を表示します。

1件削除……ダウンロード辞書を1件削除します。

全削除……▶端末暗証番号を入力▶「YES」
ダウンロード辞書をすべて削除します。

おしらせ

- ダウンロード辞書のタイトルを編集するときに何も文字を入力しないで確定した場合は、元のタイトルに戻ります。

操作する画面を切り替える

スケジュールの参照登録など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示される場合があります。

新しい機種を2006年4月24日から販売いたします。みなさまのご来店お待ちしております。
スケジュール編集 1/2
2006/ 4/11 10:00
2006/ 4/11 12:00
繰り返しなし
通知する／10分前
5:23
完了 選択 機能

各機能の操作画面
文字入力（編集）画面

ｉモード画面からの
スケジュール参照登録

- 以下の場合に、各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されます。
  - ・ｉモード画面からのスケジュール参照登録
  - ・ｉモード画面からの辞典検索によるサイト参照入力
  - ・チャットメールのチャット画面
  - ・文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

文字入力
学習履歴を初期状態に戻す

操作する画面の切り替えかた

各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されているときは、操作する画面を切り替えることができます。操作する画面を切り替えるには、機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択します。

おしらせ

- 操作する画面を切り替えても、入力した文字やカーソル位置は切り替える前の状態のまま保持されます。
- 読みの入力中は操作する画面を切り替えることはできません。
- 編集画面の表示中に i モード画面の操作に切り替えた場合、操作できるのは画面のスクロールのみとなります。
- チャットメールのチャット画面では、画面の切り替えはできません。

●付録／外部機器連携／困ったときには

メニュー機能一覧

大項目	中項目	小項目	メニュー番号（ボタン操作）	参照ページ
メール			✉	P.216
iモード			α	P.189
iアプリ			α（1秒以上）	P.262
各種設定	着信	着信音量	MENU 5 0	P.71
		着信音選択	MENU 1 3	P.118
		SRS_WOW設定	MENU 6 4	P.119
		バイブレータ	MENU 5 4	P.120
		着信イルミネーション	MENU 8 9	P.133
		マナーモード選択	MENU 2 0	P.123
		電話帳画像着信設定	–	P.127
		着信アンサー設定	MENU 5 8	P.68
		クローズ動作設定	MENU 1 8	P.68
		メール／メッセージ鳴動	MENU 6 8	P.121
		呼出時間表示設定	MENU 9 0	P.158
		確認機能設定	MENU 6 5	P.76
	通話	ノイズキャンセラ	MENU 7 6	P.64
		通話品質アラーム	MENU 7 5	P.121
		再接続機能	MENU 7 7	P.64
		通話中イルミネーション	–	P.133
		保留音設定	–	P.72
		自動発信設定	–	P.339
	テレビ電話	送信画質設定	–	P.89
		画像選択	–	P.89
		音声自動再発信	–	P.89
		遠隔監視設定	–	P.93
		親画面表示	–	P.91
		テレビ電話切替通知	–	P.92
		ハンズフリー切替	–	P.92
	ディスプレイ	画面表示設定	MENU 5 6	P.125
		照明設定	MENU 7 0	P.128
		画面デザイン	MENU 8 6	P.129
		イルミネーション・ウィンドウ	MENU 9 3	P.127
		フォント設定	MENU 6 6	P.134
		デスクトップ	MENU 6 3	P.135
		バイリンガル	MENU 1 5	P.135
		オリジナルメニュー登録	MENU 5 2	P.132

大項目	中項目	小項目	メニュー番号（ボタン操作）	参照ページ
各種設定	ディスプレイ	メニュー画面設定	MENU 5 7	P.130
		ピクチャ表示設定	–	P.279
		オート表示	MENU 4 7	P.115
		表示アイコン説明	MENU 3 6	P.29
	時間／料金	通話時間／料金	MENU 6 1	P.333
		通話料金通知	–	P.335
		積算リセット	MENU 6 0	P.334
		積算料金自動リセット	–	P.334
		通話中時間表示	MENU 4 8	P.134
	時計	時計設定	MENU 3 1	P.51
		待受時計表示	MENU 3 9	P.134
		アラーム通知設定	–	P.324
	ロック／セキュリティ	オールロック	–	P.147
		PIMロック	–	P.152
		シンプルロック	–	P.153
		セルフモード	–	P.159
		ダイヤル発信制限	–	P.154
		登録外着信拒否	–	P.159
		非通知着信設定	MENU 1 0	P.158
		端末暗証番号変更	MENU 2 9	P.144
		PIN設定	–	P.145
		シークレットモード	MENU 4 0	P.149
		シークレット専用モード	MENU 4 1	P.149
		スキャン機能	–	P.410
		遠隔オールロック	MENU 9 9	P.147
	アプリケーション通信設定	接続待ち時間設定	–	P.202
		iモード問い合わせ設定	–	P.249
		接続先選択	MENU 8 1	P.203
		SMS center設定	–	P.258
		証明書	–	P.207
		証明書センター接続設定	–	P.208
	iアプリ設定	ソフト情報表示設定	–	P.264
		待受画面終了	–	P.269
	外部接続	USBモード設定	–	P.309
		通知音出力切替	MENU 5 1	P.122
		イヤホン接続時マイク切替	–	P.340
		オート着信	MENU 9 4	P.339

大項目	中項目	小項目	メニュー番号（ボタン操作）	参照ページ
各種設定	その他	スタイルモード	–	P.140
		ボタン確認音	MENU 3 0	P.120
		充電確認音	–	P.121
		電池残量	MENU 7 1	P.49
		サイドボタン操作	MENU ＊（1秒以上）	P.154
		文字入力方式	MENU 3 5	P.364
		履歴表示設定	–	P.155
		ポーズダイヤル	MENU 8 4	P.59
		サブアドレス設定	–	P.64
		プレフィックス設定	–	P.61
		国際ダイヤル設定	–	P.63
		PLMN設定	–	P.340
		表示アイコン選択設定	–	P.138
		設定リセット	MENU 2 3	P.340
		端末初期化	–	P.343
		ソフトウェア更新	–	P.406
データBOX	マイピクチャ		MENU 4 6	P.277
	ｉモーション		–	P.288
	メロディ		MENU 1 6	P.299
	キャラ電		–	P.295
	ミュージック		–	P.317
ツール	カメラ		（待受中に）[MEMO／CHECK]（1秒以上）	P.162
	スケジュール		MENU 4 5	P.327
	めざまし時計		MENU 4 4	P.326
	ToDo		MENU 9 5	P.330
	テキストメモ		MENU 4 2	P.336
	電卓		MENU 8 5	P.336
	メモの再生／消去		[MEMO／CHECK]	P.79
	伝言メモ		MENU 5 5	P.77
	待受中音声メモ		MENU 4 3	P.333
	通話中音声メモ		（通話中に）[MEMO／CHECK]（1秒以上）	P.332
	おしゃべり機能		MENU 9 1	P.333
	赤外線受信		MENU 7 9	P.314、316
	FOMAカード（UIM）操作		–	P.109
	電話帳画像転送		–	P.312
	アクセスリーダー		–	P.179
	バーコードリーダー		–	P.177
	SD-PIM		–	P.306

大項目	中項目	小項目	メニュー番号（ボタン操作）	参照ページ
ツール	辞典		–	P.337
サービス	サービス問い合わせ		MENU 2 5	P.348
	発信者番号通知		MENU 1 7	P.52
	留守番電話		–	P.346
	キャッチホン		–	P.348
	転送でんわ		–	P.350
	迷惑電話ストップ		–	P.351
	番号通知お願いサービス		–	P.351
	着信動作選択		–	P.353
	通話中着信設定		–	P.354
	遠隔操作設定		–	P.354
	デュアルネットワーク		–	P.352
	英語ガイダンス		–	P.352
	追加サービス		–	P.356
	サービスダイヤル		–	P.353
	マルチナンバー		–	P.355
電話帳	電話帳登録		–	P.100
	電話帳検索		–	P.104
	電話帳登録件数		MENU 2 2	P.111
	電話帳便利機能		MENU 6 2	P.114
	電話帳指定設定		MENU 1 2	P.157
	グループ設定		MENU 2 6	P.103
ユーザデータ	自局番号表示		MENU 0	P.52、331
	着信履歴		MENU 2 4	P.69
	発信履歴		–	P.57
	メールメンバー		MENU 9 7	P.230
	チャットグループ		–	P.253
	定型文		MENU 3 8	P.373
	ユーザ辞書		MENU 8 2	P.375
	ダウンロード辞書		–	P.376

記号・特殊文字一覧

■ 全角記号

、 。 ， ． ・ ： ； ？ ！ ゛ ゜ ´
｀ ¨ ＾ ￣ ＿ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々
〆 〇 ー ― ‐ ／ ＼ ～ ∥ ｜ … ‥
‘ ’ “ ” （ ） 〔 〕 ［ ］ ｛ ｝
〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 ＋ －
± × ÷ ＝ ≠ ＜ ＞ ≦ ≧ ∞ ∴ ♂
♀ ° ′ ″ ℃ ￥ ＄ ￠ ￡ ％ ＃ ＆
＊ ＠ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■
△ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ 〓 ∈
∋ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨ ￢ ⇒ ⇔
∀ ∃ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √
∽ ∝ ∵ ∫ ∬ Å ‰ ♯ ♭ ♪ † ‡
¶ ◯ ゎ ゐ ゑ ヮ ヰ ヱ ヴ ヵ ヶ Α

Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α
β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω А
Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г
д е ё ж з и й к л м н о
п р с т у ф х ц ч ш щ ъ
ы ь э ю я ─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├
┬ ┤ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓ ┛ ┗ ┣ ┳
┫ ┻ ╋ ┠ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┰ ┥ ┸
╂

■ 特殊記号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧
㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ ㎜ ㎝
㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㍻ 〝 〟 № ㏍ ℡ ㊤
㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ≒ ≡
∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ∵ ∩ ∪

■半角記号

! " # $ % & ' ( ) * + ,
- . / : ; < = > ? @ [¥
] ^ _ ` { | } ~ ｡ ｢ ｣ ､
･ ｰ ﾞ ﾟ

■ 変換記号

「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示され、そこから記号を入力することができます。また、以下のような文字を入力して記号に変換することもできます。

入力文字	記号
あっと､あっとまーく	＠
いこーる	＝
えん	￥
おす	♂
おなじ	々
おなじく	〃
おんぷ	♪
かける	×
かっこ	（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】‘’ “”()〈〉[]{}｢｣

入力文字	記号
から	～
こめ	※
ころん	：
こんま	，
さんかく	△▲▽▼
しゃせん	／＼
しかく	□■◇◆
しめ	〆
たす	＋
どう	ヽヾゝゞ〃々
ぱーせんと	％

入力文字	記号
ひく	－
ひしがた	◇◆
ほし	☆★
まる	○●◎
むげん	∞
めす	♀
やじるし	→←↑↓
ゆうびん	〒
るーと	√
わる	÷

絵文字一覧

■ 絵文字1

■絵文字2

おしらせ

● メールの本文などに絵文字を使用している場合、対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字が正しく表示されないことがあります。また、受信側がｉモード端末であっても、絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。

顔文字一覧

■ 顔文字

「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると顔文字の候補が表示され、そこから顔文字を入力することができます。また、以下のような文字を入力して顔文字に変換することもできます。

入力文字	顔文字
あせあせ	(;^_^A
あは	(o^o^o)
ありがと ありがとぅ	m(_ _)m
いかり	(`´)
いたた	(>_<)
いっぷく	(^!^)y~
いっぷく	(^.^)y-~~~
ういんく	(^_-)
うん	(°_°)(。_。)
え	(@_@;)
えーん	(;_;)
えへん	(￣^￣)
おーい	(^O^)／
がーん	(￣□￣;)!!
がんば	p(^^)q
かんぱい	(^^)／▽☆▽＼(^^)
きこえない	｜(-_-)｜

入力文字	顔文字
ぎゃはは	(^Q^)/^
きらーん	(☆。☆)
こあら	(─Q─)
こそこそ	(･_･|
こまったもんだ	(￣～￣)ξ
さよなら	(^_^)/~
さよなら	(T_T)/~
じーっ	(¬_¬)
しくしく	(T_T)
ちゅ	(^3^)/
ちゅ	(^ε^)-☆Chu!!
どき	(◎-◎;)
ども	＼(^_^)(^_^)／
なぜ	(?_?)
にこ	(^-^)
にこ	(*^_^*)
ね	(^.^)b

入力文字	顔文字
ねてる	(-_-)zz
ねむい	＼(~o~)／
はてな	(・・?)
ばんざい	＼(^O^)／
びくっ	(*_*)
ひやあせ	(^o^;
ぶい	(^^)v
ぶたー	)^o^(
ほし	☆彡
ぽりぽり	(^^ゞ
む	(─_─メ)
むか	(;-_-+
めがてん	(・・;)
めも	φ(..)
わーい	(^O^)
わくわく	o(^-^)o

おしらせ

● 顔文字は、文字入力（編集）画面の機能メニューの「顔文字入力」からも入力できます。

区点コード一覧

＜区点コード一覧の見かた＞

最初に「区点1～3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

● 区点コード一覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	ϒ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
	あ									
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
	い									
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
	う									
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
	え									
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
	お									
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
	か									
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
	き									
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
	く									
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
	け									
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
	こ									
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐

区点1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
さ										
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し										
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
す										
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
せ										
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
そ										
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
た										
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
ち										
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ										
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て										
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と										
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
な										
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
に										
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
ぬ～の										
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
は										
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ										
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
ふ										
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
へ										
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
ほ										
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						

次ページにつづく

区点1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ま										
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
み										
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む										
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め										
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も										
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
や										
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
ゆ										
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ										
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら										
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り										
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る～れ										
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
ろ										
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
わ										
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣

区点1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	競	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊

区点1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃

区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹

区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵

区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	門	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

マルチアクセスの組み合わせについて

現在の通信状態＼新たに発生した通信	音声電話		テレビ電話		iモードを利用	iアプリを利用	iモードメール	
	発信	着信	発信	着信			送信	受信
音声通話中	△※1	△※2	×	△※3	○	×	○	○
テレビ電話中	×	△※3	ー	△※3	×	×	×	×※4
iモード中	○	○	○※5	×	ー	ー	○	○
パソコンなどと接続してのパケット通信中	○	○	×	×	×	△※6	×	×※4
64Kデータ通信中	×	△※3	×	△※3	×	×	×	×※4

現在の通信状態＼新たに発生した通信	SMS		パケット通信		64Kデータ通信	
	送信	受信	発信	着信	発信	着信
音声通話中	○	○	○	○	×	△※3
テレビ電話中	×	○	×	×	×	△※3
iモード中	○	○	×	×	×	×
パソコンなどと接続してのパケット通信中	○	○	ー	ー	×	×
64Kデータ通信中	○	○	×	×	×	△※3

○：起動できます。　×：起動できません。　△：条件により起動できます。　ー：機能的に実現しない組み合わせです。

※1：「キャッチホン」をご契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信することができます。

※2：「キャッチホン」をご契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留守番電話」や「転送でんわ」をご契約されていれば、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.353

※3：「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」をご契約されていれば、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.353

※4：iモードメールやメッセージR、メッセージFは受信されず、iモードセンターに保管されます。iモードセンターに保管されたiモードメールやメッセージR、メッセージFは通信終了後、「iモード問い合わせ」を行うと受信できます。

※5：iモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。

※6：iアプリのソフトの通信はできません。

マルチタスクの組み合わせについて

現在の状態＼利用する機能	メール	iモードメニュー／チャネル一覧	iアプリ	各種設定	データBOX	ツール	サービス	電話帳	ユーザデータ	オリジナルメニュー
メールグループ起動中	○※1	○	○	○※2	○	○※3	○	○※4	○	○
iモードグループ起動中	○	×	×	○※2	○	○※3	○	○※4	○	○
各種設定グループ起動中	○	○	○	×	○	○※3	×	○※4	○	○
ツールグループ起動中	○※5	○※5	○※5※6	○※2※5	×	×	○※5	×	×	○※5
テレビ電話中	×	×	×	×	×	×※7	×	×	×	×
音声通話中	○※8	○※8	×	×※9	×	×※10	○※8※11	○※4※8	○※8※12	○※8
パソコンなどと接続してパケット通信中	○	○※13	○	○※2	○※14	○※3	○	○※4	○	○
64Kデータ通信中	○	○※13	×	×※9※15	×	×※10	○※11	○※4	○※12	○

○：起動できます。　×：起動できません。

※1　：「iモードメール作成」および「SMS作成」を同時に利用することはできません。
※2　：機能によっては利用できません。
※3　：「おしゃべり機能」、「赤外線受信」、「FOMAカード（UIM）操作」、「SD-PIM」は利用できません。
※4　：「電話帳指定設定」は利用できません。
※5　：「赤外線受信」、「FOMAカード（UIM）操作」、「SD-PIM」のときは、利用できません。
※6　：「ミュージックプレーヤー」で曲を再生しているときは、iアプリを起動できません。
※7　：[MEMO／CHECK]を1秒以上押した場合のみ「通話中音声メモ」が利用できます。ただし、通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えている間は利用できません。
※8　：通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えている間は利用できません。
※9　：「ボタン確認音」、「ポーズダイヤル」のみ利用できます。
※10：「カメラ」、「スケジュール」、「ToDo」、「テキストメモ」、「電卓」、「通話中音声メモ」、「アクセスリーダー」、「バーコードリーダー」、「辞典」のみ利用できます。ただし、64Kデータ通信中は「通話中音声メモ」は利用できません。なお、「アクセスリーダー」、「バーコードリーダー」は読取データ一覧およびその詳細までは表示できますが、新規読み取りを行うことはできません。また、「カメラ」のうち使用できるのは「フォトモード」と「連写モード」のみとなります。
※11：「留守番電話」の再生はできません。また、特番（P.356）に発信する操作はできません（USSDを利用しての操作はできます）。
※12：「定型文」、「ユーザ辞書」、「ダウンロード辞書」は利用できません。
※13：「接続先選択」で接続先変更したときはチャネル一覧を利用できない場合があります。
※14：「ミュージックプレーヤー」は利用できません。
※15：「テレビ電話切替通知」のみ利用できます。

本FOMA端末から利用できるサービス

ご利用になれるサービス		電話番号
コレクトコール（料金着信払通話）		（局番なし）106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料） （電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません）		（局番なし）104
電報の発信（有料）	午前8時〜午後10時	（局番なし）115
時報サービス（有料）		（局番なし）117
天気予報（有料）		知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報		（局番なし）110
消防・救急への緊急通報		（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報		（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）		（局番なし）171

おしらせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2006年1月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2006年1月現在）。
- 本FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認等の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよう、移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らずに10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（ＮＴＴ営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話または公衆電話から、本FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます）。

オプション・関連機器のご紹介

本FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。
また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

・スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
・ステレオイヤホンセット P001※1
・イヤホンジャック変換アダプタP001
・平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02
・平型ステレオイヤホンセット P01
・FOMA USB接続ケーブル
・FOMA ACアダプタ 01
・FOMA DCアダプタ 01
・卓上ホルダ N09
・電池パック N10
・リアカバー N10
・車内ホルダ 01※2
・キャリングケース N10
・データ通信アダプタ N01
・FOMA海外兼用ACアダプタ 01
・FOMA室内用補助アンテナ
・車載ハンズフリーキット01※3
・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01

※1：FOMA N702iDと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタP001が必要です。
※2：FOMA N702iDを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ01 取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「4段目」に取り付けてください。
※3：FOMA N702iDと接続するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。

データ転送ソフトのご紹介

NECのインターネットホームページから、FOMA N702iD専用のデータリンクソフトおよびミュージックプレーヤーデータ転送ソフトをダウンロードしてご利用いただけます。

・NEC「ワイワイもばいる」
http://www.n-keitai.com/

> ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページ、またはデータリンクソフトおよびミュージックプレーヤーデータ転送ソフトのヘルプをご覧ください。

※FOMA端末のサイト機能ではダウンロードできません。ダウンロードするにはパソコンをお使いください。また使用料金は無料です。ダウンロード時に別途通信料が必要となります。

■ご使用にあたって

・日本電気株式会社（以下「弊社」といいます）は、お客様に対し、許諾プログラムにおける一切の動作保証、使用目的への適合性の保証、使用結果に関わる的確性や信頼性の保証をせず、かついかなる内容の瑕疵担保義務も負いません。また、許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
・弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます）および第三者からお客様に対してなされた損害賠償責任に基づく損害について一切責任を負いません。又、お客様は弊社に対し、何らの請求も行わないものとします。

> データリンクソフト･ミュージックプレーヤーデータ転送ソフトに関するお問い合わせ
> NEC（NEC NTTドコモターミナル営業本部）
> **0120-102-001**
> 受付時間：平日 午前 9:00～12:00 午後 1:00～5:00
> （土･日･祝日･NEC所定の休日を除く）
> ※ダイヤル番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

データリンクソフトについて

「FOMA N702iDデータリンクソフト」を使って電話帳、スケジュール、メール、メロディ、静止画、動画やｉモーションなどのデータをFOMA端末と接続したパソコンとの間で転送できます。

■動作環境および注意事項

パソコンとの接続には「FOMA USB接続ケーブル（別売）」が必要となります。赤外線通信では使用できません。その他の動作環境については、ダウンロードページの「ソフトウェアのご紹介」【動作環境】を参照してください。
また、データリンクソフトは、データ転送にOBEX（Object Exchange）を使用しておりますので、「赤外線通信／ケーブル接続によるデータ転送について」（P.312）もあわせてご覧ください。
なお、ｉモード・ｉアプリにてダウンロードした情報は、著作権法によりデータリンクソフトでもFOMA端末外に転送することができません。また、FOMA端末外への出力が禁止されているデータも転送することができません。

■対応OS

Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP（各日本語版）
※上記OSが動作するPC/AT互換機

ミュージックプレーヤーデータ転送ソフトについて

「FOMA N702iD ミュージックプレーヤーデータ転送ソフト」を使ってAAC 形式の音楽データをminiSDメモリーカードに登録することができます。登録した音楽データはミュージックプレーヤーで再生することができます。→P.317

■動作環境および注意事項

パソコンとの接続には「FOMA USB接続ケーブル（別売）」またはminiSDメモリーカードのリーダライタが必要となります。赤外線通信では使用できません。その他の動作環境については、ダウンロードページの「ソフトウェアのご紹介」【動作環境】を参照してください。

* miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

■対応OS
Windows 2000、Windows XP（各日本語版）
※上記OSが動作するPC/AT互換機

動画再生ソフトのご紹介

● パソコンで動画（MP4形式のファイル）を再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTime Player（無料）ver. 6.4以上（またはver. 6.3+3GPP）が必要です。
● QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。
http：//www.apple.com/jp/quicktime/download/
・ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
・動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

● まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。
　ソフトウェアを更新する→P.406

現象	チェックする箇所	参照ページ
本FOMA端末の電源が入らない（本FOMA端末が使えない）	● 電池パックが正しく取り付けられていますか。 ● 電池切れになっていませんか。	P.45 P.49
右のようなアニメーションが表示され、「ピーッピーッピーッ…」というアラーム音が鳴っている	● 電池が切れました。充電してください。 電池充電してください	P.47
「圏外」の表示が出て話中音（ツーツー音）が出る	● サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 PM 05:23	P.50
ダイヤルボタンを押しても発信できない	● ダイヤル発信制限設定中ではありませんか。 ● 指定発信制限設定中ではありませんか。	P.154 P.156
ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が出てつながらない	● 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。 ● 市外局番を忘れていませんか。 ● 「圏外」の表示が出ていませんか。 ● 「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。	P.54 P.54 P.50
着信できない または 着信音が鳴らない	● 以下の機能を設定していませんか。 電話帳指定設定 ・指定着信拒否　・指定着信許可 ・指定転送でんわ　・指定留守番電話 呼出時間表示設定 ・無音時間設定 登録外着信拒否 非通知着信設定 ・通知不可能拒否　・公衆電話拒否 ・非通知設定拒否 ● マナーモード設定中ではありませんか。 ● 公共モード（ドライブモード）設定中ではありませんか。 ● オールロック設定中ではありませんか。 ● セルフモード設定中ではありませんか。 ● 留守番電話サービスや転送でんわサービスの開始時間を「0秒」に設定していませんか。 ● 番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。 ● デュアルネットワークサービスでmova端末を有効にしていませんか。 ● 着信音量を「消去」に設定していませんか。	P.156 P.158 P.159 P.158 P.122 P.73 P.147 P.159 P.347 P.350 P.351 P.352 P.71
メール着信音やアラーム音は鳴るのに、電話がかかってきたときの着信音が鳴らない	● 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間（99秒など）に設定していませんか。「無音時間設定」を短い時間に設定してください。	P.158
発信履歴／着信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧／送信アドレス一覧が勝手に消えてしまう	● 「ダイヤル発信制限」を設定しませんでしたか。 ● 「PIMロック」を設定しませんでしたか。 ● 「電話帳指定設定」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。	P.154 P.152 P.156
音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した着信音と違う着信音が鳴る	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。	P.113
メール送信中に切断され、SMSを受信した。もう一度操作しようとするとメッセージが表示される	● 一定時間内に著しく大量のデータ通信が行われると切断されSMSで通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージにしたがってください。	−
音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定したイメージと違うイメージが表示される	● 各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位に従って動作します。	P.113

現象	チェックする箇所	参照ページ
音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した色や点滅パターンと違う色や点滅パターンで着信ランプが動作する	● 各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信ランプは優先順位に従って動作します。	P.113
着信画面や着信音がお買い上げ時の設定で動作する	● 着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。	―
メールを受信したときにメールに設定した着信音と違う着信音が鳴る	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。 ● 複数のメールを受信したとき、チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。 ● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信音を設定してください。 ● メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信音を設定していますか。 ● SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたメール着信音が有効となります。	P.231 P.257
画像やｉモーションのかわりに文字が表示される	● 以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択できない画像やｉモーションです。以下の表示がされていない画像やｉモーションを選択してください。 「Not available」、「Expired file」、「No preview data」 ただし、「No preview data」は、横176×縦144ドット、横128×縦96ドット以外のｉモーションのときに表示され、音声のみが再生される場合があります。 ● 「ASF」が表示された場合、プレビュー画面は表示されませんが、再生はできます。	P.277 P.288 P.276
メールを受信したときにメールに設定した着信イルミネーションの色と違う色で点滅する	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信ランプは優先順位に従って点滅します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されているメールイルミネーションの設定に従って着信ランプが点滅します。 ● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメールイルミネーションを設定してください。 ● メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメールイルミネーションを設定していますか。 ● SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたイルミネーションが有効となります。	P.231 P.257
メール着信音は鳴っているが、新着メールを受信していない	● 「件数増加鳴動設定」を設定していませんか。圏外または電源が切れているときに留守番電話の件数が増えた場合、再び圏内になるか、電源を入れると留守番電話の件数が増えたことをメール着信音でお知らせします。	P.347
充電ができない（本FOMA端末の充電ランプが点灯しない）	● 本FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 ● アダプタのプラグがコンセントまたはシガーライタソケットにしっかりと差し込まれていますか。 ● アダプタと本FOMA端末が正しく取り付けられていますか（ACアダプタをお使いのとき、ACアダプタのコネクタが本FOMA端末または卓上ホルダにしっかりと接続されていますか）。	P.45 P.47 P.48
ボタン確認音が出ない	● 「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。 ● マナーモード設定中ではありませんか。	P.120 P.122
エニーキーアンサーで音声電話／テレビ電話に出ることができない	● 「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。 ● テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。	P.68
通話中、相手の声が聞こえにくい	● 受話口と耳の位置がずれていませんか。 ● 受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。 ● ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。 ● 「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。	P.26 P.71
通話中、相手の声が大きすぎる	● 「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。	P.71
本FOMA端末を折り畳んでいるときに、サイドボタンを押しても操作できない	● 「サイドボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。	P.154

次ページにつづく

現象	チェックする箇所	参照ページ
本FOMA端末を折り畳んでいるときに、▯を押しても不在着信などの確認ができない	●「確認機能設定」を「OFF」に設定していませんか。 ●「サイドボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。	P.76 P.154
ディスプレイが暗い	● バックライトの明るさの設定を「レベル1」に設定していませんか。	P.128
ディスプレイ、ボタンのバックライトが点灯しない	● バックライトの通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。 ● 5 を1秒以上押してバックライトの点灯／消灯を切り替えることができます。 メールの作成中などにも、5 を1秒以上押すとバックライトが消灯しますので、ご注意ください。	P.128
電源を入れた直後に電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されてしまう	● 電源を入れた直後はFOMAカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。	－
▯を1秒以上押してから電源が入るまで時間がかかる	● 電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に時間がかかるようになります。	P.111
ディスプレイに何も表示されない	● 省電力モード中です。ボタンを押すと、省電力モードが解除されます。	P.128
着信があっても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信ランプの点灯）が行われない	●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合、電話帳に登録されていない電話番号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、設定した時間が経過するまで着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信ランプの点灯）が行われません。	P.158
積算通話料金が増えない	● 上限値に達していると増えません。「積算リセット」を行ってください。	P.334
SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない	● 電話帳の電話番号欄（▯）に送信元の電話番号を正しく登録していますか。	P.100
メールが自動振り分けされない	● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。 ● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメイン名まですべて登録しないと振り分けされません。	P.242
メールを自動で受信しない	● メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。	P.233 P.248
ｉモード、ｉモードメール、ｉアプリ、ｉチャネルに接続できない	●「接続先選択」を「ｉモード」以外に設定していませんか。 ● ｉモードを途中からご契約いただいた場合は、本FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.203 －
メールを受信しても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信ランプの点灯）が行われない	●「メール／メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。 ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していませんか。	P.121 P.247
送信したメールが送信BOXに残らない	● メール連動型ｉアプリのフォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。メール連動型ｉアプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。	P.242
受信したメールが受信BOXに残らず、「▯」が消えない	● 受信BOXの中のメール連動型ｉアプリのフォルダに「▯」が表示されていませんか。またはメール連動型ｉアプリのフォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。 該当するメール連動型ｉアプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。	P.238 P.242
メールに［添付ファイル削除］と表示される	● ｉモードメールに対応していない添付ファイルの受信はできません。ｉモードセンターで自動的に添付ファイルを削除し、本文のみをお届けします。	P.215
パソコンなどから送信されたメールの添付ファイルが削除された	● FOMA端末以外から送信されたメールに添付された画像ファイルがGIF形式の場合、10,000バイトまでしか受信できません。	－
撮影すると画像がちらつく	● 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「画像チューニング」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。	P.167
撮影した静止画や動画が白っぽくなる	●「画像チューニング」の設定を「モード1（50Hz地域）」または「モード2（60Hz地域）」に変更したまま屋外などの明るい場所で撮影していませんか。「画像チューニング」の設定を「自動」に戻してください。	P.167
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	● 外側レンズのレンズ切替スイッチを通常撮影時は●（標準レンズ）に、接写撮影時は▯（マクロレンズ）に切り替えてください。 ● 撮影する場面に合ったモードを設定してください。	P.162 P.167

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

現象	チェックする箇所	参照ページ
画像表示しようとすると「☒」が表示される または デモやプレビューで「☒」が表示される	● 画像データがこわれている場合は「☒」が表示されることがあります。	－
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	● FOMA端末内に大量のデータが保存されているときや、miniSDリーダライタ機能で容量の大きいデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	－
チャンスキャプチャで撮影したときに撮影時間が短くなる	● チャンスキャプチャの撮影時には、動画データとともに管理用データを保存するため、撮影可能な時間が短くなる場合があります。	－

こんな表示が出たら

● ｉモードエラーメッセージの中の（数字）については、ｉモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「FOMAカード（UIM）が異なるため起動できませんでした」	● FOMAカード動作制限機能によって制限されているｉアプリを自動起動しようとした場合に表示されます。	P.43
「FOMAカード（UIM）が異なるためご利用できません」	● FOMAカード動作制限機能により保護されているデータのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。 ● FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージRまたはメッセージFを選択して実行しようとしたときに表示されます。	P.43
「FOMAカード（UIM）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」	● FOMAカード動作制限機能によって制限されているｉアプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。	P.43
「FOMAカード（UIM）読み込み中です　起動できません」	● FOMAカードを読み込み中にFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。	－
「FOMAカード（UIM）を挿入してください」	● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	P.42
「ｉアプリTo設定されていません」	● サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されていないため、起動できない場合に表示されます。	P.268
「ｉアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」	● ｉアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「通信する」を選択し、通信を行わない場合は「通信しない」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「ｉアプリ終了」を選択します。	－
「ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？」	● 「ｉアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「通信しない」または「ｉアプリ終了」を選択した場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「通信する」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「ｉアプリ終了」を選択します。	－
「ｉモード問い合わせがすべて無効に設定されています」	● 「ｉモード問い合わせ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているためｉモード問い合わせができません。 「ｉモード問い合わせ設定」で問い合わせる項目を指定してください。	P.249
「miniSDが挿入されていません」	● miniSDメモリーカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。miniSDメモリーカードが本FOMA端末に正しく取り付けられているか確認してください。	P.302
「miniSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」	● miniSDメモリーカードのチェックディスクを行ってください。	P.306
「PIN1コードがロックされています」	● PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。[◉]を押すとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。	P.146
「PINロック解除コードがロックされています」	● PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップなど窓口までお問い合わせください。	P.145
「SSL通信が切断されました」	● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。	－
「SSL通信が無効です」	● SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。	－
「SSL通信が無効に設定されています」	● 「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。	P.207
「URLが長すぎて登録できません」	● URLが半角256文字を超えるため、ブックマークやホームURLへの登録ができません。	－
「URLに誤りがあります」	● URL入力や「ホームURL設定」のホームURL入力のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「OK」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。	P.194 P.202
「1件エクスポートできませんでした」	● 何らかの原因でエクスポートすることができませんでした。新しいminiSDメモリーカードと交換してエクスポートし直してください。	－

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「一部設定不可能なデータがありました」	● サイトからダウンロードしたり、メールに添付されていた画像やｉモーション、メロディなどのコンテンツは、「お気に入り」に保存したり、一括設定できないことがあります。	－
「応答がありませんでした(408)」	● サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してください。	－
「該当するデータはありません」	● 電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合に表示されます。	P.104
「画像に誤りがあり正しく動作しません」	● 画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。	－
「切替できません」	● 音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、相手側がパケット通信中（ｉモード含む）などの理由で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状況を確認して再度切り替え操作を行ってください。	P.56
「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します」	● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。「YES」を選択すると、携帯電話製造番号が送信されます。送信したくないときは「NO」を選択します。	P.191
「圏外です」	● サービスエリア外や電波が届かないところで、ｉモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。「」が表示されるところまで移動してｉモードのサービスをご利用ください。	P.189
「このｉモーションは再生可能回数が終了しました」	● 再生回数が終了した ｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。	－
「このｉモーションは再生期限が切れました」	● 再生期間または再生期限が終了した ｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。	－
「このカードは使用できません」	● 本FOMA端末に対応していないminiSDメモリーカードです。対応しているminiSDメモリーカードを使用してください。	P.302
「このカードは認識できません」	● 本FOMA端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	P.42
「このサイトとのSSL通信は無効です」	● 書き換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL通信できません。	－
「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」	● サポート外のSSL証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。	P.207
「このサイトは安全でない可能性があります　接続しますか？」	● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。 ● 「時計設定」が行われていない場合にSSL通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。	P.207 P.51
「このスケジュールは登録できません」	● すでに設定されている日付、時刻に対するスケジュールと同じ日付、時刻のスケジュールを「追加1件インポート」したときや、赤外線またはケーブル接続で受信したときに表示されます。	－
「この接続先の安全性が確認できません　接続しますか？」	● 端末内のSSLルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。 ● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。	P.207 P.191
「この接続先は安全でない可能性があります　接続しますか？」	● 本FOMA端末内に保存されている証明書とサーバから送信された証明書で一致しないものがあるときに表示されます。	P.207
「このデータは再生できない可能性があります」	● MP4（Mobile MP4）形式以外のｉモーションを取得したときに表示されます。	－
「これ以上機能を起動できません」	● [MULTI]を押して、ほかの機能を終了してから操作をしてください。	P.323
「サービス未契約です」	● ｉモードをご契約いただいていないため、ｉモードのサービスをご利用になれません。ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ● ｉモードを途中から契約された場合は、本FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	－
「再生可能回数が終了しました　削除しますか？」	● 再生回数が終了したｉモーションを再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、そのｉモーションは削除されます。	－
「再生可能期限が切れたため再生できません」	● ｉモーションの再生可能期限または再生可能期間が過ぎているため再生できません。	－

付録／外部機器連携／困ったときには

こんな表示が出たら

次ページにつづく

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「再生可能期限が切れました　削除しますか？」	● 再生可能期限または再生可能期間が過ぎているｉモーションを再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、そのｉモーションは削除されます。	－
「最大サイズを超えたので中断しました」	● サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。 ● メロディやダウンロード辞書、キャラ電などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。	－
「最大サイズを超えています　受信できません（452）」	● 受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。	－
「サイトが移動しました（301）」	● サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークやデスクトップアイコン、ホームURLに登録されている場合は登録し直してください。	P.135 P.195 P.202
「サイトに接続できませんでした(403)」	● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。	－
「削除される添付ファイルがあります」	● 転送するｉモードメールに、メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。◙を押すと、メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。	－
「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」	● 宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。	－
「指定サイトがみつかりません(404)」	● サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。	－
「指定サイトに表示データがありません(204)」	● 接続したサイトなどに表示するデータがない場合に表示されます。	－
「指定されたソフトがありません」	● 削除されたｉアプリのソフトのデスクトップアイコンを選択して起動しようとしたときに表示されます。 ● メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからのｉアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。	P.137 P.268
「指定したサイトへは接続できませんでした(504)」	● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。	－
「指定の宛先には送信できません」	● 宛先に「.」が含まれているため送信できません。「.」を削除してください。 ● 受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。 ● 数字と「#」「＊」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「＊」以外の文字やスペースを削除してください。	－
「指定発信制限設定中です」	● 指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	P.156
「しばらくお待ちください」	● 発信規制中です。しばらくたってから音声電話やテレビ電話、ｉモードをご利用ください。 なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	－
「すでに他の機能が起動中です　起動できません」 「すでに他の機能が起動中です　設定できません」	● ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	－
「セキュリティエラーのためｉアプリ待受画面を解除しました」 「セキュリティエラーのため終了しました」	● 許可されていない動作を起動しようとしたため、ｉアプリやｉアプリ待受画面（ｉアプリDXを含む）が終了しました。	P.266 P.269
（赤外線通信中に） 「接続相手が見つかりません　続けますか？」	● 接続相手を発見/認識できません。赤外線ポートを向かい合わせて正しく置いてください。「YES」を選択し、◙を押すともう一度やり直すことができます。	P.312
「接続が中断されました」	● 電波が弱いため、ｉモードが中断されました。電波の強い場所に移動してからｉモードのサービスをご利用ください。 ● 電波が強く「📶」が表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混みあっています。しばらくたってから接続してください。	P.189 －

＊ miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「接続できません」	● 接続先の設定が正しくないときに表示されます。「アプリケーション通信設定」の「接続先選択」で接続先を正しく設定し直してください。 ● 何らかの原因でｉモードに接続できませんでした。もう一度接続してください。	P.203 －
「接続できませんでした」	●「発信者番号通知」を「通知する」に設定しておかけ直しください。	P.52
「設定時間内に接続できませんでした」	●「接続待ち時間設定」で設定した接続待ち時間となったため、サイトへの接続、メールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトへの接続やメール送信などを行ってください。	P.202
「全件エクスポートできませんでした」	● 何らかの原因でエクスポートすることができませんでした。新しいminiSDメモリーカードと交換してエクスポートし直してください。	－
「送信できない宛先があります」	● 複数の宛先にｉモードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。	－
「ソフトに誤りがあります」 「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」	● ソフトのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができないときに表示されます。	－
「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」	● ソフト起動中に動作を継続できないエラーが発生したときに表示されます。	－
「対応機種ではありません」	● 取得しようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないため、ダウンロードできないときに表示されます。	－
「対応していないコンテンツがあります」	● バーコードリーダーで読み取った情報に、本FOMA端末で対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。	－
「対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください」	● 選択したメールフォルダに対応するメール連動型ｉアプリが削除されているため、ソフトを起動できません。機能メニューからフォルダ内のメールを参照してください。	P.241
「ダイヤル発信制限設定中です」	● ダイヤル発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	P.154
「ダウンロードできませんでした」	● メロディ、キャラ電、ダウンロード辞書、デコメールテンプレート、フェイススタンプなどをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ不正の場合などに表示されます。	－
「ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい」	● ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合、一定時間内に著しく大量のデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。	－
「端末暗証番号が違います」 「端末暗証番号は4～8桁です」	● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.144
「チャネル情報取得失敗のため表示できませんでした」	● お買い上げ後はじめてチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、またはｉチャネルの接続先URLの変更、端末初期化、FOMAカードの差し替えの操作を行った後にチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、ｉチャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「 」が表示されるところまで移動して、もう一度チャネル一覧画面を表示してください。	P.273
「通信回数が多くなっています クリアボタンを押して確認を行ってください」	● ｉアプリ待受画面からの通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。CLRを押すと、ｉアプリ待受画面からの通信を許可する、許可しない、あるいはｉアプリ待受画面を終了させるかを選択することができます。	P.269
「通話中です起動できません」 「通話中です操作できません」	● 通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。	P.322 P.388
「データ取得できませんでした」	● 通信によりデータを取得しようとしたときに、データ不正や通信エラーが起きた場合などに表示されます。	－
「転送先番号を設定してください」	● 転送でんわサービスを契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中に機能メニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。	P.350
「添付ファイルが削除されます」	● 受信したｉモードメールを引用返信しようとしたときに、元のｉモードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送するｉモードメールに、メールへの添付や本FOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。●を押すと、添付ファイルが削除されます。	－
「添付ファイルを登録できません」	● 赤外線通信、ケーブル接続の通信、miniSDメモリーカードからのインポートで登録できない添付ファイルつきメールを受信したときに表示されます。	－
「入力データまたはURLが長すぎます」	● テキストボックスなどで入力した文字や URL などの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。	P.192

次ページにつづく

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「入力データをご確認ください(205)」	● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信した後に表示されます。▣を押すと入力した文字や設定が取り消されます（設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません）。	P.192
「認証タイプに未対応です(401)」	● 認証できないときに表示されます。▣を押すと元のページに戻ります。	−
「認証を中止しました(401)」	● 認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。	−
「ネットワーク暗証番号が誤っています」	● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。	P.144
「パスワードをご確認ください(401)」	●「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。もう一度認証するときは、「YES」を選択します。	−
「非対応データのため取得できません」	● ｉモーション以外のデータや非対応のｉモーションを取得しようとしたときに表示されます。	−
「編集中のため削除できません」	● 保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。	−
「本機で使用できるフォーマットがされていません」	● miniSDメモリーカードがフォーマットされていないなどの異常です。miniSDメモリーカードをフォーマットし直してください。	P.308
「本文編集できません」	● 添付したファイルが全角5,000文字分のため本文の編集ができません。	P.228
「無効なデータを受信しました(XXX)」 「無効なデータを受信しました」	● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、“XXX”にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。	−
「メールセキュリティ設定中のため削除できません」	● 受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリが利用しているフォルダを削除できません。メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリのフォルダを削除する場合は、メールのセキュリティを解除してください。 メール連動型ｉアプリのみ削除する場合は、ｉアプリ削除時に、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダを削除するかどうかのメッセージが表示されたら「NO」を選択します。	P.155
「メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません」	● 受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップできません。メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップする場合には、メールのセキュリティを解除してください。	P.155
「メモリ番号：XXX書き換えできません」	● シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 ● オート表示に設定されている電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。▣を押すと、再び電話帳編集画面に戻るので「No」を選択し、空いているメモリ番号を入力してから登録し直してください。	P.149 P.108
「メモリ不足です」	● メモリが不足したため、ソフトを起動できません。	−
「メモリ不足です　終了します」	● メモリが不足したため処理を中断します。ｉモードメール作成時の場合、タスクの起動数、文字の種類の組み合わせなどによっては全角5,000文字分まで入力できないことがあります。	−
「メモリ不足です　ｉモードメニューに戻ります」	● メモリが不足したため処理を中断します。▣を押すとｉモードメニューに戻ります。	−
「メモリ不足です　メール作成画面に戻り　再編集してください」	● デコメールには最大10件の画像を挿入できますが、操作によっては画像を10件挿入できないことがあり、その場合に表示されます。「YES」を選択してメール作成画面を表示させてから再度本文編集を行ってください。	−
「文字数オーバーのため冒頭文／署名を貼り付けできません」	● ｉモードメール転送時に、冒頭文／署名を貼り付けると全角5,000文字分を超えてしまうため、冒頭文／署名が自動貼り付けされなかったときに表示されます。	−
「文字数がオーバーします作成可能サイズまで本文を削除してください」	● 引用返信するｉモードメールの本文と引用符の合計が全角5,000文字分を超えるため全角5,000文字以下になるまで本文を削除してください。	−
「文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません」	● 本文と署名の合計が全角5,000文字分を超えるため貼り付けできません。	−
「文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません」	● 本文と冒頭文の合計が全角5,000文字分を超えるため貼り付けできません。	−

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照ページ
「ユーザ証明書がありません　継続しますか？」	● ユーザ証明書がダウンロードされていません。「YES」を選択することでサイトを表示することができますが、サイトによっては継続できないことがあります。	P.207
「ユーザ証明書の有効期限が切れています　継続しますか？」	● サイトからユーザ証明書が要求されましたが有効期限が切れています。「YES」を選択することで継続できる場合がありますが、新しくユーザ証明書をダウンロードすることをおすすめします。	P.207
「ユーザ証明書を送信します　よろしいですか？」	● サイトからユーザ証明書が要求されました。ユーザ証明書を送付する場合は「YES」を、しない場合は「NO」を選択してください。	－
「容量不足です　移動できません」	● シークレットフォルダのデータを出し入れした場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。	－
「容量不足です　エクスポートできません」 「容量不足のため保存できません」	● miniSDメモリーカード内のデータ容量がいっぱいです。miniSDメモリーカード内のデータを消去してからエクスポートし直してください。	P.307
「読み込みできませんでした」	● 何らかの原因でインポートすることができませんでした。新しいminiSDメモリーカードと交換してインポートし直してください。	－
「履歴表示OFF設定中です」	● 「履歴表示設定」が「OFF」に設定されているため、「着信履歴」、「リダイヤル／発信履歴」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」を利用することができません。「履歴表示設定」を「ON」に設定すると利用できます。	P.155

保証とアフターサービス

保証について

- 本FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン（Windows98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP）をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト（P.392）とFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、本FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

アフターサービスについて

● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。
それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

本FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

■お願い

- 本FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - ・火災・けが・故障の原因となります。
  - ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
  - ・改造（部品の交換・改造・塗装等）が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- 本FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、本FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 本FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  使用箇所：スピーカ、受話口部
- 電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身で携帯電話機等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- 携帯電話を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はｉモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に移し替えます（一部移し替えできないコンテンツもあります。また故障の程度によっては移し替えができない場合があります）。

〈ソフトウェア更新〉

ソフトウェアを更新する

本FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新してください。
ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびｉMenuの「お知らせ＆ヘルプ」でご案内いたします。

- ソフトウェア更新のパケット通信料は無料となります。
- 更新方法には「即時更新」と「予約更新」の2種類があります。
  即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- ｉモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新の際にはサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）へSSL通信を行います。あらかじめ証明書を有効にしておいてください。（お買い上げ時：有効。設定方法は→P.207）
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
  ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定している場合にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、PIN1コードの入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の着信やメールの受信などが行われません。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
  ・FOMAカードの未挿入
  ・FOMAカードの不正
  ・PINロック中
  ・PINロック解除コードロック中
  ・日付・時刻の未設定
  ・着信中
  ・メール／SMS／メッセージ受信中
  ・音声通話中
  ・テレビ電話中
  ・ｉモード通信中
  ・64Kデータ通信中
  ・パケット通信中
  ・オールロック設定中
  ・セルフモード設定中
  ・PIMロック設定中
  ・圏外
  ・パケット発信規制中
  ・デュアルネットワークサービスでmova端末利用中
  ・miniSDリーダライタ利用中
  ・その他機能を利用中
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能を使用できません。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れ等）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
- 必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います）。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

おしらせ

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「 」（ソフトウェア更新完了）のデスクトップアイコンが表示されます。「 」を選択して端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

＊miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。→P.302

ソフトウェア更新が必要かチェックする

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶ 端末暗証番号を入力

2 注意事項を確認 ▶ ソフトウェア更新が必要かチェック

このとき、携帯電話端末固有の情報をサーバに送信する必要があります。

ソフトウェア更新
注意事項
電池はフル充電
してください
OK
Cancel
5:23
選択

➡

ソフトウェア更新
ソフトウェア更新が
必要かチェックします
OK
Cancel
5:23
選択

➡

携帯電話情報通知
携帯電話情報を
送信します
YES
NO

3 チェック結果画面が表示される

■「更新が必要です」と表示された場合

▶「今すぐ更新」または「予約」

すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.407
あとから更新する場合は「予約」を選択します。→P.408

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予約
5:23
選択

チェック結果画面

ソフトウェア更新
更新は必要ありません
このまま
ご利用ください
OK

■「更新は必要ありません」と表示された場合

▶「OK」

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのまま本FOMA端末をご使用ください。

すぐにソフトウェアを更新する<即時更新>

1 チェック結果画面（P.407）▶「今すぐ更新」▶「ダウンロードします」と表示されたら「OK」

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予約
5:23
選択

➡

ソフトウェア更新
ダウンロードします
音声着信以外は
ご利用になれません
OK
5:23
選択

2 ダウンロードが終了し「ダウンロードしました　ソフトウェアを書換えます」と表示されたら「OK」

ソフトウェアの更新を開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。

ソフトウェア更新
ダウンロードしました
ソフトウェアを書換えます
書換えには時間が
かかる場合があります
OK
5:23
選択

➡

書換え中
Rewriting
)))))......

➡

書換え完了しました
再起動します
Rewriting is complete
Ready to reload

ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。

次ページにつづく

再起動後、自動的にサーバに接続し、更新完了のチェックを行います。「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたら「OK」を選択します。これでソフトウェアの更新は終了です。

ソフトウェア更新
ソフトウェア更新
完了しました
OK

おしらせ

- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。
- ソフトウェア更新中（ダウンロード中）に「遠隔オールロック」を受けつけると、ソフトウェア更新が中止され、オールロックがかかります。
- サーバが混みあっている場合は、右の画面が表示される場合があります。
  その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。

ソフトウェア更新
サーバーが
混み合っています
予約
5:23
選択

日時を予約してソフトウェアを更新する＜予約更新＞

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合は、あらかじめソフトウェア更新を実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。

＜例：4月28日（金）AM7：30に予約する場合＞

1 チェック結果画面（P.407）▶「予約」▶希望日時を選択

■ 希望する日時が見つからない場合

▶「その他の日時」→P.409

ソフトウェア更新
更新が必要です
今すぐ更新
予約
5:23
選択

➡

ソフトウェア更新 1/2
希望日時を
選んでください
4/28(金) 2:30
4/28(金) 4:18
4/28(金) 7:30
4/28(金) 12:55
4/28(金) 18:23
4/29(土) 5:12
その他の日時
5:23
中止 選択

2 選択した日時を確認▶「YES」

ソフトウェア更新
4/28(金) 7:30
に予約しますか？
YES
NO

➡

ソフトウェア更新
4/28(金) 7:30
に予約しました
OK

これでソフトウェア更新の予約は完了です。

■ 希望日時を選択し直す場合

▶「NO」

ソフトウェア更新
予約起動時刻です
更新を開始します
OK
7:30
選択

予約時刻になると左の画面が表示され、本FOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところで本FOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉」（P.407）と同じです。

おしらせ

- 予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
- ほかの機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- 通話中、通信中、着信中やメールなどを受信しているときに予約時刻になった場合は、通話終了後やメール受信後にソフトウェア更新を起動します。
- 予約が完了した後に「端末初期化」（P.343）を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

●「その他の日時」を選択した場合

P.408の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することができます。

1 希望日を選択

希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。
○　：空きあり
△　：空きわずか
無印：空きなし

2 時間帯を選択

時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。
○：空きあり
△：空きわずか
×：空きなし
希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。

3 ソフトウェア更新の希望日時を確認

選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。
これでソフトウェア更新の予約は完了です。

● 予約を確認する

＜例：予約を確認した後、予約を取り消す場合＞

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶ 端末暗証番号を入力

2 「取消」

■ 予約した日時でよい場合
▶「OK」

■ 予約した日時を変更する場合
▶「変更」
携帯電話端末固有の情報をサーバに送信した後、「その他の日時」を選択したときと同じ操作を行ってください。→P.409

次ページにつづく

3 「予約を取消しますか？」と表示されたら「YES」

このとき携帯電話端末固有の情報をサーバに送信します。
なお、当社に送信されたお客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号）を第三者に公表・転用することはありません。
「予約を取消しました」と表示されたら、「OK」を選択します。これで予約の取り消しは完了です。

ソフトウェア更新
予約を取消しますか？
YES
NO
➡
携帯電話情報通知
携帯電話情報を送信します
YES
NO
➡
ソフトウェア更新
予約を取消しました
OK

〈スキャン機能〉

障害を引き起こすデータから本FOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。
サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部から本FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.410
- スキャン機能は、サイトやインターネットホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。
- 本FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更新が中断されます。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時
ON

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「ロック／セキュリティ」▶「スキャン機能」

「スキャン機能画面」が表示されます。

2 「スキャン機能設定」▶「ON」

■ 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合
▶「YES」

※スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P.411

ロック／セキュリティ
スキャン機能
1 パターンデータ更新
2 スキャン機能設定
3 バージョン表示
5:23
選択

スキャン機能画面

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 スキャン機能画面（P.410）▶「パターンデータ更新」▶「YES」▶「YES」

パターンデータ更新
パターンデータを更新しますか？
YES
NO
➡
パターンデータ更新
携帯電話情報を送信します
YES
NO

※パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

以下の問題を検出しました
問題要素名1
問題要素名2
問題要素名3
問題要素名4
問題要素名5
他XXXX件
戻る

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。
問題要素名が省略された残りの件数（6件目以降の件数）は次のように表示されます。
1～9998件の場合：件数がそのまま表示されます。
9999件以上の場合：すべて「他9999件」と表示されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない場合があります OK 詳細	正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか？ YES NO 詳細	正常に動作できない場合があるため終了します OK 詳細	正常に動作できない場合があります データを削除しますか？ YES NO 詳細	正常に動作できないためデータを削除します OK 詳細
OK･･･動作を継続します。	YES･･動作を中止し、終了します。 NO･･･動作を継続します。	OK･･･動作を中止し、終了します。	YES･･データを削除し、終了します。 NO･･･動作を中止し、終了します。	OK･･･データを削除し、終了します。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

1 **スキャン機能画面（P.410）▶「バージョン表示」**

バージョン表示
パターンデータのバージョン
1.1
McAfee SECURITY
戻る
5:23
選択

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA N702iDの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※1の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA N702iDのSARの値は1.520W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/
NECのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/

※1： 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則14条の2）で規定されています。

索引／クイックマニュアル

■索引

索引の引きかた

●本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

<例 1：受信メールを削除したいとき>

受信メール
- 移動 243, 245
- ゴミ箱へ捨てる 243, 245
- 削除 243, 245
- 保護／解除 243, 245

受信メールBOX 237
受信レベル（電波の強さ）. 50

削除
- 音声. 333
- 画像. 280, 281
- 画像全削除（マイピクチャ）. 310
- 画面メモ 197, 198
- 受信メール 243, 245
- 送信メール 244, 246

<例 2：すぐに電話に出られないとき>

応答保留. 72
オート着信 339
オート表示 115
オート連写モード 169

保留（着信中）. 72
保留（通話中）. 55
保留音設定. .72
ホワイトバランス設定 166

●「五十音／英字／数字」索引の後に「機能メニュー」索引を収録しています。機能メニュー（P.38）の項目説明をご覧になりたいときにご利用ください。
※機能メニューの項目名は、「五十音／英字／数字」索引には一部しか収録していません。

五十音／英字／数字

あ

い

う

し

す

せ

そ

た

ち

つ

て

と

な

に

ね

の

は

ひ

も

ゆ

よ

ら

り

る

れ

ろ

わ

英字

数字

機能メニュー

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

■クイックマニュアルの使いかた

- クイックマニュアルでは、本FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。
- 本書から切り離し、折り曲げたりして利用できます。
- 切り離すときは、ほかのページを切らないように1ページずつ切り離してください。また、切り離す際にケガをしないよう十分ご注意ください。

キリトリ線に沿って切り離します。

表紙

表紙

表紙

※2枚目のクイックマニュアルの場合は、「メニュー機能一覧」(16ページ)が表紙になるように折り畳んでお使いください。

NTT DoCoMo

FOMA® N702iD クイックマニュアル

○お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの)**151**(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

○調子が悪い場合

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの)**113**(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

電話帳に登録する

電話帳登録 1/2
ドコモ一郎 ― 名前
ﾄﾞｺﾓｲﾁﾛｳ ― フリガナ
〈未登録〉 ― グループ
〈未登録〉 ― 電話番号
〈未登録〉 ― メールアドレス
〈未登録〉 ― 住所
〈未登録〉 ― 誕生日
〈未登録〉 ― メモ
〈未登録〉 ― 静止画
〈未登録〉 ― キャラ電
5:23
完了 選択

1 待受画面表示中→[電話帳]→「電話帳登録」

●着信履歴から登録する場合
待受画面表示中→[着信]→着信履歴を選択→[機能]→「電話帳登録」

●リダイヤルから登録する場合
待受画面表示中→[発信]→リダイヤルを選択→[機能]→「電話帳登録」

2 「本体」または「FOMA カード(UIM)」→(「着信履歴/リダイヤル」から登録する場合は「新規登録」または「追加登録」を選択)→名前を入力→名前のフリガナを確認→[確定]

3 項目を選択してそれぞれ入力

■グループの設定(00〜19)
[GR] <未登録>→グループを選択

■電話番号の設定(4件まで)
[電話] <未登録>→電話番号を入力→アイコンを選択

■メールアドレスの設定(3件まで)
[メール] <未登録>→メールアドレスを入力→アイコンを選択

■住所の設定
[住所] <未登録>→郵便番号を入力→住所を入力

■誕生日の設定
[誕生日] <未登録>→誕生日を入力

■メモの設定
[メモ] <未登録>→メモを入力

■静止画の設定
[静止画] <未登録>→静止画を選択

■キャラ電の設定
[キャラ電] <未登録>→キャラ電を選択

■メモリ番号の設定(000〜699)
[No] 000〜699→メモリ番号を入力

4 [完了]
FOMAカードへの登録では、名前、フリガナ、グループ、電話番号、メールアドレスのみ登録できます。

電話帳を修正・削除する

●電話帳を修正する

1 電話帳詳細画面を表示する→[機能]→「電話帳編集」→必要な項目を修正→[完了]

2 本体の場合→「YES」
FOMA カードの場合→「上書き登録」→「YES」

●電話帳を削除する
電話帳一覧画面を表示する→[機能]→「電話帳削除」→「1件削除」→「YES」

入力方式と入力モード

■文字入力画面

テキストメモ編集
いつもお世話になっております。 ― 文字入力エリア
小/大 ― 操作ガイダンスエリア
漢全 482 ― 情報表示エリア
5:23
文字 確定 機能

■入力文字

漢 … 漢字ひらがな
数 … 数字
カナ … カタカナ
区 … 区点コード
英 … 英字

■文字入力方式の選択
[MENU][3][5]→「入力モード」→

●モード1(かな方式)の□(チェックボックス)を選択
●モード2(2タッチ方式)の□(チェックボックス)を選択
●モード3(T9入力方式)の□(チェックボックス)を選択

→[完了]→優先的に使うモードを選択

■濁点、半濁点、句読点の入力
[#](数回)

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モードの切り替え
[文字](数回)

■絵文字の入力
[機能]→「絵文字入力」→絵文字を選択

■記号の入力
[機能]→「記号入力」→記号を選択

■絵文字記号の連続入力
[機能]→「絵文字記号連続入力」→絵文字または記号を選択→入力が終わったら[CLR]

■文字の消去
[方向キー]で削除したい文字にカーソルを合わせる→[CLR]

■スペースの入力
[機能]→「スペース入力」

■大文字/小文字の切り替え
[機能]→「大文字切替」または「小文字切替」

キリトリ線

テキストメモに「渋谷区」を入力

■文字入力(編集)画面の表示

MENU 4 2→✉[編集]→
✉[文字]→「漢字ひらがな入力モード」にする→

し → 3を2回
ぶ → 6を3回、#
や → 8を1回
く → 2を3回

■文字の変換

▢で変換候補を表示
さらに▢で変換候補を一覧で表示

カメラ

■静止画撮影

MENU→(ツール)→「カメラ」→「フォトモード」→
●[撮影]または▢[📷]→●[保存]

■連続撮影

MENU→(ツール)→「カメラ」→「フォトモード」→
α[機能]→「カメラモード切替」→「連写モード」→「オート」または「マニュアル」→●[撮影]
または▢[📷]→α[機能]→保存する方法を選択

■動画撮影

MENU→(ツール)→「カメラ」→「ムービーモード」→
●[撮影]または▢[📷]→●[終了]または
▢[📷]→●[保存]

静止画、動画やメロディを再生する

■静止画再生

MENU→(データBOX)→「マイピクチャ」→
フォルダを選択→静止画を選択

■動画再生

MENU→(データBOX)→「ｉモーション」→
フォルダを選択→動画を選択

■メロディ再生

MENU→(データBOX)→「メロディ」→
フォルダを選択→メロディを選択

ミュージックプレーヤーで曲を再生する

MENU→(データBOX)→「ミュージック」→
プレイリストを選択→曲を選択

テレビ電話をかける・受ける

■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力→✉[TV電話]→
通話が終了したら PWR HLD

■テレビ電話を受ける

着信音が鳴り、着信ランプが点滅したら
✉[TV電話]または▢もしくは●[代替]→
通話が終了したら PWR HLD

> ✉[TV電話]または▢：自分のカメラ映像を相手に送信する
> ●[代替]：代替画像を相手に送信する

■通話中の動作

✉：ハンズフリーの切り替えと解除
●[切替]：カメラの切り替え(内側カメラ／外側カメラ)

ｉモードメール

ｉモードメールの作成・送信

新規メール
To docomo.taro.△△@docom
To 〈宛先参照/入力〉
Subject
〈新規入力〉
5:23
送信 選択 機能

宛先
題名
本文

■作成画面を表示

✉[MAIL]→✉[NEW]

■宛先を入力

To →宛先を入力または選択

■題名を入力

Subject →題名を入力

■本文を入力

→本文を入力

■メールを送信

✉[送信]→「OK」

ファイルの添付

■イメージ添付

新規メール作成画面を表示→α[機能]→
「添付ファイル追加」→「イメージ添付」→
フォルダを選択→画像を選択

■ｉモーション添付

新規メール作成画面を表示→α[機能]→
「添付ファイル追加」→「ｉモーション添付」→
フォルダを選択→ｉモーションを選択

■メロディ添付

新規メール作成画面を表示→α[機能]→
「添付ファイル追加」→「メロディ添付」→
フォルダを選択→メロディを選択

ｉモードメールの受信

「✉」が点滅→受信結果画面が表示→
「✉メール」を選択→表示したいｉモードメールを選択

その他のメール機能

■メールの返信

返信したいメールを表示→α[機能]→「返信」または「引用返信」→「」→本文を入力→
✉[送信]→「OK」

■メールの転送

転送したいメールを表示→α[機能]→「転送」→
「To」→宛先参照先を選択→宛先を入力→
✉[送信]→「OK」

ｉモード問い合わせ

✉[MAIL](1秒以上)

キリトリ線

メニュー機能一覧

大項目	中項目
メール	受信 BOX
	送信 BOX
	保存 BOX
	新規メール作成
	チャットメール
	SMS 作成
	ｉモード問い合わせ
	メール選択受信
	SMS 問い合わせ
	テンプレート
	メール設定
ｉモード	ｉMenu
	Bookmark
	画面メモ
	ラスト URL
	Internet
	ｉチャネル
	メッセージ
	ｉモード問い合わせ
	ユーザ証明書操作
	ｉモード設定

大項目	中項目	小項目
ｉアプリ	ソフト一覧	
	自動起動設定	
	ｉアプリ実行情報	
各種設定	着信	着信音量（MENU 5 0）
		着信音選択（MENU 1 3）
		SRS_WOW 設定（MENU 6 4）
		バイブレータ（MENU 5 4）
		着信イルミネーション（MENU 8 9）
		マナーモード選択（MENU 2 0）
		電話帳画像着信設定
		着信アンサー設定（MENU 5 8）
		クローズ動作設定（MENU 1 8）
		メール/メッセージ鳴動（MENU 6 8）
		呼出時間表示設定（MENU 9 0）
		確認機能設定（MENU 6 5）
	通話	ノイズキャンセラ（MENU 7 6）
		通話品質アラーム（MENU 7 5）
		再接続機能（MENU 7 7）
		通話中イルミネーション
		保留音設定
		自動発信設定

大項目	中項目	小項目
各種設定	テレビ電話	送信画質設定
		画像選択
		音声自動再発信
		遠隔監視設定
		親画面表示
		テレビ電話切替通知
		ハンズフリー切替
	ディスプレイ	画面表示設定（MENU 5 6）
		照明設定（MENU 7 0）
		画面デザイン（MENU 8 6）
		イルミネーション・ウィンドウ（MENU 9 3）
		フォント設定（MENU 6 6）
		デスクトップ（MENU 6 3）
		バイリンガル（MENU 1 5）
		オリジナルメニュー登録（MENU 5 2）
		メニュー画面設定（MENU 5 7）
		ピクチャ表示設定
		オート表示（MENU 4 7）
		表示アイコン説明（MENU 3 6）
	時間／料金	通話時間／料金（MENU 6 1）
		通話料金通知

大項目	中項目	小項目
各種設定	時間／料金	積算リセット（MENU 6 0）
		積算料金自動リセット
		通話中時間表示（MENU 4 8）
	時計	時計設定（MENU 3 1）
		待受時計表示（MENU 3 9）
		アラーム通知設定
	ロック／セキュリティ	オールロック
		PIM ロック
		シンプルロック
		セルフモード
		ダイヤル発信制限
		登録外着信拒否
		非通知着信設定（MENU 1 0）
		端末暗証番号変更（MENU 2 9）
		PIN 設定
		シークレットモード（MENU 4 0）
		シークレット専用モード（MENU 4 1）
		スキャン機能
		遠隔オールロック（MENU 9 9）
	アプリケーション通信設定	接続待ち時間設定
		ｉモード問い合わせ設定

大項目	中項目	小項目
各種設定	アプリケーション通信設定	接続先選択（MENU 8 1）
		SMS center 設定
		証明書
		証明書センター接続設定
	ｉアプリ設定	ソフト情報表示設定
		待受画面終了
	外部接続	USB モード設定
		通知音出力切替（MENU 5 1）
		イヤホン接続時マイク切替
		オート着信（MENU 9 4）
	その他	スタイルモード
		ボタン確認音（MENU 3 0）
		充電確認音
		電池残量（MENU 7 1）
		サイドボタン操作（MENU ＊（1秒以上））
		文字入力方式（MENU 3 5）
		履歴表示設定
		ポーズダイヤル（MENU 8 4）
		サブアドレス設定
		プレフィックス設定
		国際ダイヤル設定

大項目	中項目	小項目
各種設定	その他	PLMN 設定
		表示アイコン選択設定
		設定リセット（MENU 2 3）
		端末初期化
		ソフトウェア更新
データBOX	マイピクチャ（MENU 4 6）	
	ｉモーション	
	メロディ（MENU 1 6）	
	キャラ電	
	ミュージック	
ツール	カメラ	
	スケジュール（MENU 4 5）	
	めざまし時計（MENU 4 4）	
	ToDo（MENU 9 5）	
	テキストメモ（MENU 4 2）	
	電卓（MENU 8 5）	
	メモの再生／消去（▼）	
	伝言メモ（MENU 5 5）	
	待受中音声メモ（MENU 4 3）	
	通話中音声メモ（▼（1秒以上））	
	おしゃべり機能（MENU 9 1）	

大項目	中項目
ツール	赤外線受信（MENU 7 9）
	FOMA カード（UIM）操作
	電話帳画像転送
	アクセスリーダー
	バーコードリーダー
	SD-PIM
	辞典
サービス	サービス問い合わせ（MENU 2 5）
	発信者番号通知（MENU 1 7）
	留守番電話
	キャッチホン
	転送でんわ
	迷惑電話ストップ
	番号通知お願いサービス
	着信動作選択
	通話中着信設定
	遠隔操作設定
	デュアルネットワーク
	英語ガイダンス
	追加サービス
	サービスダイヤル
	マルチナンバー

大項目	中項目
電話帳	電話帳登録
	電話帳検索
	電話帳登録件数（MENU 2 2）
	電話帳便利機能（MENU 6 2）
	電話帳指定設定（MENU 1 2）
	グループ設定（MENU 2 6）
ユーザデータ	自局番号表示（MENU 0）
	着信履歴（MENU 2 4）
	発信履歴
	メールメンバー（MENU 9 7）
	チャットグループ
	定型文（MENU 3 8）
	ユーザ辞書（MENU 8 2）
	ダウンロード辞書

＜その他の機能＞

- ●マナーモード # （1秒以上）（押すたびに設定／解除）
- ●公共モード ＊ （1秒以上）（押すたびに設定／解除）（ドライブモード）

キリトリ線

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■ 留守番電話サービス開始

MENU→（サービス）→「留守番電話」→「留守番電話サービス開始」→「YES」→「YES」→呼出時間（秒）を入力

■ 留守番サービス停止

MENU→（サービス）→「留守番電話」→「留守番サービス停止」→「YES」

■ 留守番メッセージ再生

MENU→（サービス）→「留守番電話」→「留守番メッセージ再生」→「YES」→音声ガイダンスの指示に従って操作

キャッチホン

■ キャッチホンサービス開始

MENU→（サービス）→「キャッチホン」→「キャッチホンサービス開始」→「YES」

■ キャッチホンサービス停止

MENU→（サービス）→「キャッチホン」→「キャッチホンサービス停止」→「YES」

■ 通話中にかかってきた電話に出る

通話中に着信があったら

を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

転送でんわサービス

■ 転送サービス開始

MENU→（サービス）→「転送でんわ」→「転送サービス開始」→メニューから行いたい操作を選択

■ 転送サービス停止

MENU→（サービス）→「転送でんわ」→「転送サービス停止」→「YES」

番号通知お願いサービス

■ 番号通知お願いサービス開始

MENU→（サービス）→「番号通知お願いサービス」→「番号通知お願い開始」→「YES」→「OK」

■ 番号通知お願いサービス停止

MENU→（サービス）→「番号通知お願いサービス」→「番号通知お願い停止」→「YES」→「OK」

本FOMA端末から利用できるサービス

サービス	番号
コレクトコール（料金着信払通話）	（局番なし）106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料）※1	（局番なし）104
電報の発信（有料）午前8時～午後10時	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報※2	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報※2	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

※1：電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません。

※2：おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

主なアイコン表示

PM 05:23

アイコン表示エリア

:電池残量表示

:オールロック設定中

:未読メールあり

:未読メッセージRあり

:未読メッセージFあり

:ｉモードセンターにメールあり

:電波の受信レベル

:ｉモード中

:SSL対応ページを表示中

:通信モード中、USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機器未接続時

:赤外線通信中

:miniSDメモリーカード取り付け時

:音声通話中

:マルチタスク中

:バイブレータ設定中

:着信音量を「消去」に設定中

:マナーモード設定中

:公共モード（ドライブモード）設定中

:アラーム通知機能設定中

～ :伝言メモ設定中

～ 、 :留守番電話の伝言メッセージあり

:バックライトを「OFF」に設定中

:サイドボタンを「閉じた時無効」に設定中

○お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

○調子が悪い場合

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**113**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

キリトリ線

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・航空機内　・病院内

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■運転中の場合

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

※ 車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モード（ドライブモード）をご利用ください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーを守りましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

【マナーモード／オリジナルマナーモード】→P.122、123

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード）。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナーモード）。ただし、マナーモード/オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

【公共モード（ドライブモード／電源OFF)】→P.73、75

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

【バイブレータ】→P.120

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

【伝言メモ機能】→P.77

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

そのほかにも、留守番電話サービス（P.346）、転送でんわサービス（P.350）などのオプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから	i Menu ⇒ 料金＆お申込 ⇒ ドコモeサイト	パケット通信料無料
パソコンから	My DoCoMo（https://www.mydocomo.com/）⇒ 各種手続き（ドコモeサイト）	

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※ パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）151（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）113（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道
株式会社NTTドコモ東海
株式会社NTTドコモ中国
株式会社NTTドコモ東北
株式会社NTTドコモ北陸
株式会社NTTドコモ四国
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ九州

製造元 日本電気株式会社

Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。
'06.2（1版）
MDT-000062-JAA0

NTT DoCoMo

FOMA® N702iD データ通信マニュアル

本マニュアルでは、FOMA N702iDでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「N702iD通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

目　次

Windows XPの操作手順について
本マニュアルでは、Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

本FOMA端末から利用できるデータ通信について

パケット通信と64Kデータ通信

本FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、パケット通信と64Kデータ通信に分類されます。

●パケット通信
受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信速度でデータを送受信します。パケット通信は通信時間や距離に関係なく、送受信されたデータ量に応じて課金されます。データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスし、データの送受信を行うこともできます。

●64Kデータ通信
64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信することができます。データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。

■パケット通信をするには

パケット通信はFOMA USB接続ケーブル（別売）を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

■64Kデータ通信をするには

64Kデータ通信は、FOMA USB接続ケーブルを使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。
ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要（有料）となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み手続き不要、月額使用料無料です。

接続先（インターネットサービスプロバイダなど）の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。
・DoPaのアクセスポイントには接続できません。
・PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証（IDとパスワード）が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト（ダイヤルアップネットワーク）でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass（ユーザ証明書）が必要です。CD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」（PDF形式）をご覧ください。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項 目	説 明
パソコン本体	・PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 ・USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ・ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color(65,536色)以上を推奨
OS	・Windows 98※1、Windows Me、Windows 2000、Windows XP(各日本語版)
必要メモリ	・Windows 98、Windows Me:32Mバイト以上※2 ・Windows 2000:64Mバイト以上※2 ・Windows XP:128Mバイト以上※2
ハードディスク容量	・5Mバイト以上の空き容量※2

※1:FirstPass PCソフトは、Windows 98に対応しておりません(Windows 98 SEには対応しております)。
※2:必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

おしらせ

- 本FOMA端末をドコモのPDA「musea」や「sigmarion Ⅱ」と接続してデータ通信を行う場合、「musea」や「sigmarion Ⅱ」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 本FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 本FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

必要な機器

本FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。
・FOMA USB接続ケーブル(別売)
・CD-ROM「FOMA N702iD用CD-ROM」

おしらせ

- USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

■「FOMA N702iD用CD-ROM」について

- N702iD通信設定ファイル(ドライバ)、FOMA PC設定ソフト、FirstPass PCソフトが入っています。
- N702iD通信設定ファイルとは、本FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEX)を行うときに必要なソフトウェア(ドライバ)です。N702iD通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。
  FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

設定完了までの流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

パソコンとの接続/N702iD通信設定ファイル(ドライバ)のインストール
・パソコンと本FOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続します。→P.4
・N702iD通信設定ファイルをインストールします。→P.5

<FOMA PC設定ソフトを使って接続先の設定をする場合>

FOMA PC設定ソフトのインストール
・FOMA PC設定ソフトを使えるようにします。「FOMA PC設定ソフトをインストールする」→P.8

<パケット通信をする場合>

設定する※1
・mopera U、mopera→P.10
・そのほかのプロバイダ→P.11

<64Kデータ通信をする場合>

設定する※1
・mopera U、mopera→P.12
・そのほかのプロバイダ→P.13

接続と切断
・接続します。→P.14
・切断します。→P.15

<FOMA PC設定ソフトを使わない場合>

設定する
・FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をします。→P.19

接続と切断
・接続します。→P.29
・切断します。→P.30

※1：FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードバンド接続や国際ローミング（本FOMA端末では非対応）等に対応した「mopera U」（お申し込み必要）が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもあります。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。
詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

USBモード設定を「通信モード」にする

外部接続端子をパケット通信、64Kデータ通信によるデータ転送に使う準備をします。

1 MENU ▶ 各種設定 ▶「外部接続」

2 「USBモード設定」▶「通信モード」

取り付け方法

FOMA USB接続ケーブル（別売）の取り付け方法について説明します。

● 取り付ける前に、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。→P.4

1 本FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける

2 本FOMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む

3 FOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する

FOMA USB接続ケーブルを接続すると本FOMA端末の「 」が「 」に変わります。

おしらせ

● 本FOMA端末に表示される「 」は、N702iD通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通信設定ファイルのインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「 」が表示されたままになります。

取り外し方法

FOMA USB接続ケーブル（別売）の取り外し方法について説明します。

1 パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く

2 FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く

3 本FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

おしらせ

● FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しを連続して行うと、本FOMA端末がパソコンに正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。

● 通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA USB接続ケーブルの取り外しは行わないでください。

パソコンの設定をする

ここでは、パソコンとの接続から、N702iD通信設定ファイル（ドライバ）をインストールするまでの手順を説明します。

本FOMA端末とパソコンを接続する

1 FOMA USB接続ケーブル（別売）をパソコンのUSB端子に接続する

2 Windows を起動して、「FOMA N702iD用CD-ROM」をパソコンにセットする

3 「終了」をクリックして、「FOMA N702iDご利用にあたって」画面を終了させる

この画面は、「FOMA N702iD用CD-ROM」をパソコンにセットすると自動的に表示されます。表示されない場合は、そのまま操作5へ進みます。
N702iD通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「終了」をクリックします。

4 「終了」をクリックして、「お問い合わせ先」画面を終了させる

5 本FOMA端末の電源を入れて、パソコンと接続したFOMA USB接続ケーブルを本FOMA端末に接続する

Windows 98、Windows Meの場合
「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示される

Windows 2000、Windows XPの場合
「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示される

N702iD通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする

- Windows 2000またはWindows XPでN702iD通信設定ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- N702iD通信設定ファイルのインストール手順は、OSによって異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明を参照してください。
Windows 98、Windows Meの場合は下記を参照してください。
Windows 2000、Windows XPの場合はP.6へ進みます。

● Windows 98／Windows Meの場合

1 本FOMA端末にFOMA USB接続ケーブル（別売）を接続する

「本FOMA端末とパソコンを接続する」（P.4）の操作5でFOMA USB接続ケーブルを本FOMA端末に接続すると、自動的に「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。

Windows 98の場合
「次へ」をクリックする

2 「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、「次へ」をクリックする

Windows 98の場合
「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックする

3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「検索場所の指定」をチェックし、「参照」をクリックして検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする

フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>：¥USB Driver¥Win98」を指定します。
CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

Windows 98の場合
「検索場所の指定」をチェックしてフォルダを指定し「次へ」をクリックする
「更新されたドライバ（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックする

4 ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA N702iD」と表示されます。

5 「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」と表示されたら、「完了」をクリックする

Windows 98の場合
「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示されます。

❻ ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1～5を参考にして、残りの6つのドライバ（P.7）をすべてインストールします。操作5の終了後、「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」（P.7）に進みます。

● Windows 2000の場合

❶ 本FOMA端末にFOMA USB接続ケーブル（別売）を接続する

「本FOMA端末とパソコンを接続する」（P.4）の操作5でFOMA USB接続ケーブルを本FOMA端末に接続すると、自動的に次の画面が表示されます。

❷「次へ」をクリックする

❸「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックする

❹「場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックする

❺ 検索するフォルダを指定し、「OK」をクリックする

フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>：¥USB Driver¥Win2000」を指定します。
CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

❻ ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA N702iD」と表示されます。

❼「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」をクリックする

❽ ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1～7を参考にして、残りの3つのドライバ（P.7）をすべてインストールします。操作7の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」（P.7）に進みます。

● Windows XPの場合

❶ 本FOMA端末にFOMA USB接続ケーブル（別売）を接続する

「本FOMA端末とパソコンを接続する」（P.4）の操作5でFOMA USB接続ケーブルを本FOMA端末に接続すると、自動的に次の画面が表示されます。

❷「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする

❸「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、「次へ」をクリックする

❹「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROMなど）を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックして検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする

フォルダは「<CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win2000」を指定します。
CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。この画面ではCD-ROMドライブ名が「E」です。
ドライバはWindows 2000と共通です。

5 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」をクリックする

6 ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1～5を参考にして、残りの3つのドライバ（P.7）をすべてインストールします。
操作5の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなればドライバのインストールは終了です。
すべてのドライバのインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というメッセージが数秒間表示されます。「インストールしたドライバを確認する」（P.7）に進みます。

インストールしたドライバを確認する

N702iD通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

1 Windowsのコントロールパネルを開く

Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

2 コントロールパネル内の「システム」を開く

Windows Meの場合

コントロールパネルに「システム」アイコンが表示されないときは「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックする

Windows XPの場合

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

3 デバイスマネージャを開く

Windows 98、Windows Meの場合

「デバイスマネージャ」タブをクリックする

Windows 2000、Windows XPの場合

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「ポート（COMとLPT）」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」、「モデム」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。
ドライバ名を確認したら、「FOMA PC設定ソフトについて」（P.8）へ進みます。

デバイス名	ドライバ名
ポート（COMとLPT）	・ FOMA N702iD Command Port ・ FOMA N702iD OBEX Port
モデム	・ FOMA N702iD
ユニバーサルシリアルバスコントローラ、またはUSB (Universal Serial Bus)コントローラ	・ FOMA N702iD ・ FOMA N702iD Command※1 ・ FOMA N702iD Modem※1 ・ FOMA N702iD OBEX※1

※1：Windows 98/Meのみ

おしらせ

- 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合や、間違って違うOS用の通信設定ファイルをインストールした場合は、アンインストール（P.7）の手順に従ってN702iD通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

N702iD通信設定ファイルをアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合（Windowsをバージョンアップした場合など）は、以下の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

- 本FOMA端末を接続している状態で「プログラムの追加と削除」を実行した場合は、本FOMA端末が接続されているというメッセージが表示され、アンインストールを実行できません。
- Windows 2000またはWindows XPでN702iD通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

1. **本FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続されている場合は、FOMA USB接続ケーブルを取り外す**

2. **Windowsの「プログラムの追加と削除」を起動する**

   「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリックする

3. **「FOMA N702iD USB」を選択して「変更と削除」をクリックする**

4. **「OK」をクリックしてアンインストールする**

   アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。

5. **「はい」をクリックしてWindowsを再起動する**

   以上でアンインストールは終了です。
   「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

おしらせ

- Windowsの「プログラムの追加と削除」に「FOMA N702iD USB」が表示されていない場合は、次のように操作をしてください。
  ①「スタート」→「マイコンピュータ」を開く
  ②CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択
  ③CD-ROM内の「USB Driver」→「Win98」または「Win2000」フォルダを開く
  ④「n702idun.exe」※1をダブルクリックする
  ※1:お使いのパソコンの設定によっては「n702idun」と表示されることがあります。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。

- FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。→P.19

本FOMA端末とパソコンとの接続については、P.4を参照してください。

かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。

W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。
通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要となります。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。
FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、本FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。moperaについてはcidの1番に「APN: mopera.ne.jp」、mopera Uについてはcidの3番に「APN: mopera.net」がお買い上げ時に登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。
cid [Context Identifier]…FOMA端末に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。本FOMA端末にAPN登録をするときに設定します。

おしらせ

- N702iD通信設定ファイルの確認で本FOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、APNの設定の際、APN情報の取得・書き込みができません。その場合は「ハイパーターミナル」を使って設定します。「接続先(APN)を設定する」→P.21

FOMA PC設定ソフトをインストールする

- インストールする前に動作環境を確認してください。→P.3
- Windows 2000またはWindows XPで「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 702iシリーズより前に発売されたFOMA端末に添付の「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

❶ CD-ROMをパソコンにセットし、「FOMA PC設定ソフトのインストール」をクリックする

「FOMA N702iDご利用にあたって」画面が自動的に表示されます。CD-ROMが自動再生されない場合は、「マイコンピュータ」からCD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択し、「start. exe」をダブルクリックします。次に「FOMA PC設定ソフトのインストール」をクリックします。

❷「次へ」をクリックする

セットアップをはじめる前に、現在使用中または常駐しているほかのプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックし、使用中のプログラムを終了させた後、インストールを再開してください。
旧W-TCP設定ソフトおよび旧APN設定ソフトがインストールされているという画面が出た場合は、P.9を参照してください。

❸「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「はい」をクリックする

「いいえ」をクリックし、「はい」をクリックすると、インストールは中止されます。

❹「次へ」をクリックする

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」常駐の可否を選択できます。
「W-TCP通信」の最適化の設定･解除を操作する機能で、常駐をおすすめします。
とくに問題がない場合は「タスクトレイに常駐する」を☑にしたまま「次へ」をクリックして、インストールを続行してください。「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した場合でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」、「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定を変更できます。
（参考）：「タスクトレイに常駐する」設定が有効になっている場合は選択できません。

デスクトップ右下のタスクトレイに表示されます。

❺ インストール先を確認し、「次へ」をクリックする

変更がある場合は「参照」をクリックし、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。
ハードディスクスペースの問題などで、違うドライブにインストールすることもできますが、そのままお進みください。

❻ プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックする

変更がある場合は新規フォルダ名を入力し、「次へ」をクリックします。

❼「完了」をクリックする

セットアップを完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。このまま各種設定をはじめられます。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

＜旧W-TCP設定ソフトがインストールされている場合＞

・「アプリケーション（プログラム）の追加と削除」から旧W-TCP設定ソフトを削除してください。

＜旧APN設定ソフトがインストールされている場合＞

・「OK」をクリックすると、旧APN設定ソフトのアンインストールが自動的に行われた後、FOMA PC設定ソフトがインストールされます。

＜FOMA PC設定ソフトがすでにインストールされている場合＞

・「OK」をクリックすると、インストールが中止されます。すでにインストールされている「FOMA PC設定ソフト」を「アプリケーション（プログラム）の追加と削除」からアンインストールして、インストールし直してください。
・古いバージョンの「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合も同様の操作を行ってください。

＜インストール途中で「キャンセル」を押した場合＞

・インストールを継続する場合は「いいえ」を、中止する場合は、「はい」をクリックしてください。

各種設定の方法

通信設定をする前に、本FOMA端末がFOMA USB接続ケーブル（別売）によりご利用のパソコンに接続され、かつパソコンのデバイス上に通信設定ファイルが正しく認識されている必要があります。

● 本FOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」は動作しません。

1 「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

Windows XPの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を開く
FOMA PC設定ソフトを起動すると次の操作画面が表示されます。

かんたん設定「mopera U または moperaを利用したパケット通信設定方法」

● 最大 384kbps のパケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。
パケット通信：受信最大384kbps、送信最大64kbps（一部機種を除く）のパケット通信が可能です。送受信したデータ量に応じて課金されますので、時間を気にせずデータ通信ができます。
● 「パケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

1 「かんたん設定」をクリックする

2 「パケット通信」を選択し、「次へ」をクリックする

3 「［mopera U］への接続」または「［mopera］への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.11を参照してください。

4 「OK」をクリックする

パソコンに接続された本FOMA端末から接続先（APN）設定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力し、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。
接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。
入力禁止文字 ¥/:＊?!<>｜”（半角のみ）は使用できません。

⑥ ユーザー名･パスワードを設定し、「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmopera接続の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも構いません。

(Windows 2000、Windows XP)

Windows 2000 およびWindows XP の場合はユーザーの選択をしてください。
「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。
ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

⑦「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする

「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。

⑧ 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。
設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。

⑨「OK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックします。
設定した通信を実行します。→P.14

かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」

①「かんたん設定」をクリックする

②「パケット通信」を選択し、「次へ」をクリックする

③「その他」を選択し、「次へ」をクリックする

④「OK」をクリックする

パソコンに接続された本FOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。
しばらくお待ちください。

⑤ パケット通信設定を行う

端末設定取得が完了すると、「パケット通信設定」画面が表示されます。
「接続名」の空欄に任意の接続名を入力してください。
接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。
入力禁止文字 ¥/:＊?!<>｜”(半角のみ)は使用できません。
「発信者番号通知を行う」をチェックすると、通信実行時に発信者番号を通知します。
「接続先(APN)の選択」欄には標準でmopera Uに接続するためのAPN:mopera.netとmoperaに接続するためのAPN:mopera.ne.jpが設定されています。

⑥「接続先（APN）設定」をクリックする

お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先（APN）「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先（APN）「mopera.net」が登録されていますので、cidは2または4～10番に設定します。
「追加」をクリックして表示される「接続先（APN）の追加」画面で、ご利用のプロバイダのFOMAパケット通信に対応した接続先（APN）を正しく入力し、「OK」をクリックしてください。「接続先（APN）設定」画面に戻ります。
接続先には、半角文字で英数字、ハイフン（-）、ピリオド（.）のみ入力できます。

⑦接続先を選択し、「OK」をクリックする

操作5の画面に戻ります。
「接続先（APN）の選択」には、操作6で設定した接続先（APN）が表示されます。

⑧「接続先（APN）の選択」で接続先（APN）を確認し、「次へ」をクリックする

＜高度な設定（TCP／IPの設定）をする場合＞
「詳細情報の設定」をクリックすると、「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

⑨ユーザー名･パスワードを設定し、「次へ」をクリックする

Windows 2000 およびWindows XP の場合はユーザーの選択をしてください。
「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

（Windows 2000、Windows XP）

ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

⑩「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする

「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されませんので、操作11に進みます。

⑪設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。
設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。

⑫「OK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックしてください。
設定した通信を実行します。→P.14

かんたん設定「mopera U または moperaを利用した64K通信設定方法」

- 通信速度64kbpsの64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。
- 64Kデータ通信は接続していた時間に応じて課金されます。64kbpsの安定した通信速度によって快適なインターネットアクセスが実現できます。

①「かんたん設定」をクリックする

②「64Kデータ通信」を選択し、「次へ」をクリックする

③「［mopera U］への接続」または「［mopera］への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.13を参照してください。

4 接続名の入力とモデムを選択し､「次へ」をクリックする

「64Kデータ通信設定」画面になります。現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。
接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。
入力禁止文字 ¥/:＊?!<>｜”（半角のみ）は使用できません。
FOMA USB接続ケーブル（別売）を使う場合、モデム名は「FOMA N702iD」を選択します。

5 ユーザー名･パスワードを設定し、「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmopera接続の場合は､ユーザー名・パスワードについては空欄でも構いません。

（Windows 2000､Windows XP）

Windows 2000 およびWindows XP の場合はユーザーの選択をしてください。
「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。
ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

6 設定情報を確認し､「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。
設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。

7 「OK」をクリックする

設定した通信を実行します。→P.14

かんたん設定「その他のプロバイダを利用した64K通信設定方法」

1 「かんたん設定」をクリックする

2 「64Kデータ通信」を選択し､「次へ」をクリックする

3 「その他」を選択し､「次へ」をクリックする

4 ダイヤルアップ情報を入力し､「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のISDN同期64Kアクセスポイントを持つサービスプロバイダに接続する場合は､ダイヤルアップ作成時に、以下の項目を登録します。

- 接続名（任意）
- モデムの選択（FOMA N702iD）
- 電話番号

接続名は、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。
入力禁止文字 ¥/:＊?!<>｜”（半角のみ）は使用できません。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。
電話番号は、大文字・小文字等に注意し、半角文字で正確に入力してください。

「発信者番号通知を行う」をチェックすると、通信実行時に発信者番号を通知します。

<高度な設定（TCP／IPの設定）をする場合>
「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

5 ユーザー名･パスワードを設定し、「次へ」をクリックする

Windows 2000 およびWindows XP の場合はユーザーの選択をしてください。
「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

（Windows 2000、Windows XP）

ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

6 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。
設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。

7 「OK」をクリックする

設定した通信を実行します。→P.14

設定した通信を実行する

● FOMA USB接続ケーブル（別売）でデータ通信をする場合、ダイヤルアップアイコンからの発信は、アイコン作成時のFOMA端末のみ有効です。
したがって、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイルのインストールが必要となります。

1 デスクトップの接続アイコンをダブルクリックする

デスクトップに接続アイコンがない場合は次の操作を行ってください。

Windows 98／Windows Meの場合
「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ダイヤルアップネットワーク」→接続先を開く

Windows 2000の場合
「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」→接続先を開く

Windows XPの場合
「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」→接続先を開く

2 「ダイヤル」をクリックし、接続を実行する

mopera Uまたはmoperaを選択した場合は「ユーザー名」･「パスワード」については空欄でも構いません。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」･「パスワード」を入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
「パスワードを保存する」をチェックすると、次回からは入力の必要がなくなります。

❸ 接続されたことを確認し、「OK」をクリックする

通常の状態で、ダイヤルアップを接続すると、次のような接続画面が表示されます。
以前に「接続」のメッセージを表示しない設定にしてあると、この画面は表示されません。

● パケット通信中には、通信状態によって本FOMA端末にアイコンが表示されます。

（通信中、データ送信中）
（通信中、データ受信中）
（通信中、データ送受信なし）
（発信中、または切断中）
（着信中、または切断中）

● 64Kデータ通信中には、本FOMA端末に「 」が表示されます。

切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されていない場合がありますので、以下の操作で確実に切断してください。

❶ タスクトレイのダイヤルアップアイコンをダブルクリックする

接続の画面が表示されます。

ダイヤルアップアイコン

❷「切断」をクリックする

おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

こんなときは

● ネットワークに接続できない（ダイヤルアップ接続ができない）場合は、まず以下の項目について確認してください。

現　象	チェックする箇所
「FOMA N702iD」がパソコン上で認識できない	・ お使いのパソコンが動作環境（P.3）を満たしているかを確認してください。 ・ N702iD通信設定ファイルがインストールされているか確認してください。 ・ 本FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル（別売）がしっかりと接続されていることを確認してください。 ・ USBモード設定（P.4）が「通信モード」になっているか確認してください。
相手先に接続できない	・ ID（ユーザー名）やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル（別売）がしっかりと接続されていることを確認してください。 ・ 接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・ モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・ 接続先のAPNが正しいかどうかを確認してください。 ・ 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

FOMA PC設定ソフトのアンインストール手順を説明します。

● Windows 2000またはWindows XPで「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

❶ アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

(1) タスクトレイに常駐している「W-TCP設定」を常駐させないようにする
デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」を右クリックして「常駐させない」をクリックする。

右クリック

クリック

(2) 起動中のプログラムを終了させる
「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、次のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

❷ Windowsの「アプリケーションの追加と削除」を起動する

Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」アイコンをクリックする
Windows 98、Windows Meの場合は、「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックする

❸「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「変更と削除」をクリックする

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して

ここをクリック

❹ 削除するプログラム名を確認し、「はい」をクリックする

アンインストールが開始されます。

❺「OK」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

おしらせ

● 「W-TCP最適化」の解除
「W-TCP最適化」がされている場合は次の画面が表示されます。アンインストールする場合は、通常は「はい」をクリックして、最適化を解除してください。

W-TCP最適化の解除は再起動後に行われます。

W-TCPの設定

「W-TCP設定」はFOMAネットワークで「パケット通信」を行う際に、TCP／IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。本FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

最適化の設定と解除

<Windows XPの場合>
Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの最適化設定が可能です。

1 プログラムを起動する

(1)「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合
プログラム起動後、「マニュアル設定」の「W-TCP設定」をクリックする

(2) タスクトレイから操作する場合
デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリックし、プログラムを起動する

左クリック

2 以下の操作を行う

現在開いているすべてのプログラムを終了させ画面表示に従ってパソコンを再起動してください。再起動した後、システム設定の最適化が有効になります。

(1) システム設定が最適化されていない場合
「最適化を行う」をクリックする
「W-TCP(ダイヤルアップ) 設定」画面が表示されます。最適化するダイヤルアップを選択して「実行」をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

(2) システム設定が最適化されている場合
「W-TCP(ダイヤルアップ) 設定」画面が表示される。
内容の変更等がある場合は設定を行ってください。

(3) 最適化を解除する場合
「システム設定」をクリックする
「W-TCP設定」画面が表示されます。
「最適化を解除する」をクリックします。

<Windows 98、Windows Me、Windows 2000の場合>

1 プログラムを起動する

(1)「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合
プログラム起動後、「マニュアル設定」の「W-TCP設定」をクリックする

(2) タスクトレイから操作する場合
デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリックし、プログラムを起動する

左クリック

2 以下の操作を行う

(1) 最適化されていない場合
「W-TCP設定」画面で「最適化を行う」をクリックし、最適化設定を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。

(2) 最適化されている場合
「W-TCP設定」画面で「現在、最適化されています。」と表示される。
本FOMA端末以外での通信等の理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する」をクリックしてください。最適化解除を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。

W-TCP設定
FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。
現在、最適化されています。
最適化を解除する
変更を行わず閉じる

再起動の確認
設定変更を有効にするため、パソコンを再起動する必要があります。
再起動を行う場合は、全てのアプリケーションを終了してください。
今すぐ再起動しますか？
[はい]：再起動を行います。
[いいえ]：再起動を行いません。(次回、再起動後有効となります)
はい(Y) いいえ(N)

接続先（APN）の設定

パケット通信の接続先（APN）を設定します。最大10件まで設定でき、cid（登録番号）の1～10に登録して管理します。

● APN設定（FOMAパケット通信の接続先）は、本FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度APN登録をする必要があります。
● パソコンで作成したダイヤルアップの設定を継続利用する場合は、同一APN設定（cid設定）番号を端末に登録してください。
● お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先（APN）「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先（APN）「mopera.net」が登録されていますので、cidを設定するときは、cid2または4～10に接続先（APN）を設定します。

❶「FOMA PC設定ソフト」起動後、「接続先（APN）設定」をクリックする

■マニュアル設定
FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。
接続先(APN)設定
パケット通信を行う際に必要な接続先（APN）の設定を行います。
※プログラム起動前にFOMA端末を接続し、設定中はFOMA端末を差し替えないでください。
終了

❷ FOMA端末設定取得画面で「OK」をクリックする

接続された本FOMA端末に自動的にアクセスして登録されている接続先（APN）情報を読み込みます。
本FOMA端末が接続されていない場合は起動しません。

❸ 接続先（APN）の設定をする

接続先(APN)設定
ファイル(F)
FOMA端末設定
接続先(APN)の設定

番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp
3	mopera.net

追加... 編集... 削除 ダイヤルアップ作成...
FOMA端末へ設定を書き込む
閉じる

接続先（APN）の追加・編集・削除

・接続先（APN）を追加する場合
「接続先（APN）設定」画面で、「追加」をクリックする
・登録済みの接続先（APN）を編集する場合
「接続先（APN）設定」画面で、対象の接続先（APN）を一覧から選択して「編集」をクリックする
・登録済みの接続先（APN）を削除する場合
「接続先（APN）設定」画面で、対象の接続先（APN）を一覧から選択して「削除」をクリックする
cid1とcid3に登録されている接続先は削除できません（cid3を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります）。

ファイルへの保存

本FOMA端末に登録された接続先（APN）設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先（APN）設定を保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、接続先（APN）設定の保存ができます。

ファイルからの読み込み

保存された接続先（APN）設定を再編集したり、本FOMA端末に書き込んだりする場合には、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコンに保存されている接続先（APN）設定を読み込むことができます。

本FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み

「接続先（APN）設定」画面で「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先（APN）設定を本FOMA端末に書き込むことができます。

ダイヤルアップ作成機能

「接続先（APN）設定」画面で追加・編集された接続先（APN）を選択して「ダイヤルアップ作成」をクリックします。
FOMA端末設定書き込み画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。接続先（APN）への書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
任意の接続名を入力して「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。ユーザー名とパスワードを入力して（Windows2000、Windows XPの場合は使用可能ユーザーの選択をして）[OK]をクリックしてください。mopera Uまたはmoperaの場合、ユーザー名、パスワードについては空欄でも構いません。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録して、「OK」をクリックします。
設定入力後、「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックして上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

ダイヤルアップネットワークの設定

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信／64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。

ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。本FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」や本FOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認（表示）をすることができます。
- 64Kデータ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」（P.19）は不要です。「ダイヤルアップの設定を行う」（P.23）に進んでください。

COMポートを確認する

- 接続先（APN）の設定を行う場合、N702iD通信設定ファイルのインストール後に組み込まれた「FOMA N702iD」（モデム）に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。ここではCOMポート番号の確認方法について説明します。ここで確認したCOMポートは接続先（APN）の設定（P.21）で使用します。

接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPN（P.21）を設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、1から10の登録番号（cid）を付与して登録し、その登録番号（cid）を接続先番号の一部として使用します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先（APN）「mopera.ne.jp」が、cid 3にはmopera Uの接続先（APN）「mopera.net」が登録されていますので、cid 2または4～10番に設定します。※1
- APNは「cid（1～10までの管理番号）」によって管理されます。接続する接続先番号を「＊99＊＊＊<cid番号>#」とするとcid番号の接続先に接続します。
- moperaに接続する場合は接続先番号を「＊99＊＊＊1#」に、mopera Uに接続する場合は、「＊99＊＊＊3#」にすると、簡単にmoperaまたはmopera Uを利用することができます。※2
- APN設定は、携帯電話に相手先情報（電話番号など）を登録するのと同じように接続先を本FOMA端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。

		APN設定	携帯電話の電話帳
登録するデータ		APN	電話番号
		cid	電話帳のメモリ番号
		—	相手の名前
登録のしかた	パソコンを使って登録する	○（FOMA PC設定ソフトなどを使用）	○（専用ソフトが必要）
	携帯電話を使って登録する	×（確認もできません）	○
使いかた		cidを指定して接続	電話帳から検索してかける
		—	本FOMA端末のダイヤルボタンから直接電話番号を入力してかける

※1：「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄にAPNを入力して接続するのではなく、本FOMA端末側に接続先（インターネットサービスプロバイダ）についてあらかじめAPN設定を行います。
※2：他のインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cidの2番または4～10番に登録してください。APNの設定と登録方法について→P.21

● 準備

1 本FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル（別売）を接続する

2 本FOMA端末の電源を入れて本FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する

● Windows 98/MeでCOMポートを確認する場合

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く

❷ コントロールパネル内の「モデム」を開く

コントロールパネルに「モデム」アイコンが表示されないときは「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。

❸「FOMA N702iD」がセットアップされていることを確認し、「検出結果」タブをクリックする

❹「FOMA N702iD」が設定されているCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は接続先（APN）の設定（P.21）で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。

● Windows 2000でCOMポートを確認する場合

❶「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く

❷ コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く

❸「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」をクリックする

❹「モデム」タブをクリックして「FOMA N702iD」の「接続先」欄のCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先（APN）の設定（P.21）で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。

● Windows XPでCOMポートを確認する場合

❶「スタート」→「コントロールパネル」を開く

❷ コントロールパネル内の「プリンタとその他のハードウェア」から、「電話とモデムのオプション」を開く

❸「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番／エリアコード」を入力して「OK」をクリックする

❹「モデム」タブをクリックして「FOMA N702iD」の「接続先」欄のCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先（APN）の設定（P.21）で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。

接続先（APN）を設定する

お買い上げ時	cid1：mopera.ne.jp cid3：mopera.net cid2、4〜10：設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- パケット通信を行う場合の接続先（APN）を設定します。接続先（APN）は最大10件設定でき、登録番号cid1〜cid10（P.19）を付けて管理します。
- お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先（APN）「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先（APN）「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4〜10番に設定します。
- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先（APN）については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

<例：Windows XPの場合>

❶ 本FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル（別売）を接続する

❷ 本FOMA端末の電源を入れて本FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する

❸ パソコンで、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックしてハイパーターミナルを起動する

Windows Me、Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

Windows 98の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開いた後、「Hypertrm.exe」をダブルクリックする

❹「今後、このメッセージを表示しない」をチェックし、「はい」をクリックする

5 「名前」欄に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。

6 「接続方法」から「FOMA N702iD」を選択し、「OK」をクリックする

接続画面が表示されるので、「キャンセル」をクリックする

「FOMA N702iD」のCOMポートを選択できる場合

COMポートのプロパティが表示されるので「OK」をクリックする
ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA N702iD」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.19)を参照して確認してください。

「FOMA N702iD」のCOMポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、以下の操作を行ってください。

(1) 「ファイル」→「プロパティ」を選択
(2) 「sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA N702iD」を選択
(3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外す
(4) 「OK」をクリックする

7 接続先(APN)を入力し、↵を押す

AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","APN"の形式で入力する

<cid>: 2、4~10までのうち任意の番号を入力する

すでにcidが設定してある場合は設定が上書きされますので注意してください。

"PPP": そのまま"PPP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)を" "で囲んで入力します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合
AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"
↵と入力します。

8 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「"sample"と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

おしらせ

- P.22の操作7以降、「ハイパーターミナル」で入力したATコマンドが表示されないことがあります。このようなときは、ATE1↵と入力すれば、以降に入力するATコマンドが見えるようになります。
- ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合
  - リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2、4~10の設定は未登録となります。

    <入力方法>
    AT+CGDCONT=↵(すべてのcidをリセットする場合)
    AT+CGDCONT=<cid>↵(特定のcidのみリセットする場合)
- ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合
  - 現在の設定内容を表示させます。

    <入力方法>
    AT+CGDCONT?↵

発信者番号の通知／非通知を設定する お買い上げ時 設定なし

● パケット通信を行うときに、通知／非通知設定（接続先にお客様の発信者番号を通知する、しないの設定）を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。
● 発信者番号の通知／非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンドで設定できます。
● 発信者番号の通知／非通知、または「設定なし」（初期値）に戻すには＊DGPIRコマンド（P.32）で設定します。

1 「ハイパーターミナル」を起動する

2 パケット通信時の発信者番号の通知（186）／非通知（184）を設定する

「AT＊DGPIR=<*n*>」の形式で入力します。

発信／着信応答のときに自動的に184（非通知）を付ける場合
AT＊DGPIR=1 ↵
と入力する

発信／着信応答のときに自動的に186（通知）を付ける場合
AT＊DGPIR=2 ↵
と入力する

3 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューの「ハイパーターミナルの終了」をクリックする

ダイヤルアップネットワークでの186（通知）／184（非通知）設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186／184を付けることができます。
＊DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186／184の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定（cid＝1の場合）	＊DGPIRコマンドによる通知／非通知設定	発信者番号の通知／非通知
＊99＊＊＊1#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184＊99＊＊＊1#	設定なし	非通知（ダイヤルアップネットワークの通知184が優先される）
	非通知	
	通知	
186＊99＊＊＊1#	設定なし	通知（ダイヤルアップネットワークの通知186が優先される）
	非通知	
	通知	

おしらせ
● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設定する必要があります。

ダイヤルアップの設定を行う

● ここではパケット通信で moperaに接続する場合を例に説明しています。
● パケット通信で接続する場合、mopera Uでは「＊99＊＊＊3#」、moperaでは「＊99＊＊＊1#」を接続先の電話番号に入力してください。64Kデータ通信で接続する場合、mopera Uでは「＊8701」、moperaでは「＊9601」を接続先の電話番号に入力してください。

Windows 98、Windows Meでダイヤルアップの設定を行う

1 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ダイヤルアップネットワーク」の順に開く

2 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

この画面はダイヤルアップネットワークをはじめて起動したときのみ表示されます。「次へ」をクリックして操作4に進んでください。
2回目以降は、この画面は表示されず、操作3の「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。

❸ ダイヤルアップネットワーク内の「新しい接続」をダブルクリックする

❹「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする

「モデムの選択」欄が「FOMA N702iD」になっていることを確認します。「FOMA N702iD」になっていない場合は、「FOMA N702iD」を選択します。

❺「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

「市外局番」欄には何も入力しません。

❻ 接続名（任意の名前）を確認し、「完了」をクリックする

❼ 作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く

❽「全般」タブで「電話番号」および「接続方法」を確認する

「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェックを外す

「接続方法」欄が「FOMA N702iD」になっていることを確認します。「FOMA N702iD」になっていない場合は、「FOMA N702iD」を選択します。

❾「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP：インターネット、Windows 2000/NT、Windows Me」を選択する

「使用できるネットワークプロトコル」欄は「TCP／IP」のみをチェックします。

Windows 98の場合

「サーバーの種類」タブをクリックして各種設定を行う
「ダイヤルアップサーバーの種類」欄には「PPP：インターネット、Windows NT Server、Windows 98」を選択してください。
「使用できるネットワークプロトコル」欄は「TCP／IP」のみをチェックします。

⑩「セキュリティ」タブをクリックして設定を確認、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄でも構いません。
mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、次画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

Windows 98の場合
「OK」をクリックする

Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

❶「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く

❷ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダブルクリックする

❸「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」をクリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。
2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、操作5に進んでください。

❹「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリックする

❺「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をクリックする

❻「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする

❼「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする

❽「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックする

❾「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」欄が、「FOMA N702iD」になっていることを確認し、「次へ」をクリックする

「FOMA N702iD」になっていない場合は、「FOMA N702iD」を選択する

「FOMA N702iD」以外のモデムがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。

⑩「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「詳細設定」をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外してください。

画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の例です。

⑪「接続」タブの中を画面例のように設定し、「アドレス」タブをクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手続き」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

⑫「アドレス」タブのIPアドレスおよびDNS（ドメインネームサービス）アドレスを画面例のように設定し、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS（ドメインネームサービス）アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

⑬操作10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする

⑭「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄でも構いません。
mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、次画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

⑮「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする

⑯「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックする

⑰「完了」をクリックする

⑱作成したダイヤルアップのアイコンを選択し、「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリックする

⑲「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデム－FOMA N702iD」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の例です。

⑳「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP：Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択する

コンポーネントは「インターネットプロトコル（TCP／IP）」のみをチェックします。

㉑「設定」をクリックする

㉒すべてのチェックを外し、「OK」をクリックする

㉓操作20の画面に戻るので「OK」をクリックする

Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

❶「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「新しい接続ウィザード」の順に開く

❷「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

❸「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする

❹「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする

❺「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする

❻「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「モデム－FOMA N702iD（COMx）」だけを選択し、「次へ」をクリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。
（COMx）は、「COMポートを確認する」（P.19）で表示されるCOMポートの番号です。

⑦「ISP名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする

⑧「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の例です。

⑨「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄でも構いません。
mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、次画面のように「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

⑩「完了」をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

⑪「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」を開く

⑫作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く

⑬「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデム－FOMA N702iD」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmoperaへ接続する場合の例です。

⑭「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」を選択する

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル（TCP／IP）」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

⑮「設定」をクリックする

⑯ すべてのチェックを外し、「OK」をクリックする

⑰ 操作14の画面に戻るので「OK」をクリックする

ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明しています。

＜例：Windows Meの場合＞

❶ FOMA USB接続ケーブル（別売）で本FOMA端末とパソコンを接続する

取り付け方法→P.4

❷ 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」の順に選択し、「ダイヤルアップネットワーク」を開く

❸ 接続先のアイコンを選択し、「接続」を開く

❹ 各項目を確認し、「接続」をクリックする

「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、ユーザー名とパスワードについては空欄でも構いません。
mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「ユーザー名」、「パスワード」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

＜接続中の状態を示す画面が表示されます＞
この間にユーザー名、パスワードの確認やログオン処理が行われます。

＜接続の完了＞
ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
次の画面が表示されない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」（P.19）、「ダイヤルアップの設定を行う」（P.23）を再度確認してください。

＜例：Windows XPの場合＞

❶ FOMA USB接続ケーブル（別売）で本FOMA端末とパソコンを接続する

取り付け方法→P.4

❷ 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」を開く

❸ 接続先を開く

P.28の操作7で設定したISP名のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して、「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックする

❹ 内容を確認し、「ダイヤル」をクリックする

次の画面はmoperaに接続する場合の例です。mopera Uまたはmoperaに接続する場合、ユーザー名とパスワードについては空欄でも構いません。

＜接続中の状態を示す画面が表示されます＞

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理が行われます。

＜接続の完了＞

接続が完了すると、デスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、次のようなメッセージが数秒間表示されます。
ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
次のメッセージが表示されない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」（P.19）、「ダイヤルアップの設定を行う」（P.23）を再度確認してください。
通信状態については、P.15を参照してください。

切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作で確実に切断してください。ここではWindows XPを例に説明します。

❶ タスクトレイのダイヤルアップアイコンをダブルクリックする

インターネット接続の状態画面が表示されます。

ダイヤルアップアイコン

❷ 「切断」をクリックする

おしらせ

- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ATコマンド一覧

本FOMA端末から使用できるATコマンド

● ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。
[&F] ： AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。
[&W] ： AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZコマンドで設定値を呼び戻すことができます。

モデムポートコマンド一覧

FOMA N702iD（モデム）で使用できるコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを再実行します。またキャリッジリターンは不要です。	－	A/ OK
AT	－	本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、本FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
AT%V	本FOMA端末のバージョンを表示します。	－	AT%V Ver1.00 OK
AT&C*n* [&F] [&W]	DTEへの回路CD信号の動作条件を選択します。	*n*=0：CDは常にON *n*=1：CDは相手モデムのキャリアに応じて変化する（初期値）	AT&C1 OK
AT&D*n* [&F] [&W]	DTEから受け取る回路ER信号がON／OFF遷移したときの動作を選択します。	*n*=0：ERの状態を無視する（常にONとみなす） *n*=1：ERがONからOFFに変わると、オンラインコマンド状態になる *n*=2：ERがONからOFFに変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる（初期値）	AT&D1 OK
AT&E*n*	接続時の速度表示の仕様を選択します。	*n*=0：無線区間通信速度を表示する。 *n*=1：DTE　シリアル通信速度を表示する（初期値）	AT&E0 OK
AT&F*n*	すべてのレジスタを工場出荷時の設定値に戻します。通信中に本コマンドが入力された場合、回線切断処理を行います。	*n*=0のみ指定可能（省略可）	（オフラインモード時） AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERROR （オンラインコマンドモード時） AT&F NO CARRIER （オフラインモードへ移行）
AT&S*n* [&F] [&W]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定します。	*n*=0：DRは常にON（初期値） *n*=1：DRは回線接続時（通信呼確立時）にON	AT&S0 OK
AT&W*n*	現在の設定値を記憶します。	*n*=0のみ指定可能（省略可）	AT&W0 OK AT&W OK AT&W? ERROR AT&W=? ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT＊DANTE	本FOMA端末の電波の受信レベルを表示します。	0：本FOMA端末の電波の受信レベルが圏外 1：本FOMA端末の電波の受信レベルが1本 2：本FOMA端末の電波の受信レベルが2本 3：本FOMA端末の電波の受信レベルが3本	AT＊DANTE ＊DANTE:3 OK AT＊DANTE＝? ＊DANTE:(0-3) OK
AT＊DGANSM=*n*	パケット着信呼に対する着信拒否／許可設定のモードを設定します。本コマンドによる設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着信呼に対し有効となります。	*n*＝0：着信拒否設定（AT＊DGARL）および着信許可設定（AT＊DGAPL）を無効にする（初期値） *n*＝1：着信拒否設定を有効にする *n*＝2：着信許可設定を有効にする AT＊DGANSM? ：現在の設定値を表示する	AT＊DGANSM=0 OK AT＊DGANSM? ＊DGANSM:0 OK
AT＊DGAPL=*n*[,cid]	パケット着信呼に対して着信許可を行うAPNを設定します。APNの設定は、+CGDCONTで定義された<cid>パラメータを用います。	*n*＝0：<cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加する *n*＝1：<cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除する <cid> が省略された場合には、すべてのcidに適用する AT＊DGAPL? ：着信許可リストを表示する	AT＊DGAPL =0,1 OK AT＊DGAPL? ＊DGAPL:1 OK AT＊DGAPL =1 OK AT＊DGAPL? OK
AT＊DGARL=*n* [,cid]	パケット着信呼に対して着信拒否を行うAPNを設定します。APN設定は、+CGDCONT で定義された<cid>パラメータを用います。	*n*＝0 ：<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加する *n*＝1 ：<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストから削除する <cid> が省略された場合には、すべてのcidに適用する AT＊DGARL? ：着信拒否リストを表示する	AT＊DGARL =0,1 OK AT＊DGARL? ＊DGARL:1 OK AT＊DGARL =1 OK AT＊DGARL? OK
AT＊DGPIR=*n*	本コマンドの設定は、パケット通信の発信時、着信時の通知・非通知設定が有効となります。 ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の番号に186（通知）／184（非通知）を付けることができます。（P.23）	*n*＝0：APNをそのまま使用する（初期値） *n*＝1：APNに“184”を付加して使用する（常に非通知） *n*＝2：APNに“186”を付加して使用する（常に通知） AT＊DGPIR? ：現在の設定値を表示する	AT＊DGPIR =0 OK AT＊DGPIR? ＊DGPIR:0 OK
AT＊DRPW	本FOMA端末の受信電力指標値を表示します。	−	AT＊DRPW ＊DRPW:0 OK AT＊DRPW=? ＊DRPW:(0-75) OK
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示します。	<report> 切断理由一覧（P.42）	AT+CEER +CEER:36 OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先（APN）を設定します。	P.39	P.39
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS（サービス品質）を許容するかどうかの判定基準値を登録します。	AT+CGEQMIN=［パラメータ］（P.39） AT+CGEQMIN=? ：設定可能な値のリストを表示する AT+CGEQMIN? ：現在の設定値を表示する	P.39
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS（サービス品質）を設定します。	AT+CGEQREQ =［パラメータ］（P.39） AT+CGEQREQ=? ：設定可能な値のリストを表示する AT+CGEQREQ? ：現在の設定値を表示する	P.39

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGMR	本FOMA端末のバージョンを表示します。	−	AT+CGMR 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CGREG=*n* [&F] [&W]	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内／圏外を表示します。	*n*=0：通知なし（初期値） *n*=1：通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CGREG? ：現在の設定値を表示する +CGREG:<*n*>,<stat> *n*：設定値 stat： 0：パケット圏外 1：パケット圏内 4：不明 5：パケット圏内	AT+CGREG=1 OK（通知ありに設定） AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG:（0,1） OK (圏外) (圏外から圏内に移動した場合) +CGREG:1
AT+CGSN	本FOMA端末の製造番号を表示します。	−	AT+CGSN 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CLIP=*n*	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。	*n*=0：リザルトを出さない(初期値) *n*=1：リザルトを出す リザルト：+CLIP(*n*,*m*) *m*=0：発信時に相手に番号を通知しないNW設定 *m*=1：発信時に相手に番号を通知するNW設定 *m*=2：不明	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP=? +CLIP:(0,1) OK (+CLIP=1設定時に着信) RING +CLIP: "090XXXXXXXX",177,"123",136
AT+CLIR=*n*	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。	*n*=0：CLIRサービスの契約に従う *n*=1：通話相手に番号発信しない *n*=2：通話相手に番号発信する(初期値) リザルト：+CLIR(*n*,*m*) *m*=0：CLIRは起動していない（常時通知） *m*=1：CLIRは起動している（常時非通知） *m*=2：不明 *m*=3：CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト) *m*=4：CLIRテンポラリーモード（通知デフォルト) ※ #31#、✱31#が付加されていない場合はCLIR設定が優先されます。	AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:0,1 OK AT+CLIR=? +CLIR:(0-2) OK
AT+CMEE=*n* [&F] [&W]	本FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。	*n*=0：ERRORリザルトを用いる(初期値) *n*=1：+CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>は数値を用いる *n*=2：+CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>は文字を用いる AT+CMEE? ：現在の設定値を表示する 右記は本FOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは下記のとおりです。 1：no connection to phone 10：SIM not inserted 15：SIM wrong 16：incorrect password 100：unknown	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CNUM	本FOMA端末の自局電話番号を表示します。	number：電話番号 type ： 129または145 129 ： 国際アクセスコード+を含まない 145 ： 国際アクセスコード+を含む	AT+CNUM +CNUM:,"+8190XXXXXXXX",145 OK
AT+CPIN	本FOMA端末にPINコードを入力します。	書式 ： AT+CPIN="<pin>","<newpin>" 本コマンドはAT+CPIN?を入力して応答されるリザルトコードの状態によって本FOMA端末のPIN1コード、PIN2コードおよびPINロック解除コードを入力するためのコマンドです。 画面にてPINコード入力やPINロック解除コードを要求されている場合でも、AT+CPIN?入力時のリザルトコードの状態によって本コマンドを利用してPIN入力ができない場合があります。PINコード変更を目的として本コマンドを使用しないでください。<pin>と<newpin>は" "で囲んでください。 AT+CPIN?のリザルト +CPIN：READY：PIN1　コード、PIN2コード PIN1ロック解除コード、PIN2ロック解除コードが入力できない状態 +CPIN：SIM PIN：PIN1入力待ち状態 +CPIN：SIM PIN2：PIN2入力待ち状態 +CPIN：SIM PUK：PIN1ロック状態 （PIN1ロック解除コード入力可） +CPIN：SIM PUK2：PIN2ロック状態 （PIN2ロック解除コード入力可） 右記はPINコード「1234」、PINロック解除コード「12345678」の入力例です。	(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="12345678", "1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN="1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUKが応答される状態 :PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態:PIN2ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK AT+CPIN? +CPIN:READY OK AT+CPIN=? OK
AT+CR=*n* [&F] [&W]	回線接続時にCONNECTのリザルトコードを表示する前に、ベアラサービス種別を表示します。	*n*=0： 表示しない（初期値） *n*=1： 表示する <serv> ： パケット通信を意味する "GPRS" のみ表示する （回線種別により "SYNC"，"AV32K"，"AV64K" を表示） AT+CR? ：現在の設定値を表示する	AT+CR =1 OK ATD＊99＊＊＊1# +CR ：GPRS CONNECT
AT+CRC=*n* [&F] [&W]	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。	*n*=0： +CRINGを使用しない（初期値） *n*=1： +CRING.<type>を使用する +CRINGの書式は以下のとおり +CRING：SYNC +CRING：AV64K ：GPRS "PPP",,, "<APN>" AT+CRC? ：現在の設定値を表示する	AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC ：0 OK （PPPoverUD着信時） +CRING：SYNC （AV64K着信時） +CRING：AV64K （PPPパケット着信時） +CRING ：GPRS "PPP" ,,, "〈APN〉"

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=*n* [&F] [&W]	圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ● OSによっては設定できない場合があります。	*n*=0：通知なし（初期値） *n*=1：通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CREG? ：現在の設定値を表示する +CREG：<*n*>,<stat> *n*：設定値 stat： 0：音声圏外 1：音声圏内 4：不明 5：音声圏内	AT+CREG=1 OK （通知ありに設定） AT+CREG? +CREG：1,0 OK （圏外） （圏外から圏内に移動した場合） +CREG：1
AT+GMI	メーカ名（NEC）を表示します。	－	AT+GMI NEC OK
AT+GMM	本FOMA端末の製品名（FOMAN702iD）を表示します。	－	AT+GMM FOMAN702iD OK
AT+GMR	本FOMA端末のバージョンを表示します。	－	AT+GMR Ver1.00 OK
AT+IFC=*n*,*m* [&F] [&W]	フロー制御方式を選択します。	*n*：DCE by DTE *m*：DTE by DCE 0：フロー制御なし 1：XON／XOFFフロー制御 2：RS／CS（RTS/CTS）フロー制御 初期値は*n*,*m*=2,2 AT+IFC?：現在の設定値を表示する	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC：2,2 OK AT+IFC=? +IFC：（0,1,2）,（0,1,2） OK
AT+WS46=*n* [&F] [&W]	本FOMA端末の無線通信網を選択します。	*n*=22：W-CDMA（Wideband CDMA）のみ指定可能（初期値）	AT+WS46=22 OK
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。	－	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V*n* [&F] [&W]	接続時の応答コード仕様を選択します。	*n*=0：拡張リザルトコードを使用しない（初期値） *n*=1：拡張リザルトコードを使用する	AT¥V0 OK
ATA	本FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。	－	RING ATA CONNECT

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATD	本FOMA端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。	ATD＊99＊＊＊<cid># ：パケット通信 <cid> 1～10：+CGDCONT 設定したAPNを表す AT+CBST=116,1,0設定時 ATD<電話番号> ：64K通信 AT+CBST=131,1,0設定時 ATD<電話番号> ：AV32K通信 AT+CBST=134,1,0設定時 ATD<電話番号> ：AV64K通信	<パケット通信> ATD＊99＊＊＊1# CONNECT <64K通信> AT+CBST=116,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT <AV32K通信> AT+CBST=131,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT <AV64K通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT
ATEn [&F] [&W]	コマンドモードにおいてDTEに対するエコーバックの有無を指定します。	n=0 ：エコーバックなし n=1 ：エコーバックあり（初期値）	ATE1 OK
ATHn	本FOMA端末に対してオンフック動作を行います。	n=0 ：回線を切断する（省略可）	（パケット通信中） +++ OK ATH NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0：「NTT DoCoMo」を表示する n=1：製品名を表示する（+GMMと同じ） n=2：本FOMA端末のバージョンを表示する（+GMRと同じ） n=3 ：ACMP信号の各要素を表示する n=4 ：本FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する	ATI0 NTT DoCoMo OK ATI1 FOMAN702iD OK
ATOn	通信中にオンラインコマンドモードから、オンラインデータモードに戻ります。	n=0：オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻す（省略可）	ATO CONNECT
ATQn [&F] [&W]	DTEへのリザルトコードを表示するかどうか設定します。	n=0 ：リザルトコードを表示する（初期値） n=1 ：リザルトコードを表示しない	ATQ0 OK ATQ1 （このとき、OKは応答されません）
ATS0=n [&F] [&W]	本FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。	n=0 ：自動着信しない（初期値） n=1-255：指定したリング回数で自動着信する ATS0?：現在の設定値を表示する	ATS0=0 OK ATS0? 000 OK
ATS2=n [&F]	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=43 ：初期値 n=127：エスケープ処理は無効 ATS2? ：現在の設定値を表示する	ATS2=43 OK ATS2? 043 OK
ATS3=n [&F]	キャリッジリターン（CR）キャラクタの設定を行います。	n=13 ：初期値（n=13のみ指定可） ATS3? ：現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4=n [&F]	ラインフィード（LF）キャラクタの設定を行います。	n=10 ：初期値（n=10のみ指定可） ATS4? ：現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=*n* [&F]	バックスペース（BS）キャラクタの設定を行います。	*n*=8　：初期値（*n*=8のみ指定可） ATS5?：現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008 OK
ATS6=*n* [&F]	ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	ATS6=5 OK ATS6? 005 OK ATS6＝? ERROR
ATS7=*n* [&F] [&W]	発信時、設定時間以内に接続できなければ、回線を切断します。	*n*=1～120（初期値は60）（単位：秒） 121～255の指定は120とみなす ATS7?：現在の設定値を表示する	ATS7=60 OK ATS7? 060 OK
ATS8=*n* [&F]	カンマダイヤルによるポーズ時間（秒）を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	ATS8=3 OK ATS8? 003 OK ATS8＝? ERROR
ATS10=*n* [&F][&W]	自動切断遅延時間設定（1/10秒）	本コマンドは設定できますが、動作は致しません。	ATS10=1 OK ATS10? 001 OK ATS10＝? ERROR
ATS30=*n* [&F]	ユーザデータの送受信がない場合、この時間で切断します。	*n*=0：不活動タイマオフ(初期値) *n*=0～255 *n*は分単位で設定します。	ATS30=0 OK ATS30? 000 OK ATS30=? ERROR
ATS103=*n* [&F]	着サブアドレスキャラクタを設定します。	*n*=0：＊ *n*=1：/（初期値） *n*=2：￥（￥マークあるいはバックスラッシュ）	ATS103=0 OK ATS103? 000 OK ATS103=? ERROR
ATS104=*n* [&F]	発サブアドレスキャラクタを設定します。	*n*=0：# *n*=1：%（初期値） *n*=2：&	ATS104=0 OK ATS104? 000 OK ATS104=? ERROR
ATV*n* [&F] [&W]	すべてのリザルトコードを数字表記または英文字表記に設定します。	*n*=0：リザルトコードを数値で返送する *n*=1：リザルトコードを文字で返送する（初期値）	ATV1 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX*n* [&F] [&W]	接続時のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。 また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。	*n*=0：ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし *n*=1：ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示あり *n*=2：ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出なし、速度表示あり *n*=3：ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出あり、速度表示あり *n*=4：ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、速度表示あり（初期値）	ATX1 OK
ATZ	設定を不揮発メモリの内容にリセットします。 通信中に本コマンドが入力された場合、回線切断処理を行います。	−	（オンラインコマンドモード時） ATZ NO CARRIER （オフラインコマンドモード時） ATZ OK
+++	オンラインデータモードのとき、エスケープシーケンスが実行されると回線を切断することなくオンラインコマンド状態に移行します。	−	（オンラインデータモード） +++（表示は見えない） OK

● ATコマンドの補足説明

■動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

・ATT（トーン設定）
・ATP（パルス設定）

■コマンド名：+CGDCONT

・概要

パケット発信時の接続先（APN）の設定を行います。本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

・書式

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]]

・パラメータ説明

パケット発信時の接続先（APN）を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

<cid>※1：1～10

<APN>※1：任意

※1：<cid>は、本FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先（APN）を管理する番号です。本FOMA端末では1～10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4～10に設定します。
<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT=：すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGDCONT=<cid>：指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGDCONT=?：設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGDCONT?：現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド（cidが2の場合）

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"
OK

■コマンド名：+CGEQMIN=[パラメータ]

・概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS（サービス品質）を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

・書式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>[,<Maximum bitrate DL>]]]

・パラメータ説明

<cid>※1：1～10

<Maximum bitrate UL>※1：なし（初期値）または64

<Maximum bitrate DL>※1：なし（初期値）または384

※1：<cid>は、本FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先（APN）を管理する番号です。本FOMA端末では1～10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4～10に設定します。<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、本FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度[kbps]の設定です。なし（初期値）の場合はすべての速度を許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN=：すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGEQMIN=<cid>：指定された<cid>を初期値に設定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。（1）の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り / 下りすべての速度を許容する場合のコマンド（cidが2の場合）
AT+CGEQMIN=2
OK

(2) 上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド（cidが4の場合）
AT+CGEQMIN=4,,64,384
OK

(3) 上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド（cidが5の場合）
AT+CGEQMIN=5,,64
OK

(4) 上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド（cidが6の場合）
AT+CGEQMIN=6,,,384
OK

■コマンド名：+CGEQREQ=[パラメータ]

・概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS（サービス品質）を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

・書式

+CGEQREQ=[<cid>]

・パラメータ説明

<cid>※1：1～10

※1：<cid>は、本FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先（APN）を管理する番号です。本FOMA端末では1～10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4～10に設定します。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ=:すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGEQREQ=<cid>: 指定された <cid> を初期値に設定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド（cidが2の場合）

AT+CGEQREQ=2

OK

モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT＋CGDCONTコマンドによる接続先（APN）設定（P.21）、AT+CGEQMIN／AT＋CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT＊DGAPL／AT＊DGARL／AT＊DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定およびAT＊DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知／非通知の設定を除き、ATコマンドによる設定は、本FOMA端末の電源OFF／ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。なお、［&W］がついているコマンドについては、設定後に

AT&W ↵

と入力することにより保存できます。このとき、［&W］がついているほかの設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF／ON後であっても、

ATZ ↵

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

リザルトコード

■ データ通信に関するリザルトコード

数字表示	文字表示	意　味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

・&E0の時

数字表示	文字表示	意　味
121	CONNECT 32000	FOMA端末－基地局間速度32,000bpsで接続しました。
122	CONNECT 64000	FOMA端末－基地局間速度64,000bpsで接続しました。
125	CONNECT 384000	FOMA端末－基地局間速度384,000bpsで接続しました。

・&E1の時

数字表示	文字表示	意　味
5	CONNECT 1200	FOMA端末－PC間速度1,200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末－PC間速度2,400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末－PC間速度4,800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末－PC間速度7,200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末－PC間速度9,600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末－PC間速度14,400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末－PC間速度19,200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末－PC間速度38,400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末－PC間速度57,600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末－PC間速度115,200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末－PC間速度230,400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末－PC間速度460,800bpsで接続しました。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意　味
1	PPPoverUD	PPPoverUDで接続（BC=UDI、+CBST=116,1,0）
2	AV32K	AV（テレビ電話）[32K]で接続
3	AV64K	AV（テレビ電話）[64K]で接続
5	PACKET	パケットで接続

おしらせ

- ATV*n*コマンド（P.37）が*n*=1に設定されている場合には文字表示形式（初期値）、*n*=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末－PC間はFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- 「RESTRICTION」（数字表示：100）が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

リザルトコードの表示例

■ ATX0が設定されている場合

AT¥Vnコマンド（P.35）の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT

数字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
1

■ ATX1が設定されている場合

・ATX1、AT¥V0が設定されている場合（初期値）
接続完了のときに、CONNECT <FOMA端末－PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT 460800

数字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
1　21

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合※1
接続完了のときに、以下の書式で表示します。
CONNECT <FOMA端末－PC間の速度> PACKET <接続先APN> / <上り方向（FOMA端末→無線基地局間）の最高速度> / <下り方向（FOMA端末←無線基地局間）の最高速度>
以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大64kbps、受信最大384kbpsで接続したことを表します。

文字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT 460800
PACKET mopera.ne.jp /64/384

数字表示例： ATD＊99＊＊＊1#
1　21　5

※1：ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

切断理由一覧

リクエストの内容に関する切断理由は、以下のとおりです。

■ パケット通信

値	理　由
26 27	APNが存在しないか、または正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理　由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼出中のため通信ができません。
21	相手側が通信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。